



For product support, visit
Para obtener asistencia técnica, visite
Pour en savoir plus sur l'assistance sur les produits, visitez le site

www.philips.com/support

HTB3525B

User manual

Manuel d'utilisation

Manual del usuario

EN: For further assistance, call the customer support service in your country.

- To obtain assistance in the U.S.A., Canada, Puerto Rico, or the U.S. Virgin Islands, contact Philips Customer Care Center at 1-866-310-0744
- To obtain assistance in Mexico, contact Philips Customer Care Center at 01 800 839 1989; Mexico city: 5887-9736

ES: Para obtener mas informacion, llame al servicio de soporte al cliente de su pais.

- Para obtener asistencia en los Estados Unidos, en Canada, Puerto Rico o en las Islas Virgenes de los Estados Unidos, comuniquese con Centro de atencion al cliente de Philips al 1-866-310-0744
- Solo para Mexico CENTRO DE ATENCION A CLIENTES LADA, 01 800 839 1989 Solo Para Mexico; Mexico city: 5887-9736

FR: Pour obtenir de l'aide supplementaire, communiquez avec le centre de service a la clientele de votre pays.





- Pour obtenir de l'aide aux Etats-Unis, au Canada, a Puerto Rico ou aux Iles Vierges americaines, communiquez avec le centre de service a la clientele Philips au : 1-866-310-0744
- Pour obtenir l'aide au Mexique, entrez en contact avec le centre de soin de client de Philips a 01 800 839 1989; Mexico city: 5887-9736

For Product recycling information, please visit - www.recycle.philips.com

Para obtener información de productos de reciclaje, por favor visite - www.recycle.philips.com

Pour tout renseignement sur le recyclage des produits, veuillez visiter - www.recycle.philips.com


PHILIPS





Contents


1 Important	2	Picture and video settings	25
Important safety instructions	2	Audio settings	25
Care for your product	3	Parental control settings	26
Care of the environment	4	Display settings	26
3D health warning	4	Energy saving settings	26
Help and support	4	Speaker settings	26
		Restore default settings	27
2 Your SoundStage	5	7 Update software	28
Main unit	5	Check software version	28
Remote control	5	Update software through USB	28
Connectors	6	Update software through the Internet	29
3 Place your SoundStage	8	8 Product specifications	30
4 Connect and set up	9	Region codes	30
Connect to TV	9	Media formats	30
Connect audio from TV and other devices	10	File formats	30
Set up EasyLink (HDMI-CEC control)	11	Bluetooth	30
Connect and set up a home network	12	Audio formats	30
		Video formats	31
5 Use your SoundStage	14	Amplifier	32
Access the home menu	14	Video	32
Discs	14	Audio	32
Play audio through Bluetooth	16	Radio	32
Play music via NFC	16	USB	33
Data files	16	Main unit	33
USB storage devices	17	Speakers	33
Audio, video, and picture options	18	Subwoofer	33
Radio	19	Remote control batteries	33
MP3 player	20	Laser	33
Enjoy Internet services	20	9 Troubleshooting	34
Netflix	20	10 Notice	37
VUDU	21	Copyright	37
YouTube videos	21	Notice of compliance	37
Browse PC through DLNA	21	Open source software	38
Choose sound	23	Trademarks	38
6 Change settings	25	11 Language code	40
Language settings	25	12 Index	41



1 Important

Read and understand all instructions before you use your product. If damage is caused by failure to follow instructions, the warranty does not apply.

Important safety instructions

- Read these instructions.
 - Keep these instructions.
 - Heed all warnings.
 - Follow all instructions.
 - Do not use this apparatus near water.
 - Clean only with dry cloth.
 - Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
 - Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
 - Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
 - Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.



- Use only with the cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- Unplug this apparatus during lightning storm or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- Battery usage CAUTION - To prevent battery leakage which may result in bodily injury, property damage, or damage to the unit:
 - Install all batteries correctly, + and - as marked on the unit.
 - Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline, etc.).
 - Remove batteries when the unit is not used for a long time.
 - The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
 - Perchlorate Material - special handling may apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
- The product/remote control may contain a coin/button type battery, which can be swallowed. Keep the battery out of reach of children at all times! If swallowed, the battery can cause serious injury or death. Severe internal burns can occur within two hours of ingestion.



- If you suspect that a battery has been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- When you change the batteries, always keep all new and used batteries out of reach of children. Ensure that the battery compartment is completely secure after you replace the battery.
- If the battery compartment cannot be completely secured, discontinue use of the product. Keep out of reach of children and contact the manufacturer.
- **Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.**
- **Do not place any sources of danger on the apparatus** (for example, liquid filled objects, lighted candles).
- This apparatus may contain lead and mercury. Dispose according to local, State or Federal laws. For disposal or recycling information, please contact your local authorities. For additional assistance on recycling options, please contact www.mygreenelectronics.com or www.eiae.org or www.recycle.philips.com.
- Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- Do not place this apparatus on the furniture that is capable of being tilted by a child and an adult leaning, pulling, standing or climbing on it. A falling apparatus can cause serious injury or even death.
- This apparatus should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided. Make sure to leave a space of 7.8 inches (20cm) or more around this apparatus.
- Caution - Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

Class II equipment symbol



This symbol indicates that the unit has a double insulation system.



This 'bolt of lightning' indicates uninsulated material within your unit may cause an electrical shock. For the safety of everyone in your household, please do not remove product covering.



The 'exclamation point' calls attention to features for which you should read the enclosed literature closely to prevent operating and maintenance problems.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, this apparatus should not be exposed to rain or moisture and objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on this apparatus.

CAUTION: To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.

Care for your product

- Do not insert any objects other than discs into the disc compartment.
- Do not insert warped or cracked discs into the disc compartment.
- Remove discs from the disc compartment if you are not using the product for an extended period of time.
- Use only microfiber cloth to clean the product.



Care of the environment



Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. Please visit www.recycle.philips.com for additional information on a recycling center in your area.

Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about the local rules on the separate collection of electrical and electronic products and batteries. The correct disposal of these products helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.

The batteries supplied do not contain the heavy metals mercury and cadmium. Nevertheless, in many areas batteries may not be disposed of with your household waste. Please ensure you dispose of batteries according to local regulations.

For perchlorate material, special handling may apply. Visit www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

3D health warning

- If you or your family has a history of epilepsy or photosensitive seizures, consult a medical professional before exposing yourself to flashing light sources, rapid image sequences or 3D viewing.
- To avoid discomfort such as dizziness, headache or disorientation, we recommend not watching 3D for extended periods of time. If you experience any discomfort, stop watching 3D and do not immediately engage in any potentially hazardous activity (for example driving a car) until your symptoms have disappeared. If symptoms persist, do not resume

watching 3D without consulting a medical professional first.

- Parents should monitor their children during 3D viewing and ensure they do not experience any discomfort as mentioned above. Watching 3D is not recommended for children under six years of age as their visual system is not fully developed yet.

Help and support

Philips provides extensive online support. Visit our website at www.philips.com/support to:

- download the complete user manual
- print the quick start guide
- watch video tutorials (available only for selected models)
- find answers to frequently answered questions (FAQs)
- email us a question
- chat with our support representative.

Follow the instructions on the website to select your language, and then enter your product model number:


Alternatively, you can contact Philips Consumer Care in your country. Before you contact Philips, note down the model number and serial number of your product. You can find this information on the back or bottom of your product.

2 Your SoundStage

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers (e.g. notification of product software upgrade), register your product at www.philips.com/welcome.

Main unit

This section includes an overview of the main unit.




- ① Switch the SoundStage on or to standby.
- ② **SOURCE**
Select an audio, video, radio source or Bluetooth mode for the SoundStage.
- ③ **Disc compartment**
- ④ **-/+**
Decrease or increase volume.
- ⑤ Open or close the disc compartment.

Remote control

This section includes an overview of the remote control.







English









- ①
 - Switch the SoundStage on or to standby.
 - When EasyLink is enabled, press and hold for at least three seconds




to switch all connected HDMI CEC compliant devices to standby.

- ② **Online service buttons**
 - **YouTube:** Access online videos from YouTube.
 - **NETFLIX:** Access online videos and TV episodes from Netflix.
 - **VUDU:** Access online videos from VUDU.
- ③ **SOURCE**
Select a source: disc/HDMI ARC/audio input/USB for the SoundStage.
- ④  **↑**
Access the home menu.
- ⑤ **DISC MENU**
 - Access or exit the disc menu when you play a disc.
- ⑥ **Navigation buttons**
 - Navigate menus.
 - In radio mode, press left or right to start auto search.
 - In radio mode, press up or down to tune the radio frequency.
- ⑦ **OK**
Confirm an entry or selection.
- ⑧  **←**
 - Return to a previous menu screen.
 - In radio mode, press and hold to erase the current preset radio stations.
- ⑨ **Color buttons**
Select tasks or options for Blu-ray discs.
- ⑩  **▲**
Open or close the disc compartment.
- ⑪  **▶**
Start or resume play.
- ⑫  **⏮ / ⏭**
 - Skip to the previous or next track, chapter or file.
 - In radio mode, select a preset radio station.
- ⑬  **⏪ / ⏩**

Search backwards or forward. Press repeatedly to change the search speed.

- ⑭  **⏸**
Mute or restore volume.
- ⑮ **+/-**
Increase or decrease volume.
- ⑯ **Alphanumeric buttons**
Enter values or letters (using SMS style entry).
- ⑰ **SUBTITLE**
Select subtitle language for video.
- ⑱ **AUDIO**
Select an audio language or channel.
- ⑲  **🔊**
Access or exit sound options.
- ⑳  **⏸**
Pause play.
- ㉑  **■**
Stop play.
- ㉒  **≡**
 - Access more play options while playing a disc or a USB storage device.
 - In radio mode, set a radio station.
- ㉓ **TOP MENU**
Access the main menu of a disc.
- ㉔  **📶**
Switch to Bluetooth mode.

 **Note**


- Selection of radio or a source is inactivated when you play BD-Java or access Internet services.

Connectors

This section includes an overview of the connectors available on your SoundStage.




Rear connectors




- ① **FM ANTENNA**
Connect to the supplied FM antenna.
- ② **ETHERNET**
Connect to the ETHERNET input on a broadband modem or router.
- ③ **OPTICAL IN**
Connect to an optical audio output on the TV or a digital device.
- ④ **VIDEO OUT**
Connect to the composite video input on the TV.
- ⑤ **COAXIAL IN**
Connect to a coaxial audio output on the TV or a digital device.
- ⑥ **AUX IN**
Connect to an analog audio output on the TV or an analog device.
- ⑦ **HDMI OUT (ARC)**
Connect to the HDMI input on the TV.

Audio input from an MP3 player (3.5mm jack).

- ② 
 - Audio, video or picture input from a USB storage device.
 - Access BD-Live.

Side connectors




- ① **AUDIO IN**



3 Place your SoundStage

This SoundStage is designed to be placed under your TV.




! Caution

- The SoundStage is designed for TVs that weigh no more than 22 kg. Most 42" or smaller TVs and some of 55" TVs meet this requirement. Do not place a CRT type TV on the SoundStage.
- Do not place the SoundStage on an unstable cart, stand, bracket or table. Otherwise, the SoundStage may fall, causing serious injury to a child or adult and serious damage to the product.
- Make sure the ventilation openings on the rear panel are not blocked.
- Do not change the position of the SoundStage after placing your TV on top of it.


* Tip

- If the TV base is too large to put on top of the SoundStage, place the SoundStage in another location such as on an open shelf under the TV, but keep it close to your TV so the audio cable will reach. You can also mount your TV on the wall above the SoundStage.
- If your TV comes with an anti-tip device, install it according to the manufacturer's instructions and adjust the tether after placing the TV on top the SoundStage.
- If placing the SoundStage in a cabinet or on a shelf, for optimum audio performance, make sure the front of the SoundStage as close as possible to the front edge of the shelf.
- If placing the SoundStage backed up to a wall, make sure there is at least a distance of 1 inch between the wall and the rear of the SoundStage.

- 1 Place the SoundStage on any flat and stable surface near your TV. Then place your TV on the top of the SoundStage.



- 2 Make sure the TV base is centered on it and not hanging over any of its edges.



4 Connect and set up

This section helps you connect your SoundStage to a TV and other devices, and then set it up.

For information about the basic connections of your SoundStage and accessories, see the Quick start guide.

Note

- For identification and supply ratings, see the type plate at the back or bottom of the product.
- Before you make or change any connections, make sure that all devices are disconnected from the power outlet.

Connect to TV


Connect your SoundStage to a TV to watch videos. You can listen to the TV audio through your SoundStage.

Use the best quality connection available on your SoundStage and TV.

Option 1: Connect to TV through HDMI (ARC)

Best quality video

Your SoundStage supports HDMI version with Audio Return Channel (ARC). If your TV is HDMI ARC compliant, you can hear the TV audio through your SoundStage by using a single HDMI cable.





- 1 Using a High Speed HDMI cable, connect the **HDMI OUT (ARC)** connector on your SoundStage to the **HDMI ARC** connector on the TV.
 - The **HDMI ARC** connector on the TV might be labeled differently. For details, see the TV user manual.
- 2 On your TV, turn on HDMI-CEC operations. For details, see the TV user manual.
 - HDMI-CEC is a feature that enables CEC compliant devices that are connected through HDMI to be controlled by a single remote control, such as volume control for both the TV and the SoundStage.
- 3 If you cannot hear the TV audio through your SoundStage, set up the audio manually (see 'Set up the audio' on page 12).

Option 2: Connect to TV through standard HDMI

Best quality video

If your TV is not HDMI ARC compliant, connect your SoundStage to the TV through a standard HDMI connection.





- 1 Using a High Speed HDMI cable, connect the **HDMI OUT (ARC)** connector on your SoundStage to the **HDMI** connector on the TV.
- 2 Connect an audio cable to hear the TV audio through your SoundStage (see 'Connect audio from TV and other devices' on page 10).
- 3 On your TV, turn on HDMI-CEC operations. For details, see the TV user manual.
 - HDMI-CEC is a feature that enables CEC compliant devices that are connected through HDMI to be controlled by a single remote control, such as volume control for both the TV and the SoundStage (see 'Set up EasyLink (HDMI-CEC control)' on page 11).
- 4 If you cannot hear the TV audio through your SoundStage, set up the audio manually (see 'Set up the audio' on page 12).


Note

- If your TV has a DVI connector, you can use an HDMI/DVI adapter to connect to TV. However, some of the features may not be available.

Option 3: Connect to the TV through composite video

Basic quality video

If your TV does not have HDMI connectors, use a composite video connection. A composite connection does not support high-definition video.



- 1 Using a composite video cable, connect the **VIDEO OUT** connector on your SoundStage to the **VIDEO IN** connector on the TV.
 - The composite video connector might be labeled **AV IN**, **COMPOSITE**, or **BASEBAND**.
- 2 Connect an audio cable to hear the TV audio through your SoundStage (see 'Connect audio from TV and other devices' on page 10).
- 3 When you watch TV programs, press **SOURCE** on your SoundStage repeatedly to select the correct audio input.
- 4 When you watch videos, switch your TV to the correct video input. For details, see the TV user manual.

Connect audio from TV and other devices


Play audio from TV or other devices through your SoundStage. Use the best quality connection available on your TV, SoundStage, and other devices.


Note

- When your SoundStage and TV are connected through HDMI ARC, an audio connection is not required (see 'Option 1: Connect to TV through HDMI (ARC)' on page 9).

Option 1: Connect audio through a digital optical cable

Best quality audio






- Using an optical cable, connect the **OPTICAL IN** connector on your SoundStage to the **OPTICAL OUT** connector on the TV or other device.
 - The digital optical connector might be labeled **SPDIF** or **SPDIF OUT**.

Option 2: Connect audio through a digital coaxial cable

Good quality audio




- Using a coaxial cable, connect the **COAXIAL IN** connector on your SoundStage to the **COAXIAL/DIGITAL OUT** connector on the TV or other device.
 - The digital coaxial connector might be labeled **DIGITAL AUDIO OUT**.

Option 3: Connect audio through analog audio cables

Basic quality audio

- Using an analog cable, connect the **AUX IN** connector on your SoundStage to the **AUDIO OUT** connectors on the TV or other device.



Set up EasyLink (HDMI-CEC control)

This SoundStage supports Philips EasyLink, which uses the HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) protocol. EasyLink-compliant devices that are connected through HDMI can be controlled by a single remote control.

Note

- Depending on the manufacturer, HDMI-CEC is known by many names. For information on your device, see the user manual of the device.
- Philips does not guarantee 100% interoperability with all HDMI-CEC devices.

Before you start

- Connect your SoundStage to the HDMI-CEC compliant device through HDMI connection.
- Make the necessary connections described in the quick start guide, and then switch the TV to the correct source for your SoundStage.

Enable EasyLink

- Press **▲**.
- Select **[Setup]**, and then press **OK**.
- Select **[EasyLink] > [EasyLink] > [On]**.
- On your TV and other connected devices, turn on HDMI-CEC control. For details, see the user manual of the TV or other devices.
 - On your TV, set the audio output to 'Amplifier' (instead of TV speakers). For details, see the TV user manual.

EasyLink controls

With EasyLink, you can control your SoundStage, TV, and other connected HDMI-CEC compliant devices with a single remote control.



- **[One Touch Play]** (One-touch play): When a video disc is in the disc compartment, press ▶ to wake up the TV from standby, and then play a disc.
- **[One Touch Standby]** (One-touch standby): If one-touch standby is enabled, your SoundStage can switch to standby with the remote control of the TV or other HDMI-CEC devices.
- **[System Audio Control]** (System audio control): If system audio control is enabled, the audio of the connected device is output through your SoundStage automatically when you play the device.
- **[Audio Input Mapping]** (Audio input mapping): If system audio control does not work, map the connected device to the correct audio input connector on your SoundStage (see 'Set up the audio' on page 12).

Note

- To change the EasyLink control settings, press ⬆, select **[Setup]** > **[EasyLink]**.

Set up the audio

If you cannot hear the audio output of a connected device through your SoundStage, do the following:

- Check that you have enabled EasyLink on all the devices (see 'Enable EasyLink' on page 11), and
 - on your TV, set the audio output to "Amplifier" (instead of TV speakers). For details, see the TV user manual, and setup the EasyLink audio control.
- 1 Press ⬆.
 - 2 Select **[Setup]**, and then press **OK**.
 - 3 Select **[EasyLink]** > **[System Audio Control]** > **[On]**.
 - To play the audio from the TV speakers, select **[Off]**, and skip the following steps.

4 Select **[EasyLink]** > **[Audio Input Mapping]**.

5 Follow the onscreen instructions to map the connected device to the audio inputs on your SoundStage.

- If you connect your SoundStage to the TV through an **HDMI ARC** connection, make sure that the TV audio is mapped to the ARC input on your SoundStage.

Connect and set up a home network

Connect your SoundStage to a network router for a network setup, and enjoy:

- Streamed multimedia content (see 'Browse PC through DLNA' on page 21)
- BD Live applications (see 'BD-Live on Blu-ray' on page 15)
- Software update (see 'Update software through the Internet' on page 29)

! Caution

- Familiarize yourself with the network router, media server software and networking principles. If necessary, read documentation that accompanies the network components. Philips is not responsible for lost, damaged, or corrupt data.



Before you start

- For software updates, make sure that the network router has access to the Internet with high-speed connection and is not restricted by firewalls or other security systems.
- Make the necessary connections described in quick start guide, and then switch the TV to the correct source for your SoundStage.

Set up the wired network

What you need

- A network cable (RJ45 straight cable).
- A network router (with DHCP enabled).



- 1 Using a network cable, connect the **ETHERNET** connector on your SoundStage to the network router.
- 2 Press **▲**.
- 3 Select **[Setup]**, and then press **OK**.
- 4 Select **[Network] > [Network installation] > [Wired (Ethernet)]**.
- 5 Follow the onscreen instructions to complete the setup.
 - If connection fails, select **[Retry]**, and then press **OK**.
- 6 Select **[Finish]**, and then press **OK** to exit.
 - To view the network settings, select **[Setup] > [Network] > [View network settings]**.

Personalize the network name

Name your SoundStage to easily identify it on your home network.

- 1 Press **▲**.
- 2 Select **[Setup]**, and then press **OK**.
- 3 Select **[Network] > [Name your Product:]**.
- 4 Press the **Alphanumeric** buttons to enter the name.
- 5 Select **[Done]**, and then press **OK** to exit.



5 Use your SoundStage

This section helps you use the SoundStage to play media from a wide range of sources.

Before you start

- Make the necessary connections described in Quick start guide and User manual.
- Switch the TV to the correct source for the SoundStage.

Access the home menu

The home menu provides easy access to connected devices, setup and other useful features in your SoundStage.

- 1 Press **▲**.
↳ The home menu is displayed.
- 2 Press the **Navigation buttons** and **OK** to select the following:
 - **[play Disc]**: Start disc play.
 - **[browse USB]**: Access the USB content browser.
 - **[YouTube]**: Access YouTube service.
 - **[Netflix]**: Access Netflix service.
 - **[VUDU]**: Access VUDU service.
 - **[Picasa]**: Access Picasa web albums.
 - **[AccuWeather]**: Access online weather forecasting service worldwide.
 - **[browse PC]**: Access the computer content browser.
 - **[Setup]**: Access menus to change video, audio and other settings.
- 3 Press **▲** to exit.

Discs

Your SoundStage can play DVDs, VCDs, CDs, and Blu-ray discs. It can also play discs that

you've made at home, such as CD-R discs of photos, videos, and music.

- 1 Insert a disc into the SoundStage.
- 2 If the disc does not play automatically, select **[play Disc]** from the home menu.
- 3 Use the remote control to control play (see 'Play buttons' on page 14).
 - It is normal to hear a little noise when you play a Blu-ray disc. This does not mean that your SoundStage is faulty.


Play buttons

Button	Action
Navigation buttons	Navigate menus. Up/Down: Rotate the picture clockwise or counter-clockwise.
OK	Confirm an entry or selection.
▶ (Play)	Start or resume play.
 	Pause play.
■	Stop play.
▲	Open or close the disc compartment.
◀ / ▶	Skip to the previous or next track, chapter or file.
◀◀ / ▶▶	Search fast backwards or forward. When a video is paused, search slow backwards or forward.
SUBTITLE	Select subtitle language for video.
DISC MENU	Access or exit the disc menu.
TOP MENU	Access the main menu of a disc.
≡	Access the advanced options when you play your audio, video, or media files (see 'Audio, video, and picture options' on page 18).

Synchronize picture and sound

If the audio and video are not synchronized, delay the audio to match the video.

- 1 Press **⏸**.



- 2 Press the **Navigation buttons** (left/right) to select **[Audio sync]**, and then press **OK**.
- 3 Press the **Navigation buttons** (up/down) to synchronize the audio with the video.
- 4 Press **OK** to confirm.

Play Blu-ray 3D disc

Your SoundStage can play Blu-ray 3D video. Read the 3D health warning before playing a 3D disc.

What you need

- A 3D TV
- A pair of 3D glasses that are compatible with your 3D TV
- A 3D Blu-ray video
- A high speed HDMI cable

- 1 Using the high speed HDMI cable, connect your SoundStage to a 3D compatible TV.
- 2 Make sure that the 3D video setting is enabled. Press **▲**, select **[Setup] > [Video] > [Watch 3D video] > [Auto]**.
 - To play 3D discs in 2D mode, select **[Off]**.
- 3 Play a Blu-ray 3D disc and put on the 3D glasses.
 - During video search and in certain play modes, the video is displayed in 2D. The video display returns to 3D when you resume play.



Note

- To avoid flickering, change the brightness of the display.

Bonus View on Blu-ray

On Blu-ray discs that support the Bonus View, enjoy extra content such as commentaries in a small screen window. Bonus View is also known as picture-in-picture.

- 1 Enable Bonus View in the Blu-ray disc menu.

- 2 While you play the movie, press **≡**.
↳ The options menu is displayed.
- 3 Select **[PIP selection] > [PIP]**.
 - Depending on the video, PIP menu [1] or [2] is displayed.
 - To disable Bonus View, select **[Off]**.
- 4 Select **[2nd audio language]** or **[2nd Subtitle Language]**.
- 5 Select the language, and then press **OK**.

BD-Live on Blu-ray

Access additional features on the Blu-ray discs with BD-Live content, such as internet chats with the director, the latest movie trailers, games, wallpaper, and ringtones. BD-Live services and content vary from disc to disc.

What you need

- Blu-ray disc with BD-Live content
- a USB storage device, with at least 1 GB of memory

- 1 Connect your SoundStage to a home network with Internet access.
- 2 Connect a USB storage device to the **↔** connector at the right side of your SoundStage for BD-Live download.
- 3 Press **▲** and select **[Setup] > [Advanced] > [BD-Live security] > [Off]**.
 - To disable BD-Live, select **[On]**.
- 4 Select the BD-Live icon in the disc menu, and then press **OK**.
↳ BD-Live starts to load. The loading time depends on the disc and your internet connection.
- 5 Press the **Navigation buttons** to navigate BD-Live, and then press **OK** to select an option.



Note

- To clear the memory on the storage device, press **▲**, select **[Setup] > [Advanced] > [Clear memory]**.



Play audio through Bluetooth

Through Bluetooth, connect the SoundStage with your Bluetooth device (such as an iPad, iPhone, iPod touch, Android phone, or laptop), and then you can listen to the audio files stored on the device through your SoundStage.

What you need

- A Bluetooth device which supports Bluetooth profile A2DP, AVRCP and with Bluetooth version as 2.1 + EDR.
- The operational range between the SoundStage and a Bluetooth device is approximately 10 meters (30 feet).

- 1 Press **0** to select Bluetooth mode.
↳ **[BT]** is displayed on the display panel.
- 2 On the Bluetooth device, switch on Bluetooth, search for and select the name of your SoundStage to start connection (see the user manual of the Bluetooth device on how to enable Bluetooth).
 - If prompted for a password, enter "0000".
- 3 Wait until you hear a beep sound from this product.
 - ↳ When the Bluetooth connection succeeds, **[BT_RE]** is displayed on the display panel.
 - ↳ If the connection fails, **[BT]** on the display panel is still displayed.
- 4 Select and play audio files or music on your Bluetooth device.
 - During play, if a call is coming, music play is paused.
 - If music streaming is interrupted, place the Bluetooth device closer to the SoundStage.
- 5 To exit Bluetooth, select other source.
 - When your switch back to Bluetooth mode, Bluetooth connection remains active.

Note

- The music streaming may be interrupted by obstacles between the device and SoundStage, such as wall, metallic casing that covers the device, or other devices nearby that operate in the same frequency.
- If you want to connect your SoundStage with another Bluetooth device, press and hold **▶** on the remote control to disconnect the currently connected Bluetooth device.

Play music via NFC

NFC (Near Field Communication) is a technology that enables short-range wireless communication between NFC-enabled devices, such as mobile phones.

What you need

- A Bluetooth device with NFC function.
- For pairing, tap the NFC device on the **NFC** tag of this product.
- The operational range between the main unit (left and right speakers) and a NFC device is approximately 10 meters (30 feet).

- 1 Enable NFC on your Bluetooth device (see the user manual of your device for details).
- 2 Tap the NFC device on the **NFC** tag of this product until you hear a beep sound from this product.
 - ↳ The NFC device is connected to this product via Bluetooth. **[BT]** is displayed.
- 3 Select and play audio files or music on your NFC device.
 - To break the connection, tap the NFC device with the **NFC** tag on this product again.

Data files

Your SoundStage can play pictures, audio and video files contained in a disc or a USB storage



device. Before you play a file, check that the file format is supported by your SoundStage (see 'File formats' on page 30).

- 1 Play the files from a disc or USB storage device.
- 2 To stop play, press **■**.
 - To resume the video from where you stopped, press **▶**.
 - To play the video from the start, press **OK**.



Note

- To play DivX DRM protected files, connect your SoundStage to a TV through an HDMI cable.

Subtitles

If your video has subtitles in multiple languages, select a subtitle language.



Note

- Make sure that the subtitle file has the exact same name as the video file. For example, if the video file is named 'movie.avi', name the subtitle file as 'movie.srt' or 'movie.sub'.
- Your SoundStage supports the following file formats: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi, and .sami. If the subtitles do not appear correctly, change the character set.

- 1 While playing video, press **SUBTITLE** to select a language.
- 2 For DivX videos, if the subtitles do not appear correctly, continue the following steps to change the character set.
- 3 Press **≡**.
↳ The options menu is displayed.
- 4 Select **[Character set]**, and then select a character set that supports the subtitle.

Character Set	Language
[Standard]	English, Albanian, Danish, Dutch, Finnish, French, Gaelic, German, Italian, Kurdish (Latin), Norwegian, Portuguese, Spanish, Swedish and Turkish
[Central Europe]	Albanian, Croat, Czech, Dutch, English, German, Hungarian, Irish, Polish, Romanian, Slovak, Slovene and Serbian
[Cyrillic]	Bulgarian, Belorussian, English, Macedonian, Moldavian, Russian, Serbian and Ukrainian
[Greek]	Greek
[Baltic]	Estonian, Latvian and Lithuanian

VOD code for DivX

Before you purchase DivX videos and play them on your SoundStage, register the SoundStage on www.divx.com using the DivX VOD code.


- 1 Press **▲**.
- 2 Select **[Setup]**, and then press **OK**.
- 3 Select **[Advanced] > [DivX®VOD Code]**.
↳ The DivX VOD registration code for your SoundStage is displayed.

USB storage devices

Enjoy pictures, audio, and video stored on a USB storage device such as an MP4 player or digital camera.



What you need

- A USB storage device that is formatted for FAT or NTFS file systems, and complies with the Mass Storage Class.
- A media file in one of the supported file formats (see 'File formats' on page 30).



Note

- If you use a USB extension cable, USB HUB, or USB multi-reader, the USB storage device may not be recognized.


- 1 Connect a USB storage device to the  (USB) connector on your SoundStage.
- 2 Press .
- 3 Select [**browse USB**], and then press **OK**.
↳ A content browser is displayed.
- 4 Select a file, and then press **OK**.
- 5 Press the play buttons to control play (see 'Play buttons' on page 14).

Audio, video, and picture options

Use advanced features when you play pictures, audio and video files from a disc or a USB storage device.


Audio options

While playing audio, repeat an audio track, a disc, or a folder:

- 1 Press  repeatedly to cycle through the following functions:
 - Repeat the current track or file.
 - Repeat all the tracks on the disc or the folder.
 - Turn off the repeat mode.

Video options


While watching video, select options such as subtitles, audio language, time search, and picture settings. Depending on the video source, some options are not available.

- 1 Press .
 - ↳ The video options menu is displayed.
- 2 Press the **Navigation buttons** and **OK** to select and change:

- [**Info**]: Display information about what is playing.
- [**Audio language**]: Select audio language for video.
- [**Subtitle Language**]: Select subtitle language for video.
- [**Subtitle shift**]: Change the subtitle position on the screen.
- [**Character set**]: Select a character set that supports the DivX subtitle.
- [**Time search**]: Skip to a specific part of the video by entering the time of the scene.
- [**2nd audio language**]: Select the second audio language for Blu-ray video.
- [**2nd Subtitle Language**]: Select the second subtitle language for Blu-ray video.
- [**Titles**]: Select a specific title.
- [**Chapters**]: Select a specific chapter.
- [**Angle list**]: Select a different camera angle.
- [**Menus**]: Display the disc menu.
- [**PIP selection**]: Display Picture-in-Picture window when playing a Blu-ray disc that supports the Bonus View.
- [**Zoom**]: Zoom into a video scene or picture. Press the **Navigation buttons** (left/right) to select a zoom factor.
- [**Repeat**]: Repeat a chapter or title.
- [**Repeat A-B**]: Mark two points within a chapter or track to repeat play, or turn off the repeat mode.
- [**Picture settings**]: Select a predefined color setting.

Picture options

While viewing a picture, zoom into the picture, rotate it, add animation to a slideshow, and change the picture settings.

- 1 Press .
 - ↳ The picture options menu appears.
- 2 Press the **Navigation buttons** and **OK** to select and change the following settings:



- **[Info]**: Display picture information.
- **[Rotate +90]**: Rotate the picture 90 degree clockwise.
- **[Rotate -90]**: Rotate the picture 90 degree counter-clockwise.
- **[Zoom]**: Zoom into a video scene or picture. Press the **Navigation buttons** (left/right) to select a zoom factor.
- **[Duration per slide]**: Select the display speed for each picture in a slide show.
- **[Slide animation]**: Select animation for the slide show.
- **[Picture settings]**: Select a predefined color setting.
- **[Repeat]**: Repeat a selected folder.

Musical slideshow

If the picture and audio files are from the same disc or USB storage device, you can create a musical slideshow.

- 1 Select an audio track, and then press **OK**.
- 2 Press **↵**, and go to the picture folder.
- 3 Select a picture, and then press **▶** to start the slideshow.
- 4 Press **■** to stop slideshow.
- 5 Press **■** again to stop music.

Note

- Make sure that the picture and audio formats are supported by your SoundStage (see 'USB' on page 33).

Radio

Listen to FM radio on your SoundStage, and store up to 40 radio stations.

Note

- AM and digital radio are not supported.
- If no stereo signal is detected, you are prompted to install the radio stations again.

- 1 Connect the FM antenna to **FM ANTENNA** on your SoundStage.
 - For the best reception, place the antenna away from your TV or other sources of radiation.
- 2 Press **SOURCE** repeatedly to select radio source.
 - ↳ If you have already installed the radio stations, the last channel that you listened to is played.
 - ↳ If you have not installed any radio stations, the message [AUTO INSTALL...PRESS PLAY] appears on the display panel. Press **▶** to install radio stations.
- 3 Use the remote control to select or to change radio stations.

Play buttons

Button	Action
◀ / ▶ or Alphanumeric buttons	Select a preset radio station.
Navigation buttons	Left/Right: Search for a radio station. Up/Down: Fine tune a radio frequency.
■	Press to stop the installation of radio stations.
↵	Press and hold to erase the preset radio station.
≡	Manual: 1) Press ≡ 2) Press ◀ / ▶ to select your preset. 3) Press ≡ again to store the radio station. Automatic: Press and hold for three seconds to reinstall the radio stations.
SUBTITLE	Toggle between the stereo and mono sounds.



Tuning grid

In some countries, you can toggle the FM tuning grid between 50 kHz and 100 kHz.

- 1 Press **SOURCE** repeatedly to select radio source.
- 2 Press **■**.
- 3 Press and hold **▶** to toggle between 50 kHz or 100 kHz.

MP3 player

Connect a MP3 player to play audio files.

What you need

- An MP3 player.
- A 3.5mm stereo audio cable.

- 1 Using the 3.5mm stereo audio cable, connect the MP3 player to the **AUDIO IN** connector on your SoundStage.
 - If you use 6.5mm stereo audio cable, connect the MP3 player to your SoundStage using a 3.5mm - 6.5mm converter jack.
- 2 Press **AUDIO**.
- 3 Press the buttons on the MP3 player to select and play audio files.

Enjoy Internet services

With the SoundStage, you can access online services, such as movies, pictures and music.

What you need

- A high-speed Internet connection to the SoundStage (see 'Connect and set up a home network' on page 12).

- 1 Press **⬆**.
 - ↳ The home menu is displayed.
- 2 Select an Internet service, and press **OK**.
 - **[Netflix]**: an online subscription service streaming movies & TV episodes over the Internet

- **[YouTube]**: a video-sharing service
- **[Picasa]**: an online photo album
- **[VUDU]**: an online movie service
- **[AccuWeather]**: an online weather forecasting service worldwide

Netflix

Use Netflix to stream movies and TV episodes through your SoundStage. You can also rent videos from online stores.

For more information on Netflix services, visit www.netflix.com.

- 1 Connect your SoundStage to a home network with high-speed Internet access. (see 'Connect and set up a home network' on page 12)
- 2 Press **NETFLIX**.
 - ↳ The Netflix home page is displayed.
- 3 Use the remote control to navigate and start a video play.
 - ↳ If you have not activated your SoundStage to play videos from Netflix, an activation code is displayed.
 - ↳ If you have activated your SoundStage, skip step 5.
- 4 On your computer, visit www.netflix.com/ activate to activate your SoundStage with the activation code.
 - You need to sign in as Netflix member.
- 5 To exit Netflix, press **⬆**.

Note

- To deactivate Netflix from your SoundStage, press **⬆**, and then select **[Setup] > [Deactivation] > [Netflix]. [Deactivation]**
- When you contact Netflix customer service, you may ask to provide the ESN (electronic serial number) of your SoundStage. To display the ESN, press **⬆**, and then select **[Setup] > [Advanced] > [Netflix ESN]**.



VUDU

Use VUDU to stream movies through your SoundStage. VUDU provides on-demand videos and rich internet applications. For more information on VUDU services, visit www.vudu.com.

- 1 Connect your SoundStage to a home network with high-speed Internet access. (see 'Connect and set up a home network' on page 12)
- 2 Press **VUDU**.
↳ The VUDU home page is displayed.
- 3 If you have activated your SoundStage, skip steps 5 and 6.
- 4 Select 'Free HD' to acquire an activation code.
- 5 On your computer, when you receive the VUDU confirmation email in your inbox, click the activation link provided and follow the prompts through the activation process.
- 6 Use the remote control to navigate and start a video play.
- 7 To exit VUDU, press **▲**.



Note

- To deactivate VUDU from your SoundStage, press **▲**, and then select **[Setup] > [Advanced] > [Deactivation] > [VUDU]**.

YouTube videos

Enjoy YouTube videos through your SoundStage.

- 1 Connect your SoundStage to a home network with a high-speed Internet access. (see 'Connect and set up a home network' on page 12)
- 2 Press **YouTube**.

↳ The YouTube Leanback page is displayed.

- 3 Follow the onscreen instructions to browse the YouTube page.
- 4 Use the remote control to select and navigate the application.

Button	Action
Navigation buttons	Up: Access the onscreen keyboard.
	Down: Access the onscreen playback buttons.
	Left/Right: Select a video from the playlist.

- If you do not press a button within few seconds, the onscreen buttons and menu exit automatically.

- 5 Press **▲** to exit YouTube page.

Browse PC through DLNA

Access and play the pictures, audio and video files from a computer or media server on the home network through your SoundStage.

Before you start

- Install a DLNA-compliant media server application on your device. Make sure that you download an application that works best for you. For example,
 - Windows Media Player 11 or higher for PC
 - Twonky Media Server for Mac or PC
- Enable media sharing of files. For ease of use, we have included the steps for the following applications:
 - Windows Media Player 11 (see 'Microsoft Windows Media Player 11' on page 22)
 - Windows Media Player 12 (see 'Microsoft Windows Media Player 12' on page 22)
 - Twonky Media for Mac (see 'Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)' on page 23)



Note

- For additional help on these applications or other media servers, check the user manual of the media server software.

Set up media server software

To enable media sharing, set up the media server software.

Before you start

- Connect your SoundStage to a home network. (see 'Connect and set up a home network' on page 12) For better video quality, use wired connection whenever possible.
- Connect the computer and other DLNA-compatible devices to the same home network.
- Make sure that your PC firewall allows you to run Media Player programs (or the firewall's exemption list has the media server software included).
- Switch on your computer and the router.

Microsoft Windows Media Player 11

- 1 Start Windows Media Player on your PC.
- 2 Click the **Library** tab, and then select **Media Sharing**.
- 3 The first time you select **Media Sharing** on your PC, a pop-up screen appears. Check the **Share my media box** and click **OK**.
↳ The **Media Sharing** screen is displayed.
- 4 In the **Media Sharing** screen, make sure that you see a device marked as **Unknown Device**.
↳ If you don't see an unknown device after a minute or so, check that your PC firewall is not blocking the connection.
- 5 Select the unknown device and click **Allow**.
↳ A green tick appears next to the device.
- 6 By default, Windows Media Player shares from these folders: **My Music**, **My Pictures**,

and **My Videos**. If your files are in other folders, select **Library > Add to Library**.
↳ The **Add to Library** screen is displayed.

- If necessary, select **Advanced options** to display a list of monitored folders.

- 7 Select **My folders and those of others I can access**, and then click **Add**.
- 8 Follow the onscreen instructions to add the other folders that contain your media files.

Microsoft Windows Media Player 12

- 1 Start Windows Media Player on your PC.
- 2 In Windows Media Player, click the **Stream** tab, and then select **Turn on media streaming**.
↳ The **Media streaming options** screen is displayed.
- 3 Click **Turn on media streaming**.
↳ You return to Windows Media Player screen.
- 4 Click the **Stream** tab and select **More streaming options**.
↳ The **Media streaming options** screen is displayed.
- 5 Make sure that you see a media program in the **Local network** screen.
↳ If you don't see a media program, check that your PC firewall is not blocking the connection.
- 6 Select the media program and click **Allowed**.
↳ A green arrow appears next to the media program.
- 7 By default, Windows Media Player shares from these folders: **My Music**, **My Pictures**, and **My Videos**. If your files are in other folders, click the **Organize** tab and select **Manage libraries > Music**.
↳ The **Music Library Locations** screen is displayed.
- 8 Follow the onscreen instructions to add the other folders that contain your media files.



Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)

- 1 Visit www.twonkymedia.com to purchase the software, or download a free 30-day trial to your Macintosh.
- 2 Start Twonky Media on the Macintosh.
- 3 In the Twonky Media Server screen, select **Basic Setup** and **First Steps**.
↳ The First steps screen is displayed.
- 4 Type a name for your media server, and then click **Save changes**.
- 5 Back in the Twonky Media screen, select **Basic Setup** and **Sharing**.
↳ The **Sharing** screen is displayed.
- 6 Browse and select folders to share, and then select **Save Changes**.
↳ Your Macintosh rescans the folders automatically so that they are ready to share.

Play files from your PC



Note

- Before you play multimedia content from the computer, make sure that the SoundStage is connected to the home network, and the media server software is properly set up.

- 1 Press **⬆**.
- 2 Select **[browse PC]**, and then press **OK**.
↳ A content browser is displayed.
- 3 Select a device on the network.
↳ The folders in the selected device are displayed. Depending on the media server, the folder names may vary.
 - If you cannot see the folders, check that you have enabled media sharing on the selected device so that the content is available for sharing.
- 4 Select a file, and then press **OK**.
 - Some media files may not play due to compatibility issues. Check

the file formats supported by your SoundStage.

- 5 Press the play buttons to control play (see 'Play buttons' on page 14).

Choose sound

This section helps you choose the ideal sound for your video or music.

- 1 Press **⏸**.
- 2 Press the **Navigation buttons** (left/right) to access the sound options on the display.


Sound options	Description
[Surround]	Select surround sound or stereo sound.
[Sound]	Select a sound mode.
[Audio sync]	Delay the audio to match the video.
[Auto volume]	Reduce sudden changes in volume, for example, during TV commercials.

- 3 Select an option, and then press **OK**.
- 4 Press **⏪** to exit.
 - If you do not press a button within a minute, the menu exits automatically.

Surround sound mode

Experience an immersive audio experience with surround sound modes.

- 1 Press **⏸**.
- 2 Select **[Surround]**, and then press **OK**.
- 3 Press the **Navigation buttons** (up/down) to select a setting from your display:
 - **[Auto]**: Surround sound based on the audio stream.
 - **[Virtual Surround]**: Virtual surround.
 - **[Stereo]**: 2-channel stereo sound. Ideal for listening to music.
- 4 Press **OK** to confirm.



Sound mode

Select predefined sound modes to suit your video or music.

- 1 Make sure that audio post processing is enabled at the speakers (see 'Speaker settings' on page 26).
- 2 Press **⏸**.
- 3 Select **[Sound]**, and then press **OK**.
- 4 Press the **Navigation buttons** (up/down) to select a setting on the display:
 - **[Auto]**: Automatically select a sound setting based on the sound stream.
 - **[Balanced]**: Experience the original sound of your movies and music, without added sound effects.
 - **[Powerful]**: Enjoy thrilling arcade sounds, ideal for action-packed videos and loud parties.
 - **[Bright]**: Spice up your dull movies and music with added sound effects.
 - **[Clear]**: Hear every detail in your music and clear voices in your movies.
 - **[Warm]**: Experience spoken words and music vocals in comfort.
 - **[Personal]**: Personalize the sound based on your preferences.
- 5 Press **OK** to confirm.

- 1 Press **⏸**.
- 2 Select **[Auto volume]**, and then press **OK**.
- 3 Press the **Navigation buttons** (up/down) to select **[On]** or **[Off]**.
- 4 Press **OK** to confirm.


Equalizer

Change the high frequency (treble), mid frequency (mid), and low frequency (bass) settings of the SoundStage.

- 1 Press **⏸**.
- 2 Select **[Sound]** > **[Personal]**, and then press **Navigation buttons** (right).
- 3 Press the **Navigation buttons** (up/down) to change bass, mid or treble frequency.
- 4 Press **OK** to confirm.

Auto volume

Turn on auto volume to reduce sudden changes in volume, for example, during TV commercials.



6 Change settings

The SoundStage settings are already configured for optimal performance. Unless you have a reason to change a setting, we recommend that you keep the default setting.

Note

- You cannot change a setting that is grayed out.
- To return to the previous menu, press . To exit the menu, press .

Language settings

- 1 Press .
- 2 Select **[Setup]**, and then press **OK**.
- 3 Select **[Preference]**, and then press **OK**.
- 4 Press the **Navigation buttons** and **OK** to select and change:
 - **[Menu language]**: Select a display language for menu.
 - **[Audio]**: Select an audio language for discs.
 - **[Keyboard layout]**: Select a keyboard in your language.
 - **[Subtitle]**: Select a subtitle language for discs.
 - **[Disc menu]**: Select a menu language for discs.

Note

- If your preferred disc language is not available, select **[Others]** from the list, and enter the 4-digit language code found at the end of this user manual (see 'Language code' on page 40).
- If you select a language that is not available on a disc, the SoundStage uses the default language of the disc.

Picture and video settings


- 1 Press .
- 2 Select **[Setup]**, and then press **OK**.
- 3 Select **[Video]**, and then press **OK**.
- 4 Press the **Navigation buttons** and **OK** to select and change:
 - **[TV type]**: If the video does not appear correctly, select a TV type (color system).
 - **[TV display]**: Select a picture format to fit the TV screen.
 - **[HDMI video]**: Select the resolution of video signal that is output from **HDMI OUT (ARC)** on your SoundStage. To enjoy the selected resolution, make sure that your TV supports the selected resolution.
 - **[HDMI Deep Color]**: Recreate the natural world on your TV screen by displaying vivid images using billion colors. Your SoundStage must be connected to a Deep Color enabled TV through an HDMI cable.
 - **[Picture settings]**: Select pre defined color settings for the video display.
 - **[Watch 3D video]**: Set HDMI video to support 3D or 2D video.

Note

- If you change a setting, make sure that the TV supports the new setting.

Audio settings

- 1 Press .
- 2 Select **[Setup]**, and then press **OK**.
- 3 Select **[Audio]**, and then press **OK**.
- 4 Press the **Navigation buttons** and **OK** to select and change:



- **[Night mode]:** For quiet listening, decrease the volume of loud sounds on your SoundStage. Night mode is only available in DVDs and Blu-ray discs with Dolby Digital, Dolby Digital Plus, and Dolby True HD soundtracks.
- **[HDMI Audio]:** Set the HDMI audio output from your TV, or disable HDMI audio output from the TV.
- **[Default sound settings]:** Restore the equalizer settings of all the sound modes to the default values.

Parental control settings

- 1 Press **▲**.
- 2 Select **[Setup]**, and then press **OK**.
- 3 Select **[Preference]**, and then press **OK**.
- 4 Press the **Navigation buttons** and **OK** to select and change:
 - **[Change Password]:** Set or change your password for parental control access. If you do not have a password or have forgotten your password, enter **0000**.
 - **[Parental control]:** Restrict access to discs that are recorded with age ratings. To play all discs, irrespective of the ratings, select **8** or **[Off]**.

Display settings

- 1 Press **▲**.
- 2 Select **[Setup]**, and then press **OK**.
- 3 Select **[Preference]**, and then press **OK**.
- 4 Press the **Navigation buttons** and **OK** to select and change:
 - **[Auto subtitle shift]:** Enable or disable automatic repositioning of subtitles on TVs that support this feature.
 - **[Display panel]:** Set a brightness level (100%, 70% or 40%) on the display

panel of the SoundStage. If you select **[Auto off]**, after 10 seconds of button inactivity, the display will automatically switch off.


- **[VCD PBC]:** Enable or disable the content menu navigation of VCD and SVCD discs with Play Back Control feature.

Energy saving settings

- 1 Press **▲**.
- 2 Select **[Setup]**, and then press **OK**.
- 3 Select **[Preference]**, and then press **OK**.
- 4 Press the **Navigation buttons** and **OK** to select and change:
 - **[Screen saver]:** Switch the SoundStage to screen saver mode after 10 minutes of inactivity.
 - **[Auto standby]:** Switch the SoundStage to standby after 30 minutes of inactivity. This timer works only when a disc or USB play is paused or stopped.
 - **[Sleep timer]:** Set the duration of the sleep timer so that the SoundStage is switched to standby after the specified period.

Speaker settings

- 1 Press **▲**.
- 2 Select **[Setup]**, and then press **OK**.
- 3 Select **[Advanced]**, and then press **OK**.
- 4 Press the **Navigation buttons** and **OK** to select and change:
 - **[Enhanced audio]:** Select **[On]** to enable audio post processing at the speaker and enable karaoke settings (if your product supports Karaoke). To play the original audio of the disc, select **[Off]**.




Tip

- Enable audio post processing before you select a predefined sound mode (see 'Sound mode' on page 24).

Restore default settings

- 1 Press **▲**.
- 2 Select **[Setup]**, and then press **OK**.
- 3 Select **[Advanced]** > **[Restore default settings]**, and then press **OK**.
- 4 Select **[OK]**, and then press **OK** to confirm.
 - ↳ Your SoundStage is reset to its default settings except for some settings such as parental control and DivX/VOD registration code.



7 Update software

Philips continually tries to improve its products. To get the best features and support, update your SoundStage with the latest software.

Compare the version of your current software with the latest version on www.philips.com/support. If the current version is lower than the latest version available on the Philips support website, upgrade your SoundStage with the latest software.

Caution

- Do not install a lower version of software than the current version installed on your product. Philips is not liable for problems caused due to software downgrade.

Check software version

Check the version of the current software installed on your SoundStage.

- 1 Press **▲**.
- 2 Select **[Setup]**, and then press **OK**.
- 3 Select **[Advanced]** > **[Version information]**.
↳ The software version is displayed.

Update software through USB

What you need

- A USB flash drive that is FAT or NTFS-formatted, with at least 256MB of memory. Do not use a USB hard drive.
- A computer with Internet access.
- An archive utility that supports the ZIP file format.

Step 1: Download the latest software


- 1 Connect a USB flash drive to your computer.
- 2 In your web browser, go to www.philips.com/support.
- 3 At the Philips Support website, find your product and locate the **Software and drivers**.
↳ The software update is available as a zip file.
- 4 Save the zip file in the root directory of your USB flash drive.
- 5 Use the archive utility to extract the software update file in the root directory.
↳ The files are extracted under the **UPG_ALL** folder of your USB flash drive.
- 6 Disconnect the USB flash drive from your computer.

Step 2: Update the software

Caution

- Do not switch off the SoundStage or remove the USB flash drive during the update.

- 1 Connect the USB flash drive containing the downloaded file to your SoundStage.
 - Make sure that the disc compartment is closed and no disc inside.
- 2 Press **▲**.
- 3 Select **[Setup]**, and then press **OK**.
- 4 Select **[Advanced]** > **[Software update]** > **[USB]**.
- 5 Follow the onscreen instructions to confirm the update.
↳ Update process takes about 5 minutes to complete.



Update software through the Internet

- 1 Connect your SoundStage to a home network with a high-speed Internet access. (see 'Connect and set up' on page 9)
- 2 Press **▲**.
- 3 Select **[Setup]**, and then press **OK**.
- 4 Select **[Advanced]** > **[Software update]** > **[Network]**.
 - ↳ If an upgrade media is detected, you are prompted to start or cancel the update.
 - ↳ Downloading of the upgrading file may take long, depending on your home network condition.
- 5 Follow the onscreen instructions to confirm the update.
 - ↳ Update process takes about 5 minutes to complete.
 - ↳ Once complete, the SoundStage automatically switches off and restarts. If it does not, disconnect the power cord for a few seconds and then reconnect it.



8 Product specifications

Note

- Specifications and design are subject to change without notice.

Region codes

The type plate on the back or bottom of the SoundStage shows which regions it supports.

Country	DVD	BD
USA, Canada	 	

Media formats

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture files, MP3 media, WMA media, DivX Plus HD media, USB storage device

File formats

- Audio:
 - .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a, .flac, .ogg
 - .ra (Available only in Asia Pacific and China)
- Video:
 - .avi, .divx, .mp4, .m4v, .mkv, .asf, .wmv, .m2ts, .mpg, .mpeg, .flv, .3gp
 - .rmvb, .rm, .rv (Available only in Asia Pacific and China)

- Picture: .jpg, .jpeg, .jpe, .gif, .png

Bluetooth


- Bluetooth profiles: A2DP, AVRCP
- Bluetooth version: 2.1 + EDR

Audio formats

Your SoundStage supports the following audio files.

(.ra files are supported only in Asia Pacific and China)

Extension	Container	Audio codec	Bit rate
.mp3	MP3	MP3	Upto 320 kbps
.wma	ASF	WMA	Upto 192 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	Upto 192 kbps
.wav	WAV	PCM	27.648 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27.648 Mbps
		Dolby Digital	640 kbps
		DTS core	1.54 Mbps
		MPEG	912 kbps
		MP3	Upto 320 kbps
		WMA	Upto 192 kbps
		AAC, HE-AAC	Upto 192 kbps
.ra	RM	AAC, HE-AAC	Upto 192 kbps



			Cook	96469 bps
.flac	FLAC	FLAC	Upto 24 bps	
.ogg	OGG	Vorbis	Variable bit rate, maximum block size 4096	
		MP3	Upto 320 kbps	

Video formats

If you have a high definition TV, your SoundStage allows you to play your video files with:

- Resolution: 1920 × 1080 pixels at
- Frame rate: 6 ~ 30 frames per second.

.avi files in AVI container

Audio codec	Video codec	Bit rate
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps max
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 SP / ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC upto HiP@4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.divx files in AVI container

Audio codec	Video codec	Bit rate
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps max

.mp4 or .m4v files in MP4 container

Audio codec	Video codec	Bit rate
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC, Dolby Digital Plus	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC HiP@4.2	25 Mbps

.mkv files in MKV container

Audio codec	Video codec	Bit rate
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, Dolby Digital Plus	DivX Plus HD	30 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC HiP@4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.m2ts files in MKV container

Audio codec	Video codec	Bit rate
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, Dolby Digital Plus	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC HiP@4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.asf files in ASF container



Audio codec	Video codec	Bit rate
Dolby Digital, MP3, WMA, Dolby Digital Plus	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC HiP@4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.mpg and .mpeg files in PS container

Audio codec	Video codec	Bit rate
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps

.flv files in FLV container

Audio codec	Video codec	Bit rate
MP3, AAC	H.264/AVC upto HiP@4.2	25 Mbps
	H.263	38.4 Mbps

.3gp files in 3GP container

Audio codec	Video codec	Bit rate
AAC, HE-AAC	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC upto HiP@4.2	25 Mbps max

.rm, .rv, and .rmvb files in RM container (Available only in Asia Pacific and China)

Audio codec	Video codec	Bit rate
AAC, COOK	RV30, RV40	40 Mbps

Amplifier

- FTC total output power: 42 W
 - Speaker: 13 W (1% THD, 4 ohm, 300 Hz - 9 kHz)
 - Subwoofer: 16 W (1% THD, 4 ohm, 30 Hz - 100 Hz)

- Total output power: 80 W RMS (10% THD)
- Frequency response: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Signal-to-noise ratio: > 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- Input sensitivity:
 - AUX: 2 V rms
 - AUDIO IN: 1 V rms

Video

- Signal system: PAL / NTSC
- HDMI output: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- S/PDIF Digital audio input:
 - Coaxial: IEC 60958-3
 - Optical: TOSLINK
- Sampling frequency:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Constant bit rate:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Tuning range:
 - Europe/Russia/China: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
 - Asia Pacific/Latin America: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- Signal-to-noise ratio: FM 50 dB
- Frequency response: FM 180 Hz-12.5 kHz / ± 3 dB



USB

- Compatibility: Hi-Speed USB (2.0)
- Class support: USB Mass Storage Class (MSC)
- File system: FAT16, FAT32, NTFS
- USB port: 5V \pm , 1A

Main unit

- Power supply: 120 V~, 60 Hz
- Power consumption: 40 W
- Standby power consumption: ≤ 0.5 W
- Dimensions (WxHxD): 701 x 70 x 317 mm
- Weight: 6.8 kg
- Operating temperature and humidity: 0°C to 45°C, 5% to 90% humidity for all climates
- Storage temperature and humidity: -40°C to 70°C, 5% to 95%

Speakers

- Output power: 2 x 20 W RMS (10% THD)
- Speaker impedance: 4 ohm
- Speaker drivers: 2 x racetrack (1.5" x 5") + 2 x 1" tweeter

Subwoofer


- Output power: 40 W RMS (10% THD)
- Impedance: 4 ohm
- Speaker drivers: 105mm (4") woofer

Remote control batteries

- 2 x AAA-R03-1.5 V

Laser

- Laser Type (Diode): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Wave length: 405 \pm 7 nm (BD), 660 \pm 10 nm (DVD), 785 \pm 10 nm (CD)
- Output power (Max. ratings): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)



9 Troubleshooting



Warning

- Risk of electric shock. Never remove the casing of the product.

To keep the warranty valid, never try to repair the product yourself.
If you have problems using this product, check the following points before you request service.
If you still have a problem, get support at www.philips.com/support.

Main unit

The buttons on the SoundStage do not work.

- Disconnect the SoundStage from the power supply for a few minutes, then reconnect.
- Make sure that the touch buttons surface is not in contact with any conductive material, like water drop, metal, etc.

Picture

No picture.

- Make sure that the TV is switched to the correct source for the SoundStage.

No picture on a TV connected through HDMI.

- Make sure that you use a High Speed HDMI cable to connect the SoundStage and TV. Some Standard HDMI cables do not display properly for some images, 3D video, or Deep Color.
- Make sure that the HDMI cable is not faulty. If it is faulty, replace it with a new cable.
- Press **▲** and then **731** on the remote control to restore the default picture resolution.
- Change the HDMI video setting, or wait for 10 seconds for auto recovery (see 'Picture and video settings' on page 25).

Disc does not play high-definition video.

- Make sure that the disc contains high-definition video.
- Make sure that the TV supports high-definition video.
- Use an HDMI cable to connect to the TV.

Sound

No sound from SoundStage.

- Connect the audio cable from your SoundStage to your TV or other devices. However, you do not need a separate audio connection when the SoundStage and TV are connected through an **HDMI ARC** connection.
- Set up the audio for the connected device (see 'Set up the audio' on page 12).
- Reset your SoundStage to its factory settings (see 'Restore default settings' on page 27), and then switch it off and switch on again.
- On your SoundStage, press **SOURCE** repeatedly to select the correct audio input.

Distorted sound or echo.

- If you play audio from the TV through the SoundStage, make sure that the TV is muted.

Audio and video are not synchronized.

- 1) Press **III**. 2) Press the **Navigation buttons** (left/right) to select **[Audio sync]**, and then press **OK**. 3) Press the **Navigation buttons** (up/down) to synchronize the audio with the video.

Play

Cannot play a disc.

- Clean the disc.
- Make sure that the SoundStage supports the type of disc (see 'Media formats' on page 30).
- Make sure that the SoundStage supports the region code of disc (see 'Region codes' on page 30).



- If the disc is a DVD± RW or DVD± R disc, make sure that it is finalized.

Cannot play a DivX file.

- Make sure that the DivX file is encoded according to the 'Home Theater Profile' with the DivX encoder.
- Make sure that the DivX file is complete.

DivX do not display correctly.

- Make sure that the subtitle file name is the same as the movie file name.
- Select the correct character set: 1) Press **≡** 2) Select **[Character set]**. 3) Select the supported character set. 4) Press **OK**.

Cannot read the contents of a USB storage device.

- Make sure that the format of the USB storage device is compatible with the SoundStage.
- Make sure that the file system on the USB storage device is supported by the SoundStage.

'No entry' or 'x' sign appears on the TV.

- The operation is not possible.

EasyLink does not work.

- Make sure that the SoundStage is connected to a Philips brand EasyLink TV, and the EasyLink option is turned on.
- For TVs from different manufacturers, the HDMI CEC could be called differently. Check the TV user manual on how to enable it.

When you switch on the TV, the SoundStage automatically switches on.

- This behavior is normal when you are using Philips EasyLink (HDMI-CEC). To make the SoundStage work independently, switch off EasyLink.

Cannot access BD-Live features.

- Make sure that the SoundStage is connected to the network.
- Make sure that the network is set up.
- Make sure that the Blu-ray disc supports BD-Live features.
- Clear memory storage (see 'BD-Live on Blu-ray' on page 15).

My 3D video played in 2D mode.

- Make sure that your SoundStage is connected to a 3D TV through an HDMI cable.
- Make sure that the disc is a Blu-ray 3D disc, and the Blu-ray 3D video option is on (see 'BD-Live on Blu-ray' on page 15).

TV screen is black when you play a Blu-ray 3D video or a DivX copy protected video.

- Make sure that the SoundStage is connected to the TV through an HDMI cable.
- Switch to the correct HDMI source on the TV.

Cannot download video from an online video store.


- Make sure that your SoundStage is connected to the TV through an HDMI cable.
- Make sure that the USB storage device is formatted, has enough memory to download the video.
- Make sure that you have paid for the video, and it is within the rental period.
- Make sure that the network connection is good.
- Visit the video store website for more information.

Bluetooth

A device cannot connect with the SoundStage.

- The device does not support the compatible profiles required for the SoundStage.
- You have not enabled the Bluetooth function of the device. See the user manual of the device on how to enable the function.
- The device is not correctly connected. Connect the device correctly (see 'Play audio through Bluetooth' on page 16).
- The SoundStage is already connected with another Bluetooth device. Disconnect the connected device, then try again.



Quality of audio play from a connected Bluetooth device is poor.




- The Bluetooth reception is poor. Move the device closer to the SoundStage, or remove any obstacle between the device and the SoundStage.

The connected Bluetooth device connects and disconnects constantly.

- The Bluetooth reception is poor. Move the device closer to the SoundStage, or remove any obstacle between the device and the SoundStage.
- Turn off Wi-Fi function on the Bluetooth device to avoid interference.
- For some Bluetooth, the Bluetooth connection can be deactivated automatically to save power. This does not indicate any malfunction of the SoundStage.






10 Notice

This section contains the legal and trademark notices.

Copyright



This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.

This product incorporates proprietary technology under license from Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677 and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as copyright and trade secret protection for certain aspects of such technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. All rights reserved by Verance. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

Cinavia notice

This product uses Cinavia technology to limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback or copying will be interrupted.

More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia Online Consumer Information Center at <http://www.cinavia.com>. To request additional information about Cinavia by mail, send a postcard with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Notice of compliance

The device complies with the FCC rules, Part 15 and with 21 CFR 1040.10. Operation is subject to the following two conditions:

- ① This device may not cause harmful interference, and
- ② This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC rules

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or



operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

Warning: Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by Philips may void the FCC authorization to operate this equipment.

Model number: PHILIPS HTB3525B/F7

Trade Name: Philips

Responsible Party:P&F USA, Inc. PO Box 2248 Alpharetta, GA 30023-2248; 1-866-310-0744

Canada:

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This device complies with Industry Canada RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

confirmation receipt within a week after mailing to this email address, please write to "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands." If you do not receive timely confirmation of your letter, please email to the email address above.

Trademarks



"Blu-ray 3D™" and "Blu-ray 3D™" logo are trademarks of Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/ Logo Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS-HD, the Symbol, & DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks & DTS-HD Master Audio | Essential is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Open source software

Open source software

Philips Electronics Hong Kong Ltd. hereby offers to deliver, upon request, a copy of the complete corresponding source code for the copyrighted open source software packages used in this product for which such offer is requested by the respective licenses.

This offer is valid up to three years after product purchase to anyone in receipt of this information. To obtain source code, please contact open.source@philips.com. If you prefer not to use email or if you do not receive



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos. ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.

Vudu™ is a trademark of VUDU, Inc.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.




The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Philips is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.




Netflix and the Netflix logo are trademarks or registered trademarks of Netflix, Inc.





11 Language code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoaan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Galleghan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



12 Index

2

2nd audio language	15
2nd subtitle language	15

3

3D safety	4
-----------	---

A

advanced settings	26
amplifier	32
audio from other devices	10
audio language	25
audio options	18
audio post processing	26
audio settings	25
auto standby	26
auto subtitle shift	26
auto volume	24

B

batteries	33
BD-Live	15
Bonus View	15
brightness	26

C

change password	26
clear BD-Live memory	15
control buttons (disc)	14
control buttons (USB)	14
customer support	4

D

deep color	25
default settings	27
disc language	25
disc menu	25
display panel	26

E

eject disc	5
enhanced audio	26

F

factory settings	27
FAQs	4
file formats	30

H

HDMI audio	25
home network	12

I

internet	12
----------	----

L

language code	40
---------------	----

M

main unit	5
media formats	30
menu language	25
musical slideshows	19

N


network	12
night mode	25

O

options	18
---------	----

P

parental control	26
PBC (play back control)	26
picture options	18
picture resolution	25
picture settings	25



picture-in-picture	15
play USB storage device	17
power settings	26
predefined sound mode	24

R

remote control	5
repeat	18

S

shuffle	18
sleep timer	26
slide animation	18
sound	23
speaker specifications	30
subtitle language	25
subtitle position	26
surround sound	23
synchronize picture and sound	14

T

troubleshooting (picture)	34
troubleshooting (play)	34
troubleshooting (sound)	34
tuning grid	20

U

update software (through Internet)	29
USB storage device	17
user manual	4

V

VCD	26
video connection (composite video)	10
video formats	32
video options	18
video settings	25

W

wired network	12
---------------	----



Contenido

1 Importante	2
Instrucciones de seguridad importantes	2
Protección del producto	4
Cuidado del medio ambiente	4
Advertencia de salud sobre la visualización de imágenes en 3D	4
Ayuda y asistencia técnica	4
2 Su SoundStage	6
Unidad principal	6
Control remoto	6
Conectores	8
3 Colocación del SoundStage	9
4 Conectar y configurar	10
Conexión con el televisor	10
Conexión de audio desde el televisor y otros dispositivos	11
Configurar EasyLink (control HDMI-CEC)	12
Conectar y configurar una red doméstica	14
5 Utilización del SoundStage	16
Acceso al menú de inicio	16
Discos	16
Reproducción de audio a través de Bluetooth	18
Reproducción de música a través de NFC	19
Archivos de datos	19
Unidades de almacenamiento USB	20
Opciones de audio, video e imagen	20
Radio	22
Reproductor de MP3	23
Uso de los servicios de Internet	23
Netflix	23
VUDU	24
Videos de YouTube	24
Búsqueda en la PC mediante DLNA	25
Selección de sonido	27

6 Cambio de los ajustes	29
Configuración del idioma	29
Configuración de imagen y video	29
Configuración de audio	30
Configuración de control para padres	30
Ajustes de pantalla	30
Configuración de ahorro de energía	31
Configuración del altavoz	31
Restauración de la configuración predeterminada	31
7 Actualización de software	32
Comprobación de la versión del software	32
Actualización de software vía USB	32
Actualización de software vía Internet	33
8 Especificaciones del producto	34
Códigos de región	34
Formatos multimedia	34
Formatos de archivo	34
Bluetooth	34
Formatos de audio	34
Formatos de video	35
Amplificador	36
Video	36
Audio	36
Radio	36
USB	37
Unidad principal	37
Altavoces	37
Subwoofer	37
Baterías del control remoto	37
Láser	37
9 Solución de problemas	38
10 Aviso	41
Derechos de propiedad intelectual	41
Aviso de cumplimiento	41
Software de código abierto	42
Marcas comerciales	42
11 Código de idioma	44
12 Índice	45



1 Importante

Lea y asegúrese de comprender todas las instrucciones antes de usar el producto. La garantía no cubre los daños producidos por no haber seguido las instrucciones.

Instrucciones de seguridad importantes

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este aparato cerca del agua.
- Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
- No bloquee las aperturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- No realice la instalación cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros equipos que produzcan calor (incluso amplificadores).



- Utilice el conector polarizado o con conexión a tierra **de conformidad con las normas de seguridad**. Un enchufe polarizado cuenta con dos álabes, uno más ancho que el otro. Los conectores a tierra tienen dos conductores y una tercera terminal de contacto para la conexión a tierra. El conductor ancho o la tercera terminal de contacto con conexión a tierra se proveen para mayor seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja correctamente en el tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazar la toma.
- **Proteja el cable de alimentación**. Evite pisar o doblar el cable, en particular a la

altura del conector y las terminales de contacto del aparato.

- **Utilice sólo los accesorios** que especifica el fabricante.



- **Utilice sólo el carrito**, el soporte, el trípode y la mesa que indica el fabricante y los que incluye el equipo. Tenga cuidado cuando transporte el equipo en el carrito para evitar caídas y posibles lesiones.
- **Desenchufe el equipo** durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por un período prolongado.
- **Todos los trabajos de servicio técnico deben ser realizados** por personal de servicio calificado. Solicite el servicio de asistencia técnica cuando, por ejemplo, el cable de alimentación o el conector están dañados, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del aparato, si el equipo estuvo expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona normalmente o si se cayó.
- **PRECAUCIÓN:** para evitar que las baterías se sulfaten y puedan ocasionar lesiones, daños materiales o en la unidad:
 - Instale **todas** las baterías de forma correcta, de acuerdo con los signos + y - marcados en la unidad.
 - No utilice baterías de distintas clases (**nuevas y usadas** o de **carbón y alcalinas**, etc.).
 - Extraiga las pilas cuando no utilice la unidad durante un período prolongado.
 - No exponga las baterías a temperaturas altas como las que emiten la luz solar, el fuego u otros elementos similares.
 - Este producto contiene perclorato y puede requerir un método de manipulación especial. Visite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
- El producto/control remoto puede contener una batería tipo botón o moneda fácil de tragar. Siempre mantenga las



baterías lejos del alcance de los niños. En caso de ingestión la batería podría causar lesiones graves o la muerte. Puede haber quemaduras internas graves en un plazo de dos horas tras la ingestión.

- Si sospecha que una batería se ha ingerido o introducido en cualquier parte del cuerpo, consulte inmediatamente a un médico.
- Al cambiar las baterías, mantenga siempre las baterías nuevas y usadas lejos del alcance de los niños. Verifique que el compartimiento de la batería esté bien cerrado luego de reemplazar la batería.
- Si el compartimiento de la batería no puede cerrarse, discontinúe el uso del producto. Manténgalo lejos del alcance de los niños y comuníquese con el fabricante.
- **No exponga el equipo a goteos ni salpicaduras.**
- **No coloque el aparato cerca de fuentes de peligro** (por ejemplo, objetos que contengan líquidos o velas encendidas).
- Este aparato puede contener plomo y mercurio. Cumpla con la normativa local, estatal o nacional sobre eliminación de productos. Comuníquese con las autoridades locales para solicitar información sobre la eliminación o el reciclaje de productos. Para obtener más información sobre las opciones de reciclaje disponibles, ingrese en cualquiera de los siguientes sitios web: www.mygreenelectronics.com, www.eiae.org, www.recycle.philips.com.
- Si el conector de alimentación u otro conector se utilizan como dispositivos de desconexión, deben estar accesible y fáciles de operar.
- No coloque este aparato sobre muebles que adultos o niños puedan tirar; inclinar o utilizar para subirse sobre ellos. Si el aparato se cae, puede causar heridas graves o incluso la muerte.
- Este aparato no debe ubicarse en una instalación cerrada como una estantería o un rack, a menos que esté adecuadamente

ventilada. Verifique que haya un espacio mínimo de 20 cm (7,8 pulg) alrededor del aparato.

- Precaución: si se llevan a cabo procedimientos de control o ajuste distintos de los que se mencionan aquí, puede generar exposición a radiación peligrosa.

Símbolo de equipo de Clase II



Este símbolo indica que la unidad tiene un sistema de doble aislamiento.

Conozca estos símbolos de seguridad



El símbolo del rayo indica que los componentes sin aislamiento dentro de la unidad pueden generar descargas eléctricas. Para la seguridad de todas las personas de su hogar, no retire la cubierta del producto.



El signo de exclamación indica las características del producto que pueden provocar problemas de funcionamiento y mantenimiento. Por eso, se recomienda leer el manual de instrucciones.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga el aparato a la lluvia ni a la humedad, ni coloque sobre él objetos que contengan líquidos (por ejemplo, jarrones).

PRECAUCIÓN: Para evitar descargas eléctricas, el conductor ancho debe introducirse por completo en la ranura adecuada.



Protección del producto

- No introduzca ningún objeto que no sean discos en la bandeja de discos.
- No introduzca ningún disco deformado o roto en la bandeja de discos.
- Extraiga los discos de la bandeja si sabe que no utilizará el producto durante un período prolongado.
- Utilice únicamente un paño de microfibra para limpiar el producto.

Cuidado del medio ambiente



Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse. Visite www.recycle.philips.com para obtener más información sobre los centros de reciclaje de su zona.

Nunca deseche el producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese sobre las normas locales sobre la recolección selectiva de baterías y productos eléctricos y electrónicos. La eliminación correcta de este tipo de productos ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Las baterías suministradas no contienen los materiales pesados mercurio y cadmio. Sin embargo, en muchas áreas no se pueden eliminar baterías junto con los desechos domésticos. Asegúrese de eliminar las baterías según las normativas locales.

Este producto contiene perclorato y puede requerir un método de manipulación especial. Visite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.


Advertencia de salud sobre la visualización de imágenes en 3D

- Si en la familia existen antecedentes de epilepsia o convulsiones por fotofobia, consulte a un médico antes de exponerse a fuentes de luz intermitentes, secuencias de imágenes rápidas o imágenes en 3D.
- Para evitar malestares tales como mareos, dolores de cabeza o desorientación, recomendamos no mirar contenido 3D por períodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de mirar las imágenes en 3D y espere hasta que los síntomas desaparezcan para realizar cualquier actividad que implique riesgos (por ejemplo, conducir un automóvil). Si los síntomas persisten, consulte a un médico antes de volver a mirar contenido 3D.
- Los padres deben supervisar a sus hijos mientras miran contenido 3D y cerciorarse de que no sufran ninguno de los malestares mencionados. Se recomienda que los menores de 6 años no vean imágenes en 3D debido a que su sistema visual aún no está completamente desarrollado.

Ayuda y asistencia técnica




Philips brinda un amplio soporte en línea. Visite nuestro sitio web en www.philips.com/support para:

- descargar el manual del usuario completo
- imprimir la guía de inicio rápido
- ver tutoriales de video (solo disponible para modelos seleccionados)
- buscar respuestas a preguntas frecuentes (FAQ)
- enviarnos un correo electrónico con una pregunta
- chatear con nuestro representante de soporte.



Siga las instrucciones del sitio web para seleccionar su idioma e ingrese el número de modelo de su producto.
También puede comunicarse con el servicio de atención al cliente de Philips en su país. Antes de comunicarse con Philips, anote el número de modelo y el número de serie de su producto. Puede buscar esta información en la parte posterior o inferior del producto.

Español




2 Su SoundStage

Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips. Para poder beneficiarse por completo de los servicios de asistencia técnica de Philips (por ejemplo, las notificaciones de actualizaciones de software del producto), registre su producto en www.philips.com/welcome.

Unidad principal


En esta sección se incluye una descripción de la unidad principal.



- ① Enciende el SoundStage o cambia al modo de espera.
- ② **SOURCE**
Selecciona una fuente de audio, video o radio o el modo Bluetooth del SoundStage.
- ③ **Compartimiento para el disco**
- ④ **-/+**
Reduce o aumenta el volumen.
- ⑤ Abre o cierra el compartimento de discos.

Control remoto

En esta sección se incluye una descripción del control remoto.



- ①
 - Enciende el SoundStage o cambia al modo de espera.
 - Si EasyLink está activado, manténgalo pulsado durante al menos tres segundos para pasar todos los



dispositivos conectados compatibles con HDMI CEC al modo de espera.

② Botones de servicios en línea

- **YouTube:** accede a videos en línea de YouTube.
- **NETFLIX:** accede a videos en línea y programas de televisión de Netflix.
- **VUDU:** accede a videos en línea de VUDU.

③ SOURCE

Selecciona una fuente: disc/HDMI ARC/ entrada de audio/USB para el SoundStage.

④

Accede al menú de inicio.

⑤ DISC MENU

- Accede al menú o sale del menú del disco durante la reproducción.

⑥ Botones de navegación

- Permite navegar por los menús.
- En el modo de radio, pulse la tecla izquierda o la derecha para iniciar la búsqueda automática.
- En el modo de radio, pulse arriba o abajo para sintonizar la frecuencia.

⑦ OK

Permite confirmar la entrada o selección.

⑧

- Vuelve a la pantalla del menú anterior.
- En el modo de radio, mantenga pulsado para borrar la emisora de radio preestablecida.

⑨ Botones de color

Selecciona tareas u opciones para los discos Blu-ray.

⑩

Abre o cierra el compartimento de discos.

⑪

Inicia o reanuda la reproducción.

⑫

- Pasa la pista, capítulo o archivo anterior o siguiente.

- En el modo de radio, selecciona una emisora de radio presintonizada.

⑬

Busca hacia atrás o hacia delante. Pulse varias veces para incrementar la velocidad de búsqueda.

⑭

Silencia o restaura el volumen.

⑮ +/-

Aumenta o disminuye el volumen.

⑯ Botones alfanuméricos

Permite introducir números o letras (mediante el sistema de escritura SMS).

⑰ SUBTITLE

Permite seleccionar el idioma de los subtítulos para los videos.

⑱ AUDIO

Selecciona un idioma o canal de audio.

⑲

Ingresa o sale de las opciones de sonido.

⑳

Hace una pausa en la reproducción.

㉑

Detiene la reproducción.

㉒


- Permite acceder a más opciones de reproducción mientras se reproduce el contenido del disco o unidad de almacenamiento USB.
- En el modo de radio, permite fijar una estación de radio.

㉓ TOP MENU

Permite acceder al menú principal de un disco.

㉔

Cambia al modo Bluetooth.




Nota

- La selección de un radio o una fuente no se encuentra activa cuando reproduce BD-Java o accede a los servicios de internet.

Conectores


Esta sección incluye una descripción general de los conectores disponibles en el SoundStage.


Conectores de la parte posterior



- 1 FM ANTENNA**
Conector de la antena FM incluida.
- 2 ETHERNET**
Se conecta a la entrada de ETHERNET de un router o módem de banda ancha.
- 3 OPTICAL IN**
Se conecta a la salida de audio óptica del televisor o de un dispositivo digital.
- 4 VIDEO OUT**
Se conecta a la entrada de video compuesto del televisor.
- 5 COAXIAL IN**
Se conecta a la salida de audio coaxial del televisor o de un dispositivo digital.
- 6 AUX IN**
Se conecta a la salida de audio analógica del televisor o de un dispositivo analógico.
- 7 HDMI OUT (ARC)**
Se conecta a la entrada HDMI del televisor.

Conectores laterales



- 1 AUDIO IN**
Entrada de audio de un reproductor de MP3 (toma de 3,5 mm).
- 2** 
 - Entrada de audio, video o imágenes de un dispositivo de almacenamiento USB.
 - Acceso a BD-Live.




3 Colocación del SoundStage

Este SoundStage se ha diseñado para colocarse debajo del televisor.


! Precaución

- El SoundStage se ha diseñado para televisores que no pesen más de 22 kg. La mayoría de televisores de 42" o más pequeños y algunos televisores de 55" cumplen con este requisito. No coloque un televisor tipo CRT en el SoundStage.
- No coloque el SoundStage en un carrito, balda, soporte o mesa que sean inestables. De lo contrario, el SoundStage podría caerse y provocar heridas graves a un niño o un adulto y daños graves al producto.
- Asegúrese de que las aberturas de ventilación del panel trasero no estén bloqueadas.
- No cambie la posición del SoundStage después de colocar su televisor encima.

- 1 Coloque el SoundStage en cualquier superficie plana y estable cerca de su televisor. A continuación coloque su televisor en la parte superior del SoundStage.




- 2 Asegúrese de que la base de televisor está centrada y no se inclina sobre alguno de sus bordes.



* Sugerencia

- Si la base del televisor es demasiado grande para ponerla encima del SoundStage, coloque el SoundStage en otra ubicación, como una balda debajo del televisor; pero manténgalo cerca del televisor para que el cable de audio alcance. También puede colocar su televisor en la pared encima del SoundStage.
- Si su televisor incorpora un dispositivo para que no se vuelque, instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante y ajuste la cinta de sujeción tras colocar el televisor encima del SoundStage.
- Si coloca el SoundStage en un mueble o una estantería, para un rendimiento de audio óptimo, asegúrese de que la parte frontal del SoundStage está lo más cerca posible del borde frontal de la estantería.
- Si coloca el SoundStage en una pared, asegúrese de que hay al menos una distancia de 1 pulgada entre la pared y la parte trasera del SoundStage.



4 Conectar y configurar

Esta sección le ayuda a conectar el SoundStage a un televisor o a otros dispositivos, y también a configurarlo.

Para obtener información sobre las conexiones básicas del SoundStage y los accesorios, consulte la guía de inicio rápido.



Nota

- Consulte la placa de identificación ubicada en la parte trasera o inferior del producto para obtener más información acerca de las clasificaciones de energía.
- Asegúrese de que todos los dispositivos estén desenchufados antes de realizar o cambiar una conexión.

Conexión con el televisor


Conecte el SoundStage a un televisor para ver videos. Puede escuchar el sonido del televisor a través del SoundStage.

Use la conexión de mejor calidad disponible en el SoundStage y el televisor.

Opción 1: conexión al televisor a través de HDMI (ARC)

Calidad de video óptima

El SoundStage es compatible con versión HDMI con Audio Return Channel (ARC). Si el televisor es compatible con HDMI ARC, podrá oír el sonido del televisor a través del SoundStage utilizando un solo cable HDMI.





- 1 Enchufe el conector **HDMI OUT (ARC)** del SoundStage al conector **HDMI ARC** de su televisor mediante un cable HDMI de alta velocidad.
 - El conector **HDMI ARC** del televisor puede tener una etiqueta distinta. Para obtener más información, consulte el manual del usuario del televisor.
- 2 En el televisor, encienda las operaciones HDMI-CEC. Para obtener más información, consulte el manual del usuario del televisor.
 - HDMI-CEC es una función que permite controlar los dispositivos compatibles con CEC que están conectados vía HDMI con un único control remoto; por ejemplo, permite controlar el volumen del televisor y el SoundStage.
- 3 Si no se oye el sonido del televisor a través del SoundStage, configure el sonido manualmente (consulte 'Configurar el audio' en la página 13).

Opción 2: conectar al televisor a través de HDMI estándar

Calidad de video óptima

Si su televisor no es compatible con HDMI ARC, conéctelo al SoundStage mediante una conexión HDMI estándar.



- 1 Enchufe el conector **HDMI OUT (ARC)** del SoundStage al conector **HDMI** de su televisor mediante un cable HDMI de alta velocidad.
- 2 Conecte un cable de audio para oír el televisor a través del SoundStage (consulte 'Conexión de audio desde el televisor y otros dispositivos' en la página 11).
- 3 En el televisor, encienda las operaciones HDMI-CEC. Para obtener más información, consulte el manual del usuario del televisor:
 - HDMI-CEC es una función que permite controlar los dispositivos compatibles con CEC que están conectados vía HDMI con un único control remoto; por ejemplo, permite controlar el volumen del televisor y el SoundStage. (consulte 'Configurar EasyLink (control HDMI-CEC)' en la página 12)
- 4 Si no se oye el sonido del televisor a través del SoundStage, configure el sonido manualmente. (consulte 'Configurar el audio' en la página 13)


Nota

- Si su televisor tiene un conector DVI, puede usar un adaptador de HDMI a DVI para conectarlo al televisor. Sin embargo, es posible que algunas de las características no estén disponibles.

Opción 3: conexión al televisor a través de video compuesto

Calidad de video básica


Si el televisor no tiene conectores HDMI, use una conexión de video compuesta. Las conexiones compuestas no son compatibles con los videos de alta definición.



- 1 Con un cable de video compuesto, conecte el conector **VIDEO OUT** del SoundStage al conector **VIDEO IN** del televisor:
 - Es posible que el conector de video compuesto esté rotulado con las etiquetas **AV IN**, **COMPOSITE** o **BASEBAND**.
- 2 Conecte un cable de audio para oír el televisor a través del SoundStage (consulte 'Conexión de audio desde el televisor y otros dispositivos' en la página 11).
- 3 Cuando vea programas de televisión, pulse **SOURCE** en el SoundStage varias veces para seleccionar la entrada de audio correcta.
- 4 Cuando vea videos, cambie el televisor a la entrada de video correcta. Para obtener más información, consulte el manual del usuario del televisor.

Conexión de audio desde el televisor y otros dispositivos

Reproduzca el audio del televisor o el audio de otros dispositivos a través del SoundStage. Utilice el método de conexión de mayor calidad disponible en el televisor; en el SoundStage y en otros dispositivos.




Nota

- Cuando el SoundStage y el televisor están conectados a través de HDMI ARC, no es necesario utilizar una conexión de audio. (consulte 'Opción 1: conexión al televisor a través de HDMI (ARC)' en la página 10)

Opción 1: conexión del audio a través de un cable óptico digital


Calidad de audio óptima



- 1 Mediante un cable óptico, conecte el conector **OPTICAL IN** del SoundStage al conector **OPTICAL OUT** del televisor o al conector de otro dispositivo.
 - El conector óptico digital puede tener la etiqueta **SPDIF** o **SPDIF OUT**.

Opción 2: conexión del audio a través de un cable coaxial digital

Buena calidad de audio




- 1 Mediante un cable coaxial, conecte el conector **COAXIAL IN** del SoundStage al conector **COAXIAL/DIGITAL OUT** del televisor o de otro dispositivo.
 - El conector coaxial digital puede tener la etiqueta **DIGITAL AUDIO OUT**.

Opción 3: conexión de audio a través de cables de audio analógicos

Calidad de audio básica

- 1 Mediante un cable analógico, conecte el conector **AUX IN** del SoundStage al conector **AUDIO OUT** del televisor o a los conectores de otro dispositivo.



Configurar EasyLink (control HDMI-CEC)

Este SoundStage es compatible con Philips EasyLink, que utiliza el protocolo HDMI-CEC (Consumer Electronics Control). Los equipos compatibles con EasyLink que se conectan a través de HDMI pueden controlarse por medio de un único control remoto.

Nota

- Dependiendo del fabricante, HDMI-CEC se conoce con muchos nombres. Para obtener información sobre el dispositivo, consulte el manual del usuario del dispositivo.
- Philips no garantiza una interoperatividad total con todos los dispositivos HDMI-CEC.

Procedimientos preliminares

- Conecte el SoundStage al dispositivo compatible con HDMI-CEC a través de la conexión HDMI.
- Realice las conexiones necesarias descritas en la guía de inicio rápido. Luego, cambie la entrada del TV a la fuente correcta en el SoundStage.



Habilitar Easylink

- 1 Pulse **▲**.
- 2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[EasyLink]** > **[EasyLink]** > **[Encendido]**.
- 4 En el televisor y otros dispositivos conectados, encienda el control de HDMI-CEC. Para obtener detalles, consulte el manual del usuario del televisor o de los otros dispositivos.
 - En el televisor, configure la salida de audio a "Amplificador" (en lugar de los altavoces del televisor). Para obtener más información, consulte el manual del usuario del televisor.

Controles de EasyLink

Con EasyLink, puede controlar el SoundStage, el televisor y otros dispositivos compatibles con HDMI-CEC conectados, con un solo control remoto.

- **[Reproducción con un solo botón]** (Reproducción de un toque): cuando haya un disco de video en la bandeja, pulse **▶** para encender el televisor desde el modo de espera y, a continuación, reproduzca el disco.
- **[Modo de espera con un solo botón]** (Modo de espera de un toque): si el modo de espera con un solo toque está activado en el SoundStage, puede pasar al modo de espera con el control remoto del televisor u otros dispositivos HDMI-CEC.
- **[Control de audio del sistema]** (Control de audio del sistema): si el control de audio del sistema está activado, el audio del dispositivo conectado se transmitirá automáticamente a través de los altavoces del SoundStage una vez que reproduzca el dispositivo.
- **[Asignación de entrada de audio]** (Asignación de entradas de audio): si el control de audio del sistema no funciona,

asigne el dispositivo conectado al conector de entrada de audio correspondiente en el SoundStage (consulte 'Configurar el audio' en la página 13).


Nota

- Para cambiar la configuración de control de EasyLink, pulse **▲**, seleccione **[Configuración]** > **[EasyLink]**.

Configurar el audio

Si no se oye el sonido de un dispositivo conectado a través de los altavoces del SoundStage, haga lo siguiente:

- Compruebe que ha activado EasyLink en todos los dispositivos (consulte 'Habilitar Easylink' en la página 13) y,
 - en el TV, ajuste la salida de audio en "Amplifier" (Amplificador) (en lugar de hacerlo en los altavoces del TV). Para obtener más información, consulte el manual de usuario del televisor y configure el control de audio EasyLink.
- 1 Pulse **▲**.
 - 2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
 - 3 Seleccione **[EasyLink]** > **[Control de audio del sistema]** > **[Encendido]**.
 - Para reproducir audio desde los altavoces del televisor, seleccione **[Apagado]** y omita los siguientes pasos.
 - 4 Seleccione **[EasyLink]** > **[Asignación de entrada de audio]**.
 - 5 Siga las instrucciones en pantalla para asignar el dispositivo conectado a las entradas de audio del SoundStage.
 - Si conecta su SoundStage al televisor a través de una conexión **HDMI ARC**, verifique que el audio del televisor se asigne a la entrada ARC del SoundStage.



Conectar y configurar una red doméstica

Conecte el SoundStage a un router para configurar la red y disfrute de:

- Transmisión de contenido multimedia (consulte 'Búsqueda en la PC mediante DLNA' en la página 25)
- Aplicaciones BD-Live (consulte 'Acceso a BD-Live en Blu-ray' en la página 18)
- Actualización de software (consulte 'Actualización de software vía Internet' en la página 33)



Precaución

- Familiarícese con el router de red, el software de servidor de medios y los principios de conexión de red. De ser necesario, lea la información suministrada con los componentes de la red. Philips no se hace responsable por los datos perdidos o dañados.


Procedimientos preliminares

- Para acceder a la actualización de software, el router de red debe tener acceso a Internet de alta velocidad y no debe encontrarse restringido por firewalls u otros sistemas de seguridad.
- Realice las conexiones necesarias descritas en la guía de inicio rápido. Luego, cambie la entrada del TV a la fuente correcta en el SoundStage.

Instalación de una red con cables

Requisitos:

- Un cable de red (cable de línea directa RJ45).
- Un router de red (con DHCP habilitado).




- 1 Con un cable de red, conecte el conector **ETHERNET** del SoundStage al router de red.
- 2 Pulse **⬆**.
- 3 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Seleccione **[Red] > [Instalación de red] > [Con cable (Ethernet)]**.
- 5 Siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración.
 - Si se produce algún error en la conexión, seleccione **[Reintentar]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 6 Seleccione **[Finalizar]** y, a continuación, pulse **OK** para salir.
 - Para ver la configuración de red, seleccione **[Configuración] > [Red] > [Ver los ajustes de red]**.

Personalizar el nombre de red




Proporcione un nombre al SoundStage para identificarlo fácilmente en la red doméstica.


- 1 Pulse **⬆**.
- 2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Red] > [Nombre del producto:]**.
- 4 Pulse **Botones alfanuméricos** para ingresar el nombre.



5 Seleccione **[Completo]** y, a continuación, pulse **OK** para salir.

Español





5 Utilización del SoundStage

En esta sección, lo ayudaremos a utilizar el SoundStage para reproducir medios de una amplia variedad de fuentes.

Procedimientos preliminares

- Realice las conexiones necesarias que se describen en la guía de inicio rápido y en este manual del usuario.
- En el televisor, seleccione la fuente correspondiente al SoundStage.

Acceso al menú de inicio

El menú de inicio proporciona un acceso sencillo a los dispositivos conectados, la configuración y otras funciones útiles del SoundStage.

- 1 Pulse **▲**.
↳ Aparecerá el menú de inicio.
- 2 Pulse **Botones de navegación** y **OK** para seleccionar:
 - **[reproducir Disco]**: Reproduzca el disco.
 - **[buscar USB]**: acceder al explorador de contenido USB
 - **[YouTube]**: acceder al servicio de YouTube.
 - **[Netflix]**: acceder al servicio de Netflix.
 - **[VUDU]**: acceder al servicio de VUDU.
 - **[Picasa]**: Accede a los álbumes web de Picasa.
 - **[AccuWeather]**: acceder a un servicio de pronóstico meteorológico en línea a nivel mundial.
 - **[buscar PC]**: acceder al explorador de contenido de la computadora.
 - **[Configuración]**: acceso a los menús para cambiar la configuración de video, audio y de otros tipos.
- 3 Pulse **▲** para salir:


Discos

El SoundStage puede reproducir discos DVD, VCD, CD y Blu-ray. También reproduce discos caseros, como discos CD-R con fotos, videos y música.

- 1 Inserte un disco en el SoundStage.
- 2 Si el disco no se reproduce automáticamente, seleccione **[reproducir Disco]** en el menú de inicio.
- 3 Utilice el control remoto para controlar la reproducción. (consulte 'Botones de reproducción' en la página 16)
 - Es normal escuchar un ruido leve durante la reproducción de un disco Blu-ray. Esto no significa que el SoundStage está defectuoso.

Botones de reproducción

Botón	Acción
Botones de navegación	Permite navegar por los menús. Arriba/abajo: Gira la imagen en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario.
OK	Permite confirmar la entrada o selección.
▶ (Reproducción)	Inicia o reanuda la reproducción.
⏏	Hace una pausa en la reproducción.
■	Detiene la reproducción.
▲	Abre o cierra el compartimento de discos.
◀ / ▶	Pasa la pista, capítulo o archivo anterior o siguiente.



Botón	Acción
◀◀ / ▶▶	Busca hacia atrás o hacia delante rápidamente. Cuando un video está en pausa, permite buscar lentamente hacia atrás o adelante.
SUBTITLE	Permite seleccionar el idioma de los subtítulos para los videos.
DISC MENU	Accede o sale del menú del disco.
TOP MENU	Permite acceder al menú principal de un disco.
☰	Accede a las opciones avanzadas durante la reproducción de audio, video o archivos multimedia (consulte 'Opciones de audio, video e imagen' en la página 20).

Sincronización de imagen y sonido

Si el audio y el video no están sincronizados, puede retrasar el audio para que se corresponda con el video.

- 1 Pulse **⏮**.
- 2 Pulse los **Botones de navegación** (izquierda / derecha) para seleccionar **[Sincronización de audio]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Pulse el botón **Botones de navegación** (arriba/abajo) para sincronizar el audio con el video.
- 4 Pulse **OK** para confirmar.

Reproducir discos Blu-ray 3D.

El SoundStage permite reproducir video Blu-ray en 3D. Lea la advertencia de salud de 3D antes de reproducir un disco 3D.

Requisitos:

- Un televisor 3D

- Un par de gafas 3D compatibles con su televisor 3D
- Un video 3D Blu-ray
- Un cable HDMI de alta velocidad

- 1 Use el cable HDMI de alta velocidad para conectar el SoundStage a un televisor compatible con 3D.
- 2 Compruebe que la configuración de video de 3D esté habilitada. Pulse **⬆**, seleccione **[Configuración] > [Video] > [Ver video 3D] > [Automático]**.
 - Para reproducir discos 3D en modo 2D, seleccione **[Apagado]**.
- 3 Reproduzca un disco Blu-ray 3D y póngase las lentes 3D.
 - Durante la búsqueda de video y en ciertos modos de reproducción, el video se muestra en 2D. La pantalla de video vuelve al modo 3D cuando reanuda la reproducción.

☰ Nota

- Para evitar el parpadeo, cambie el brillo de la pantalla.

Utilización de Bonus View en Blu-ray

En discos Blu-ray compatibles con Vista de extras, disfrute de contenido adicional como comentarios en una pequeña ventana de la pantalla. Bonus View también se conoce como Picture-in-Picture.

- 1 Habilite Vista de extras en el menú del disco Blu-ray.
- 2 Mientras reproduce películas, pulse **☰** → Aparecerá el menú de opciones.
- 3 Seleccione **[Selección de PIP] > [PIP]**.
 - Según el video, se mostrarán los menús PIP [1] o [2].
 - Para deshabilitar Vista de extras, seleccione **[Apagado]**.
- 4 Seleccione **[2º idioma de audio]** o **[2º idioma de subtítulos]**.



- 5 Seleccione un idioma y, a continuación, pulse **OK**.



Acceso a BD-Live en Blu-ray

Acceda a funciones adicionales en los discos Blu-ray con contenido de BD-Live, como chats de Internet con el director, últimos avances de películas, juegos, fondos de pantalla y tonos de llamada.


Los servicios de BD-Live y el contenido pueden variar de un disco a otro.

Requisitos:

- un Disco Blu-ray con contenido de BD-Live
- un dispositivo de almacenamiento USB con 1 GB de memoria como mínimo

- 1 Conecte el SoundStage a una red doméstica con acceso a Internet.
- 2 Conecte un dispositivo de almacenamiento USB al conector  del lado derecho del SoundStage para descargar BD-Live.
- 3 Pulse  y seleccione **[Configuración]** > **[Avanzada]** > **[Seguridad BD-Live]** > **[Apagado]**.
 - Para deshabilitar BD-Live, seleccione **[Encendido]**.
- 4 Seleccione el icono de BD-Live en el menú del disco y, a continuación, pulse **OK**.
↳ BD-Live comenzará a cargarse. El tiempo de carga dependerá del disco y de la conexión a Internet.
- 5 Pulse **Botones de navegación** para navegar por BD-Live y, a continuación, pulse **OK** para seleccionar una opción.

Nota


- Para borrar la memoria en el dispositivo de almacenamiento, pulse , seleccione **[Configuración]** > **[Avanzada]** > **[Borre la memoria]**.

Reproducción de audio a través de Bluetooth

A través de Bluetooth, conecte el SoundStage al dispositivo Bluetooth (como un iPad, iPhone, iPod touch, teléfono Android o portátil) y podrás escuchar los archivos de audio almacenados en el dispositivo a través del SoundStage.

Requisitos:

- Un dispositivo Bluetooth compatible con el perfil Bluetooth A2DP, AVRCP y con la versión de Bluetooth 2.1 + EDR.
- El alcance de funcionamiento entre el SoundStage y un dispositivo Bluetooth es de unos 10 metros (30 pies).

- 1 Pulse  para seleccionar el modo Bluetooth.
↳ Aparece **[BT]** en el panel de visualización.
- 2 En el dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth, busque y seleccione el nombre de su SoundStage para iniciar la conexión (consulte el manual de usuario del dispositivo Bluetooth para saber cómo se activa la función Bluetooth).
 - Si se le solicita una contraseña, introduzca "0000".
- 3 Espere hasta oír un pitido en el producto.
↳ Cuando la conexión Bluetooth se establezca correctamente, se mostrará **[BT_RE]** en el panel de visualización.
↳ Si la conexión falla, se seguirá mostrando **[BT]** en el panel de visualización.
- 4 Seleccione y reproduzca archivos de audio o música en el dispositivo Bluetooth.
 - Durante la reproducción, si se recibe una llamada, la reproducción de música se pone en pausa.
 - Si se interrumpe la transmisión de música, acerque el dispositivo Bluetooth al SoundStage.



- 5 Para salir del modo Bluetooth, seleccione otra fuente.
- Al volver al modo Bluetooth, la conexión Bluetooth permanecerá activa.

**Nota**

- La transmisión de música se puede interrumpir si hay obstáculos entre el dispositivo y el SoundStage, como una pared, una carcasa metálica que cubra el dispositivo u otro dispositivo cercano que funcione en la misma frecuencia.
- Si desea conectar el SoundStage a otro dispositivo Bluetooth, mantenga pulsado **▶** en el control remoto para desconectar el dispositivo Bluetooth conectado actualmente.

Reproducción de música a través de NFC

NFC (Near Field Communication) es una tecnología que permite la comunicación inalámbrica de corto alcance entre dispositivos con NFC, como los teléfonos móviles.

Requisitos:

- Un dispositivo Bluetooth con función NFC.
- Para realizar el emparejamiento, toque el dispositivo con NFC en la etiqueta **NFC** de este producto.
- El alcance de funcionamiento entre la unidad principal (altavoces izquierdo y derecho) y un dispositivo con NFC es de 10 metros (30 pies) aproximadamente.

- 1 Active la función NFC en el dispositivo Bluetooth (consulte el manual de usuario del dispositivo para obtener información).
- 2 Toque el dispositivo con NFC en la etiqueta **NFC** de este producto hasta que oiga un pitido.
 - ↳ El dispositivo con NFC está conectado a este producto mediante Bluetooth. Se muestra **[BT]**.
- 3 Seleccione y reproduzca archivos de audio o música en el dispositivo con NFC.

- Para cancelar la conexión, vuelva a tocar el dispositivo con NFC con la etiqueta **NFC** en este producto.

Archivos de datos

El SoundStage permite reproducir archivos de imagen, audio y video que estén en un disco o dispositivo de almacenamiento USB. Antes de reproducir un archivo, compruebe que el formato es compatible con el SoundStage (consulte 'Formatos de archivo' en la página 34).

- 1 Reproduzca archivos desde un disco o un dispositivo de almacenamiento USB.
- 2 Para detener la reproducción, pulse **■**
 - Para reanudar el video desde el punto en el que se detuvo, pulse **▶**.
 - Para reproducir el video desde el principio, pulse **OK**.

**Nota**

- Para reproducir archivos DivX protegidos con DRM, conecte el SoundStage al televisor mediante un cable HDMI.

Subtítulos

Si su video tiene subtítulos en varios idiomas, seleccione un idioma para los subtítulos.

**Nota**

- Asegúrese de que el archivo con los subtítulos tenga exactamente el mismo nombre que el archivo de video. Por ejemplo, si el nombre del archivo de video es "movie.avi", guarde el archivo de subtítulos como "movie.srt" o "movie.sub".
- El SoundStage es compatible con los siguientes formatos de archivo: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi y .sami. Si los subtítulos no aparecen correctamente, cambie el conjunto de caracteres.

- 1 Mientras reproduce el video, pulse **SUBTITLE** para seleccionar un idioma.



- 2 Para videos DivX, si los subtítulos no aparecen correctamente, siga los pasos a continuación para cambiar el conjunto de caracteres.
- 3 Pulse .
 - ↳ Aparecerá el menú de opciones.
- 4 Seleccione **[Conjunto de caracteres]** y, a continuación, seleccione el conjunto de caracteres compatible con los subtítulos.

Conjunto de caracteres	Idioma
[Estándar]	Inglés, albanés, danés, holandés, finlandés, francés, gaélico, alemán, italiano, curdo (latín), noruego, portugués, español, sueco y turco
[Europa central]	Albanés, croata, checo, holandés, inglés, alemán, húngaro, irlandés, polaco, rumano, eslovaco, esloveno y serbio
[Cirílico]	Búlgaro, bielorruso, inglés, macedonio, moldavo, ruso serbio y ucraniano
[Griego]	Griego
[Báltico]	Estonio, letón y lituano

código VOD para DivX

Antes de comprar videos DivX y reproducirlos en el SoundStage, registre el SoundStage en www.divx.com con el código de DivX VOD.

- 1 Pulse .
- 2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Avanzada]** > **[Código DivX® VOD]**.
 - ↳ Aparecerá el código de registro de DivX VOD del SoundStage.

Unidades de almacenamiento USB

Disfrute de imágenes, audio y video almacenado en un dispositivo de almacenamiento USB como un reproductor de MP4 o cámara digital.

Requisitos:

- Una unidad de almacenamiento USB compatible con el sistema de archivos FAT o NTFS y los sistemas de almacenamiento masivo.
- Un archivo de medios de uno de los formatos de archivo compatibles (consulte 'Formatos de archivo' en la página 34).



Nota

- Si usa un cable de extensión USB, USB HUB o multilector USB, es posible que no se reconozca el dispositivo de almacenamiento USB.

- 1 Conecte un dispositivo de almacenamiento USB al conector (USB) del SoundStage.
- 2 Pulse .
- 3 Seleccione **[buscar USB]** y, a continuación, pulse **OK**.
 - ↳ Aparecerá un explorador de contenido.
- 4 Seleccione un archivo y, a continuación, pulse **OK**.
- 5 Pulse los botones de reproducción para controlar la reproducción (consulte 'Botones de reproducción' en la página 16).


Opciones de audio, video e imagen

Use las opciones avanzadas durante la reproducción de archivos de imagen, audio y video desde un disco o un dispositivo de almacenamiento USB.




Opciones de audio

Durante la reproducción de audio puede repetir una pista, un disco o una carpeta.

- 1 Pulse  varias veces para desplazarse por las siguientes funciones:
 - Repite la pista o el archivo actual.
 - Repite todas las pistas del disco o la carpeta.
 - Apaga el modo de repetición.

Opciones de video


Durante la reproducción de video, seleccione las opciones de subtítulos, idioma de audio, búsqueda de tiempo y ajustes de imagen, entre otras. Según la fuente de video, es posible que algunas opciones no estén disponibles.

- 1 Pulse .
 - ↳ Aparecerá el menú de opciones de video.
- 2 Pulse **Botones de navegación** y **OK** para seleccionar y cambiar:
 - **[Información]:** Muestra información sobre la reproducción en curso.
 - **[Idioma de audio]:** Selecciona el idioma de audio para el video.
 - **[Idioma de subtítulos]:** Permite seleccionar el idioma de los subtítulos para los videos.
 - **[Cambio de subtítulos]:** Ajusta la posición de los subtítulos en la pantalla.
 - **[Conjunto de caracteres]:** Seleccione un grupo de caracteres que admitan los subtítulos DivX.
 - **[Búsqueda de tiempo]:** Pasa rápidamente a una sección específica del video si se introduce el tiempo exacto de la escena.
 - **[2º idioma de audio]:** Selecciona un segundo idioma de audio para los videos Blu-ray.
 - **[2º idioma de subtítulos]:** Selecciona un segundo idioma para los subtítulos de los videos Blu-ray.

- **[Títulos]:** Selecciona un título específico.
- **[Capítulos]:** Selecciona un capítulo específico.
- **[Lista de ángulos]:** Selecciona un ángulo de cámara diferente.
- **[Menús]:** Muestra el menú del disco.
- **[Selección de PIP]:** Muestra la ventana Picture-in-Picture al reproducir un disco Blu-ray compatible con Bonus View.
- **[Acercar]:** Amplía una escena de video o imagen. Pulse el botón **Botones de navegación** (izquierda/derecha) para seleccionar el grado de zoom.
- **[Repetir]:** Repite un capítulo o un título.
- **[Repetir A-B]:** Marca dos puntos de un capítulo o una pista para repetir su reproducción, o desactiva el modo de repetición.
- **[Ajustes de imagen]:** Selecciona un ajuste de color predefinido.

Opciones de imagen

Mientras mira una imagen puede agrandarla, rotarla, agregarle animación a una presentación de diapositivas y modificar los ajustes de imagen.

- 1 Pulse .
 - ↳ Aparecerá el menú de opciones de imagen.
- 2 Pulse **Botones de navegación** y **OK** para seleccionar y cambiar los siguientes ajustes:
 - **[Información]:** Muestra la información de la imagen.
 - **[Rotar +90]:** Gira la imagen 90 grados hacia la derecha.
 - **[Rotar -90]:** Gira la imagen 90 grados hacia la izquierda.
 - **[Acercar]:** Amplía una escena de video o imagen. Pulse el botón **Botones de navegación** (izquierda/derecha) para seleccionar el grado de zoom.



- **[Duración por diapositiva]:** Selecciona la velocidad de visualización de cada imagen en una secuencia de diapositivas.
- **[Animación con diapositivas]:** Selecciona una animación para la secuencia de diapositivas.
- **[Ajustes de imagen]:** Selecciona un ajuste de color predefinido.
- **[Repetir]:** Vuelve a reproducir el contenido de la carpeta seleccionada.

Secuencia de diapositivas con música

Si los archivos de imagen y audio son del mismo disco o dispositivo de almacenamiento USB, puede crear una secuencia de diapositivas con música.

- 1 Seleccione una pista de audio y pulse **OK**.
- 2 Pulse **↵** y acceda a la carpeta de imágenes.
- 3 Seleccione una foto y, a continuación, pulse **▶** para iniciar la reproducción de la secuencia.
- 4 Pulse **■** para detener la secuencia de diapositivas.
- 5 Pulse **■** nuevamente para detener la reproducción de música.

Nota

- Asegúrese de que los formatos de audio e imagen son compatibles con el SoundStage (consulte 'USB' en la página 37).

Radio

Escuche la radio FM en el SoundStage y almacene hasta 40 emisoras de radio.

Nota

- Las emisoras de radio AM y digitales no son compatibles.
- Si no se detecta una señal de estéreo, se le indicará que instale las emisoras de radio nuevamente.

- 1 Conecte la antena FM a **FM ANTENNA** del SoundStage.
 - Para obtener una recepción óptima, coloque la antena lejos del televisor u otras fuentes de radiación.
- 2 Pulse **SOURCE** varias veces para seleccionar la fuente de radio.
 - ↳ Si ya instaló las estaciones de radio, comenzará a reproducirse el último canal que escuchó.
 - ↳ Si todavía no instaló emisoras de radio, en la pantalla aparecerá el mensaje [AUTO INSTALL...PRESS PLAY] (Instalación automática...pulse Reproducir). Pulse **▶** para instalar emisoras de radio.
- 3 Use el control remoto para seleccionar o cambiar emisoras de radio.

Botones de reproducción

Botón	Acción
◀ / ▶ ○ bien	Seleccione una presintonía.
Botones alfanuméricos	
Botones de navegación	Izquierda/ derecha: Busque una emisora de radio. Arriba/abajo: Sintonee una frecuencia de radio.
■	Púselo para detener la instalación de emisoras de radio.
↵	Manténgalo pulsado para borrar la emisora de radio presintonizada.



Botón	Acción
	Manual: 1) Pulse . 2) Pulse / para seleccionar su presintonía. 3) Pulse otra vez para almacenar la emisora de radio. Automático: manténgalo pulsado durante tres segundos para volver a instalar las emisoras de radio.
SUBTITLE	Alterna entre los modos estéreo y mono.

Intervalo de sintonización

En algunos países, puede cambiar los intervalos de sintonización FM entre 50 kHz y 100 kHz.

- 1 Pulse **SOURCE** varias veces para seleccionar la fuente de radio.
- 2 Pulse .
- 3 Mantenga pulsado para alternar entre 50 kHz o 100 kHz.

Reproductor de MP3

Conecte un reproductor MP3 para reproducir archivos de audio.

Requisitos:

- Un reproductor de MP3.
- Un cable de audio estéreo de 3,5 mm

- 1 Conecte el reproductor MP3 al conector **AUDIO IN** en el SoundStage mediante el cable de audio estéreo de 3,5 mm.
 - Si utiliza el cable de audio estéreo de 6,5 mm, conecte el reproductor de MP3 al SoundStage con el conversor de 3,5 mm a 6,5 mm.
- 2 Pulse **AUDIO**.
- 3 Pulse los botones del reproductor de MP3 para seleccionar y reproducir archivos de audio.

Uso de los servicios de Internet

Con el SoundStage, puede acceder a servicios en línea, como películas, imágenes y música.

Requisitos:

- Una conexión a Internet de alta velocidad en el SoundStage (consulte 'Conectar y configurar una red doméstica' en la página 14).


- 1 Pulse .
↳ Aparecerá el menú de inicio.
- 2 Seleccione un servicio de Internet y presione **OK**.
 - **[Netflix]**: un servicio de suscripción en línea que ofrece transmisión de películas y series de televisión a través de Internet
 - **[YouTube]**: un servicio para compartir videos
 - **[Picasa]**: un álbum de fotos en línea
 - **[YUDU]**: un servicio de películas en línea
 - **[AccuWeather]**: un servicio de pronóstico meteorológico en línea a nivel mundial.


Netflix

Use Netflix para transmitir películas y programas de televisión a través del SoundStage. También puede alquilar videos desde tiendas en línea.



Para obtener más información sobre los servicios de Netflix, visite www.netflix.com.


- 1 Conecte el SoundStage a una red doméstica con acceso a Internet de alta velocidad. (consulte 'Conectar y configurar una red doméstica' en la página 14)
- 2 Pulse **NETFLIX**.
↳ Aparecerá la página principal de Netflix.




- 3 Use el control remoto para iniciar la reproducción de un video.
 - ↳ Si no ha activado el SoundStage para reproducir videos de Netflix, aparecerá un código de activación.
 - ↳ Si ya activó el SoundStage, omite el paso 5.
- 4 Desde su computadora, ingrese en www.netflix.com/activate para activar el SoundStage con el código correspondiente.
 - Debe iniciar sesión como un miembro de Netflix.
- 5 Para salir de Netflix, pulse .

Nota

- Para desactivar Netflix desde el SoundStage, pulse , a continuación, seleccione **[Configuración]** > **[Desactivación]** > **[Netflix]**. **[Desactivación]**
- Al ponerse en contacto con el servicio al cliente de Netflix, se le puede solicitar el número de serie electrónico (ESN) de su SoundStage. Para ver el número ESN, pulse  y seleccione **[Configuración]** > **[Avanzada]** > **[Netflix ESN]**.

- 5 En su computadora, una vez recibida la confirmación por correo electrónico de VUDU, haga clic en el enlace de activación proporcionado y siga las instrucciones en pantalla durante el proceso de activación.
- 6 Use el control remoto para iniciar la reproducción de un video.
- 7 Para salir de Vudu, pulse .

Nota

- Para desactivar VUDU desde el SoundStage, pulse , a continuación, seleccione **[Configuración]** > **[Avanzada]** > **[Desactivación]** > **[VUDU]**.

VUDU

Use VUDU para transmitir películas a través del SoundStage. VUDU proporciona videos a pedido y aplicaciones de Internet enriquecidas. Para obtener más información sobre los servicios de VUDU, visite www.vudu.com.

- 1 Conecte el SoundStage a una red doméstica con acceso a Internet de alta velocidad. (consulte 'Conectar y configurar una red doméstica' en la página 14)
- 2 Pulse **VUDU**.
 - ↳ Aparecerá la página principal de VUDU.
- 3 Si ya activó el SoundStage, omite los pasos 5 y 6.
- 4 Para obtener un código de activación, seleccione "Free HD".


Videos de YouTube

Disfrute de videos de YouTube a través del SoundStage.

- 1 Conecte el SoundStage a una red doméstica con acceso a Internet de alta velocidad. (consulte 'Conectar y configurar una red doméstica' en la página 14)
- 2 Pulse **YouTube**.
 - ↳ Se mostrará la pantalla de YouTube Leanback.
- 3 Siga las instrucciones en pantalla para navegar por la página de YouTube.
- 4 Use el control remoto para seleccionar y navegar por la aplicación.

Botón	Acción
Botones de navegación	Arriba: accede al teclado en pantalla. Abajo: accede a los botones de reproducción en pantalla. Izquierda/derecha: selecciona un video de la lista de reproducción.

- Si no presiona ningún botón luego de algunos segundos, los botones



y el menú en pantalla desaparecen automáticamente.

- 5 Pulse  para salir de la página de YouTube.

Búsqueda en la PC mediante DLNA

Acceda a los archivos de imagen, audio y video de una computadora o un servidor de medios de la red doméstica y reproduzcalos a través del SoundStage.

Procedimientos preliminares

- Instale en el dispositivo una aplicación de servidor de medios que cumpla con DLNA. Asegúrese de descargar una aplicación que funcione bien para usted. Por ejemplo,
 - Windows Media Player 11 o superior para PC
 - Twonky Media Server para Mac o PC
- Habilite la opción de archivo compartidos de medios. Para facilitar el uso, hemos incluido pasos para las siguientes aplicaciones:
 - Reproductor de Windows Media 11 (consulte 'Reproductor Microsoft Windows Media Player 11' en la página 25)
 - Reproductor de Windows Media 12 (consulte 'Reproductor Microsoft Windows Media Player 12' en la página 26)
 - Twonky Media para Mac (consulte 'Twonky Media (v4.4.2) de Macintosh OS X' en la página 26)



Nota

- Para obtener más ayuda para estas aplicaciones u otros servidores de medios, consulte el manual de usuario del software de servidor de medios.

Configuración de software del servidor multimedia


Para activar el uso compartido de contenido multimedia debe configurar el software de servidor multimedia correctamente.

Procedimientos preliminares

- Conecte el SoundStage a una red doméstica. (consulte 'Conectar y configurar una red doméstica' en la página 14) Para disfrutar de una mejor calidad de video, cuando sea posible use una conexión por cable.
- Conecte la computadora y los otros dispositivos compatibles con DLNA a la misma red doméstica.
- Asegúrese de que el firewall de la computadora le permita ejecutar los programas de reproducción multimedia (o asegúrese de que la lista de excepciones de firewall incluya el software de servidor de medios).
- Encienda la computadora y el router.

Reproductor Microsoft Windows Media Player 11

- 1 Ejecute el programa Windows Media Player en la computadora.
- 2 Seleccione la ficha **Biblioteca** y, a continuación, seleccione **Uso compartido de multimedia**.
- 3 La primera vez que seleccione la opción **Uso compartido de multimedia** en su PC, aparecerá una ventana emergente. Tilde la opción **Compartir mi multimedia con:** y haga clic en **Aceptar**.
 - ↳ Aparecerá la pantalla de **Uso compartido de multimedia**.
- 4 En la pantalla **Uso compartido de multimedia**, verifique que haya un dispositivo marcado como **Dispositivo desconocido**.
 - ↳ Si no aparece un dispositivo desconocido después de un minuto aproximadamente, verifique que el



firewall de la computadora no esté bloqueando la conexión.

- 5 Seleccione el dispositivo desconocido y haga clic en **Permitir**.
↳ Aparecerá una marca verde en la casilla que se encuentra junto al dispositivo.
- 6 De forma predeterminada Windows Media Player comparte archivos de las carpetas: **Mi música, Mis imágenes y Mis vídeos**. Si los archivos se encuentran en otras carpetas, seleccione **Biblioteca > Agregar a la biblioteca**.
↳ Aparecerá la pantalla **Agregar a la biblioteca**.
 - Si es necesario, seleccione **Opciones avanzadas** para ver una lista de las carpetas disponibles.
- 7 Seleccione **Mis carpetas y las de otras personas a las que puedo obtener acceso** y, a continuación, haga clic en **Agregar...**

- 8 Siga las instrucciones que figuran en la pantalla para agregar las otras carpetas que contienen los archivos multimedia.

Reproductor Microsoft Windows Media Player 12

- 1 Ejecute el programa Windows Media Player en la computadora.
- 2 En Windows Media Player, seleccione la ficha **Transmitir** y, a continuación, seleccione **Activar la transmisión por secuencias de multimedia**.
↳ Aparecerá la pantalla **Opciones de transmisión por secuencias de multimedia**.
- 3 Haga clic en **Activar la transmisión por secuencias de multimedia**.
↳ Volverá a la pantalla principal de Windows Media Player.
- 4 Haga clic en la ficha **Transmitir** y seleccione **Más opciones de transmisión**.
↳ Aparecerá la pantalla **Opciones de transmisión por secuencias de multimedia**.

- 5 Verifique que aparezca un programa multimedia en la pantalla de **la red local**.
↳ Si no aparece un programa multimedia, verifique que el firewall de la computadora no esté bloqueando la conexión.

- 6 Seleccione el programa multimedia local y haga clic en **Permitidos**.
↳ Aparecerá una flecha verde al lado del programa multimedia.

- 7 De forma predeterminada Windows Media Player comparte archivos de las carpetas: **Mi música, Mis imágenes y Mis vídeos**. Si sus archivos se encuentran en otras carpetas, seleccione la ficha **Organizar** y, a continuación, seleccione **Administrar bibliotecas > Música**.
↳ Aparecerá la pantalla **Ubicaciones de bibliotecas**.

- 8 Siga las instrucciones que figuran en la pantalla para agregar las otras carpetas que contienen los archivos multimedia.

Twonky Media (v4.4.2) de Macintosh OS X

- 1 Ingrese en www.twonkymedia.com para adquirir el software o descargar una versión gratuita de prueba por 30 días en su Mac.
- 2 Ejecute el programa Twonky Media en su Mac.
- 3 En la pantalla del servidor de Twonky Media, seleccione **Basic setup** (Configuración básica) y **First Steps** (Primeros pasos).
↳ Aparecerá la pantalla seleccionada.
- 4 Ingrese el nombre del servidor multimedia y, a continuación, haga clic en **Save changes** (Guardar cambios).
- 5 En la pantalla principal de Twonky Media, seleccione **Basic Setup** (Configuración básica) y, a continuación, **Sharing** (Compartir).
↳ Aparecerá la pantalla **Sharing** (Compartir).



- 6 Busque y elija las carpetas que desea compartir y seleccione Save Changes (**Guardar cambios**).
- ↳ La computadora Macintosh volverá a escanear las carpetas automáticamente para que estén listas para compartir.

Reproducción de archivos de la PC



Nota

- Antes de reproducir contenido multimedia desde la computadora, asegúrese de que el SoundStage esté conectado a la red doméstica y que el software del servidor de medios esté configurado correctamente.

- 1 Pulse **↕**.
- 2 Seleccione **[buscar PC]** y, a continuación, pulse **OK**.

↳ Aparecerá un explorador de contenido.
- 3 Seleccione un dispositivo de la red.

↳ Se muestran las carpetas del dispositivo seleccionado. Dependiendo del servidor de medios, es posible que el nombre de la carpeta varíe.

 - Si no puede ver las carpetas, compruebe que ha activado el uso compartido de medios en el dispositivo seleccionado para poder compartir el contenido.
- 4 Seleccione un archivo y, a continuación, pulse **OK**.
 - Es posible que algunos archivos de medios no se reproduzcan debido a problemas de compatibilidad. Compruebe los formatos de archivo compatibles con el SoundStage.
- 5 Pulse los botones de reproducción para controlar la reproducción (consulte 'Botones de reproducción' en la página 16).

Selección de sonido

En esta sección, lo ayudaremos a elegir el sonido ideal para sus videos o su música.

- 1 Pulse **⏏**.
- 2 Pulse los **Botones de navegación** (izquierda / derecha) para acceder a las opciones de sonido en la pantalla.

Opciones de sonido	Descripción
[Surround]	Selecciona el sonido envolvente o estéreo.
[Sonido]	Permite seleccionar un modo de sonido.
[Sincronización de audio]	Retrasa el audio para sincronizarlo con el video.
[Volumen automático]	Reducir cambios repentinos de volumen, por ejemplo, durante los anuncios comerciales en televisión.

- 3 Seleccione una opción y pulse **OK**.
- 4 Pulse **↩** para salir.
 - Si no presiona un botón en el plazo de un minuto, el menú se cerrará automáticamente.

Modos de sonido envolvente

Disfrute de una increíble experiencia de audio con los modos de sonido envolvente.

- 1 Pulse **⏏**.
- 2 Seleccione **[Surround]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Pulse **Botones de navegación** (arriba/abajo) para seleccionar un ajuste para su pantalla:
 - **[Automático]**: sonido envolvente según la transmisión de sonido.
 - **[Virtual Surround]**: Surround virtual
 - **[Estéreo]**: sonido estéreo de 2 canales. Ideal para escuchar música.
- 4 Pulse **OK** para confirmar.



Modo de sonido

Seleccione modos de sonidos predeterminados que se adapten a sus videos y su música.

- 1 Compruebe que el postprocesamiento de audio esté habilitado en los altavoces (consulte 'Configuración del altavoz' en la página 31).
- 2 Pulse **⏮**.
- 3 Seleccione **[Sonido]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Pulse **Botones de navegación** (arriba / abajo) para seleccionar un ajuste en la pantalla:
 - **[Automático]**: selecciona automáticamente el ajuste de sonido según la transmisión de sonido.
 - **[Balanceado]**: experimente el sonido original de las películas y la música sin efectos de audio agregados.
 - **[Potente]**: disfrute de sonidos emocionantes de arcade; ideal para videos llenos de acción o fiestas ruidosas.
 - **[Brillo]**: añada un poco de diversión a las películas y la música más aburridas incorporando efectos de sonido.
 - **[Claro]**: escuche cada detalle de la música y disfrute de diálogos claros en las películas.
 - **[Cálido]**: disfrute de los diálogos y las voces de la música con comodidad.
 - **[Personal]**: personalice el sonido según sus preferencias.
- 5 Pulse **OK** para confirmar.

Ecuilizador

Cambie la configuración de alta frecuencia (agudos), frecuencia media (medios) y baja frecuencia (graves) del SoundStage.

- 1 Pulse **⏮**.
- 2 Seleccione **[Sonido]** > **[Personal]** y, a continuación, pulse **Botones de navegación** (derecha).

- 3 Pulse los **Botones de navegación** (arriba/ abajo) para cambiar la frecuencia de los graves, medios o agudos.

- 4 Pulse **OK** para confirmar.

Volumen automático

Encienda el volumen automático para reducir los cambios repentinos de volumen, por ejemplo, durante los anuncios comerciales en televisión.

- 1 Pulse **⏮**.
- 2 Seleccione **[Volumen automático]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Pulse los botones **Botones de navegación** (arriba/abajo) para seleccionar **[Encendido]** o **[Apagado]**.
- 4 Pulse **OK** para confirmar.



6 Cambio de los ajustes

Los ajustes del SoundStage ya están configurados para un rendimiento óptimo. A menos que tenga una razón para cambiar la configuración, le recomendamos mantener la configuración predeterminada.



Nota

- Los ajustes que aparecen atenuados no pueden cambiarse.
- Para volver al menú anterior; pulse . Para salir del menú, pulse .



Nota

- Si el idioma de disco que busca no se encuentra disponible, seleccione **[Otros]** en la lista, e ingrese el código de idioma de cuatro dígitos correspondiente. Los códigos de idioma se encuentran al final de este manual (consulte 'Código de idioma' en la página 44).
- Si selecciona un idioma que no está disponible en un disco, el sistema de SoundStage utilizará el idioma predeterminado de ese disco.

Configuración del idioma

- 1 Pulse .
- 2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Preferencias]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Pulse **Botones de navegación** y **OK** para seleccionar y cambiar:
 - **[Idioma del menú]:** selecciona un idioma en pantalla para el menú.
 - **[Audio]:** selecciona un idioma de audio para los discos.
 - **[Diseño del teclado]:** selecciona un teclado en su idioma.
 - **[Subtítulos]:** selecciona un idioma para los subtítulos de los discos.
 - **[Menú del disco]:** selecciona un idioma de menú para los discos.

Configuración de imagen y video

- 1 Pulse .
- 2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Video]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Pulse **Botones de navegación** y **OK** para seleccionar y cambiar:
 - **[Tv type]:** selecciona un tipo de TV (sistema de color) si el video no se muestra correctamente.
 - **[Pantalla de TV]:** selecciona un formato de imagen que se ajuste a la pantalla del televisor.
 - **[Video HDMI]:** selecciona la resolución de la señal de video que se transmite desde **HDMI OUT (ARC)** al SoundStage. Para disfrutar de la resolución seleccionada, compruebe que el televisor sea compatible con dicha resolución.
 - **[HDMI Deep Color]:** recrea el mundo natural de la pantalla del televisor mostrando imágenes intensas con miles de millones de colores. El SoundStage debe estar conectado a un televisor con Deep Color mediante un cable HDMI.
 - **[Ajustes de imagen]:** selecciona la configuración de color previamente definida para la visualización del video.



- **[Ver video 3D]:** configura el video HDMI para admitir video 3D o 2D.

Nota

- Si modifica el ajuste, verifique que el televisor admita el nuevo ajuste.

Configuración de audio

- 1 Pulse **▲**.
- 2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Audio]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Pulse **Botones de navegación** y **OK** para seleccionar y cambiar:
 - **[Modo nocturno]:** para una escucha relajada, disminuye el volumen de sonidos fuertes en el SoundStage. El modo nocturno solo está disponible en discos DVD y Blu-ray con bandas sonoras en Dolby Digital, Dolby Digital Plus, y Dolby True HD.
 - **[Audio HDMI]:** configura la salida de audio HDMI desde el televisor o deshabilita la salida de audio HDMI desde el televisor.
 - **[Ajustes de sonido predet.]:** restablece los ajustes de ecualizador de todos los modos de sonido a sus valores predeterminados.

Configuración de control para padres


- 1 Pulse **▲**.
- 2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Preferencias]** y, a continuación, pulse **OK**.

- 4 Pulse **Botones de navegación** y **OK** para seleccionar y cambiar:

- **[Cambiar contraseña]:** configura o cambia su contraseña de acceso a control para padres. Si no tiene una contraseña o la olvidó, ingrese **0000**.
- **[Control para padres]:** restringe el acceso a los discos grabados con clasificación de edad. Para reproducir todos los discos, independientemente de la clasificación, seleccione el nivel **8** o **[Apagado]**.

Ajustes de pantalla

- 1 Pulse **▲**.
- 2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Preferencias]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Pulse **Botones de navegación** y **OK** para seleccionar y cambiar:
 - **[Cambio de subtítulos automático]:** habilita o deshabilita el reposicionamiento automático de subtítulos en los televisores compatibles con esta función.
 - **[Panel de pantalla]:** ajusta el nivel de brillo (100 %, 70% o 40%) en el panel de visualización del SoundStage. Si selecciona **[Auto Off]** (Apagado automático), después de 10 segundos de inactividad del botón, la pantalla se apagará automáticamente.
 - **[VCD PBC]:** habilita o deshabilita la navegación del menú de contenido de los discos de VCD y SVCD con la función Play Back Control (Control de reproducción).



Configuración de ahorro de energía

- 1 Pulse **▲**.
- 2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Preferencias]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Pulse **Botones de navegación** y **OK** para seleccionar y cambiar:
 - **[Protector de pantalla]**: activa el modo de protector de pantalla del SoundStage después de 10 minutos de inactividad.
 - **[Modo de espera automático]**: activa el modo de espera del SoundStage después de 30 minutos de inactividad. Este temporizador funciona solo cuando un disco o una reproducción por USB está en pausa o detenida.
 - **[Temporizador]**: ajusta la duración del temporizador de desconexión para que el SoundStage se ponga en modo de espera después del periodo especificado.

audio original del disco, seleccione **[Apagado]**.



Sugerencia


- Habilite el post-procesamiento de audio antes de seleccionar un modo de sonido predefinido (consulte 'Modo de sonido' en la página 28).

Restauración de la configuración predeterminada

- 1 Pulse **▲**.
- 2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Avanzada]** > **[Restablecer configuración predet.]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Seleccione **[OK]** y, a continuación, pulse **OK** para confirmar.
 - ↳ El SoundStage vuelve a la configuración predeterminada, excepto para algunas configuraciones, como control para padres y código de registro DivX VoD.

Configuración del altavoz

- 1 Pulse **▲**.
- 2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Avanzada]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Pulse **Botones de navegación** y **OK** para seleccionar y cambiar:
 - **[Audio optimizado]**: Seleccione **[Encendido]** para habilitar el post-procesamiento de audio en el altavoz y habilitar la configuración del karaoke (si el producto es compatible con Karaoke). Para reproducir el



7 Actualización de software

Philips trata de mejorar continuamente sus productos. Para disponer de las mejores funciones y asistencia, actualice el SoundStage con el software más reciente.

Compare la versión actual de su software con la última versión disponible en www.philips.com/support. Si la versión actual es inferior a la versión más reciente disponible en el sitio web de asistencia de Philips, actualice el SoundStage con el software más reciente.

! Precaución

- No instale una versión menor del software que la versión actualmente instalada en el producto. Philips no es responsable de los problemas provocados por versiones anteriores del software.

Comprobación de la versión del software

Compruebe la versión del software actual instalado en el SoundStage.

- 1 Pulse **▲**.
- 2 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Avanzada]** > **[Información de la versión.]**.
↳ Aparecerá la versión del software.

Actualización de software vía USB

Requisitos:

- Una unidad flash USB formateada en modo FAT o NTFS con al menos 256 MB de memoria. No use un disco duro con conexión USB.
- Una computadora con acceso a Internet.
- Una utilidad de archivo que admita formato ZIP.

Paso 1: descargue el software más reciente


- 1 Conecte una memoria de almacenamiento USB a su computadora.
- 2 En su navegador web, acceda a www.philips.com/support.
- 3 En el sitio web de asistencia de Philips, encuentre su producto y acceda a **Software y controladores**.
↳ La actualización de software está disponible en un archivo .zip.
- 4 Guarde el archivo .zip en el directorio raíz del dispositivo de almacenamiento USB.
- 5 Use la utilidad de archivo para extraer el archivo de actualización de software en el directorio raíz.
↳ Los archivos se extraerán a la carpeta **UPG_ALL** de su unidad flash USB.
- 6 Desconecte la unidad de almacenamiento USB de la computadora.

Paso 2: actualice el software

! Precaución

- No apague el sistema de SoundStage ni extraiga la unidad flash USB durante la actualización.

- 1 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB que contiene el archivo descargado en el SoundStage.
 - Compruebe que el compartimento de discos esté cerrado y no tenga un disco en el interior.



- 2 Pulse **▲**.
- 3 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Seleccione **[Avanzada]** > **[Actualización de software]** > **[USB]**.
- 5 Siga las instrucciones en pantalla para confirmar la actualización.
 - ↳ El proceso de actualización toma alrededor de 5 minutos.

Actualización de software vía Internet

- 1 Conecte el SoundStage a una red doméstica con acceso a Internet de alta velocidad. (consulte 'Conectar y configurar' en la página 10)
- 2 Pulse **▲**.
- 3 Seleccione **[Configuración]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Seleccione **[Avanzada]** > **[Actualización de software]** > **[Red]**.
 - ↳ Si el sistema detecta un soporte de actualización, le solicitará que inicie o cancele la actualización.
 - ↳ La descarga del archivo de actualización podría tomar más tiempo, según la condición de su red doméstica.
- 5 Siga las instrucciones en pantalla para confirmar la actualización.
 - ↳ El proceso de actualización toma alrededor de 5 minutos.
 - ↳ Cuando la actualización se haya completado, el SoundStage se apagará y volverá a encenderse de forma automática. De no ser así, desconecte el cable de alimentación durante unos segundos y conéctelo nuevamente.



8 Especificaciones del producto


Nota

- Las especificaciones y el diseño están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

- .avi, .divx, .mp4, .m4v, .mkv, .asf, .wmv, .m2ts, .mpg, .mpeg, .flv, .3gp
- .rmvb, .rm, .rv (disponibles solo en Asia Pacífico y China)
- Imagen: .jpg, .jpeg, .jpe, .gif, .png

Códigos de región

La placa que se encuentra en la base o la parte posterior del sistema de SoundStage indica las regiones compatibles.

Country	DVD	BD
USA, Canada	 	

Formatos multimedia

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD de video, DVD de video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, CD de audio, CD/SVCD de video, archivos de imágenes, archivos multimedia MP3, WMA y DivX Plus HD, y unidades de almacenamiento USB

Formatos de archivo

- Audio
 - .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a, .flac, .ogg
 - .ra (disponible solo en Asia Pacífico y China)
- Video:

Bluetooth


- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Versión de Bluetooth: 2.1 + EDR

Formatos de audio

El SoundStage admite los siguientes archivos de audio.

(los archivos .ra solo son compatibles en Asia Pacífico y China)

Ex-ten-sión	Con-tene-dor	Codec de audio	Frecuencia de bits
.mp3	MP3	MP3	Hasta 320 kbps
.wma	ASF	WMA	Hasta 192 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	Hasta 192 kbps
.wav	WAV	PCM	27,648 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbps
		Dolby Digital	640 kbps
		DTS core	1,54 Mbps
		MPEG	912 kbps
		MP3	Hasta 320 kbps
		WMA	Hasta 192 kbps
		AAC, HE-AAC	Hasta 192 kbps
.ra	RM	AAC, HE-AAC	Hasta 192 kbps
		Cook	96469 bps



.flac	FLAC	FLAC	Hasta 24 bps
.ogg	OGG	Vorbis	Frecuencia de bits variable, tamaño de bloque máximo 4096
		MP3	Hasta 320 kbps

Formatos de video

Si tiene un televisor de alta definición, el SoundStage le permite reproducir archivos de video con:

- Resolución de 1920 x 1080 píxeles a
- Tasa de cuadros de 6 ~ 30 cuadros por segundo.

Archivos con extensión .avi en formato AVI

Codec de audio	Codec de video	Frecuencia de bits
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps (máx.)
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 SP / ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC hasta HiP de 4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

Archivos con extensión .divx en formato AVI

Codec de audio	Codec de video	Frecuencia de bits
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps (máx.)

Archivos con extensión .mp4 o .m4v con formato MP4

Codec de audio	Codec de video	Frecuencia de bits
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC, Dolby Digital Plus	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP de 4.2	25 Mbps


Archivos con extensión .mkv en formato MKV

Codec de audio	Codec de video	Frecuencia de bits
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, Dolby Digital Plus	DivX Plus HD	30 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP de 4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

Archivos .m2ts en formato contenedor MKV

Codec de audio	Codec de video	Frecuencia de bits
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, Dolby Digital Plus	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP de 4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

Archivos .asf en contenedor ASF



Codec de audio	Codec de video	Frecuencia de bits
Dolby Digital, MP3, WMA, Dolby Digital Plus	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP de 4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

Archivos con extensión .mpg y .mpeg en formato PS

Codec de audio	Codec de video	Frecuencia de bits
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps

Archivos .flv en formato contenedor FLV

Codec de audio	Codec de video	Frecuencia de bits
MP3, AAC	H.264/AVC hasta HiP de 4.2	25 Mbps
	H.263	38,4 Mbps

Archivos .3gp en formato contenedor 3GP

Codec de audio	Codec de video	Frecuencia de bits
AAC, HE-AAC	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC hasta HiP de 4.2	25 Mbps máx.

Archivos .rm, .rv y .rmvb en formato contenedor RM (disponible solo en Asia Pacífico y China)

Codec de audio	Codec de video	Frecuencia de bits
AAC, COOK	RV30, RV40	40 Mbps

Amplificador

- Potencia de salida total de FTC: 42 W

- Altavoz: 13 W (1% THD, 4 ohm, 300 Hz - 9 kHz)
- Subwoofer: 16 W (1% THD, 4 ohm, 30 Hz - 100 Hz)
- Potencia de salida total: 80 W RMS (10 % THD)
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Relación señal/ruido: > 65 dB (CCIR) / (ponderado A)
- Sensibilidad de entrada:
 - AUX: 2 V RMS
 - AUDIO IN: 1 V RMS

Video

- Sistema de señal: PAL/NTSC
- Salida HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- Entrada de audio digital S/PDIF:
 - Coaxial: IEC 60958-3
 - Óptica: TOSLINK
- Frecuencia de muestreo:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Frecuencia de bits constante:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Zona de sintonización:
 - Europa / Rusia / China: FM 87,5-108 MHz (50 kHz)
 - Pacífico asiático / América Latina: FM 87,5-108 MHz (50 / 100 kHz)
- Relación señal/ruido: FM 50 dB
- Respuesta de frecuencia: FM 180 Hz - 12,5 kHz / ± 3 dB



USB

- Compatibilidad: USB (2.0) de alta velocidad
- Compatibilidad de clase: UMS (clase de almacenamiento masivo USB)
- Sistema de archivos: FAT16, FAT32, NTFS
- Puerto USB: 5 V $\overline{=}$, 1 A

Unidad principal

- Fuente de alimentación: 120 V \sim , 60 Hz
- Consumo de energía: 40 W
- Consumo en modo de espera: $\leq 0,5$ W
- Dimensiones (An x Al x Pr): 701 x 70 x 317 mm
- Peso: 6,8 kg
- Temperatura y humedad de funcionamiento: de 0 °C a 45 °C, del 5 % al 90 % de humedad para todos los climas
- Temperatura y humedad de almacenamiento: de -40 °C a 70 °C, del 5 % al 95 %

Altavoces

- Potencia de salida: 2 x 20 W RMS (10 % THD)
- Impedancia: 4 ohm
- Controladores de altavoces: 2 circuitos de gama media (1,5" x 5") + 2 tweeter de 1"

Subwoofer


- Potencia de salida: 40 W RMS (10 % THD)
- Impedancia: 4 ohm
- Controladores de altavoces: woofer de 105 mm (4")

Baterías del control remoto

- 2 x AAA-R03 (1,5 V)

Láser

- Tipo de láser (diodo): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Longitud de la onda: 405 \pm 7 nm (BD), 660 \pm 10 nm (DVD), 785 \pm 10 nm (CD)
- Potencia de salida (máxima) : 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)



9 Solución de problemas



Advertencia

- Riego de shock eléctrico. No quite nunca la carcasa del producto.

Si desea mantener la validez de la garantía, nunca intente reparar el sistema por su propia cuenta.

Si tiene algún problema a la hora de utilizar este producto, compruebe los siguientes puntos antes de solicitar una reparación. Si aún tiene problemas, obtenga asistencia en www.philips.com/support.

Unidad principal

Los botones del SoundStage no funcionan.

- Desconecte el SoundStage de la toma de alimentación durante unos minutos y vuelva a conectarlo.
- Asegúrese de que la superficie de los botones táctiles no está en contacto con ningún material conductor, como gotas de agua, metal, etc.

Imagen

No hay imagen.

- Asegúrese de que el televisor tenga seleccionada la fuente correcta para el SoundStage.

No hay imagen en el televisor conectado a través de HDMI.

- Asegúrese de que utilizó un cable HDMI de alta velocidad para conectar el SoundStage con el televisor. Algunos cables HDMI comunes no muestran bien algunas imágenes, videos 3D o Deep Color.

- Verifique que el cable HDMI no esté dañado. Si está dañado, reemplácelo por un cable nuevo.
- Pulse **▲** y, a continuación, **731** en el control remoto para restaurar la resolución de imagen predefinida.
- Cambie el ajuste de video HDMI o espere 10 segundos hasta que se complete la recuperación automática (consulte 'Configuración de imagen y video' en la página 29).

El disco no reproduce videos en alta definición.

- Asegúrese de que el disco contenga video de alta definición.
- Asegúrese de que el televisor admita video de alta definición.
- Use un cable HDMI para la conexión con el televisor.

Sound

El SoundStage no emite sonido.


- Conecte el cable de audio entre el SoundStage y el televisor u otro dispositivo. Sin embargo, no necesita una conexión de audio independiente si el SoundStage y el televisor están conectados a través de una conexión **HDMI ARC**.
- Configuración del audio de los dispositivos conectados (consulte 'Configurar el audio' en la página 13).
- Restablezca el SoundStage a los ajustes de fábrica (consulte 'Restauración de la configuración predeterminada' en la página 31), apáguelo y, a continuación, vuelva a encenderlo.
- En el SoundStage, pulse **SOURCE** varias veces para seleccionar la entrada de audio correcta.

Sonido distorsionado o eco.

- Si reproduce el audio del televisor a través del SoundStage, verifique que el televisor esté en silencio.

El audio y el video no están sincronizados.

- 1) Pulse **III**. 2) Pulse **Botones de navegación** (izquierda/derecha) para



seleccionar **[Sincronización de audio]** y, a continuación, pulse **OK**. 3-) Pulse **Botones de navegación** (arriba/abajo) para sincronizar el audio con el video.

Reproducción

No se puede reproducir el disco.

- Limpie el disco.
- Asegúrese de que el SoundStage sea compatible con el tipo de disco (consulte 'Formatos multimedia' en la página 34).
- Asegúrese de que el SoundStage sea compatible con el código de región del disco (consulte 'Códigos de región' en la página 34).
- Si el disco es DVD± RW o DVD± R, verifique que esté finalizado.

No se puede reproducir un archivo DivX.

- Asegúrese de que el archivo DivX esté codificado de acuerdo con el 'perfil de Home Theater' con el codificador de DivX.
- Controle que el archivo DivX esté completo.

Los subtítulos DivX no se ven correctamente.

- Verifique que el nombre del archivo con los subtítulos sea el mismo que el del archivo de la película.
- Seleccione el conjunto de caracteres correcto: 1) Presione **≡**. 2) Seleccione **[Conjunto de caracteres]**. 3) Seleccione el conjunto de caracteres compatible. 4) Pulse **OK**.

No se puede leer el contenido de la unidad de almacenamiento USB.

- Asegúrese de que el formato del dispositivo de almacenamiento USB sea compatible con el SoundStage.
- Asegúrese de que el sistema de archivos del dispositivo de almacenamiento USB sea compatible con el SoundStage.

Aparecerá el mensaje "No hay entrada" o "x" en el televisor.

- No puede realizarse la operación.

La función EasyLink no funciona.

- Asegúrese de que el SoundStage esté conectado a un televisor Philips con

EasyLink y que la opción EasyLink esté activada.

- Para televisores de otros fabricantes, el HDMI CEC podría tener otro nombre. Consulte el manual de usuario del televisor para obtener información de cómo activarlo.

Cuando enciende el televisor, el SoundStage se enciende automáticamente.

- Esto es normal cuando se usa un dispositivo Philips EasyLink (HDMI-CEC). Para que el SoundStage funcione de manera independiente, desactive EasyLink.

No se puede acceder a las funciones de BD-Live.

- Asegúrese de que el SoundStage esté conectado a la red.
- Verifique que la red esté instalada.
- Verifique que el disco Blu-ray sea compatible con la función BD-Live.
- Libere espacio en la memoria (consulte 'Acceso a BD-Live en Blu-ray' en la página 18).

El video 3D se reproduce en el modo 2D.


- Asegúrese de que el SoundStage esté conectado a un televisor 3D mediante un cable HDMI.
- Verifique que el disco sea Blu-ray 3D y que la opción de video Blu-ray 3D esté activada (consulte 'Acceso a BD-Live en Blu-ray' en la página 18).

La pantalla del televisor se pone negra al reproducir un video 3D Blu-ray o una copia de un video DivX protegido.

- Asegúrese de que el SoundStage esté conectado al televisor mediante un cable HDMI.
- Cambie a la fuente correcta de HDMI en el televisor.

No se pueden descargar videos de tiendas de video en línea.

- Asegúrese de que el SoundStage esté conectado al televisor mediante un cable HDMI.
- Asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento USB esté formateado y



tenga suficiente memoria para descargar el video.

- Para poder ver el video debe abonar el precio correspondiente y el período de alquiler no debe haber caducado.
- Asegúrese de que la conexión de red sea buena.
- Visite el sitio web de la tienda de video en línea para obtener más información.

Bluetooth

Un dispositivo no se conecta al SoundStage.


- El dispositivo no admite los perfiles compatibles necesarios para el SoundStage.
- No has activado la función Bluetooth del dispositivo. Consulta el manual de usuario del dispositivo para saber cómo activar esta función.
- El dispositivo no está conectado correctamente. Conecta el dispositivo correctamente (consulte 'Reproducción de audio a través de Bluetooth' en la página 18).
- El SoundStage ya está conectado a otro dispositivo Bluetooth. Desconecta el dispositivo conectado y, luego, inténtalo nuevamente.

La calidad de la reproducción de audio desde un dispositivo Bluetooth es deficiente.

- La recepción de Bluetooth es débil. Acerca el dispositivo al SoundStage o retira cualquier obstáculo que haya entre ellos.

El dispositivo Bluetooth conectado se conecta y desconecta continuamente.

- La recepción de Bluetooth es débil. Acerca el dispositivo al SoundStage o retira cualquier obstáculo que haya entre ellos.
- Desactiva la función Wi-Fi del dispositivo Bluetooth para evitar interferencias.
- En algunos dispositivos Bluetooth, la conexión Bluetooth se puede desactivar automáticamente para ahorrar energía. Esto no indica un mal funcionamiento del SoundStage.



10 Aviso

Esta sección contiene avisos sobre asuntos legales y marcas registradas.

Derechos de propiedad intelectual



**Be responsible
Respect copyrights**

Este producto ofrece tecnología de protección contra copias protegida por patentes de Estados Unidos y otros derechos de propiedad intelectual de Rovi Corporation. Queda prohibido realizar tareas de ingeniería inversa y desarmar el producto.

Este producto contiene tecnología de propiedad bajo la licencia de Verance Corporation y está protegido por la patente 7.369.677 de los Estados Unidos y otras patentes, tanto emitidas como pendientes, de Estados Unidos y otros países, además de protección de derechos de autor y de secretos comerciales para aspectos particulares de dicha tecnología. Cinavia es una marca registrada de Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Todos los derechos reservados por Verance. Se prohíbe el desarmado y el desensamblaje de la unidad.
Aviso Cinavia

Este producto utiliza tecnología Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas y videos producidos de forma comercial y sus respectivas bandas sonoras. Cuando se detecta el uso prohibido de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se interrumpirá la reproducción o copia. Para obtener más información acerca de la tecnología Cinavia, visite el Centro de información al consumidor de Cinavia en <http://www.cinavia.com>. Si desea solicitar información adicional por correo a Cinavia, envíe una tarjeta

postal con su dirección de correo a: Centro de información al consumidor de Cinavia, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, EE. UU

Aviso de cumplimiento

Este dispositivo cumple con el artículo 15 de la normativa de la FCC y con 21 CFR 1040.10. El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:


- ① El dispositivo no debe causar interferencias nocivas y
- ② debe recibir todo tipo de interferencias, incluso las que originan un funcionamiento indeseado.

Normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este equipo se ha probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normativas de la FCC. Estos límites están destinados a ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas dentro de una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza de conformidad con el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se producirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Cambie la posición de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.

Español



- Para obtener ayuda, comuníquese con el distribuidor o con un técnico de radio o televisión calificado.

Normas sobre la exposición a campos de radiación de la FCC: este equipo cumple con la normativa que regula los límites de exposición a la radiación de FCC para ambientes no controlados. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo. No coloque este aparato cerca de otros transmisores o antenas, ni lo utilice con este tipo de dispositivos.

Advertencia: los cambios o las modificaciones que se realicen en este equipo sin la aprobación expresa de Philips pueden anular la autorización de FCC para utilizarlo.

Número de modelo: PHILIPS HTB3525B/F7

Nombre comercial: Philips

Parte responsable: P&F USA, Inc. PO Box 2248 Alpharetta, GA 30023-2248; 1-866-310-0744

Canadá:

Este aparato digital de clase B cumple con la regulación canadiense ICES-003.

Este dispositivo cumple con Industry Canada RSS-210. El funcionamiento queda sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe producir interferencias, y (2) debe recibir todo tipo de interferencia, incluso aquellas que pueden causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

El dispositivo cumple con la exención de límites en la evaluación de rutina en la sección 2.5 de RSS 102 y cumple con la exposición RSS-102 RF, los usuarios pueden obtener información canadiense sobre la exposición y cumplimiento de RF.

No coloque este aparato cerca de otros transmisores o antenas, ni lo utilice junto a este tipo de dispositivos. Este equipo se debe instalar y manejar a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Por medio del presente, Philips Electronics Hong Kong Ltd. se compromete a entregar una copia completa del código fuente correspondiente a los paquetes de software de código abierto protegidos por derechos de propiedad intelectual utilizados en este producto a los titulares de licencias que así lo soliciten.

Esta oferta es válida dentro de los tres años posteriores a la adquisición del producto para cualquier persona que conozca esta información. Para obtener el código fuente, envíe un mensaje de correo electrónico a la siguiente dirección: open.source@philips.com. Si prefiere no comunicarse por correo electrónico o si no recibe la confirmación de recepción del mensaje dentro de la semana posterior al envío, escriba a "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Si no recibe confirmación oportuna de recepción de su carta, envíe un mensaje de correo electrónico a la dirección que se mencionó anteriormente.

Marcas comerciales




"Blu-ray 3D™" y el logotipo de "Blu-ray 3D™" son marcas comerciales de Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' es una marca comercial de DVD Format/Logo Licensing Corporation.

Software de código abierto

Software de código abierto



Español

Fabricado en virtud de una licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.



Fabricado con licencia de acuerdo con Números de patente: 5.956.674; 5.974.380; 6.226.616; 6.487.535; 7.392.195; 7.272.567; 7.333.929; 7.212.872 y otras patentes de Estados Unidos y de todo el mundo publicadas y pendientes. DTS-HD, Symbol, DTS-HD y Symbol conjuntamente son marcas comerciales registradas y DTS-HD Master Audio | Essential es una marca comercial de DTS, Inc. El producto incluye el software. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD y los logotipos asociados son marcas registradas de Rovi Corporation o sus subsidiarias y se utilizan con licencia.

SOBREVIDEO DIVX: DivX® es un formato de video digital creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo certificado oficialmente por DivX Certified® que reproduce videos DivX. Para obtener más información sobre DivX y acceder a las herramientas de software disponibles para convertir archivos al formato de video DivX, visite divx.com.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: este dispositivo DivX Certified® debe estar registrado para poder reproducir películas DivX Video-on-Demand (VOD). Para obtener el código de registro, consulte la sección DivX VOD en el menú de configuración de su dispositivo. Ingrese en vod.divx.com para obtener más información sobre cómo completar el proceso de registro.

Certificación DivX® para reproducir videos DivX® y DivX Plus® HD (H.264/MKV) de hasta 1080 p y contenido de alta calidad



Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.



La marca nominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., Philips utiliza siempre estas marcas con licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.



Netflix y el logotipo de Netflix son marcas comerciales o marcas registradas de Netflix, Inc.



Vudu™ es una marca registrada de VUDU, Inc.





11 Código de idioma

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limborgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Galleghan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



12 Índice

2

2do. idioma de audio	17
2do. idioma de subtítulos	17

A

actualizar software (vía Internet)	33
ajustes de imagen	29
ajustes predeterminados	31
ajustes predeterminados	31
amplificador	36
animación de diapositiva	21
atención al cliente	4
audio de otros dispositivos	11
audio HDMI	30

B

baterías	37
BD-Live	18
Bonus View	17
borrar memoria de BD-Live	18
botones de control (disco)	16
botones de control (USB)	16
brillo	30

C

cambio de contraseña	30
cambio de subtítulos automático	30
código de idioma	44
conexión de video (video compuesto)	11
configuración avanzada	31
configuración de audio	30
configuración de energía	31
configuración de video	29
control paterno	30
control remoto	6

D

deep color	29
------------	----

E

especificaciones de altavoz	34
expulsión de discos	6

F

formatos de archivo	34
formatos de video	36
formatos multimedia	34

G

grilla de sintonización	23
-------------------------	----

I

idioma de audio	29
idioma del disco	29
idioma del menú	29
idioma subtítulos	29
Internet	14

M

manual del usuario	4
menú del disco	29
modo de espera automático	31
modo de sonido predeterminado	28
modo nocturno	30

O

opciones	20
opciones de audio	21
opciones de imagen	21
opciones de video	21
optimización de audio	31
orden aleatorio	21

P

panel de visualización	30
PBC (control de reproducción)	30
picture-in-picture	17
posprocesamiento de audio	31
Preguntas frecuentes	4

R

red	14
red con cables	14



red doméstica	14
repetición	21
reproducir unidad de almacenamiento USB	20
resolución de imagen	29
resolución de problemas (imagen)	38

S

secuencia de diapositivas con música	22
seguridad 3D	4
sincronización de imagen y sonido	17
solución de problemas (reproducir)	39
solución de problemas (sonido)	38
sonido	27
surround sound	27

T

Temporizador	31
--------------	----

U

ubicación de los subtítulos	30
unidad de almacenamiento USB	20
unidad principal	6

V


VCD	30
volumen automático	28



Table des matières

1 Important	2
Consignes de sécurité importantes	2
Précautions d'utilisation de votre appareil	4
Respect de l'environnement	4
Avertissement pour la santé relatif à la 3D	4
Aide et soutien	5
2 Votre SoundStage	6
Unité principale	6
Télécommande	6
Connecteurs	8
3 Installation du SoundStage	9
4 Raccordement et configuration	10
Raccordement au téléviseur	10
Connexion du signal audio du téléviseur ou d'autres périphériques	11
Configuration d'EasyLink (protocole HDMI-CEC)	12
Configuration d'un réseau domestique et connexion au réseau	14
5 Utilisation du SoundStage	16
Accès au menu d'accueil	16
Disques	16
Lecture de contenu audio par connexion Bluetooth	18
Lecture de musique par NFC	19
Fichiers de données	19
Dispositifs de stockage USB	20
Options vidéo, audio et photo	20
Radio	22
Lecteur MP3	23
Profitez de services Internet	23
Netflix	23
VUDU	24
Vidéos YouTube	24
Parcourir l'ordinateur par DLNA	25
Réglage du son	27

6 Modification des réglages	29
Paramètres de langue	29
Paramètres vidéo et d'image	29
Paramètres audio	30
Paramètres du contrôle parental	30
Paramètres d'affichage	30
Paramètres d'économie d'énergie	31
Paramètres des haut-parleurs	31
Restauration des paramètres par défaut	31
7 Mise à jour logicielle	32
Vérification de la version du logiciel	32
Mise à jour logicielle à l'aide d'une clé USB	32
Mise à jour logicielle sur Internet	33
8 Spécifications du produit	34
Codes de région	34
Formats des supports	34
Formats de fichiers	34
Bluetooth	34
Formats audio	34
Formats vidéo	35
Amplificateur	36
Vidéo	36
Audio	36
Radio	36
USB	36
Unité principale	36
Haut-parleurs	37
Haut-parleur d'extrêmes graves	37
Piles de la télécommande	37
Laser	37
9 Dépannage	38
10 Avis	41
Droits d'auteur	41
Avis de conformité	41
Logiciel libre	42
Marques de commerce	42
11 Code de langue	44
12 Index	45



1 Important

Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le téléviseur. Si des dommages sont causés par le non-respect des instructions, la garantie ne sera pas applicable.

Consignes de sécurité importantes

- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Tenez compte de tous les avertissements.
- Suivez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec seulement.
- N'obstruez aucune prise de ventilation. Installez l'appareil en conformité avec les instructions du fabricant.
- N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur comme un radiateur, un registre de chaleur ou un autre appareil (incluant les amplificateurs) qui produit de la chaleur.



- Ne passez pas outre les instructions de sécurité concernant la fiche polarisée ou la fiche de mise à la terre. Une fiche polarisée est composée de deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre est composée de deux broches et d'une broche de masse. La broche plus large et la broche de masse visent à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie ne peut être insérée dans la prise, consultez un électricien pour qu'il remplace votre prise désuète.
- Protégez le cordon d'alimentation de façon à ce qu'il ne puisse pas être écrasé ou pincé; vérifiez particulièrement les

fiches, les prises et la sortie du fil dans l'appareil.

- Utilisez seulement les accessoires spécifiés par le fabricant.



- Utilisez seulement le chariot, le support, le trépied ou la table spécifiés par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, faites attention lorsque vous le déplacez afin d'éviter de vous blesser en cas de renversement de l'appareil.
- Débranchez cet appareil pendant les orages avec éclairs ou s'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- Toute réparation doit être faite par un technicien qualifié. Une réparation est nécessaire quand l'appareil a été endommagé, par exemple, quand le cordon ou la fiche d'alimentation ont été endommagés, quand un objet a été introduit dans l'appareil ou quand l'appareil a été mouillé, exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne fonctionne pas correctement ou qu'il a été échappé.
- **AVERTISSEMENT relatif à l'utilisation de piles** – Afin d'éviter une fuite des piles pouvant entraîner des blessures ou des dommages matériels :
 - Installez **toutes** les piles correctement en alignant les pôles + et - tel qu'indiqué sur l'appareil.
 - Ne combinez pas des piles différentes (**neuves et usagées, au carbone et alcalines, etc.**).
 - Retirez les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
 - Les piles intégrées ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil ou le feu.
 - Produits contenant du perchlorate : une manipulation particulière peut être requise. Consulter www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.



- L'appareil ou sa télécommande peuvent contenir une pile bouton qu'un enfant pourrait avaler. Gardez ce type de pile hors de portée des enfants à tout moment! En cas d'ingestion, la pile peut provoquer des blessures sérieuses voire la mort. De graves brûlures internes peuvent survenir dans les deux heures suivant l'ingestion.
- Si vous croyez qu'une pile a été ingérée ou introduite dans le corps de quelqu'un, consultez immédiatement votre médecin.
- Lorsque vous changez les piles, assurez-vous que les piles neuves et usagées sont hors de portée des enfants. Une fois le changement de pile effectué, assurez-vous que son compartiment est bien fermé et sécurisé.
- Si vous ne parvenez pas à sécuriser le compartiment de la pile, cessez d'utiliser l'appareil. Gardez l'appareil hors de portée des enfants et communiquez avec le fabricant.
- **N'exposez pas l'appareil aux éclaboussures, ni aux déversements.**
- **Ne placez aucune source de danger sur l'appareil** (par exemple des objets remplis de liquide ou des bougies allumées).
- Cet appareil peut contenir du plomb et du mercure. Mettez l'appareil au rebut conformément aux lois municipales, provinciales ou fédérales. Pour en savoir plus sur la mise au rebut ou sur le recyclage, veuillez communiquer avec les autorités locales. Pour de plus amples renseignements sur les diverses possibilités de recyclage, visitez les sites www.mygreenelectronics.com, www.eiae.org ou www.recycle.philips.com.
- Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de découplage, celui-ci doit rester facilement accessible.
- Ne placez pas cet appareil sur un meuble qu'un enfant pourrait faire basculer ou qu'un adulte pourrait renverser involontairement en s'appuyant ou en grim pant dessus ou encore en le tirant. La

chute d'un appareil peut provoquer des blessures graves, voire la mort.

- Cet appareil ne doit pas être placé dans un meuble encastré comme une bibliothèque ou une étagère, à moins que l'emplacement offre une ventilation suffisante. Veillez à garder un espace dégagé d'au moins 20 cm (7,8 po) autour de cet appareil.
- Avertissement : L'utilisation de commandes ou de réglages ou de toute autre procédure que celles indiquées dans le présent document risque d'exposer l'utilisateur à des radiofréquences.

Symbole d'équipement de classe II



Ce symbole signifie que l'appareil sur lequel il est apposé est doté d'une double isolation.

Sachez reconnaître ces symboles de sécurité



Ce symbole «d'éclair» signale des matériaux non isolés présents dans votre appareil et pouvant causer un choc électrique. Pour assurer la sécurité des membres de votre famille, veuillez ne pas enlever le couvercle du produit.



Les «points d'exclamation» ont pour but d'attirer votre attention sur des caractéristiques à propos desquelles vous devez lire attentivement la documentation accompagnant l'appareil afin d'éviter tout problème de fonctionnement et d'entretien.

AVERTISSEMENT : afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas



cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne posez pas dessus d'objets remplis de liquides, tels que des vases.

ATTENTION : pour éviter les chocs électriques, introduisez la broche la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et poussez à fond.

Précautions d'utilisation de votre appareil

- N'insérez aucun objet autre qu'un disque dans le logement du disque.
- N'insérez pas de disques gondolés ou fêlés dans le logement du disque.
- Retirez les disques du logement du disque lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée.
- Utilisez seulement un chiffon en microfibre pour nettoyer l'appareil.

Respect de l'environnement



Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de grande qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés. Visitez le site www.recycle.philips.com pour savoir comment trouver un centre de recyclage dans votre région.


Ne jetez pas ce produit avec les autres ordures ménagères. Renseignez-vous sur les règles régissant la collecte locale des produits électriques et électroniques et des piles. La mise au rebut adéquate de ces produits contribue à réduire le risque de conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine. Les piles fournies ne contiennent pas de métaux lourds comme le mercure et le cadmium. Néanmoins, dans un grand nombre de localités, il est interdit de mettre les piles au

rebut avec les déchets ménagers. Veuillez vous assurer de mettre les piles au rebut selon les règlements locaux.

Pour les produits contenant du perchlorate, une manipulation particulière peut être requise. Visitez le site www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Avertissement pour la santé relatif à la 3D

- Si vous ou des membres de votre famille avez des antécédents d'épilepsie ou de malaises liés à la photosensibilité, consultez un professionnel de la santé avant de vous exposer à des sources lumineuses clignotantes, à des séquences d'images rapides ou à des images en 3D.
- Pour éviter toute gêne telle que vertiges, maux de tête ou désorientation, nous vous recommandons d'éviter de regarder du contenu 3D pendant des périodes prolongées. Si vous ressentez une gêne, cessez de regarder le contenu 3D et attendez que tous les symptômes aient disparu avant d'entreprendre une activité pouvant présenter un danger, par exemple conduire. Si les symptômes persistent, ne reprenez pas le visionnement de contenu 3D avant d'avoir consulté un professionnel de la santé.
- Il est du devoir des parents de superviser leurs enfants lorsqu'ils visionnent du contenu 3D afin de s'assurer qu'ils ne ressentent aucun malaise tel que mentionné ci-dessus. Le visionnement de contenu 3D est déconseillé pour les enfants âgés de moins de six ans car leur appareil visuel n'est pas encore complètement développé.



Aide et soutien

Philips propose un service complet à la clientèle en ligne. Visitez notre site Web à l'adresse www.philips.com/support pour pouvoir :

- télécharger le guide d'utilisation complet
- imprimer le guide de démarrage rapide
- regarder des didacticiels vidéo (pour certains modèles seulement)
- trouver des réponses aux questions les plus fréquentes (FAQ)
- nous envoyer une question par courriel
- clavarder avec un de nos représentants du service à la clientèle

Suivez les instructions sur le site Web pour sélectionner votre langue, ensuite entrez le numéro de modèle de votre produit.

Vous pouvez également communiquer avec le service à la clientèle de Philips de votre pays. Avant de communiquer avec Philips, notez le numéro de modèle et le numéro de série de votre produit. Vous pouvez trouver cette information à l'arrière de votre appareil.


Français

2 Votre SoundStage

Nous vous félicitons de votre achat et vous souhaitons la bienvenue chez Philips! Pour profiter pleinement du soutien offert par Philips, par exemple les avis de mise à niveau logicielle, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.

Unité principale

L'unité principale est présentée dans cette section.




- ① Permet d'allumer votre système SoundStage ou de le mettre en veille.
- ② **SOURCE**
Sélectionnez une source audio, vidéo ou radio ou le mode Bluetooth pour le SoundStage.
- ③ **Logement du disque**
- ④ **-/+**
Pour augmenter ou baisser le volume.
- ⑤ **▲**
Pour ouvrir ou fermer le logement du disque.


6 FR-CA

Télécommande

La télécommande est présentée dans cette section.



- ①
 - Permet d'allumer votre système SoundStage ou de le mettre en veille.
 - Avec EasyLink activé, maintenir enfoncé pendant au moins trois secondes pour



- mettre en veille tous les appareils HDMI-CEC branchés
- ② **Boutons de services en ligne**
- **YouTube** : accéder à des vidéos en ligne sur YouTube.
 - **NETFLIX** : accéder à des vidéos et des séries TV en ligne offerts par Netflix.
 - **VUDU** : accéder à des vidéos en ligne sur VUDU.
- ③ **SOURCE**
Sélectionner une source : disque / HDMI ARC / entrée audio / USB pour le SoundStage.
- ④ **🏠**
Accéder au menu d'accueil
- ⑤ **DISC MENU**
- Accéder au menu du disque ou le quitter en cours de lecture
- ⑥ **Touches de navigation**
- Naviguer dans les menus
 - En mode radio, appuyez sur la touche gauche ou droite pour démarrer la recherche automatique.
 - En mode radio, appuyer vers le haut ou le bas pour syntoniser une fréquence
- ⑦ **OK**
Confirmer une entrée ou une sélection
- ⑧ **↶**
- Revenir au menu précédent
 - En mode radio, maintenir enfoncée cette touche pour effacer les stations de radio préregistrées
- ⑨ **Boutons de couleur**
Sélectionner des tâches ou des options dans les disques Blu-ray.
- ⑩ **▲**
Pour ouvrir ou fermer le logement du disque.
- ⑪ **▶**
Démarrer ou reprendre la lecture
- ⑫ **⏮ / ⏭**
- Aller à la piste, au chapitre ou au fichier suivant ou précédent
 - En mode radio, sélectionner une station de radio préregistrée
- ⑬ **⏪ / ⏩**
Effectuer des recherches vers l'arrière ou l'avant Appuyez sur la touche plusieurs fois pour changer la vitesse de recherche.
- ⑭ **🔊**
Couper ou rétablir le son
- ⑮ **+/-**
Augmenter ou baisser le volume
- ⑯ **Boutons alphanu mériques**
Entrer des valeurs ou des lettres (entrée de style SMS)
- ⑰ **SUBTITLE**
Sélectionner la langue des sous-titres d'une vidéo
- ⑱ **AUDIO**
Sélectionner un canal ou une langue audio
- ⑲ **🔊**
Accéder aux options audio ou les quitter
- ⑳ **⏸**
Mettre la lecture en pause.
- ㉑ **■**
Arrêter la lecture
- ㉒ **☰**
- Afficher plus d'options pendant la lecture d'un disque ou d'un dispositif de stockage USB
 - En mode radio, sélectionner une station de radio
- ㉓ **TOP MENU**
Accéder au menu principal d'un disque
- ㉔ **📶**
Permet de passer en mode Bluetooth.




Remarque

- La sélection d'une radio ou d'une source est désactivée lors de l'utilisation de BD-Java ou des services Internet.

Connecteurs


Les connecteurs de votre SoundStage sont présentés dans cette section.


Connecteurs arrière



- 1 FM ANTENNA**
Connexion à l'antenne FM fournie.
- 2 ETHERNET**
Brancher l'entrée ETHERNET d'un modem large bande ou d'un routeur.
- 3 OPTICAL IN**
Brancher la sortie audio optique du téléviseur ou d'un appareil numérique
- 4 VIDEO OUT**
Brancher l'entrée vidéo composite du téléviseur
- 5 ENTRÉE COAXIALE**
Permet la connexion à la sortie audio coaxiale du téléviseur ou d'un autre appareil numérique
- 6 AUX IN**
Brancher la sortie audio analogique du téléviseur ou d'un autre appareil analogique
- 7 HDMI OUT (ARC)**
Brancher l'entrée HDMI du téléviseur

Connecteurs latéraux



- 1 AUDIO IN**
Entrée audio d'un lecteur MP3 (prise de 3,5 mm).
- 2** 
 - Entrée audio, vidéo ou image pour dispositif de stockage USB
 - Accéder à BD-Live.




3 Installation du SoundStage

Ce SoundStage a été conçu pour être placé sous votre téléviseur.


! Mise en garde

- Le SoundStage est conçu pour les téléviseurs dont le poids est inférieur à 22 kg. C'est le cas de la plupart des téléviseurs de 107 cm (42") ou plus petits, ainsi que de certains téléviseurs à tube cathodique sur le SoundStage.
- Ne placez pas le SoundStage sur un plateau, un support ou un bras instable. Le SoundStage pourrait tomber et blesser gravement un enfant ou un adulte et/ou endommager le produit.
- Assurez-vous que les prises de ventilation sur le panneau arrière ne sont pas obstruées.
- Ne changez pas la position du SoundStage après avoir placé votre téléviseur dessus.

- 1 Placez le SoundStage sur une surface plane et stable à proximité de votre téléviseur. Ensuite, placez le téléviseur sur le SoundStage.




- 2 Assurez-vous que la base du téléviseur est centrée par rapport à l'appareil et qu'aucun bord ne dépasse.



* Conseil

- Si le téléviseur est trop grand pour être placé sur le SoundStage, placez ce dernier à un autre endroit, par exemple sur une étagère sous le téléviseur, mais toujours à proximité afin de pouvoir connecter le câble audio. Vous pouvez également fixer votre téléviseur sur le mur au-dessus du SoundStage.
- Si votre téléviseur est doté d'un dispositif anti-basculement, installez-le conformément aux instructions du fabricant et réglez le câble d'attache après avoir placé le téléviseur sur le SoundStage.
- Si vous placez le SoundStage dans une armoire ou sur une étagère et pour garantir des performances audio optimales, assurez-vous de placer l'avant du SoundStage aussi près que possible du rebord de l'étagère.
- Si vous placez le SoundStage contre un mur, maintenez une distance d'au moins 1 pouce entre le mur et l'arrière du SoundStage.



4 Raccordement et configuration

Cette section vous aidera à brancher votre SoundStage sur un téléviseur ou sur d'autres appareils et ensuite à le configurer. Pour en savoir plus sur les branchements de base de votre SoundStage et de ses accessoires, consultez le guide de démarrage rapide.



Remarque

- Consultez la plaque signalétique apposée derrière ou sous l'appareil pour l'identification du modèle et les spécifications d'alimentation.
- Avant d'effectuer un branchement ou de le modifier, assurez-vous qu'aucun périphérique n'est branché sur la prise électrique.

Raccordement au téléviseur


Pour pouvoir regarder des vidéos, branchez votre SoundStage sur un téléviseur. Vous pouvez également diffuser le son du téléviseur sur le SoundStage.

Utilisez la plus haute qualité de connexion disponible sur votre SoundStage et votre téléviseur.

Option 1 : connexion HDMI (ARC) au téléviseur

Qualité vidéo optimale

Votre SoundStage prend en charge la version HDMI avec Audio Return Channel (ARC). Si votre téléviseur est compatible avec la norme HDMI ARC, vous pouvez diffuser le son du téléviseur sur les haut-parleurs du SoundStage à l'aide d'un seul câble HDMI.





- 1 Si vous utilisez un câble HDMI haute vitesse, raccordez le connecteur **HDMI OUT (ARC)** de votre SoundStage au connecteur **HDMI ARC** du téléviseur:
 - Le connecteur **HDMI ARC** du téléviseur peut être étiqueté différemment. Pour en savoir plus, consultez le manuel d'utilisation du téléviseur.
- 2 Activez le protocole HDMI-CEC sur votre téléviseur. Pour en savoir plus, consultez le manuel d'utilisation du téléviseur.
 - Le protocole HDMI-CEC active les appareils CEC connectés par câble HDMI, de façon à ce que vous puissiez les commander au moyen d'une télécommande unique. Vous pouvez par exemple régler le volume du téléviseur et du SoundStage.
- 3 Si vous ne pouvez pas entendre le son du téléviseur sur les haut-parleurs du SoundStage, vous devez procéder à une configuration manuelle (voir 'Configuration des paramètres audio' page 13).

Option 2 : connexion HDMI standard au téléviseur

Qualité vidéo optimale

Si votre téléviseur n'est pas compatible avec la norme HDMI ARC, utilisez une connexion HDMI standard pour y brancher votre SoundStage.



- 1 Si vous utilisez un câble HDMI haute vitesse, raccordez le connecteur **HDMI OUT (ARC)** de votre SoundStage au connecteur **HDMI** du téléviseur.
- 2 Branchez un câble audio pour diffuser le son du téléviseur sur les haut-parleurs du SoundStage (voir 'Connexion du signal audio du téléviseur ou d'autres périphériques' page 11).
- 3 Activez le protocole HDMI-CEC sur votre téléviseur. Pour en savoir plus, consultez le manuel d'utilisation du téléviseur.
 - Le protocole HDMI-CEC active les appareils CEC connectés par câble HDMI, de façon à ce que vous puissiez les commander au moyen d'une télécommande unique. Vous pouvez par exemple régler le volume du téléviseur et du SoundStage (voir 'Configuration d'EasyLink (protocole HDMI-CEC)' page 12).
- 4 Si vous ne pouvez pas entendre le son du téléviseur sur les haut-parleurs du SoundStage, vous devez procéder à une configuration manuelle (voir 'Configuration des paramètres audio' page 13).




Remarque

- Si votre téléviseur est doté d'un connecteur DVI, vous pouvez effectuer le branchement au moyen d'un adaptateur HDMI/DVI. Cependant, il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles.

Option 3 : connexion vidéo composite au téléviseur

Qualité vidéo de base

Si votre téléviseur ne présente aucun connecteur HDMI, effectuez une connexion vidéo composite. Les connexions composites ne prennent pas en charge les vidéos HD.



- 1 Raccordez le connecteur **VIDEO OUT** du SoundStage au connecteur **VIDEO IN** du téléviseur au moyen d'un câble vidéo composite.
 - Le connecteur vidéo composite peut être étiqueté **AV IN**, **COMPOSITE**, ou **BASEBAND**.
- 2 Branchez un câble audio pour diffuser le son du téléviseur sur les haut-parleurs du SoundStage (voir 'Connexion du signal audio du téléviseur ou d'autres périphériques' page 11).
- 3 Lorsque vous êtes en train de regarder la télévision, appuyez plusieurs fois sur le bouton **SOURCE** de votre SoundStage pour choisir l'entrée audio appropriée.
- 4 Lorsque vous êtes en train de regarder des vidéos, réglez votre téléviseur sur la source d'entrée vidéo appropriée. Pour en savoir plus, consultez le manuel d'utilisation du téléviseur.

Connexion du signal audio du téléviseur ou d'autres périphériques

Vous pouvez diffuser le son du téléviseur ou d'autres appareils sur votre SoundStage.



Servez-vous de la meilleure connexion disponible sur votre téléviseur, sur votre SoundStage et sur les autres appareils.




Remarque

- Si vous utilisez une connexion HDMI ARC entre votre SoundStage et votre téléviseur, aucun branchement audio n'est requis (voir 'Option 1 : connexion HDMI (ARC) au téléviseur' page 10).

Option 1 : connexion audio par câble optique numérique


Qualité audio optimale



- 1 Si vous utilisez un câble optique, raccordez le connecteur **OPTICAL IN** du SoundStage au connecteur **OPTICAL OUT** du téléviseur ou d'un autre appareil.
 - Le connecteur optique numérique peut être étiqueté **SPDIF** ou **SPDIF OUT**.

Option 2 : connexion audio par câble coaxial numérique

Bonne qualité audio



- 1 Si vous utilisez un câble coaxial, raccordez le connecteur **ENTRÉE COAXIALE** du


SoundStage au connecteur **COAXIAL/ DIGITAL OUT** du téléviseur ou d'un autre appareil.

- Le connecteur coaxial numérique peut être étiqueté **DIGITAL AUDIO OUT**.

Option 3 : connexion audio par câbles audio analogiques

Qualité audio de base

- 1 Si vous utilisez un câble analogique, raccordez les connecteurs **AUX IN** du SoundStage aux connecteurs **AUDIO OUT** du téléviseur ou d'un autre appareil.



Configuration d'EasyLink (protocole HDMI-CEC)

Ce SoundStage prend en charge la fonction Philips EasyLink, qui utilise le protocole HDMI-CEC (Consumer Electronics Control). Les appareils compatibles EasyLink branchés au moyen d'un câble HDMI peuvent être contrôlés avec la même télécommande.



Remarque

- Dépendamment du fabricant, le protocole HDMI-CEC comporte différentes dénominations. Pour en savoir davantage sur votre appareil, consultez son manuel d'utilisation.
- Philips ne garantit pas une compatibilité totale avec tous les appareils HDMI-CEC.

Avant de commencer



- Raccordez votre SoundStage et l'appareil compatible HDMI-CEC au moyen d'une connexion HDMI.
- Faites les branchements nécessaires décrits dans le guide de démarrage rapide, puis réglez votre téléviseur sur la source correspondant à votre SoundStage.

Activation d'EasyLink

- 1 Appuyez sur **▲**.
- 2 Sélectionnez **[Réglage]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[EasyLink] > [EasyLink] > [Sous tension]**.
- 4 Activez le protocole HDMI-CEC sur votre téléviseur et sur les autres appareils branchés. Pour de plus amples renseignements, consultez le manuel d'utilisation du téléviseur ou des autres appareils.
 - Réglez la sortie audio de votre téléviseur à Amplificateur (au lieu des haut-parleurs du téléviseur). Pour en savoir plus, consultez le manuel d'utilisation du téléviseur.

Commandes EasyLink

EasyLink vous permet de commander votre SoundStage, votre téléviseur et les autres appareils compatibles HDMI-CEC branchés, à l'aide d'une seule télécommande.

- **[Lecture 1 seule touche]** (Lecture à l'aide d'une seule touche) : lorsqu'un disque vidéo est inséré dans le logement, appuyez sur **▶** pour activer le téléviseur en veille et lancer la lecture du disque.
- **[Veille 1 seule touche]** (Mise en veille à l'aide d'une seule touche) : si la mise en veille à l'aide d'une seule touche est activée, votre SoundStage peut passer en mode veille à l'aide de la télécommande du téléviseur ou de celle d'un autre appareil HDMI-CEC.

- **[Contrôle du système audio]** (Contrôle du système audio) : si le contrôle du système audio est activé, le son d'un appareil branché est diffusé automatiquement sur votre SoundStage lorsque vous lancez la lecture du contenu de l'appareil.
- **[Mappage des entrées audio]** (Mappage des entrées audio) : si le contrôle du système audio ne fonctionne pas, associez l'appareil branché au connecteur d'entrée audio approprié du SoundStage (voir 'Configuration des paramètres audio' page 13).

Remarque


- Pour modifier les paramètres de contrôle EasyLink, appuyez sur **▲**, puis sélectionnez **[Réglage] > [EasyLink]**.

Configuration des paramètres audio

Si vous n'entendez pas le son provenant d'un appareil connecté au SoundStage, procédez comme suit :

- Vérifiez que la fonction EasyLink est bien activée sur tous les appareils (voir 'Activation d'EasyLink' page 13), puis
- réglez la sortie audio de votre téléviseur sur l'option «Amplificateur» (au lieu des haut-parleurs du téléviseur). Pour en savoir plus, consultez le manuel d'utilisation du téléviseur et
- configurez les paramètres de contrôle audio EasyLink.

- 1 Appuyez sur **▲**.
- 2 Sélectionnez **[Réglage]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[EasyLink] > [Contrôle du système audio] > [Sous tension]**.
 - Pour diffuser le son sur les haut-parleurs du téléviseur, sélectionnez **[Hors tension]** et ignorez les étapes suivantes.



- 4 Sélectionnez **[EasyLink]** > **[Mappage des entrées audio]**.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour associer l'appareil branché aux entrées audio du SoundStage.
 - Si votre téléviseur et votre SoundStage sont raccordés au moyen d'une connexion **HDMI ARC**, veillez à ce que le son du téléviseur soit mappé à l'entrée ARC du SoundStage.

Configuration d'un réseau domestique et connexion au réseau

Connectez votre SoundStage à un routeur réseau afin de créer un réseau et ainsi profiter des avantages suivants :

- Contenu multimédia diffusé en continu (voir 'Parcourir l'ordinateur par DLNA' page 25)
- Applications BD-Live (voir 'BD-Live sur Blu-ray' page 18)
- Mise à jour du logiciel (voir 'Mise à jour logicielle sur Internet' page 33)



Mise en garde

- Familiarisez-vous avec le routeur réseau, le logiciel de passerelle multimédia et les principes de base de la mise en réseau. Lisez si nécessaire la documentation fournie avec les composants du réseau. Philips n'est pas responsable des données perdues, endommagées ou corrompues.


Avant de commencer

- Pour les mises à jour logicielles, assurez-vous que le routeur réseau bénéficie d'un accès haute vitesse à Internet et qu'il n'est pas restreint par des pare-feux ou d'autres systèmes de sécurité.
- Faites les branchements nécessaires décrits dans le guide de démarrage rapide, puis réglez votre téléviseur sur la source correspondant à votre SoundStage.

Configuration du réseau filaire

Ce qu'il vous faut


- Un câble réseau (câble droit RJ45).
- Un routeur réseau (prenant en charge le protocole DHCP).



- 1 Raccordez le connecteur **ETHERNET** du SoundStage au routeur réseau au moyen d'un câble réseau.
- 2 Appuyez sur **⏠**.
- 3 Sélectionnez **[Réglage]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez **[Réseau]** > **[Installation du réseau]** > **[Filaire (Ethernet)]**.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.
 - Si la connexion ne se fait pas, sélectionnez **[Réessayer]**, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Sélectionnez **[Finish]**, puis appuyez sur **OK** pour quitter.
 - Pour afficher les paramètres réseau, sélectionnez **[Réglage]** > **[Réseau]** > **[Afficher les paramètres réseau]**.

Personnalisation du nom du réseau

Personnalisez le nom de votre SoundStage pour l'identifier plus facilement sur votre réseau domestique.



- 1 Appuyez sur **⏠**.
- 2 Sélectionnez **[Réglage]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Réseau] > [Name your Product:]**.
- 4 Appuyez sur les **Boutons alphabétiques** pour entrer le nom.
- 5 Sélectionnez **[Terminé]**, puis appuyez sur **OK** pour quitter.

Français



5 Utilisation du SoundStage

Cette section vous aidera à utiliser votre SoundStage pour lire des contenus provenant d'un grand éventail de sources.

Avant de commencer

- Faites les branchements nécessaires décrits dans le guide de démarrage rapide et dans le manuel d'utilisation.
- Choisissez, à partir du téléviseur, la source appropriée pour le SoundStage.

Accès au menu d'accueil

Le menu d'accueil vous permet d'accéder facilement aux appareils branchés, aux options de configuration et à d'autres fonctions utiles de votre SoundStage.

- 1 Appuyez sur **▲**.
↳ Le menu d'accueil s'affiche.
- 2 Appuyez sur les **Touches de navigation** et sur **OK** pour sélectionner les options suivantes :
 - **[lire le Disque]** : Démarrez la lecture du disque.
 - **[parcourir USB]** : permet d'accéder au navigateur de contenu du lecteur USB.
 - **[YouTube]** : Accéder au service YouTube.
 - **[Netflix]** : Accéder au service Netflix.
 - **[VUDU]** : Accéder au service VUDU.
 - **[Picasa]** : permet d'accéder aux albums Web Picasa.
 - **[AccuWeather]** : Accéder à un service en ligne de prévisions météorologiques mondiales.
 - **[parcourir le PC]** : permet d'accéder au navigateur de contenu de l'ordinateur

- **[Réglage]** : Accédez aux menus pour modifier les réglages vidéo et audio ou d'autres paramètres.

3 Appuyez sur **▲** pour quitter.


Disques

Votre SoundStage peut lire des DVD, des VCD, des CD et des disques Blu-ray. Il peut également lire les disques que vous créez à la maison, par exemple des CD-R contenant des photos, des vidéos et de la musique.

- 1 Insérez un disque dans le SoundStage.
- 2 Si la lecture ne débute pas automatiquement, sélectionnez **[lire le Disque]** à partir du menu d'accueil.
- 3 Utilisez la télécommande pour commander la lecture (voir 'Touches de lecture' page 16).
 - Il est normal que vous entendiez un léger bruit pendant la lecture d'un disque Blu-ray. Cela ne dénote pas une défaillance de votre SoundStage.

Touches de lecture

Touche	Action
Touches de navigation	Naviguer dans les menus Haut/bas : Faire pivoter l'image dans le sens horaire ou anti-horaire
OK	Confirmer une entrée ou une sélection
▶ (Lecture)	Démarrer ou reprendre la lecture
 	Mettre la lecture en pause.
■	Arrêter la lecture
▲	Pour ouvrir ou fermer le logement du disque.
◀ / ▶	Aller à la piste, au chapitre ou au fichier suivant ou précédent



Touche	Action
◀◀ / ▶▶	Effectuez des recherches rapides vers l'arrière ou l'avant. Lorsqu'une vidéo est en pause, une recherche lente arrière ou avant est effectuée.
SUBTITLE	Sélectionner la langue des sous-titres d'une vidéo
DISC MENU	Accéder au menu du disque ou le quitter
TOP MENU	Accéder au menu principal d'un disque
☰	Afficher les options avancées en cours de lecture d'un fichier audio, vidéo ou multimédia (voir 'Options vidéo, audio et photo' page 20).

Synchronisation de l'image et du son

Si l'audio et la vidéo ne sont pas synchronisées, vous pouvez retarder le son pour le caler sur la vidéo.

- 1 Appuyez sur **tit**.
- 2 Appuyez sur les **Touches de navigation** (gauche/droite) pour sélectionner **[Synchro audio]**, puis sur **OK**.
- 3 Appuyez sur les **Touches de navigation** (haut/bas) pour synchroniser l'audio et la vidéo.
- 4 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Lecture de disques Blu-ray 3D

Votre SoundStage peut lire les vidéos Blu-ray 3D. Lisez l'avertissement pour la santé relatif à la 3D avant de lire un disque 3D.

Ce qu'il vous faut

- Un téléviseur 3D
- Une paire de lunettes 3D compatibles avec votre téléviseur 3D
- Un film Blu-ray 3D
- Un câble HDMI haute vitesse

- 1 Raccordez votre SoundStage à un téléviseur compatible 3D au moyen du câble HDMI haute vitesse.
- 2 Assurez-vous que le réglage vidéo 3D est activé. Appuyez sur **⬆**, puis sélectionnez **[Réglage] > [Vidéo] > [Watch 3D video] > [Auto]**.
 - Pour lire un disque 3D en mode 2D, sélectionnez **[Hors tension]**.
- 3 Démarrez la lecture d'un disque Blu-ray 3D et mettez les lunettes 3D.
 - Pendant la recherche vidéo et dans certains modes de lecture, la vidéo s'affiche en 2D. L'affichage 3D sera rétabli dès vous reprenez la lecture.


☰ Remarque

- Pour éviter l'effet de scintillement, modifiez la luminosité de l'écran.

Bonus View sur Blu-ray

Sur les disques Blu-ray offrant le mode Bonus View, profitez d'un contenu supplémentaire tel que les commentaires dans une petite fenêtre incrustée à l'écran. Le mode Bonus View est également appelé «image sur image».

- 1 Activez le mode Bonus View dans le menu du disque Blu-ray.
- 2 Pendant la lecture du film, appuyez sur **☰**. **↪** Le menu des options s'affiche.
- 3 Sélectionnez **[Sélection PIP] > [PIP]**.
 - Selon la vidéo, le menu PIP [1] ou [2] s'affiche.
 - Pour désactiver le mode Bonus View, sélectionnez **[Hors tension]**.
- 4 Sélectionnez **[2e langue audio]** ou **[2e langue de sous-titre]**.
- 5 Sélectionnez la langue, puis appuyez sur **OK**.





BD-Live sur Blu-ray

Les disques Blu-ray dotés d'un contenu BD-Live vous donnent accès à des fonctions supplémentaires : clavardages Internet avec le réalisateur, bandes-annonces de films récents, jeux, papier peint et sonneries. Les services et le contenu BD-Live varient en fonction du disque.


Ce qu'il vous faut

- Un disque Blu-ray avec du contenu BD-Live
- Un dispositif de stockage USB, avec au moins 1 Go d'espace libre

- 1 Connectez votre SoundStage à un réseau domestique doté d'un accès à Internet.
- 2 Branchez un dispositif de stockage USB sur le connecteur  situé sur le côté droit de votre SoundStage pour le contenu BD-Live téléchargé.
- 3 Appuyez sur , puis sélectionnez **[Réglage] > [Avancé] > [Sécurité BD-Live] > [Hors tension]**.
 - Pour désactiver la fonction BD-Live, sélectionnez **[Sous tension]**.
- 4 Sélectionnez l'icône BD-Live à partir du menu du disque, puis appuyez sur **OK**.
↳ BD-Live commence à charger. Le temps de chargement peut varier selon le disque et votre connexion Internet.
- 5 Appuyez sur les **Touches de navigation** pour parcourir le contenu BD-Live, puis appuyez sur **OK** pour sélectionner une option.



Remarque


- Pour libérer de l'espace sur le dispositif de stockage, appuyez sur , puis sélectionnez **[Réglage] > [Avancé] > [Effacer mémoire]**.


Lecture de contenu audio par connexion Bluetooth

Il vous suffit de connecter le système SoundStage par Bluetooth à un périphérique compatible (p. ex., iPad, iPhone, iPod touch, téléphone Android ou ordinateur portable) pour pouvoir diffuser sur votre SoundStage les fichiers audio stockés sur ce périphérique.

Ce qu'il vous faut

- Un périphérique prenant en charge le profil Bluetooth A2DP, AVRCP et disposant de la version Bluetooth 2.1 + EDR.
- La distance maximale entre le système SoundStage et un périphérique Bluetooth est d'environ 10 mètres (30 pieds).

- 1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton  pour sélectionner le mode Bluetooth.
↳ **[BT]** apparaît sur l'afficheur.
- 2 Sur le périphérique compatible, activez la liaison Bluetooth, puis recherchez le nom de votre SoundStage afin de sélectionner ce dernier et de commencer la connexion (voir le manuel d'utilisation de l'appareil Bluetooth pour savoir comment activer la fonction Bluetooth).
 - Si vous êtes invité à fournir un mot de passe, entrez 0000.
- 3 Attendez que ce produit émette un signal sonore.
↳ Une fois la connexion Bluetooth effectuée, **[BT_RE]** apparaît sur l'afficheur.
↳ Si la connexion échoue, **[BT]** restera sur l'afficheur.
- 4 Sélectionnez sur votre périphérique Bluetooth les fichiers audio ou la musique que vous voulez lire.
 - Si vous recevez un appel en cours de lecture, celle-ci est mise en pause.
 - Si la lecture de musique en continu est interrompue, rapprochez le périphérique Bluetooth du SoundStage.



- 5 Pour quitter le mode Bluetooth, choisissez une autre source.
- Lorsque vous revenez en mode Bluetooth, la connexion est réactivée.



Remarque

- La diffusion musicale pourrait s'interrompre si le périphérique et le système SoundStage venaient à être séparés par un mur, si un boîtier métallique venait recouvrir le périphérique ou si d'autres périphériques utilisant la même fréquence fonctionnaient à proximité.
- Pour connecter votre système SoundStage à un autre appareil Bluetooth, maintenez le bouton ► enfoncé sur la télécommande pour désactiver la connexion en cours.

Lecture de musique par NFC

La communication en champ proche (NFC) est une technologie sans fil de courte portée qui permet la liaison entre appareils compatibles, tels que les téléphones cellulaires.

Ce qu'il vous faut

- Un appareil Bluetooth avec fonction NFC.
- Pour le couplage, appuyez l'appareil NFC sur l'étiquette **NFC** du produit.
- La distance maximale entre l'unité principale (haut-parleurs gauche et droit) et l'appareil NFC est d'environ 10 mètres (30 pieds).

- 1 Activez la fonction NFC sur votre appareil Bluetooth (voir le manuel d'utilisation de votre appareil pour plus de détails).
- 2 Appuyez l'appareil NFC sur l'étiquette **NFC** du produit jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore.
 - ↳ L'appareil NFC est connecté à ce produit via Bluetooth. **[BT]** s'affiche.
- 3 Sélectionnez sur votre appareil NFC les fichiers audio ou la musique que vous voulez lire.
 - Pour interrompre la connexion, appuyez de nouveau l'appareil NFC sur l'étiquette **NFC** du produit.

Fichiers de données

Votre SoundStage peut lire les images et les fichiers audio et vidéo d'un disque ou d'un dispositif de stockage USB. Avant de lire un fichier, assurez-vous que le format du fichier est pris en charge par votre SoundStage (voir 'Formats de fichiers' page 34).

- 1 Lisez les fichiers enregistrés sur un disque ou un dispositif de stockage USB.
- 2 Pour arrêter la lecture, appuyez sur ■.
 - Pour reprendre la vidéo là où vous l'aviez arrêtée, appuyez sur ►.
 - Pour lire la vidéo depuis le début, appuyez sur **OK**.



Remarque

- Pour lire des fichiers DivX protégés contre la copie (DRM), branchez votre SoundStage sur un téléviseur au moyen d'un câble HDMI.

Sous-titres

Si votre vidéo comporte des sous-titres dans plusieurs langues, choisissez-en une.



Remarque

- Assurez-vous que le fichier des sous-titres porte exactement le même nom que le fichier vidéo. Par exemple, si le fichier vidéo s'appelle film.avi, nommez le fichier des sous-titres film.srt ou film.sub.
- Votre SoundStage prend en charge les formats de fichiers suivants : .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi et .sami. Si les sous-titres ne s'affichent pas correctement, modifiez le jeu de caractères.

- 1 Lors de la lecture de la vidéo, appuyez sur **SUBTITLE** pour choisir une langue.
- 2 Si les sous-titres des vidéos DivX ne s'affichent pas correctement, suivez les étapes suivantes pour modifier le jeu de caractères.
- 3 Appuyez sur ≡.



↳ Le menu des options s'affiche.

- 4** Sélectionnez **[Jeu de caractères]**, puis choisissez un jeu de caractères compatible avec les sous-titres.

Jeu de caractères	Langue
[Standard]	Albanais, Allemand, Anglais, Danois, Espagnol, Finnois, Français, Gaélique, Italien, Kurde (alphabet latin), Néerlandais, Norvégien, Portugais, Turc et Suédois
[Europe centrale]	Albanais, Allemand, Anglais, Croate, Hongrois, Irlandais, Néerlandais, Polonais, Roumain, Serbe, Slovaque, Slovène et Tchèque
[Cyrillique]	Anglais, Biélorusse, Bulgare, Macédonien, Moldave, Russe, Serbe et Ukrainien
[Grec]	Grec
[Baltic]	Estonien, Letton et Lituanien

Code DivX VOD

Avant d'acheter des vidéos DivX et de les lire sur votre SoundStage, enregistrez ce dernier sur le site www.divx.com à l'aide du code DivX VOD.

- 1 Appuyez sur **↑**.
- 2 Sélectionnez **[Réglage]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Avancé] > [Code DivX® VOD]**.
↳ Le code d'enregistrement DivX VOD de votre SoundStage s'affiche.

Dispositifs de stockage USB

Profitez des images et du contenu audio ou vidéo enregistrés sur vos dispositifs de stockage USB tels que les lecteurs MP4 et les appareils photo numériques.

20 FR-CA

Ce qu'il vous faut

- Un dispositif de stockage USB au format FAT ou NTFS et prenant en charge le stockage de masse
- Un fichier multimédia dans un des formats de fichiers pris en charge (voir 'Formats de fichiers' page 34).

Remarque

- Si vous utilisez un câble d'extension USB, un concentrateur USB ou un lecteur de carte universel USB, il est possible que le dispositif de stockage USB ne soit pas reconnu.

- 1 Branchez un dispositif de stockage USB sur le connecteur **↔ (USB)** de votre SoundStage.
- 2 Appuyez sur **↑**.
- 3 Sélectionnez **[parcourir USB]**, puis appuyez sur **OK**.
↳ Un navigateur s'affiche.
- 4 Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Les touches de lecture vous permettent de contrôler la lecture (voir 'Touches de lecture' page 16).

Options vidéo, audio et photo

Lors de la lecture d'images ou de fichiers audio et vidéo depuis un disque ou un dispositif de stockage USB, vous pouvez vous servir des fonctionnalités avancées.

Options audio

En cours de lecture audio, vous pouvez répéter une piste audio, un disque ou un dossier.

- 1 Appuyez sur **≡** plusieurs fois pour faire défiler les fonctions suivantes :
 - répéter la piste ou le fichier en cours
 - répéter toutes les pistes du disque ou du dossier



- désactiver le mode de répétition

Options vidéo

Lorsque vous regardez une vidéo, vous pouvez sélectionner des options telles que sous-titres, langue audio, recherche par heure et réglages de l'image. Certaines options peuvent ne pas être disponibles, selon la source vidéo.

- 1 Appuyez sur .
↳ Le menu des options vidéo s'affiche.
- 2 Appuyez sur les touches **Touches de navigation** et **OK** pour sélectionner et modifier les options suivantes :
 - **[Info]** : Afficher de l'information sur le contenu en cours de lecture
 - **[Langue audio]** : Sélectionner la langue audio d'une vidéo
 - **[Langue des sous-titres]** : Sélectionner la langue des sous-titres d'une vidéo
 - **[Repositionnement sous-titres]** : Ajuster le positionnement des sous-titres à l'écran
 - **[Jeu de caractères]** : Pour sélectionner un jeu de caractères compatible avec les sous-titres du DivX.
 - **[Recherche temps]** : Accéder à une partie spécifique de la vidéo en entrant l'heure de la scène correspondante
 - **[2e langue audio]** : Sélectionner une deuxième langue audio pour les vidéos Blu-ray
 - **[2e langue de sous-titre]** : Sélectionner une deuxième langue pour les sous-titres des vidéos Blu-ray
 - **[Titres]** : Sélectionner un titre précis
 - **[Chapitres]** : Sélectionner un chapitre précis
 - **[Liste des angles]** : Choisir un autre angle de prise de vue
 - **[Menus]** : Afficher le menu du disque
 - **[Sélection PIP]** : Afficher une fenêtre incrustée lors de la lecture d'un disque Blu-ray offrant le mode Bonus View
 - **[Zoom]** : Faire un zoom sur une scène vidéo ou une image. Appuyer


sur les **Touches de navigation** (gauche/droite) pour sélectionner un facteur d'agrandissement

- **[Répétition]** : Répéter la lecture d'un chapitre ou d'un titre
- **[Répéter A-B]** : Marquer deux points au sein d'un chapitre ou d'une piste en vue de leur lecture répétée ou désactiver la répétition
- **[Réglages image]** : Sélectionner un réglage de couleurs prédéfini

Options photo

Lorsque vous regardez une photo, vous pouvez zoomer dessus ou la faire pivoter; animer un diaporama ou encore modifier les réglages de l'image.

- 1 Appuyez sur .
↳ Le menu des options photos s'affiche.
- 2 Appuyez sur les **Touches de navigation** et sur **OK** pour sélectionner les réglages suivants et les modifier :
 - **[Info]** : Afficher de l'information sur la photo
 - **[Pivoter à +90]** : Faire pivoter l'image de 90 degrés dans le sens horaire
 - **[Pivoter à -90]** : Faire pivoter l'image de 90 degrés dans le sens antihoraire
 - **[Zoom]** : Faire un zoom sur une scène vidéo ou une image. Appuyer sur les **Touches de navigation** (gauche/droite) pour sélectionner un facteur d'agrandissement
 - **[Durée par diapo]** : Régler la vitesse de défilement des images dans un diaporama
 - **[Animation diapo]** : Sélectionner l'animation pour un diaporama
 - **[Réglages image]** : Sélectionner un réglage de couleurs prédéfini
 - **[Répétition]** : Répéter un dossier sélectionné



Diaporama musical

Si les fichiers image et audio sont sur le même disque ou dispositif de stockage USB, vous pouvez créer un diaporama musical.

- 1 Sélectionnez une piste audio, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur et accédez au fichier contenant les photos.
- 3 Choisissez une photo, puis appuyez sur pour lancer le diaporama.
- 4 Appuyez sur pour arrêter le diaporama.
- 5 Appuyez de nouveau sur pour arrêter la musique.



Remarque

- Assurez-vous que les formats audio et d'image sont pris en charge par votre SoundStage (voir 'USB' page 36).

Radio

Vous pouvez écouter la radio FM sur votre SoundStage et y enregistrer jusqu'à 40 stations de radio.



Remarque

- La bande AM et les radios numériques ne sont pas prises en charge.
- Si aucun signal stéréo n'est détecté, vous êtes invité à réinstaller les stations de radio.

- 1 Connectez l'antenne FM sur **FM ANTENNA** sur votre SoundStage.
 - Afin d'optimiser la réception, placez l'antenne à l'écart du téléviseur ou d'autres sources de radiation.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner la source radio.
 - ↳ Si vous avez déjà installé les stations de radio, celle que vous avez écoutée en dernier est syntonisée.

↳ Si vous n'avez pas encore installé de station de radio, le message [AUTO INSTALL...PRESS PLAY] apparaît sur l'afficheur. Appuyez sur pour installer les stations de radio.

- 3 Utilisez la télécommande pour sélectionner ou changer une station de radio.


Touches de lecture

Touche	Action
	Sélectionner une station de radio ou pré-réglée
Boutons alphanuériques	
Touches de navigation	Gauche/droite : Rechercher une station de radio Haut/bas : Syntoniser précisément une fréquence radio
	Appuyer pour arrêter l'installation des stations de radio
	Maintenir enfoncée pour effacer la station de radio pré-réglée
	Manuel : 1) Appuyez sur . 2) Appuyez sur pour sélectionner votre station pré-réglée. 3) Appuyez de nouveau sur pour enregistrer la station de radio. Automatique : maintenir enfoncée trois secondes afin de réinstaller les stations de radio
SUBTITLE	Permet de basculer entre les réglages audio mono et stéréo.

Grille de syntonisation

Dans certains pays vous avez le choix entre 50 et 100 KHz pour la grille de syntonisation FM.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner la source radio.
- 2 Appuyez sur .



- 3 Maintenez la touche ► enfoncée pour passer de 50 kHz à 100 kHz ou inversement.

Lecteur MP3

Branchez un lecteur MP3 pour en lire les fichiers audio.

Ce qu'il vous faut

- Un lecteur MP3
- Un câble audio stéréo de 3,5 mm

- 1 À l'aide du câble audio stéréo de 3,5 mm, raccordez le lecteur MP3 au connecteur **AUDIO IN** de votre SoundStage.
 - Si vous utilisez un câble audio stéréo de 6,5 mm, raccordez le lecteur MP3 à votre SoundStage à l'aide d'un adaptateur de prise 3,5 mm.
- 2 Appuyez sur **AUDIO**.
- 3 Appuyez sur les boutons du lecteur MP3 pour sélectionner et lire des fichiers audio.

Profitez de services Internet

Grâce à votre SoundStage, vous pouvez accéder, par exemple, à des services en ligne de films, de photos ou de musique.

Ce qu'il vous faut

- Une connexion Internet haute vitesse pour vous connecter au SoundStage (voir 'Configuration d'un réseau domestique et connexion au réseau' page 14).

- 1 Appuyez sur **▲**.
↳ Le menu d'accueil s'affiche.
- 2 Sélectionnez un service Internet, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 - **[Netflix]** : un service d'abonnement en ligne pour accéder à des films et des séries télé diffusés en continu sur Internet


- **[YouTube]** : un service de partage de vidéos
- **[Picasa]** : un album de photos en ligne
- **[VUDU]** : un service de films en ligne
- **[AccuWeather]** : un service en ligne de prévisions météorologiques mondiales

Netflix

Grâce à Netflix, vous pouvez regarder des films et des émissions de télé sur votre SoundStage. Vous pouvez également louer des vidéos auprès de magasins en ligne.

Pour en savoir plus sur les services Netflix, visitez le site www.netflix.com.

- 1 Connectez votre SoundStage à un réseau domestique doté d'une connexion Internet haut débit. (voir 'Configuration d'un réseau domestique et connexion au réseau' page 14)
- 2 Appuyez sur **NETFLIX**.
↳ La page d'accueil Netflix s'affiche.
- 3 À l'aide de la télécommande, recherchez une vidéo qui vous intéresse et lancez-en la lecture.
↳ Si la lecture de vidéos Netflix n'est pas activée sur votre SoundStage, un code d'activation s'affiche.
↳ Si elle est activée, passez à l'étape 5.
- 4 Sur votre ordinateur, visitez le site www.netflix.com/activate et servez-vous du code pour activer votre SoundStage.
 - Vous devez ouvrir une session en tant que membre de Netflix.
- 5 Pour quitter Netflix, appuyez sur **▲**.



Remarque

- Pour désactiver Netflix sur votre SoundStage, appuyez sur **⬆**, puis sélectionnez **[Réglage] > [Désactivation] > [Netflix]. [Désactivation]**
- Lorsque vous communiquez avec le service à la clientèle de Netflix, il vous sera peut-être demandé de préciser le numéro de série électronique (NSE) de votre SoundStage. Pour afficher le numéro NSE, appuyez sur **⬆**, puis sélectionnez **[Réglage] > [Avancée] > [NSE Netflix]**.



Remarque

- Pour désactiver VUDU sur votre SoundStage, appuyez sur **⬆**, puis sélectionnez **[Réglage] > [Avancé] > [Désactivation] > [VUDU]**.

VUDU

Grâce à VUDU, vous pouvez regarder des films sur votre SoundStage. VUDU propose des vidéos à la demande, ainsi que des applications Internet.

Pour en savoir plus sur les services VUDU, visitez le site www.vudu.com.

- 1 Connectez votre SoundStage à un réseau domestique doté d'une connexion Internet haut débit. (voir 'Configuration d'un réseau domestique et connexion au réseau' page 14)
- 2 Appuyez sur **VUDU**.
↳ La page d'accueil VUDU s'affiche.
- 3 Si votre SoundStage est activé, ignorez les étapes 5 et 6.
- 4 Sélectionnez l'option Free HD (HD gratuite) pour obtenir un code d'activation.
- 5 Lorsque vous recevez dans votre boîte de réception le courriel de confirmation de VUDU, cliquez sur le lien d'activation sur votre ordinateur et suivez les instructions d'activation à l'écran.
- 6 À l'aide de la télécommande, recherchez une vidéo qui vous intéresse et lancez-en la lecture.
- 7 Pour quitter VUDU, appuyez sur **⬆**.


Vidéos YouTube

Profitez des vidéos YouTube sur votre SoundStage.

- 1 Connectez votre SoundStage à un réseau domestique doté d'une connexion Internet haut débit. (voir 'Configuration d'un réseau domestique et connexion au réseau' page 14)
- 2 Appuyez sur **YouTube**.
↳ La page YouTube Leanback s'affiche.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour naviguer dans la page YouTube.
- 4 Sélectionnez l'application et naviguez à l'aide de la télécommande.

Touche	Action
Touche de navigation	Haut : permet d'accéder au clavier à l'écran
	Bas : permet d'accéder aux touches de lecture à l'écran
	Gauche/droite : permet de sélectionner une vidéo de la liste d'écoute

- Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant quelques secondes, les touches et le menu à l'écran disparaissent automatiquement.
- 5 Appuyez sur **⬆** pour quitter la page YouTube.



Parcourir l'ordinateur par DLNA

Lisez sur votre SoundStage les photos, la musique et les vidéos d'un ordinateur ou d'une passerelle multimédia à l'aide de votre réseau domestique.

Avant de commencer

- Installez une application de passerelle multimédia conforme DLNA sur votre appareil. Veillez à télécharger une application qui vous convient. Exemple :
 - Lecteur Windows Media 11 ou version supérieure pour PC
 - TwonkyMedia Server pour Mac ou PC
- Activez le partage de fichiers multimédias. Afin de vous aider, nous avons inclus les étapes à suivre pour utiliser les applications suivantes :
 - Lecteur Windows Media 11 (voir 'Windows Media Player 11 de Microsoft' page 25)
 - Lecteur Windows Media 12 (voir 'Windows Media Player 12 de Microsoft' page 26)
 - TwonkyMedia pour Mac (voir 'TwonkyMedia (version 4.4.2) sous Macintosh OS X' page 26)



Remarque

- Si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour utiliser ces applications ou d'autres passerelles multimédias, consultez le manuel d'utilisation du logiciel de ces passerelles.

Réglage du logiciel de serveur média

Pour activer le partage de fichiers multimédias, vous devez configurer le logiciel de la passerelle multimédia.

Avant de commencer


- Connectez votre SoundStage à un réseau domestique. (voir 'Configuration d'un réseau domestique et connexion au

réseau' page 14) Pour une qualité vidéo optimale, utilisez une connexion câblée si vous en avez la possibilité.

- Connectez l'ordinateur et les autres appareils compatibles DLNA au même réseau domestique.
- Assurez-vous que le pare-feu de votre ordinateur vous permet d'exécuter les fichiers Media Player (ou que le logiciel de la passerelle multimédia figure dans la liste d'exemption du pare-feu).
- Allumez votre ordinateur et le routeur.

Windows Media Player 11 de Microsoft

- 1 Démarrer Windows Media Player sur votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Bibliothèque**, puis sélectionnez **Partage des fichiers multimédias**.
- 3 Lorsque vous sélectionnez **Partage des fichiers multimédias** pour la première fois sur votre ordinateur, une fenêtre contextuelle apparaît à l'écran. Cochez la case **Partager mes fichiers multimédias**, puis cliquez sur **OK**.
↳ La fenêtre **Partage des fichiers multimédias** s'affiche.
- 4 À la fenêtre **Partage des fichiers multimédias**, assurez-vous qu'un appareil portant la mention **Appareil mobile inconnu** est présent.
↳ Si vous ne voyez aucun appareil inconnu après environ une minute, vérifiez si le pare-feu de votre ordinateur empêche la connexion de l'appareil.
- 5 Sélectionnez l'appareil inconnu, puis cliquez sur **Autoriser**.
↳ Une coche verte apparaît en regard de l'appareil.
- 6 Par défaut, Windows Media Player partage ces dossiers : **Ma musique**, **Mes photos** et **Mes vidéos**. Si vos fichiers se trouvent dans d'autres dossiers, sélectionnez **Bibliothèque** > **Ajouter à la bibliothèque**.



↳ La fenêtre **Ajouter à la bibliothèque** s'affiche.

- Au besoin, sélectionnez **Options avancées** pour afficher une liste des dossiers surveillés.

7 Sélectionnez **Mes dossiers et ceux auxquels je peux accéder**, puis cliquez sur **Ajouter**.

8 Suivez les directives affichées à l'écran pour ajouter les autres dossiers qui contiennent vos fichiers multimédias.

Windows Media Player 12 de Microsoft

1 Démarrer Windows Media Player sur votre ordinateur.

2 Dans Windows Media Player, cliquez sur l'onglet **Diffusion en continu**, puis sélectionnez **Activer la diffusion multimédia en continu**.

↳ La fenêtre **Options de diffusion multimédia en continu** s'affiche.

3 Cliquez sur **Activer la diffusion multimédia en continu**.

↳ Vous revenez à la fenêtre Windows Media Player.

4 Cliquez sur l'onglet **Diffusion en continu** et sélectionnez **Plus d'options de diffusion en continu**.

↳ La fenêtre **Options de diffusion multimédia en continu** s'affiche.

5 Assurez-vous qu'un fichier multimédia est affiché à la fenêtre **Réseau local**.

↳ Si vous ne voyez pas de fichier multimédia, vérifiez si le pare-feu de votre ordinateur empêche la connexion du fichier.

6 Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur **Autoriser**.

↳ Une coche verte apparaît en regard du fichier multimédia.

7 Par défaut, Windows Media Player partage ces dossiers : **Ma musique**, **Mes photos** et **Mes vidéos**. Si vos fichiers se trouvent dans d'autres dossiers, cliquez sur l'onglet

Organiser et sélectionnez **Gérer les bibliothèques > Musique**.

↳ La fenêtre **Emplacements des bibliothèques de musique** s'affiche.

8 Suivez les directives affichées à l'écran pour ajouter les autres dossiers qui contiennent vos fichiers multimédias.

TwonkyMedia (version 4.4.2) sous Macintosh OS X

1 Pour acheter le logiciel ou en télécharger une version d'évaluation gratuite de 30 jours sur votre Macintosh, visitez le site www.twonkymedia.com.

2 Ouvrez TwonkyMedia sur le Macintosh.

3 À la fenêtre TwonkyMedia Server, sélectionnez **Configuration de base**, puis **Premières étapes**.

↳ La fenêtre **Premières étapes** s'affiche.

4 Entrez un nom pour votre passerelle multimédia, puis cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

5 De retour à la fenêtre TwonkyMedia, sélectionnez **Configuration de base** et **Partage**.

↳ La fenêtre **Partage** s'affiche.

6 Parcourez et sélectionnez les dossiers à partager, puis cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

↳ Votre Macintosh repasse automatiquement en revue les dossiers afin qu'ils soient prêts à être partagés.

Lire des fichiers depuis votre ordinateur



Remarque

- Avant de lire du contenu multimédia depuis votre ordinateur, assurez-vous que le SoundStage est connecté au réseau domestique et que le logiciel de la passerelle multimédia est installé correctement.

1 Appuyez sur .



- 2 Sélectionnez **[parcourir le PC]**, puis appuyez sur **OK**.
↳ Un navigateur s'affiche.
- 3 Sélectionnez un périphérique du réseau.
↳ Les dossiers présents sur l'appareil sélectionnés sont affichés. Les noms des dossiers peuvent varier selon la passerelle multimédia.
 - Si vous ne voyez pas les dossiers, vérifiez que le partage de fichiers multimédias est bien activé sur l'appareil sélectionné.
- 4 Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur **OK**.
 - La lecture de certains fichiers multimédias peut être impossible en raison de problèmes de compatibilité. Vérifiez les formats de fichiers pris en charge par votre SoundStage.
- 5 Les touches de lecture vous permettent de contrôler la lecture (voir 'Touches de lecture' page 16).

Réglage du son

Cette section vous aide à choisir le son idéal pour vos vidéos ou votre musique.

- 1 Appuyez sur **⏏**.
- 2 Appuyez sur les **Touches de navigation** (gauche/droite) pour accéder aux options audio sur l'écran.

Options audio	Description
[Ambiophonique]	Choisir entre les modes ambiophonique et stéréo
[Son]	Choisir un mode audio
[Synchro audio]	Retarder le son pour le caler sur la vidéo
[Volume automatique]	Atténue les différences soudaines du volume, par exemple, au début des annonces publicitaires.

- 3 Sélectionnez une option, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **↵** pour quitter.
 - Le menu se ferme automatiquement si vous n'appuyez sur aucune touche pendant une minute.

Mode audio ambiophonique

Vivez une expérience audio totalement immersive grâce aux modes ambiophoniques.

- 1 Appuyez sur **⏏**.
- 2 Sélectionnez **[Ambiophonique]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur les **Touches de navigation** (haut/bas) pour sélectionner un réglage à l'écran :
 - **[Automatique]** : son ambiophonique d'origine de la source audio.
 - **[Virtual Surround]** : son ambiophonique virtuel.
 - **[Stéréo]** : son stéréo à deux canaux. Idéal pour écouter de la musique.
- 4 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Mode Son

Sélection des modes son prédéfinis pour s'adapter à votre vidéo ou votre musique.

- 1 Assurez-vous que le post-traitement audio des haut-parleurs est activé (voir 'Paramètres des haut-parleurs' page 31).
- 2 Appuyez sur **⏏**.
- 3 Sélectionnez **[Son]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur les **Touches de navigation** (haut/bas) pour sélectionner un réglage à l'écran :
 - **[Automatique]** : Sélectionner automatiquement un paramètre audio en fonction de la source audio.
 - **[Équilibré]** : Le son original de vos films et de votre musique, sans ajout d'effets sonores.



- **[Puissant]** : Son très arcade idéal pour les vidéos au rythme effréné ou pour les grosses fêtes.
- **[Lumineux]** : Pour rehausser vos films et votre musique discrets grâce à des effets sonores supplémentaires.
- **[Clair]** : Pour entendre tous les subtilités de votre musique et les voix claires dans vos films.
- **[Chaudes]** : Pour profiter de la création parlée et du chant en tout confort.
- **[Personnalisé]** : Pour personnaliser le son en fonction de vos préférences.

5 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Atténuateur

Modifiez les réglages de haute fréquence (aigus), de moyenne fréquence ou de basse fréquence (basses) du SoundStage.

- 1** Appuyez sur **fff**.
- 2** Sélectionnez **[Son]** > **[Personnalisé]**, puis appuyez sur les **Touches de navigation**(droite).
- 3** Appuyez sur les **Touches de navigation** (haut/bas) pour modifier les basses, les moyennes et les hautes fréquences.
- 4** Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Volume automatique

Activez le volume automatique afin d'atténuer les changements brusques de volume, au début des publicités, par exemple.

- 1** Appuyez sur **fff**.
- 2** Sélectionnez **[Volume automatique]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3** Appuyez sur le bouton **Touches de navigation** (augmentation/réduction) pour sélectionner **[Sous tension]** ou **[Hors tension]**.
- 4** Appuyez sur **OK** pour confirmer.



6 Modification des réglages

Les réglages de votre SoundStage sont déjà configurés pour un rendement optimal. À moins que vous n'ayez une raison particulière pour modifier le réglage par défaut, nous vous recommandons de le conserver.



Remarque

- Vous ne pouvez pas changer un réglage en grisé.
- Pour retourner au menu précédent, appuyez sur ↩.
- Pour quitter le menu, appuyez sur ⬆.



Remarque

- Si votre langue préférée n'est pas disponible, sélectionnez **[Autres]** dans la liste et entrez le code de langue à quatre caractères correspondant que vous trouverez à la fin de ce manuel d'utilisation (voir 'Code de langue' page 44).
- Si vous sélectionnez une langue non disponible sur le disque, le SoundStage utilise la langue par défaut du disque.

Paramètres de langue

- 1 Appuyez sur ⬆.
- 2 Sélectionnez **[Réglage]**, puis appuyez sur OK.
- 3 Sélectionnez **[Préférences]**, puis appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur les touches **Touches de navigation** et **OK** pour sélectionner et modifier les options suivantes :
 - **[Langue du menu]** : permet de sélectionner la langue d'affichage du menu.
 - **[Audio]** : permet de sélectionner la langue audio des disques.
 - **[Disposition clavier]** : permet de sélectionner un clavier dans votre langue.
 - **[Sous-titres]** : permet de sélectionner la langue des sous-titres des disques.
 - **[Menu disque]** : permet de sélectionner la langue des menus des disques.

Paramètres vidéo et d'image

- 1 Appuyez sur ⬆.
- 2 Sélectionnez **[Réglage]**, puis appuyez sur OK.
- 3 Sélectionnez **[Vidéo]**, puis appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur les touches **Touches de navigation** et **OK** pour sélectionner et modifier les options suivantes :
 - **[Tv type]** : permet de choisir un type de téléviseur (système de couleurs) si l'image ne s'affiche pas correctement.
 - **[Affichage TV]** : permet de choisir un format d'image adapté à l'écran du téléviseur.
 - **[Vidéo HDMI]** : permet de choisir la résolution du signal vidéo sortant de **HDMI OUT (ARC)** sur votre SoundStage. Pour profiter de la résolution choisie, assurez-vous que votre téléviseur la prend en charge.
 - **[HDMI Deep Color]** : permet de recréer le monde réel sur l'écran de votre téléviseur en affichant des images éclatantes en plus d'un milliard de couleurs. Votre SoundStage doit être branché sur un téléviseur doté de Deep Color au moyen d'un câble HDMI.
 - **[Réglages image]** : permet de choisir des paramètres de couleurs prédéfinis pour l'affichage vidéo.



- **[Watch 3D video]** : permet de régler la vidéo HDMI de sorte qu'elle prenne en charge le mode 2D ou 3D.



Remarque

- Lorsque vous modifiez un paramètre, assurez-vous que le téléviseur prend bien en charge le nouveau paramètre.

Paramètres audio

- 1 Appuyez sur **↑**.
- 2 Sélectionnez **[Réglage]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Audio]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur les touches **Touches de navigation** et **OK** pour sélectionner et modifier les options suivantes :
 - **[Mode Nuit]** : permet de réduire le volume des sons forts de votre SoundStage pour une écoute silencieuse. Le mode Nuit est disponible seulement sur les DVD et les disque Blu-ray comportant des pistes Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby True HD.
 - **[Audio HDMI]** : permet d'activer ou de désactiver l'option de sortie audio HDMI sur votre téléviseur.
 - **[Régl. audio par défaut]** : permet de rétablir les réglages par défaut de l'égaliseur pour tous les modes audio.

Paramètres du contrôle parental

- 1 Appuyez sur **↑**.
- 2 Sélectionnez **[Réglage]**, puis appuyez sur **OK**.


- 3 Sélectionnez **[Préférences]**, puis appuyez sur **OK**.

- 4 Appuyez sur les touches **Touches de navigation** et **OK** pour sélectionner et modifier les options suivantes :

- **[Change Password]** : permet de définir ou de modifier le mot de passe pour l'accès au contrôle parental. Si vous n'avez pas de mot de passe ou que vous l'avez oublié, entrez **0000**.
- **[Contrôle parental]** : permet de restreindre l'accès aux disques comportant des cotes en fonction de l'âge. Pour lire tous les disques quelle que soit leur cote, sélectionnez **8** ou **[Hors tension]**.

Paramètres d'affichage

- 1 Appuyez sur **↑**.
- 2 Sélectionnez **[Réglage]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Préférences]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur les touches **Touches de navigation** et **OK** pour sélectionner et modifier les options suivantes :
 - **[Repositionnement automatique des sous-titres]** : permet d'activer ou de désactiver le repositionnement automatique des sous-titres sur les téléviseurs prenant cette fonction en charge.
 - **[Afficheur]** : Permet de définir le niveau de luminosité (100 %, 70 % ou 40 %) sur le panneau d'affichage du SoundStage. Si vous sélectionnez **[Auto off]**, l'écran s'éteint automatiquement après 10 secondes d'inactivité.
 - **[VCD PBC]** : permet d'activer ou de désactiver la navigation dans les menus de contenu des disques VCD ou SVCD dotés de la fonction de commande de la lecture.



Paramètres d'économie d'énergie

- 1 Appuyez sur **↑**.
- 2 Sélectionnez **[Réglage]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Préférences]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur les touches **Touches de navigation** et **OK** pour sélectionner et modifier les options suivantes :
 - **[Économiseur d'écran]** : permet d'afficher l'économiseur d'écran de votre SoundStage après 10 minutes d'inactivité.
 - **[Veille automatique]** : permet de mettre le SoundStage en veille après 30 minutes d'inactivité. Cette minuterie ne fonctionne que lorsque le disque ou le dispositif USB est mis en pause ou arrêté.
 - **[Minuterie veille]** : permet de définir le délai de la minuterie pour que le SoundStage passe en veille une fois la durée spécifiée écoulée.

d'origine du disque, sélectionnez **[Hors tension]**.



Conseil

- Activez le post-traitement audio avant de sélectionner un mode audio préréglé (voir 'Mode Son' page 27).

Restauration des paramètres par défaut

- 1 Appuyez sur **↑**.
- 2 Sélectionnez **[Réglage]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Avancé]** > **[Restaurer les paramètres par défaut]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez **[OK]**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
 - ↳ Les paramètres par défaut de votre SoundStage sont rétablis, à l'exception de paramètres tels que le contrôle parental et le code d'enregistrement DivX VOD.

Paramètres des haut-parleurs

- 1 Appuyez sur **↑**.
- 2 Sélectionnez **[Réglage]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Avancé]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur les touches **Touches de navigation** et **OK** pour sélectionner et modifier les options suivantes :
 - **[Son amélioré]** : Sélectionnez **[Sous tension]** pour activer le post-traitement audio au niveau des haut-parleurs ainsi que les paramètres du karaoké (s'il est pris en charge par votre appareil). Pour diffuser le son



7 Mise à jour logicielle

Philips s'efforce continuellement d'améliorer ses produits. Pour profiter des meilleures fonctionnalités et obtenir du soutien pour votre SoundStage, mettez son logiciel à jour.

Comparez la version courante du logiciel à la dernière version disponible sur le site www.philips.com/support. Si la version actuelle est plus ancienne que la dernière version disponible sur le site d'assistance de Philips, mettez à jour le logiciel de votre SoundStage.




Mise en garde

- N'installez pas une version logicielle antérieure à la version déjà installée sur votre appareil. Philips n'est pas responsable des problèmes liés à la mise à niveau vers une version antérieure.

Vérification de la version du logiciel

Vérifiez la version en cours du logiciel installé sur votre système de SoundStage.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **[Réglage]**, puis appuyez sur OK.
- 3 Sélectionnez **[Avancé]** > **[Info version]**.
↳ La version du logiciel est affichée.

Mise à jour logicielle à l'aide d'une clé USB

Ce qu'il vous faut

- Une clé USB au format FAT ou NTFS, avec au moins 256 Mo d'espace libre. N'utilisez pas de disque dur USB.
- Un ordinateur personnel avec accès Internet
- Un utilitaire d'archivage prenant en charge le format ZIP.

Étape 1 : téléchargement de la version la plus récente du logiciel


- 1 Branchez une clé USB sur votre ordinateur.
- 2 À partir de votre navigateur Web, naviguez jusqu'au site www.philips.com/support.
- 3 Sur le site de l'assistance Philips, trouvez votre produit et cliquez sur **Logiciels et pilotes**.
↳ La mise à jour logicielle se présente sous la forme d'un fichier zip.
- 4 Enregistrez ce fichier zip dans le répertoire racine de votre clé USB.
- 5 À l'aide de l'utilitaire d'archivage, extrayez le fichier de mise à jour logicielle présent dans le répertoire racine.
↳ Les fichiers sont extraits dans le dossier **UPG_ALL** sur votre clé USB.
- 6 Retirez la clé USB de votre ordinateur.


Étape 2 : Mise à jour du logiciel



Mise en garde

- N'éteignez pas votre SoundStage et ne retirez pas la clé Flash USB pendant la mise à jour.


- 1 Connectez la clé USB contenant le fichier téléchargé à votre SoundStage.
 - Vérifiez qu'aucun disque n'est inséré dans le logement du disque et que ce dernier est fermé.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **[Réglage]**, puis appuyez sur OK.



- 4 Sélectionnez **[Avancé]** > **[Mise à jour logicielle]** > **[USB]**.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour confirmer la mise à jour:
 - ↳ Le processus de mise à jour prend environ 5 minutes.

Mise à jour logicielle sur Internet

- 1 Connectez votre SoundStage à un réseau domestique doté d'une connexion Internet haut débit. (voir 'Raccordement et configuration' page 10)
- 2 Appuyez sur **▲**.
- 3 Sélectionnez **[Réglage]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez **[Avancé]** > **[Mise à jour logicielle]** > **[Réseau]**.
 - ↳ Si une mise à jour du média est détectée, vous êtes invité à l'installer ou à l'annuler.
 - ↳ La durée de téléchargement du fichier de mise à jour peut varier selon l'état de votre réseau domestique.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour confirmer la mise à jour:
 - ↳ Le processus de mise à jour prend environ 5 minutes.
 - ↳ Une fois la mise à jour terminée, le SoundStage s'éteint et se rallume automatiquement. Si ce n'est pas le cas, débranchez le cordon d'alimentation quelques secondes, puis rebranchez-le.



8 Spécifications du produit





Remarque

- Les spécifications et la conception sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

Codes de région

La plaque signalétique à l'arrière ou sous le SoundStage indique les régions prises en charge.

Country	DVD	BD
USA, Canada	 	

Formats des supports

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, CD audio, CD vidéo/SVCD, fichiers de photos, fichiers MP3, fichiers WMA, fichiers DivX Plus HD, dispositifs de stockage USB

Formats de fichiers

- Audio :
 - .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a, .flac, .ogg
 - .ra (disponibles seulement en Asie Pacifique et en Chine)
- Vidéo :
 - .avi, .divx, .mp4, .m4v, .mkv, .asf, .wmv, .m2ts, .mpg, .mpeg, .flv, .3gp

- .rmvb, .rm, .rv (disponibles seulement en Asie Pacifique et en Chine)
- Photo : .jpg, .jpeg, .jpe, .gif, .png

Bluetooth


- Profils Bluetooth : A2DP, AVRCP
- Version Bluetooth : 2.1 + EDR

Formats audio

Votre SoundStage prend en charge les fichiers audio suivants :

(les fichiers .ra ne sont pris en charge qu'en Asie Pacifique et en Chine)

Rallonge	Conteneur	Codec audio	Débit binaire
.mp3	MP3	MP3	Jusqu'à 320 kbit/s
.wma	ASF	WMA	Jusqu'à 192 kbit/s
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	Jusqu'à 192 kbit/s
.wav	WAV	PCM	27,648 Mbit/s
.m4a	MKV	AAC	192 kbit/s
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbit/s
		Dolby Digital	640 kbit/s
		DTS core	1,54 Mbit/s
		MPEG	912 kbit/s
		MP3	Jusqu'à 320 kbit/s
		WMA	Jusqu'à 192 kbit/s
		AAC, HE-AAC	Jusqu'à 192 kbit/s
.ra	RM	AAC, HE-AAC	Jusqu'à 192 kbit/s
		Cook	96 469 bit/s
.flac	FLAC	FLAC	Jusqu'à 24 bit/s
.ogg	OGG	Vorbis	Débit binaire variable, longueur de bloc maximale : 4 096
		MP3	Jusqu'à 320 kbit/s



Formats vidéo

Si vous possédez un téléviseur haute définition, votre SoundStage vous permet de lire vos fichiers vidéo avec les paramètres suivants :

- Résolution : 1 920 × 1 080 pixels
- Fréquence d'images : 6 à 30 images par seconde.

Fichiers .avi au format AVI

Codec audio	Codec vidéo	Débit binaire
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbit/s max.
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbit/s
	MPEG-4 SP / ASP	38,4 Mbit/s
	H.264/AVC jusqu'à HiP@4,2	25 Mbit/s
	WMV9	45 Mbit/s

Fichiers .divx au format AVI

Codec audio	Codec vidéo	Débit binaire
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbit/s max.

Fichiers .mp4 ou .m4v au format MP4

Codec audio	Codec vidéo	Débit binaire
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC, Dolby Digital Plus	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbit/s
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbit/s
	H.264/AVC HiP@4,2	25 Mbit/s

Fichiers .mkv au format MKV

Codec audio	Codec vidéo	Débit binaire
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, Dolby Digital Plus	DivX Plus HD	30 Mbit/s
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbit/s
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbit/s
	H.264/AVC HiP@4,2	25 Mbit/s
	WMV9	45 Mbit/s


Fichiers .m2ts au format MKV

Codec audio	Codec vidéo	Débit binaire
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, Dolby Digital Plus	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbit/s
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbit/s
	H.264/AVC HiP@4,2	25 Mbit/s
	WMV9	45 Mbit/s

Fichiers .asf au format ASF

Codec audio	Codec vidéo	Débit binaire
Dolby Digital, MP3, WMA, Dolby Digital Plus	MPEG 4 ASP	38,4 Mbit/s
	H.264/AVC HiP@4,2	25 Mbit/s
	WMV9	45 Mbit/s

Fichiers .mpg et .mpeg au format PS



Codec audio	Codec vidéo	Débit binaire
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbit/s

Fichiers .flv au format FLV

Codec audio	Codec vidéo	Débit binaire
MP3, AAC	H.264/AVC jusqu'à HiP@4.2	25 Mbit/s
	H.263	38,4 Mbit/s

Fichiers .3gp au format 3GP

Codec audio	Codec vidéo	Débit binaire
AAC, HE-AAC	MPEG 4 ASP	38,4 Mbit/s
	H.264/AVC jusqu'à HiP@4.2	25 Mbit/s max.

Fichiers .rm, .rv et .rmvb au format RM (disponibles seulement en Asie Pacifique et en Chine)

Codec audio	Codec vidéo	Débit binaire
AAC, COOK	RV30, RV40	40 Mbit/s

Amplificateur

- Puissance FTC de sortie totale : 42 W
 - Haut-parleur : 13 W (1 % DHT, 4 ohms, 300 Hz - 9 kHz)
 - Haut-parleur d'extrêmes graves : 16 W (1 % DHT, 4 ohms, 30 Hz - 100 Hz)
- Puissance de sortie totale : 80 W eff. (DHT de 10 %)
- Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz / ± 3 dB
- Rapport signal/bruit : > 65 dB (CCIR) / (pondéré A)
- Sensibilité d'entrée :
 - AUX : 2 V eff.
 - AUDIO IN : 1 V eff.

Vidéo

- Système TV : PAL/NTSC
- Sortie HDMI : 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- Entrée audio numérique S/PDIF :
 - Coaxiale : CEI 60958-3
 - Optique : TOSLINK
- Taux d'échantillonnage :
 - MP3 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA : 44,1 kHz, 48 kHz
- Débit binaire constant :
 - MP3 : 32 kbit/s – 320 kbit/s
 - WMA : 48 kbit/s – 192 kbit/s

Radio


- Gamme de fréquences :
 - Europe/Russie/Chine : FM 87,5 - 108 MHz (50 kHz)
 - Asie Pacifique/Amérique latine : FM 87,5 - 108 MHz (50/100 kHz)
- Rapport signal/bruit : FM 50 dB
- Réponse en fréquence : FM 180 Hz – 12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Compatibilité : USB haute vitesse (2.0)
- Classe prise en charge : stockage de masse USB (MSC)
- Système de fichiers : FAT16, FAT32, NTFS
- Port USB : 5 V \overline{GND} , 1 A

Unité principale

- Alimentation : 120 V \sim , 60 Hz
- Consommation : 40 W



- Consommation en veille : $\leq 0,5$ W
- Dimensions (l x H x P) :
701 x 70 x 317 mm
- Poids : 6,8 kg
- Température et humidité de fonctionnement : 0 °C à 45 °C, 5 % à 90 % d'humidité dans tous les climats
- Température et humidité de stockage :
-40 °C à 70 °C, 5 % à 95 %

Haut-parleurs

- Puissance de sortie : 2 x 20 W eff. (10 % DHT)
- Impédance du haut-parleur : 4 ohms
- Transducteurs : 2 haut-parleurs médiums (1,5 po x 5 po) + 2 haut-parleurs d'aigus de 1 po

Français

Haut-parleur d'extrêmes graves


- Puissance de sortie : 40 W eff. (10 % DHT)
- Impédance : 4 ohms
- Transducteurs : haut-parleur de graves 105 mm (4")

Piles de la télécommande

- 2 piles AAA R03 de 1,5 V

Laser

- Type de laser (diode) : InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Longueur d'onde : 405 \pm 7 nm (BD), 660 \pm 10 nm (DVD), 785 \pm 10 nm (CD)
- Puissance de sortie max. : 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)



9 Dépannage



Avertissement

- Risque d'électrocution. Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le produit vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si le problème persiste, visitez le site www.philips.com/support pour obtenir de l'aide.

Unité principale

Les boutons du SoundStage ne fonctionnent pas.

- Débranchez votre SoundStage de l'alimentation pendant quelques minutes, puis rebranchez-le.
- Assurez-vous que la surface des boutons de présélection n'entre pas en contact avec des substances ou des matériaux conducteurs comme des gouttes d'eau, du métal, etc.

Image

Aucune image

- Assurez-vous que la source de votre téléviseur correspondant au SoundStage est bien sélectionnée.

Aucune image ne s'affiche lors d'une connexion HDMI au téléviseur.

- Assurez-vous d'utiliser un câble HDMI haute vitesse pour raccorder le SoundStage au téléviseur. Certains câbles HDMI standard peuvent ne pas fonctionner correctement pour certaines images, vidéos 3D ou la fonction Deep Color.

- Assurez-vous que le câble HDMI n'est pas défectueux. Si le câble est défectueux, changez-le.
- Appuyez sur **Home** puis sur **731** sur la télécommande pour rétablir la résolution d'image par défaut.
- Modifiez le réglage vidéo HDMI ou patientez 10 secondes pour la restauration automatique (voir 'Paramètres vidéo et d'image' page 29).

Le disque ne lit pas de vidéo haute définition.

- Assurez-vous que le disque contient du contenu vidéo haute définition.
- Assurez-vous que le téléviseur prend en charge les vidéos haute définition.
- Utilisez un câble HDMI pour raccorder le cinéma maison au téléviseur.

Son

Aucun son ne sort du SoundStage.


- Branchez le câble audio de votre SoundStage sur votre téléviseur ou sur les autres appareils. Toutefois, aucune connexion audio distincte n'est nécessaire lorsque le SoundStage et le téléviseur sont raccordés au moyen d'une connexion **HDMI ARC**.
- Réglez les paramètres audio de l'appareil branché (voir 'Configuration des paramètres audio' page 13).
- Rétablissez les paramètres par défaut de votre SoundStage (voir 'Restauration des paramètres par défaut' page 31), puis éteignez-le et rallumez-le de nouveau.
- Appuyez de façon répétée sur le bouton **SOURCE** de votre SoundStage de façon à sélectionner l'entrée audio adaptée.

Son déformé ou écho.

- Si vous souhaitez diffuser sur les haut-parleurs du SoundStage le son en provenance du téléviseur, assurez-vous qu'il a été coupé sur ce dernier.

L'audio et le vidéo ne sont pas synchronisés.

- 1) Appuyez sur **Info**. 2) Appuyez sur les **Touches de navigation** (gauche/droite)



pour sélectionner **[Synchro audio]**, puis sur **OK**. 3) Appuyez sur les **Touches de navigation** (haut/bas) pour synchroniser l'audio et la vidéo.

Lecture

Impossible de lire un disque

- Nettoyez le disque.
- Vérifiez que le SoundStage prend bien en charge ce type de disque (voir 'Formats des supports' page 34).
- Vérifiez que le SoundStage prend bien en charge le code régional du disque (voir 'Codes de région' page 34).
- S'il s'agit d'un DVD± RW ou d'un DVD± R, vérifiez qu'il a bien été finalisé.

Impossible de lire un fichier DivX

- Assurez-vous que le fichier DivX est encodé à l'aide de l'encodeur DivX conformément au «profil du cinéma maison».
- Assurez-vous que le fichier vidéo DivX est finalisé.

Affichage incorrect de DivX

- Assurez-vous que le fichier des sous-titres a le même nom que le fichier du film.
- Sélectionnez le jeu de caractères approprié : 1) Appuyez sur **≡**
. 2) Sélectionnez **[Jeu de caractères]**.
3) Sélectionnez le jeu de caractères compatible. 4) Appuyez sur **OK**.

Impossible de lire le contenu d'un dispositif de stockage USB

- Vérifiez que le format du dispositif de stockage USB est compatible avec le SoundStage.
- Assurez-vous que le système de fichiers du dispositif de stockage USB est pris en charge par le SoundStage.

L'indication «Aucune entrée» ou «x» apparaît sur le téléviseur.

- Cette opération n'est pas possible.

Le lien EasyLink ne fonctionne pas.

- Vérifiez que le SoundStage est bien branché sur un téléviseur Philips EasyLink et que l'option EasyLink est activée.

- Pour les téléviseurs d'autres marques, le protocole HDMI CEC peut être appelé différemment. Pour savoir comment l'activer, consultez le manuel d'utilisation du téléviseur.

Lorsque vous allumez le téléviseur, le SoundStage s'allume automatiquement.

- C'est tout à fait normal lorsque vous utilisez le lien EasyLink de Philips (HDMI-CEC). Pour que le SoundStage fonctionne indépendamment, désactivez le lien EasyLink.

Impossible d'accéder aux fonctions BD-Live

- Vérifiez que le SoundStage est bien raccordé au réseau.
- Vérifiez que le réseau est configuré.
- Vérifiez que le disque Blu-ray prend en charge les fonctions BD-Live.
- Effacez la mémoire (voir 'BD-Live sur Blu-ray' page 18).

Ma vidéo 3D est lue en mode 2D.

- Vérifiez que votre SoundStage est bien raccordé à un téléviseur 3D au moyen d'un câble HDMI.
- Assurez-vous que le disque est un disque Blu-ray 3D et que l'option vidéo Blu-ray 3D est activée (voir 'BD-Live sur Blu-ray' page 18).

L'écran du téléviseur est noir lorsque vous lisez une vidéo Blu-ray 3D ou une vidéo DivX protégée.

- Vérifiez que le SoundStage est bien raccordé au téléviseur au moyen d'un câble HDMI.
- Basculez sur la source HDMI appropriée du téléviseur.

Impossible de télécharger une vidéo depuis un magasin vidéo en ligne

- Vérifiez que votre SoundStage est bien raccordé au téléviseur au moyen d'un câble HDMI.
- Assurez-vous que le dispositif de stockage USB a été formaté et dispose de suffisamment de mémoire pour télécharger la vidéo.



- Assurez-vous que vous avez payé la location de la vidéo et que la période de location est toujours en cours.
- Assurez-vous que la connexion au réseau est bonne.
- Plus plus de renseignements, visitez le magasin vidéo en ligne.

SoundStage ne fonctionne pas correctement.

Bluetooth

Un périphérique ne parvient pas à se connecter au système SoundStage.

- Le périphérique ne prend pas en charge les profils compatibles requis pour le système SoundStage.
- Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth du périphérique. Reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique pour savoir comment l'activer.
- Le périphérique n'est pas connecté correctement. Connectez le périphérique correctement (voir 'Lecture de contenu audio par connexion Bluetooth' page 18).
- Le SoundStage est déjà connecté à un autre périphérique Bluetooth. Déconnectez ce périphérique et réessayez.

La qualité de lecture du contenu d'un périphérique Bluetooth est médiocre.

- La réception Bluetooth est mauvaise. Rapprochez le périphérique du SoundStage ou enlevez tout obstacle venant se dresser entre le périphérique et le système.

La connexion avec le périphérique Bluetooth est intermittente.


- La réception Bluetooth est mauvaise. Rapprochez le périphérique du SoundStage ou enlevez tout obstacle venant se dresser entre le périphérique et le système.
- Désactivez la fonction Wi-Fi du périphérique Bluetooth pour éviter les interférences.
- Sur certains périphériques Bluetooth, la connexion se désactive automatiquement pour économiser de l'énergie. Cela ne signifie en aucun cas que le système



10 Avis

Cette section comporte des avis juridiques et relatifs aux marques de commerce.

Droits d'auteur



Cet article intègre des systèmes de gestion des droits d'auteur protégés par des brevets déposés aux États-Unis, ainsi que d'autres droits de propriété intellectuelle appartenant à Rovi Corporation. L'ingénierie inverse et le démontage sont interdits.

Ce produit intègre une technologie brevetée sous licence de Verance Corporation qui est protégée par le brevet américain 7,369,677 et par d'autres brevets américains et internationaux déposés ou en attente, ainsi que par le droit d'auteur et par la protection des secrets commerciaux en ce qui concerne certains aspects de ce type de technologie. Cinavia est une marque de commerce de Verance Corporation. © Verance Corporation, 2004-2010. Tous droits réservés par Verance. L'ingénierie inverse et le démontage sont interdits.

Avis Cinavia

Ce produit utilise la technologie Cinavia pour limiter l'utilisation de copies non autorisées de certains films et vidéos, ainsi que de leurs bandes sonores, qui sont créés à des fins commerciales. Si une utilisation interdite d'une copie non autorisée est détectée, un message s'affichera et le processus de lecture ou de reproduction sera interrompu.

Vous trouverez plus d'information sur la technologie de Cinavia au Centre en ligne d'information pour les consommateurs de Cinavia, à l'adresse <http://www.cinavia.com>. Pour obtenir par courrier des renseignements

supplémentaires sur Cinavia, envoyez une carte postale avec votre adresse à Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Avis de conformité

Cet appareil satisfait aux règlements de la FCC partie 15 et à l'article 21 alinéa 1040.10 du Code of Federal Regulations. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :


- ① **Cet appareil ne doit pas causer d'interférence préjudiciable et**
- ② **l'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.**

Règlement de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé compatible avec les limites s'appliquant aux appareils numériques de la classe B, conformément à l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences gênantes pour les communications radio.

Rien ne garantit toutefois que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences en effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :

- Déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.



- Branchez l'équipement à une prise d'un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le détaillant ou un technicien de radiotélévision expérimenté.

Énoncé de la FCC sur l'exposition aux rayonnements radioélectriques : cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements radioélectriques de la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé en conservant une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit qu'une autre antenne ou un autre émetteur; ni utilisé avec un tel dispositif.

Avertissement : les modifications de cet appareil non approuvées explicitement par Philips peuvent annuler l'autorisation d'utilisation de cet appareil octroyée par la FCC. Numéro de modèle : PHILIPS HTB3525B/F7
Marque : Philips
Partie responsable : P&F USA, Inc. PO Box 2248 Alpharetta, GA 30023-2248; 1-866-310-0744

Canada :

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003. Cet appareil est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférences et (2) l'appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent nuire à son bon fonctionnement.

Cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante de la section 2.5 et à l'exposition aux radiofréquences de la norme CNR-102, laquelle permet aux utilisateurs canadiens d'obtenir de l'information sur la conformité et l'exposition aux radiofréquences. Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit que toute autre antenne ou tout autre émetteur ni utilisé avec un tel dispositif. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

Logiciel libre

Logiciel libre

Philips Electronics Hong Kong Ltd. propose, par la présente, de fournir sur demande une copie de l'intégralité du code source correspondant pour les logiciels libres protégés par des droits d'auteur, utilisés dans ce produit et pour lesquels une telle mise à disposition est requise par les licences respectives.


Cette offre est valable jusqu'à trois ans après l'achat du produit, et elle s'applique à toute personne ayant reçu cette information. Pour obtenir le code source, veuillez envoyer un courriel à open.source@philips.com. Si vous préférez ne pas envoyer de courriel ou si vous ne recevez pas de confirmation de réception dans un délai d'une semaine après l'envoi à cette adresse, veuillez écrire à l'adresse : Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Pays-Bas. Si vous ne recevez pas, en temps et en heure, de confirmation de réception de votre courrier, envoyez un courriel à l'adresse électronique ci-dessus.

Marques de commerce



Les logos «Blu-ray 3D™» et «Blu-ray 3D™» sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.





DVD Vidéo est une marque de commerce de DVD Format/Logo Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



Fabriqué sous licence et protégé par les brevets américains numéros : 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 et par d'autres brevets américains et internationaux déposés ou en attente. DTS-HD, son symbole, ainsi que DTS-HD apparaissant avec son symbole sont des marques déposées de DTS, Inc. DTS-HD Master Audio | Essential est une marque de commerce de DTS, Inc. Le logiciel est intégré au produit. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD et les logos qui y sont associés sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales et sont utilisés sous licence.

À PROPOS DE DIVX VIDEO : DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Ce produit est un appareil officiellement certifié DivX Certified® qui permet de lire du contenu vidéo DivX. Visitez le site divx.com pour obtenir plus de renseignements ainsi que des outils logiciels permettant de convertir vos fichiers au format vidéo DivX.

À PROPOS DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND : cet appareil certifié DivX Certified® doit être enregistré pour permettre la lecture de vidéos sur demande DivX (VOD). Pour obtenir votre code d'enregistrement, trouvez la section sur la vidéo sur demande DivX VOD dans le menu de configuration de votre appareil. Pour en savoir plus sur l'enregistrement, visitez le site vod.divx.com.

DivX Certified® pour lire des vidéos DivX® et DivX Plus® HD (H.264/MKV) jusqu'à la résolution HD 1080p, y compris du contenu premium.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. utilisées sous licence par Philips. Toutes les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.




Netflix et le logo Netflix sont des marques de commerce ou des marques déposées de Netflix, Inc.




Vudu™ est une marque de commerce de VUDU, Inc.





11 Code de langue

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoa	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8376
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8379
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Galleghan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



12 Index

2

2ème langue audio	17
2ème langue pour les sous-titres	17

A

afficheur	30
amplificateur	36
animation diapo	21
audio d'autres appareils	11
Audio HDMI	30

B

BD-Live	18
Bonus View	17

C

Code de langue	44
connexion vidéo (composite)	11
contrôle parental	30

D

Deep Color	29
dépannage (image)	38
dépannage (lecture)	39
dépannage (son)	38
diaporamas musicaux	22
Dispositif de stockage USB	20

É

éjection du disque	6
--------------------	---

F

FAQ	5
formats de fichiers	34
formats des supports	34
formats vidéo	36

G

Grille de syntonisation	22
-------------------------	----

I

image sur image	17
Internet	14

L

langue audio	29
langue des menus	29
langue des sous-titres	29
langue du disque	29
Lecture aléatoire	20
lecture dispositif de stockage USB	20
libération de la mémoire pour BD-Live	18
luminosité	30

M

menu du disque	29
minuterie de mise en veille	31
mise à jour logicielle (sur Internet)	33
mode audio prédéfini	27
mode d'emploi	5
mode Nuit	30
modification du mot de passe	30

O

options	20
options audio	20
options d'image	21
options vidéo	21

P

paramètres audio	30
PBC (commande de lecture)	30
piles	37
positionnement des sous-titres	30
post-traitement audio	31

R

réglages avancés	31
réglages d'alimentation	31
réglages de l'image	29
réglages par défaut	31
réglages par défaut	31
réglages vidéo	29



Répétition	20
repositionnement automatique des sous-titres	30
réseau	14
réseau domestique	14
réseau filaire	14
résolution d'image	29

S

sécurité relative à la 3D	4
service à la clientèle	5
son	27
son ambiophonique	27
son amélioré	31
spécifications des haut-parleurs	34
synchronisation de l'image et du son	17

T





télécommande	6
touches de commande (disque)	16
touches de commande (USB)	16


U

unité principale	6
------------------	---

V

VCD	30
veille automatique	31
volume automatique	30





Specifications are subject to change without notice
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

HTB3525B_F7_UM_V1.0

