

PHILIPS


HD2136
HD2139



EN	User manual	VI	Hướng dẫn sử dụng
ID	Buku Petunjuk Pengguna	ZH-S	用户手册
MS	Manual pengguna		


What's in the box
Apa dalam kotak ini
包装箱内物品

Apa saja isi kemasaannya
Trong hộp có gì
安装箱内物品



Using the electric pressure cooker
Menggunakan penekut tekanan elektrik
使用电压力煲

Menggunakan penanak bertekanan listrik
Sử dụng nồi chín áp suất
使用电压力煲




To disassemble the pressure regulator valve
Untuk menanggalkan injap pengatur tekanan
拆卸减压活瓣

Unit melepaskan katup regulator tekanan
Để tháo van điều chỉnh áp suất
拆卸减压活瓣




Cooking food
Memasak makanan
烹饪食物

Memasak makanan
Nấu thức ăn
烹饪食物



Preset time for delayed cooking
Masa dipreset bagi masakan tertangguh
保留烹饪

Waktu preset untuk memasak yang ditunda
Đặt sẵn thời gian nấu chín
保留烹饪



©2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
HD2136_HD2139_UM_ASEAN_v7.0

English

1 Your electric pressure cooker

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.Philips.com/welcome.

2 What's in the box

Electric pressure cooker main unit
Rice & soup ladle
Measuring cup
User manual
Warranty card
Power cord

Overview

① Lid handle	④ Power socket
② Top lid	⑤ Locking pin
③ Sealing ring	⑥ Floater
④ Inner pot	⑦ Floating valve
⑤ Water level indication	⑧ Pressure regulator valve
⑥ Control Panel	⑨ Safety valve
⑦ Heating element	

Controls Overview

⑭ Pressurize indicator	⑳ Preset timer button
⑮ Heating indicator	㉑ Warm/Off button
⑯ Power indicator	㉒ Bake button
⑰ Hour button	㉓ Minute button
⑱ Baking functions	㉔ Preset indicator
㉕ Start button	㉖ Warm indicator
㉗ Keep pressure time button	㉘ Keep pressure indicator
㉙ Pressure cooking functions	

Before first use

- Remove all packaging materials from the appliance.
- Take out all the accessories from the inner pot.
- Clean the parts of the electric pressure cooker thoroughly before using it for the first time (see chapter 'Cleaning').

Note

- Make sure all parts are completely dry before you start using the electric pressure cooker.

3 Using the electric pressure cooker

Before using the electric pressure cooker to cook food, you need to follow below preparations.

- Hold the lid handle and turn it anti-clockwise until the top lid cannot move any more, then lift up the top lid.
- Take out the inner pot from the electric pressure cooker and put the pre-washed food in the inner pot.
- Wipe the outside of the inner pot dry and put it back into the electric pressure cooker.
- Place the top lid onto the electric pressure cooker and turn it clockwise. You will hear a "click" sound when the top lid is properly locked.
- Turn the pressure control valve to the sealed position (🔒).

Note

- Make sure the sealing ring is properly assembled around the inside of the top lid.
- Make sure the pressure regulator valve and floating valve are clean and not blocked.
- Make sure the outside of the inner pot is dry and clean, and that there is no foreign residue on the heating element or the magnetic switch.
- Make sure the inner pot is in proper contact with the heating element.

Cooking food

Note

- Do not fill the inner pot with less than 1/3 or more than 2/3 full of food and liquid.
- For food that expands during cooking, do not fill the inner pot with more than 1/2 full of food and liquid.
- For rice cooking, follow the water level indications on the inside of the inner pot. You can adjust the water level for different types of rice and your own preference. Do not exceed the quantities indicated on the inside of the inner pot.
- Make sure the floater falls down before cooking.

- Follow the preparation steps in "Using the electric pressure cooker".
- Put the plug in the power socket.
- Press the desired cooking function button or the baking button (🔥) to choose a cooking mode.
 - The selected cooking mode indicator flashes.
 - The default pressure keeping time is displayed on the screen.
- If you want to set a different pressure keeping time, press the keep pressure time button (🕒).
 - The pressure keeping time flashes on the screen.
- Press the hour button (Hr.) to set the hour unit and the minute button (Min.) to set the minute unit.
- Press the start button (👉) and the electric pressure cooker starts working in the selected mode.

- When the electric pressure cooker reaches the working pressure, the keep pressure (Keep pressure) indicator lights up.
 - The electric pressure cooker enters pressure keeping mode.

- When the pressure keeping time has elapsed, the electric pressure cooker automatically switches to keep warm mode.
- Turn the pressure regulator valve to the vent (👈) position.
 - The electric pressure cooker starts releasing pressure.
 - The floater drops when the pressure is released sufficiently.
- Hold the top lid handle and turn the lid anti-clockwise until it cannot move any more, then lift it up.

Note

- When cooking soup or viscous liquid, do not release pressure by turning the pressure regulator valve to the steam vent position, otherwise liquid might spurt from the pressure control valve. Wait until the pressure is naturally released and the floater has dropped to open the top lid.
- The pressure keeping timer will start counting when the working pressure is reached.
- After the cooking is finished and the pressure is released, unplug the electric pressure cooker to turn off the keep warm function or when not in use.

Tip

- You can adjust the pressure keeping time for different types of food according to your preference. Pressure keeping time is not adjustable for rice cooking function (Rice).
- If the cooking mode is selected by the baking button (🔥), you can cook food without adding water in the inner pot. Make sure to turn the pressure control valve to the bake (🔥) position.


Preset time for delayed cooking

You can preset the delayed cooking time for different cooking functions. The preset timer is available up to 24 hours, but is not applicable to the cake baking function (Cake).

- Follow the preparation steps in "Using the electric pressure cooker".
- Choose the desired cooking mode, then press the preset timer button (🕒).
- Press the hour button (Hr.) and minute button (Min.) to choose the preset time.
- Once the preset time is set, press the start button (👉) to enter preset mode.
- When the preset time has elapsed, the electric pressure cooker starts working automatically.
- When the cooking is finished, the rice cooker switches to keep warm mode automatically, and the keep warm function light will be on.

Preset time for delayed cooking
Masa dipreset bagi masakan tertangguh
保留烹饪

Waktu preset untuk memasak yang ditunda
Đặt sẵn thời gian nấu chín
保留烹饪



Note

- Do not exceed the volume indicated nor exceed the maximum water level indicated in the inner pot, as this may cause the electric pressure cooker to overflow.

Adjustable pressure keeping time range

Cooking function	Default pressure keeping time (minute)	Adjustable pressure keeping time (minute)
Fish (Fish)	15	15-59
Chicken (Chicken)	18	18-59
Crab (Crab)	20	20-59
Vegetable (Vegetable)	3	1-59
Chop (Chop)	23	20-59
Lobster (Lobster)	20	20-59
Rice (Rice)	14	N/A
Soup (Soup)	20	20-59
Chicken/Duck (Chicken/Duck)	15	12-59
Beans/Tendon (Beans/Tendon)	30	25-59
Congee (Congee)	13	1-59
Steam/Stew (Steam/Stew)	20	5-59
Beef/Mutton (Beef/Mutton)	30	30-59
Cake (Cake)	45	45-59

Assembling and disassembling the pressure regulator valve

Caution

- Do not disassemble the pressure regulator valve during cooking. Always unplug the electric pressure cooker and wait until the pressure has been released sufficiently.

- To disassemble the pressure regulator:
 - Turn the lower screw anticlockwise until it becomes loose.
 - Pull it up and take out the pressure regulator.
- To assemble the pressure regulator:
 - Assemble the lower screw back to the regulator.
 - Make sure the regulator points at the sealed position and put it back to the steam valve.
 - Turn the screw clockwise until it is fastened.

Accessories

- Rice spoon, soup ladle, and inner pot:
 - Soak in hot water and clean with sponge.

6 Environment

Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

7 Guarantee and service

If you need service or information, or if you have a problem, visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Center in your country. You can find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Customer Care Center in your country, go to your local Philips dealer.

8 Troubleshooting

If your electric pressure cooker does not function properly or if the cooking quality is insufficient, consult the table below. If you are unable to solve the problem, contact a Philips service center or the Consumer Care Center in your country.

Problem	Solution
I have difficulties opening the top lid after the pressure is released.	The sealing ring is not well assembled. Make sure the sealing ring is well assembled around the inside of the top lid. The floater blocks the locking pin. Push down the floater so that it does not block the locking pin.
The food is not cooked.	Make sure that there is no foreign residue on the heating element and the outside of the inner pot before switching the electric pressure cooker on. The heating element is damaged, or the inner pot is deformed. Take the cooker to your Philips dealer or a service center authorized by Philips.
Air or steam leaks from under the lid.	The sealing ring is not well assembled. Make sure the sealing ring is well assembled around the inside of the top lid. There is food residue in the sealing ring. Make sure the sealing ring is clean. The top lid is not properly closed. Make sure the top lid is properly closed.
Air or steam leaks from the floating valve.	The pressure level inside of the appliance is abnormal. In this case the safety valve will be releasing steam. Take the appliance to your Philips dealer or a service center authorized by Philips.
The floater does not rise after the appliance starts pressurizing.	There is food residue in the rubber ring of the floating valve. Clean the rubber ring of the floating valve. Replace the rubber ring.
E3 displays on the screen.	Make sure there is enough food and water in the inner pot. The top lid or the pressure regulator valve has malfunction. Take the appliance to your Philips dealer or a service center authorized by Philips.

Note

- Unplug the electric pressure cooker before starting to clean it.
- Wait until the electric pressure cooker has cooled down sufficiently before cleaning it.

5 Cleaning and Maintenance

Note

- Unplug the electric pressure cooker before starting to clean it.
- Wait until the electric pressure cooker has cooled down sufficiently before cleaning it.

Interior

- Inside of the outer lid and the main body:
 - Wipe with wrung out and damp cloth.
 - Make sure to remove all the food residues stuck to the electric pressure cooker.

Heating element:

- Wipe with wrung out and damp cloth.
- Remove food residues with wrung out and damp cloth or toothpicks.

- Sealing ring:
 - Soak in warm water and clean with sponge.

Exterior

- Surface of the outer lid and outside of the main body:
 - Wipe with a cloth damp with soap water.
 - Only use soft and dry cloth to wipe the control panel.
 - Make sure to remove all the food residues around the pressure regulator valve and floating valve.

- Pressure control valve and floating valve:
 - Disassemble the pressure control valve, soak it in warm water, and clean with sponge.
 - Remove food residues in the pressure control valve and floating valve with toothpicks.

Accessories

- Rice spoon, soup ladle, and inner pot:
 - Soak in hot water and clean with sponge.

- E1, E2, or E4 displays on the screen.
 - The electric pressure cooker has malfunction. Take the appliance to a Philips dealer or a service center authorised by Philips.

Indonesia

1 Penanak bertekanan listrik Anda

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips!
Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.Philips.com/welcome.

2 Apa saja isi kemasaannya

Unit utama penanak bertekanan listrik
Sendok Nasi & Sup
Gelas takar
Pamflet keselamatan
Kabel listrik

Ikhtisar		Petunjuk Pengguna	Kartu garansi
① Pegangan tutup	⑧ Soket Daya		
② Tutup atas	⑨ Pin pengunci		
③ Gelang penyegel	⑩ Floater		
④ Panci bagian dalam	⑪ Katup mengambang		
⑤ Indikator ukuran air	⑫ Katup regulator tekanan		
⑥ Panel Kontrol	⑬ Katup pengaman		
⑦ Elemen pemanas			

Ikhtisar Kontrol

⑭ Indikator tekanan	⑳ Tombol timer preset
⑮ Indikator pemanas	㉑ Tombol Warm/Off
⑯ Indikator daya	㉒ Tombol panggang
⑰ Tombol jam	㉓ Tombol menit
⑱ Fungsi pemanggang	㉔ Indikator Preset
㉕ Tombol mulai	㉖ Indikator hangat
㉗ Tombol waktu jaga tekanan	㉘ Indikator jaga tekanan
㉙ Fungsi memasak dengan tekanan	

Sebelum menggunakan alat pertama kali

- Lepaskan semua kemasan dari alat.
- Lepaskan semua aksesoris dari panci bagian dalam.
- Bersihkan bagian-bagian penanak bertekanan listrik dengan saksama sebelum menggunakannya untuk pertama kali (lihat bab 'Membersihkan').

Catatan

- Pastikan semua bagian benar-benar kering sebelum Anda mulai menggunakan penanak bertekanan listrik.

3 Menggunakan penanak bertekanan listrik

Sebelum menggunakan penanak bertekanan listrik untuk memasak, Anda perlu melakukan persiapan berikut.

- Pegang gagang tutup dan putar berlawanan arah jarum jam hingga tutup atas tidak dapat bergerak lagi, kemudian angkat tutup atasnya.
- Keluarkan panci bagian dalam dari penanak bertekanan listrik dan masukkan makanan yang telah dicuci ke dalam panci bagian dalam.
- Lap bagian luar panci bagian dalam, keringkan dan masukkan kembali ke dalam penanak bertekanan listrik.
- Pasang tutup atas ke penanak bertekanan listrik dan putar searah jarum jam. Anda akan mendengar suara "klik" bila tutup telah terkunci dengan benar.
- Putar katup kontrol tekanan ke posisi tersegel (🔒).

Catatan

- Pastikan gelang penyegel terpasang dengan benar di sekeliling bagian dalam tutup atas.
- Pastikan katup regulator tekanan dan katup mengambang bersih dan tidak tersumbat.
- Pastikan bagian luar panci bagian dalam sudah kering dan tidak ada benda apa pun pada elemen pemanas atau sakelar magnetik.
- Pastikan panci bagian dalam telah bersentuhan dengan elemen pemanas secara tepat.

Memasak makanan

Catatan

- Jangan isi panci bagian dalam dengan makanan atau cairan kurang dari 1/3 atau lebih dari 2/3 bagian.
- Untuk makanan yang mengembang saat memasak, jangan isi panci bagian dalam dengan makanan atau cairan lebih dari 1/2 bagian.
- Untuk memasak nasi, ikuti indikator tingkat air di dalam panci bagian dalam. Anda dapat menyesuaikan ketinggian air untuk jenis beras yang berbeda dan preferensi Anda. Jangan melebihi jumlah yang ditunjukkan pada panci bagian dalam.
- Pastikan floater jatuh sebelum memasak.

- Ikuti langkah persiapan dalam "Menggunakan penanak bertekanan listrik".
- Pasang steker ke soket daya.
- Tekan tombol fungsi penanak yang diinginkan atau tombol pemanggang (🔥) untuk memilih mode memasak.
 - Indikator mode memasak yang dipilih akan berkedip.
 - Waktu menjaga tekanan default akan ditampilkan pada layar.

- Jika Anda ingin menyegel waktu menjaga tekanan yang berbeda, tekan tombol waktu jaga tekanan (🕒).
 - Waktu menjaga tekanan akan berkedip pada layar.
- Tekan tombol jam (Hr.) untuk menyegel satuan menit.
- Tekan tombol mulai (👉) dan penanak bertekanan listrik akan mulai beroperasi dalam mode yang dipilih.
- Bila penanak bertekanan listrik mencapai tekanan pengoperasian, indikator (Keep pressure) jaga tekanan akan menyala.
 - Penanak bertekanan listrik memasuki mode tetap tekan.
- Bila waktu tetap tekan selesai, penanak bertekanan listrik otomatis beralih ke mode tetap hangat.
- Putar katup regulator tekanan ke posisi (👈) lubang.
 - Penanak bertekanan listrik mulai melepaskan tekanan.
 - Floater jatuh saat tekanan sudah cukup keluar.
- Pegang gagang tutup atas dan putar tutupnya berlawanan arah jarum jam hingga tidak dapat bergerak lagi, kemudian angkat.

Catatan

- Saat memasak sup atau cairan kental, jangan mengeluarkan tekanan dengan memutar katup regulator tekanan ke posisi lubang uap karena cairan bisa menyembur dari katup kontrol tekanan. Tunggu hingga tekanan keluar dengan sendirinya dan floater turun sebelum membuka tutupnya.
- Waktu tetap tekan akan memulai bila tekanan yang tepat sudah dicapai.
- Setelah memasak selesai dan tekanan dikeluarkan, cabut steker dari penanak bertekanan listrik untuk mematikan fungsi tetap hangat atau jika tidak digunakan.

Tip

- Anda juga dapat menyesuaikan waktu menjaga tekanan untuk jenis makanan berbeda sesuai preferensi Anda. Waktu menjaga tekanan tidak dapat disetel untuk fungsi memasak nasi (Rice).
- Jika mode memasak dipilih melalui tombol pemanggang (🔥), Anda dapat memasak makanan tanpa menambahkan air dalam panci bagian dalam. Pastikan memutar katup kontrol tekanan ke posisi (👈) panggang.

Waktu preset untuk memasak yang ditunda

Anda dapat mengatur waktu preset untuk memasak yang ditunda untuk fungsi memasak nasi (Rice). Timer preset tersedia hingga 24 jam, tapi tidak dapat digunakan untuk fungsi pemanggang kue (Cake).

- Ikuti langkah persiapan dalam "Menggunakan penanak bertekanan listrik".
- Pilih mode memasak yang diinginkan, kemudian tekan tombol timer preset (🕒).
- Tekan tombol jam (Hr.) dan tombol menit (Min.) untuk memilih waktu preset.
- Setelah waktu preset disetel, tekan tombol mulai (👉) untuk masuk ke mode preset.
- Bila waktu preset telah melewati, penanak bertekanan listrik mulai beroperasi secara otomatis.
- Bila selesai memasak, penanak nasi akan beralih ke mode tetap hangat secara otomatis, dan fungsi lampu fungsi tetap hangat akan menyala.

Catatan

- Jangan melebihi volume yang ditunjukkan atau melebihi batas air maksimum yang ditunjukkan di panci bagian dalam, karena dapat menyebabkan penanak bertekanan listrik meluap.

Kisaran waktu menjaga tekanan yang dapat disesuaikan

Fungsi memasak	Waktu menjaga tekanan default (menit)	Waktu menjaga tekanan yang dapat disesuaikan (menit)
Ikan (Fish)	15	15-59
Ayam (Chicken)	18	18-59
Kepiting (Crab)	20	20-59
Sayuran (Vegetable)	3	1-59
Cacahan (Chop)	23	20-59
Lobster (Lobster)	20	20-59
Beras (Rice)	14	N/A
Sup (Soup)	20	20-59
Ayam/Bebek (Chicken/Duck)	15	12-59
Kacang-kacangan/Tendon (Beans/Tendon)	30	25-59
Bubur (Congee)	13	1-59
Kukus/Tanak (Steam/Stew)	20	5-59
Daging Sapi/Daging Domba (Beef/Mutton)	30	30-59
Kue (Cake)	45	45-59

- Ikuti langkah persiapan dalam "Menggunakan penanak bertekanan listrik".
- Pasang steker ke soket daya.
- Tekan tombol fungsi penanak yang diinginkan atau tombol pemanggang (🔥) untuk memilih mode memasak.
 - Indikator mode memasak yang dipilih akan berkedip.
 - Waktu menjaga tekanan default akan ditampilkan pada layar.

Memasang dan melepaskan katup regulator tekanan

Perhatian

- Jangan melepaskan katup regulator tekanan saat memasak. Selalu cabut steker penanak bertekanan listrik dan tunggu hingga tekanan sudah cukup keluar.

- Untuk membongkar regulator tekanan:
- Putar sekrup bawah berlawanan arah jarum jam hingga lepas.
 - Tarik ke atas dan lepaskan regulator tekanan. Untuk memasang regulator tekanan:
 - Pasang sekrup bawah kembali ke regulator.
 - Pastikan titik-titik regulator di posisi yang bersebel dengan pasang kembali ke katup uap.
 - Putar sekrup searah jarum jam hingga kencang.

4 Spesifikasi

Nomor Model	HD2136	HD2139
Keluaran daya terukur	900 W	1.000 W
Kapasitas terukur	5,0 L	6,0 L
Diameter	22 cm	22 cm
Suhu tetap hangat	60-80 °C	60-80 °C

Catatan

- Selalu cabut steker alat jika tidak digunakan dalam waktu lama.

5 Membersihkan dan Pemeliharaan

Catatan

- Cabut steker penanak bertekanan listrik sebelum membersihkannya.
- Tunggu sampai penanak bertekanan listrik sudah cukup dingin sebelum membersihkannya.

Bagian dalam

Bagian dalam tutup luar dan badan utama:

- Seka menggunakan kain yang sudah diperas dan lembap.

- Pastikan untuk membersihkan semua sisa makanan yang menempel pada penanak bertekanan listrik.
- Elemen pemanas:
 - Seka menggunakan kain yang sudah diperas dan lembap.
 - Bersihkan sisa makanan dengan kain yang sudah diperas dan lembap atau tusuk gigi.
- Gelang penyegel:
 - Rendam di dalam air hangat dan bersihkan dengan spons.

Bagian luar

Permukaan tutup luar dan bagian luar badan utama:

- Seka dengan kain yang dibasahi air sabun.

- Gunakan hanya kain lembut dan kering untuk menyeka panel kontrol.
- Pastikan untuk membersihkan semua sisa makanan yang menempel pada katup regulator tekanan dan katup mengambang.
- Katup kontrol tekanan dan katup mengambang:
 - Lepaskan katup kontrol tekanan, rendam dalam air hangat dan bersihkan dengan spons.
 - Bersihkan sisa makanan yang menempel pada katup kontrol tekanan dan katup mengambang dengan tusuk gigi.

Aksesori

Sendok nasi, sendok sup dan panci bagian dalam:

- Rendam di dalam air panas dan bersihkan dengan spons.

6 Lingkungan

Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkan ke titik pengumpulan atau daur ulang resmi. Dengan melakukan hal ini, Anda ikut membantu melestarikan lingkungan.

Patuhi peraturan mengenai pengumpulan terpisah produk-produk elektrik dan elektronik di negara Anda .
Pembuangan produk secara benar akan membantu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

7 Garansi dan layanan

Jika Anda memerlukan layanan atau informasi, kunjungi situs web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara Anda. Anda bisa menemukan nomor telepon Philips di kartu garansi internasional. Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.

8 Mengatasi masalah

Jika penanak bertekanan listrik Anda tidak berfungsi dengan benar atau jika kualitas memasak tidak memadai, perhatikan tabel di bawah ini. Jika Anda tidak dapat mengatasi masalah tersebut, hubungi pusat layanan Philips atau Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.

Masalah	Solusi
Saya kesulitan menutup tutup atas.	Gelang penyegel tidak terpasang dengan benar. Pastikan gelang penyegel terpasang dengan benar di sekeliling bagian dalam tutup atas.
Saya kesulitan membuka tutup atas setelah tekanan dikeluarkan.	Floater memblokir pin pengunci. Tekan floater sehingga tidak memblokir pin pengunci. Floater belum jatuh. Tekan floater ke bawah.

Masalah	Solusi
Makanan tidak matang	Pastikan tidak ada endapan asing pada elemen pemanas dan di luar panci bagian dalam sebelum menghidupkan pemanak bertekanan listrik.
Elemen pemanas rusak, atau panci bagian dalam sudah berubah bentuk. Bawahlah penanak ke dealer Philips Anda atau ke pusat layanan resmi Philips.	

Udara atau uap bocor dari bawah tutup.

Ada sisa makanan pada gelang penegel. Pastikan gelang penegel bersih.

Tutup atas tidak tertutup dengan benar. Pastikan tutup atas tertutup dengan benar.

Tingkat tekanan di dalam perangkat tidak normal. Dalam hal ini, katup pengaman akan melepaskan uap. Bawahlah alat ke dealer Philips Anda atau ke pusat layanan resmi Philips.

Udara atau uap bocor dari katup mengambang.

Floator tidak tersetel alai mula menekan.

E3 ditampilkan pada layar.
E1, E2, atau E4 ditampilkan pada layar.

Penanak bertekanan listrik gagal berfungsi. Bawahlah alat ke dealer Philips atau pusat servis resmi Philips.

Bahasa Melayu

1 Peruk tekanan elektrik anda.

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips!
Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome.

2 Apa dalam kotak ini

Unit utama perkut tekanan elektrik
Senduk Nasi & Sup
Cawan penyukat
Risalah keselamatan
Kord kuasa

Gambaran keseluruhan

① Gagang tudung	⑧ Soket Kuasa
② Penutup atas	⑨ Pin kunci
③ Gelang kedap	⑩ Pengapung
④ Peruk dalam	⑪ Injap terapung
⑤ Penunjuk paras air	⑫ Injap pengatur tekanan
⑥ Panel Kawalan	⑬ Injap keselamatan
⑦ Elemen pemanasan	

Gambaran Keseluruhan Kawalan

① Penunjuk penekanan	⑫ Butang pemasa prasat
② Penunjuk pemanasan	⑬ Butang Panas/Mati
③ Penunjuk kuasa	⑭ Butang bakar
④ Butang jam	⑮ Butang minit
⑤ Fungti membakar	⑯ Penunjuk prasat
⑥ Butang mula	⑰ Penunjuk panas
⑧ Butang masa simpan	⑱ Simpan penunjuk tekanan
⑩ Fungsi masak tekanan	

Sebelum penggunaan pertama

- Tanggalkan semua bahan bungkusn dari perkakas.
- Keluarkan semua aksesori dari perkut dalam.
- Bersihkan bahagian perkut tekanan elektrik dengan teliti sebelum menggunakannya buat kali pertama (lihat bab 'Pembersihan').

== Catatan

- Pastikan semua bahagian telah kering sepenuhnya sebelum anda mula menggunakan perkut tekanan elektrik.

3 Menggunakan perkut tekanan elektrik

Sebelum menggunakan perkut tekanan elektrik untuk memasak makanan, anda perlu mengikut persediaan di bawah ini:

- Pegang pemegang penutup dan putarkannya lawan arah jam sehingga penutup atas tidak boleh bergerak lagi, kemudian angkat penutup atas.
- Keluarkan perkut dalam dari perkut tekanan elektrik dan letakkan makanan yang telah dicuci ke dalam perkut dalam.
- Lapkan kering bahagian luar perkut dalam dan letakkannya semula ke dalam perkut tekanan elektrik. Letakkan penutup atas pada perkut tekanan elektrik dan putarkannya mengikut arah jam. Anda akan mendengar bunyi "klik" apabila penutup atas dikunci dengan betul.
- Putarkan injap kawalan tekanan pada kedudukan kedap (●).

== Catatan

- Pastikan gegelang kedap dipasangkan dengan betul mengelilingi bahagian dalam penutup atas.
- Pastikan injap pengatur tekanan dan injap terapung bersih dan tidak tersetel.
- Pastikan bahagian luar perkut dalam kering dan bersih serta tiada sisa asing pada elemen pemanasan atau suis magnet.
- Pastikan perkut dalam bersentuhan dengan betul dengan elemen pemanasan.

Memasak makanan

== Catatan

- Jangan isikan perkut dalam kurang dari 1/3 atau lebih dari 2/3 penuh makanan dan cecair.
- Untuk makanan yang mengembang sewaktu dimasak, jangan isikan perkut dalam dengan lebih dari 1/2 penuh makanan dan cecair.
- Untuk memasak nasi, ikut penunjuk paras air di bahagian dalam perkut dalam. Anda boleh melaraskan paras air untuk beras jenis berlainan dan mengikut keutamaan anda. Jangan melebihi kuantiti yang ditunjukkan di bahagian dalam perkut dalam.
- Pastikan pengapung jatuh dahulu sebelum memasak.

- Ikuti langkah penyediaan dalam "Menggunakan perkut tekanan elektrik".
- Pasangkan plag ke soket kuasa.
- Tekan butang fungsi memasak yang dikehendaki atau butang membakar (☼) untuk memilih mod memasak.
 - Penunjuk mod memasak yang dipilih berkelip.
 - Masa menyimpan tekanan lalai dipaparkan pada skrin.
- Jika anda ingin menetapkan masa menyimpan tekanan yang berbeza, tekan butang simpan masa tekanan (●).
- Tekan butang minit (Hr.) untuk menetapkan unit jam dan butang minit (Min.) untuk menetapkan unit minit.
- Tekan butang mula (☐) dan perkut tekanan elektrik mula berfungsi dalam mod yang dipilih.
- Apabila perkut tekanan elektrik mencapai tekanan yang sesuai, penunjuk simpan tekanan (**Keep pressure**) menyala.
 - Perkut tekanan elektrik memasuki mod menyimpan tekanan.
- Apabila masa menyimpan tekanan tamat, perkut tekanan elektrik bertukar ke mod simpan panas secara automatik.
- Putarkan injap pengatur tekanan ke kedudukan bolong (●).
- Perkut tekanan elektrik mula melepaskan tekanan.
 - Pengapung jatuh apabila tekanan dilepaskan dengan secukupnya.

12. Pegang pemegang penutup atas dan putarkan penutup melawan arah jam sehingga ia tidak boleh bergerak lagi, kemudian angkatkannya.

== Catatan

- Apabila memasak sup atau cecair likat, jangan keluarkan tekanan dengan memutar injap pengatur tekanan ke posisi bolong stim, jika tidak, cecair mungkin menacuruti dari injap kawalan tekanan. Tunggu sehingga tekanan dilepaskan dengan sendirinya dan pengapung telah terjatuh untuk membuka penutup atas.
- Pemasa penyimpanan tekanan akan mula membilang apabila tekanan yang sesuai dicapai.
- Selepas selesai memasak dan tekanan dilepaskan, tangkalkan plag perkut tekanan elektrik untuk mematkan fungsi simpan panas atau apabila tidak digunakan.
- Jika anda boleh melaras masa menyimpan tekanan bagi jenis makanan yang berlainan mengikut keutamaan anda. Masa menyimpan tekanan tidak dapat dilaraskan untuk fungsi memasak nasi (●(Rice)).
- Jika anda mod memasak dipilih dengan butang membakar (☼), anda boleh memasak makanan tanpa menambah air ke dalam perkut dalam. Pastikan untuk memutarakan injap pengawal tekanan ke kedudukan membakar (☼).

== Petua

- Anda boleh melaras masa menyimpan tekanan bagi jenis makanan yang berlainan mengikut keutamaan anda. Masa menyimpan tekanan tidak dapat dilaraskan untuk fungsi memasak nasi (●(Rice)).
- Jika anda mod memasak dipilih dengan butang membakar (☼), anda boleh memasak makanan tanpa menambah air ke dalam perkut dalam. Pastikan untuk memutarakan injap pengawal tekanan ke kedudukan membakar (☼).

Masa dipraset bagi masakan tertangguh

Anda boleh prasat masa memasak tertangguh bagi fungsi memasak yang berlainan. Pemasa boleh dipraset sehingga 24 jam, tetapi tidak boleh digunakan untuk fungsi pembakaran lagi (●(Cake)).

- Ikuti langkah penyediaan dalam "Menggunakan perkut tekanan elektrik".
- Pilih mod memasak yang dikehendaki, kemudian tekan butang pemasa prasat (●).
- Tekan butang jam (Hr.) dan butang minit (Min.) untuk memilih masa prasat.
- Selepas masa prasat ditetapkan, tekan butang mula (☐) untuk memasuki mod prasat.
- Seleh masa prasat tamat, perkut tekanan elektrik mula berfungsi secara automatik.
- Apabila selesai memasak, perkut nasi bertukar ke mod simpan panas secara automatik, dan lampu fungsi simpan panas akan hidup.

== Catatan

- Jangan melebihi isipadu yang ditunjukkan mahupun melebihi paras air maksimum yang ditunjukkan di dalam perkut dalam kerana ini boleh menyebabkan perkut tekanan elektrik melimpah.

Julat masa menyimpan tekanan boleh laras

Fungsi memasak	Masa menyimpan tekanan lalai (minit)	Masa menyimpan tekanan boleh laras (minit)
Ikan (Fish)	15	15-59
Ayam (Chicken)	18	18-59
Ketam (Crab)	20	20-59
Sayuran (Vegetable)	3	1-59
Cop (Chop)	23	20-59
Udang karang (Lobster)	20	20-59
Nasi (Rice)	14	T/B
Sup (Soup)	20	20-59
Ayam/Titik (Chicken/Duck)	15	12-59
Kacang/Tendon (Beans/Tendon)	30	25-59
Bubur (Congee)	13	1-59
Stim/Stew (Steam/Stew)	20	5-59
Daging Lembu/ Kambing (Beef/Mutton)	30	30-59
Keik (Cake)	45	45-59

Memasang dan menanggalkan injap pengatur tekanan

!Awas

- Jangan tangkalkan injap pengatur tekanan semasa memasak. Sentiasa tangkalkan plag perkut tekanan elektrik dan tunggu sehingga tekanan telah dilepaskan dengan secukupnya.

Untuk menanggalkan pengatur tekanan:
1 Putar skru bawah melawan arah jam sehingga menjadi longgar.
2 Tarik ke atas dan keluarkan pengatur tekanan.
Untuk memasang injap pengatur tekanan:
1 Pasang skru bawah pada pengatur tekanan sekali lagi.
2 Halakan pengatur pada kedudukan materi dan letakkannya semula pada injap stim.
3 Putar skru mengikut arah jam sehingga menjadi ketat.

12. Pegang pemegang penutup atas dan putarkan penutup melawan arah jam sehingga ia tidak boleh bergerak lagi, kemudian angkatkannya.

== Catatan

- Anda boleh melaras masa menyimpan tekanan bagi jenis makanan yang berlainan mengikut keutamaan anda. Masa menyimpan tekanan tidak dapat dilaraskan untuk fungsi memasak nasi (●(Rice)).
- Jika anda mod memasak dipilih dengan butang membakar (☼), anda boleh memasak makanan tanpa menambah air ke dalam perkut dalam. Pastikan untuk memutarakan injap pengawal tekanan ke kedudukan membakar (☼).

12. Pegang pemegang penutup atas dan putarkan penutup melawan arah jam sehingga ia tidak boleh bergerak lagi, kemudian angkatkannya.

== Catatan

- Sentiasa cabut plag perkakas jika tidak akan digunakan untuk tempoh masa yang lama.

5 Pembersihan dan Penyelenggaraan

== Catatan

- Cabut plag perkut tekanan elektrik setiap kali sebelum mula membersihkannya.
- Tunggu sehingga perkut tekanan elektrik sejuk secukupnya sebelum membersihkannya.

Dalaman

Di bahagian dalam tudung luar dan badan utama:

- Lap dengan kain lembap yang telah diperah.
- Pastikan semua sisa makanan yang melekat pada perkut tekanan elektrik dibuang.

Elemen pemanas:

- Lap dengan kain lembap yang telah diperah.
- Buang sisa makanan dengan kain lembap yang telah diperah atau cungkli gigi.

Gegelang kedap:

- Rendam di dalam air suam dan bersihkan dengan span.

Luaran

Permukaan tudung luar dan bahagian luar jasad utama:

- Lap dengan kain yang dilembapkan dengan air sabun.
- Hanya gunakan kain lembut dan kering untuk mengelap panel kawalan.
- Pastikan untuk membuang semua sisa makanan di sekeliling injap pengatur tekanan dan injap terapung.

Injap kawalan tekanan dan injap terapung:

- Tangkalkan injap pengawal tekanan, rendam dalam air suam dan bersihkan dengan span.
- Tangkalkan sisa makanan pada injap kawalan tekanan dan injap terapung dengan cungkli gigi.

Aksesori

- Senduk nasi, senduk sup dan perkut dalam
- Rendam di dalam air panas dan bersihkan dengan span.

6 Alam sekitar

Jangan buang produk dengan sisa rumah biasa di akhir hayatnya, sebaliknya bawanya ke pejabat pentadbiran rasmi untuk dikitar semula. Dengan melakukan ini, anda membantu memelihara alam sekitar.

Ikut peraturan negara anda berkenaan pengumpulan berkesan produk elektrik dan elektronik. Cara membuang yang betul akan membantu mencegah akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

7 Jaminan dan perkhidmatan

Jika anda memerlukan servis atau maklumat, atau jika anda mengalami masalah, lawati laman web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda. Anda boleh mendapatkan nombor telefonnya dalam risalah jaminan seluruh dunia. Jika tiada Pusat Layanan Pelanggan di negara anda, pergi ke penjual Philips tempatan anda.

8 Menyelesaikan masalah

Jika perkut tekanan elektrik anda tidak berfungsi dengan betul atau jika kualiti masakan tidak mencukupi, rujuk jadual di bawah. Jika anda tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, hubungi pusat perkhidmatan Philips atau Pusat Layanan Pelanggan di negara anda.

Masalah	Penyelesaian
Saya mengalami kesukaran menutup penutup atas.	Gegelang kedap tidak dipasangkan dengan betul.Pastikan gegelang kedap dipasangkan dengan betul di sekeliling bahagian dalam penutup atas.
Saya mengalami kesukaran membuka penutup atas selepas tekanan dilepaskan.	Pengapung menyekat pin pengunci. Tekan pengapung ke bawah supaya ia tidak menyekat pin pengunci.
Makanan masih belum masak.	Pastikan tidak terdapat sisa asing pada elemen pemanasan dan di bahagian luar perkut dalam sebelum menghidupkan perkut tekanan elektrik.

Elemen pemanasan rosak, atau perkut dalam cacat. Bawa pemasak nasi kepada wakil teknikal Philips anda atau pusat servis yang disahkan oleh Philips.

Gegelang kedap tidak dipasangkan dengan betul. Pastikan gegelang kedap dipasangkan dengan betul di sekeliling bahagian dalam penutup atas.

Terdapat sisa makanan pada gegelang kedap. Pastikan gegelang kedap bersih.

Penutup atas tidak ditutup dengan betul. Pastikan penutup atas ditutup dengan betul.

Tahap tekanan di dalam perkakasan tidak normal, dalam kes ini injap keselamatan akan melepaskan stim. Bawa perkakas ke penjual Philips anda atau pusat servis yang disahkan oleh Philips.

Udara atau stim keluar dari injap terapung.

Pengapung tidak naik selepas perkakas mula mengumpul tekanan.

Gegelang getah injap terapung rosak. Gantikan gegelang getah.

E1, E2, atau E4 dipaparkan pada skrin.

Peruk tekanan elektrik gagal berfungsi. Bawa perkakas ke wakil penjual Philips atau ke pusat servis yang disahkan oleh Philips.

Tieng Viet

== Catatan

- Cabut plag perkut tekanan elektrik setiap kali sebelum mula membersihkannya.
- Tunggu sehingga perkut tekanan elektrik sejuk secukupnya sebelum membersihkannya.

== Catatan

Untuk menanggalkan pengatur tekanan:
1 Putar skru bawah melawan arah jam sehingga menjadi longgar.
2 Tarik ke atas dan keluarkan pengatur tekanan.
Untuk memasang injap pengatur tekanan:
1 Pasang skru bawah pada pengatur tekanan sekali lagi.
2 Halakan pengatur pada kedudukan materi dan letakkannya semula pada injap stim.
3 Putar skru mengikut arah jam sehingga menjadi ketat.

12. Pegang pemegang penutup atas dan putarkan penutup melawan arah jam sehingga ia tidak boleh bergerak lagi, kemudian angkatkannya.

12. Pegang pemegang penutup atas dan putarkan penutup melawan arah jam sehingga ia tidak boleh bergerak lagi, kemudian angkatkannya.

2 Trong hoi có gì

Bộ phận chính của nồi điện áp suất là:
Màng hơi cơm và Màng mức súp
Cổ định lượng
Tay lều mở/đóng thông tin an toàn
Dây điện

Tổng quan

① Tay cầm nắp	⑧ 0 Cẩm điện
② Nắp trên	⑨ Chốt khóa
③ Vòng đệm	⑩ Phao
④ Nồi trong	⑪ Van phao
⑤ Chỉ báo mức nước	⑫ Van điều chỉnh áp suất
⑥ Bảng điều khiển	⑬ Van an toàn
⑦ Để nhiệt	

Tổng quan về bảng điều khiển

④ Chỉ báo tăng cường áp suất	⑫ Nút hẹn giờ đặt sẵn
------------------------------	-----------------------

⑥ Chỉ báo làm nóng	⑭ Nút giữ ảm/tắt
⑦ Chỉ báo nguồn	⑮ Nút nướng bánh
⑧ Nút giữ	⑯ Nút phút
⑨ Các chức năng nướng bánh	⑰ Đèn báo đặt sẵn
⑩ Nút khởi động	⑱ Chỉ báo giữ ấm
⑪ Nút khởi gian giữ áp suất	⑲ Chỉ báo giữ tăng cường áp suất
⑫ Các chức năng nấu áp suất	

Trước khi sử dụng lần đầu

- Loại bỏ toàn bộ vật liệu đóng gói ra khỏi thiết bị.
- Lấy toàn bộ phụ kiện ra khỏi nồi trong.
- Làm sạch thật kỹ các bộ phận của nồi điện áp suất trước khi sử dụng lần đầu (xem chương "Vệ sinh thiết bị").

== Ghi chú

- Đảm bảo tất cả các bộ phận khô hoàn toàn trước khi bắt đầu sử dụng nồi điện áp suất.

== Ghi chú

- Đảm bảo tất cả các bộ phận khô hoàn toàn trước khi bắt đầu sử dụng nồi điện áp suất.

Trước khi sử dụng nồi điện áp suất để nấu ăn, bạn cần thực hiện các bước chuẩn bị sau:

- Giữ tay cầm của nắp và xoay ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi nắp không thể di chuyển nữa, sau đó nhấc nắp lên.
- Lấy nồi trong ra khỏi nồi điện áp suất và cho thức ăn đã rửa sạch vào nồi trong.
- Lau mặt bên ngoài của nồi trong cho khô và đặt trở lại nồi điện áp suất.
- Đặt nắp trên lên nồi điện áp suất và xoay nắp theo chiều kim đồng hồ. Bật nhẹ tiếng "click" khi nắp trên được khóa đúng cách.
- Xoay van điều khiển áp suất đến vị trí đóng kín (●).

== Ghi chú

- Đảm bảo rằng vòng đệm được lắp đúng cách xung quanh phần bên trong của nắp trên.
- Đảm bảo rằng van điều chỉnh áp suất và van phao sạch và không bị tắc.
- Đảm bảo rằng nắp ngoài của nồi trong khô ráo và sạch sẽ, và không có vật lạ bám trên bề nhiệt hoặc trên công tắc từ.
- Kiểm tra xem nồi trong có tiếp xúc tốt với bề nhiệt không.

== Ghi chú

- Nội lồng ổ phia dưới bằng cách vặn ốc ngược chiều kim đồng hồ.
- Kéo ốc ra và lấy van điều chỉnh áp suất ra khỏi máy.
- Lắp ổ phia dưới trở lại van điều chỉnh.
- Đảm bảo van điều chỉnh trở đến vị trí đóng kín và đặt nó trở lại van hơi.
- Vặn chặt ổ bằng cách vặn theo chiều kim đồng hồ.

== Ghi chú

- Không cho thức ăn hoặc chất lỏng vào nồi trong ít hơn 1/3 nồi.
- Vật thức ăn sẽ rò ra trong khi nấu ăn, không cho thức ăn và chất lỏng vào nồi trong quá 1/2 nồi.
- Đề nấu cơm, thực hiện theo các chỉ báo mức nước phía bên trong của nồi trong. Bạn có thể điều chỉnh mức nước cho các loại gạo khác nhau và theo sở thích của riêng bạn. Không nấu nhiều hơn số lượng được ghi ở trong nồi.
- Đảm bảo rằng phao hạ xuống trước khi nấu.

- Hãy thực hiện theo các bước chuẩn bị trong mục "Sử dụng nồi điện áp suất".
- Cắm phích cắm vào ổ cắm điện.
- Bấm nút chức năng nấu ăn mong muốn hoặc nút nướng bánh (☼) để chọn chế độ nấu ăn.
- Điền chỉ báo chế độ nấu ăn đã chọn nhấp nháy.
- Thời gian giữ áp suất mức định được hiển thị trên màn hình.

- Nếu bạn muốn đặt thời gian giữ áp suất khác, bấm nút thời gian giữ áp suất (●).
- Thời gian giữ áp suất nhấp nháy trên màn hình.
- Bấm nút giờ (Hr.) để đặt đơn vị giờ và nút phút (Min.) để đặt đơn vị phút.
- Bấm nút bắt đầu (●) và nồi điện áp suất bắt đầu hoạt động ở chế độ đã chọn.
- Khi nồi điện áp suất đặt đến áp suất hoạt động, đèn chỉ báo giữ áp suất (**Keep pressure**) sáng lên.
- Khi thời gian giữ áp suất đã hết, nồi điện áp suất tự động chuyển sang chế độ giữ ấm.
- Xoay van điều khiển áp suất đến vị trí thông hơi (☼).
 - Nồi điện áp suất bắt đầu xả áp suất.
 - Phao hạ xuống khi áp suất đã đáng kể.
- Giữ tay cầm nắp trên và xoay nắp ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi nắp không thể xoay nữa, sau đó nhấc nắp lên.

== Ghi chú

- Khi nấu xốp hoặc chất lỏng sánh, không xả áp suất bằng cách xoay van điều chỉnh áp suất đến vị trí thông hơi, nếu làm như vậy chất lỏng có thể bắn ra từ van điều khiển áp suất. Đặt cho đến khi áp suất được xả một cách tự nhiên và phao đã rút xuống để mở nắp trên.

- Bộ hẹn giờ giữ áp suất sẽ bắt đầu đếm khi đã đặt đến áp suất hoạt động.
- Sau khi kết thúc nấu ăn và áp suất đã xả, nút phích cắm của nồi điện áp suất sẽ tắt chức năng giữ ấm hoặc khi không sử dụng.

Hướng dẫn sử dụng
Thế bảo hành

Van điều chỉnh áp suất và van phao:

- Tháo van điều khiển áp suất, ngâm trong nước ấm và làm sạch bằng miếng xốp.

- Ban có thể điều chỉnh thời gian giữ áp suất cho các loại thức ăn khác nhau tùy theo sở thích của bạn. Không thể điều chỉnh thời gian giữ áp suất đối với chức năng nấu cơm (Rice).
- Nếu chế độ nấu ăn được chọn bằng nút nướng bánh (☼), bạn có thể nấu thức ăn mà không cần cho nước vào nồi trong. Đảm bảo xoay van điều khiển áp suất đến vị trí thông bánh (☼).

Đặt sẵn thời gian nấu chậm

Bạn có thể đặt sẵn thời gian nấu chậm cho các chức năng nấu khác nhau. Bộ hẹn giờ chỉ đặt sẵn có cho tới 24 giờ, nhưng không áp dụng cho chức năng nướng bánh (●(Cake)).

- Hãy thực hiện theo các bước chuẩn bị trong mục "Sử dụng nồi điện áp suất".
- Chọn chế độ nấu ăn mong muốn, sau đó bấm nút hẹn giờ đặt sẵn (●).
- Bấm nút giờ (Hr.) và nút phút (Min.) để chọn thời gian đặt sẵn.
- Sau khi đã đặt thời gian đặt sẵn, bấm nút bắt đầu (☐) để vào chế độ đặt sẵn.
- Khi thời gian đặt sẵn đã hết, nồi điện áp suất bắt đầu hoạt động tự động.

- Khi nấu ăn kết thúc, nồi cơm điện tự động chuyển sang chế độ giữ ấm và đèn chức năng giữ ấm bắt sáng.

== Ghi chú

- Không cho quá lượng nguyên liệu được chỉ báo hoặc cho quá mức nước tới để được định đầu trong nồi trong, vì như vậy có thể làm cho nồi điện áp suất bị tràn.

Trước khi sử dụng nồi điện áp suất để nấu ăn, bạn cần thực hiện các bước chuẩn bị sau:

Chức năng nấu	Thời gian giữ áp suất chế độ định (phút)	Thời gian giữ áp suất chế độ chỉnh (phút)
Cá (Fish)	15	15-59
Chà (Chicken)	18	18-59
Cua (Crab)	20	20-59
Rau (Vegetable)	3	1-59
Sườn (Chop)	23	20-59
Tôm hùm (Lobster)	20	20-59
Gao (Rice)	14	Không áp dụng
Xúp (Soup)	20	20-59
GA/Vịt (Chicken/Duck)	15	12-59
Đậu/đàn (Beans/Tendon)	30	25-59
Cháo congee (Congee)	13	1-59
Hấp/Hầm (Steam/Stew)	20	5-59
Bò/cừu (Beef/Mutton)	30	30-59
Bánh ngọt (Cake)	45	45-59

Lắp và tháo van điều chỉnh áp suất

! Chú ý

- Không tháo van điều chỉnh áp suất khi đang nấu ăn. Luôn rút phích cắm của nồi điện áp suất và đợi cho đến khi áp suất đã xả đáng kể.

Để tháo van điều chỉnh áp suất:

- Nội lồng ổ phia dưới bằng cách vặn ốc ngược chiều kim đồng hồ.
- Kéo ốc ra và lấy van điều chỉnh áp suất ra khỏi máy.
- Lắp ổ phia dưới trở lại van điều chỉnh.
- Đảm bảo van điều chỉnh trở đến vị trí đóng kín và đặt nó trở lại van hơi.
- Vặn chặt ổ bằng cách vặn theo chiều kim đồng hồ.

4 Đặc tính kỹ thuật

Mã Kiểu	HD2136	HD2139
Công suất đầu ra định mức	900W	1000W
Công suất định mức	5.0L	6.0L
Đường kính	22cm	22cm
Nhiệt độ giữ ấm	60-80°C	60-80°C

== Ghi chú

- Luôn rút phích cắm của thiết bị nếu không sử dụng trong một khoảng thời gian dài.

5 Vệ sinh và Bảo dưỡng

== Ghi chú

- Luôn rút phích cắm của thiết bị nếu không sử dụng trong một khoảng thời gian dài.

Trước khi sử dụng nồi điện áp suất để nấu ăn, bạn cần thực hiện các bước chuẩn bị sau: