

PHILIPS

HR 2823



PHILIPS

English **Page 4**

- Keep pages 3 and 34 open when reading these operating instructions.

Français **Page 6**

- Pour le mode d'emploi: dépliez les pages 3 et 34.

Deutsch **Seite 8**

- Schlagen Sie beim Lesen der Gebrauchs-anweisung Seiten 3 und 34 auf.

Nederlands **Pagina 10**

- Sla bij het lezen van de gebruiksaanwijzing de pagina's 3 en 34 op.

Italiano **Pagina 12**

- Prima di usare l'apparecchio, aprete le pagine 3 e 34 e leggete attentamente le istruzioni per l'uso.

Español **Página 14**

- Desplegar las páginas 3 y 34 al leer las instrucciones de manejo.

Português **Página 16**

- Durante a leitura do modo de emprêgo, desdobre e verifique as pág. 3 e 34.

Dansk **Side 18**

- Hold side 3 og 34 opslået mens De læser brugsanvisningen.

Norsk **Side 20**


- Slå opp på side 3 og 34 før De leser videre.



Svenska **Sid 22**

- Ha sidan 3 och 34 utvikt när ni läser bruksanvisningen.

Suomi **Sivu 24**

- Pidä sivut 3 ja 34 auki samalla kun luet käyttöohjetta.





English

With this juice extractor you can make 100% pure fruit juice and vegetable juice.

The appliance is simple to use and very easy to clean.

Important

- **Read the instructions in conjunction with the illustrations (pages 3 and 34) before using the appliance.**
- **Avoid damage. Before connecting please check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the mains voltage in your home (110 - 127 V; 220 - 230 V; 230 - 240 V).**
- If the mains cord of this appliance is damaged, it must only be replaced by Philips or their service representative, as special tools and/or parts are required.
- **Keep the appliance away from children.**
- **Do not leave the appliance switched on unattended.**
- **Never use any accessories or parts from other manufacturers or which have not specifically been advised by Philips. Your guarantee is void if such accessories or parts have been used.**
- **Never put your fingers or cutlery into the feeding tube. Only the provided pusher is suited for this purpose.**
- **Let the sieve come to a complete stop before pressing the lid release knob and opening the lid.**

Assembling

- Position the pulp container (fig. 2).
- Position the sieve (fig. 3).
- Place the lid. Push it downwards until it is locked on both sides ("Click!") (fig. 4). Check if the lid is positioned correctly.
- Position the juice jar (fig. 5).
- Insert the mains plug into the wall socket.

Ingredients

- Always use fresh fruits and vegetables, because they produce more juice.
- Especially advisable are pineapple, beetroot, apple, cucumber, carrot, spinach, melon, tomato, orange and grape.
- Starchy fruits, such as banana, paw-paw, avocado, fig and mango fruit should not be processed in this juice extractor. For these types of fruit use a food processor or a (bar) blender.
- It is not necessary to remove thin skins and peels. Only thick ones of e.g. orange, pineapple, apple, uncooked beetroot must be removed.
- Leaves and stems of e.g. lettuce can also be processed in the juice extractor.
- If you wish to make juice from oranges, lemons, mandarin or grape fruit, it is necessary to unpeel and remove the white fibres as otherwise the juice will acquire a bitter taste.
- Apple juice may quickly turn brown. A few drops of lemon juice will slow down this process.

How to use

- Check if the lid is correctly placed.
- **For your safety: the appliance can only operate when the lid has been correctly mounted on to the base unit.**
- Wash the fruits and/or vegetable(s) (fig. 6) and cut them in pieces (fig. 7) to fit into the feeding tube.
- Switch the appliance on by pressing the on/off switch (fig. 8).
- Put the pieces into the feeding tube and press them gently downwards with the pusher (fig. 9).
- **Do not press down with force.** This would give worse results and could even block the rotating sieve.
- Never put any objects or your fingers in the feeding tube.
- After the juice has stopped flowing: switch the appliance off (fig. 10) and wait for the sieve to come to a complete standstill, and remove the juice jug (fig. 11).

General description (fig. 1)

- A** Pusher
- B** Feeding tube
- C** Lid
- D** Sieve
- E** Pulp container
- F** Base unit
- G** Lid release knob
- H** On/off switch
- I** Mains cord storage
- J** Juice jar

- Drink the juice immediately after it has been extracted, as exposure to the open air for any length of time will result in the juice losing its nutritional value and its taste.
However, if you wish to keep the juice, put it into the refrigerator in a well-closed container for a maximum of 24 hours.
- If you wish to catch the last amount of juice in the juice jug, put the jug back into the juice extractor and switch the appliance on.
- When the pulp container is full:
switch off (fig. 10) and wait for the sieve to come to a complete standstill,
press the release knob downwards to disassemble the lid (fig. 12),
remove the pulp container (fig. 13),
empty the pulp container (fig. 14).
Reassemble the juice extractor and continue the process.
- The maximum capacity of the juice jug is 650 ml.
When the juice jug is full:
switch the appliance off (fig. 10) and wait for the sieve to come to a complete standstill,
remove (fig. 11) and empty the juice jug.

For U.K. only:

Fitting a different plug

This appliance is fitted with a BS 1363 13 Amp. plug.

Should you need to replace the plug, connect the wires as follows:

Brown wire to the Live (L) terminal of the new plug.

Blue wire to the Neutral (N) terminal of the new plug.

Always fit the same value of fuse as that originally supplied with your appliance.

Only use BS 1362 approved fuses.

As a guide only: Appliances under 700 W can have a 3 Amp. fuse (red) and all others should have a 13 Amp. fuse (brown).

When disposing of an old plug (particularly the moulded type which has been cut from the mains cord) always remove the fuse as the plug could be dangerous if ever inserted in a live socket.

Culinary hints

- With tomato juice you can prepare a delicious Bloody Mary.
- Pulp of e.g. carrots, beetroots, cabbage, spinach can be used as a basis for soup, sauce, jam, ice-cream and dessert.
Cook the pulp with some spices. Liquidize the cooked pulp using a food processor or a (bar) blender.
Use tomato pulp to make a tomato paste.
- Try these combinations of juices: apple with carrot, orange with grape, pineapple with grapefruit, beetroot with carrot, carrot with melon, apple with orange.

Cleaning

- Switch off and remove the mains plug from the wall socket before cleaning.
- Disassemble the appliance for washing-up as indicated in figs. 11-14.
- The base unit may be wiped with a damp cloth, some detergent may be required.
- Do not use scourers, scouring pads, abrasives, steel wool, acetone, alcohol etc.
- Wash the parts which have been in contact with food in warm soapy water immediately after use.
- Do not clean parts in a dishwasher.

Français

Cette centrifugeuse vous permet de réaliser des jus de fruits et légumes 100 % naturels. L'appareil est simple à utiliser et très facile à nettoyer.

Important

- Lisez les instructions en regardant les illustrations (pages 3 et 34) avant d'utiliser l'appareil.
- Evitez tout dommage. Avant de brancher l'appareil, vérifiez si la tension indiquée sur celui-ci correspond bien à celle de votre logement.
- Si le cordon secteur de votre appareil est endommagé, il doit impérativement être remplacé par un réparateur indépendant agréé Philips car des équipements et des composants spécifiques sont exigés.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
- Ne quittez pas l'appareil lorsqu'il est en marche.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou d'éléments en provenance d'autres fabricants ou qui n'ont pas été spécifiquement conseillés par Philips, car votre garantie deviendrait caduque.
- N'introduisez jamais vos doigts ou un couteau dans la cheminée. Utilisez uniquement le poussoir fourni à cet effet.
- Attendez toujours l'arrêt complet du tamis avant d'appuyer sur le bouton d'ouverture du couvercle.

Description générale (fig. 1, page 3)

- A** Poussoir
- B** Cheminée
- C** Couvercle
- D** Tamis
- E** Séparateur
- F** Bloc moteur
- G** Bouton de verrouillage
- H** Interrupteur marche/arrêt
- I** Rangement cordon d'alimentation
- J** Récipient à jus

Assemblage

- Positionnez le séparateur (fig. 2).
- Positionnez le tamis (fig. 3).
- Mettez en place le couvercle et poussez-le vers le bas jusqu'à ce qu'il soit verrouillé ("clic") (fig. 4).
- Mettez en place le récipient à jus (fig. 5).
- Branchez l'appareil.

Ingrédients

- Utilisez toujours des fruits et légumes frais qui donneront plus de jus.
- Nous vous conseillons particulièrement : ananas, betteraves, pommes, concombres, carottes, épinards, melons, tomates, oranges et raisins.
- Vous ne pouvez pas utiliser : bananes, papayes, avocats, mangues, qui nécessitent un robot ou un mixer.
- Il n'est pas nécessaire de retirer les peaux et pelures, sauf sur les oranges, ananas, pommes, betteraves crues.
- Les feuilles et tiges de laitue par exemple peuvent être mis dans la centrifugeuse.
- Si vous désirez préparer des jus d'orange, citron, mandarine ou pamplemousse, il est nécessaire de les pelier et de retirer les peaux blanches, qui pourraient donner un goût amer au jus.
- Le jus de pomme brunit rapidement. Afin de l'éviter, ajoutez quelques gouttes de jus de citron.

Utilisation

- Vérifiez si le couvercle est correctement placé.
- Pour votre sécurité : l'appareil ne peut être mis en marche que si le couvercle est monté correctement sur le bloc moteur.
- Lavez les fruits et/ou les légumes (fig. 6) et coupez-les en morceaux (fig. 7) afin de les introduire dans la cheminée.
- Mettez en marche l'appareil en appuyant sur l'interrupteur (H) (fig. 8).
- Introduisez les morceaux dans la cheminée et appuyez légèrement à l'aide du poussoir (fig. 9), afin d'obtenir de meilleurs résultats et de ne pas bloquer éventuellement le tamis.
- Ne mettez jamais d'objets ni vos doigts dans la cheminée.
- Quand le jus ne coule plus : arrêtez l'appareil (fig. 10), retirez le récipient à jus (fig. 11).

- Buvez le jus immédiatement, car il perd sa valeur nutritionnelle et son goût si vous le laissez à l'air libre quelque temps.
Néanmoins, vous pourrez conserver le jus 24 heures maximum dans un récipient bien fermé au réfrigérateur.
- Si vous souhaitez récupérer le jus restant dans le récipient, remettez le récipient dans l'appareil, et mettez l'appareil en marche (fig. 12).
- Quand le séparateur de pulpe est plein : arrêtez l'appareil (fig. 10), appuyez sur le bouton de verrouillage pour retirer le couvercle (fig. 13), retirez le séparateur (fig. 14), videz-le (fig. 15). Assemblez l'appareil et continuez la préparation.
- La capacité maximum du récipient à jus est de 650 ml.
Quand le récipient est plein : arrêtez l'appareil (fig. 10), retirez le récipient à jus et videz-le (fig. 11).

Conseils de préparation

- Vous pouvez préparer un délicieux "Bloody Mary" avec du jus de tomates.
- La pulpe de carottes, betteraves, choux, épinards, peut être utilisée comme base pour les soupes, sauces, confitures, glaces et desserts.
Faites cuire la pulpe avec quelques épices.
Utilisez un robot ou un mixer pour la rendre liquide.
Utilisez de la pulpe de tomates pour faire une pâte à la tomate.
- Essayez ces combinaisons de fruits : pomme et carotte, ananas et raisin, ananas et pamplemousse, betterave et carotte, carotte et melon, pomme et orange.

Nettoyage

- Arrêtez l'appareil et débranchez-le.
- Désasseyez l'appareil comme indiqué fig. 11 à 15.
- Vous pouvez nettoyer le bloc moteur avec un chiffon humide, et éventuellement un peu de détergent.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs, éponges métalliques, d'acétone, alcool, etc.
- Nettoyez immédiatement après utilisation les éléments qui ont été en contact avec des aliments.
- Aucun élément ne peut être mis au lave-vaisselle.

Deutsch

Mit diesem Entsafter können Sie 100 % reinen Frucht- oder Gemüsesaft zubereiten.
Das Gerät ist einfach zu bedienen und zu reinigen.

Wichtig

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, und sehen Sie sich dabei die Abbildungen auf den Seiten 3 und 34 an, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.
- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der örtlichen Netzspannung (110-127 V; 220-230 V; 230-240 V) übereinstimmt.
- Wenn das Netzkabel defekt oder beschädigt ist, muß es von einer durch Philips autorisierten Werkstatt ersetzt werden, da für die Reparatur Spezial-Werkzeug und/oder spezielle Teile benötigt werden.
- Halten Sie Kinder von dem Gerät fern.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie keine Zusatzteile oder -geräte, die nicht von Philips ausdrücklich empfohlen werden. Andernfalls erlischt die Garantie.
- Stecken Sie niemals Ihre Finger oder Besteckteile in die Einfüllöffnung. Verwenden Sie stets nur den mitgelieferten Stopfer.
- Lassen Sie das Gerät zum völligen Stillstand kommen, bevor Sie den Deckel entriegeln und öffnen.

Zusammensetzen des Entsafters

- Setzen Sie den Tresterbehälter ein (Abb. 2).
- Setzen Sie das Raspelsieb ein (Abb. 3).
- Setzen Sie den Deckel auf, und drücken Sie ihn hinunter, bis er ("Klick") an beiden Seiten einrastet (Abb. 4). Prüfen Sie, ob der Deckel richtig geschlossen ist.
- Stellen Sie den Saftbehälter in das Gerät (Abb. 5).
- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

Die Zutaten

- Verwenden Sie nur frisches Obst bzw. frisches Gemüse. Sie erhalten dann mehr Saft.
- Besonders zu empfehlen sind Ananas, Äpfel, Melonen, Orangen und Grapefruit bzw. Möhren, rote Rüben, Tomaten, Gurken und Spinat.
- Stärkeltige Früchte, wie Bananen, Papaya, Avocado, Mango und Feigen, sollten mit diesem Gerät nicht entsaftet werden. Verwenden Sie für diese Früchte eine Küchenmaschine oder einen Stabmixer.
- Sie brauchen nur Früchte mit dicken oder harten Schalen zu schälen, wie Ananas, Äpfel, Orangen, Grapefruit und rohe rote Rüben.
- Blätter und Strünke (z.B. vom Kopfsalat) können in diesem Gerät mitverarbeitet werden.
- Wenn Sie Zitrusfrüchte verarbeiten, sollten Sie den weißen Anteil der Schalen gründlich entfernen, weil sie sonst zu einem bitteren Beigeschmack führen.
- Apfelsaft wird schnell braun. Geben Sie ein paar Tropfen Zitronensaft hinzu, um diesen Vorgang zu verzögern.

Der Gebrauch des Entsafters

- Prüfen Sie zunächst, ob der Deckel richtig aufgesetzt ist.
- Zur Ihrer Sicherheit kann das Gerät nur arbeiten, wenn der Deckel korrekt aufgesetzt ist.
- Waschen Sie Obst und Gemüse (Abb. 6), und schneiden Sie es in Stücke, die in die Einfüllöffnung passen (Abb. 7).
- Schalten Sie das Gerät am Ein-/Ausschalter ein (Abb. 8).
- Geben Sie die Stücke in die Einfüllöffnung, und drücken Sie langsam mit dem Stopfer nach (Abb. 9).
- Drücken Sie niemals stark nach. Das führt zu einem schlechten Ergebnis und kann das Raspelsieb verstopfen.

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1, Seite 3)

- Ⓐ Stopfer
- Ⓑ Einfüllöffnung
- Ⓒ Deckel
- Ⓓ Raspelsieb
- Ⓔ Tresterbehälter
- Ⓕ Grundgerät
- Ⓖ Deckelentriegelung
- Ⓗ Ein-/Ausschalter
- Ⓘ Kabelfach
- JKLMNOPPKJ J Saftbehälter

- Stecken Sie niemals Ihre Finger oder irgendwelche Gegenstände in die Einfüllöffnung.
- Wenn kein Saft mehr herausfließt, so ... schalten Sie das Gerät aus (Abb. 10), und warten Sie, bis das Raspelsieb stillsteht, und nehmen Sie den Saftbehälter aus dem Gerät (Abb. 11).
- Trinken Sie den Saft möglichst sofort. Wenn er längere Zeit der Luft ausgesetzt ist, verliert er an Geschmack und an Nährwert.
Wenn Sie den Saft aufheben wollen, so gießen Sie ihn in ein Gefäß und bewahren Sie es festverschlossen, bis zu 24 Stunden im Kühlschrank auf.
- Wenn Sie wollen, stellen Sie den Saftbehälter in das Gerät zurück und schalten Sie das Gerät nochmals ein, um den im Gerät verbliebenen Rest aufzufangen.
- Ist der Tresterbehälter voll, so ... schalten Sie das Gerät aus (Abb. 10), und warten Sie, bis das Raspelsieb stillsteht. Drücken Sie die Deckelentriegelung (Abb. 12), nehmen Sie den Tresterbehälter vom Gerät (Abb. 13), und leeren Sie ihn (Abb. 14). Setzen Sie danach das Gerät wieder zusammen. Sie können dann weiterarbeiten.
- Der Saftbehälter fasst bis zu 650 ml Saft. Ist er voll, so ... schalten Sie das Gerät aus (Abb. 10), und warten Sie, bis das Raspelsieb stillsteht. Nehmen Sie den Saftbehälter aus dem Gerät (Abb. 11), und leeren Sie den Saft in einen Krug.

Reinigung

- Schalten Sie vor jeder Reinigung das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker.
- Nehmen Sie das Gerät zum Abwaschen auseinander, wie in den Abb. 11 bis 14 gezeigt.
- Sie können das Grundgerät mit einem feuchten Tuch abwischen, auf das Sie bei Bedarf etwas Spülmittel aufgetragen haben.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, Lösungsmittel wie Alkohol und Azeton und keine ätzenden Substanzen.
- Waschen Sie alle Teile, die mit Nahrungsmitteln in Berührung gekommen sind, unmittelbar nach Gebrauch mit warmem Wasser ab, dem Sie etwas Spülmittel zugesetzt haben.
- Spülen Sie die Teile des Geräts nicht im Geschirrspüler.
- Benutzen Sie eine Spülbürste zum Säubern des Raspelsiebs. Verwenden Sie hierzu niemals Lappen, Haushaltsschwämme, Scheuermittel oder ähnliches.

Hinweise zu den Zutaten

- Mit dem Saft der Tomaten können Sie eine köstliche Bloody Mary zubereiten.
- Das Fruchtfleisch von Möhren, roten Rüben, Kohl und Spinat kann als Basis für Suppen und Saucen dienen. Kochen Sie das Fruchtfleisch und pürieren Sie es in einer Küchenmaschine oder mit einem Stabmixer. Würzen Sie nach Belieben.
Das Fruchtfleisch von Obst kann zu Marmeladen, Eiscreme oder Desserts verwendet werden.
- Das Fruchtfleisch der Tomaten lässt sich zu Tomatenmark verarbeiten.
- Versuchen Sie folgende Kombinationen: Apfel- mit Orangensaft, Apfel- mit Möhrensaft, Ananas- mit Traubensaft, Möhren- mit Melonensaft, Ananas- mit Grapefruitsaft, rote Rüben mit Möhren.

Nederlands

Met deze sapcentrifuge kunt u 100% zuivere vruchtesappen en groentesappen bereiden. Het apparaat is gemakkelijk te gebruiken en heel eenvoudig schoon te maken.

Belangrijk

- **Bekijk de tekeningen (pag. 3 en 34) en lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat in gebruik neemt.**
- **Voorkom schade. Controleer, voordat u de stekker in het stopcontact steekt, of het op het apparaat aangegeven voltage overeenkomt met de netspanning in uw huis (110 - 127 V; 220 - 230 V; 230 - 240 V).**
- **Indien het snoer van dit apparaat is beschadigd, dient het uitsluitend te worden vervangen door een door Philips daartoe aangewezen reparateur, omdat voor de reparatie speciale gereedschappen en/of onderdelen vereist zijn.**
- **Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.**
- **Laat het apparaat niet zonder toezicht werken.**
- **Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet uitdrukkelijk door Philips worden aanbevolen. Uw garantie vervalt indien zulke accessoires of onderdelen zijn gebruikt.**
- **Steek nooit uw hand in de vulbus. Steek er ook geen keukengerei in (zoals vorken, messen, lepels, spatels e.d.). Alleen het meegeleverde aandrukhulpje is hiervoor geschikt.**
- **Laat de zeef geheel tot stilstand komen voordat u de ontgrendelknop indrukt en het deksel opent.**

In elkaar zetten

- Zet de opvangbak voor pulp op zijn plaats (fig. 2).
- Zet de zeef op zijn plaats (fig. 3).
- Zet het deksel op zijn plaats en druk het omlaag ("Klik!") (fig. 4).
- Zet de sapkan op zijn plaats (fig. 5).
- Steek de stekker in het stopcontact.

Ingrediënten

- Gebruik altijd verse vruchten en groenten: deze geven meer sap.
- Vooral aan te bevelen zijn: ananas, rode biet, appel, komkommer, wortel (peen), spinazie, meloen, tomaat, sinaasappel en druif.
- **Fruchten die zetmeel bevatten, zoals banaan, papaja, avocado, vijs en mango zijn niet geschikt voor de sapcentrifuge.**
Gebruik voor deze soorten fruit een foodprocessor, mengbeker of staafmixer.
- **Het is niet nodig dunne schilletjes en vleuzen te verwijderen. Alleen dikke schillen, van bijv. sinaasappel, ananas, appel, ongekookte rode biet, moeten worden verwijderd.**
- Bladeren en bladstelen van bijv. sla kunnen ook in de sapcentrifuge worden verwerkt.
- **Als u sap van sinaasappel, citroen, mandarijn of grapefruit wenst, schil de vruchten dan eerst en verwijder de witte binnenschil: deze geeft een bittere nasmaak.**
- Appelsap kan snel bruin worden. Een paar druppels citroensap kan dit proces vertragen.

Gebruik

- Controleer of het deksel goed is geplaatst.
- **Voor uw veiligheid: het apparaat kan alleen werken indien het deksel goed op het motorgedeelte is bevestigd.**
- Was de vruchten en/of groente(n) (fig. 6) en snijd ze in stukjes (fig. 7) die in de vulbus passen.
- Schakel het apparaat in door op de aan/uit schakelaar te drukken (fig. 8).
- Doe de stukjes in de vulbus en druk ze **zachtjes** omlaag met het aandrukhulpje (fig. 9).
- **Niet met kracht omlaag drukken.** Dit zou tot minder goede resultaten leiden en kan zelfs de rondraaiende zeef tot stilstand brengen.
- Steek nooit voorwerpen of uw vingers in de vulbus.
- Als er geen sap meer uit het apparaat stroomt: schakel het apparaat uit (fig. 10), wacht tot de zeef geheel tot stilstand is gekomen, en verwijder de sapkan (fig. 11).

Algemene beschrijving (fig. 1, bladzij 3)

- A** Aandrukhulpje
- B** Vulbus
- C** Deksel
- D** Zeef
- E** Opvangbak voor pulp
- F** Motorgedeelte
- G** Ontgrendelknop
- H** Aan/uit schakelaar
- I** Snoeropbergplaats
- J** Sapkan

- Drink het sap meteen na het centrifugeren. Als het enige tijd aan de lucht wordt blootgesteld, verliest het sap zijn voedingswaarde en smaak. Als u het sap echter wilt bewaren, doe het dan in een goed afgesloten kan of pot en zet deze voor max. 24 uur in de koelkast.
- Indien u het laatste sap nog in de sapkan wilt opvangen, kunt u de kan in het apparaat terugzetten en het apparaat inschakelen.
- Wanneer de opvangbak voor pulp vol is: schakel het apparaat uit (fig. 10), en wacht tot de zeef geheel tot stilstand is gekomen, druk de ontgrendelknop omlaag om het deksel los te maken (fig. 12), verwijder de opvangbak voor pulp (fig. 13), maak de opvangbak leeg (fig. 14). Zet de sapcentrifuge weer in elkaar en ga verder met het centrifugeren.
- De maximale inhoud van de sapkan is 650 ml. Als de sapkan vol is: schakel het apparaat uit (fig. 10), en wacht tot de zeef geheel tot stilstand is gekomen, verwijder de sapkan (fig. 11) en maak deze leeg.

Culinaire tips

- Met tomatensap kunt u een heerlijke Bloody Mary maken.
- Pulp van bijv. wortelen, rode bieten, kool of spinazie kan worden gebruikt als basis voor soep, saus, jam, dessert, ijs, enz. Kook de pulp met wat kruiden. Pureer de gekookte pulp met behulp van een foodprocessor, mengbeker of staafmixer. Gebruik de pulp van tomaat om tomatenpasta te maken.
- Probeer eens deze combinaties van sappen uit: appel met wortel, sinaasappel met druif, ananas met grapefruit, rode biet met wortel, wortel met meloen, appel met sinaasappel.

Schoonmaken

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat schoonmaken.
- Haal het apparaat voor het afwassen uit elkaar zoals aangegeven in fig. 11-14.
- U kunt het motorgedeelte schoonmaken met een vochtige doek, desgewenst met wat vloeibaar schoonmaakmiddel.
- Gebruik geen krassende of schurende schoonmaakmiddelen, pannesponsen, schuurdoekjes of -sponsen, staalvol, aceton, alcohol e.d.
- Maak de delen die met het voedsel in aanraking zijn gekomen meteen na gebruik schoon in warm sop en spoel ze af met heet water.
- Doe geen onderdelen in de afwasmachine.

Italiano

Con questa centrifuga è possibile estrarre
purissimo succo di frutta e di verdura.
L'apparecchio è facile da usare e veloce da pulire.

Importante

- Leggere attentamente le istruzioni e osservare le illustrazioni (pagg. 3 e 34) prima di usare l'apparecchio.
- Per evitare eventuali danni, controllate che la tensione indicata sull'apparecchio corrisponda a quella della rete locale (110-127 V o 220-240 V).
- Se il cavo di alimentazione di questo apparecchio si dovesse rovinare, occorrerà farlo sostituire da un Centro Assistenza autorizzato Philips perché occorrono speciali attrezzi e/o ricambi.
- Tenete l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciate mai l'apparecchio acceso nel caso doveste allontanarvi anche solo per un attimo.
- Non usate mai accessori o parti che non siano originali Philips o comunque non specificamente autorizzati dalla Philips. In questo caso, infatti, la garanzia non sarebbe valida.
- Non mettete mai le mani o altri oggetti nell'apertura per l'inserimento di frutta o verdura. A tale scopo, utilizzate l'apposito pestello.
- Lasciate fermare completamente il setaccio prima di sganciare e aprire il coperchio.

Come montare l'apparecchio

- Posizionate il contenitore della polpa (fig. 2).
- Inserite il setaccio (fig. 3).
- Mettete il coperchio e premetelo verso il basso fino a quando sentirete un "Click!" (fig. 4). Controllate che il coperchio sia posizionato correttamente.
- Posizionate la caraffa del succo (fig. 5).
- Inserite la spina nella presa di alimentazione.

Ingredienti

- Usate sempre frutta e verdura fresca per ottenere una maggiore quantità di succo.
- Vi consigliamo soprattutto: ananas, barbabietole, mele, cetrioli, carote, spinaci, meloni, pomodori, arance e uva.
- I frutti ricchi di amido come le banane, gli avocado, i manghi e i fichi non sono adatti per l'uso con la centrifuga. Per questi tipi di frutta vi consigliamo di utilizzare un robot da cucina o un frullatore a immersione.
- Non è necessario sbucciare la frutta o la verdura, tranne nel caso di bucce molto dure o spesse, come quelle delle arance, dell'ananas, delle mele e delle barbabietole crude.
- Con la centrifuga è possibile utilizzare anche le foglie della verdura (ad es. quelle di lattuga).
- Se volete estrarre il succo da arance, limoni, mandarini o uva, vi consigliamo di sbucciare la frutta e togliere la pellicina bianca affinché il succo non assuma un sapore amaro-gnolo.
- Il succo di mela diventa scuro molto rapidamente. Basterà aggiungere qualche goccia di limone per ritardare il fenomeno.

Come usare l'apparecchio

- Controllate che il coperchio sia stato posizionato in modo corretto.
- **Per una maggior sicurezza, l'apparecchio funziona soltanto con il coperchio posizionato in modo corretto sulla base del motore.**
- Lavate la frutta e/o la verdura (fig. 6) e tagliatela a pezzi (fig. 7) in modo che possano passare facilmente attraverso l'apposita apertura.
- Accendete l'apparecchio premendo l'interruttore ON/OFF (fig. 8).
- Inserite i pezzi nell'apposita apertura e premete **delicatamente** verso il basso con il pestello (fig. 9).

Descrizione generale (fig. 1, pag. 3)

- A** Pestello
- B** Apertura inserimento cibo
- C** Coperchio
- D** Setaccio
- E** Contenitore polpa
- F** Base motore
- G** Pulsante sgancio coperchio
- H** Interruttore ON/OFF (acceso/spento)
- I** Scomparto cavo di alimentazione
- J** Caraffa succo

- **Non premete con forza.** Otterreste dei risultati peggiori e si potrebbe perfino bloccare il setaccio rotante.
- Non inserite le dita e nessun tipo di oggetto nell'apertura della centrifuga.
- Non appena il succo cessa di scorrere: spegnete l'apparecchio (fig. 10) e aspettate che il setaccio sia completamente fermo, togliete la caraffa del succo (fig. 11).
- Bevete immediatamente il succo in quanto l'esposizione all'aria riduce il valore nutritivo e rende meno intenso il gusto.
Nel caso tuttavia decideste di conservare il succo estratto, mettetelo in frigorifero, in un contenitore ben chiuso, per un massimo di 24 ore.
- Se volete recuperare tutto il succo contenuto nella caraffa, rimettetela a posto e accendete l'apparecchio.
- Quando il contenitore della polpa è pieno: spegnete l'apparecchio (fig. 10) e aspettate che il setaccio sia completamente fermo, premete il pulsante di sgancio verso il basso per togliere il coperchio (fig. 12); togliete il contenitore della polpa (fig. 13); svuotate il contenitore della polpa (fig. 14). Rimettete a posto l'apparecchio e continuate a centrifugare.
- La capacità massima della caraffa è di 650 ml. Quando la caraffa è piena: spegnete l'apparecchio (fig. 10) e aspettate che il setaccio sia completamente fermo, togliete la caraffa (fig. 11) e svuotatela.

Consigli culinari

- Con il succo di pomodoro potrete preparare un delizioso Bloody Mary.
- La polpa di carote, barbabietole, cavolo e spinaci può essere utilizzata come base per zuppe, salse marmellate, gelati e dessert. Fate cuocere la polpa insaporendola con alcune spezie. Riducetela poi in purea più o meno liquida utilizzando un frullatore a immersione o un robot da cucina. Usate la polpa di pomodoro per preparare la pasta.
- Assaggiate le seguenti combinazioni di succhi: mela e carota, arancia e uva, ananas e pompelmo, barbabietola e carota, carota e melone, mela e arancia.

Pulizia

- Togliete la spina dalla presa di corrente prima di procedere alle operazioni di pulizia.
- Smontate l'apparecchio come indicato nelle figure 11-14.
- La base motore può essere pulita con uno straccio umido ed eventualmente un po' di detersivo.
- Non usate sostanze abrasive, paglietta, acetone, alcool ecc.
- Lavate le parti che sono venute a contatto con il cibo in acqua tiepida saponata subito dopo l'uso.
- Non lavate le parti in lavastoviglie.

Español

Con esta Licuadora pueden hacer un zumo de frutas y de vegetales 100 % puro.
El aparato tiene un uso simple y es muy fácil de limpiar.

Importante

- Antes de usar el aparato, lean las instrucciones junto con las ilustraciones (páginas 3 y 34).
- Eviten los deterioros. Antes de enchufarlo, comprueben si el voltaje indicado en el aparato se corresponde con el de su hogar (110 - 127 V ; 220 - 230 V ; 230 - 240 V).
- Si el cable de red de este aparato es dañado, solo puede ser reemplazado por la Organización Philips o por un taller de servicio autorizado por ella, ya que se requieren herramientas y/o piezas especiales.
- Mantengan el aparato fuera del alcance de los niños.
- No dejen el aparato en marcha y sin vigilancia.
- No usen nunca ningún accesorio o piezas de otros fabricantes o que no hayan sido específicamente aconsejadas por Philips.
Su garantía quedará anulada si se han usado tales accesorios o piezas.
- No pongan nunca sus dedos o cuchillería dentro del tubo de llenado. Para ello, solo es adecuado el empujador que se suministra.
- Dejen que el tamiz se pare completamente antes de presionar el botón de liberación de la tapa y de abrirla.

Montaje

- Coloquen el depósito de la pulpa (fig. 2).
- Coloquen el tamiz (fig. 3).
- Coloquen la tapa y presiónenla hacia abajo hasta que quede fijada ("Click") (fig. 4). Comprueben si la tapa está correctamente posicionada.
- Coloquen la jarra para el zumo (fig. 5).
- Enchufen el aparato a la red.

Ingredientes

- Usen siempre frutas y vegetales frescos, ya que ellos producen más zumo.
- Especialmente aconsejables son : Piña, remolacha, manzana, pepino, zanahoria, espinacas, melón, tomate, naranja y uva.
- Las frutas que tienen fécula, como plátano, papaya, aguacate, mango, higo y mango, no deberán ser procesadas en esta Licuadora. Para ese tipo de frutas usen un procesador de alimentos o una batidora (de varilla).
- No es necesario quitar las pieles y cortezas finas. Solo deben quitarse las gruesas de, por ejemplo, naranja, piña, manzana, remolacha cruda, etc.
- Las hojas y tallos de, por ejemplo, lechuga también pueden procesarse en la Licuadora.
- Si desean hacer zumo de naranja, limón, mandarina o toronja, es necesario mondarlas y quitar las fibras blancas ya que, de otro modo, el zumo adquirirá un sabor amargo.
- El zumo de manzana puede volverse marrón con rapidez. Unas pocas gotas de zumo de limón retardarán este proceso.

Cómo usar la Licuadora

- Comprueben si la tapa está correctamente colocada.
- **Para su seguridad : El aparato solo puede funcionar cuando la tapa ha sido correctamente montada sobre la unidad básica.**
- Laven las frutas y / o vegetales (fig. 6) y córtelos a trozos (fig. 7) para ponerlos en el tubo de llenado.
- Presionando el interruptor paro / marcha (fig. 8), pongan en marcha el aparato.
- Pongan los trozos en el tubo de llenado y, con el empujador, presílenlos **suavemente** hacia abajo (fig. 9).
- **No presionen con fuerza.** Ello dará peores resultados e, incluso, pueden llegar a bloquear el tamiz rotativo.

Descripción general (fig. 1)

- A Empujador
- B Tubo de llenado
- C Tapa
- D Tamiz
- E Depósito de la pulpa
- F Unidad básica
- G Botón para liberar la tapa
- H Interruptor de paro / marcha
- I Almacenamiento del cable de red
- J Jarra para el zumo

- No pongan nunca ni sus dedos ni ningún objeto dentro del tubo de llenado.
- Una vez el zumo haya cesado de fluir :
Paren la Licuadora (fig. 10), esperen a que el tamiz haya parado completamente y quiten la jarra para el zumo (fig. 11).
- Beban el zumo inmediatamente después de ser extraído, ya que la exposición al aire libre durante algún período de tiempo dará como resultado una pérdida de su valor nutricional y de su sabor.
Sin embargo, si desean guardar el zumo, pónganlo en el frigorífico en un frasco bien cerrado y durante un máximo de 24 horas.
- Si desean atrapar la última cantidad de zumo en la jarra para el zumo, vuelvan a poner la jarra en el aparato y pongan la Licuadora en marcha.
- Cuando el depósito de la pulpa esté lleno :
Paren la Licuadora (fig. 10) y esperen a que el tamiz haya parado completamente,
Presionen el botón de liberación hacia abajo para desmontar la tapa (fig. 12),
Saquen el depósito de la pulpa (fig. 13).
Vacíen el depósito de la pulpa (fig. 14).
Vuelvan a montar la Licuadora y sigan el proceso.
- La capacidad máxima de la jarra para el zumo es de 650 ml.
Cuando la jarra para el zumo esté llena :
Paren la Licuadora (fig. 10) y esperen a que el tamiz haya parado completamente,
Saquen (fig. 11) y vacíen la jarra para el zumo.

Limpieza

- Antes de limpiarla, paren la Licuadora y desenchúfenla de la red.
- Para lavarlo, desmonten el aparato tal como se indica en las figs. 11 - 14.
- La unidad básica puede ser limpiada frotando con un paño húmedo y un poco de detergente si es necesario.
- No usen desengrasadores, almohadillas fregadoras, abrasivos, lana de acero, acetona, alcohol, etc.
- Las piezas que hayan estado en contacto con alimentos, lávenlas con agua jabonosa caliente inmediatamente después del uso.
- No limpien las piezas en un lavavajillas.

Sugerencias culinarias

- Con el zumo de tomate pueden preparar deliciosos "Bloody Mary".
- La pulpa de, por ejemplo, zanahorias, remolachas, coles, espinacas, puede usarse como base para sopas, salsas, mermeladas, helados y postres.
Cuezan la pulpa con algunas especies. Hagan líquida la pulpa cocida, usando un procesador de alimentos o una batidora (de varilla).
Usen la pulpa de tomate para hacer pasta de tomate.
- Prueben estas combinaciones : Manzana con zanahoria, piña con uva, piña con toronja, remolacha con zanahoria, zanahoria con melón, manzana con naranja.

Português

Com esta centrifugadora poderá fazer sumos de fruta ou de vegetais 100% puros. O aparelho é simples de utilizar e limpa-se com muita facilidade.

Importante

- Leia cuidadosamente as instruções e observe as ilustrações (páginas 3 e 34) antes de utilizar o aparelho pela 1^a vez.
- Evite estragos. Antes de ligar o aparelho, certifique-se que a voltagem nele indicada corresponde à voltagem da sua casa (110 -127 V; 220 - 230 V; 230 - 240 V).
- Se o cabo eléctrico deste aparelho estiver danificado, apenas deverá ser substituído pela Philips ou pelos seus serviços de assistência, uma vez que serão necessárias ferramentas especiais e/ou peças.
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.
- Não deixe o aparelho ligado ou a trabalhar sozinho.
- Nunca utilize acessórios ou peças doutros fabricantes ou que não tenham sido recomendados expressamente pela Philips. A sua garantia cessará se aplicar acessórios ou peças doutras origens.
- Nunca ponha a mão ou qualquer objecto dentro do tubo dos alimentos. Só deverá ser utilizado o pressor indicado para o efeito.
- Antes de premir o botão para abrir a tampa, certifique-se que o crivo está totalmente imobilizado.

Montagem

- Coloque o reservatório da polpa (fig. 2).
- Coloque o crivo (fig. 3).
- Coloque a tampa. Empurre-a para baixo até fechar de ambos os lados ("Clique!") (fig. 4). Verifique se está bem encaixada.
- Coloque o jarro (fig. 5).
- Introduza a ficha na tomada de parede.

Ingredientes

- Utilize sempre fruta e legumes frescos porque dão mais sumo.
- Recomenda-se sobretudo: ananás, beterraba, maçã, pepino, cenoura, espinafres, melão, tomate, laranja e uvas.
- Frutos fibrosos como a banana, a papaia, o abacate, a manga, o figo, não deverão ser processados nesta máquina. Para esse tipo de frutos utilize um robot de cozinha ou uma liquidificadora.
- Não se torna necessário retirar a pele ou a casca fina. Só no caso de uma casca mais grossa, como a laranja, o ananás, a maçã, a beterraba crua se deverá tirar primeiro a pele.
- As folhas e as sementes, por exemplo da alface, também podem ser tratadas nesta centrifugadora.
- Se pretender fazer sumo de laranja, limão, tangerina ou toranja deverá primeiro tirar-lhes a pele e as fibras brancas. Caso contrário, o sumo ficará com um gosto amargo.
- O sumo de maçã escurece muito rapidamente. Se lhe deitar algumas gotas de sumo de limão aguentar-se-á mais tempo.

Como utilizar

- Certifique-se que a tampa está correctamente colocada.
- **Para sua própria segurança: o aparelho só poderá funcionar se a tampa estiver devidamente colocada sobre o corpo da máquina.**
- Lave as frutas e/ou o(s) legume(s) (fig. 6) e corte-os em pedaços (fig. 7) por forma a caberem no tubo dos alimentos.
- Ligue a máquina, carregando no botão "on/off" (fig. 8).
- Coloque os pedaços no tubo de alimentação e empurre-os **cuidadosamente** para baixo com o auxílio do pressor (fig. 9).
- **Não faça força.** Os resultados poderiam não ser os desejados e o crivo poderia bloquear.
- Nunca ponha qualquer objecto ou os dedos dentro do tubo dos alimentos.

Descrição geral (fig. 1, página 3)

- A Pressor
- B Tubo dos alimentos
- C Tampa
- D Peneira
- E Reservatório da polpa
- F Corpo da máquina
- G Botão para soltar a tampa
- H Comutador "on/off"
- I Compartimento para o cabo
- J Jarro

- Quando o sumo parar de cair:
desligue a máquina (fig. 10) e espere que o crivo se imobilize por completo,
e retire o jarro (fig. 11).
- Beba o sumo logo em seguida, porque se ficar exposto ao ar durante algum tempo perderá o seu valor nutritivo e o sabor natural.
Contudo, se quiser conservar o sumo, poderá colocá-lo no frigorífico num recipiente bem fechado, por um período máximo de 24 horas.
- Se quiser recuperar as últimas gotas de sumo,
volte a colocar o jarro na máquina e ligue a centrifugadora.
- Quando o reservatório da polpa estiver cheio:
desligue a máquina (fig. 10) e espere que o crivo se imobilize por completo,
carregue no botão para soltar a tampa (fig. 12),
retire o depósito da polpa (fig. 13),
esvazie o depósito (fig. 14).
Volte a colocar tudo na máquina e continue o trabalho.
- A capacidade máxima do jarro é de 650 ml.
Quando o jarro estiver cheio:
desligue a máquina (fig. 10) e espere que o crivo se imobilize por completo,
retire (fig. 11) e esvazie o jarro de sumo.

Sugestões culinárias

- Com sumo de tomate poderá preparar um delicioso "Bloody Mary".
- A polpa de, por exemplo, cenouras, beterrabas, couves, espinafres, poderá ser aproveitada como base para sopas, molhos, compotas, gelados e sobremesas.
Cozinhe a polpa com alguns condimentos.
Liquefaça a polpa cozida com um robot de cozinha ou um liquidificador.
Utilize polpa de tomate para fazer pasta de tomate.
- Experimente as seguintes combinações: maçã com cenoura, laranja com uvas, ananás com toranja, beterraba com cenoura, cenoura com melão, maçã com laranja.

Limpeza

- Antes de limpar, desligue a máquina e retire a ficha da tomada de corrente.
- Desmonte o aparelho para a lavagem conforme indicado nas figs. 11-14.
- O corpo da máquina pode ser limpo com um pano húmido e, se necessário, com um pouco de detergente.
- Não utilize desengordurantes, esfregões, abrasivos, palha de aço, acetona, álcool, etc.
- Imediatamente após a utilização, lave as peças que estiveram em contacto com os alimentos numa sabonária de água quente.
- Não lave nada na máquina da loiça.

Dansk

Med denne saftpresser kan De fremstille 100% ren frugtjuice og grønsagsssaft. Apparatet er nemt at bruge og utroligt let at rengøre.

Vigtigt

- Læs brugsanvisningen og studér illustrationerne (side 3 og 34), før apparatet tages i brug.
- Undgå beskadigelse af apparatet. Før der sluttet strøm til, kontrolleres det, at spændingsangivelsen på apparatet svarer til den lokale netspænding (220-230V).
- Hvis netledningen til dette apparat beskadiges, skal den udskiftes af Philips, da der skal anvendes specialværktøj og/eller specielle dele i forbindelse med udskiftningen.
- Hold børn væk fra apparatet.
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når det er i gang.
- Brug ikke dele eller tilbehør af andre fabrikater, eller dele og tilbehør, som ikke er anbefalet af Philips, da garantien i så fald vil bortfalde.
- Stik aldrig fingre eller køkkenredskaber ned i trætten. Brug altid kun den medleverede nedstopper til dette formål.
- Tryk aldrig på udløserknappen til åbning af dækslet, før rivesien er helt standset!

Sådan samles apparatet

- Sæt frugtmos-beholderen på (fig. 2).
- Fastgør rivesien (fig. 3).
- Sæt dækslet på og tryk det ned, til det låses fast i begge sider ("klik!") (fig. 4). Kontroller, at dækslet sidder korrekt.
- Anbring saftbeholderen (fig. 5).
- Sæt stikket i stikkontakten og tænd den.

Ingredienser

- Anvend så vidt muligt kun friske frugter og grøntsager, da de er mest saftige.
- Ananas, rødbeder, æbler, agurker, gulerødder, spinat, melo-ner, tomater, citrusfrugter og druer er specielt velegnede.
- Saftpresseren bør imidlertid ikke anvendes til frugt/grøntsager med lidt eller slet intet saftindhold, som f.eks. bananer, papaya, avocado, figner og mangofrugt. Til dette formål anbefales en foodprocessor, blender eller blende stav.
- Det er ikke nødvendigt at fjerne tynde skræller eller hinder, hvorimod frugt/grøntsager med tyk skræl, som f.eks. citrusfrugter, ananas, æbler og ukogte rødbeder skal skrælles.
- Grøntsagsblade og stilkke fra f.eks. salat kan også kommes i saftpresseren.
- Hvis De vil lave saft af appelsin, citron, mandarin eller grapefrugt, skal frugterne skrælles og den hvide hinde fjernes, da denne ellers giver saften en bitter smag.
- Æblesaft bliver hurtigt brun, men ved at til sætte et par dråber citronsaft, kan man forsinke denne proces.

Generel beskrivelse (fig. 1, side 3).

- A** Nedstopper
- B** Tragt
- C** Dæksel
- D** Rivesi
- E** Beholder for frugtmos
- F** Motorenhed
- G** Udløserknap til dæksel
- H** Tænd/sluk kontakt
- I** Rum til opbevaring af ledning
- J** Saftbeholder

Sådan anvendes saftpresseren

- Kontroller, at dækslet er sat rigtigt på.
- Af sikkerhedshensyn, kan apparatet kun køre, når dækslet er korrekt monteret på motorenheden.
- Grøntsager og/eller frugt skylles (fig. 6) og skæres i passende stykker (fig. 7).
- Tænd for apparatet på tænd/sluk kontakten (fig. 8).
- Kom frugt/grøntsags-stykkerne i trætten og pres dem let ned med nedstopperen (fig. 9).
- **Brug aldrig magt.** Dette kan give et dårligt resultat, og man risikerer samtidig at blokere den roterende rivesi.
- Stik aldrig Deres fingre eller nogen former for genstande ned i trætten.

- Når saften stopper med at løbe:
Sluk for apparatet (fig. 10), og vent til rivesien er standset helt,
og fjern saftbeholderen (fig. 11).
- Drik saften straks efter presningen, da saft hurtigt mister næringsværdi og smag, når den kommer i kontakt med luften.
Ønsker De imidlertid at opbevare saften, hældes den i en tætluttende beholder og sættes i køleskab - dog i højst 24 timer.
- Ønsker De at få den sidste rest saft med i saftbeholderen, sættes beholderen tilbage i apparatet, som tændes igen.
- Når beholderen til frugtkød er fuld:
Sluk for apparatet (fig. 10), og vent til rivesien er standset helt, tryk udløserknappen ned og fjern dækslet (fig. 12), løft beholderen med frugtkød af (fig. 13), og tøm den (fig. 14). Saml saftpresseren igen og fortsæt processen.
- Saftbeholderen kan max. rumme 6 1/2 dl.
Når saftbeholderen er fuld:
Sluk for apparatet (fig. 10), og vent til rivesien er standset helt, aftag og tøm saftbeholderen (fig. 11).

Kulinariske tips

- Prøv en velsmagende "Bloody Mary" med friskpresset tomat-juice.
- Frugt/grøntsagskød fra f.eks. gulerødder, rødbeder, kål og spinat kan bruges som basis for supper, sauce, marmelade, flødeis og desserter. Koges først med lidt krydderier, hvorefter det blændes i en foodprocessor eller med en (stav)blender.
Tomatmos anvendes til tomatpuré.
- Prøv også følgende saftblandinger:
Æble/gulerod, appel-sin/druer, ananas/grapefrugt, rødbede/gulerod, gulerod/melon, æble/appelsin.

Rengøring

- Sluk for apparatet og tag stikket ud af stikkontakten, før rengøring.
- Adskil apparatet for rengøring som vist i fig. 11-14.
- Motorenheden kan tørres af med en fugtig klud eventuelt tilsat lidt opvaskemiddel.
- Der må ikke anvendes skurepulver, skuresvampe, slibemidler, ståluld, acetone, sprit eller lignende.
- Dele, der har været i berøring med fødevarer, vaskes i varmt sæbevand straks efter brugen.
- Delene må ikke kommes i opvaskemaskinen!

Norsk

Med denne saftsentrifugen kan De lage 100 % ren fruktsaft og grønnsaksaft. Apparatet er enkelt å bruke og lett å rengjøre.

Viktig

- Les bruksanvisningen sammen med illustrasjonene (side 3 og 34) før apparatet tas i bruk.
- Unngå skade. Før apparatet tilkobles vennligst kontroller om spenningen på apparatet stemmer overens med nettspenningen i Deres hjem (110/ 127 V; 220/230 V; 230/240 V).
- Hvis nettledningen til apparatet er ødelagt, må den bare erstattes av Philips eller autorisert service-representant, da spesielle deler og verktøy er nødvendig.
- La ikke barn bruke apparatet.
- Forlat ikke apparatet når det er i bruk.
- Bruk ikke utstyr eller deler fra andre fabrikantene uten at De har blitt anbefalt av Philips. Deres garanti er ikke gyldig hvis slike utstyr eller deler er blitt brukt.
- Putt aldri fingrene eller kjøkkenredskap i påfyllingsåpningen. Bare den medfølgende stamperen er egnet til dette formål.
- La silen stoppe helt før De trykker på utløserknappen for lokket og åpner dette.

Montering

- Sett fruktkjøtt oppsamleren på plass (fig. 2).
- Sett silen på plass (fig. 3).
- Legg lokket på og skyv det ned til det låses på begge sider ("klikk") (fig. 4). Undersøk at lokket er satt riktig på plass.
- Plasser juicekannen slik at saften vil renne rett i kassen (fig. 5).
- Sett støpselet i stikkontakten.

Ingredienser

- Bruk alltid frisk frukt og grønnsaker, fordi de inneholder mer saft.
- Spesielt anbefales: ananas, rødbeter, eple, agurk, gulerot, spinat, melon, tomat, appelsin og druer.
- Frukt som inneholder mye stivelse slik som banan, papaya, avokado, mango, fiken, må ikke behandles i denne saftsentrifugen. For denne type frukt bruk en foodprocessor, hurtigmikser eller stavmikser.
- Det er ikke nødvendig å fjerne tynt skinn og skall. Bare de tykke skallene på f.eks. appelsin, ananas, eple, ukoke rødbeter må fjernes.
- Blader og stilker fra f.eks. salat kan også behandles i saftsentrifugen.
- Hvis De ønsker å lage juice fra appelsin, sitron, mandarin eller grapefrukt er det nødvendig å skrelle og fjerne de hvite fibrene. Disse vil ellers gi juice en bitter smak.
- Eplejuice kan fort bli brun. Noen draper sitronsaft vil forsinke denne prosessen.

Generell beskrivelse (fig. 1, side 3).

- A Stamper
- B Påfyllingsåpning
- C Lokk
- D Sil
- E Frukt/kjøtt oppsamler
- F Motorenhet
- G Utløserknapp for lokket
- H På/Av bryter
- I Oppbevaringsplass til nettledning
- J Juicekanne

Bruk

- Kontroller om lokket er satt riktig på plass.
- **For Deres sikkerhet: apparatet kan bare brukes når lokket er riktig montert på motorenheten.**
- Vask frukten/grønnsakene godt (fig. 6) og skjær dem i biter (fig. 7) slik at de passer i påfyllingsåpningen.
- Slå på apparatet ved å trykke på på/av bryteren (fig. 8).
- Ta frukten/grønnsakene opp i påfyllingsåpningen og press **forsiktig** ned ved hjelp av stamperen (fig. 9).
- **Press ikke ned med stor kraft.** Dette vil gi dårligere resultater og kan til og med blokkere den roterende silen.
- Putt aldri fingre eller andre gjenstander ned i påfyllingsåpningen.

- Etter at juiceen har sluttet å renne:
Slå av apparatet (fig. 10) og vent til silen har stoppet helt og fjern juicekannen (fig. 11).
- Drikk juiceen umiddelbart etter at den er laget, da kontakt med luft over tid vil føre til at juiceen mister sin næringsverdi og smak. Men, hvis De ønsker å oppbevare juiceen, plasser den i kjøleskapet i en tett beholder i maksimalt 24 timer.
- Hvis De ønsker å samle opp den siste rest juice sett kannen tilbake på plass og slå på saftsentrifugen igjen.
- Når fruktoppsamleren er full:
Slå av apparatet (fig. 10) og vent til silen har stoppet helt,
Trykk ned frigjøringsknappen for å frigjøre lokket (fig. 12),
fjern fruktoppsamlingsbeholderen (fig. 13),
tøm fruktoppsamlingsbeholderen (fig. 14),
sett sammen saftsentrifugen igjen og fortsett prosessen.
- Maksimum kapasitet til juicekannen er 650 ml.
Når juicekannen er full:
Slå av apparatet (fig. 10) og vent til silen har stoppet helt, fjern (fig. 11) og tøm kannen.

Tips

- Med tomatjuice kan De lage en delikat Bloody Mary.
- Fruktkjøtt fra f.eks. gulerøtter, rødbeter, kål, spinat, kan brukes som basis for supper, sauser, syltetøy, iskrem og desserter.
Kok opp fruktkjøttet med noe krydder. Kjør det kokte fruktkjøttet i en foodprocessor, hurtigmikser eller stavmikser.
Bruk tomatkjøtt til å lage tomatpure.
- Prøv disse juice-kombinasjonene: eple med gulerot, appelsin med druer, ananas med grapefrukt, rødbeter med gulerot, gulerot med melon, eple med appelsin.

Rengjøring

- Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring.
- Demonter apparatet for rengjøring som vist i figurene 11-14.
- Motorenheten kan tørkes med en fuktig klut. Noe vaskemiddel kan være nødvendig.
- Bruk ikke børste, skuresvamp, slipemidler, stålull, aceton, alkohol etc.
- Vask delene som har vært i kontakt med maten med varmt såpevann rett etter bruk.
- Vask ikke delene i oppvaskmaskin.
- Bruk en myk oppvaskbørste til rengjøring av silen. Bruk aldri kluter, svamper, stålull, slipemiddel etc. til dette formål.

Svenska

Med denna råsaftcentrifug kan du göra 100 % ren frukt- och grönsaksjuice.

Råsaftcentrifugen är enkel att använda och mycket lätt att göra ren.

Viktigt

- Läs först hela bruksanvisningen och studera samtidigt illustrationerna (sid 3 och 34) innan apparaten börjar användas! Spara den! Spara köpbevis och kvitto!
- Före användning, kontrollera att uppgiften om spänning ($V = \text{Volt}$) på typskylten stämmer med den spänning du har i ditt hem. Om det inte står rätt spänning på typskylten, vänd dig då till inköpsstället.
- Om sladden på denna apparat skadas måste den bytas av Philips eller av deras serviceombud, eftersom specialverktyg eller särskilda delar krävs.
- Låt inte barn hantera apparaten.
- Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är igång.
- Använd inga delar eller tillbehör av annat fabrikat eller som inte uttryckligen rekommenderas av Philips. Philips ansvarar inte för skador, som uppstår i samband med användning av sådana delar.
- Stoppa aldrig ner fingrarna i mataröppningen och använd aldrig något verktyg för att trycka ner ingredienserna. Använd endast den medföljande påmataren.
- Låt rivare/sil stanna fullständigt innan du trycker på knappen för att lossa och öppna locket.

Så här sätter du ihop råsaftcentrifugen

- Sätt behållaren för restmassa (E) på plats, fig 2.
- Sätt i rivaren/silen (D), fig 3.
- Sätt på locket (C) och tryck det nedåt tills det fäster på bågge sidor med ett "klick", fig 4. Kontrollera att locket sitter korrekt.
- Sätt saftbägaren (J) på plats, fig 5.
- Sätt stickpropen i vägguttaget.

Ingredienser

- Använd alltid färsk frukt eller grönsaker, eftersom färsker råvaror innehåller mest saft.
- Speciellt rekommenderas äpplen, morötter, gurka, tomat, apelsin, druvor, ananas, melon, spenat och rödbetor.
- Stärkelserika frukter och grönsaksfrukter som t ex bananer, papaya, avocado, fikon och mango-frukt skall inte centrifugeras i denna råsaftcentrifug. Använd en matberedare, mixer eller mixerstav till dessa frukter.
- Det är inte nödvändigt att ta bort tunna skal och kärnor. Endast tjocka skal på t ex apelsiner, ananas, äpplen, råa rödbetor måste tas bort.
- Blad och stjälkar från t ex sallat kan centrifugeras i denna råsaftcentrifug.
- För att undvika att juice från citrusfrukter blir besk, skala och tag bort den vita hinnan på t ex apelsiner, citroner, mandariner och grapefrukt.
- Äppelsaft blir fort brunaktig. Några droppar citronsaft fördröjer denna process.

Användning

- Kontrollera att locket (C) är korrekt påsatt.
- **Av säkerhetsskäl: Råsaftcentrifugen kan startas endast när locket (C) är rätt påsatt på motorenheten (F).**
- Tvätta frukt och/eller grönsaker, fig 6, och skär dem i bitar som passar i mataröppningen, fig 7.
- Starta råsaftcentrifugen genom att trycka på Till/från-knappen (H), fig 8.
- Lägg fruktbitarna i mataröppningen och tryck ner dem försiktigt med påmataren (A), fig 9.
- **Använd inte för stor kraft.** Det kan ge sämre resultat och även blockera den roterande rivare/silen.
- Stoppa aldrig andra redskap eller fingrarna i mataröppningen (B).
- När fruktsaften har slutat rinna: Stäng av motorn, fig 10, vänta till rivare/sil har stannat fullständigt tag därefter bort saftbägaren, fig 11.

Råsaftcentrifugens delar

- A Påmatare
- B Mataröppning
- C Lock
- D Rivare/sil
- E Behållare för restmassa
- F Motorenhet
- G Knapp för att lossa locket
- H Till/från-knapp
- I Förvaringsutrymme för nätsladden
- J Saftbägare

- Drick fruktsaften omedelbart. Om den får stå så att luft kommer åt den, försämrar näringssinnehåll och smak snabbt.
Om du vill spara saften, ställ in den i kylskåp i en behållare med tättslutande lock i högst 24 timmar.
- Om du vill fånga de sista dropparna saft ner i saftbägaren, sätt tillbaka saftbägaren i råsaftcentrifugen och starta motorn.
- När behållaren för restmassa är full:
Stäng av motorn, fig 10, vänta till rivare/sil har stannat fullständigt.
Tryck knappen (G) nedåt för att lossa och lyfta av locket, fig 12,
Tag bort behållaren för restmassa, fig 13,
Töm behållaren för restmassa, fig 14.
Sätt ihop råsaftcentrifugen igen och fortsätt centrifugeringen.
- Saftbägaren rymmer maximalt 6 1/2 dl.
När saftbägaren är full:
Stäng av motorn, fig 10, vänta till rivare/sil har stannat fullständigt.
Tag bort saftbägaren, fig 11, och töm den.

Tips

- Av tomatjuice kan du bereda en läcker Bloody Mary.
- Restmassan av t ex morötter, rödbetor, kål och spenat kan användas som bas till soppa och sås.
Koka restmassan med kryddor och buljong.
Mixa den kokta restmassan med hjälp av en matberedare, mixer eller mixerstav.
Använd tomat-restmassa för att göra tomatpuré.
- Prova kombinationer av saft t ex: äpplen och morötter, ananas och druvor, ananas och grapefrukt, rödbetor och morötter, morötter med melon, äpple och apelsin.
- Missfärgning av de ljusa plastdelarna, som kan uppstå bl a av morötter och rödbetor, kan tas bort genom att gnida med litet matolja på en bit hushållspapper. Diska efteråt.

Rengöring

- Stäng av motorn och drag stickproppen ur vägguttaget före rengöringen.
- Tag isär råsaftcentrifugen för rengöring, enligt fig 11 - 14.
- Doppa aldrig motorenheten (F) i vatten eller spola den. Den kan torkas av med en väl urvriden fuktig trasa. Du kan använda diskmedel om så behövs.
- Använd aldrig skurpulver, skrubbsvamp, stålull eller liknande och aldrig aceton, sprit eller andra starka lösningsmedel eller vätskor.
- De delar som varit i kontakt med frukten diskas snarast i varmt vatten med diskmedel.
- Inga delar får diskas i diskmaskin.
- Använd en mjuk diskborste för att göra ren rivaren/silen (D). Använd aldrig disktrasa, svamp, stålull, skurpulver etc för detta ändamål.

Tällä mehulingolla voi valmistaa täystuoreemehua hedelmistä ja kasviksista.

Laitteen käyttö ja puhdistus on helppoa.

Tärkeää

- Lue käyttöohje ja katsele kuvat (sivut 3 ja 34) ennen laitteen käyttöönottoa.
- Tarkista ennen käyttöönottoa, että laitteen jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä (220-230 V).
- Tarkista liitosjohdon kunto säännöllisesti. Jos tämän laitteen verkkoliitosjohto vaurioituu, se on korvattava erikoisjohdolla. Ota yhteys lähimpään Philips-myymälään tai Philips-huoltoon.
- Älä anna lasten käyttää laitetta.
- Älä jätä laitetta toimintaan ilman valvontaa.
- Älä käytä laitteen kanssa muiden valmistajien tarvikkeita tai osia, ellei Philips ole näin neuvonut. Takuu lakkaa olemasta voimassa, jos tällaisia osia käytetään.
- Älä työnnä sormia tai ruokailuvälilineitä syöttösuppiloon. Paina aineita vain tähän tarkoitettulla syöttöpainimella.
- Anna siiviläraastimen pysähtyä kokonaan, ennen kuin painat kannenirrotuspainiketta ja avaat kannen.
- Älä upota laitetta veteen.
- Jos laite on pudonnut veteen, irrota ensin pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin nostat laitteen vedestä.
- Tarkistuta veteen pudonnut laite huollossa ennen käyttöönottoa.

Osienvaihdos

- Laita jäteastia paikalleen (kuva 2).
- Laita siiviläraastin paikalleen (kuva 3).
- Aseta kansi ja paina alas, niin että se lukkiutuu ("Napsi") (kuva 4). Tarkista, että kansi on oikein paikallaan.
- Laita mehuastia paikalleen (kuva 5).
- Työnnä pistotulppa pistorasiaan.

Raaka-aineet

- Käytä aina tuoreita vihanneksia ja kypsiä hedelmiä, koska niistä tulee enemmän mehua.
- Erityisen suosittelteavia ovat ananas, punajuuri, omena, kurkku, porkkana, pinaatti, meloni, tomaatti, appelsiini ja greippi.
- Runsaasti tärkkelystä sisältäviä hedelmiä, kuten banaani, papaya, avokado, viikuna ja mango, ei kannata käsittää mehelingossa. Nämille sopii monitoimikone, tehosekoitin tai sauvasekoitin.
- Ohuita kuoria ei tarvitse poistaa. Ainoastaan esim. appelsiinin, ananaksen, omenan, raa'an punajuuren paksu kuori on poistettava.
- Esim. salaatin lehdet ja varret kannattaa kiertää nippuun ennen syöttösuppiloon työntämistä.
- Sitrushedelmistä on syytä poistaa myös kuoren valkoinen nahka, ettei mehuusta tule kitkerää.
- Omenamehu tummuu nopeasti. Muutama pisara sitruunamehua hidastaa tummumista.

Käyttö

- Tarkista, että kansi on kunnolla kiinni.
- **Turvallisuuden takia laite ei käynnisty, ellei kansi ole kunnolla kiinni rungossa.**
- Pese hedelmät ja/tai kasvikset hyvin (kuva 6) ja leikkaa syöttösuppiloon sopivaksi paloiksi (kuva 7).
- Käynnistä laite painamalla käynnistyskytkintä (kuva 8).
- Aseta palat syöttösuppiloon ja paina **kevyesti** syöttöpainimella (kuva 9).
- **Älä paina kovaa.** Tulos on huonompi ja pyörivä siiviläraastin saattaa jopa juuttua paikalleen.
- Älä koskaan työnnä apuvälilineitä tai sormiasi syöttösuppiloon.
- Kun mehua ei enää valu: katkaise laitteen toiminta (kuva 10) ja nostă mehuastia pois (kuva 11).
- Juo mehu heti kun se on valmista, sillä pidempiaikainen kosketus ilman kanssa heikentää mehun ravintoarvoa ja makua. Jos haluat säilyttää mehua, laita se suljetussa astiassa heti jääkaappiin enintään 24 tunniksi.

Laitteen osat (kuva 1, sivu 3)

- A** Syöttöpainin
- B** Syöttösuppi
- C** Kansi
- D** Siiviläraastin
- E** Jäteastia
- F** Runko
- G** Irrotuskytkin
- H** Käynnistyskytkin
- I** Johtopesä
- J** Mehuastia

- Jos haluat mehun viimeisetkin tipat talteen, laita mehuastia takaisin paikalleen ja käynnistä mehulinko (kuva 12).
- Kun jäteastia on täynnä:
katkaise laitteen toiminta (kuva 10) ja anna siiviläraastimen pysähtyä kokonaan, paina irrotuspainiketta alaspäin ja poista kansi (kuva 13)
poista jäteastia (kuva 14),
tyhjennä jäteastia (kuva 15).
Kokoa osat takaisin ja jatka käsittelyä.
- Mehuastian maksimivetoisuus on 650 ml.
Kun mehuastia on täynnä:
katkaise laitteen toiminta (kuva 10).
poista (kuva 11) ja tyhjennä mehuastia.












Vihjeitä


- Tomaattimehusta voi valmistaa herkullisen Bloody Maryn.
- Jätesosettä voidaan käyttää keittojen, kastikkeiden, hiljojen, jäätelön ja jälkiruokien valmistuksessa. Keitä jätesose ja hienonna monitoimikoneella, tehosekoittimella tai sauvasekoittimella.
Tomaatin jätesosetta voi käyttää pastaruokiin.
- Kokeile erilaisia mehuyhdistelmiä: omenaa ja porkkanaa, ananasta ja greippiä, punajuura ja porkkanaa, porkkanaa ja melonia, omenaa ja appelsiinia.


Puhdistus

- Katkaise toiminta ja irrota pistotulppa pistorasiasta ennen puhdistusta.
- Pura irrotettavat osat puhdistusta varten kuvissa 13-15 näytetyllä tavalla.
- Runko puhdistetaan pyyhkimällä kostealla liinalla. Käytä tarvittaessa hieman pesuainetta.
- Älä käytä naarmuttavia, syövyttäviä, alkoholia tai asetonia sisältäviä puhdistusaineita.
- Pese ruoan kanssa kostetussa olleet osat lämpimässä pesuvedessä heti käytön jälkeen.
- Älä pese astianpesukoneessa.
- Käytä siiviläraastimen puhdistamiseen pehmeää harjaa. Älä käytä pesuliinaa, sientä, teräsvillaa yms.

Oikeus muutoksiin varataan.







100% recycled paper

100% papier recyclé

4222 000 87714