

ENGLISH

Introduction

The repeater increases the range between Rokonet's transmitters and receivers by acting as a relay station. The repeater receives alarm messages from transmitters that were registered to it and re-sends these messages to a receiver. Repeaters may be chained and each one can more than double the range.

Mounting the Repeater

Mount the repeater between the transmitters and the following receiver or repeater at a minimum height of 1.5m from the ground and 50 cm below ceiling (See figures 1,2)

Note:

Do not mount the repeater near large metal objects or close to radiating electronic devices such as computers and monitors, which may reduce the sensitivity.

FRANÇAIS

Introduction

Le répéteur augmente la portée entre les transmetteurs Rokonet et les récepteurs en agissant comme un relais. Le répéteur réceptionne les messages d'alarme émis par les transmetteurs inscrits à son registre et les renvoie au récepteur. Les répéteurs peuvent être « mis en chaîne » l'un à l'autre et doubler ainsi la portée.

Montage du répéteur

Installez le répéteur entre les transmetteurs et le répéteur ou récepteur suivant à hauteur minimum de 1,5m du sol et 50 cm en dessous du plafond (Cf. figures 1,2).

Remarque:

N'installez pas le répéteur à proximité d'objets en métal ou d'appareils électroniques rayonnants tels que les ordinateurs et écrans, ceux-ci pouvant réduire leur sensibilité.

ESPAÑOL

Introducción

El repetidor aumenta el alcance entre los transmisores y receptores de ROKONET, actuando como una estación retransmisor. El repetidor recibe mensajes de alarma de los transmisores que fueron registrados a él y vuelve a enviar estos mensajes a un receptor. Los repetidores pueden ser encadenados y cada uno puede más que doblar el alcance.

Montando el Repetidor

Monte el repetidor entre los transmisores y el siguiente receptor o repetidor a una altura mínima de 1.5 m del suelo y de 50 centímetros debajo del techo (Ver figuras 1, 2).

Nota:

No monte el repetidor cerca de grandes objetos de metal o cerca de aparatos electrónicos de radiación tales como computadoras y monitores, que pueden reducir su sensibilidad.

ITALIANO

Introduzione

Il ripetitore incrementa la portata radio tra ricevitore e trasmettitore della Rokonet. Il ripetitore riceve il segnale di allarme dal trasmettitore che era stato precedentemente registrato e lo rinvia al ricevitore. È possibile installare più ripetitori programmati in cascata per aumentare considerevolmente la portata radio dei trasmettitori.

Scelta della posizione di installazione del ripetitore

Posizionare il ripetitore radio tra i trasmettitori e il ricevitore o il ripetitore successivo ad un'altezza NON INFERIORE A 1,5 MT. dal pavimento e 50 cm. dal soffitto. (Vedi figura 1 e 2)

Nota:

Non montare il ripetitore vicino a masse metalliche o apparecchiature elettroniche irradianti RF come computer, monitor, etc. che possono ridurre sensibilmente la portata radio.

PORTUGUÊS

Introdução

O repetidor aumenta o alcance entre os transmissores e receptores de ROKONET, atuando como uma estação retransmissora. O repetidor recebe mensagens de alarme dos transmissores que foram registrados nele e volta a enviar estas mensagens a um receptor. Os repetidores podem ser encadeados e cada um pode mais que dobrar o alcance.

Montando o Repetidor

Monte o repetidor entre os transmissores e o seguinte receptor ou repetidor a uma altura mínima de 1,5 m do solo e 50 centímetros abaixo do teto (Ver figuras 1, 2).

Nota:

Não monte o repetidor cerca de objetos grandes de metal ou cerca de dispositivos eletrônicos de radiação tais como computadores e monitores, o que pode reduzir a sua sensibilidade.

DEUTSCH

Einleitung

Der Repeater vergrößert die Funkreichweite zwischen Rokonet Sendern und Empfängern, indem er wie eine Relaisstation die empfangenen Signale weiterleitet. Dabei werden nur Signale von Sendern weitergeleitet, die dem Repeater bekannt sind und zuvor eingerichtet wurden. Auch eine Kaskadierung mehrerer Repeater ist möglich. An der richtigen Stelle positioniert, kann der Repeater die Funkreichweite mehr als verdoppeln.

Wahl des Montageorts

Der Repeater sollte am Besten auf halber Strecke zwischen Sender und Empfänger positioniert werden. Nur so ist ein maximales Ergebnis zu erzielen. Die Montagehöhe sollte zwischen einer Höhe von überhalb 1,5m vom Boden und 0,5m unterhalb von der Decke liegen. (Siehe Bild 1,2)

HINWEIS:

Achten Sie darauf, dass sich in der Nähe des Repeaters keine großen metallischen Objekte befinden. Auch Geräte, die elektromagnetische

To Mount the Repeater:

- Open the cover by twisting a screwdriver in the slots on the bottom or top of the case. (See figure 3)
- Remove the circuit board and punch out holes for the mounting screws and for the entry of the power wires (See figure 4). Mount the receiver on the wall and replace the circuit board.
- Connect a power source of 10 to 16 volts AC or DC to the AC/DC terminals. The polarity is not important. (See figure 5)
- Optional back-up batteries: Plug in three rechargeable size AA nickel metal hydride batteries, observing indicated polarity.

Notes:

- When placing the backup batteries, jumper J4 should be shorted and jumper J2 should be on 1 PIN.
- Backup time depends on the battery capacity

Note:

After power up, the repeater automatically performs a noise calibration during the first 90 seconds in order to establish the threshold level and eliminate noise detections for clear communication between the repeater and the transmitters. During the calibration process both LEDs will flash.

Repeater/Receiver Communication Setup for Supervision

The repeater can be defined to send its own tamper, low battery and supervision signals to the system's receiver. Supervision time is fixed and depends on the model type (15 minutes for 868MHz, 65 minutes for 433MHz)

To set up the communication with the receiver, the repeater should identify itself to the system's receiver in the same way as setting communication to a wireless zone.

Note:

A supervised repeater will come on the expense of a wireless zone and be identified by the system as a wireless zone with its own ID selected number.

To set up communication with the receiver:

- Set the receiver to Write Mode.
- Select a zone to assign the repeater to.
- Send a Write message pressing both tamper buttons (back and cover) for at least 3 seconds. Verify that the repeater has been identified by the receiver.
- Define whether the repeater will be supervised or not.
- Set the receiver to Normal Mode

Note:

If for any reason it is necessary to re-send a Write message, press both of the tamper buttons (back and cover) for at least 3 seconds.

Transmitter Registration on the Receiver

- Mount the receiver in the vicinity of the control panel and wire it to the panel as directed in the receiver installation instructions.
- Program all transmitters to the receiver according to their installation instructions.

Transmitter Registration and Setup for 1 Repeater

- Set all 8 dipswitch of TXID and RXID to their OFF position.
- Press WRITE push button for 3 seconds and release in order to set the repeater to the WRITE mode (See figure 6). Both LED's will blink once for 1 second.
- Press momentarily on the WRITE push button to set the repeater to learn the transmitter. The upper LED blinks once for the first transmitter.
- Send a WRITE transmission from a transmitter. Both LEDs will blink once for one second to confirm successful programming.

5) Repeat stages 3 and 4 until up to 12 transmitters have been programmed. The upper LED will blink 2, 3, 4, 5 and 6 times for transmitters 1 to 6 (The number of blinks indicates the transmitter number). For transmitters 7 to 12 only the lower LED will blink in the same concept as the upper LED meaning, 1 to 6 blinks for transmitters 7 to 12.

Return to Normal Mode

You may exit from Write Mode and return to Normal mode at any time by pressing and holding the WRITEx push button for approximately three seconds. Both LEDs will blink once for one second to confirm the action.

If you are using only one repeater, skip the next section and go to Testing the System.

Chaining Repeaters

Additional repeaters can be placed between the first repeater and the receiver to increase range. This is called chaining which means that one repeater may

Pour installer le répéteur :

- Ouvrez le couvercle à l'aide d'un tournevis introduit dans les crevasses du bas ou du haut du boîtier (Cf. figure 3).
- Retirez la carte de circuit imprimé et libérez les trous destinés aux vis de montage et au passage des fils électriques (Cf. figure 4). Montez le récepteur sur le mur et remplacez la carte de circuit imprimé.
- Branchez une source d'alimentation électrique de 10 à 16 volts AC ou DC aux terminaux AC/DC. La polarité n'a pas d'importance (Cf. figure 5).
- Batteries de réserve en option : connectez trois piles hybrides à base de nickel et rechargeables AA en respectant la polarité indiquée.

Remarques :

- Lors de l'installation des batteries de réserve, veillez à mettre le cavalier J4 en court-circuit et le cavalier J2 sur 1 broche (PIN).
- Le temps de réserve dépend de la capacité de la batterie.

Remarque:

Suite à cette mise sous tension, le répéteur accomplit automatiquement un calibrage du bruit pendant les 90 premières secondes afin d'établir le seuil et neutraliser les détections de bruit, et ce pour assurer la clarté de communication entre le répéteur et les transmetteurs. Pendant le processus de calibrage, les deux diodes LED clignotent.

Paramétrage de la communication du Répéteur/Récepteur pour supervision

Le répéteur peut être paramétré pour envoyer ses propres signaux d'autoprotection, batterie faible et supervision au récepteur du système. L'intervalle de supervision est fixe et dépend du modèle (15 minutes pour le 868MHz, 65 minutes pour le 433MHz)

Pour établir la communication avec le récepteur, le répéteur doit s'identifier auprès du récepteur du système de la même façon que pour la communication à une zone radio.

Remarque :

Un répéteur supervisé prendra la place d'une zone radio et sera identifié par le système comme une zone radio ayant son propre numéro ID sélectionné.

Pour établir la communication avec le récepteur :

- Réglez le récepteur en mode écriture.
- Sélectionnez la zone d'attribution du répéteur.
- Envoyez un message Ecriture en appuyant sur les deux boutons d'autoprotection (arrière et couvercle) pendant 3 secondes au moins.
- Vérifiez que le répéteur a bien été identifié par le récepteur.
- Définissez la supervision ou non du répéteur.
- Réglez le récepteur en Mode normal.

Remarques

Si pour une raison quelconque il est nécessaire d'envoyer à nouveau un message écrit, appuyez sur les deux boutons d'autoprotection (arrière et couvercle) pendant 3 secondes au moins.

Enregistrement du transmetteur sur le récepteur

- Installez le récepteur à proximité du tableau de contrôle et y connectez ses fils électriques selon les instructions du mode d'installation correspondant.
- Programmez tous les transmetteurs sur le récepteur en suivant les instructions de leur mode d'installation.

Enregistrement du transmetteur et installation sur 1 répéteur

- Réglez les 8 commutateurs DIP - S1 (TXID) et S2 (RXID) en position fermée (OFF).
- Appuyez sur le bouton d'écriture (WRITE) et maintenez-le appuyé pendant 3 secondes, ensuite relâchez-le afin de régler le répéteur en mode d'écriture (WRITE) (Cf. figure 6). Les deux diodes LED clignotent une fois 1 seconde.
- Appuyez momentanément sur le bouton pousser WRITE pour permettre l'identification du transmetteur par le récepteur. La diode LED supérieure clignote une fois pour le premier transmetteur.

Des récepteurs supplémentaires peuvent être placés entre le premier récepteur et le récepteur pour augmenter la portée. Ce « chainage » permet à un récepteur

5)

Renouvez les étapes 3 et 4 pour enregistrer et programmer jusqu'à 12 transmetteurs. La diode supérieure LED clignotera respectivement 2, 3, 4, 5 et 6 fois pour les transmetteurs 1 à 6 (Le nombre de clignotements correspond au numéro du transmetteur). Pour les transmetteurs 7 à 12, seule clignotera la diode LED inférieure avec la même signification que la diode LED supérieure, c'est-à-dire respectivement 1 à 6 clignotements pour les transmetteurs 7 à 12.

Retour en Mode Normal

Vous pouvez quitter le mode d'écriture (WRITE) et revenir au Mode Normal à tout moment en appuyant et en maintenant le bouton pousser d'écriture (WRITE) (Cf. figure 6). Les deux diodes LED clignotent une fois pour confirmer l'action.

Si vous utilisez un seul récepteur, sautez la prochaine étape et passez directement à l'exécution du Contrôle du Système.

Récepteurs en chaîne

Des récepteurs supplémentaires peuvent être placés entre le premier récepteur et le récepteur pour augmenter la portée. Ce « chainage » permet à un récepteur

Para Montar el Repetidor:

- Abra la tapa torciendo con un destornillador en las ranuras en el fondo o en la parte superior del estuche. (Ver figura 3)
- Sacar el tablero de circuito y hacer agujeros en él para los tornillos de montaje y para la entrada de los cables de energía (Ver figura 4). Montar el receptor en la pared y sustituir el tablero de circuito.
- Conectar una fuente de energía de 10 a 16 volts AC o DC con los terminales de AC/DC. La polaridad no es importante. (Ver figura 5)
- Baterías opcionales de Backup: Insertar 3 baterías recargables de Níquel Metal-Hidruro tamaño AA, según la polaridad que se indica.

Nota:

- Cuando se colocuen las baterías, el Puente J4 debe ser conectado, y el puente J2 deberá estar desconectado.

2. El tiempo de backup dependerá de la capacidad de las baterías insertadas.

Nota:

Después de activado, el repetidor realiza automáticamente una calibración del ruido durante los primeros 90 segundos para establecer el nivel del límite y eliminar las detecciones del ruido para una comunicación clara entre el repetidor y los transmisores. Durante el proceso de calibración ambos LEDs parpadearán.

Programación de la comunicación Receptor/Repetidor para Supervisión

El repetidor puede ser programado para enviar su propio tamper, baja batería y señal de supervisión al receptor. El tiempo de supervisión está predefinido, y depende del modelo empleado (15 minutos para 868MHz, 65 minutos para 433MHz)

Si por alguna razón es necesario reenviar el mensaje Write, vuelva a presionar los dos tamer (trasera y tapa) por más de 3 segundos.

Nota:

Para programar la comunicación con el receptor, el repetidor deberá identificarse por si mismo en el receptor, de la misma manera que se programa la comunicación de una zona radio.

Nota:

Un repetidor supervisado ocupará una zona radio y será identificado por el sistema como una zona, incluyendo su número de identificador.

Pasos para definir la comunicación con el receptor:

- Situar el receptor en modo Write.
- Seleccionar la zona que se va a asignar al repetidor.
- Enviar un mensaje Write presionando los dos tamper (trasera y tapa) por más de 3 segundos. Verificar que el repetidor ha sido identificado por el receptor.
- Definir si el repetidor va a ser supervisado o no.
- Seleccionar el modo Normal en el receptor.

