



# 3D Active Glasses SSG-3100GB


## User's Guide

### Features

The 3D glasses enable you to view 3D images. To view 3D images, you need both a pair of 3D glasses and a Samsung 3D TV. SSG-3100GB enables Bluetooth<sup>®</sup> connecting devices through (Bluetooth). (Samsung 3D glasses cannot connect to other Bluetooth products.)

**Bluetooth** (Bluetooth)? Bluetooth is a short-distance radio communication technology that uses the 2.45 GHz band used to connect various devices within a close distance.

### Parts



### Components




### Performing Bluetooth pairing

**What is Pairing?** It is a preparing process to share information with devices before connecting.


#### ◆ For the initial pairing

- If the user takes the 3D glasses out of the box and briefly presses the power button, the glasses are turned on and the pairing process is started automatically.
  - If the TV is turned off or there is no pairing signal, the 3D glasses transmit the pairing signal for a few minutes and then the glasses return to their initial state.
- If the first attempt to pair fails, turn on the TV (2D or 3D) and press the Power button on the 3D glasses. The 3D glasses will power on and there will be another attempt to pair.



- ◆ **Turning the glasses on**  
Press the power button briefly. The green LED is turned on for 3 seconds.
- ◆ **Turning the glasses off**  
Press the power button briefly. The red LED is turned on for 3 seconds.
- ◆ **Performing the pairing process.**  
While the pairing process is in progress, the green LED blinks continuously. The green and red LEDs will blink for 2 seconds when the pairing is complete.

◆ **Operating range**



Suggested range

Working distance	6m
Pairing distance	50 cm or less

#### ◆ To perform the pairing process again

- If a user presses and holds the power button on the 3D glasses for at least 2 seconds when it is turned off, the power is turned on and the pairing process starts.
  - If the user presses and holds the power button of the 3D glasses for at least 2 seconds, the pairing process starts.
  - The pairing process is attempted for 10 seconds. If the pairing process fails, the power is turned off.
  - The maximum viewing distance may vary depending on obstacles (human body, metal, wall, etc.) or electromagnetic wave near the 3D glasses.
  - Turn off the 3D glasses while they are not in use. If you leave the 3D glasses on, the battery lifespan decreases.

#### ◆ Replacing the Batteries

Red LED Blinks every two seconds continually, replace the Batteries with new ones.



#### ◆ viewing guidelines

- If the 3D glasses are connected to the TV, the "3D glasses connected." message is displayed on the TV.
- When you watch 3D images under flickering lighting such as a fluorescent lamp (50Hz ~ 60Hz) or a 3 wavelength lamp, you may notice a small amount of screen flickering.
  - If this occurs, dim or turn off the light.
- If you change the channel or input mode while watching a 3D picture, the 3D glasses may not work properly and the screen could be displayed abnormally for a few seconds because the 3D function of the TV is turned off. In this case, the 3D glasses are automatically turned off after a while.
- If the 3D glasses move outside of the effective range of signal reception, the signal from the TV will be disconnected and the display of the 3D glasses will turn off after 3 seconds. The 3D glasses will power off 30 seconds after the display turns off. When this happens, the red LED will turn on for 3 seconds.
  - Under some circumstances, the 3D glasses may malfunction due to interference from other devices.
- Be sure to stay within the effective viewing distance when watching TV in 3D.
  - The pictures may not be viewable in 3D if you move outside of the effective viewing distance for more than a few seconds.
- If you lie on your side while watching TV with 3D active glasses, the picture may appear dark or may not be visible.
- The 3D glasses may not work properly due to interference from other 3D products or electronic devices that operate on the 2.4Ghz frequency such as a microwave oven or AP near the glasses or TV. If the 3D function malfunctions due to interference, please make sure that other electronic or wireless communication devices are as far away from the glasses and the TV as possible.
- The 3D effect may be experienced differently depending on the viewer. You may not notice the 3D effect at all if your eyes have very different prescriptions.
- If a part of the 3D glasses or lenses is defective or damaged, it cannot be repaired and should be exchanged. If the glasses are no longer working within the warranty period, the glasses can be repaired for free. If the glasses have been damaged due to the fault of the customer or the warranty period has expired, a new pair of glasses will have to be purchased.

### CAUTION

**IMPORTANT HEALTH AND SAFETY INFORMATION FOR 3D IMAGES. READ THE FOLLOWING CAUTIONS BEFORE YOU OR YOUR CHILD USE THE 3D FUNCTION.**

- Adults should frequently check on children who are using the 3D function. If there are any complaints of tired eyes, headaches, dizziness or nausea, stop the child from viewing the 3D TV and ensure that they rest.
- Do not use the 3D glasses for other purposes such as general wear, sunglasses, protective goggles, etc.
- Some viewers may experience discomfort such as dizziness, nausea and headaches while viewing 3D TV. If you experience any of these symptoms, stop viewing the 3D TV, remove the 3D glasses and rest for awhile.
- Watching 3D pictures for an extended period of time may cause eye strain. If you experience any eye strain, stop viewing the 3D TV, remove the 3D glasses and rest for awhile.
- Do not use the 3D function or 3D glasses while walking or moving around. Using the 3D function or 3D Active Glasses while moving around may result in injury from running into objects, tripping, and/or falling.

## SAFETY PRECAUTIONS

The following safety instructions are to ensure your personal safety and prevent property damage. Please read the following to ensure the proper use of the product.

- Do not place the product in a location exposed to direct sunlight, heat, fire or water. This may result in a product malfunction or fire.
- Do not apply force to the lenses of the 3D glasses. Do not drop or bend the product. This may result in a product malfunction.
- Use only the specified standard batteries. When replacing the battery, insert it in the correct polarity (+, -). Failing to do so may damage the battery or result in fire, personal injury or environmental damage due to the internal liquid leaking.
- Keep the used battery out of the reach of children so that they do not accidentally swallow the battery. If your child has swallowed the battery, consult your doctor immediately.
- When cleaning the product, do not spray water or cleaner directly onto the surface of the product. Failing to do so may result in fire or electric shock, damage to the product surface, or result in the indicating labels coming loose from the product surface.
- Do not use chemicals containing alcohol, solvents, or surfactants, or chemicals such as wax, benzene, thinner, mosquito repellent, lubricant or cleaners. These may result in discoloration of or cracks on the product surface and cause the indicating labels to come loose from the product surface.
- Since the product surface and lens are easily scratched, make sure to use a clean soft cloth (the cleaning cloth supplied with the product, a cloth consisting of superfine fibers or cotton flannel) when cleaning to avoid scratching either the surface or the lens. As the product may become scratched if there are any foreign items on the cloth, make sure to shake off any dust before using it.
- Never disassemble, repair or modify the 3D glasses yourself. Do not use the glasses when they are out of order or broken.
- Take care that you do not injure your eyes with the edges of the frame of the 3D glasses when wearing them.
- Make sure to use only 3D glasses that are authorized and supplied by Samsung Electronics.

## Troubleshooting

If you encounter...	Try this...
My 3D glasses do not work.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Replace the battery if it is flat.</li> <li>The 3D glasses should be close to the TV. Make sure that the distance between the TV and your 3D glasses is less than 19.68 feet (6m) in a straight line.</li> <li>Check the 3D function settings of your TV.</li> </ul>
My 3D glasses do not work.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The battery is flat. Replace the battery.</li> </ul>

## Specifications (Model Number: SSG-3100GB)

Optics	Shutters	Liquid crystal	Transmittance	35±2%
	Max. Signal Receiving Distance	6m	Field Rate	120 fields/s
Weight	Glasses	33.2g (including the battery; 35.5g)		
Power	Glasses	One 3V lithium/manganese dioxide battery 3V(CR2025)		
Power Consumption	Glasses	1.3mA (Average)		
	Battery	Type	165mAh, 3.0V (CR2025)	
Operating time when On		70 hours		
Operating Conditions	Operating Temperature	0 °F to 40 °F		
	Custody Temperature	-20 °F to 60 °F		

## WARRANTY

This Samsung product is warranted for the period of twelve (12) months from the original date of purchase, against defective materials and workmanship. In the event that warranty service is required, you should first return the product to the retailer from whom it was purchased. However, Samsung Authorized Service Centres will comply with this warranty during the Warranty Period. To obtain details, please contact your nearest Authorized Service Centre.

## PROCEDURE FOR MAKING A WARRANTY CLAIM

To make a claim under the warranty, you must contact the Samsung Contact Centre (see details above) during the Warranty Period to discuss the problems you are having with the product. If a repair or replacement is required, you will be provided with a Warranty Claim Number and address of an Authorized Service Centre.

If you are provided with a Warranty Claim Number, to obtain a repair or replacement of the product, you must send the product to the Authorized Service Centre advised together with:

- a copy of your completed warranty card or, if you have already provided this to Samsung, your name, address and contact telephone number;
- your original receipt, invoice or sales slip for the purchase of the product as new;
- your Warranty Claim Number.

Samsung will then repair or replace the product and return it to you using the contact details provided.

## WARRANTY CONDITIONS

- The warranty is only valid if the above procedure for making a warranty claim is followed.
- Samsung's obligations are limited to the repair or, at its discretion, replacement of the product or the defective part.
- Warranty repairs must be carried out by Samsung Authorized Service Centres. No re-imbursment will be made for repairs carried out by service centres or dealers that are not authorised by Samsung and any such repair work and damage to the products caused by such repair work will not be covered by this warranty.
- This product is not considered to be defective in materials nor workmanship by reason that it requires adaptation in order to conform to national or local technical or safety standards in force in any country other than the one for which the product was originally designed and manufactured. This warranty will not cover, and no re-imbursment will be made for such adaptation, nor any damage which may result.
- The warranty does not apply to any product that has been damaged or rendered defective as a result of any of the following excluded reasons, namely:
  - as a result of accident, misuse, or abuse;
  - through the failure to use this product for its normal purposes;
  - by the use of parts not manufactured or sold by Samsung;
  - by modification without the written permission of Samsung;
  - by damage resulting from transit, neglect, power surge or failure;
  - by damage resulting from lightning, water, fire, or acts of God;
  - as a result of normal wear and tear; or
  - difference in broadcasting methods or product standards between countries.
- This warranty is valid for any person who legally acquired possession of the product during the warranty period.
- NOTHING IN THESE WARRANTY CONDITIONS SHALL EXCLUDE OR LIMIT SAMSUNG'S LIABILITY FOR DEATH OR PERSONAL INJURY CAUSED BY THE PROVEN NEGLIGENCE OF SAMSUNG, UNLESS SUCH LIMITATION OR EXCLUSION IS PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
- WITH THE EXCEPTION OF SAMSUNG'S LIABILITY WHICH CANNOT BE EXCLUDED OR LIMITED BY LAW, SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR: ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES LOSSES OR EXPENSES; OR LOST PROFITS; OR LOSS OF USE OR LOSS OF DATA; OR DAMAGE TO GOODWILL, REPUTATION OR LOST BUSINESS, ARISING DIRECTLY OR INDIRECTLY, FROM THE PURCHASE, USE OR SALE OF THE PRODUCT, WHETHER OR NOT SAMSUNG WAS ADVISED OR AWARE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, LOSSES OR EXPENSES.
- WITH THE EXCEPTION OF SAMSUNG'S LIABILITY WHICH CANNOT BE EXCLUDED OR LIMITED BY LAW, SAMSUNG'S LIABILITY UNDER OR IN CONNECTION WITH THIS WARRANTY OR THE PURCHASE, USE OR SALE OF THE PRODUCT SHALL NOT EXCEED THE PRICE PAID FOR THE PRODUCT AS NEW.
- UNLESS PROVIDED FOR IN THIS WARRANTY, ALL CONDITIONS, WARRANTIES AND TERMS IMPLIED BY STATUTE OR OTHERWISE ARE HEREBY EXCLUDED TO THE MAXIMUM EXTENT PERMISSIBLE BY LAW.
- The above warranty conditions do not affect your statutory rights as a consumer or otherwise.

## Notice

### ◆ FCC Statement

#### Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### ◆ IC Statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.



# Kacamata Aktif 3D SSG-3100GB


## Petunjuk Penggunaan

### Fitur

Kacamata 3D memungkinkan Anda melihat gambar 3D. Untuk melihat gambar 3D, Anda memerlukan sepasang kacamata 3D dan TV 3D Samsung. SSG-3100GB memungkinkan **Bluetooth** menghubungkan perangkat melalui (Bluetooth). (Kacamata 3D Samsung tidak dapat dihubungkan ke produk Bluetooth lainnya.)

**Bluetooth** (Bluetooth)? Bluetooth adalah teknologi komunikasi radio jarak pendek yang menggunakan band 2,45 GHz untuk menghubungkan berbagai perangkat dalam jarak dekat.

### Bagian



### Komponen



### Melakukan pemasangan Bluetooth

**Apakah Pemasangan itu?** Pemasangan adalah proses persiapan untuk berbagi dengan perangkat sebelum menghubungkan.


#### ◆ Untuk pemasangan awal

- Jika pengguna mengeluarkan kacamata 3D dari kemasan dan menekan sebentar tombol daya, kacamata akan dihidupkan dan proses pemasangan dimulai secara otomatis.
  - Jika TV dimatikan atau tidak ada sinyal pasangan, kacamata 3D akan mengirimkan sinyal pasangan selama beberapa menit kemudian kembali ke status awalnya.
- Jika upaya pemasangan pertama gagal, hidupkan TV (2D atau 3D) lalu tekan tombol Daya pada kacamata 3D. Kacamata 3D akan dihidupkan dan mencoba memasangkan lagi.



- ◆ **Menghidupkan kacamata**  
Tekan sebentar tombol daya. Lampu LED hijau akan menyala selama 3 detik.
- ◆ **Mematikan kacamata**  
Tekan sebentar tombol daya. LED merah menyala akan selama 3 detik.
- ◆ **Menjalankan proses pemasangan.**  
Ketika proses pemasangan sedang berlangsung, LED hijau berkedip terus-menerus. LED hijau dan merah akan berkedip selama tiga detik setelah pemasangan selesai.

◆ **Kisaran pengoperasian**



Kisaran yang disarankan

Jarak efektif	6 m
Jarak pemasangan	50 cm atau kurang

#### ◆ Untuk menjalankan kembali proses pemasangan

- Jika pengguna menekan terus tombol daya pada kacamata 3D selama sedikitnya 2 detik ketika dimatikan, daya akan dihidupkan dan proses pemasangan dimulai.
  - Jika pengguna menekan terus tombol daya pada kacamata 3D selama sedikitnya 2 detik, proses pemasangan dimulai.
  - Proses pemasangan akan dicoba selama 10 detik. Jika proses pemasangan gagal, daya akan dimatikan.
  - Jarak tayangan maksimum mungkin berbeda-beda tergantung pada hambatan (tubuh manusia, logam, dinding, dll.) atau gelombang elektromagnetik di dekat kacamata 3D.

➢ Matikan kacamata 3D apabila tidak digunakan. Jika kacamata 3D dibiarkan hidup, masa pakai baterai akan berkurang.

#### ◆ Mengganti Baterai

LED merah berkedip terus-menerus setiap dua detik, ganti Baterai dengan yang baru.



Indonesia

#### ◆ pedoman tayangan

- Jika kacamata 3D terhubung ke TV, pesan "3D glasses connected. (Kacamata 3D terhubung.)" akan muncul di TV.
- Apabila Anda menonton gambar 3D di bawah lampu yang berkedip seperti lampu neon (50Hz - 60Hz) atau lampu 3 panjang gelombang, layar mungkin tampak sedikit berkedip.
  - Jika hal ini terjadi, redupkan atau matikan lampu.
- Jika Anda mengganti saluran atau mode input saat menonton gambar 3D, kacamata 3D mungkin tidak bekerja dengan benar dan layar mungkin tidak ditampilkan secara normal selama beberapa detik, karena fungsi 3D TV dimatikan. Pada kasus ini, setelah beberapa saat kacamata 3D akan dimatikan secara otomatis.
- Jika kacamata 3D bergeser keluar dari kisaran penerimaan sinyal yang efektif, sinyal dari TV akan terputus dan tampilan kacamata 3D akan dimatikan setelah 3 detik. Kacamata 3D akan dimatikan 30 detik setelah tampilan dimatikan. Jika hal ini terjadi, LED merah akan menyala selama 3 detik.
  - Dalam beberapa keadaan, kacamata 3D mungkin mengalami kegagalan fungsi karena interferensi dari perangkat lain.
- Pastikan Anda tetap berada dalam jarak tayangan yang efektif saat menyaksikan TV dalam 3D.
  - Gambar mungkin tidak dapat dilihat dalam 3D jika Anda bergeser keluar dari jarak tayangan efektif selama lebih dari beberapa detik.
- Jika Anda berbaring miring saat menyaksikan TV dengan kacamata aktif 3D, gambarnya mungkin tampak gelap atau tidak terlihat.
- Kacamata 3D mungkin tidak bekerja dengan benar karena interferensi dari produk 3D atau perangkat elektronik lainnya yang beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz seperti oven microwave atau AP (titik akses) di dekat kacamata atau TV. Jika terjadi kegagalan fungsi 3D karena interferensi, pastikan bahwa perangkat elektronik atau komunikasi nirkabel lainnya berada sejauh mungkin dari kacamata dan TV.
- Efek 3D mungkin dialami secara berbeda tergantung pada pemirsa. Anda mungkin tidak melihat efek 3D sama sekali jika kondisi penglihatan Anda sangat berbeda.
- Jika ada bagian dari kacamata atau lensa 3D yang tidak berfungsi atau rusak, tidak dapat diperbaiki dan harus diganti. Jika kacamata tidak berfungsi lagi dalam masa garansi, kacamata dapat ditukar secara gratis. Jika kacamata rusak karena kesalahan pelanggan atau masa garansi telah berakhir, Anda harus membeli sepasang kacamata baru.

### PERHATIAN

#### INFORMASI KESEHATAN DAN KESELAMATAN PENTING UNTUK GAMBAR 3D. BACALAH PERHATIAN BERIKUT SEBELUM ANDA ATAU ANAK ANDA MENGGUNAKAN FUNGSI 3D.

- Orang dewasa harus sering memeriksa anak-anak yang menggunakan fungsi 3D. Jika ada keluhan mata lelah, sakit kepala, pusing, atau mual, minta anak itu berhenti menonton TV 3D dan pastikan mereka beristirahat.
- Jangan gunakan kacamata 3D untuk keperluan lain seperti kacamata biasa, kacamata gelap, kacamata pelindung, dll.
- Beberapa penonton mungkin merasa tidak nyaman seperti pusing, mual, dan sakit kepala saat menonton TV 3D. Jika Anda mengalami salah satu gejala tersebut, berhenti menonton TV 3D, lepaskan kacamata 3D dan beristirahatlah sejenak.
- Menonton gambar 3D dalam waktu lama dapat menyebabkan ketegangan mata. Jika mata Anda terasa tegang, berhenti menonton TV 3D, lepaskan kacamata 3D dan beristirahatlah sejenak.
- Jangan gunakan fungsi 3D atau kacamata 3D saat berjalan atau bergerak. Menggunakan fungsi 3D atau Kacamata Aktif 3D saat bergerak dapat mengakibatkan cedera karena menabrak benda, tersandung, dan/atau jatuh.

## PENCEGAHAN KESELAMATAN

Petunjuk keselamatan berikut ini untuk memastikan keselamatan Anda dan mencegah kerusakan. Bacalah petunjuk berikut untuk memastikan produk digunakan dengan benar.

- Jangan letakkan produk di tempat yang terpapar sinar matahari langsung, panas, api, atau air. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan produk atau kebakaran.
- Jangan menekan lensa kacamata 3D. Jangan sampai produk jatuh atau tertekuk. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan produk.
- Gunakan hanya baterai standar yang ditetapkan. Apabila mengganti baterai, masukkan dengan kutub (+, -) yang benar. Jika tidak dilakukan dapat merusak baterai atau mengakibatkan kebakaran, cedera, atau kerusakan lingkungan karena kebocoran cairan baterai.
- Jauhkan baterai bekas dari jangkauan anak-anak sehingga mereka tidak akan menelan baterai tanpa sengaja. Seandainya anak Anda menelan baterai, segera konsultasikan dengan dokter.
- Ketika membersihkan produk, jangan semprotkan pembersih langsung ke permukaan produk. Hal ini dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik, merusak permukaan produk, atau menyebabkan label penunjuk mengelupas dari permukaan produk.
- Jangan gunakan bahan kimia yang mengandung alkohol, pelarut, atau zat aktif permukaan, atau bahan kimia seperti lilin, benzena, pengencer, obat nyamuk, pelumas, atau pembersih. Bahan ini dapat menyebabkan perubahan warna atau retak pada permukaan produk dan menyebabkan label penunjuk mengelupas dari permukaan produk.
- Karena permukaan produk dan lensa mudah tergores, pastikan untuk menggunakan kain lembut yang bersih (kain pembersih yang disertakan dengan produk, kain serat super halus, atau flanel katun) ketika membersihkan agar permukaan atau lensa tidak tergores. Karena produk dapat tergores jika ada benda asing pada kain, pastikan untuk mengibaskan kain dari debu sebelum digunakan.
- Jangan bongkar, perbaiki, atau modifikasi sendiri kacamata 3D. Jangan gunakan jika kacamata rusak atau patah.
- Berhati-hatilah jangan sampai tepi bingkai kacamata 3D melukai mata ketika Anda memakainya.
- Pastikan untuk hanya menggunakan kacamata 3D yang disetujui dan disediakan oleh Samsung Electronics.

## Pemecahan masalah

Jika Anda mengalami...	Coba langkah ini...
Kacamata 3D saya tidak berfungsi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ganti baterai jika telah habis.</li> <li>Kacamata 3D harus dekat dengan TV. Pastikan bahwa jarak antara TV dan kacamata 3D Anda kurang dari 19,68 kaki (6 m) dalam garis lurus.</li> <li>Periksa pengaturan fungsi 3D pada TV Anda.</li> </ul>
Kacamata 3D saya tidak berfungsi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baterai habis. Ganti baterai.</li> </ul>

## Spesifikasi (Nomor Model: SSG-3100GB)

Optik	Rana	Kristal cair	Pemancaran	35±2%
	Jarak Penerimaan Sinyal Maks.	6 m	Kecepatan Bidang	120 bidang/dtk
Berat	Kacamata	33,2 g (termasuk baterai: 35,5 g)		
Daya	Kacamata	Satu baterai lithium/mangan dioksida 3V (CR2025)		
Konsumsi Daya	Kacamata	1,3 mA (Rata-rata)		
	Baterai	Tipe	165 mAh, 3,0V (CR2025)	
		Waktu pengoperasian saat Hidup	70 jam	
Kondisi Pengoperasian	Suhu Pengoperasian	0 °F hingga 40 °F		
	Suhu Penyimpanan	-20 °F hingga 60 °F		

## GARANSI

Garansi produk Samsung ini berlaku selama jangka waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pembelian pertama, terhadap cacat bahan dan pengerjaan. Seandainya memerlukan perbaikan garansi, kembalikan produk terlebih dahulu ke pengecer tempat Anda membelinya. Namun, Pusat Servis Resmi Samsung akan memenuhi garansi ini selama Masa Garansi. Untuk mendapatkan rincian, hubungi Pusat Servis Resmi terdekat.

## PROSEDUR MENGAJUKAN KLAIM GARANSI

Untuk mengajukan klaim atas garansi, Anda harus menghubungi Pusat Kontak Samsung (lihat rincian di atas) selama Masa Garansi untuk mendiskusikan masalah yang Anda alami dengan produk. Jika perbaikan atau penggantian diperlukan, Anda akan menerima Nomor Klaim Garansi dan alamat Pusat Servis Resmi.

Jika Anda menerima Nomor Klaim Garansi, untuk mendapatkan perbaikan atau penggantian produk, Anda harus mengirimkan produk ke Pusat Servis Resmi yang disarankan beserta:

- salinan kartu garansi yang telah diisi lengkap atau, jika telah dikirimkan ke Samsung, nama, alamat, dan nomor telepon kontak Anda;
- kuitansi, faktur, atau slip penjualan asli untuk pembelian produk baru;
- Nomor Klaim Garansi Anda.

Samsung akan memperbaiki atau mengganti produk dan mengembalikan kepada Anda menggunakan rincian kontak yang diberikan.

## KETENTUAN GARANSI

- Garansi hanya berlaku jika prosedur untuk mengajukan klaim garansi di atas diikuti.
- Kewajiban Samsung terbatas pada memperbaiki atau, atas kebijakannya sendiri, mengganti produk atau komponen yang rusak.
- Perbaikan garansi harus dilakukan oleh Pusat Servis Resmi Samsung. Penggantian uang tidak akan dibayarkan untuk perbaikan yang dilakukan oleh pusat servis atau penyalur yang tidak disetujui oleh Samsung serta perbaikan dan kerusakan apa pun pada produk yang disebabkan oleh perbaikan tersebut tidak akan dicakup dalam garansi ini.
- Produk ini tidak dianggap cacat dalam bahan atau pengerjaan apabila memerlukan penyesuaian untuk mematuhi standar teknis atau keselamatan setempat yang berlaku di negara selain negara tujuan produk tersebut dirancang dan diproduksi. Garansi ini tidak mencakup, dan penggantian uang tidak akan diayarkan untuk penyesuaian tersebut, maupun kerusakan apa pun yang mungkin ditimbulkannya.
- Garansi tidak berlaku untuk produk apa pun yang telah rusak atau dianggap rusak sebagai akibat dari beberapa alasan yang dikecualikan berikut ini:
  - akibat kecelakaan, penyalahgunaan, atau perlakuan kasar;
  - karena kegagalan untuk menggunakan produk ini sesuai tujuannya;
  - menggunakan komponen yang tidak diproduksi atau dijual oleh Samsung;
  - modifikasi tanpa izin tertulis dari Samsung;
  - kerusakan yang ditimbulkan oleh pengangkutan, kelalaian, lonjakan atau kegagalan daya;
  - kerusakan yang ditimbulkan oleh petir, air, kebakaran, atau bencana alam;
  - sebagai akibat dari keausan normal; atau
  - perbedaan antar metode siaran atau standar produk antar negara.
- Garansi ini berlaku bagi siapa pun yang memiliki produk ini secara sah selama masa garansi.
- TIDAK ADA KETENTUAN APA PUN DALAM GARANSI INI YANG MENGECEUALIKAN ATAU MEMBATASI PERTANGGUNGJAWABAN SAMSUNG ATAS KEMATIAN ATAU CEDERA YANG DISEBABKAN OLEH KELALAIAN SAMSUNG YANG TELAH TERBUKTI, KECEUALI PEMBATAAN ATAU PENGECEUALIAN TERSEBUT DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU.
- DENGAN PENGECEUALIAN PERTANGGUNGJAWABAN SAMSUNG YANG TIDAK DAPAT DIKECEUALIKAN ATAU DIBATASI MENURUT HUKUM, SAMSUNG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS: KERUSAKAN, KERUGIAN ATAU BIAYA TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, KHUSUS ATAU KONSEKUENSIAL APA PUN; ATAU KEHILANGAN KEUNTUNGAN; ATAU KEHILANGAN PENGGUNAAN ATAU KEHILANGAN DATA; ATAU KERUSAKAN NAMA BAIK, REPUTASI, ATAU BISNIS YANG HILANG, YANG DITIMBULKAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG, OLEH PEMBELIAN, PENGGUNAAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, BAIK SAMSUNG TELAH DIBERI TAHU ATAU MENGETAHUI KEMUNGKINAN KERUSAKAN, KERUGIAN, ATAU BIAYA TERSEBUT MAUPUN TIDAK.
- DENGAN PENGECEUALIAN PERTANGGUNGJAWABAN SAMSUNG YANG TIDAK DAPAT DIKECEUALIKAN ATAU DIBATASI MENURUT HUKUM, PERTANGGUNGJAWABAN SAMSUNG ATAS ATAU DALAM KAITANNYA DENGAN GARANSI INI ATAU PEMBELIAN, PENGGUNAAN ATAU PENJUALAN PRODUK TIDAK MELEBIHI HARGA YANG DIBAYARKAN UNTUK PRODUK DALAM KEADAAN BARU.
- KECEUALI DINYATAKAN LAIN DALAM GARANSI INI, SEMUA KETENTUAN, JAMINAN, DAN PERSYARATAN YANG TERSIRAT MENURUT UNDANG-UNDANG ATAU REGULASI LAIN DENGAN INI DIKECEUALIKAN SEJAUH YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM.
- Ketentuan garansi di atas tidak mempengaruhi hak Anda sebagai konsumen atau hak lain berdasarkan undang-undang.



## ◆ استبدال البطاريات

يوميض ضوء بيان LED الأحمر كل ثانيتين باستمرار، قم باستبدال البطاريات بأخرى جديدة.



## ◆ إرشادات العرض

- في حالة اتصال النظارة ثلاثية الأبعاد بالتلفزيون، تظهر رسالة "تم اتصال النظارة ثلاثية الأبعاد" على شاشة التلفزيون.
- عند مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد على ضوء مرعش مثل مصباح فلورسنت (50 هرتز ~ 60 هرتز) أو مصباح يبلغ طوله الموجي 3، فقد تلاحظ القليل من وميض الشاشة.
- عند حدوث ذلك، قم بتعتيم الإضاءة أو إطفائها.
- إذا قمت بتغيير القناة أو وضع الإدخال أثناء مشاهدة صورة ثلاثية الأبعاد، قد لا تعمل النظارة ثلاثية الأبعاد بشكل صحيح وقد تظهر الشاشة في وضع غير طبيعي ليضع ثوانٍ بسبب إيقاف تشغيل وظيفة العرض ثلاثي الأبعاد في التلفزيون. في هذه الحالة، يتم إيقاف تشغيل النظارة ثلاثية الأبعاد تلقائيًا بعد فترة وجيزة.
- إذا كانت النظارة ثلاثية الأبعاد تتحرك خارج النطاق الفعال لاستقبال الإشارة، سيؤدي ذلك إلى قطع اتصال الإشارة المنبعثة من التلفزيون وسيتهيء عرض النظارة ثلاثية الأبعاد بعد ثلاث ثوانٍ. سيتم إيقاف تشغيل النظارة ثلاثية الأبعاد بعد إيقاف تشغيل العرض ثلاثي الأبعاد. عند حدوث ذلك، يتم إيقاف تشغيل ضوء بيان LED الأحمر لمدة 3 ثوانٍ.
- وفي بعض الأحوال، قد تتعطل النظارة ثلاثية الأبعاد بسبب التشويش الصادر من أجهزة أخرى.
- تأكد من البقاء داخل مسافة العرض الفعالة عند مشاهدة التلفزيون في بيئة ثلاثية الأبعاد.
- قد تكون الصور غير قابلة للعرض في الوضع ثلاثي الأبعاد إذا انتقلت خارج مسافة العرض الفعالة لأكثر من بضعة ثوانٍ.
- إذا اضجعت على أحد جانبيك أثناء مشاهدة التلفزيون وأنت ترتدي النظارة ثلاثية الأبعاد الفعالة، فقد تبدو الصورة داكنة أو غير مرئية.
- قد لا تعمل النظارة ثلاثية الأبعاد بشكل صحيح بسبب التشويش الصادر من منتجات ثلاثية الأبعاد أو أجهزة الكهرونية الأخرى حيث تعمل بتردد 2.4 جيجاهرتز مثل فرن ميكرويف أو نقطة وصول توجد بالقرب من النظارة أو التلفزيون. إذا تعطلت وظيفة العرض ثلاثي الأبعاد بسبب التشويش، الرجاء التأكد من بُعد الأجهزة الإلكترونية أو اللاسلكية الأخرى بقدر الإمكان عن النظارة والتلفزيون.
- قد يختلف تأثير الصور ثلاثية الأبعاد باختلاف المشاهد. قد لا تلاحظ التأثير الثلاثي الأبعاد على الإطلاق إذا كان نظرك مختلف بشكل شديد التباين عما هو مذكور.
- إذا لحق عيب أو تلف بجزء بالنظارة ثلاثية الأبعاد أو العدسات، فلا يمكن إصلاحه وينبغي استبداله. إذا لم تعد النظارة تعمل في فترة الضمان، يمكن إصلاح النظارة مجانًا. إذا لحق تلف بالنظارة بسبب خطأ العميل أو انتهت فترة الضمان، فيجب شراء نظارة جديدة.

## تنبيه

- معلومات السلامة والصحة الهامة حول الصور ثلاثية الأبعاد.** اقرأ التحذيرات الآتية قبل استخدامك أو استخدام طفلك وظيفة المشاهدة في الوضع ثلاثي الأبعاد.
- يجب أن يقوم الأشخاص البالغين بشكل متكرر بالاطمئنان على الأطفال الذين يستخدمون وظيفة 3D ثلاثية الأبعاد. في حالة شكوى الأطفال من إجهاد العين أو الصداع أو الدوار أو الغثبان، يجب إيقافهم عن مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد والتأكد من أخذهم قسطًا من الراحة.
  - لا تستخدم النظارة ثلاثية الأبعاد لأي أغراض أخرى مثل النظارة العادية ونظارة الشمس والنظارة الواقية إلخ.
  - قد يواجه بعض المشاهدين إزعاجًا أثناء مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد مثل الدوار والغثبان والصداع. إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فقم على الفور بالتوقف عن مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد واخلع النظارة وأخذ قسط من الراحة.
  - قد ينتج عن مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد لفترة ممتدة إجهاد للعين. إذا كنت تعاني من أي من إجهاد العين، فقم على الفور بالتوقف عن مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد واخلع النظارة وأخذ قسط من الراحة.
  - لا تستخدم وظيفة ثلاثية الأبعاد أو النظارة ثلاثية الأبعاد أثناء السير أو التحرك. قد ينتج عن استخدام وظيفة ثلاثية الأبعاد أو النظارة ثلاثية الأبعاد الفعالة أثناء التحرك إصابات ناتجة عن التصادم مع الأشياء أو التعثر والحوادث السقوط.

# النظارة ثلاثية الأبعاد الفعالة SSG-3100GB

SAMSUNG


## دليل المستخدم

### الميزات

تمتلك النظارة ثلاثية الأبعاد من عرض الصور ثلاثية الأبعاد. ولعرض الصور ثلاثية الأبعاد، ستكون بحاجة إلى نظارة ثلاثية الأبعاد وتلفزيون Samsung ثلاثي الأبعاد. كما ينتج SSG-3100GB تقنية B الاتصال بالأجهزة الأخرى من خلال تقنية (Bluetooth). (لا يمكن توصيل نظارات Samsung ثلاثية الأبعاد بمنتجات Bluetooth أخرى.)

Bluetooth? Bluetooth (Bluetooth) هي عبارة عن تقنية اتصالات لاسلكية قصيرة المدى حيث تستخدم نطاق إرسال 2.45 جيجاهرتز للاتصال بأجهزة متنوعة قريبة منها.

### الأجزاء



### المكونات



قطعة قماش للتنظيف

بطارية مستديرة (CR2025)


النظارة ثلاثية الأبعاد الفعالة

## إجراء إقران Bluetooth

ما المقصود بالإقران؟ هو عبارة عن عملية تحضير لمشاركة المعلومات مع أجهزة أخرى الذي يسبق الاتصال.

### ◆ لإجراء عملية الإقران الأولية

1. إذا أخرج المستخدم النظارة ثلاثية الأبعاد من الصندوق وبعد ذلك ضغط على زر الطاقة، يتم تشغيل النظارة وتبدأ بالتبعية عملية الإقران بشكل تلقائي.
  - في حالة إيقاف تشغيل التلفزيون أو عدم وجود أية إشارة إلى تقوم النظارة ثلاثية الأبعاد بإرسال إشارة لإفراج لوضع تلقائي ثم تعود النظارة إلى حالتها الأولية.
2. إذا فشلت محاولة الإقران الأولى، قم بتشغيل التلفزيون (ثلاثي الأبعاد أو ثلاثي الأبعاد) ثم اضغط على زر الطاقة الموجود بالنظارة ثلاثية الأبعاد. سيتم تشغيل النظارة ثلاثية الأبعاد وبالتالي ستحدث محاولة أخرى للإقران.



### ◆ لإجراء عملية الإقران مرة أخرى

1. إذا ضغط المستخدم باستمرار على زر الطاقة الموجود بالنظارة ثلاثية الأبعاد لمدة ثانيتين على الأقل في حالة إيقاف تشغيلها، يتم تشغيلها مرة أخرى وتبدأ عملية الإقران.
  - إذا ضغط المستخدم باستمرار على زر الطاقة الموجود بالنظارة ثلاثية الأبعاد لمدة ثانيتين على الأقل، تبدأ عملية الإقران.
  - وتستمر محاولة الإقران لمدة 10 ثوانٍ. وفي حالة فشل عملية الإقران يؤدي إلى إيقاف تشغيلها.
  - قد يختلف الحد الأقصى لمسافة العرض بسبب بعض العبات مثل (جهد بشري أو معدن أو حائط أو ما إلى ذلك) أو وفاق المجالات الكهرومغناطيسية القريبة من النظارة ثلاثية الأبعاد.
  - قم بإيقاف تشغيل النظارة ثلاثية الأبعاد في حالة عدم استخدامها. لأنك إذا تركت النظارة ثلاثية الأبعاد قيد التشغيل، فإن ذلك يقلل من مدة عمل البطارية.

## احتياطات السلامة

الغرض من إرشادات السلامة هذه هي ضمان سلامتك الشخصية ومنع حدوث ضرر بالمنتج. لذلك الرجاء قراءة ما يلي لضمان الاستخدام الصحيح للمنتج.

- لا تضع المنتج في مكان معرض لضوء الشمس المباشر أو الحرارة أو اللهب أو المياه. فقد يؤدي ذلك إلى قصور في أداء المنتج أو حدوث حريق.
- لا تضغط على عصابات النظارات ثلاثية الأبعاد بقوة. تجنب سقوط المنتج أو تعرضه للثقل. فقد يؤدي ذلك إلى قصور في أداء المنتج.
- استخدم بطاريات قياسية مطابقة للمواصفات فقط عند استبدال البطارية، قم بإدخالها وفقاً لإتجاه الأقطاب الصحيح (+، -). قد يؤدي التصغير في تنفيد ذلك إلى تلف البطارية أو نشوب حريق أو التعرض للإصابة أو تلوث البيئة نتيجة تسرب السائل الداخلي.
- احفظ البطارية المستخدمة بعيداً عن متناول الأطفال حتى لا يتبعوها عن طريق الخطأ. وفي حالة ابتلاع طفايح للبطارية، استشر الطبيب على الفور.
- عند تنظيف المنتج، لا تلمس برش ماء أو سائل التنظيف مباشرة على سطح المنتج. فقد يؤدي الفشل في إجراء ذلك إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية أو تلف سطح المنتج، أو قد يؤدي إلى إزالة المصفاة الموجودة على سطح المنتج.
- لا تستخدم المواد الكيميائية التي تحتوي على الكحوليات أو المذيبات أو المواد المعطّرة، أو المواد الكيميائية مثل الشمع أو البزيرين أو السوائل الطيارة أو طارد البعوض أو السحوم أو سوائل التنظيف. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث شقوق بسطح المنتج أو تغيير لونه وقد يتسبب في إزالة المصفاة الموجودة بسطح المنتج.
- وطالما أنه يمكن أن يتعرض سطح المنتج أو العدسة للخدش، تأكد من استخدام قطعة قماش ناعمة للتنظيف (قطعة قماش التنظيف المرفقة مع المنتج أو قطعة قماش تتكون من الألياف رقيقة جداً أو قطعة منسج هبطنية) عند التنظيف وذلك لتجنب حدوث خدش للسطح أو العدسة. تأكد من تنظيف قطعة القماش من الغبار جيداً قبل استخدامها نظراً لأن المنتج قد يتعرض للخدش في حالة وجود أي عناصر غريبة بها.
- لا تلمس مطلقاً بفك النظارة ثلاثية الأبعاد أو إصلاحها أو تعديلها بنفسك. يحظر استخدام النظارات عندما تكون تالفة أو مكسورة.
- توخ الحذر حتى لا تتسبب حواف إطار النظارة ثلاثية الأبعاد بإصابة عينيك بأذى عند ارتدائها.
- تأكد من استخدام النظارات ثلاثية الأبعاد المعتمدة والمتوفرة من قبل Samsung Electronics.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

في حالة مواجهة...	جرب هذا...
النظارة ثلاثية الأبعاد الخاصة بي لا تعمل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>استبدل البطارية حتى إذا كانت فارغة.</li> <li>تأكد من المسافة بين النظارة ثلاثية الأبعاد قريبة من التلفزيون.</li> <li>تأكد أن المسافة بين التلفزيون والنظارة ثلاثية الأبعاد أقل من 19.68 قدم (6 م) في خط مستقيم.</li> <li>تحقق من إعدادات وظيفة الأبعاد الثلاثية بالتلفزيون الخاص بك.</li> </ul>
النظارة ثلاثية الأبعاد الخاصة بي لا تعمل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>استبدل النظارة ثلاثية الأبعاد.</li> </ul>

## المواصفات (رقم الطراز: SSG-3100GB)

المواصفات البصرية	مغلق الرؤية	كربستال سائل	الإرسال	35±2%
الحد الأدنى لمسافة استقبال الإشارة	6 م	نسبة المعجل	120 م/ثانية	
الوزن	33.2 ج (بما في ذلك وزن البطارية: 35.5 ج)			
Power (تشغيل)	بطارية 3V ليثيوم/أكسيد المنجيز 3 فولت (CR2025)			
استهلاك الطاقة	بطارية 3V ليثيوم/أكسيد المنجيز 3 فولت (CR2025)			
ظروف التشغيل	درجة حرارة التشغيل: من 0 إلى 40 فهرنهايت			
	درجة الحرارة الآمنة: من -20 إلى 60 فهرنهايت			

## الضمان

هذا مضمون خلوه من المواد المعيبة ومن عيوب التصنيع لمدة 12 شهراً بداية من Samsung إن منتج تاريخ الشراء الأصلي. وعند الحاجة لاستخدام خدمة الضمان، يجب أولاً إرجاع المنتج إلى تاجر التجزئة لتتزم بهذا الضمان "Samsung" الذي قمت بشراء المنتج منه. مع العلم بأن "مراكز الخدمة المعتمدة من أثناء" فترة الضمان". وللحصول على تفاصيل، الرجاء الاتصال بالقرب "مركز خدمة معتمد

## الإجراءات المطلوبة للمطالبة بالاستفادة من الضمان

راجع التفاصيل أعلاه أثناء "فترة الضمان" لمنقشة Samsung يجب الاتصال "بمركز اتصالات المشاكل المتعلقة بالمنتج من أجل المطالبة بحق الاستفادة من الضمان. وإذا لزم إجراء أي إصلاح أو "استبدال، فسوف يتم تزويك "برقم المطالبة بالضمان" وعنوان "مركز الخدمة المعتمد وعند توفير "رقم المطالبة بالضمان"، يجب إرسال المنتج إلى "مركز الخدمة المعتمد" الموصى به لإصلاحه أو استبداله مرفقاً معه ما يلي:

- نسخة من بطاقة الضمان الكاملة؛ و في حالة قيامك بالفعل بتوفير هذه البطاقة لشركة Samsung، قم بتوفير الاسم والعنوان ورقم الهاتف؛
- الإيصالات أو الفواتير أو استمارة البيع الأصلية الخاصة بشراء المنتج كجهاز جديد؛
- رقم المطالبة بالضمان.

عندما ستقوم Samsung بإصلاح المنتج أو استبداله وإرجاعه إليك باستخدام معلومات الاتصال المتوفرة.

## شروط الضمان

1. لا يكون الضمان صالحاً إلا في حالة اتباع إجراءات المطالبة بالضمان المذكورة أعلاه.
2. تقتصر التزامات شركة Samsung على إصلاح المنتج أو استبداله أو استبدال الأجزاء المعيبة بالجهاز، وذلك وفقاً لتقديرها.
3. يجب أن تتم عمليات الإصلاح بموجب الضمان بواسطة "مراكز خدمة معتمدة من Samsung". لا يتم تقديم أي تعويضات نتيجة عمليات الإصلاح التي تم إجراؤها بواسطة مراكز خدمة أو موزعين غير معتمدين من Samsung، كما لا يسري هذا الضمان على أعمال الإصلاح هذه أو أي تلف يحدث بالمنتج نتيجة عمليات الإصلاح هذه.
4. لا يوجد أي سبب يعتبر هذا المنتج بوجبه مضمناً لأي عيب من عيوب المواد أو التصنيع بما يتطلب إجراء أي تعديلات به ليصبح مطابقاً للمعايير الفنية أو معايير الأمان العالمية أو المحلية سارية المفعول في أي بلد بخلاف البلد الذي تم في الأصل تصميم المنتج وتصنيعه من أجله. ولا يسري هذا الضمان على مثل هذه التعديلات ولا يتم تقديم أي تعويضات بسببها أو بسبب أي تلف ينتج عنها.
5. لا يسري هذا الضمان على أي منتج حدث به أي تلف أو عيب نتيجة لأي من الحالات الاستثنائية التالية، وهي:
  - لحواث أو الاستعمال الخاطئ أو إساءة الاستخدام؛
  - الإخفاق في استخدام هذا المنتج لأغراض الطبيعة التي تم تصميمه من أجلها؛
  - استخدام أجزاء لم يتم تصنيعها أو بيعها بواسطة Samsung؛
  - إجراء أي تعديل للجهاز بدون تصريح كتابي من Samsung؛
  - حدوث أي تلف ناتج عن النقل أو الإهمال أو التسدق المفاجئ للتيار أو انقطاعه؛
  - حدوث أي تلف ناتج عن الصواعق أو السيول أو الحرائق أو الكوارث الطبيعية؛
  - التهلكة الناتجة عن الاستخدام الطبيعي؛ أو
  - اختلاف أساليب البيث أو المعايير الخاصة بالمنتج بين البلاد.
6. هذا الضمان صالح لأي شخص يمتلك هذا المنتج بشكل قانوني أثناء فترة الضمان.
7. لا تتضمن شروط هذا الضمان ما من شأنه أن يستثني أو يقيّد مسؤولية Samsung فيما يتعلق بحدوث الوفاة أو التعرض للإصابات التي يثبت أنها حدثت نتيجة إهمال من Samsung إن لم يكن هذا التقييد أو الاستثناء مسموح به بموجب القانون المطبق.
8. باستثناء مسؤولية Samsung التي لا يمكن استثناءها أو الحد منها بموجب القانون، فإن تكون Samsung مسؤولة عما يلي: حدوث أي تلفيات أو تكبد خسائر أو إنفاق مصاريف، سواء كانت هذه التلفيات أو الخسائر أو المصاريف غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو فقدان للأرباح؛ أو عدم القدرة على استخدام البيانات أو فقدانها؛ أو حدوث أضرار خارجية عن السيطرة، أو حدوث أي أضرار بالسمعة أو فقدان العمل نتيجة عن، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، شراء المنتج أو استخدامه أو بيعه، سواء قامت شركة SAMSUNG بالتوصية أو التحذير بإمكانات حدوث مثل هذه الأضرار أو الخسائر أو التلفات أم لا.
9. باستثناء مسؤولية Samsung التي لا يمكن استثناءها أو الحد منها بموجب القانون، لا يجوز أن تتجاوز المسؤولية التي تتحملها SAMSUNG بموجب هذا الضمان أو فيما يتعلق به أو يتعلق بعملية شراء المنتج أو استخدامه أو بيعه السعر الذي تم دفعه لشراء المنتج بحالته وهو جديد.
10. يتم استثناء بموجب هذه الوثيقة كافة الشروط والضمانات والبنود المطبقة بواسطة القانون أو خلافه، بخلاف ما ذكرت في هذا الضمان، لأقصى حد مسموح به بموجب القانون.
11. لا تؤثر شروط الضمان المذكورة أعلاه على الحقوق القانونية كاستهلاك أو بأي صفة غير ذلك.



## ◆ تعویض باتری

نشانگر قرمز هر دو ثانیه به طور متناوب چشمک می زند، باتری ها را باتری های جدید تعویض کنید.



## ◆ راهنمدهای تماش

- اگر عینک 3 بعدی به تلویزیون متصل شده باشد، پیغام "عینک 3 بعدی متصل شده است" در تلویزیون نمایان می شود.
- هنگام تماشای تصاویر 3 بعدی زیر روشنی ارزشی از قبیل لامپ فلورسنت (50Hz ~ 60Hz) یا لامپ 3 طول موجی، ممکن است متوجه مقدار کمی لرزش در صفحه نمایش شوید.
  - \* اگر چنین اتفاقی افتاد، چراغ را کم نور یا خاموش کنید.
- اگر کتال یا حالت ورودی را در حین تماشای تصویر 3 بعدی تغییر دهید، عینک 3 بعدی ممکن است درست کار نکند و صفحه نمایش ممکن است به خاطر اینکه عملکرد 3 بعدی تلویزیون خاموش شده، به طور غیر عادی نمایان شود. در این صورت، عینک 3 بعدی برای مدتی به طور خودکار خاموش می شود.
- اگر عینک 3 بعدی از محدوده موثر دریافت سیگنال خارج شود، سیگنال از تلویزیون قطع شده و نمایشگر عینک 3 بعدی بعد از 3 ثانیه خاموش خواهد شد. عینک 3 بعدی 30 ثانیه بعد از خاموش شدن نمایشگر خاموش خواهد شد. هنگامیکه چنین اتفاقی افتاد، چراغ قرمز برای 3 ثانیه خاموش خواهد شد.
  - \* تحت شرایط خاص، ممکن است عینک 3 بعدی به واسطه اختلال از سایر دستگاه ها درست کار نکند.
- هنگام تماشای تلویزیون در حالت 3 بعدی، حتماً در محدوده تماشای موثر باقی بمانید.
  - \* اگر برای بیش از چند ثانیه به خارج محدوده تماشای موثر بروید، ممکن است که تصاویر در حالت 3 بعدی قابل رویت نباشند.
- اگر در حالیکه به پهلو دراز کشیده اید یا عینک فعال 3 بعدی تلویزیون را تماشا کنید، تصویر ممکن است تیره به نظر بیاید یا قابل رویت نباشد.
- عینک 3 بعدی ممکن است به واسطه اختلال از سایر محصولات 3 بعدی یا دستگاه های الکترونیکی که در فرکانس 2.4 گیگاهرتز کار می کنند، از قبیل فر مایکروویو یا در نزدیکی عینک یا تلویزیون، درست کار نکنند. اگر اشکال عملکرد 3 بعدی به واسطه اختلال باشد، لطفاً مطمئن شوید که سایر دستگاه های الکترونیکی یا ارتباطی بی سیم تا حد امکان از عینک و تلویزیون دور باشند.
- تجربه جلوه 3 بعدی ممکن است بستگی به تماشای متفاوت باشد. اگر قدرت دید شما بسیار متفاوت باشد، ممکن است اصلاً اثرات 3 بعدی را متوجه نشوید.
- اگر یکی از قطعات یا لنزهای عینک 3 بعدی اشکالی دارد یا آسیب دیده، نمی توان آنرا تعمیر کرد و بایستی تعویض شود. اگر عینک طرف دوره ضمانت از کار بیفتد، می توان آنرا به طور رایگان تعمیر کرد. اگر عینک به واسطه خطای مشتری صدمه ببیند یا دوره ضمانت منقضی شود، بایستی یک عینک جدید خریداری شود.

## احتیاط

- اطلاعات مهم در مورد سلامتی و ایمنی برای تصاویر 3 بعدی. احتیاط های زیر را قبل از استفاده خودتان یا فرزندتان از عملکرد 3 بعدی مطالعه کنید.
- بزرگسالان بایستی به طور مرتب مراقب کودکانی باشند که از عملکرد 3 بعدی استفاده می کنند. اگر کودک هرگونه شکایتی از خستگی چشم، سردرد، سرگیجه یا تهوع دارد، نگذارید تلویزیون 3 بعدی را تماشا کند و مطمئن شوید که استراحت کند.
  - از عینک 3 بعدی برای هیچ منظور دیگری استفاده نکنید، از قبیل عینک عادی، عینک آفتابی، عینک محافظتی و غیره.
  - برخی تماشگران ممکن است در حین تماشای تلویزیون 3 بعدی به ناراحتی هایی از قبیل سرگیجه، تهوع و سردرد دچار شوند. اگر متوجه هرکدام از این علائم شدید، تماشای تلویزیون 3 بعدی را متوقف کنید، عینک 3 بعدی را برداشته و قدری استراحت کنید.
  - تماشای تصاویر 3 بعدی برای مدت طولانی ممکن است موجب خستگی چشم شود. اگر متوجه هرگونه خستگی چشم شدید، تماشای تلویزیون 3 بعدی را متوقف کنید، عینک 3 بعدی را برداشته و قدری استراحت کنید.
  - هنگام قدم زدن یا حرکت به اطراف از عملکرد 3 بعدی یا عینک 3 بعدی استفاده نکنید. استفاده از عملکرد 3 بعدی یا عینک فعال 3 بعدی هنگامیکه به اطراف حرکت می کنید ممکن است موجب صدماتی شود که به خاطر برخورد با اشیاء، سنگداری خوردن و/یا افتادن است.

# عینک فعال 3 بعدی SSG-3100GB

SAMSUNG


## راهنمای استفاده کننده

### ویژگی ها

عینک 3 بعدی به شما امکان می دهد تا تصاویر 3 بعدی را مشاهده کنید. برای مشاهده تصاویر 3 بعدی، شما به عینک 3 بعدی و تلویزیون 3 بعدی Samsung نیاز دارید. SSG-3100GB اتصال دستگاه ها را از طریق B ممکن می کند (Bluetooth). (عینک 3 بعدی Samsung نامی توان به سایر محصولات Bluetooth متصل کرد.)

Bluetooth (Bluetooth?) (Bluetooth) یک فناوری ارتباط رادیویی به فاصله کوتاه است که از موج 2.45 گیگاهرتز برای اتصال دستگاه های گردانگون در محدوده فاصله کوتاه استفاده می کند.

### قطعات



### المکونات



عینک فعال 3 بعدی | باتری دکمه ای (CR2025) | پارچه تمیز کننده

## اجرای جفت سازی Bluetooth

جفت سازی چیست؟ این یک روال آماده سازی می باشد تا قبل از ایجاد اتصال بین دستگاه ها، مشترکاً از اطلاعات استفاده شود.

### ◆ برای جفت سازی اولیه

1. اگر کاربر عینک 3 بعدی را از جعبه خارج کرده و دکمه روشن کردن را به مدت کوتاهی فشار دهد، عینک روشن شده و روند جفت سازی به طور خودکار شروع می شود.
  - ◀ اگر تلویزیون خاموش باشد یا سیگنال جفت سازی وجود نداشته باشد، عینک 3 بعدی سیگنال جفت سازی را برای چند دقیقه پخش می کند و سپس به وضعیت اولیه برمی گردد.
2. اگر اولین کوشش برای جفت سازی موفقیت آمیز نبود، تلویزیون (2 بعدی یا 3 بعدی) را روشن کرده و دکمه روشن کردن را روی عینک 3 بعدی فشار دهید. عینک 3 بعدی روشن شده و دوباره برای جفت سازی کوشش خواهد شد.

روشن کردن عینک

دکمه روشن کردن را به مدت کوتاهی فشار دهید. چراغ سبز برای 3 ثانیه روشن می شود.

خاموش کردن عینک

دکمه روشن کردن را به مدت کوتاهی فشار دهید. چراغ قرمز برای 3 ثانیه روشن می شود.

اجرای روند جفت سازی

هنگامیکه روند جفت سازی در حال اجراست، چراغ سبز به طور متناوب چشمک می زند. چراغ های سبز و قرمز هنگامیکه جفت سازی تمام شد برای سه ثانیه چشمک خواهند زد.

◆ گستره استفاده

گستره توصیه شده

فاصله موثر	6 متر
فاصله جفت سازی	50 سانتی متر یا کمتر

### ◆ برای انجام دوباره روند جفت سازی

1. اگر کاربر دکمه روشن کردن روی عینک 3 بعدی را برای حداقل 2 ثانیه هنگامیکه روشن شد فشار داده و نگه دارد، عینک روشن شده و روند جفت سازی شروع می شود.
  - ◀ اگر کاربر دکمه روشن کردن عینک 3 بعدی را برای حداقل 2 ثانیه فشار داده و نگه دارد، روند جفت سازی شروع می شود.
  - ◀ روند جفت سازی برای 10 ثانیه اجرا می شود. اگر روند جفت سازی انجام نشود، عینک خاموش می شود.
  - ◀ حداکثر فاصله تماشای ممکن است بستگی به موانع (بنا انسان، فزه، دیوار و غیره) یا موج الکترومغناطیسی نزدیک عینک 3 بعدی متفاوت باشد.
  - ◀ هنگامیکه از عینک 3 بعدی استفاده نمی کنید، آنرا خاموش کنید. اگر بگذارید که عینک 3 بعدی روشن بماند، اینکار عمو باتری را کاهش می دهد.







## احتیاط های ایمنی

دستورالعمل های ایمنی زیر برای اطمینان از ایمنی شخصی و جلوگیری از آسیب به دارایی می باشند. لطفاً این دستورالعمل ها را برای اطمینان از استفاده صحیح از محصول مطالعه کنید.

- این محصول را در محلی قرار ندهید که در معرض نور مستقیم خورشید، گرما، آتش یا آب باشد. این کار ممکن است موجب خراب کار کردن محصول یا آتشسوزی شود.
- به لنزهای عینک 3 بعدی فشار وارد نکنید. محصول را پرت نکرده و خم نکنید. این کار ممکن است موجب خراب کار کردن محصول شود.
- فقط از باتری های استاندارد مشخص شده استفاده کنید. هنگام تعویض باتری، آنرا با قطبیت صحیح (+، -) وارد کنید. تصور در انجام اینکار ممکن است به باتری آسیب وارد کرده و موجب آتشسوزی، آسیب شخصی یا آلودگی محیط زیست به واسطه نشت مایعات داخلی شود.
- باتری استفاده شده را از دسترس کودکان دور نگه دارید تا باتری را اتفاقی قورت ندهند. اگر فرزندتان باتری را قورت داد، فوراً با پزشکشان تماس بگیرید.
- هنگام تمیز کردن محصول، آب یا مواد تمیز کننده را به طور مستقیم بر روی سطح محصول نپاشید. تصور در انجام این کار ممکن است موجب آتشسوزی یا شوک برقی، آسیب به سطح محصول یا جاشدن برجسب از روی سطح محصول شود.
- از محلول های شیمیایی حاوی الکل، مواد حلال یا روکشنگر با مواد شیمیایی از قبیل موم، بنزن، تینر، دفع کننده پشه، روغن یا مواد تمیز کننده استفاده نکنید. اینکار ممکن است موجب رنگ رفتگی یا ترک خوردگی در سطح محصول شده و موجب جدا شدن برجسب از روی سطح محصول شود.
- چون سطح و لنزهای محصول به راحتی خراش برمی دارند، مطمئن شوید که از پارچه تمیز کننده نرم (پارچه تمیز کننده که به همراه محصول عرضه شده یا پارچه ای که از الیاف بسیار ظریف بافته شده یا پارچه حوله ای) در هنگام تمیز کردن استفاده کنید تا از ایجاد خراش روی سطح یا لنزها جلوگیری شود. چون ممکن است محصول در صورت وجود هرگونه مواد خراشی بر روی پارچه خراش بردارد، مطمئن شوید که هرگونه گرد و غبار را قبل از استفاده از پارچه بکنانید.
- هرگز خودتان عینک 3 بعدی را اوراق، تعمیر نکرده یا تغییر ندهید. هنگامیکه عینک خراب شده یا شکسته از آن استفاده نکنید.
- مراقب باشید که لبه های قاب عینک 3 بعدی هنگامیکه آن را به چشم زده اید به چشم هایتان آسیب وارد نکند.
- مطمئن شوید که فقط از عینک 3 بعدی استفاده کنید که توسط Samsung Electronics مجاز شناخته شده و عرضه شده است.

## رفع اشکالات

اگر با این مشکل مواجه شدید...	اینکار را بکنید...
عینک 3 بعدی من کار نمی کند.	<ul style="list-style-type: none"> <li>اگر باتری خالی شده آنرا تعویض کنید.</li> <li>عینک 3 بعدی بایستی نزدیک تلویزیون باشد. مطمئن شوید که فاصله بین تلویزیون و عینک 3 بعدی کمتر از 19.68 فوت (6 متر) به خط مستقیم باشد.</li> <li>تنظیمات عملکرد 3 بعدی تلویزیون را کنترل کنید.</li> </ul>
عینک 3 بعدی من کار نمی کند.	<ul style="list-style-type: none"> <li>باتری خالی شده است. باتری را تعویض کنید.</li> </ul>

## مشخصات (شماره مدل: SSG-3100GB)

چشمی ها	شاخصها	کریستال مایع	ضریب عبور نور	35±2%
وزن	عینک	6 متر	سرعت فیلد	120 فیلد در ثانیه
نیرو	عینک	33.2 گرم (شامل باتری: 35.5 گرم)		
مصرف نیرو	عینک	1.3mA (متوسط)		
شرایط استفاده	باتری	نوع	مدت استفاده هنگام روشن بودن	70 ساعت
	باتری	0 تا 40 درجه فارنهایت		
	باتری	20- تا 60 درجه فارنهایت		

## ضمانت

این محصول Samsung برای مدت دوازده (12) ماه از تاریخ اصلی خریداری در مقابل هرگونه مواد و کیفیت ساخت معیوب ضمانت می شود. در صورت نیاز به خدمات ضمانتی، ابتدا بایستی محصول را به فروشنده ای که آنرا از وی خریداری کرده اید، برگردانید. با این حال مراکز خدمات مجاز Samsung در طول مدت ضمانت از این ضمانت تبعیت خواهند کرد. برای دریافت جزئیات، لطفاً با نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

## روند ارائه ادعای ضمانت

به جزئیات بالا مراجعه شود) Samsung برای ارائه یک ادعا تحت این ضمانت، شما بایستی با مرکز تماس در طول مدت ضمانت تماس گرفته تا مشکلاتی که با محصول دارید را در میان بگذارید. اگر نیاز به تعمیر یا تعویض باشد، یک شماره ادعای ضمانت و نشانی یک مرکز خدمات مجاز در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

اگر یک شماره ادعای ضمانت در اختیار شما قرار داده شده، برای دریافت تعمیر یا تعویض محصول، بایستی: محصول را به مرکز خدمات مجاز متکثر به همراه مدارک زیر ارسال کنید

- یک نسخه از کارت ضمانت پر شده یا اگر قبلاً این کارت را در اختیار Samsung قرار داده اید، نام، نشانی و شماره تلفن تماس با شما؛
- اصل رسید، صورتحساب یا قبض فروش برای خرید محصول به صورت جدید؛
- شماره ادعای ضمانت شما

Samsung سپس محصول را تعمیر یا تعویض کرده و با استفاده از جزئیات تماسی که ارائه کردید، به شما برمی گرداند.

## شرایط ضمانت

- این ضمانت تنها ضمانتی معتبر است که روند ارائه ادعای ضمانت فوق دنبال شود.
- تعهدات Samsung به تعمیر یا به صلاحدید خود، تعویض محصول یا قطعه معیوب محدود می شود.
- تعمیرات تحت ضمانت بایستی توسط مراکز خدمات مجاز Samsung انجام شوند. برای تعمیرات انجام شده توسط مراکز خدماتی یا فروشنده هایی که توسط Samsung مجاز شناخته نشده اند مبلغی پرداخت نخواهد شد و هرگونه تعمیر و آسیب به محصولات که به خاطر چنین تعمیراتی باشد، تحت پوشش این ضمانت نمی باشند.
- این محصول به دلایلی که برای مطابقت با معیارهای فنی یا ایمنی ملی یا محلی در کشوری به غیر از کشوری که محصول در آن در اصل طراحی و تولید شده نیاز به سازگار باشد، از لحاظ مواد و کیفیت ساخت معیوب محسوب نمی شود. این ضمانت چنین سازگاری یا پوشش نداده و برای چنین سازگاری یا هرگونه آسیب در نتیجه آن بازپرداخت نخواهد کرد.
- این ضمانت به هرگونه محصولی که در نتیجه هر یک از دلایل استثنایی زیر آسیب دیده یا معیوب شده است اطلاق پذیر نیست:
  - الف. در نتیجه حادثه، سوء استفاده یا بدرفتاری؛
  - ب. در نتیجه تصور در استفاده از این محصول برای منظورات عادی آن؛
  - ج. توسط استفاده از قطعاتی که توسط Samsung تولید یا فروخته نشده اند؛
  - د. توسط ایجاد تغییرات بدون اجازه کتبی Samsung؛
  - ه. توسط آسیب در نتیجه حمل و نقل، سهل انگاری، افزایش ولتاژ یا قطع شدن برق؛
  - و. توسط آسیب در نتیجه رعد و برق، آب، آتشسوزی، حوادث طبیعی؛
  - ز. در نتیجه روال فرسودگی عادی؛ یا
  - ح. تفاوت در روش های پخش یا معیارهای محصول در بین کشورها.

این ضمانت برای هر شخصی که این محصول را در طول مدت ضمانت به طور قانونی ایتباع کرده معتبر می باشد.

هیچیک از شرایط ضمانت موجب استثنای یا محدود شدن تعهدات Samsung برای فوٹ یا آسیب شخصی در نتیجه سهل انگاری ثابت شده Samsung نمی شود، مگر اینکه چنین محدودیتی با استثنایی توسط قانون مربوطه اجازه داده شده باشد.

به استثنای تعهدات Samsung که به موجب قانون نمی توان استثنای قائل شد یا محدود کرد، Samsung برای موارد زیر مسئول نخواهد بود: هرگونه آسیب، زین یا هزینه غیرمستقیم، جزئی، ویژه یا استثنایی؛ یا از دست رفتن منافع مالی؛ یا از دست رفتن استفاده یا از دست رفتن داده ها؛ یا آسیب وارد شدن به حسن نیت، شهرت یا فرصت بازرگانی از دست رفته در نتیجه مستقیم یا غیرمستقیم خرید، استفاده یا فروش محصول، علیرغم اینکه Samsung از امکان چنین آسیب، زین یا هزینه هایی باخبر شده یا آگاهی داشته باشد.

به استثنای تعهدات Samsung که برطبق قانون نمی توان استثنای قائل شد یا محدود کرد، تعهدات Samsung تحت این ضمانت یا در رابطه با آن یا خرید، استفاده یا فروش محصول از بهایی که برای محصول به عنوان محصول نو پرداخت شده تجاوز نخواهد کرد.

مگر اینکه تحت مفاد این ضمانت تصریح شده باشد، کلیه شرایط ضمانت ها و ضوابطی که تلوچاً توسط قوتون یا به صورت دیگری ذکر شده اند بدینوسیله به حداکثر میزانی که توسط قانون اجازه داده شده مورد استثنای قرار می گیرند.

شرایط ضمانت فوق بر روی حقوق قانونی شما به عنوان مصرف کننده یا به صورت دیگر تأثیری نمی گذارد.





# แว่น 3D Active

## SSG-3100GB

### คู่มือผู้ใช้

#### คุณสมบัติ

แว่น 3D ช่วยให้คุณสามารถดูภาพ 3D ในภาพ 3D คุณจะต้องมีแว่น 3D และ Samsung 3D TV SSG-3100GB ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อผ่าน (Bluetooth) (แว่น Samsung 3D ไม่สามารถเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ Bluetooth อื่นอื่น)

**Bluetooth** (Bluetooth)? Bluetooth เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารทางวิทยุระยะสั้นที่ใช้งานความถี่ 2.45 GHz เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระยะใกล้

#### ชิ้นส่วน



#### องค์ประกอบ



แว่น 3D Active



แบตเตอรี่แบบกระดุม (CR2025)



ผ้าทำความสะอาด

#### การจับคู่ Bluetooth

การจับคู่อะไร คือกระบวนการเริ่มต้นที่จะแบ่งปันข้อมูลกับอุปกรณ์อื่นที่จะเชื่อมต่อ

#### สำหรับการจับคู่ครั้งแรก

- ถ้าใช้นิ้วแว่น 3D ออกจากรถและกดปุ่มเปิด/ปิดแว่นแว่น 3D จะเปิดทำงานและกระบวนการจับคู่จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ
  - ถ้า TV ปิดอยู่หรือไม่มีสัญญาณการจับคู่ แว่น 3D จะส่งสัญญาณจับคู่เป็นเวลาสองสามนาที และจากนั้นแว่นจะกลับสู่สภาวะเริ่มต้น
- ถ้าการพยายามจับคู่ครั้งแรกล้มเหลว ให้เปิด TV (2D หรือ 3D) และกดปุ่มเปิด/ปิดของแว่น 3D แว่น 3D จะเปิดและจะพยายามจับคู่อีกครั้ง.

**◆ การเปิดแว่น**  
กดปุ่มเปิด/ปิดเป็นเวลาสั้นๆ ไฟ LED สีเขียวจะสว่างเป็นเวลา 3 วินาที

**◆ การปิดแว่น**  
กดปุ่มเปิด/ปิดเป็นเวลาสั้นๆ ไฟ LED สีแดงจะสว่างเป็นเวลา 3 วินาที

**◆ การจับคู่**  
ขณะที่อยู่ระหว่างการทำงาน ไฟ LED สีเขียวจะกะพริบอย่างต่อเนื่อง ไฟ LED สีแดงจะกะพริบเป็นเวลานานทันทีเมื่อการจับคู่เสร็จสมบูรณ์

**◆ ระยะการใช้งาน**

ระยะที่แนะนำ

ระยะในการใช้งาน	6 เมตร
ระยะในการจับคู่	ไม่เกิน 50 ซม.

#### ◆ ในการเริ่มกระบวนการจับคู่อีกครั้ง

- ถ้าใช้ปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ที่แว่น 3D เป็นเวลาอย่างน้อย 2 วินาทีขณะที่แว่นเปิดอยู่ แว่นจะปิดทำงานและเริ่มกระบวนการจับคู่อีกครั้ง
  - ถ้าใช้ปุ่มเปิด/ปิดที่แว่น 3D ค้างไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 2 วินาที กระบวนการจับคู่จะเริ่มขึ้น
  - กระบวนการจับคู่จะทำงานเป็นเวลา 10 วินาที ถ้ากระบวนการจับคู่ล้มเหลว เครื่องจะปิดลง
  - ระยะในการชอราจะแตกต่างกันไป ทั้งขึ้นอยู่กับสิ่งกีดขวาง (ร่างกาย โลหะ ผนัง ฯลฯ) หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใกล้กับแว่น 3D
  - ปิดแว่น 3D ขณะที่ไม่ได้ใช้งาน ถ้าคุณเปิดแว่น 3D ค้างไว้ อาจการใช้งานแบตเตอรี่จะลดลง

#### ◆ การเปลี่ยนแบตเตอรี่

ไฟ LED สีแดงกะพริบอย่างต่อเนื่องทุกสองวินาที เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่



#### ◆ คำแนะนำในการชม

- ถ้าแว่น 3D เชื่อมต่อกับ TV ชื่อว่า "3D glasses connected." (เชื่อมต่อแว่น 3D) จะปรากฏบน TV
- ขณะที่ชมภาพ 3D เมื่อเปิดไฟห้องเรเดชั่น (50Hz - 60Hz) หรือหลอดไฟ 3 ชั่วโมงอาจทำให้แว่น 3D ของ TV ปิดลง ในกรณีนี้ แว่น 3D จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปสักครู่
  - ถ้าคุณเปลี่ยนหรือถอดแว่น 3D ออกจากแว่น 3D อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง และหน้าจออาจแสดงข้อผิดพลาดเป็นเวลาสองสามวินาที เนื่องจากฟังก์ชัน 3D ของ TV ปิดลง ในกรณีนี้ แว่น 3D จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปสักครู่
- ถ้าแว่น 3D อยู่ไกลหรือการรับสัญญาณ สัญญาณจาก TV จะถูกตัด และการแสดงของแว่น 3D จะปิดลงหลังจากผ่านไป 3 วินาที แว่น 3D จะปิดลงใน 30 วินาทีหลังจากที่ปิดการแสดงผล ในกรณีนี้ ไฟ LED สีแดงจะสว่างเป็นเวลา 3 วินาที
  - หน้าจอแว่น 3D อาจทำงานผิดปกติเนื่องจากการรบกวนสัญญาณจากอุปกรณ์อื่น
- โปรดอยู่ในระยะรับชมที่ชม TV แบบ 3D
  - อาจดูภาพไม่ได้ในแบบ 3D ถ้าคุณออกห่างจากระยะชมเป็นเวลานานกว่าสองหรือสามวินาที
- ถ้าคุณเอนหลังชม TV ด้วยแว่น 3D ภาพอาจดูผิดหรืออาจไม่ปรากฏให้เห็น
- แว่น 3D อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องเนื่องจากการรบกวนของผลิตภัณฑ์ 3D อื่นๆ ที่ทำงานในย่านความถี่ 2.4GHz เช่น เตาไมโครเวฟหรือ AP ที่อยู่ใกล้กับแว่นหรือ TV ถ้าฟังก์ชัน 3D ทำงานผิดปกติ โปรดตั้งให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์สื่อสารไร้สายอื่นอยู่ห่างจากแว่นและ TV มากที่สุด
- แอปพลิเคชัน 3D ที่ได้รับอาจแตกต่างกันไป ทั้งขึ้นอยู่กับผู้ชม คุณอาจไม่เห็นแอปพลิเคชัน 3D เลย ถ้าสายตาของคุณมีความสั้นยาวต่างกัน
- ถ้าแว่น 3D หรือเลนส์เสียหาย จะไม่สามารถซ่อมแซมได้ และควรนำมาเป็นใหม่ ถ้าแว่นไม่ทำงานภายในระยะเวลาประกัน จะสามารถซ่อมแซมได้ฟรี ถ้าแว่นเสียหายเนื่องจากการใช้งานผิดลักษณะหรือเมื่อหมดระยะเวลาประกันแล้ว จะต้องซื้อแว่นใหม่ทดแทน

#### ข้อควรระวัง

ข้อมูลสำคัญด้านสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับภาพ 3D อ่านข้อควรระวังต่อไปนี้ก่อนที่คุณหรือบุตรหลานจะใช้ฟังก์ชัน 3D

- ผู้ใหญ่ควรตรวจสอบเด็กที่ใช้ฟังก์ชัน 3D ถ้าพบอาการตาอ่อนล้า ปวดศีรษะ มึนงง หรือเวียนศีรษะ โปรดให้เด็กหยุดชม TV 3D และพักสายตา
- อย่าใช้แว่น 3D เพื่อจุดประสงค์อื่น (เช่น ใช้เป็นแว่นธรรมดา แว่นกันแดด แว่นสำหรับป้องกัน ฯลฯ)
- ผู้ชมบางรายรู้สึกไม่สบายขณะที่ชมภาพจาก TV แบบ 3D เช่น มึนงง เวียนศีรษะ และปวดศีรษะ ถ้าพบอาการเหล่านี้ โปรดหยุดชม TV แบบ 3D ถอดแว่น 3D และพักสายตา
- การชมภาพ 3D เป็นเวลานานอาจทำให้ดวงตาอ่อนล้า ถ้าพบอาการเหล่านี้ โปรดหยุดชม TV แบบ 3D ถอดแว่น 3D และพักสายตา
- โปรดอย่าใช้ฟังก์ชัน 3D หรือแว่น 3D ขณะที่เดินหรือเคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆ การใช้ฟังก์ชัน 3D หรือแว่น 3D Active Glasses ขณะที่เคลื่อนที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเนื่องจากอาจชนสิ่งของ สะดุดและ/หรือล้มได้

## ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่จัดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าความปลอดภัยของคุณและป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้เพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม

- อย่าวางผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งที่ได้รับแสงแดด ความร้อน เปลวไฟ หรือน้ำโดยตรง อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือเกิดเพลิงไหม้
- อย่าใช้ร่วมกับแหล่งพลังงาน 3D อย่าทำผลิตภัณฑ์แห้งหรือบิดงอ อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย
- ใช้แบตเตอรี่มาครานที่ระบุไว้เท่านั้น เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดใช้ตัวแบตเตอรี่ที่ถูกดอง (+, -) มิฉะนั้นอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหาย หรือทำให้เกิดเพลิงไหม้ เกิดการระเบิดหรือความเสียหายต่อสิ่งของอื่นเนื่องจากการวิ่งไฟของแบตเตอรี่
- เก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็ก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่นแก๊สแบตเตอรี่โดยไม่ตั้งใจ ถ้าเด็กกลิ่นแก๊สแบตเตอรี่ โปรดรีบพบแพทย์โดยทันที
- ขณะที่ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ห้ามพ่นน้ำหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกับพื้นผิวผลิตภัณฑ์โดยตรง อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ไหม้หรือไฟช็อต ทำความเสียหายให้กับพื้นผิวผลิตภัณฑ์ หรือทำให้ฉากรถจักรยานยนต์สกปรกจากพื้นผิวผลิตภัณฑ์
- อย่าใช้สารเคมีที่มีแอลกอฮอล์ สารทำละลาย หรือสารเพิ่มกลิ่นฉุน หรือสารเคมีเช่น กรด เบสอื่น ฟิล์มใส สเปรย์ไล่ยุง น้ำยาล้างห้องน้ำหรือสารทำความสะอาด อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีผิวสัมผัสหรือเคลือบ หรือทำให้ฉากรถจักรยานยนต์สกปรกจากพื้นผิวผลิตภัณฑ์
- เนื่องจากพื้นผิวของผลิตภัณฑ์สามารถเป็นรอยได้ง่าย โปรดใช้ผ้านุ่มที่สะอาด (ผ้าทำความสะอาดที่มากพร้อมกับผลิตภัณฑ์ ผ้าที่ใช้เส้นใยไมโครไฟเบอร์) เมื่อทำความสะอาดเพื่อป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนบนผลิตภัณฑ์และเลนส์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจขูดขีดเป็นรอยถ้ามีสิ่งแปลกปลอมบนผ้า โปรดสะบัดฝุ่นหรือถูออกจากผืนผ้าที่สะอาด
- ห้ามถอดประกอบ ซ่อมแซม หรือดัดแปลงเมนู 3D ด้วยตนเอง ห้ามใช้แว่นเมื่อทำางานผลิตภัณฑ์เมื่อใช้สายตา
- โปรดระวังอันตรายที่เกิดกับดวงตาเนื่องจากจอของจอแบนรุ่น 3D เมื่อสัมผัสแล้ว
- โปรดใช้เฉพาะรุ่น 3D ที่ได้รับอนุญาตและมาจาก Samsung Electronics เท่านั้น

## การแก้ไขปัญหา

ลักษณะปัญหา...	โปรดลอง...
เมนู 3D ของจอไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนแบตเตอรี่ในแบตเตอรี่ที่หมด</li> <li>เมนู 3D ตรวจสอบกับ TV ที่ระบุที่ระบุที่ระบุ TV และเมนู 3D ไม่เกิน 19.99 ฟุต (6 เมตร) ในแผนผังวงจร</li> <li>ตรวจสอบการติดตั้งผลิตภัณฑ์ 3 มิติที่ติดตั้งไว้ที่นั่น</li> </ul>
เมนู 3D ของจอไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนแบตเตอรี่ เปลี่ยนแบตเตอรี่</li> </ul>

## ข้อมูลจำเพาะ (หมายเลขรุ่น: SSG-3100GB)

ออปติคส์	ขนาด	สีจอ	การส่งสัญญาณ	35±2%
หน้าจอกว้าง	แนว	33.2 นิ้ว (รวมเบรค) 35.5 นิ้ว (รวมเบรค)	อัตราเฟรม	120 ฟิล์ม/วินาที
เพาเวอร์	แนว	แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จได้ 3V หนึ่งก้อน (GR2025)		
การใช้พลังงาน	แนว	1.3mA (เฉลี่ย)		
	แบตเตอรี่	ประเภท	165mAh, 3.0V (GR2025)	
สมรรถนะการทำงาน	อุณหภูมิขณะทำงาน	0 °F ถึง 40 °F		
	อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °F ถึง 60 °F		

## การรับประกัน

ผลิตภัณฑ์ Samsung นี้มีการรับประกันเป็นเวลาสิบสอง (12) เดือนนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ครั้งแรก จากข้อบกพร่องของวัสดุและมีการผลิตในกรณีที่ต้องมีการซ่อมบำรุงตามการรับประกัน คุณควรมองผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้ออย่างถี่ถ้วน อย่างไรก็ตาม ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Samsung จะรองรับเรื่องข้อบกพร่องที่ระบุไว้ข้างบนนี้เท่านั้น การดำเนินการซ่อมแซมเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตใกล้บ้านคุณ

## ข้อเสนอในการบริการตามการรับประกัน

เมื่อต้องการรับการบริการตามการรับประกัน คุณจะต้องติดต่อศูนย์บริการติดต่อของ Samsung (ดูรายชื่อเอื้อตามแนบ) ในระยะเวลาการรับประกัน เพื่อแจ้งปัญหาที่พบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ถ้าต้องการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทน คุณจะได้รับหมายเลขบริการตามการรับประกันและที่อยู่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

ถ้าคุณได้รับหมายเลขบริการตามการรับประกัน ในการรับการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนทดแทนผลิตภัณฑ์ คุณจะต้องส่งผลิตภัณฑ์ไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตตามที่แนะนำ หรือด้วย:

- สำเนาของบัตรรับประกันที่สมบูรณ์ หรือสำเนาให้แก่ Samsung แล้ว คุณจะต้องระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
- ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารประกอบการขายสำหรับกรณีผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
- หมายเลขบริการตามการรับประกัน

Samsung จะซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนทดแทนผลิตภัณฑ์ และส่งคืนให้กับคุณโดยใช่ราคาอะไหล่ที่ติดตั้งที่ศูนย์บริการ

## เงื่อนไขการรับประกัน

- การรับประกันนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนในการรับการบริการตามการรับประกันข้างต้นเท่านั้น
- Samsung มีหน้าที่จำกัดเพียงการซ่อมแซม หรือเมื่อพิจารณาเห็นสมควร จะเปลี่ยนทดแทนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่บกพร่องเท่านั้น
- การซ่อมบำรุงตามการรับประกันต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Samsung เท่านั้น จะไม่มีการเบิกเงินคืนสำหรับการซ่อมบำรุงโดยศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Samsung และการซ่อมแซมดังกล่าวและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ อันเกิดจากการซ่อมแซมนั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามการรับประกัน
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ถือว่าบกพร่องในต้นวัสดุหรือมีข้อบกพร่อง เนื่องจากกรณีที่มีการติดตั้งเพื่อใช้เป็นไปตามมาตรฐานด้านเทคนิคความปลอดภัยของประเภทหรือของอื่น ซึ่งมีการบังคับใช้ในประเภทใด ๆ ก็ตามนอกเหนือจากประเทศที่เป็นเป้าหมายสำหรับการออกแบบและผลิตภัณฑ์นี้ การรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุม และไม่มีการเบิกเงินคืนสำหรับการติดตั้งปลั๊กตัว ตลอดจนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่เกิดความเสียหายหรือบกพร่องเนื่องจากเหตุที่ป้องกันไม่ได้ เช่น:
  - เกิดจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดประเภท หรือการใช้ในทางที่ผิด
  - การใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามปกติ
  - การใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ได้ผลิตหรือจำหน่ายโดย Samsung
  - การดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Samsung
  - ความเสียหายจากการชน ความประมาท ไฟฟ้ากระชากหรือดับ
  - ความเสียหายจากน้ำ น้ำท่วม เพลิงไหม้ หรือเหตุสุดวิสัย
  - การสึกหรอจากการใช้งานตามปกติ หรือ
  - ความแตกต่างของวิธีการแพรวพราวหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเทศ
- การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ครอบครองผลิตภัณฑ์โดยชอบด้วยกฎหมายในระยะเวลาประกัน
- ข้อความในเงื่อนไขการรับประกันนี้จะไม่ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบของ SAMSUNG สำหรับการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บอันเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ว่าจะเป็นความประมาทของ SAMSUNG ยกเว้นกรณีที่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ว่าได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ยกเว้นความรับผิดของ SAMSUNG ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดตามกฎหมาย SAMSUNG จะไม่มีความรับผิดสำหรับ: ความเสียหาย การสูญเสียชีวิต หรือค่าใช้จ่ายซ่อม เกิดขึ้นเอง กรณีพิเศษ หรือผลจากเหตุการณ์อื่น ตลอดจนการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียการใช้งานหรือข้อมูล หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือธุรกิจ อันเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการซื้อ การใช้งาน หรือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ว่า SAMSUNG จะได้รับทราบถึงโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย การสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายเหล่านี้แล้วหรือไม่ก็ตาม
- ยกเว้นกรณีความรับผิดของ SAMSUNG ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดตามกฎหมาย ความรับผิดของ SAMSUNG ตามหรือเกี่ยวกับการรับประกันหรือการซื้อ ใช้งาน หรือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จะลดลงไม่เกินราคาที่ชำระเป็นค่าผลิตภัณฑ์เมื่อเป็นของใหม่
- ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้ในการรับประกันนี้ เงื่อนไข การรับประกัน และข้อกำหนดทั้งหมดที่เป็นข้อความกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อื่น ๆ จะไม่รวมอยู่ในที่นี้ ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้
- เงื่อนไขการรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายของภูมิภาคอื่น ๆ

SAMSUNG

# Kính 3D chủ động SSG-3100GB


## Hướng dẫn sử dụng

### Các tính năng

Kính 3D cho phép bạn xem hình ảnh 3D. Để xem hình ảnh 3D, bạn cần một cặp kính 3D và một TV 3D của Samsung. SSG-3100GB cho phép Bluetooth® kết nối với các thiết bị thông qua Bluetooth. (Kính 3D của Samsung không thể kết nối với các sản phẩm Bluetooth khác.)

**Bluetooth®** (Bluetooth) là gì? Bluetooth là công nghệ giao tiếp với khoảng cách tần số ngắn, công nghệ này sử dụng băng tần 2.45 GHz để kết nối nhiều thiết bị trong một phạm vi gần.

### Các bộ phận



### Các thành phần



### Thực hiện kết nối bằng Bluetooth

**Kết nối nghĩa là gì?** Đó là một quá trình kết nối để chia sẻ thông tin với các thiết bị khác trước khi kết nối.


#### ◆ Kết nối ban đầu

- Nếu người dùng lấy kính 3D ra khỏi hộp và nhấn nút nguồn, kính sẽ được bật và quá trình kết nối tự động bắt đầu.
  - Nếu TV tắt hoặc không có tín hiệu kết nối, kính 3D sẽ phát tín hiệu kết nối trong vài phút và sau đó kính sẽ trở về trạng thái ban đầu.
- Nếu lần kết nối đầu tiên không thành công, bật TV (2D hoặc 3D) và nhấn nút nguồn trên kính 3D. Kính 3D sẽ bật nguồn và sẽ thử kết nối lần nữa.



- ◆ **Bật kính**  
Nhấn nút nguồn. Đèn LED màu xanh lá bật trong 3 giây.
- ◆ **Tắt kính**  
Nhấn nút nguồn. Đèn LED màu đỏ sẽ bật trong vòng 3 giây.
- ◆ **Thực hiện quá trình kết nối.**  
Trong khi quá trình kết nối đang diễn ra, đèn LED màu xanh lá nhấp nháy liên tục. Đèn LED màu đỏ và xanh lá sẽ nhấp nháy trong ba giây khi quá trình kết nối hoàn tất.

#### ◆ Phạm vi hoạt động



Phạm vi đề xuất

Khoảng cách hoạt động	6m
Khoảng cách kết nối	Từ 50 cm trở xuống

#### ◆ Để thực hiện quá trình kết nối lại

- Nếu người dùng nhấn và giữ nút nguồn trên kính 3D trong vòng ít nhất 2 giây khi tắt kính, nguồn sẽ bật và quá trình kết nối bắt đầu.
  - Nếu người dùng nhấn và giữ nút nguồn trên kính 3D trong vòng ít nhất 2 giây, quá trình kết nối sẽ bắt đầu.
  - Quá trình kết nối sẽ được thực hiện trong vòng 10 giây. Nếu quá trình kết nối không thành công, nguồn sẽ tắt.
  - Khoảng cách xem tối đa có thể khác nhau tùy theo cấu trúc ngại vật (cơ thể con người, kim loại, tường v.v...) hoặc sóng điện từ gần kính 3D.
  - Hãy tắt kính 3D khi bạn không sử dụng chúng. Nếu bạn để nguồn kính 3D bật, tuổi thọ của pin sẽ giảm.

#### ◆ Thay pin

Nếu đèn LED màu đỏ nhấp nháy liên tục trong mỗi hai giây, hãy thay pin mới.



#### ◆ hướng dẫn xem

- Nếu kính 3D được kết nối với TV, thông báo "3D glasses connected." sẽ hiển thị trên TV.
- Khi xem các hình ảnh 3D dưới ánh đèn huỳnh quang (50Hz ~ 60Hz) hoặc đèn 3 màu, bạn có thể thấy màn hình lóe chút ít.
  - Trong trường hợp này, xin vui lòng tắt đèn.
- Nếu bạn thay đổi kênh hoặc chuyển chế độ trong khi đang xem hình ảnh 3D, kính 3D có thể hoạt động không đúng cách hoặc màn hình có thể hiển thị bất thường trong một vài giây bởi vì chức năng 3D của TV tắt. Trong trường hợp này, kính 3D sẽ tự động tắt sau chốc lát.
- Nếu kính 3D di chuyển ra khỏi phạm vi nhận tín hiệu hiệu quả, tín hiệu từ TV sẽ bị ngắt và màn hình của kính 3D sẽ tắt sau 3 giây. Kính 3D sẽ tắt nguồn 30 giây sau khi màn hình tắt. Khi điều này xảy ra, đèn LED màu đỏ sẽ bật trong vòng 3 giây.
  - Trong một vài trường hợp, kính 3D có thể gặp trục trặc do sự nhiễu sóng từ những thiết bị khác.
- Hãy chắc chắn rằng bạn phải ở trong khoảng cách xem hiệu quả khi xem TV bằng kính 3D.
  - Hình ảnh có thể không xem được bằng kính 3D nếu bạn di chuyển ra khỏi khoảng cách xem hiệu quả nhiều hơn vài giây.
- Nếu bạn nằm nghiêng trong khi xem TV với kính 3D chủ động, hình ảnh có thể có vẻ tối hoặc không nhìn thấy được.
- Kính 3D có thể hoạt động không đúng do sự nhiễu sóng từ các sản phẩm 3D khác hoặc các thiết bị điện tử hoạt động trên tần số 2.4GHz như lò vi sóng hoặc điểm truy cập gần kính hoặc TV. Nếu chức năng kính 3D gặp trục trặc do nhiễu sóng, vui lòng đảm bảo rằng các thiết bị truyền thông không dây và điện tử khác phải cách xa kính và TV đến mức có thể.
- Hiệu ứng 3D có thể được cảm nhận khác nhau tùy theo người xem. Bạn có thể không cảm nhận hiệu ứng của kính 3D hoàn toàn nếu bạn có vấn đề về mắt.
- Nếu một bộ phận của kính 3D hoặc tròng kính có khiếm khuyết, nó không thể sửa được mà nên đổi. Nếu còn trong thời hạn bảo hành, kính có thể được sửa chữa miễn phí. Nếu kính bị hư hỏng do lỗi của khách hàng hoặc thời hạn bảo hành đã hết, bạn phải mua một cặp kính mới.

Tiếng Việt

### LƯU Ý

#### CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE KHI XEM CÁC HÌNH ẢNH 3D. VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC CẢNH BÁO DƯỚI ĐÂY TRƯỚC KHI BẠN HOẶC TRẺ EM SỬ DỤNG CHỨC NĂNG 3D.

- Người lớn nên thường xuyên theo dõi trẻ em khi chúng sử dụng chức năng 3D. Nếu có bất kỳ triệu chứng nào như mỏi mắt, nhức đầu, chóng váng hoặc nôn mửa, hãy ngăn trẻ xem TV 3D và cho trẻ được nghỉ ngơi.
- Không sử dụng kính 3D cho những mục đích khác như đeo kính thông thường, đeo kính mắt, đeo kính bảo vệ mắt v.v..
- Một số người xem có thể gặp những triệu chứng khó chịu như chóng váng, nôn mửa hoặc nhức đầu trong khi đang xem TV 3D. Nếu bạn gặp phải bất kỳ triệu chứng nào vừa nêu, hãy ngưng xem TV 3D, tháo kính 3D ra và nghỉ ngơi.
- Xem hình ảnh 3D trong khoảng thời gian kéo dài có thể gây căng mắt. Nếu bạn bị căng mắt, hãy ngưng xem TV 3D, tháo kính 3D ra và nghỉ ngơi.
- Không sử dụng chức năng 3D hoặc kính 3D trong khi đang đi bộ hoặc di chuyển. Sử dụng chức năng 3D hoặc kính 3D chủ động trong khi di chuyển có thể dẫn đến thương tích do va phải vật cản, vấp, và/hoặc ngã té.

## CẢNH BÁO AN TOÀN

Những hướng dẫn về an toàn sau nhằm đảm bảo an toàn cho cá nhân và tránh thiệt hại về tài sản. Vui lòng đọc kỹ để đảm bảo rằng bạn sử dụng sản phẩm đúng cách.

- Không được đặt sản phẩm ở nơi tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp, nguồn nhiệt, lửa hoặc nước. Điều này có thể làm cho thiết bị vận hành sai chức năng, gây điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Không được tác động lực lên tròng kính của kính 3D. Không được đánh rơi hoặc bẻ cong sản phẩm. Điều này có thể làm hỏng sản phẩm.
- Chỉ sử dụng pin chuẩn đã được chỉ định. Khi thay pin, hãy nhớ lắp chúng theo đúng cực tính (+, -). Nếu không thực hiện đúng có thể làm hỏng pin hoặc gây ra hỏa hoạn, thường tổn hoặc làm ô nhiễm môi trường do dung dịch bên trong pin rò rỉ.
- Để pin đã qua sử dụng tránh xa tầm với của trẻ nhằm tránh cho trẻ vô tình nuốt phải pin. Nếu trẻ em nuốt phải pin, hãy đi đến bác sĩ ngay lập tức.
- Khi lau chùi sản phẩm, không được xịt nước hoặc chất tẩy trực tiếp lên bề mặt sản phẩm. Nếu không thực hiện đúng có thể gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật, làm hỏng bề mặt sản phẩm, hoặc làm các nhãn chỉ dẫn bong ra khỏi bề mặt sản phẩm.
- Không được sử dụng các hóa chất chứa cồn, dung môi, chất hoạt động bề mặt hoặc các hóa chất như sáp đánh bóng, benzen, dung dịch pha loãng, thuốc diệt muỗi, chất bôi trơn hoặc chất tẩy rửa. Những chất này có thể làm phai màu hoặc rạn nứt bề mặt sản phẩm và làm các nhãn chỉ dẫn bong ra khỏi bề mặt sản phẩm.
- Bỏ vi bề mặt sản phẩm và tròng kính để bị trầy xước, hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng khăn mềm sạch (khăn lau được cung cấp kèm theo sản phẩm, khăn lau được làm bằng sợi đặc biệt hoặc vải flannel. Bất kỳ vật lạ nào trên vải cũng có thể khiến cho sản phẩm bị xước, hãy đảm bảo rằng bạn đã giữ sạch bụi của miếng vải trước khi sử dụng.
- Không được tự ý tháo rời, sửa chữa hoặc cải biến kính 3D. Không được sử dụng kính khi chúng không được lắp đặt đúng vị trí hoặc bị bể.
- Hãy cẩn thận nhằm tránh khung kính 3D gây tổn thương mắt khi bạn đeo chúng.
- Hãy chắc chắn rằng bạn chỉ sử dụng kính 3D được chứng nhận và được cung cấp bởi Samsung Electronics.

## Xử lý sự cố

Nếu bạn bắt gặp sự cố...	Hãy thử...
Kính 3D của tôi không hoạt động.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Thay pin mới nếu hết pin.</li> <li>➢ Nên sử dụng kính 3D gần với TV. Đảm bảo khoảng cách giữa TV và kính 3D nhỏ hơn 19,68 feet (6m) theo đường thẳng.</li> <li>➢ Kiểm tra các cài đặt tính năng 3D trên TV.</li> </ul>
Kính 3D của tôi không hoạt động.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Hết pin. Thay pin.</li> </ul>

## Thông số kỹ thuật (Kiểu số: SSG-3100GB)

Quang học	Màn trập	Tinh thể lỏng	Hệ số truyền	35±2%
	Khoảng cách nhận tín hiệu tối đa	6m	Tỉ lệ hình nén	120 vùng/giấy
Trọng lượng	Kính	33.2g (kể cả pin: 35.5g)		
Nguồn	Kính	Pin lithium/mangan dioxide 3V(CR2025)		
Công suất tiêu thụ	Kính	1,3mA (Trung bình)		
	Pin	Kiểu	165mAh, 3.0V (CR2025)	
Điều kiện vận hành	Nhiệt độ vận hành	Từ 0 °F đến 40 °F		
		Nhiệt độ bảo quản	Từ -20 °F đến 60 °F	

## BẢO HÀNH

Sản phẩm này của Samsung được bảo hành trong thời hạn mười hai (12) tháng tính từ ngày mua, đối với những hỏng hóc do nguyên liệu và tay nghề công nhân. Trong trường hợp cần đến dịch vụ bảo hành, trước tiên bạn nên trả lại sản phẩm cho đại lý bán lẻ nơi mua. Tuy nhiên, các Trung tâm dịch vụ ủy quyền của Samsung sẽ thực hiện dịch vụ bảo hành này trong thời hạn bảo hành. Để có được chi tiết liên lạc, vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ ủy quyền gần nhất.

## THỦ TỤC YÊU CẦU BẢO HÀNH

Để yêu cầu bảo hành, bạn phải liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng của Samsung (xem chi tiết bên trên) trong thời hạn bảo hành để trao đổi về những vấn đề mà bạn gặp phải với sản phẩm. Nếu cần sửa chữa hoặc thay thế, bạn sẽ được cung cấp mã số yêu cầu bảo hành và địa chỉ của Trung tâm dịch vụ ủy quyền. Nếu bạn đã được cung cấp mã số yêu cầu bảo hành, để sản phẩm được sửa chữa hoặc thay thế, bạn phải gửi sản phẩm đến Trung tâm dịch vụ ủy quyền cùng với:

- một bản sao phiếu bảo hành hoàn chỉnh của bạn hoặc, nếu bạn đã gửi sản phẩm này cho Samsung, tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của bạn;
- bản gốc giấy biên nhận, hóa đơn mua hàng hoặc hóa đơn giao dịch của sản phẩm khi còn mới;
- mã số yêu cầu bảo hành của bạn.

Sau đó Samsung sẽ sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm và gửi lại cho bạn theo chi tiết liên lạc được cung cấp.

## ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

1. Phiếu bảo hành chỉ hợp lệ nếu bạn thực hiện đúng thủ tục yêu cầu bảo hành nêu trên.
2. Samsung chỉ có trách nhiệm sửa chữa hoặc thay thế, theo quyết định của Samsung, sản phẩm hỏng bộ phận bị hỏng hóc.
3. Dịch vụ sửa chữa bảo hành phải được thực hiện bởi Trung tâm dịch vụ ủy quyền của Samsung. Mọi sự sửa chữa được thực hiện bởi các trung tâm dịch vụ hoặc nhà cung cấp không được Samsung ủy quyền sẽ không được hoàn phí và bất kỳ sự sửa chữa nào như vậy và tổn hại cho sản phẩm do sự sửa chữa như vậy gây ra sẽ không được bảo hành.
4. Sản phẩm này không được coi là hỏng hóc do nguyên liệu hoặc tay nghề công nhân nếu sản phẩm cần được chỉnh sửa để tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc an toàn quốc gia được áp dụng ở bất kỳ quốc gia nào khác với quốc gia mà bạn đầu sản phẩm được thiết kế và sản xuất để tiêu thụ. Sự chỉnh sửa đó sẽ không được hoàn phí và không được bảo hành, cũng như bất kỳ tổn hại nào cho sản phẩm do sự chỉnh sửa đó gây ra.
5. Phiếu bảo hành không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm nào đã bị hỏng hóc hoặc có khuyết tật với những lý do sau đây:
  - tai nạn, sử dụng không đúng cách, hoặc lạm dụng;
  - sử dụng sản phẩm này cho những mục đích không bình thường;
  - sử dụng các bộ phận không phải do Samsung sản xuất hoặc bán;
  - chỉnh sửa mà không có văn bản cho phép của Samsung;
  - hỏng hóc do vận chuyển, cấu thả, sốc hoặc mất điện;
  - hỏng hóc do sét, nước, lửa, hoặc thiên tai;
  - mòn rách thông thường; hoặc
  - sự khác biệt về phương pháp phát sóng hoặc tiêu chuẩn sản phẩm giữa các quốc gia.
6. Phiếu bảo hành này chỉ hợp lệ dành cho chủ sở hữu hợp pháp của sản phẩm trong thời hạn bảo hành.
7. KHÔNG ĐIỀU NÀO TRONG NHỮNG ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH NÀY SẼ MIỄN TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VỀ TỬ VONG HOẶC THƯƠNG TÍCH GÂY RA DO SỰ BẤT CẦN ĐƯỢC CHỨNG MINH CỦA SAMSUNG, TRỪ KHI NHỮNG GIỚI HẠN VÀ MIỄN TRỪ ĐÓ ĐƯỢC LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CHO PHÉP.
8. NGOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM KHÔNG THỂ MIỄN TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PHÁP, SAMSUNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI: BẤT KỲ TỔN HẠI, MẤT MẮT HOẶC PHÍ TỐN GIÁN TIẾP, PHỤ PHÍ, ĐẶC BIỆT HOẶC HỆ QUẢ; HOẶC THIẾT HẠI VỀ LỢI ÍCH; HOẶC THIẾT HẠI VỀ SỬ DỤNG HOẶC MẤT MẮT DỮ LIỆU; HOẶC THIẾT HẠI VỀ THIÊN CHÍ, DANH TIẾNG HOẶC CÔNG VIỆC KINH DOANH, CÓ NGUYÊN NHÂN TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP, DO VIỆC MUA, SỬ DỤNG HOẶC BÁN SẢN PHẨM NÀY, CHÓ DÙ SAMSUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO HOẶC ĐÃ NHẬN THỨC ĐƯỢC KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG TỔN HẠI, MẤT MẮT HOẶC PHÍ TỐN NHƯ VẬY HAY CHƯA.
9. NGOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM KHÔNG THỂ MIỄN TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PHÁP, TRÁCH NHIỆM CỦA SAMSUNG THEO HOẶC CÓ LIÊN QUAN VỚI PHIẾU BẢO HÀNH NÀY HOẶC VỚI VIỆC MUA, SỬ DỤNG HOẶC BÁN SẢN PHẨM SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ MỨC GIÁ ĐÃ ĐƯỢC CHỈ TRÁ CHO SẢN PHẨM KHI CÒN MỚI.
10. TRỪ KHI ĐƯỢC NÊU TRONG PHIẾU BẢO HÀNH NÀY, TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH HẠN Y BỞI QUY CHẾ SẼ KHÔNG ĐƯỢC MIỄN TRỪ ĐẾN MỨC TỐI ĐA CHO PHÉP THEO LUẬT PHÁP.
11. Những điều kiện bảo hành nêu trên không ảnh hưởng đến quyền hợp pháp của bạn với tư cách là người tiêu dùng hoặc các quyền tương tự.



## ◆ החלפת הסוללות

נורית החיווי האדומה מהבהבת כל שתי שניות ללא הפסקה, החלף את הסוללות בחדשות.



## ◆ הנחיות צפייה

- אם משקפי התלת-ממד מחוברים לסלולוויזיה, תוצג בטלוויזיה ההודעה "משקפי התלת-ממד מחוברים".
- בעת הצפייה בתמונות תלת-ממדיות בתאורה מהבהבת כגון מנורת פלואורוסנט (50Hz - 60Hz) או מנורת אורך גל 3, ייתכן שתבחין בכמות טקטורה של ריצודים על המסך.
  - \* במקרה כזה, יש לעמעם או לכבות את האור.
- אם תחליף ערוץ או תשנה את מצב הקלט בעת הצפייה בתמונה תלת-ממדית, ייתכן שמשקפי התלת-ממד לא יפעלו כראוי ותצוגת המסך עשויה לפעול בצורה לא רגילה למשך כמה שניות מכיוון שפונקציית התלת-ממד של הטלוויזיה כבויה. במקרה כזה, משקפי התלת-ממד ייכבו באופן אוטומטי כעבור זמן מה.
- אם משקפי התלת-ממד יוצאים מסווח קליטת האות האפקטיבי, ינותק האות היוצא מהטלוויזיה ותצוגת משקפי התלת-ממד תיכבה כעבור 3 שניות. משקפי התלת-ממד ייכבו 30 שניות לאחר כיבוי התצוגה. במקרה זה, תידלק נורית החיווי האדומה למשך 3 שניות.
  - \* בניסיבות מסוימות, פעולת משקפי התלת-ממד עשויה להשתבש עקב הפרעות מהתקנים אחרים.
- הקפד להישאר בטווח הצפייה האפקטיבי בעת צפייה בטלוויזיה בתלת-ממד.
  - \* ייתכן שלא ניתן יהיה להציג את התמונות בתלת-ממד אם תצא מחוץ לטווח הצפייה האפקטיבי למשך יותר מכמה שניות.
- אם אתה שוכב על הצד בעת צפייה בטלוויזיה באמצעות משקפי 3D Active Glasses, התמונה עשויה להיראות כהה או להיעלם.
- פעולת משקפי התלת-ממד עשויה להשתבש עקב הפרעות מצד מצרירי תלת-ממד או התקנים אלקטרוניים אחרים הפועלים בתדר 2.4 GHz כגון מיקרוגל או נקודת גישה (AP) הנמצאים בקרבת המשקפיים או הטלוויזיה. אם משתבשת הפעולה של פונקציית התלת-ממד עקב הפרעות, ודא שהתקני תקשורת אלקטרוניים או אלחוטיים ממוקמים רחוק ככל האפשר מהמשקפיים ומהטלוויזיה.
- ייתכן שאפקט התלת-ממד יורגש באופן שונה, בהתאם למציג. ייתכן שלא תוכל לראות כלל את אפקט התלת-ממד אם קיימים הבדלים משמעותיים באיכות הראייה בין שתי עיניך.
- אם חלק ממשקפי התלת-ממד או העדשות נפגם או ניזוק, לא ניתן לתקן אותו ויש להחליפו. אם המשקפיים חדלים לפעול במסגרת תקופת האחריות, ניתן לתקן אותם ללא תשלום. אם המשקפיים נפגמו באשמת הלקוח או אם חלפה תקופת האחריות, יהיה צורך לרכוש זוג משקפיים חדש.

## זהירות

- מידע חשוב על בריאות ונטיחות עבור תמונות בתלת-ממד. קרא על אמצעי הזהירות הבאים לפני שאתה או ילדך תשתמשו בפונקציית התלת-ממד.
- ילדים משתמשים בפונקציית התלת-ממד צריכים להיות בהשגחת מבוגר. אם משהו מהם מתלונן על עייפות בעיניים, כאבי ראש, סחרחורת או בחילה, הורה לו להפסיק לצפות בטלוויזיה בתלת-ממד ודא שהוא ינוח.
- אל תשתמש במשקפי התלת-ממד למטרות אחרות כגון משקפיים רגילים, משקפי שמש, משקפי מגן וכדומה.
- צופים מסוימים עלולים לחוות אי-נוחות בעת הצפייה בטלוויזיה בתלת-ממד, כגון סחרחורת, בחילה וסרב ראש. אם אתה סובל מאחת מבין התופעות האלה, הפסק את הצפייה בטלוויזיה בתלת-ממד, הסר את משקפי התלת-ממד ותן לעצמך לנוח קצת.
- הצפייה בתמונות בתלת-ממד למשך פרק זמן ממושך עלולה לגרום למאמץ על העיניים. אם אתה מרגיש שעליך לאמץ את העיניים, הפסק את הצפייה בטלוויזיה בתלת-ממד, הסר את משקפי התלת-ממד ותן לעצמך לנוח קצת.
- אל תשתמש בפונקציית התלת-ממד או במשקפי התלת-ממד בזמן הליכה או תנועה. השימוש בפונקציית התלת-ממד או במשקפי 3D Active Glasses בזמן תנועה עלול להוביל לפציעות עקב היתקלות בחפצים, מעידה ו/או נפילה.

# משקפי 3D Active Glasses SSG-3100GB

SAMSUNG


## מדריך למשתמש

### מאפיינים

משקפי התלת-ממד מאפשרים לך להציג תמונות תלת-ממדיות. דגם SSG-3100GB מאפשר הפעלה של התקנים המחוברים באמצעות Bluetooth® (Bluetooth). (לא ניתן לחבר את משקפי התלת-ממד של Samsung למוצרי Bluetooth אחרים.)

Bluetooth®? Bluetooth הוא טכנולוגיית תקשורת רדיו לטווחים קצרים המשתמשת בפיס של 2.45 GHz כדי לחבר התקנים שונים הנמצאים בקרבת מקום.

### חלקים



### טכנולוגיה



## ביצוע התאמת Bluetooth

מה זו התאמה? זהו תהליך הנהל לשיתוף מידע עם התקנים לפני החיבור.

### ◆ לצורך ההתאמה הראשונית

1. אם המשתמש מוציא את משקפי התלת-ממד מתוך האריזה ולוחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה, המשקפיים מופעלות ותהליך ההתאמה מתחיל באופן אוטומטי.
  - ◀ אם הטלוויזיה כבויה או שלא מתקבלת אות התאמה, משקפי התלת-ממד משרדים את אות ההתאמה למשך כמה דקות ולאחר מכן המשקפיים חוזרים למצבם ההתחלתי.
2. אם ניסיון ההתאמה הראשון נכשל, הפעל את הטלוויזיה (דו-ממד או תלת-ממד) ולחץ על לחצן Power במשקפי התלת-ממד.

◆ הפעלת המשקפיים

לחץ על לחצן ההפעלה לחיצה קצרה. נורית החיווי הירוקה תידלק למשך שלוש שניות.

◆ כיבוי המשקפיים

לחץ על לחצן ההפעלה לחיצה קצרה. נורית החיווי האדומה תידלק למשך שלוש שניות.

◆ ביצוע תהליך ההתאמה.

בזמן תהליך ההתאמה, נורית החיווי הירוקה מהבהבת ללא הפסקה. נורית החיווי הירוקה ונורית החיווי האדומה יבהבו למשך שלוש שניות עם סיום תהליך ההתאמה.

◆ טווח הפעלה

טווח המולץ

מרחק פעולה	6 מ
מרחק התאמה	50 ס"מ או פחות

### ◆ כדי לבצע את תהליך ההתאמה פעם נוספת

1. אם משתמש לוחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה במשקפי התלת-ממד למשך 2 שניות לפחות בעודם כבויים, המשקפיים יופעלו ויתחיל תהליך ההתאמה.
  - ◀ אם המשתמש לוחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה של משקפי התלת-ממד למשך 2 שניות לפחות, יתחיל תהליך ההתאמה.
  - ◀ ניסיון תהליך ההתאמה ימשך 10 שניות. אם ייכשל תהליך ההתאמה, המשקפיים ייכבו.
  - ◀ מרחק ההצגה המרבי עשוי להשתנות עקב ממשולים בדרך (גוף של אדם, מתנה, קיר וכדומה) או גל אלקטרומגנטי בקרבת משקפי התלת-ממד.
  - ◀ כבה את משקפי התלת-ממד כאשר הם אינם בשימוש. אם תשאיר את משקפי התלת-ממד פועלים, אוך "י" הסוללה יתקצר.





## אמצעי בטיחות

הראות הבטיחות הבאות נועדו לשמור על בטיחותך האישי וכדי למנוע נזק לרכוש. קרא את הסעיפים הבאים כדי להבטיח שימוש נאות במוצר.

- אל תניח את המוצר במקום החשוף לאלו שמש ישיר, חום, אש או מים. שיפה כזו עלולה לגרום לתקלה במוצר או להתלקחות.
- אל תלחץ בכוח על עדשות משקפי התלת-ממד. אל תפיל את המוצר ואל תכופף אותו. נפילה או כיופי עלולים לגרום לתקלה במוצר.
- השתמש רק בסוללות מצוינו על-פי התקן. בעת החלפת הסוללה, הכנס אותה לפי הקוטביות הנכונה (+, -). אם לא תקפיד על כך אתה עלול לגרום נזק לסוללות או לגרום להתלקחות, לפגיעה בגוף או לנזק לסביבה עקב דליפת הנוזל הפנימי.
- הרחק את הסוללות המשמשות מהישג ידם של ילדים כדי שלא יבלעו אותן בטעות. אם ילדך בלע את הסוללה, פנה מיד לרופא שלך.
- בעת ניקוי המוצר, אל תרסס מים או חומר ניקוי ישירות על המוצר. המגע עם מים או עם חומר הניקוי עלול להביא להתחשמלות, לנזק לחלקי החיצוני של המוצר או לקילוף תוויות הסימון המודפקות על המוצר.
- אל תשתמש בחומרים כימיים המכילים אלקוהול, חומרים ממיסים או חומרים פעילי שטח, או בחומרים כימיים כגון חומר להברקה, בגון, חומר מדלדל, דוחה יתושים, חומר סיכה או חומרי ניקוי. חומרים אלה עלולים לגרום לדהיתא הצבע או לסדקים במוצר ולקילוף תוויות הסימון מהמוצר.
- מאחר שניתן לשרוט בקלות את חלקי החיצוני של המוצר ואת העדשות, הקפד להשתמש במטלית רכה וניקה (מטלית הניקוי מצורפת למוצר, מטלית מסיבים דקים במיוחד או מטלית העשויה פלנל מכותנה) בעת הניקוי כדי למנוע שריטות על-גבי המוצר או העדשות. הקפד לנער את המטלית מאבק לפני השימוש, מאחר שגופים זרים הנמצאים על מטלית עלולים לשרוט את המוצר בעת הניקוי.
- לעולם אל תפרק, תתקן או תשנה את משקפי התלת-ממד שלך בעצמך. אל תשתמש במשקפיים כאשר הם אינם תקינים או שבורים.
- היזהר שלא לפצוע את עיניך עם קצוות מסגרת משקפי התלת-ממד כאשר אתה מרכיב אותם.
- ודא שאתה משתמש אך ורק במשקפי התלת-ממד המורשים והמסופקים על-ידי Samsung Electronics.

## פתרון בעיות

אם ייתקל במצב הבא...	נסה לפעול כך...
משקפי התלת-ממד שלי אינם פועלים.	<ul style="list-style-type: none"> <li>החלף את הסוללה אם היא התרוקנה.</li> <li>משקפי התלת-ממד צריכים להיות קרובים לסוללות.</li> <li>ודא שהמרחק בין הסוללות לבין משקפי התלת-ממד שלך קטן משישה מטרים (19.68 רגל) בקו ישר.</li> </ul>
משקפי התלת-ממד שלי אינם פועלים.	<ul style="list-style-type: none"> <li>בדוק את הגדרות פונקציית התלת-ממד בטלויזיה שלך.</li> <li>הסוללה התרוקנה. החלף את הסוללה.</li> </ul>

## מפרטים (מספר דגם: SSG-3100GB)

אופטיקה	תריסים	גביש נוזלי	שידור	35±2%
משקל	מרחק קליטה מרבי	6 מ'	קצבשדות	120 שדות לשינה
הפעלה/כיבוי	משקפיים	33.2 גר' (משקל עם הסוללה: 35.5 גר')		
צריכת חשמל	משקפיים	סוללת 3V אחת מסוג ליתיום/מנגן דו חמצני (CR2025)		
תנאי הפעלה	סוללה	1.3mA (ממוצע)		
	סמפרטורת הפעלה	סוג		
	סמפרטורת אחסון	זמן פעולה לאתר הפעלה		
		70 שעות		
		4.4 °C עד -17.7 °C		
		15.5 °C עד -28.8 °C		

## אחריות

מוצר זה של Samsung כולל אחריות לתקופה של שניים-עשר (12) חודשים מתאריך הרכישה המקורי, שחלה על חומרים ועבודה פגומים. במקרה שנדרש שירות במסגרת האחריות, יש להחזיר תחילה את המוצר למשווק שממנו נרכש עם זאת, מרכזי השירות המורשים של Samsung יצייתו לאחריות זו במהלך תקופת האחריות. לקבלת פרטים, צור קשר עם מרכז השירות המורשה הקרוב אליך.

## הליך לימוש האחריות

כדי לבקש שירות הכלול באחריות, עליך לפנות למרכז של Samsung ליצירת קשר (ראה פרטים לעיל) במהלך תקופת האחריות כדי לדון בבעיות שבהן נתקלת במוצר. אם יש צורך בהחלפה או תיקון, תקבל מספר תביעת אחריות וכתובת של מרכז שירות מורשה.

אם קיבלת מספר תביעת אחריות, כדי לתקן או להחליף את המוצר, עליך לשלוח את המוצר למרכז השירות המורשה המומלץ יחד עם:

- עותק של כרטיס האחריות שאותו מילאת, או, אם כבר סיפקת זאת ל-Samsung, שמך, כתובתך ומספר טלפון ליצירת קשר;
  - הקבלה, החשבונית או שובר המכירות המקוריים של רכישת המוצר החדש;
  - מספר תביעת האחריות שלך.
- לאחר מכן, Samsung תתקן או תחליף את המוצר ותחזיר אותו אליך באמצעות פרטי הקשר שסיפקת.

## תנאי האחריות

- האחריות תקפה רק אם פגלת לפי ההליך לעיל לימוש האחריות.
- המחויבות של Samsung מוגבלת לתיקון או, לפי שיקול דעתה, החלפה של המוצר או החלק הפגום.
- תיקונים במסגרת האחריות חייבים להתבצע במרכזי שירות מורשים של Samsung. לא יינתן חזר בגין תיקונים שבוצעו על-ידי מרכזי שירות או ספקים שאינם מורשים מטעם Samsung וכל עבודת תיקון שכזו או נזק שנגרם למוצר כתוצאה מעבודת תיקון שכזו לא יכוסו במסגרת אחריות זו.
- מוצר זה לא ייחשב לפגום מבחינת חומרים או עבודה משום שהוא דורש שינוי לצורך יצירת לתקנים טכניים או בטיחותיים לאומיים או מקומיים שחלים במדינה כלשהי שאינה המדינה שבה המוצר עוצב ויוצר במקור. אחריות זו לא תכסה או תספק החזר בגין שינוי שזכה או נזק כלשהו שייגרם כתוצאה ממנו.
- אחריות זו לא תחול על מוצר כלשהו שניזוק כתוצאה מאחת מהסיבות הבאות:
  - כתוצאה מתאונה, שימוש שגוי או שימוש לרעה;
  - בשל שימוש במוצר שלא למטרות הרגילות שלהן הוא מיועד;
  - בשל שימוש בחלקים שלא יוצרו או נמכרו על-ידי Samsung;
  - בשל שינוי המוצר ללא הרשאה מכתב מ-Samsung;
  - בשל נזק שנגרם כתוצאה מהעברת המוצר, הזנה, עליות מתח או כשל;
  - בשל נזק כתוצאה מברק, מים, שריפה או מעשי שמים;
  - כתוצאה מבלאי רגיל, או
  - הבדלים בשיטות שידור או תקני מוצרים בין מדינות.
- אחריות זו תקפה עבור כל אדם שקיבל בעלות באופן חוקי על המוצר במהלך תקופת האחריות. שום דבר בתנאי אחריות אלה לא ישלול או יגביל את החבות של SAMSUNG במקרה של מוות או פגיעה בגוף שנגרמו כתוצאה מרשלנות מוכחת של SAMSUNG, אלא אם כן הגבלה או שלילה שכזו מותרת בחוק הרלוונטי.
- פרט לחבות של SAMSUNG שלא ניתן לשלול או להגביל לפי חוק, SAMSUNG לא תישא באחריות במקרה של: כל נזק, אובדן או הוצאה שהם עקיפים, מקריים, מיוחדים או תוצאתיים; אובדן רווחים; אובדן שימוש או נתונים; נזק לרצון טוב או למוניטין או אובדן עסקים שנובעים באופן ישיר או עקיף מהרכישה, השימוש או המכירה של המוצר, בין אם SAMSUNG היתה מודעת לאפשרות לנזקים, אובדן או הוצאות שאינן אלה.
- פרט לחבות של SAMSUNG שלא ניתן לשלול או להגביל לפי חוק, החבות של SAMSUNG במסגרת אחריות זו או בקשר אליה, או בקשר לרכישה, שימוש או מכירה של המוצר לא תעלה על המחיר ששולם עבור המוצר החדש.
- אלא אם צוין באחריות זו, כל התנאים, כתבי האחריות וההתניות שמשמעים מהחוק או ממקור אחר אינם כלולים בה עד למידה המרובה המותרת בחוק.
- תנאי האחריות מצוינו לעיל אינם מפיעים על זכויותיך במסגרת החוק בתור צרכן או גורם אחר.



# SAMSUNG 3D 主动式眼镜 SSG-3100GB

## 用户指南

### 功能

- 佩戴 3D 眼镜可以观看 3D 影像。要观看 3D 影像，需要一副 3D 眼镜和一台三星 3D 电视。SSG-3100GB 3D 眼镜通过蓝牙启用 Bluetooth 连接设备。（三星 3D 眼镜不能连接至其他蓝牙产品。）

**Bluetooth**（蓝牙）？蓝牙是一种短距离无线通信技术，使用 2.45 GHz 频段连接附近范围内的各种设备。

### 部件



### 组件



### 进行蓝牙配对

**什么是配对？** 配对是指两个设备在连接之前相互共享信息的一个准备过程。

#### 初次配对

- 用户只需从眼镜盒中拿出 3D 眼镜，按一下电源按钮打开眼镜，配对过程即自动开始。
  - 如果电视没有打开或者没有配对信号，3D 眼镜仍会传输几分钟配对信号，然后返回至其初始状态。
- 如果初次配对失败，请打开电视（2D 或 3D），然后按 3D 眼镜的 Power（电源）按钮。3D 眼镜接通电源后，即会再次尝试配对。

**打开眼镜**  
只需按下 Power（电源）按钮。绿色 LED 指示灯亮起 3 秒钟。

**关闭眼镜**  
只需按下 Power（电源）按钮。红色 LED 指示灯亮起 3 秒钟。

**执行配对过程。**  
配对过程中绿色 LED 灯持续闪烁。配对完成后，绿色和红色 LED 灯将闪烁三秒钟。

**工作范围**

**建议范围**

工作距离	6 米
配对距离	50 厘米或更短

#### 再次执行配对过程

- 3D 眼镜关闭时，用户可以按住 3D 眼镜的电源按钮至少 2 秒钟打开电源，配对过程即会开始。
  - 用户按住 3D 眼镜的电源按钮至少 2 秒钟，配对过程即会开始。
  - 配对过程会持续 10 秒钟。如果配对失败，电源将会关闭。
  - 最近观看距离可能因 3D 眼镜附近的障碍物（人体、金属、墙壁等）或电磁波而异。
  - 不用时请关闭 3D 眼镜。如果不关闭 3D 眼镜，会缩短电池使用寿命。

#### 更换电池

- 如果红色 LED 指示灯每隔两秒钟持续闪烁，请更换新电池。



#### 观看指南

- 3D 眼镜连接至电视后，电视上将显示“3D glasses connected.”（3D 眼镜已连接）消息。
- 在荧光灯（50Hz ~ 60Hz）或 3 波长灯等闪烁灯下观看 3D 影像时，您可能会注意到轻微的画面闪烁。
  - 此时，请将灯调暗或关闭。
- 如果在观看 3D 影像过程中更换频道或输入模式，3D 眼镜可能无法正常工作，画面可能会出现几秒钟的异常显示，因为此时电视的 3D 功能已关闭。此情况下，3D 眼镜不久即会自动关闭。
- 如果 3D 眼镜移出信号接收有效范围，电视发出的信号将会中断，3D 眼镜显示器将在 3 秒钟后自动关闭。显示器关闭后 30 秒钟，3D 眼镜将关闭。此时，红色 LED 指示灯将亮起 3 秒钟。
  - 某些情况下，3D 眼镜可能由于其他设备的干扰而无法正常工作。
- 观看 3D 电视时务必待在有效观看距离范围内。
  - 移出有效观看距离范围几秒钟，都可能看不清 3D 影像。
- 如果戴着 3D 主动式眼镜侧躺着看电视，画面可能会较暗甚至看不清。
- 3D 眼镜可能会由于其他 3D 产品或在 2.4GHz 频率下工作的电子设备（例如眼镜或电视附近的微波炉或网络接入点）的干扰而无法正常工作。如果 3D 功能由于干扰而无法正常工作，请确保使其他电子或无线通信设备尽可能远离眼镜或电视。
- 实际的 3D 体验效果可能因佩戴者而异。如果您两只眼睛的视力相差甚远，您可能根本体验不到 3D 效果。
- 3D 眼镜的零部件或镜片存在缺陷或受损后，可能无法维修，应予更换。如果眼镜在保修期内无法使用，可以免费维修。如果眼镜由于客户过失而损坏或者已过保修期，则需要购买一副新眼镜。

#### 注意事项

- 有关 3D 影像的重要健康和信息安全。在您或您的孩子使用 3D 功能前请先阅读以下注意事项。
- 成人应经常检查使用 3D 功能的儿童的状态。如果儿童感觉眼睛疲劳、头痛、头晕或恶心，请让他们停止观看 3D 电视，确保让他们好好休息。
- 切勿将 3D 眼镜用于其他用途，例如用作普通眼镜、太阳镜、护目镜等。
- 某些配戴者在观看 3D 电视时可能会感觉不适，例如头晕、恶心和头痛。如果出现这些症状，请停止观看 3D 电视，取下 3D 眼镜，休息一会儿。
- 长时间观看 3D 影像可能导致眼睛疲劳。如果感觉眼睛疲劳，请停止观看 3D 电视，取下 3D 眼镜，休息一会儿。
- 切勿在行走或移动时使用 3D 功能或 3D 眼镜。在身体移动时使用 3D 功能或 3D 主动式眼镜，可能会撞到其他物体、被其他物体绊倒和/或摔跤而受伤。

简体中文



## 安全注意事项

- 以下安全指示信息旨在确保您的人身安全以及避免财产损失。请阅读以下信息以确保正确使用本产品。
- 请勿将本产品放置在阳光直射、高温、有火或有水的位置。否则可能会导致产品无法正常工作或引发火灾。
- 请勿对 3D 眼镜的镜片施力。请勿让本产品跌落或将其弯折。否则可能会导致产品无法正常工作。
- 只能使用指定的标准电池。更换电池时，请将其按照正确的极性 (+, -) 插入。否则可能会损坏电池或因电池内部的液体泄漏而引起火灾、人身伤害或环境污染。
- 用过的电池请放置在儿童接触不到的位置，以免他们误吞电池。如果儿童误吞电池，请立即咨询医生。
- 清洁本产品时，请勿将水或清洁剂直接喷洒于产品表面。否则可能会导致火灾或触电、产品表面损坏或指示标签从产品表面剥落。
- 请勿使用含酒精、溶剂、表面活性剂的化学试剂或者蜡、苯、稀释剂、驱蚊剂、润滑剂或清洁剂等化学试剂。否则可能会导致产品表面变色或产生裂痕，也可能使指示标签从产品表面剥落。
- 产品表面和镜片容易刮伤，清洁时务必使用于净软布（本产品随附由超细纤维或绒布制成的清洁布），以免刮伤产品表面或镜片。清洁布上如有异物可能会刮伤产品，使用之前务必抖掉上面的灰尘。
- 切勿自行拆卸、维修或改装 3D 眼镜。如果眼镜出现故障或破损，请勿使用。
- 佩戴 3D 眼镜时，注意不要让镜框的边缘弄伤眼睛。
- 确保仅使用由三星电子授权和提供的 3D 眼镜。

## 故障排除

遇到的问题...	尝试解决方法...
3D 眼镜无法工作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 如果是因为电池电量耗尽，请更换电池。</li> <li>➢ 佩戴 3D 眼镜时应靠近电视观看。请确保电视与 3D 眼镜之间的直线距离小于 19.68 英尺（6 米）。</li> <li>➢ 请检查电视的 3D 功能设置。</li> </ul>
3D 眼镜无法工作。	➢ 电池电量已耗尽。更换电池。

## 规格（型号：SSG-3100GB）

光学	快门	液晶	透光率	35±2%
	最大信号接收距离	6 米	场率	120 场/秒
重量	眼镜	33.2 克（包括电池：35.5 克）		
电源	眼镜	一枚 3 伏锂/二氧化锰电池（CR2025）		
功率消耗	眼镜	1.3 毫安（平均）		
	电池	类型	165 毫安、3.0 伏（CR2025）	
打开电源时的工作时间		70 小时		
工作条件	工作温度	0 °F 到 40 °F		
	保管温度	-20 °F 到 60 °F		

## 保修

三星保证本产品自最初购买之日起十二（12）个月内不存在材料和工艺方面的缺陷。如需保修服务，您应先将本产品退还给出售本产品的零售商。三星授权的服务中心将会在保修期内履行此保修条款。有关详细信息，请联系您附近的授权服务中心。

## 保修索赔程序

要根据保修条款提出索赔，您必须在保修期内联系三星服务中心（见上文详细信息），以便讨论您的产品所出现的问题。如果需要维修或更换产品，我们将为您提供保修索赔号和授权服务中心的地址。获得用于维修或更换产品的保修索赔号后，您必须将产品寄送到指定的授权服务中心，并附上：

- 一份填好的保修卡副本，或您的姓名、地址和联系电话（若已将保修卡提供给三星）；
- 购买新产品的原始收据、发票或销售票据；
- 保修索赔号。

三星将根据您提供的联系信息，将修复或更换的产品退还给您。

## 保修条件

- 仅当遵守上述保修索赔程序时，本保修才有效。
- 三星的责任仅限于维修或根据自我判断更换此产品或缺陷零件。
- 保修修理必须由三星授权的服务中心进行。凡在未经三星授权的服务中心或代理商处进行维修的，将不予补偿；同时，因此导致的任何维修工作和产品损害不在此保修范围内。
- 除本产品的最初设计和制造所针对的国家外，若本产品需要进行改装以符合在任何其他国家强制实施的国家或地方技术或安全标准，则本产品不得视为在材料或工艺上存在缺陷。此改装行为以及因此导致的损坏不在本保修范围内，并不予补偿。
- 本保修不适用于因以下任何例外原因而导致损坏或缺陷的产品：
  - 意外、误用或滥用；
  - 未将本产品用于其正常用途；
  - 使用非三星生产或出售的零件；
  - 未经三星的书面许可进行修改；
  - 因运输、疏忽、电源电涌或停电导致的损坏；
  - 因雷电、水灾、火灾等不可抗力导致的损坏；
  - 正常磨损；或者
  - 不同国家之间广播方法或产品标准的差异。
- 对于以合法手段拥有本产品的任何人，此保修在产品保修期内有效。
- 除非获得相关法律允许，否则对于经证实确由三星过失行为导致的死亡或人身伤害，此保修条件中的任何内容均不能排除或限制三星的责任。
- 除法律规定不能排除或限制的责任以外，三星对以下情况不负责：因购买、使用或出售本产品而直接或间接导致的任何间接、附带、特殊或后果性的损害、损失或支出；利润损失；无法使用或数据丢失；信誉或商誉受损或丧失业务，无论三星是否已被告知或知道存在此类损坏、损失或支出的可能性。
- 除法律规定不能排除或限定的责任以外，三星依据本保修承担的责任或与此保修或购买、使用或出售此产品相关的责任不超过购买此新产品时的售价。
- 除非此保修另有规定，否则由法规或其他相关方面默示的所有条件、保修和条款均按照法律所允许的最大范围予以排除。
- 上述保修条件不影响您作为消费者或其他方面的法定权利。



# 3D 主動式眼鏡 SSG-3100GB

## 使用指南

### 功能

- 3D 立體眼鏡可讓您觀看 3D 影像。若要觀看 3D 影像，您需要一副 3D 立體眼鏡和一台 Samsung 3D 電視。SSG-3100GB 可讓 Bluetooth 透過藍芽連接裝置（Samsung 3D 立體眼鏡無法連接至其他藍芽產品）。

**Bluetooth**（藍芽）？藍芽是一種短距離的無線電通訊技術，利用 2.45 GHz 頻段連接近距離內的各種裝置。

### 零件



### 組件



3D 主動式眼鏡



鈕扣電池  
(CR2025)



清潔布

### 執行藍芽配對


甚麼是配對？這是一種連線前的準備程序，以便與裝置分享資訊。

#### ◆ 初始配對

- 如果使用者將 3D 主動式眼鏡從盒內取出並按下電源按鈕，眼鏡就會開啟並自動開始進行配對程序。
  - 如果電視是關閉狀態或者沒有配對訊號，3D 立體眼鏡就會傳送配對訊號幾分鐘的時間，然後眼鏡會回到初始的狀態。
- 如果第一次嘗試進行配對失敗，請開啟電視（2D 或 3D），然後按 3D 立體眼鏡上的「電源」按鈕。3D 立體眼鏡會開啟電源並且再次嘗試進行配對。

- ◆ 開啟立體眼鏡  
按下電源按鈕。綠色 LED 燈會亮起 3 秒鐘。
- ◆ 關閉立體眼鏡  
按下電源按鈕。紅色 LED 燈會亮起 3 秒鐘。
- ◆ 執行配對程序。  
配對程序進行中時，綠色 LED 燈會持續閃爍。綠色和紅色 LED 燈會在配對完成時閃爍三秒鐘。

#### ◆ 操作範圍



#### ◆ 建議範圍

運作距離	6 公尺
配對距離	50 公分以下

#### ◆ 再次執行配對程序

- 如果使用者在 3D 立體眼鏡關閉時按住眼鏡上的電源按鈕至少 2 秒鐘，電源就會開啟並開始進行配對程序。
  - 如果使用者按住 3D 立體眼鏡的電源按鈕至少 2 秒鐘，配對程序就會開始進行。
  - 配對程序會嘗試進行 10 秒鐘，如果配對程序失敗，電源就會關閉。
  - 最大觀賞距離可能因障礙物（人體、金屬或牆壁等）或 3D 立體眼鏡附近的電磁波而異。
  - 當不使用 3D 立體眼鏡時請關閉其電源。如果讓 3D 立體眼鏡一直開著，可能會縮短電池的壽命。

#### ◆ 更換電池

- 紅色 LED 持續每兩秒閃爍一次，則以新電池進行更換。



#### ◆ 檢視準則

- 如果 3D 立體眼鏡連接至電視，電視上就會顯示「3D 立體眼鏡已連接」的訊息。
- 在使用日光燈（50Hz ~ 60Hz）或 3 波長燈等會閃爍的照明環境下觀賞 3D 影像時，您可能會發現些許畫面閃爍抖動的現象。
  - 如果發生此狀況，請將燈光關掉。
- 如果您在觀賞 3D 影像時變更頻道或輸入模式，3D 立體眼鏡可能不會正常運作，並且螢幕顯示可能會有幾秒鐘出現異常，這是因為電視的 3D 功能關閉之故。若是此情況，3D 立體眼鏡過一會兒會自動關閉。
- 如果 3D 立體眼鏡被移到訊號接收的有效範圍外，來自電視的訊號就會中斷，而 3D 立體眼鏡的顯示會在 3 秒後關閉。3D 立體眼鏡會在顯示關閉後 30 秒關閉電源。若發生此狀況，紅色 LED 會亮起 3 秒鐘時間。
  - 在部分情況下，3D 立體眼鏡可能會因為其他裝置的干擾而運作異常。
- 以 3D 方式觀看電視時請務必保持在有效觀賞距離內。
  - 如果您在有效觀賞距離外超過幾秒鐘時間，可能就無法以 3D 觀賞影像。
- 若您戴著 3D 主動式眼鏡觀看電視時側躺，則影像可能會變暗或者甚至看不見。
- 3D 立體眼鏡可能會因為其他 3D 產品或電子裝置（在 2.4GHz 頻率上運作，諸如微波爐或者眼鏡或電視附近的 AP）的干擾而無法正常運作。如果 3D 功能因為干擾而運作異常，請確保其他電子或無線通訊裝置與眼鏡和電視間的距離越遠越好。
- 3D 效果可能依觀看者而異。如果您兩隻眼睛之間的感知差異大，則可能完全感覺不到 3D 效果。
- 如果 3D 立體眼鏡的一部分或鏡片有瑕疵或損壞，則無法維修且必須進行更換。如果眼鏡在保固期內無法運作，則可以免費維修眼鏡。如果眼鏡因為客戶的疏忽而損壞或者保固期已經過期，則需要購買一副新的眼鏡。

#### 注意

- 有關 3D 影像的重要健康及安全資訊。在您或您的小孩使用此 3D 功能之前，請詳細閱讀下列注意事項。
- 成人應該要經常查看正在使用 3D 功能的兒童。若兒童表示有眼睛疲勞、頭痛、暈眩或噁心的情況，應讓兒童停止觀賞 3D 電視並做適度休息。
- 請勿將 3D 立體眼鏡移作他用（例如做為普通眼鏡、太陽眼鏡或護目鏡等用途）。
- 部分觀眾在觀賞 3D 電視時可能會感到暈眩、噁心和頭痛等不適症狀。若您有任何前述症狀發生，請停止觀賞 3D 電視，並摘下 3D 立體眼鏡做適度休息。
- 觀賞 3D 影像時間過長可能會導致眼睛疲勞。若您感到眼睛疲勞，請停止觀賞 3D 電視，並摘下 3D 立體眼鏡做適度休息。
- 在行進間請勿使用 3D 功能或 3D 立體眼鏡。行進間使用 3D 功能或 3D 主動式眼鏡可能會因為撞上物體、絆倒和/或跌倒而受傷。

繁體中文

## 安全注意事項

- 以下安全指示是為確保您個人的安全及防止財產損失。請詳讀下文，以確保適當使用本產品。
- 勿將產品直接放在陽光下、靠近熱源或有水火的位置。這可能會導致產品故障或引發火災。
- 勿對於 3D 立體眼鏡的鏡片施加壓力。勿使產品掉落或變形。這可能會導致產品故障。
- 僅使用指定的標準電池。更換電池時，請依正確的極性 (+、-) 方向放入。若未正確放入，可能會因為內部液體滲漏，而使電池受損或者引發火災、造成人員受傷或環境污染。
- 將用過的電池放在兒童拿不到的地方，才不會讓兒童意外吞食電池。如果您的孩子不小心吞食電池，請立即諮詢您的醫師。
- 清潔產品時，切勿將水或清潔劑直接噴灑在產品表面。這可能導致火災或電擊、使產品表面受損或貼在產品表面的指示標籤脫落。
- 切勿使用含有酒精、溶劑或界面活性劑的化學物品，或蠟、苯、稀釋劑、防蚊液、潤滑劑或清潔劑等化學物品。這些可能會導致產品表面變色或出現裂紋，以及使得貼在產品表面的指示標籤脫落。
- 由於產品表面和鏡片容易刮傷，為了避免刮傷表面或鏡片，清潔時請確保使用乾淨的軟布（產品隨附的清潔布、超細纖維、棉絨布）擦拭。若布上有任何異物則可能刮花產品，因此在使用之前請務必徹底抖掉異物或灰塵。
- 切勿自行拆解、進行維修或修改 3D 立體眼鏡。眼鏡故障時請勿使用。
- 戴上 3D 立體眼鏡時，請小心別讓鏡框邊緣傷到眼睛。
- 確定僅使用三星電子所授權和提供的 3D 立體眼鏡。

## 疑難排解

問題...	措施...
我的 3D 立體眼鏡無法運作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 電池電量耗盡時予以更換。</li> <li>➢ 3D 立體眼鏡應靠近電視。確保電視和 3D 立體眼鏡間的直線距離小於 19.68 英尺 (6 公尺)。</li> <li>➢ 檢查電視的 3D 功能設定。</li> </ul>
我的 3D 立體眼鏡無法運作。	➢ 電池沒電，更換電池。

## 規格 (型號: SSG-3100GB)

光學	快門	液晶	透射率	35±2%
	最長訊號接收距離	6 公尺	場率	120 場/秒
重量	眼鏡	33.2 (包含電池: 35.5g)		
電源	眼鏡	一個 3V 鋰/錳二氧化錳電池 3V (CR2025)		
耗電量	眼鏡	1.3mA (平均)		
	電池	類型	165mAh, 3.0V (CR2025)	
		操作時間	70 小時	
操作條件	工作溫度	0 ° F 至 40 ° F		
	保存溫度	-20 ° F 至 60 ° F		

## 保固

本三星產品的保固期間為自原始購買日算起十二 (12) 個月內，保固範圍僅限於材料與技術瑕疵。若需要保固維修服務，請先將產品送回您向其購買的零售商。不過，在保固期間內，所有三星授權服務中心皆會遵照此保固規定為您服務。如需詳細資料，請洽詢距離您所在地最近的授權服務中心。

### 保固維修服務流程

若是在保固期間內需要維修服務，您必須在保固期間內與三星聯絡服務中心 (請見上方詳細資訊) 聯絡，討論產品發生的問題。如果產品需要維修或是更換，則會提供您保固申請號碼以及授權服務中心的地址。收到產品維修或更換的保固申請號碼後，必須將產品連同以下資料一起寄送至建議的授權服務中心：

- 完整保固卡的本本，或您已提供給三星的姓名、地址與聯絡電話；
- 原始收據、發票，或足以證明購買產品為新品的購買憑證；
- 您的保固申請號碼。

完成產品維修或更換後，三星會根據您所提供的聯絡資料，將產品送回。

### 保固條款

1. 必須遵守上述保固維修服務流程，本保固條款方具效力。
2. 三星所負義務僅限於產品維修或由三星決定產品或瑕疵零件的更換。
3. 必須由三星授權服務中心執行保固維修。任何由未經三星授權之服務中心或經銷商所進行之維修，三星概不賠償；若因此導致產品損壞，亦不在本保固範圍之內。
4. 因販售國家或地區之技術或安全法規與產品原始設計製造地有所出入，為符合該國或當地技術或安全法規，必須對產品進行必要修改。若因此造成材料或技術瑕疵，恕無法歸類為本產品瑕疵認定範圍。針對這類修改以及任何可能因此造成之損壞，不在本保固涵蓋及賠償範圍之列。
5. 本保固範圍不包括任何因為下列排除狀況而造成之產品損壞或瑕疵：
  - 因意外、不當使用或濫用而造成之損壞或瑕疵；
  - 將本產品用於非本產品之正常用途；
  - 使用非由三星製造或販售之零件；
  - 未經三星書面許可，擅自進行修改所造成之損壞；
  - 因搬運、疏忽、電源突波或故障導致之損壞；
  - 因雷擊、水災、火災或不可抗力之天災導致之損壞；
  - 因一般操作造成之磨損或折損；或
  - 因各國廣播方式或產品標準所造成的差異。
6. 本保固適用於任何於保固期間內合法持有本產品之消費者。
7. 非經相關適用法之許可，本保固條款不應排除或限制可歸責於三星之疏忽而造成之死亡或人身傷害之責任。
8. 針對三星所負之責任，除法律無法排除或限制外，三星對於下列狀況概不負責：因購買、使用或銷售本產品，直接或間接導致任何間接、偶然、特殊或必然之損害或花費；利益損失；無法使用或資料遺失；商譽、名譽損失或失去商機。無論三星是否已知悉或告知此類損害、遺失或支出之可能性，三星概不負責。
9. 針對三星需負之責任，除法律無法排除或限制外，與本產品之保固、購買、使用或販售有關之責任，三星所負之賠償不應超過本產品作為新品販售時之價格。
10. 除非本保固另有說明，否則在法令或其他規定之許可下，本保固條款顯示之所有條件、保固與條款均得依適用法律允許之最大範圍予以排除。
11. 上述保固條款不會影響您身為消費者之法定權利。



# Очки 3D Active Glasses SSG-3100GB

## Руководство пользователя

### Возможности


Трехмерные очки позволяют просматривать трехмерные изображения. Для просмотра трехмерных изображений требуется пара трехмерных очков и 3D-телевизор Samsung. SSG-3100GB позволяет подключать устройства с поддержкой Bluetooth® через интерфейс Bluetooth. (Подключение 3D-очков Samsung к другим устройствам Bluetooth невозможно.)

**Bluetooth®** (Bluetooth) Bluetooth – это технология радиосвязи малого радиуса действия, использующая диапазон частот 2,45 ГГц для подключения различных устройств, находящихся в непосредственной близости.

### Детали



### Компоненты



### Сопряжение устройств Bluetooth

**Что такое сопряжение?** Это подготовительный процесс, в ходе которого осуществляется обмен информацией между устройствами перед подключениями.

#### Для выполнения первоначального сопряжения

- Если пользователь извлечет трехмерные очки из коробки и быстро нажмет кнопку питания, то очки включатся и процесс сопряжения начнется автоматически.
  - Если телевизор выключен или отсутствует сигнал сопряжения, то 3D-очки будут передавать сигнал сопряжения в течение нескольких минут, а затем вернуться в исходное состояние.
- В случае неудачной первой попытки сопряжения включите телевизор (2D или 3D) и нажмите кнопку питания на 3D-очках. 3D-очки включатся, и будет предпринята еще одна попытка сопряжения.

**Включение очков**  
Ненадолго нажмите кнопку питания. На 3 секунды загорится зеленый индикатор.

**Выключение очков**  
Ненадолго нажмите кнопку питания. На 3 секунды загорится красный индикатор.

**Сопряжение.**  
Когда выполняется сопряжение, зеленый индикатор постоянно мигает. После завершения сопряжения зеленый и красный индикаторы мигают в течение 2 секунд.

**Радиус действия**

Рекомендуемый диапазон

Рабочий диапазон	6 м
Расстояние сопряжения	50 см или менее

#### Чтобы повторно выполнить процесс сопряжения

- Если пользователь нажмет кнопку питания на 3D-очках и будет удерживать ее не менее 2 секунд, когда питание выключено, то очки включатся и начнется процесс сопряжения.
  - Если пользователь нажмет кнопку питания на 3D-очках и будет удерживать ее не менее 2 секунд, начнется процесс сопряжения.
  - Попытка запуска процесса сопряжения осуществляется в течение 10 секунд. Если не удастся выполнить сопряжение, питание отключается.

- Максимальное расстояние просмотра может отличаться в зависимости от наличия препятствий (тело человека, металл, стена и т.д.) или наличия электромагнитных волн рядом с 3D-очками.
- Выключайте 3D-очки, когда они не используются. Если оставить 3D-очки включенными, срок службы батарей уменьшится.

#### Замена батарей

Если красный индикатор постоянно мигает с интервалом в две секунды, замените батареи.



#### просмотр инструкций

- Если 3D-очки подключены к телевизору, на нем отображается сообщение "3D-очки подключены".
- При просмотре трехмерных изображений при мерцающем освещении, например при освещении флуоресцентными лампами (50 Гц ~ 60 Гц) или лампами с тремя длинами волн может наблюдаться легкое мерцание экрана.
  - В этом случае уменьшите интенсивность освещения или выключите его.
- Если изменить канал или режим ввода во время просмотра трехмерного изображения, 3D-очки могут работать неправильно, изображение на экране может в течение нескольких секунд отображаться некорректно, поскольку функция 3D на телевизоре отключается. В этом случае 3D-очки через некоторое время отключатся автоматически.
- Если перенести 3D-очки за пределы области эффективного приема сигнала, то сигнал с телевизора будет отключен и 3D-очки выключатся через 3 секунды. 3D-очки выключаются через 30 секунд после выключения дисплея. В этом случае на 3 секунды загорается красный светодиодный индикатор.
  - В некоторых случаях 3D-очки могут неправильно работать вследствие возникновения помех от других устройств.
- Во время просмотра телевизора в режиме 3D не выходите за пределы эффективного расстояния просмотра.
  - Просмотр изображений в режиме 3D может оказаться невозможным в случае выхода за пределы радиуса эффективного просмотра больше, чем на несколько секунд.
- Если смотреть телевизор в очках 3D Active Glasses в положении лежа на боку, изображение может пропасть или стать затемненным.
- 3D-очки могут неправильно работать вследствие возникновения помех от других 3D-устройств или электрических приборов, работающих на частоте 2,4 ГГц, такие как микроволновые печи или точки доступа вблизи очков или телевизора. Если функция 3D неправильно работает из-за помех, установите электронные устройства или устройства беспроводной связи как можно дальше от очков и телевизора.
- Эффект 3D может восприниматься по-разному в зависимости от зрителя. Вы можете не замечать 3D-эффект в случае, если восприятие одним глазом существенно отличается от восприятия другим глазом.
- В случае повреждения или неисправности части 3D-очков или линз очки не подлежат ремонту – их следует заменить. Если очки перестают работать в течение гарантийного периода, их можно заменить бесплатно. Если очки были повреждены вследствие неправильной эксплуатации пользователем или после окончания гарантийного периода, потребуется приобрести новую пару очков.

#### ВНИМАНИЕ!

**ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ТРЕХМЕРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНКЦИЮ 3D ИЛИ РАЗРЕШИТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕЮ РЕБЕНКУ, ПРОЧИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.]**

- Взрослые должны часто проверять состояние детей, использующих функцию 3D. Если они пожалуются на усталость глаз, головные боли, головокружение или тошноту, немедленно прекратите просмотр телевизора 3D и дайте детям отдохнуть.
- Не используйте 3D-очки не по назначению (например, как элемент наряда, очки для коррекции зрения, солнечные или защитные очки и т.д.)
- Некоторые люди могут испытывать дискомфорт во время просмотра телевизора 3D, например головокружение, тошноту и головные боли. Если вы наблюдаете у себя любой из этих симптомов, прекратите просмотр телевизора 3D, снимите 3D-очки и отдохните.
- Просмотр трехмерных изображений в течение продолжительного времени может привести к усталости глаз. Если вы почувствуете усталость глаз, прекратите просмотр телевизора 3D, снимите 3D-очки и отдохните.
- Не используйте функцию 3D или 3D-очки во время прогулок или перемещения по комнате. Использование функции 3D или очков 3D Active Glasses во время перемещения по комнате может привести к травме вследствие столкновения с другими предметами, спотыкания и/или падения.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следующие указания по безопасности предназначены для обеспечения безопасности и предотвращения повреждения. Прочтите следующую информацию, чтобы обеспечить надлежащее использование устройства.

- Не оставляйте устройство в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, тепла, огня или воды. Это может привести к неисправности устройства или его возгоранию.
- Не надавливайте на линзы 3D-очков. Не роняйте и не изгибайте устройство. Это может привести к его неисправности.
- Используйте только батареи указанного стандарта. При замене батарей соблюдайте правильную полярность (+, -). Несоблюдение этого правила может привести

Русский

к повреждению батареи или возгоранию, травме или загрязнению окружающей среды из-за утечки жидкости из батареи.

- Храните использованную батарею в недоступном для детей месте, поскольку они могут ее случайно проглотить. Если ребенок проглотил батарею, необходимо срочно обратиться к врачу.
- При очистке устройства не распыляйте воду или чистящее средство непосредственно на поверхность устройства. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током, повреждению поверхности устройства или отделению индикаторных наклеек.
- Не используйте химические вещества, содержащие спирт, растворители или поверхностно-активные вещества, а также такие химические вещества, как воск, бензин, разбавители, аэрозоли от комаров, смазочные вещества или чистящие средства. Использование таких веществ может привести к обесцвечиванию или трещинам на поверхности устройства, а также к отделению индикаторных наклеек.
- Поскольку поверхность устройства и линзы очков можно легко поцарапать, используйте для чистки только мягкую ткань (ткань, входящую в комплект поставки устройства, ткань с ультратонким волокном или хлопчатобумажную фланель), чтобы не оставить царапин на линзах. Перед использованием ткани встряхните ее, поскольку на ней могут быть посторонние частицы, которые могут поцарапать корпус.
- Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать 3D-очки. Не используйте сломанные или разбитые очки
- Будьте осторожны, чтобы не поранить глаза краями оправы очков 3D.
- Используйте только очки 3D, сертифицированные и поставляемые компанией Samsung Electronics.

## Поиск и устранение неисправностей

Появившаяся неисправность...	Способ устранения...
3D-очки не работают.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Замените батарею, если она разряжена.</li> <li>&gt; 3D-очки должны находиться рядом с телевизором. Убедитесь, что расстояние между телевизором и очками 3D не превышает 19,68 футов (6 м) в пределах прямой видимости.</li> <li>&gt; Проверьте настройку 3D-функции на телевизоре.</li> </ul>
Светодиодный индикатор постоянно мигает.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Батарея разряжена. Замените батарею.</li> </ul>

## Технические характеристики (номер модели: SSG-3100GB)

	Затворы	Жидкокристаллические	Коэффициент пропускания	35±2%
Оптика	Макс. расстояние для приема сигнала	6 м	Частота полей	120 полей/с
Вес	Очки	33,2 г (включая батарею: 35,5 г)		
Питание	Очки	Одна батарея 3 В (литий/диоксид марганца) (CR2025)		
Питание Потребление	Очки	1,3 мА (среднее)	Тип	165 мАч, 3 В (CR2025)
	Батарея	Время работы во включенном состоянии	70 часов	
Эксплуатация Условия	Эксплуатация Температура	От 0 до 40 °F		
	Температура хранения	от -20 до 60 °F		

## ГАРАНТИЯ

На данный товар Samsung дается гарантия двенадцать (12) месяцев с момента приобретения (гарантийный период), которая покрывает все неисправности, вызванные недостатками материала или дефектами изготовления. Чтобы получить гарантийное обслуживание, необходимо сначала вернуть товар продавцу, у которого он был приобретен. В рамках гарантийного периода можно пользоваться услугами уполномоченных сервисных центров Samsung. За подробными разъяснениями обратитесь в ближайший уполномоченный сервисный центр.

## ЗАЯВКА НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы подать заявку на гарантийное обслуживание, необходимо обратиться в контактный центр Samsung (подробнее см. выше) в рамках гарантийного периода и изложить суть проблемы. Если специалист решит, что требуется ремонт или замена товара, то вашей заявке присвоит номер и дадут адрес уполномоченного сервисного центра. Если заявке был присвоен номер с целью ремонта или замены, то неисправный товар следует отправить в рекомендованный уполномоченный сервисный центр вместе с:

- копией заполненного гарантийного талона или, если она уже передавалась в Samsung, именем, адресом и контактным телефоном;
- оригиналом чека, счета-фактуры или товарного чека, подтверждающего приобретение нового товара;
- номером заявки на гарантийное обслуживание.

Компания Samsung выполнит ремонт или замену товара и вернет его вам по указанному адресу.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантия действует только при условии, что соблюдается описанная выше процедура подачи заявки на гарантийное обслуживание.
2. Гарантийные обязательства Samsung ограничиваются ремонтом или заменой неисправного товара или его частей. Решение о необходимых мерах принимает компания Samsung.
3. Гарантийный ремонт должен осуществляться только уполномоченными сервисными центрами Samsung. Если ремонт выполняется сервисным центром или дилером, не уполномоченным Samsung, то возмещение затрат не производится и гарантия отменяется. Гарантия не распространяется на неисправности, появившиеся в результате несанкционированного ремонта.
4. Гарантийное обслуживание не предоставляется, если товар требует адаптации к национальным или местным техническим стандартам или правилам техники безопасности, действующим в тех странах, для которых товар не был изначально разработан и произведен. Настоящая гарантия не покрывает и не возмещает случаи подобной адаптации и дефекты, появившиеся в ее результате.
5. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты, появившиеся:
  - в результате несчастного случая, неправильного или запрещенного использования;
  - в результате использования товара не по прямому назначению;
  - в результате использования деталей, не произведенных или не продаваемых Samsung;
  - в результате модификации без письменного разрешения Samsung;
  - в результате неправильной перевозки, скачка напряжения, неосторожного или небрежного обращения;
  - в результате удара молнии, попадания воды, возгорания, стихийного бедствия;
  - в результате нормального износа;
  - из-за разницы в способах телевидения или в национальных стандартах.
6. Гарантийному обслуживанию подлежат законно приобретенные товары в рамках гарантийного периода.
7. НИКАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ И НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ SAMSUNG В СЛУЧАЕ ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА ИЛИ ТРАВМЫ, ПРИЧИНЕННОЙ В СЛЕДСТВИЕ ПОДТВЕРЖДЕННОЙ НЕБРЕЖНОСТИ КОМПАНИИ SAMSUNG. ЕСЛИ ТОЛЬКО ПОДОБНЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ РАЗРЕШЕНЫ ДЕЙСТВУЮЩИМИ ЗАКОНАМИ.
8. КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ДРУГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, КРОМЕ ОГОВОРЕННОЙ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, ИНЫМИ СЛОВАМИ, НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ ПОТЕРИ ИЛИ РАСХОДЫ, ПОНЕСЕННЫЕ ИЗ-ЗА ДЕФЕКТОВ ТОВАРА; ЗА УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ; ЗА УТРАТУ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИЛИ ДАННЫХ; ЗА НАНЕСЕНИЕ УРОНА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ИЛИ ДОБРОМУ ИМЕНИ; ЗА ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ, ЯВИВШУЮСЯ ПРЯМЫМ ИЛИ КОСВЕННЫМ СПЕДСТВИЕМ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПРОДАЖИ ТОВАРА, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ЗНАЛА ЛИ КОМПАНИЯ SAMSUNG О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДОБНЫХ ДЕФЕКТОВ, ПОТЕРЬ И РАСХОДОВ.
9. КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ДРУГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, КРОМЕ ОГОВОРЕННОЙ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, ИНЫМИ СЛОВАМИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ SAMSUNG ПО ДАННОЙ ГАРАНТИИ, А ТАКЖЕ ПО ФАКТУ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПРОДАЖИ ТОВАРА НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ СУММЫ, УПЛАЧЕННОЙ ЗА НОВЫЙ ТОВАР.
10. ВСЕ УСЛОВИЯ, ПОЛОЖЕНИЯ И ГАРАНТИИ НАСТОЯЩИМ ИСКЛЮЧАЮТСЯ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ЗАКОНОМ.
11. Приведенные условия гарантии не нарушают прав потребителей и иных прав, предусмотренных законом.



# Óculos activos 3D SSG-3100GB

## Manual do utilizador

### Características

Os óculos 3D permitem-lhe ver imagens em 3D. Para ver imagens em 3D, precisa de ter um par de óculos 3D e um televisor 3D da Samsung. O SSG-3100GB permite a ligação de dispositivos através de Bluetooth® (Bluetooth). (Os óculos 3D da Samsung não podem ser ligados a outros produtos Bluetooth.)

**Bluetooth®** (Bluetooth)? Bluetooth é uma tecnologia de comunicação por rádio de curta distância que utiliza a banda de 2,45 GHz. Esta é utilizada para ligar vários dispositivos dentro de uma curta distância.

### Peças



### Componentes




### Fazer o emparelhamento do Bluetooth

**O que é o Emparelhamento?** É um processo de preparação de partilha de informações com dispositivos, antes de fazer a ligação.


#### ◆ Para o emparelhamento inicial

- Se o utilizador tirar os óculos 3D da caixa e carregar brevemente no botão de alimentação, os óculos ligam-se e o processo de emparelhamento inicia-se automaticamente.
  - Se o televisor estiver desligado ou se não existir sinal de emparelhamento, os óculos 3D transmitem o sinal de emparelhamento durante alguns minutos e depois voltam ao estado inicial.
- Se a primeira tentativa de emparelhamento falhar, ligue o televisor (2D ou 3D) e carregue no botão de alimentação nos óculos 3D. Os óculos 3D irão ligar-se e será efectuada uma nova tentativa de emparelhamento.



- ◆ **Ligar os óculos**  
Carregue brevemente no botão de alimentação. O LED verde acende-se durante 3 segundos.
- ◆ **Desligar os óculos**  
Carregue brevemente no botão de alimentação. O LED vermelho acende-se durante 3 segundos.
- ◆ **Efectuar o processo de emparelhamento.**  
Enquanto o processo de emparelhamento estiver a ser efectuado, o LED verde pisca continuamente. Os LED verde e vermelho piscam durante três segundos quando o emparelhamento estiver concluído.

◆ **Alcance de funcionamento**



Alcance recomendado

Distância de funcionamento	6 m
Distância de emparelhamento	50 cm ou menos

#### ◆ Efectuar o processo de emparelhamento novamente

- Se um utilizador carregar no botão de alimentação dos óculos 3D durante pelo menos 2 segundos quando estes estiverem desligados, estes ligam-se e o processo de emparelhamento inicia-se.
  - Se o utilizador carregar no botão de alimentação dos óculos 3D durante pelo menos 2 segundos, o processo de emparelhamento inicia-se.
  - Durante 10 segundos, é efectuada a tentativa de emparelhamento. Se o processo falhar, a alimentação desliga-se.

- A distância de visualização máxima pode variar consoante os obstáculos (pessoas, metais, paredes, etc.) ou ondas electromagnéticas próximos dos óculos 3D.
- Desligue os óculos 3D quando não estiver a utilizá-los. Se os deixar ligados, reduz a vida útil da pilha.

#### ◆ Substituir as pilhas

O LED vermelho pisca a cada dois segundos continuamente, substitua as pilhas por umas novas.



#### ◆ directrizes de visualização

- Se os óculos 3D estiverem ligados ao televisor, a mensagem "3D glasses connected." (Óculos 3D ligados) é apresentada no televisor.
- Se visualizar imagens em 3D num ambiente com iluminação oscilante como uma lâmpada fluorescente (50 Hz a 60 Hz) ou uma lâmpada com 3 comprimentos de onda, pode notar uma parte do ecrã a tremeluzir.
  - ✳ Caso tal aconteça, diminua ou apague a luz.
- Se mudar de canal ou de modo de entrada quando estiver a assistir a imagens em 3D, os óculos 3D podem não funcionar adequadamente e o ecrã pode ser apresentado de forma anormal durante alguns segundos porque a função 3D do televisor está desligada. Neste caso, os óculos 3D desligam-se automaticamente após alguns minutos.
- Se os óculos 3D saírem do alcance efectivo de recepção do sinal, o sinal do televisor será desligado e o visor dos óculos 3D desliga-se passados 3 segundos. A alimentação dos óculos 3D desliga-se 30 segundos depois de o visor dos mesmos se desligar. Quando isso acontecer, o LED vermelho irá ligar-se durante 3 segundos.
  - ✳ Nalgumas circunstâncias, os óculos 3D podem não funcionar adequadamente devido a interferências de outros dispositivos.
- Certifique-se de que permanece dentro da distância de visualização efectiva quando assistir a conteúdos em 3D.
  - ✳ As imagens podem não ser visualizáveis em 3D se sair da distância de visualização efectiva durante mais do que alguns segundos.
- Se se deitar de lado enquanto estiver a ver televisão com os óculos activos 3D, a imagem pode parecer mais escura ou não ser visível.
- Os óculos 3D podem não funcionar adequadamente devido a interferências de outros produtos 3D ou dispositivos electrónicos que utilizem a frequência 2,4 Ghz, como um micro-ondas ou um ponto de acesso perto dos óculos ou do televisor. Se a função 3D não funcionar bem devido a interferências, certifique-se de que outros dispositivos electrónicos ou sem fios estão o mais afastados possível dos óculos e do televisor.
- Consoante o espectador, o efeito 3D pode ser vivenciado de forma diferente. Pode nem aperceber-se do efeito 3D se utilizar óculos e houver uma grande diferença de graduação.
- Se alguma peça dos óculos 3D ou das lentes tiver um defeito ou estiver danificada, esta não pode ser reparada e deve ser substituída. Se os óculos ainda estiverem dentro da garantia e deixarem de funcionar, estes podem ser reparados gratuitamente. Se os óculos se tiverem estragado devido a má utilização por parte do cliente, ou se o período de garantia tiver expirado, deverá comprar um novo par de óculos.

### ATENÇÃO

#### INFORMAÇÕES SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA PARA AS IMAGENS EM 3D. ANTES DE UTILIZAR OU PERMITIR QUE AS CRIANÇAS UTILIZEM A FUNÇÃO 3D, LEIA OS SEGUINTE AVISOS.

- Os adultos deverão controlar frequentemente as crianças que utilizam a função 3D. Se existirem queixas de olhos cansados, dores de cabeça, tonturas ou náuseas, as crianças devem parar de ver os conteúdos em 3D no televisor e descansar.
- Não utilizar os óculos 3D para outras finalidades, como por exemplo, óculos normais, óculos de sol, óculos de protecção, etc.
- Alguns telespectadores podem sentir desconforto, como tonturas, náuseas e dores de cabeça, durante a visualização de conteúdos em 3D. Se sentir algum destes sintomas, pare de ver os conteúdos em 3D no televisor, retire os óculos 3D e descanse durante algum tempo.
- Visualizar imagens em 3D durante um longo período de tempo pode causar fadiga ocular. Se sentir fadiga ocular, pare de ver os conteúdos em 3D no televisor, tire os óculos 3D e descanse durante algum tempo.
- Não utilize a função 3D ou os óculos 3D enquanto anda ou se move de um lado para o outro. Se utilizar a função 3D ou os óculos activos 3D enquanto se move de um lado para o outro pode sofrer lesões por ir contra objectos, tropeçar e/ou cair.

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Tenha em atenção estas instruções de segurança a fim de assegurar a sua segurança pessoal e evitar danos no equipamento. Leia-as para assegurar o correcto funcionamento do produto.

- Não coloque o produto num local exposto a luz solar directa, calor, fogo ou água. Tal pode provocar uma avaria no produto ou um incêndio.
- Não aplique força sobre as lentes dos óculos 3D. Não deixe cair ou dobre o produto. Tal pode provocar uma avaria no produto.
- Utilize apenas as pilhas especificadas. Quando substituir as pilhas, insira-as com a polaridade correcta (+, -). Caso contrário, pode danificar as pilhas ou causar um incêndio, ferimentos ou poluição do ambiente devido ao derrame do líquido interno.
- Mantenha a pilha usada fora do alcance de crianças para que elas não a engulam por acidente. Se a criança engolir a pilha, consulte um médico imediatamente.
- Ao limpar, não pulverize produtos de limpeza directamente sobre a superfície dos óculos. Caso contrário, pode provocar um choque eléctrico, danificar a superfície do produto, ou fazer com que as etiquetas se descolam da superfície do mesmo.
- Não utilize químicos com álcool, solventes, tensoactivos ou químicos como cera, benzeno, diluente, repelente de mosquitos, lubrificante ou detergentes. Tal pode provocar a descoloração ou fendas na superfície do produto e as etiquetas de indicação podem descolar-se da superfície dos óculos.
- Uma vez que a superfície do produto e a lente se riscam facilmente, certifique-se de que utiliza um pano macio e limpo (o pano de limpeza fornecido com o produto, de fibras superfina ou de flanela de algodão) ao limpar, para evitar riscar a superfície ou a lente. Como o produto pode ficar riscado se existirem materiais estranhos no pano, sacuda qualquer pó antes de o utilizar.
- Nunca desmonte, não repare nem modifique os óculos 3D sozinho. Não utilize os óculos quando estes tiverem um problema ou estiverem partidos.
- Tenha cuidado para não ferir os olhos com as extremidades da armação dos óculos 3D quando os usar.
- Certifique-se de que utiliza apenas óculos 3D autorizados e fornecidos pela Samsung Electronics.

## Resolução de problemas

Se se deparar com...	Tente o seguinte...
Os meus óculos 3D não funcionam.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Substitua a pilha se esta estiver gasta.</li> <li>Os óculos 3D devem estar perto do televisor. Certifique-se de que a distância entre o televisor e os óculos 3D é inferior a 6 m em linha recta.</li> <li>Verifique as definições da função 3D do seu televisor.</li> </ul>
Os meus óculos 3D não funcionam.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A pilha está gasta. Substitua a pilha.</li> </ul>

## Características técnicas (Número de modelo: SSG-3100GB)

Sistema óptico	Lentes	Cristal líquido	Transmissão	35±2%
	Distância máxima de recepção do sinal	6 m	Frequência de campo	120 campos/s
Peso	Óculos	33.2 g (incluindo a pilha: 35.5 g)		
Energia	Óculos	Uma pilha de lítio 3 V/dióxido de manganés 3 V (CR2025)		
Consumo de energia	Óculos	1,3 mA (média)		
		Pilha	Tipo	165 mAh, 3,0 V (CR2025)
			Tempo de funcionamento quando ligado	70 horas
Condições de utilização	Temperatura de funcionamento	0 °C a 40 °C		
	Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C		

## GARANTIA

Este produto Samsung é garantido pelo período de doze (12) meses, a partir da data original de compra, contra materiais com defeito e mão de obra. Caso o serviço de garantia seja necessário, primeiro você deve devolver o produto para o revendedor que efetuou a venda. No entanto, os Centros de Serviço Autorizado Samsung cumprirão esta garantia apenas durante o período de garantia. Para obter detalhes, entre em contato com o Centro de Serviço Autorizado mais próximo.

### PROCEDIMENTO PARA A RECLAMAÇÃO DE GARANTIA

Para fazer uma reclamação de garantia, você deve entrar em contato com o Centro Samsung (veja os detalhes acima) durante o período de garantia para mencionar os problemas que o produto está apresentando. Se for necessário um reparo ou troca, um número de reclamação de garantia e o endereço de um Centro de Serviço Autorizado serão fornecidos.

Se um número de reclamação de garantia for fornecido para obter o reparo ou troca do produto, você deverá enviar o produto para o Centro de Serviço Autorizado recomendado juntamente com:

- uma cópia do cartão de garantia preenchido ou, caso você já o tenha fornecido para a Samsung, seu nome, endereço e telefone de contato;
- seu recibo original, nota fiscal ou recibo de vendas referente à compra do produto como novo;
- seu número de reclamação de garantia.

Em seguida, a Samsung fará o reparo ou a troca do produto e irá devolvê-lo para você usando os detalhes de contato fornecidos.

### CONDIÇÕES DE GARANTIA

- A garantia será válida somente se o procedimento acima referente a uma reclamação de garantia for seguido.
- As obrigações da Samsung estão limitadas ao reparo ou, mediante seu critério, à troca do produto ou peça com defeito.
- Os reparos de garantia devem ser realizados pelos Centros de Serviço Autorizado Samsung. Não serão concedidos reembolsos para os reparos realizados pelos centros de serviço ou distribuidores que não forem autorizados pela Samsung, ou nenhum trabalho de reparo do tipo ou dano aos produtos causado por tal trabalho de reparo serão cobertos por esta garantia.
- Este produto não apresenta defeitos nos materiais nem de mão de obra, mesmo que ele exija adaptação para estar em conformidade com os padrões técnicos ou de segurança nacionais ou locais impostos em um país diferente de onde o produto foi originalmente projetado e fabricado. Esta garantia não cobrirá nem concederá reembolso com relação a tal adaptação ou a danos que possam ocorrer.
- A garantia não se aplica a nenhum produto que tenha sido danificado ou produzido com defeito como consequência de quaisquer motivos excluídos a seguir, ou seja:
  - como consequência de acidente, uso incorreto ou abuso;
  - por meio da falha ao usar o produto para suas finalidades normais;
  - pelo uso de peças que não foram fabricadas ou vendidas pela Samsung;
  - pela modificação sem a permissão por escrito da Samsung;
  - pelo dano resultante de transporte, negligência, queda de energia ou falha;
  - pelo dano resultante de raios, chuva, incêndio ou motivo de força maior;
  - como consequência do desgaste normal; ou
  - diferenças nos métodos de transmissão ou padrões dos produtos entre os países.
- Esta garantia é válida para qualquer pessoa que adquiriu legalmente o produto durante o período de garantia.
- NADA NESSAS CONDIÇÕES DE GARANTIA DEVERÁ EXCLUIR OU LIMITAR A RESPONSABILIDADE DA SAMSUNG PELA MORTE OU FERIMENTOS CAUSADOS PELA NEGLIGÊNCIA COMPROVADA DA SAMSUNG, A MENOS QUE TAL LIMITAÇÃO OU EXCLUSÃO SEJA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL.
- COM EXCEÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA SAMSUNG QUE NÃO POSSA SER EXCLUÍDA OU LIMITADA PELA LEI, A SAMSUNG NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR: QUAISQUER DANOS, PERDAS OU DESPESAS INDIRETAS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES; OU PERDA DE LUCROS; OU PERDA DE USO OU PERDA DE DADOS; OU DANOS À CREDIBILIDADE, REPUTAÇÃO OU NEGÓCIOS PERDIDOS, RESULTANTES DIRETA OU INDIRETAMENTE DA COMPRA, USO OU VENDA DO PRODUTO, MESMO QUE A SAMSUNG TENHA SIDO INFORMADA OU TENHA CONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS, PERDAS OU DESPESAS.
- COM EXCEÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA SAMSUNG QUE NÃO POSSA SER EXCLUÍDA OU LIMITADA PELA LEI, A RESPONSABILIDADE DA SAMSUNG DE ACORDO OU VINCULADA COM ESTA GARANTIA OU COM A COMPRA, USO OU VENDA DO PRODUTO NÃO DEVERÁ EXCEDER O PREÇO PAGO PELO PRODUTO COMO NOVO.
- SALVO DISPOSIÇÃO NESTA GARANTIA, TODAS AS CONDIÇÕES, GARANTIAS E TERMOS INDICADOS NO ESTATUTO OU EM OUTRO LOCAL ESTÃO EXCLUÍDOS AO MÁXIMO PERMITIDO POR LEI.
- As condições de garantia acima não afetam seus direitos regulatórios como consumidor ou outro.



# Óculos 3D Active SSG-3100GB

## Manual do usuário

### Características

Os óculos 3D permitem visualizar imagens 3D. Para visualizar as imagens 3D, são necessários um par de óculos 3D e uma TV 3D Samsung. O SSG-3100GB permite conectar dispositivos através de Bluetooth® (Bluetooth). (Os óculos 3D Samsung não podem se conectar a outros produtos Bluetooth).

**Bluetooth®** (Bluetooth)? Bluetooth é uma tecnologia de comunicação de rádio de curta distância que utiliza a banda de 2,45 GHz, usada para conectar vários dispositivos que estão próximos.

### Peças



### Componentes




### Fazer emparelhamento por Bluetooth

**O que é emparelhamento?** É um processo de preparação para compartilhar informações com dispositivos antes da conexão.

#### ◆ Para o emparelhamento inicial

- Se o usuário tirar os óculos 3D da caixa e pressionar rapidamente o botão ligar/desligar, os óculos serão ligados e o processo de emparelhamento iniciará automaticamente.
  - Se a TV estiver desligada ou não houver sinal de emparelhamento, os óculos 3D transmitirão o sinal de emparelhamento por alguns minutos e, em seguida, retornarão ao estado inicial.
- Se a primeira tentativa de emparelhamento falhar, ligue a TV (2D ou 3D) e pressione o botão ligar/desligar nos óculos 3D. Os óculos 3D serão ligados e outra tentativa de emparelhamento será feita.




**◆ Como ligar os óculos**  
Pressione rapidamente o botão ligar/desligar. O LED verde acende durante 3 segundos.

**◆ Como desligar os óculos**  
Pressione rapidamente o botão ligar/desligar. O LED vermelho acende durante 3 segundos.

**◆ Como fazer o processo de emparelhamento.**  
Enquanto o processo de emparelhamento estiver em andamento, o LED verde pisca continuamente. Os LEDs verde e vermelho piscarão por três segundos quando o emparelhamento estiver concluído.

**◆ Área de operação**



Área sugerida

Distância de funcionamento	6 m
Distância de emparelhamento	50 cm ou menos

#### ◆ Para fazer o processo de emparelhamento novamente

- Se um usuário pressionar e segurar o botão ligar/desligar nos óculos 3D durante pelo menos 2 segundos quando eles estiverem desligados, os óculos serão ligados e o processo de emparelhamento iniciará.
  - Se o usuário pressionar e segurar o botão ligar/desligar nos óculos 3D durante pelo menos 2 segundos, o processo de emparelhamento iniciará.
  - A tentativa de fazer o processo de emparelhamento leva 10 segundos. Se o processo de emparelhamento falhar, os óculos são desligados.

- A distância máxima de visualização pode variar dependendo dos obstáculos (corpo humano, metal, parede, etc.) ou das ondas eletromagnéticas perto dos óculos 3D.
- Desligue os óculos 3D quando eles não estiverem em uso. Se os óculos 3D permanecerem ligados, a vida útil da bateria diminuirá.

#### ◆ Substituição das baterias

Se o LED vermelho piscar continuamente a cada dois segundos, troque as baterias pelas novas.



B-Português

#### ◆ orientações de visualização

- Se os óculos 3D estiverem conectados à TV, a mensagem "3D glasses connected." (Óculos 3D conectados.) será exibida na TV.
- Ao assistir a imagens 3D sob uma luz cintilante, como uma lâmpada fluorescente (50 Hz a 60 Hz) ou uma lâmpada com comprimento de onda 3, uma pequena quantidade de cintilação na tela poderá ser observada.
  - Se isso ocorrer, reduza a intensidade da luz ou desligue a lâmpada.
- Se você mudar o canal ou o modo de entrada ao assistir a uma imagem 3D, os óculos 3D podem não funcionar corretamente e a tela pode ser exibida de forma anormal durante alguns segundos porque a função 3D da TV estará desligada. Neste caso, os óculos 3D serão desligados automaticamente depois de um tempo.
- Se os óculos 3D saírem do alcance eficaz da recepção de sinal, o sinal da TV será desconectado e o visor dos óculos 3D será desligado após 3 segundos. Os óculos 3D serão desligados 30 segundos depois que o visor for desligado. Quando isso acontecer, o LED vermelho acenderá por 3 segundos.
  - Em algumas circunstâncias, os óculos 3D podem apresentar um mau funcionamento devido à interferência de outros dispositivos.
- Certifique-se de permanecer dentro da distância eficaz de visualização ao assistir TV em 3D.
  - As imagens podem não ser visualizadas em 3D se você sair da distância eficaz de visualização por mais de alguns segundos.
- Se você se deitar de lado enquanto assiste à TV com os óculos 3D Active, a imagem poderá parecer escura ou não ser visível.
- Os óculos 3D podem não funcionar corretamente devido à interferência de outros produtos 3D ou de dispositivos eletrônicos que operam na frequência de 2,4 GHz, como um forno de microondas ou ponto de acesso perto dos óculos ou da TV. Se a função 3D apresentar um mau funcionamento devido à interferência, certifique-se de que outros dispositivos de comunicação eletrônica ou sem fio estão o mais longe possível dos óculos e da TV.
- O efeito 3D pode ser experienciado diferentemente consoante o espectador. Você pode não notar o efeito 3D se os seus olhos precisarem de lentes corretivas muito diferentes.
- Se uma parte dos óculos ou lentes 3D estiver com defeito ou danificada, eles não poderão ser reparados e deverão ser trocados. Se os óculos pararem de funcionar dentro do período de garantia, eles poderão ser reparados de forma gratuita. Se os óculos tiverem sido danificados devido à falha do cliente ou se o período de garantia tiver expirado, um novo par de óculos terá de ser comprado.

### CUIDADO

#### INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA E SAÚDE PARA IMAGENS 3D. LEIA OS AVISOS A SEGUIR ANTES QUE VOCÊ MESMO OU SEUS FILHOS USEM A FUNÇÃO 3D.

- Os adultos devem verificar frequentemente as crianças que estão usando a função 3D. No caso de qualquer queixa de olhos cansados, dores de cabeça, tonturas ou náusea, peça que elas parem de ver TV 3D e descansem.
- Não use os óculos 3D para outra finalidade como óculos em geral, óculos de sol, óculos de proteção, etc.
- Alguns espectadores podem sentir desconforto, como tonturas, náusea e dores de cabeça, enquanto assistem a TV 3D. Se sentir algum desses sintomas, pare de ver TV 3D, retire os óculos 3D e descanse por algum tempo.
- Assistir a imagens 3D por um período extenso de tempo pode causar pressão ocular. Se sentir algum sintoma de pressão ocular, pare de ver TV 3D, retire os óculos 3D e descanse por algum tempo.
- Não use a função 3D ou os óculos 3D enquanto caminha ou se movimenta. Se usar a função 3D ou os óculos 3D Active ao movimentar-se, pode ficar ferido se bater em objetos, tropeçar e/ou cair.



## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

As instruções de segurança a seguir garantem sua segurança pessoal e previnem prejuízos materiais. Leia as seguintes informações para garantir o uso adequado do produto.

- Não guarde o produto em locais expostos a luz solar, calor, fogo ou água. Isso pode resultar em problemas de funcionamento do produto ou incêndio.
- Não aplique força sobre as lentes dos óculos 3D. Não deixe cair nem dobre o produto. Isso pode resultar em problemas de funcionamento do produto.
- Utilize apenas baterias padrão especificadas. Ao substituir a bateria, insira-a com a polaridade correta (+, -). Caso contrário, isso pode danificar a bateria, ou resultar em incêndio, danos pessoais ou ambientais devido ao vazamento do líquido interno.
- Mantenha a bateria usada fora do alcance de crianças para impedir que ela seja ingerida acidentalmente. Se uma criança engolir a bateria, consulte o seu médico imediatamente.
- Ao limpar o produto, não pulverize água ou produto de limpeza diretamente na superfície do produto. Caso contrário, isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico, danos à superfície do produto ou resultar na falta de aderência das etiquetas informativas que estão em sua superfície.
- Não use produtos químicos que contenham álcool, solventes ou surfactantes, ou produtos como cera, benzeno, tiner, repelente de mosquito, lubrificante ou limpadores. O uso desses produtos pode resultar em descoloração ou rachaduras na superfície dos óculos e na falta de aderência das etiquetas à superfície do produto.
- Como a superfície do produto e as lentes são facilmente arranhadas, certifique-se de usar um pano limpo e macio (o pano de limpeza fornecido com o produto, um pano com fibras ultrafinas ou uma flanela de algodão) durante a limpeza para evitar arranhar a superfície ou as lentes. Como o produto pode ficar riscado se existirem materiais estranhos no pano, sacuda qualquer pó antes de utilizá-lo.
- Nunca desmonte, repare ou modifique os óculos 3D. Não use os óculos quando eles estiverem desalinhados ou quebrados.
- Tome cuidado para que as extremidades da armação dos óculos 3D não firam seus olhos durante o uso.
- Certifique-se de usar somente óculos 3D autorizados e fornecidos pela Samsung Electronics.

## Solução de problemas

Se você encontrar...	Experimente isso...
Os meus óculos 3D não funcionam.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Substitua a bateria se ela estiver descarregada.</li> <li>➢ Os óculos 3D devem estar próximos da TV. Certifique-se de que a distância entre a TV e os seus óculos 3D é inferior a 6 metros em linha reta.</li> <li>➢ Verifique as definições da função 3D de sua TV.</li> </ul>
Os meus óculos 3D não funcionam.	➢ A bateria está descarregada. Substitua a bateria.

## Especificações (Número do modelo: SSG-3100GB)

Óptica	Lentes	Cristal líquido	Transmissão	35±2%
	Distância máx. de recepção do sinal	6 m	Frequência de campo	120 campos/s
Peso	Óculos	33,2 g (incluindo a bateria: 35,5 g)		
Alimentação de energia	Óculos	Uma bateria de lítio 3 V/dióxido de manganês 3 V (CR2025)		
Consumo de energia	Óculos	1,3 mA (média)		
	Bateria	Tipo	165 mAh, 3,0 V (CR2025)	
		Tempo de funcionamento quando ligado	70 horas	
Condições de funcionamento	Temperatura de funcionamento	0 °C a 40 °C		
	Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C		

## GARANTIA

Este produto Samsung é garantido pelo período de doze (12) meses, a partir da data original de compra, contra materiais com defeito e mão de obra. Caso o serviço de garantia seja necessário, primeiro você deve devolver o produto para o revendedor que efetuou a venda. No entanto, os Centros de Serviço Autorizado Samsung cumprirão esta garantia apenas durante o período de garantia. Para obter detalhes, entre em contato com o Centro de Serviço Autorizado mais próximo.

### PROCEDIMENTO PARA A RECLAMAÇÃO DE GARANTIA

Para fazer uma reclamação de garantia, você deve entrar em contato com o Centro Samsung (veja os detalhes acima) durante o período de garantia para mencionar os problemas que o produto está apresentando. Se for necessário um reparo ou troca, um número de reclamação de garantia e o endereço de um Centro de Serviço Autorizado serão fornecidos.

Se um número de reclamação de garantia for fornecido para obter o reparo ou troca do produto, você deverá enviar o produto para o Centro de Serviço Autorizado recomendado juntamente com:

- uma cópia do cartão de garantia preenchido ou, caso você já o tenha fornecido para a Samsung, seu nome, endereço e telefone de contato;
- seu recibo original, nota fiscal ou recibo de vendas referente à compra do produto como novo;
- seu número de reclamação de garantia.

Em seguida, a Samsung fará o reparo ou a troca do produto e irá devolvê-lo para você usando os detalhes de contato fornecidos.

### CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. A garantia será válida somente se o procedimento acima referente a uma reclamação de garantia for seguido.
2. As obrigações da Samsung estão limitadas ao reparo ou, mediante seu critério, à troca do produto ou peça com defeito.
3. Os reparos de garantia devem ser realizados pelos Centros de Serviço Autorizado Samsung. Não serão concedidos reembolsos para os reparos realizados pelos centros de serviço ou distribuidores que não forem autorizados pela Samsung, ou nenhum trabalho de reparo do tipo ou dano aos produtos causado por tal trabalho de reparo serão cobertos por esta garantia.
4. Este produto não apresenta defeitos nos materiais nem de mão de obra, mesmo que ele exija adaptação para estar em conformidade com os padrões técnicos ou de segurança nacionais ou locais impostos em um país diferente de onde o produto foi originalmente projetado e fabricado. Esta garantia não cobrirá nem concederá reembolso com relação a tal adaptação ou a danos que possam ocorrer.
5. A garantia não se aplica a nenhum produto que tenha sido danificado ou produzido com defeito como consequência de quaisquer motivos excluídos a seguir, ou seja:
  - como consequência de acidente, uso incorreto ou abuso;
  - por meio da falha ao usar o produto para suas finalidades normais;
  - pelo uso de peças que não foram fabricadas ou vendidas pela Samsung;
  - pela modificação sem a permissão por escrito da Samsung;
  - pelo dano resultante de transporte, negligência, queda de energia ou falha;
  - pelo dano resultante de raios, chuva, incêndio ou motivo de força maior;
  - como consequência do desgaste normal; ou
  - diferenças nos métodos de transmissão ou padrões dos produtos entre os países.
6. Esta garantia é válida para qualquer pessoa que adquiriu legalmente o produto durante o período de garantia.
7. NADA NESSAS CONDIÇÕES DE GARANTIA DEVERÁ EXCLUIR OU LIMITAR A RESPONSABILIDADE DA SAMSUNG PELA MORTE OU FERIMENTOS CAUSADOS PELA NEGLIGÊNCIA COMPROVADA DA SAMSUNG, A MENOS QUE TAL LIMITAÇÃO OU EXCLUSÃO SEJA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL.
8. COM EXCEÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA SAMSUNG QUE NÃO POSSA SER EXCLUÍDA OU LIMITADA PELA LEI, A SAMSUNG NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR: QUAISQUER DANOS, PERDAS OU DESPESAS INDIRETAS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES; OU PERDA DE LUCROS; OU PERDA DE USO OU PERDA DE DADOS; OU DANOS À CREDIBILIDADE, REPUTAÇÃO OU NEGÓCIOS PERDIDOS, RESULTANTES DIRETA OU INDIRETAMENTE DA COMPRA, USO OU VENDA DO PRODUTO, MESMO QUE A SAMSUNG TENHA SIDO INFORMADA OU TENHA CONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS, PERDAS OU DESPESAS.
9. COM EXCEÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA SAMSUNG QUE NÃO POSSA SER EXCLUÍDA OU LIMITADA PELA LEI, A RESPONSABILIDADE DA SAMSUNG DE ACORDO OU VINCULADA COM ESTA GARANTIA OU COM A COMPRA, USO OU VENDA DO PRODUTO NÃO DEVERÁ EXCEDER O PREÇO PAGO PELO PRODUTO COMO NOVO.
10. SALVO DISPOSIÇÃO NESTA GARANTIA, TODAS AS CONDIÇÕES, GARANTIAS E TERMOS INDICADOS NO ESTATUTO OU EM OUTRO LOCAL ESTÃO EXCLUÍDOS AO MÁXIMO PERMITIDO POR LEI.
11. As condições de garantia acima não afetam seus direitos regulatórios como consumidor ou outro.



# Gafas activas 3D SSG-3100GB

## Manual del usuario

### Características

Las gafas 3D permiten ver imágenes 3D. Para ver imágenes 3D se debe disponer de un par de gafas 3D y un televisor 3D de Samsung. SSG-3100GB permite la conexión Bluetooth® de dispositivos a través de (Bluetooth). (Las gafas 3D de Samsung no se pueden conectar a otros productos Bluetooth.)

**Bluetooth®** (Bluetooth)? Bluetooth es una tecnología de comunicación de radio a corta distancia que utiliza la banda de 2.45 GHz que se utiliza para conectar varios dispositivos que se encuentren cercanos unos a otros.

### Piezas



### Componentes




### Ejecución del emparejamiento Bluetooth

**¿Qué es el emparejamiento?** Es un proceso de preparación para compartir información entre dispositivos antes de efectuar la conexión.


#### ◆ Emparejamiento inicial

1. Cuando el usuario extrae las gafas 3D de la caja y pulsa brevemente el botón de encendido, las gafas se encienden y se inicia automáticamente el proceso de emparejamiento.
  - Si el televisor está apagado o no hay señal de emparejamiento, las gafas 3D transmiten la señal de emparejamiento durante unos minutos y después recuperan el estado inicial.
2. Si falla el primer intento, encienda el televisor (2D o 3D) y pulse el botón de encendido de las gafas 3D. Las gafas 3D se encenderán y realizarán otro intento de emparejamiento.



- ◆ **Encendido de las gafas**  
Pulse el botón de encendido brevemente. El LED verde se enciende durante 3 segundos.
- ◆ **Apagado de las gafas**  
Pulse el botón de encendido brevemente. El LED rojo se ilumina durante 3 segundos.
- ◆ **Ejecución del proceso de emparejamiento.**  
Durante el proceso de emparejamiento, el LED verde parpadea continuamente. Los LED verde y rojo parpadean durante 2 segundos cuando se completa el proceso.

◆ **Límite de funcionamiento**



Distancia de funcionamiento	6 m
Distancia de emparejamiento	50 cm o menos

#### ◆ Nuevo proceso de emparejamiento

1. Si el usuario mantiene pulsado el botón de encendido de las gafas 3D durante al menos 2 segundos cuando está apagado, se vuelve a encender y se inicia el proceso de emparejamiento.
  - Si el usuario mantiene pulsado el botón de encendido de las gafas 3D durante al menos 2 segundos, se inicia el proceso de emparejamiento.
  - El proceso de emparejamiento se intenta durante 10 segundos. Si falla el proceso, las gafas se apagan.
  - La distancia de visualización máxima puede variar según los obstáculos (cuerpo humano, objetos metálicos, pared, etc.) o si hay ondas electromagnéticas cerca de las gafas 3D.
  - Apague las gafas 3D cuando no las utilice. Si deja las gafas 3D encendidas se acorta la vida de la pila.

#### ◆ Sustitución de las pilas

Si el LED rojo parpadea cada dos segundos continuamente, sustituya las pilas.



#### ◆ Instrucciones para la visualización

- Si las gafas 3D están conectadas al televisor, en éste se muestra el mensaje "3D glasses connected. (Gafas 3D conectadas.)"
- Cuando se ven imágenes 3D bajo una luz que parpadea, como lámparas fluorescentes (50 Hz-60 Hz) o de 3 longitudes de onda, tal vez se advierta un ligero parpadeo en la pantalla.
  - ✳ Si ocurre esto, aténue o apague la luz.
- Si se cambia el modo de canal o de entrada cuando se ven imágenes 3D, las gafas 3D puede que no funcionen correctamente y la pantalla se puede ver incorrectamente durante unos segundos debido a que la función 3D del televisor está apagada. En tal caso, las gafas 3D se apagan automáticamente tras unos momentos.
- Si aparta las gafas 3D del rango efectivo de recepción de la señal, la señal que proviene del televisor se desconectará y la visualización de las gafas 3D se cortará pasados 3 segundos. Las gafas 3D se apagarán 30 segundos después de que se corte de la visualización. Cuando sucede esto, el LED rojo se enciende durante 3 segundos.
  - ✳ En algunas circunstancias, las gafas 3D puede funcionar incorrectamente debido a interferencias de otros dispositivos.
- Cuando vea la televisión en 3D debe situarse dentro de la distancia efectiva de visualización.
  - ✳ Las imágenes puede que no se vean en 3D si el usuario se aparta de la distancia efectiva de visualización durante unos segundos.
- Si está tumbado de lado mientras ve la televisión con gafas 3D activas, las imágenes se pueden ver oscuras o, incluso, no verse.
- Las gafas 3D puede que no funcionen correctamente debido a interferencias de otros productos 3D o dispositivos electrónicos que funcionan a la frecuencia de 2.4 GHz, como un horno microondas o un PA cercano a las gafas o al televisor. Si la función 3D es defectuosa debido a interferencias de otros productos electrónicos o de comunicación inalámbrica, aparte de ellos las gafas y el televisor cuanto sea posible.
- Cada espectador puede experimentar el efecto 3D de una manera diferente. Un usuario puede no notar en absoluto el efecto 3D si sus ojos tienen graduaciones muy diferentes.
- Si una pieza o las lentes de las gafas 3D son defectuosas o están dañadas, deberá cambiar las gafas 3D por un par nuevo ya que no se pueden reparar. Si las gafas dejan de funcionar durante el período de garantía, se pueden reparar gratuitamente. Si las gafas se han dañado por un error del cliente o ya no están cubiertas por la garantía, se deberá adquirir un par de gafas nuevo.

Español

### PRECAUCIÓN

#### INFORMACIÓN IMPORTANTE RELATIVA A LA SALUD Y LA SEGURIDAD PARA LAS IMÁGENES 3D. LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS ANTES DE QUE USTED O SUS HIJOS UTILICEN LA FUNCIÓN 3D.

- Los adultos deben mantener un control frecuente sobre los niños cuando éstos utilizan la función 3D. Si los niños manifiestan fatiga ocular, dolores de cabeza, vértigos o náuseas haga que dejen de ver la televisión en 3D y hágalos descansar.
- No utilice las gafas 3D con otro propósito, como gafas normales, de sol, protectoras, etc.
- Algunos espectadores, cuando ven la televisión en 3D, pueden notar cierto malestar, como mareos, náuseas o dolores de cabeza. Si nota alguno de estos síntomas, deje de ver la televisión en 3D, quítese las gafas 3D y descanse.
- La visualización de imágenes 3D durante largos periodos puede causar fatiga ocular. Si nota fatiga ocular, deje de ver la televisión en 3D, quítese las gafas 3D y descanse.
- No utilice la función 3D o las gafas 3D mientras camina o va de un lado para otro. El uso de la función 3D o de las gafas activas 3D en movimiento puede dar lugar a lesiones personales derivadas de choques contra objetos, traspies o caídas.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Las instrucciones de seguridad son para evitar daños personales y al producto. Lea las instrucciones siguientes para utilizar correctamente el producto.

- No coloque el producto en un lugar expuesto a la luz directa del sol, al calor, al fuego o al agua. Se podría producir un mal funcionamiento o un incendio.
- No presione las lentes de las gafas 3D. No deje caer el producto ni lo doble. Se podría producir un mal funcionamiento.
- Utilice sólo las pilas normales especificadas. Cuando sustituya la pila, insértela de acuerdo con la polaridad correcta (+, -). Si no lo hace así, se puede estropear la pila o provocar un incendio, lesiones personales o contaminación por fugas del líquido interno.
- Mantenga la pila usada fuera del alcance de los niños, ya que accidentalmente se la podrían tragar. Si un niño se traga una pila, consulte a su médico inmediatamente.
- Para limpiar el producto no rocíe agua ni agentes limpiadores directamente sobre la superficie. Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica, dañar la superficie o despegar las etiquetas de indicaciones de la superficie del producto.
- No utilice productos químicos que contengan alcohol, disolventes o tensoactivos, ni ceras, benceno, disolventes, repelentes de mosquitos, lubricantes o limpiadores. Podría decolorar o agrietar la superficie del producto y hacer que se despeguen las etiquetas de indicaciones.
- Ya que la superficie del producto y las lentes se pueden rayar fácilmente, utilice un paño suave limpio (el paño de limpieza suministrado con el producto, un paño de fibras muy finas o de franela de algodón) para limpiarlas. Ya que el producto se podría rayar con cualquier partícula extraña que hubiera en el paño, sacuda éste para eliminar cualquier resto de polvo.
- Nunca desmonte, repare ni modifique las gafas 3D usted mismo. No utilice las gafas si están averiadas o rotas.
- Tenga cuidado de no dañarse los ojos con los bordes del marco de las gafas 3D cuando las utilice.
- Utilice sólo gafas 3D autorizadas y proporcionadas por Samsung Electronics.

## Solución de problemas

Problema	Posible solución
Las gafas 3D no funcionan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Cambie la pila si está agotada.</li> <li>&gt; Las gafas 3D deben estar cerca del televisor. Asegúrese de que la distancia entre el televisor y las gafas 3D sea inferior a 19,68 pies (6 m) en línea recta.</li> <li>&gt; Compruebe la configuración de la función 3D del televisor.</li> </ul>
El LED parpadea continuamente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; La pila se ha agotado. Cambie la pila.</li> </ul>

## Especificaciones (nombre del modelo: SSG-3100GB)

	Obturdadores	Cristal líquido	Transmisión	35±2%
Óptica	Distancia máxima de recepción de la señal	6 m	Frecuencia de campos	120 campos/s
Peso	Gafas	33,2 g (con la pila: 35,5 g)		
Alimentación	Gafas	Una pila de litio/dióxido de manganeso 3 V (CR2025).		
Consumo de energía	Gafas	1,3 mA (promedio)		
	Pila	Tipo	165 mAh, 3 V (CR2025)	
Condiciones de funcionamiento	Temperatura de funcionamiento	0 °F a 40 °F		
	Temperatura de almacenamiento	-20 °F a 60 °F		

## GARANTÍA

Este producto Samsung está garantizado durante un período de doce (12) meses a partir de la fecha de compra original, frente a material y mano de obra defectuosos. En caso de que se requiera un servicio de garantía, en primer lugar se debe devolver el producto al minorista del que lo adquirió. However, Samsung Authorized Service Centres will comply with this warranty during the Warranty Period. To obtain details, please contact your nearest Authorized Service Centre.

## PROCEDIMIENTO PARA LA RECLAMACIÓN DE GARANTÍA

To make a claim under the warranty, you must contact the Samsung Contact Centre (see details above) during the Warranty Period to discuss the problems you are having with the product. Si el producto se ha de reparar o reemplazar, se le proporcionará un número de reclamación de la garantía y la dirección de un centro de servicio autorizado.

Si dispone de un número de reclamación de garantía, para conseguir una reparación o una sustitución del producto debe enviar el producto al Centro de servicio autorizado notificado junto con:

- una copia de la tarjeta de la garantía completada o, si ya ha proporcionado a Samsung dicha tarjeta, su nombre, dirección y número de teléfono de contacto
- el recibo o la factura originales de la compra del producto nuevo
- su número de reclamación de la garantía

Samsung reparará o reemplazará el producto y lo devolverá de acuerdo con los detalles de contacto suministrados.

## CONDICIONES DE LA GARANTÍA

- Esta garantía sólo es válida si se ha seguido el procedimiento anterior de reclamación de la garantía.
- Samsung's obligations are limited to the repair or, at its discretion, replacement of the product or the defective part.
- Las reparaciones en garantía deben realizarlas Centros de servicio autorizados de Samsung. No se hará ningún reembolso por reparaciones realizadas por centros de servicio o distribuidores que no estén autorizados por Samsung y cualesquiera de estas reparaciones y daños causados al producto por dicho trabajo de reparación no quedará cubierto por esta garantía.
- Este producto no está considerado como defectuoso en material o mano de obra por razones que requieran la adaptación, para que estén conformes a los estándares técnicos y de seguridad nacionales o locales en vigor en cualquier país que no sea el país para el que el producto fue originalmente diseñado y fabricado. Esta garantía no cubrirá, y no se proporcionará ningún reembolso por tal adaptación ni daño alguno resultante.
- La garantía no se aplica a ningún producto que haya resultado dañado o defectuoso como consecuencia de las siguientes razones de exclusión, a saber:
  - as a result of accident, misuse, or abuse;
  - through the failure to use this product for its normal purposes;
  - by the use of parts not manufactured or sold by Samsung;
  - by modification without the written permission of Samsung;
  - by damage resulting from transit, neglect, power surge or failure;
  - by damage resulting from lightning, water, fire, or acts of God;
  - as a result of normal wear and tear; or
  - difference in broadcasting methods or product standards between countries.
- Esta garantía es válida para cualquier persona que se encuentre en posesión legal del producto durante el período de garantía.
- NOTHING IN THESE WARRANTY CONDITIONS SHALL EXCLUDE OR LIMIT SAMSUNG'S LIABILITY FOR DEATH OR PERSONAL INJURY CAUSED BY THE PROVEN NEGLIGENCE OF SAMSUNG, UNLESS SUCH LIMITATION OR EXCLUSION IS PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
- WITH THE EXCEPTION OF SAMSUNG'S LIABILITY WHICH CANNOT BE EXCLUDED OR LIMITED BY LAW, SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR: ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES LOSSES OR EXPENSES; OR LOST PROFITS; OR LOSS OF USE OR LOSS OF DATA; OR DAMAGE TO GOODWILL, REPUTATION OR LOST BUSINESS, ARISING DIRECTLY OR INDIRECTLY, FROM THE PURCHASE, USE OR SALE OF THE PRODUCT, WHETHER OR NOT SAMSUNG WAS ADVISED OR AWARE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, LOSSES OR EXPENSES.
- WITH THE EXCEPTION OF SAMSUNG'S LIABILITY WHICH CANNOT BE EXCLUDED OR LIMITED BY LAW, SAMSUNG'S LIABILITY UNDER OR IN CONNECTION WITH THIS WARRANTY OR THE PURCHASE, USE OR SALE OF THE PRODUCT SHALL NOT EXCEED THE PRICE PAID FOR THE PRODUCT AS NEW.
- UNLESS PROVIDED FOR IN THIS WARRANTY, ALL CONDITIONS, WARRANTIES AND TERMS IMPLIED BY STATUTE OR OTHERWISE ARE HEREBY EXCLUDED TO THE MAXIMUM EXTENT PERMISSIBLE BY LAW.
- Las condiciones de esta garantía no afectan a los derechos legales como consumidor o de otro tipo.



# Lunettes 3D Active SSG-3100GB


## Guide de l'utilisateur

### Caractéristiques

Les lunettes 3D permettent de voir des images 3D. Pour voir les images 3D, il vous faut une paire de lunettes 3D et un téléviseur 3D Samsung. Le modèle SSG-3100GB est compatible avec les appareils à connexion Bluetooth® (Bluetooth). (Les lunettes 3D Samsung ne peuvent pas être branchées à d'autres produits Bluetooth.)

**Bluetooth®** (Bluetooth)? Bluetooth est une technologie de radiocommunication de courte portée qui utilise une bande de fréquence de 2,45 GHz pour assurer la connexion entre divers appareils à courte distance.

### Pièces



### Éléments



Lunettes 3D Active



Pile bouton (CR2025)



Chiffon de nettoyage

### Pairage Bluetooth

**En quoi consiste le pairage?** Il s'agit d'une procédure de préparation pour partager l'information entre les appareils avant d'effectuer la connexion.

### Procédure de pairage initiale

- Après avoir sorti les lunettes 3D de leur emballage, appuyez légèrement sur la touche de mise sous tension; les lunettes sont alors sous tension et le processus de pairage commence automatiquement.
  - Si le téléviseur est hors tension et qu'il n'y a aucun signal de pairage, les lunettes 3D émettent le signal de pairage pendant quelques minutes et repassent ensuite à leur statut initial.
- Si la première tentative de pairage échoue, mettez le téléviseur (2D ou 3D) sous tension et appuyez sur la touche de mise sous tension des lunettes 3D. Ces dernières se mettent sous tension et une nouvelle tentative de pairage est enclenchée.

**◆ Mettre les lunettes sous tension**  
Appuyez brièvement sur la touche de mise sous tension. La DEL verte s'allume pendant 3 secondes.

**◆ Mettre les lunettes hors tension**  
Appuyez brièvement sur la touche de mise sous tension. La DEL rouge s'allume pendant 3 secondes.

**◆ Processus de pairage**  
La DEL verte clignote en continu pendant que le processus de pairage est en cours d'exécution. Les DEL rouge et verte clignent pendant trois secondes lorsque le processus de pairage est terminé.

**◆ Portée**

Portée suggérée

Distance de fonctionnement	6 m
Distance de pairage	50 cm ou moins

### Exécuter de nouveau le processus de pairage

- Si l'on appuie sur la touche de mise sous tension des lunettes 3D en la maintenant enfoncée pendant au moins 2 secondes, les lunettes sont remises sous tension et le processus de pairage démarre.
  - Si l'on maintient la touche de mise sous tension des lunettes 3D enfoncée pendant au moins 2 secondes, le processus de pairage démarre.
  - Le processus de pairage s'enclenche pendant 10 secondes. S'il échoue, les lunettes sont mises hors tension.

- La distance maximale de visionnement est variable en fonction des obstacles (corps humains, objets en métal, murs etc.) ou des ondes électromagnétiques à proximité des lunettes 3D.
- Mettez les lunettes 3D hors tension lorsque vous ne les utilisez pas. Si vous les laissez sous tension, la durée de vie de la pile diminue.

### Remplacement de la pile

Lorsque la DEL rouge clignote en continu toutes les deux secondes, remplacez la pile par une neuve.



### Directives concernant le visionnement

- Lorsque la connexion est établie entre les lunettes 3D et le téléviseur, le message « 3D glasses connected. » (Lunettes 3D connectées) s'affiche à l'écran de ce dernier.
- Lorsque vous regardez des vidéos en 3D avec un éclairage à stimulation lumineuse intermittente, comme une lampe fluorescente (de 50 à 60 Hz) ou une lampe à trois longueurs d'ondes, il est possible que vous remarquiez un léger scintillement à l'écran.
  - Si c'est le cas, réduisez l'éclairage ou éteignez la lampe.
- Si vous changez de chaîne ou de mode d'entrée pendant que vous regardez une film en 3D, il se peut que les lunettes 3D ne fonctionnent pas correctement et l'écran pourrait afficher une image anormale pendant quelques secondes parce que la fonction 3D du téléviseur est désactivée. Dans ce cas, les lunettes 3D se mettent automatiquement hors tension au bout de quelques instants.
- Si les lunettes 3D se trouvent hors du champ de réception du signal, le signal émis par le téléviseur est interrompu et l'effet 3D s'arrête au bout de 3 secondes. Les lunettes 3D se mettent hors tension dans les 30 secondes après l'interruption de l'effet 3D. Lorsque cela arrive, la DEL rouge s'allume pendant 3 secondes.
  - Dans certaines circonstances, il se peut que les lunettes 3D ne fonctionnent pas correctement en raison de l'interférence avec d'autres appareils.
- Lorsque vous regardez un film en 3D, veillez à respecter la distance de visionnement effective.
  - Les images ne peuvent pas être vues en 3D si vous vous trouvez hors de la distance de visionnement effective pendant plus que quelques secondes.
- Si vous utilisez les lunettes 3D active en position allongée sur le côté, il se peut qu'il n'y ait pas d'image ou qu'elle soit sombre.
- Les lunettes 3D Active pourraient ne pas fonctionner correctement en raison de l'interférence avec d'autres appareils 3D ou appareils électroniques qui fonctionnent avec une fréquence de 2,4 GHz, comme un four à micro-ondes ou des points d'accès situés à proximité des lunettes ou du téléviseur. Si la fonction 3D est perturbée en raison de l'interférence, assurez-vous que les autres appareils électroniques ou de communication sans fil sont le plus loin possible des lunettes et du téléviseur.
- L'expérience de l'effet 3D peut varier en fonction du téléspectateur. Il se peut que vous n'avez pas conscience de l'effet 3D si vous avez des dioptries différentes dans les deux yeux.
- Si les lunettes 3D ou les lentilles sont endommagées, entièrement ou partiellement, elles ne peuvent pas être réparées; elles doivent être remplacées. Si les lunettes ne fonctionnent pendant la période de validité de la garantie, leur réparation est gratuite. Si les lunettes ont été endommagées après l'expiration de la période de garantie ou suite à la responsabilité de l'utilisateur, ce dernier doit acheter des lunettes neuves.

### ATTENTION

#### CONSIGNES IMPORTANTES SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ RELATIVEMENT AUX IMAGES 3D. LISEZ LES AVERTISSEMENT SUIVANTS AVANT D'UTILISER OU DE LAISSER VOTRE ENFANT UTILISER LA FONCTION 3D.

- Les enfants qui utilisent la fonction 3D doivent être supervisés fréquemment par un adulte. Si l'enfant se plaint de fatigue oculaire, de maux de tête, d'étourdissements ou de nausée, il doit arrêter de regarder le film 3D et se reposer.
- N'utilisez pas les lunettes 3D à d'autres fins (comme lunettes de vue, lunettes de soleil ou de protection, etc.)
- Certaines personnes peuvent éprouver des étourdissements, des nausées, des maux de têtes, etc. lorsqu'elles regardent un film sur un téléviseur 3D. Si vous éprouvez ce genre de symptômes, arrêtez de regarder le film 3D, enlevez les lunettes 3D et reposez-vous pendant quelques minutes.
- Si vous regardez des films 3D pendant une période prolongée, cela peut vous causer de la fatigue oculaire. Si vous éprouvez de la fatigue oculaire, arrêtez de regarder le film 3D, enlevez les lunettes 3D et reposez-vous pendant quelques minutes.
- N'utilisez pas la fonction 3D ou les lunettes 3D lorsque vous marchez ou vous vous déplacez. Si vous utilisez la fonction 3D ou des lunettes 3D en vous déplaçant, vous pourriez vous blesser en heurtant des objets, en trébuchant ou en tombant.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité personnelle et prévenir tout dommage matériel, veuillez lire les consignes de sécurité ci-après. Pour une utilisation adéquate du produit, veuillez lire les consignes suivantes.

- Veillez à ce que le produit ne soit pas exposé directement à la lumière du soleil, une flamme nue, la chaleur ou l'eau. Ceci pourrait causer une défectuosité du produit ou un incendie.
- Évitez d'exercer une pression sur les lentilles des lunettes 3D. Veillez à ne pas échapper ni plier les lunettes. Ceci pourrait causer une défectuosité.
- Utilisez seulement les piles standard spécifiées. Lorsque vous remplacez la pile, veillez à respecter la polarité (+, -) indiquée. Le non-respect de cette consigne peut causer des dommages à la pile, un incendie, des blessures ou des dommages environnementaux en raison de la fuite du liquide interne.
- Conservez la pile usagée hors de portée des enfants pour éviter qu'ils ne l'avalent de manière accidentelle. Dans le cas où votre enfant a avalé la pile, consultez immédiatement un médecin.
- Lorsque vous nettoyez les lunettes, veillez à ne pas vaporiser de produit nettoyant directement sur la surface. Cela peut causer un incendie, une décharge électrique, endommager la surface du produit ou faire décoller les étiquettes d'information apposées à la surface.
- N'utilisez pas de produits chimiques contenant de l'alcool, des solvants ou des agents tensio-actifs, ni de produits chimiques tels que de la cire, du benzène, des diluants, répulsifs, lubrifiants ou détergents. Cela peut causer des décolorations ou des craquelures à la surface du produit ou faire décoller les étiquettes d'information qui y sont apposées.
- La surface des lunettes et les lentilles pouvant être facilement rayées, veillez à utiliser un chiffon doux propre (le chiffon fourni avec les lunettes ou un chiffon en fibres super fines ou flanelle de coton) lorsque vous les nettoyez. Puisque le produit pourrait être rayé s'il y a un corps étranger sur le chiffon, assurez-vous de toujours bien secouer le chiffon avant de l'utiliser.
- Ne démontez jamais les lunettes 3D et n'effectuez aucune réparation ou modification sur ces dernières. N'utilisez pas les lunettes lorsqu'elles sont défectueuses ou hors d'usage.
- Lorsque vous portez les lunettes 3D, faites preuve de précaution afin d'éviter de vous blesser les yeux avec les bords de la monture.
- Assurez-vous de n'utiliser que des lunettes 3D autorisées et fournies par Samsung Electronics.

## Dépannage

Problème	Conseil
Mes lunettes 3D ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Remplacez la pile si elle est déchargée.</li> <li>➤ Les lunettes 3D doivent être à une distance rapprochée du téléviseur. Assurez-vous que la distance entre le téléviseur et les lunettes 3D est inférieure à 6 m (19,68 pi) en ligne droite.</li> <li>➤ Vérifiez les réglages de la fonction 3D de votre téléviseur.</li> </ul>
Mes lunettes 3D ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ La pile est vide. Remplacez-la.</li> </ul>

## Spécifications (Numéro de modèle : SSG-3100GB)

Optique	Obturbateurs	Cristaux liquides	Transmittance	35 ± 2 %
		Distance maximale de réception des signaux	6 m	Fréquence de trame
Poids	Lunettes	33,2 g (avec la pile : 35,5 g)		
Mise sous tension	Lunettes	Une pile 3 V lithium et dioxyde de manganèse (CR2025)		
Consommation électrique	Lunettes	1,3 mA (moyenne)		
	Pile	Type	165 mAh, 3 V (CR2025)	
		Durée de fonctionnement sous tension	70 heures	
Conditions de fonctionnement	Température de fonctionnement	de 0 °C à 4,4 °C (de 0 °F à 40 °F)		
	Température de conservation	de -6,6 °C à 15,5 °C (de -20 F à 60 F)		

## GARANTIE

Ce produit Samsung est garanti pendant une période de douze (12) mois à compter de la date initiale d'achat contre tout défaut de matériaux et de fabrication. Dans le cas où un service de garantie serait requis, vous devez retourner le produit au magasin qui vous l'a vendu. Toutefois, les centres de service autorisés de Samsung se conformeront à la présente garantie pendant toute sa durée. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le centre de service autorisé.

### MARCHE À SUIVRE POUR PRÉSENTER UNE RÉCLAMATION AU TITRE DE LA GARANTIE

Pour présenter une réclamation au titre de la garantie, vous devez communiquer avec le centre d'appels de Samsung (voir détails ci-dessus) pendant la période de garantie afin de discuter des problèmes inhérents au produit. Si le produit doit être réparé ou remplacé, on vous donnera un numéro de réclamation au titre de la garantie et l'adresse du centre de service autorisé.

Une fois que vous avez ce numéro, vous devez envoyer le produit au centre de service autorisé pour le faire réparer ou remplacer ainsi que les documents suivants :

- Une copie de votre carte de garantie dûment remplie ou, si vous l'avez déjà fournie à Samsung, vos nom, adresse et numéro de téléphone.
- La copie originale du reçu, de la facture ou du ticket de caisse concernant l'achat du nouveau produit.
- Votre numéro de réclamation au titre de la garantie.

Samsung procédera à la réparation ou au remplacement du produit, puis vous le retournera en fonction des renseignements fournis.

### CONDITIONS DE LA GARANTIE

1. La garantie n'est valable que si la procédure ci-dessus est respectée.
2. La responsabilité de Samsung se limite à la réparation ou, à sa discrétion, au remplacement des pièces défectueuses du produit.
3. Les réparations au titre de la garantie doivent être effectuées par les centres de service autorisés de Samsung. Il n'y aura aucun remboursement pour les réparations effectuées par des centres de services ou des vendeurs non autorisés par Samsung. Les réparations en question et les dommages éventuels qui en résultent ne sont pas couverts par la présente garantie.
4. Ce produit ne sera pas considéré comme défectueux au point de vue des matériaux et de la main-d'œuvre s'il doit être adapté afin d'être conforme aux normes techniques ou de sécurité nationales ou locales en vigueur dans tout autre pays que celui pour lequel il a été fabriqué à l'origine. Cette adaptation, ainsi que les dommages qui pourraient en résulter, ne seront pas couverts ni remboursés au titre de la présente garantie.
5. La garantie ne s'applique pas à tout produit Samsung endommagés ou rendu défectueux pour les raisons ci-après :
  - Accident, utilisation impropre ou abusive.
  - Utilisation contraire aux instructions ou non prévue.
  - Utilisation de pièces non fabriquées ni vendues par Samsung.
  - Modifications effectuées sans l'autorisation écrite de Samsung.
  - Dommages résultant du transport, d'une négligence, d'une surtension ou panne de courant.
  - Dommages attribuables aux facteurs suivants : éclair, eau, incendie, catastrophe naturelle.
  - Usure normale.
  - Différence des méthodes de diffusion ou des normes des produits entre les pays.
6. Cette garantie est valide pour toute personne qui a acheté légalement le produit durant la période de garantie.
7. RIEN DANS LA PRÉSENTE GARANTIE, NE PEUT LIMITER OU EXCLURE LA RESPONSABILITÉ LÉGALE DE SAMSUNG EN CAS DE DÉCÈS OU DE DOMMAGES CORPORELS CAUSÉS PAR UNE NÉGLIGENCE AVÉRÉE DE LA PART DE SAMSUNG, À MOINS QUE LA LIMITE OU L'EXCLUSION EN QUESTION NE SOIT PERMISE PAR LES LOIS EN VIGUEUR.
8. À L'EXCEPTION DE LA LIMITE OU DE L'EXCLUSION PRÉVUE PAR LA LOI, SAMSUNG NE SAURAIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE CE QUI SUIT : DOMMAGES, PERTES OU DÉPENSES INDIRECTS, ACCIDENTELS OU SÉQUENTIELS; PERTES DE PROFIT, PERTE DE DONNÉES OU DE LEUR UTILISATION; PRÉJUDICE À LA COTE D'ESTIME, À LA RÉPUTATION, OU PERTE COMMERCIALE RÉSULTANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE L'ACHAT, DE L'UTILISATION OU DE LA VENTE DU PRODUIT, MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ AVISÉE OU NON DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, PERTES OU DÉPENSES.
9. À L'EXCEPTION DE LA LIMITE OU DE L'EXCLUSION PRÉVUE PAR LA LOI, LA RESPONSABILITÉ DE SAMSUNG, EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU EN RELATION AVEC L'ACHAT, L'UTILISATION OU LA VENTE DU PRODUIT, SE LIMITERA AU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT NEUF.
10. SAUF INDICATION CONTRAIRE FIGURANT DANS LA PRÉSENTE GARANTIE, TOUTES LES CONDITIONS, GARANTIES ET MODALITÉS PRÉVUES PAR LA RÉGLEMENTATION OU AUTREMENT SONT EXCLUES PAR LA PRÉSENTE GARANTIE DANS LES LIMITES MAXIMALES PERMISES PAR LA LOI.
11. Les conditions de la garantie ci-dessus n'affectent pas vos droits réglementaires en tant que consommateur ou autrement.

*This page is intentionally  
left blank.*

*This page is intentionally  
left blank.*



BN68-03533B-LPR