


Solar Powered TPMS Retrofit Kit

(Tire Pressure Monitoring System)



Schrader Aftermarket, North America
E-mail: SchraderNA@Sensata.com
URL: www.SchraderSensors.com

©Schrader Performance Sensors. All rights reserved. The trademark, patent and copyright are owned by Schrader Performance Sensors. The right to change the design and specifications reserved.

4. Display Overview

The main information can be viewed in the front screen:



There are four buttons on the display:



5. Display Installation

- Find a flat surface where the display can be placed on the dashboard. Ensure that it does not obstruct the view or concentration of the driver.
- The display should be beneath the windshield, where it can receive direct sunlight to charge.
- Remove the protective film from the adhesive. Place the adhesive under the display and press it against the vehicle dashboard until it attaches securely.
- Press and hold the button to turn on the display.

1. Includes

- 1 TPMS Display
- 4 Premium OE Quality Sensors
- 1 Adhesive
- 1 Sensor Mounting Instructions
- 1 Display Manual



2. Safety

Read manual before using the device for the first time and follow the directions.
Any operation not included in this manual may damage the display and the sensors. Such uses will also void the user's guarantee and warranty claims. This device is not waterproof.

3. Functional Check

The sensors and the display go into sleep mode when the car is not being driven. All units should wake-up automatically and all pressures and temperatures will be displayed when the vehicle is driven over 30 kph (18 mph). The sensors transmit the information wirelessly and do not require any action after the installation.

7. Display Settings

To access the Display Settings, press and hold the button for 3 seconds.

- Number of Wheels
- Pressure Unit
- Temperature Unit
- Recommended Pressure


Press again to navigate between the settings. Once you finished the configuration, press and hold for 3 seconds to leave the Display Settings menu.

ATTENTION: To cancel and quit any wrongly inserted settings, press the button at any point during the setup process.

8. Number of Wheels

Possible configurations are:

- 2 wheels
- 4 wheels
- 6 wheels



Navigation:

- Press or to change the number of wheels
- Press to save and move to the next settings

9. Rotate Sensors in the Display

If there is a need to exchange the tire position in a special situation, the user can rotate the tires already learned to the display without needing to learn them again.

This will move the positions of the tires already learned and working.

- To access the Exchange Tire Settings, press and hold the button for 3 seconds.
- Press or to select the tire position to be exchanged.



- Press to confirm the tire position.
- Press or to select the relevant two tire positions to be exchanged.



- Press to save the information and quit.

10. Pressure Units

Possible configurations are:

- PSI or Bar



Navigation:

- Press or to change units
- Press to save and move to the next settings

12. Recommended Pressure

Refer to the Vehicle Manual for the Manufacturer's Recommended Pressure. Each axle has individual settings. although the axes might have the same Recommended Pressure.

Possible configurations are:

- From 1.9 to 5.0 Bar (From 28 to 73 PSI)



Navigation:

- Press or to change the value of the referred axle
- Press to save and move to the next settings

14. Warning Conditions

HIGH PRESSURE, LOW PRESSURE, HIGH TEMPERATURE

When detecting a High Pressure, Low Pressure or High Temperature, the display will flash the appropriate icon of the corresponding tire and it will turn on the Warning Symbol.



SENSOR MALFUNCTION

When detecting a Sensor Malfunction, the display will erase the Pressure and Temperature information of the corresponding tire and it will flash on the Warning Symbol. Please, replace the TPMS sensors in your vehicle.



SENSOR LOW BATTERY

When detecting a Sensor Low Battery, the display will flash the corresponding tire and it will flash the low battery icon. Please, replace the TPMS sensors in your vehicle.



15. Troubleshooting

- After the installation and driving, there is no tire data on the display
 - The sensors were not programmed to the display, please, setup the sensors to the display again.
 - The display and the sensors should wake-up automatically when the speed is over 30 kph (18 mph).
- The data from one tire is lost sometimes.
 - Several other devices, including cell phones, can disrupt the signal that is transmitted by the sensor. This can cause an occasional transmission lost. If the issue persists, the sensor might be damaged and may need replacement.
- The system is generating warnings that I don't think are correct.
 - Review the recommended pressure in the display and re-fill your tires for such recommended pressure.
 - The pressure inside the tires can also vary in temperature and need to be corrected when there is a drastic change in season temperature.
- The display is not charging or turning on.
 - Make sure that the display has full access to sunlight.
 - Try to charge the display using the USB connector until it gets a full battery, and then re-mount to the vehicle.

16. Technical Specifications

ITEM	RANGE
Frequency	433.92 MHz
Working Temperature	-4 °F ~ 176 °F (-20 °C ~ 80 °C)
Storage Temperature	-22 °F ~ 185 °F (-30 °C ~ 85 °C)
Input Voltage (USB)	DC 5V
Dimensions	84 (L) x 66 (W) x 23 (H) mm
Weight	82 g

17. Warranty

The Schrader Retrofit Kit must be handled with care. The warranty offered is for 12 months from the date of purchase (invoice or delivery date).
Schrader reserves the right to analyze any returned part, as improper handling will not be covered by this warranty.
Any operation not included in this manual can damage the kit or lead to injury. Such usage will also void the user's warranty claim.

18. Notes

APPROVALS

The sensors are radio-frequency devices and were tested and approved to comply with the competent agency required by each country. Please, refer to the sensor part to check marking and approval IDs.

DISCLAIMER

This Tire Pressure Monitoring System is designed to monitor tire irregularities regarding pressure and temperature. The driver is still responsible to maintain the pressure of the tires under the correct maintenance levels.

Upon receiving a warning from the system, the driver should stop the vehicle as soon as possible and remedy the situation.

The driver is liable to use the system under the country's driving and vehicle regulations. The driver should not be distracted by this display while driving.

Schrader does not guarantee or assume liability for the loss of sensors, damages to the vehicle or mishandling of the system.

BATTERY HANDLING

The display and the sensors are electronic units with a Li-ion battery. Electric tools, which can no longer be used, must be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner.

Defective or old batteries must be recycled in an environmentally friendly manner. Do not expose the battery to fire or high temperatures.

Trousse de Mise à Niveau SSPP à Alimentation Solaire

(Système de Surveillance
de la Pression des Pneus)



Français
Canadien

Schrader Performance Sensors
SchraderNA@Sensata.com
www.SchraderSensors.com

©Schrader Performance Sensors. Tous droits réservés. La marque, le brevet et les droits d'auteur sont la propriété de Schrader Performance Sensors. La société se réserve le droit de modifier la conception et les caractéristiques techniques.

1. Inclus

- 1 écran d'affichage TPMS
- 4 capteurs de qualité originale
- 1 adhésif
- 1 guide de montage des capteurs
- 1 manuel pour l'écran d'affichage



2. Sécurité

Lisez le manuel avant d'utiliser l'appareil pour la première fois et suivez les instructions.

Toute opération autre que celles décrites dans ce manuel peut endommager l'écran et les capteurs. Ces opérations annuleront également la garantie de l'utilisateur et les réclamations au titre de la garantie seront refusées. Cet appareil n'est pas à l'épreuve de l'eau.

3. Fonctionnement

Les capteurs et l'écran passent en mode veille lorsque le véhicule n'est pas en mouvement. Toutes les composantes devraient s'activer et la pression ainsi que la température de chaque roues seront affichées lorsque le véhicule atteindra une vitesse de 30 km/h (18 mi/h). Les capteurs transmettent l'information sans fil et ne nécessitent aucune action après l'installation.

4. Aperçu de l'écran d'affichage

Les informations principales peuvent être visualisées sur l'écran à l'avant:



L'écran comporte quatre boutons:



5. Installation de l'écran d'affichage

- Trouvez une surface plane au-dessus du tableau de bord où l'écran peut être placé. Assurez-vous qu'il ne gêne pas la vue et la concentration du conducteur.
- L'écran doit se trouver sous le pare-brise, où il peut recevoir la lumière du soleil afin d'être rechargé.
- Retirez le film protecteur de l'adhésif. Placez l'adhésif derrière l'écran et appuyez-le contre le tableau de bord du véhicule jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé.
- Maintenez le bouton enfoncé pour allumer l'écran.

6. Recharger l'écran d'affichage

Rechargez l'écran avant de l'installer. Pour recharger l'écran, connectez la prise d'alimentation de l'écran à un chargeur USB 5V standard.

Exposez l'écran d'affichage à la lumière du soleil. Normalement, l'énergie solaire sera suffisante pour que l'écran d'affichage reste chargé.

Si la batterie de l'écran se décharge pour une raison quelconque, utilisez la prise d'alimentation pour effectuer une recharge complète. Référez-vous à l'icône de la batterie pour connaître l'état de la batterie de votre appareil.



7. Paramètres d'affichage

Pour accéder aux paramètres de l'écran d'affichage, maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes.

- Nombre de roues
- Unité de pression
- Unité de température
- Pression recommandée


Appuyez à nouveau pour naviguer dans le menu des paramètres d'affichage. Une fois la configuration terminée, maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour quitter le menu des paramètres d'affichage.

ATTENTION: Pour annuler des paramètres inscrits par erreur, appuyez sur le bouton à tout moment pendant le processus d'installation.

8. Nombre de roues

Les configurations possibles sont:

- 2 roues
- 4 roues
- 6 roues



Navigation:

- Appuyez sur ou pour changer le nombre de roues
- Appuyez sur pour enregistrer et passer aux paramètres suivants

9. Faire une rotation des capteurs à l'écran d'affichage

Dans l'éventualité où la position d'un pneu devait être changée, l'utilisateur peut faire une rotation des pneus apparaissant déjà à l'écran sans avoir faire un nouvel apprentissage des capteurs.

Cela modifiera la position des pneus apparaissant déjà à l'écran d'affichage et en fonctionnement.

- Pour accéder au menu des paramètres de rotation des pneus, maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes.
- Appuyez sur ou pour sélectionner la position du pneu à échanger.



- Appuyez sur pour confirmer la position du pneu.
- Appuyez sur ou pour sélectionner les deux positions de pneus à échanger.



- Appuyez sur pour enregistrer le réglage avant de quitter.

10. Unités de pression

Les configurations possibles sont:

- PSI ou Bar



Navigation:

- Appuyez sur ou pour changer d'unité
- Appuyez sur pour enregistrer et passer aux paramètres suivants

11. Unité de température

Les configurations possibles sont:

- Celsius ou Fahrenheit



Navigation:

- Appuyez sur ou pour changer d'unité
- Appuyez sur pour enregistrer et passer aux paramètres suivants

12. Pression recommandée

Consultez le manuel du véhicule pour connaître la pression recommandée par le fabricant. Chaque essieu peut être réglé séparément, bien que la pression recommandée puisse être la même pour chaque essieu.

Les configurations possibles sont:

De 1,9 à 5,0 bar (de 28 à 73 PSI)



Navigation:

- Appuyez sur ou pour changer la valeur de l'essieu choisi
- Appuyez sur pour enregistrer et passer aux paramètres suivants

13. Apprentissage des capteurs à l'écran d'affichage

Attention: les capteurs inclus dans la trousse ont déjà été entrés à l'écran d'affichage et identifiés à une position spécifique. Veuillez vérifier l'étiquette à l'arrière de chaque capteur afin de les installer à la bonne position.

Dans le cas où vous devez faire à nouveau l'apprentissage des capteurs dans une nouvelle position ou faire l'apprentissage de nouveaux capteurs, suivez les instructions ci-dessous. Maintenez le bouton enfoncé pendant plus de 3 secondes pour entrer dans l'écran d'apprentissage.

- Appuyez sur ou pour sélectionner la position du pneu à faire l'apprentissage.



- Dégonflez le pneu correspondant. Le capteur détectera la pression et transmettra les données à l'écran.
- Dès qu'il reçoit les informations, l'écran affiche la pression et la température des pneus.
- Appuyez sur ou pour passer au pneu suivant si nécessaire.
- Maintenez enfoncé le bouton pour enregistrer l'information.



14. Avertissement


PRESSION ELEVEE, PRESSION BASSE, TEMPERATURE ELEVEE

Lorsqu'une pression élevée, une pression basse ou une température élevée est détectée, une icône correspondant au pneu à surveiller clignotera à l'écran d'affichage et le symbole d'avertissement sera activé.



DÉFAILLANCE DU CAPTEUR

Si une défaillance du capteur est détectée, l'écran d'affichage effacera les informations correspondant à la pression et de température du pneu à surveiller et le symbole d'avertissement clignotera à l'écran d'affichage. Veuillez remplacer le ou les capteurs TPMS de votre véhicule.



CAPTEUR DE BATTERIE FAIBLE

Lorsqu'un niveau de batterie faible d'un capteur est détecté, le pneu à surveiller ainsi que l'icône de batterie faible clignotera à l'écran d'affichage. Veuillez remplacer le ou les capteurs TPMS de votre véhicule.



15. Dépannage

- Si, une fois le système installé, l'écran d'affichage n'affiche aucune information concernant les pneus pendant la conduite
 - Les capteurs n'ont pas été entrés à l'écran d'affichage, veuillez faire l'apprentissage capteurs sur l'écran.
 - L'écran et les capteurs devraient s'activer lorsque le véhicule atteindra une vitesse de 30 km/h.
- Il arrive que les données provenant d'un pneu soient perdues.
 - Plusieurs types d'appareils, y compris les téléphones portables, peuvent perturber le signal transmis par le capteur. Cela peut entraîner un défaut de transmission occasionnel. Si le problème persiste, il est possible que le capteur soit endommagé et doive être remplacé.
- Si, le système émet des avertissements inexactes.
 - Vérifiez la pression recommandée à l'écran et gonflez les pneus afin d'atteindre cette pression.
 - La pression à l'intérieur des pneus peut également varier avec la température extérieure et doit être corrigée en cas de changement brusque de la température.
- Si, l'écran ne se recharge pas ou ne s'allume pas.
 - Assurez-vous que le module comprenant l'écran d'affichage est entièrement exposé à la lumière du soleil.
 - Essayez de charger l'écran d'affichage à l'aide d'un chargeur USB 5V standard jusqu'au chargement complet de la batterie, puis remontez l'écran sur le tableau de bord.

16. Caractéristiques techniques

ITEM	RANGE
Fréquence	433.92 MHz
Température de fonctionnement	-4 °F ~ 176 °F (-20 °C ~ 80 °C)
Température de stockage	-22 °F ~ 185 °F (-30 °C ~ 85 °C)
Tension d'entrée (USB)	DC 5V
Dimensions	84 (L) x 66 (W) x 23 (H) mm
Poids	82 g

17. Garantie

La trousse de mise à niveau Schrader doit être manipulée avec précaution. La garantie est de 12 mois à compter de la date de l'achat (date de facture ou de livraison).

Schrader se réserve le droit d'analyser toute pièce retournée par le client, car une manipulation incorrecte ne sera pas couverte par la garantie.

Toute opération autre que celles décrites dans ce manuel peut endommager la trousse de mise à niveau ou entraîner des blessures. Une telle utilisation annulera également la garantie de l'utilisateur.

18. Notes

HOMOLOGATIONS

Les capteurs sont des appareils à radiofréquence qui ont été testés et homologués quant à leur conformité aux normes en vigueur par l'organisme compétent dans chaque pays. Veuillez vous référer les aux identifiants de marque et d'homologation sur le capteur.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Ce système de surveillance de la pression des pneus est conçu pour détecter les anomalies au niveau de la pression et de la température des pneus. Le conducteur est toujours responsable du maintien de la pression des pneus selon les normes adéquates d'entretien.

Dès qu'il reçoit un avertissement de la part du système, le conducteur doit immobiliser le véhicule le plus tôt possible pour remédier au problème.

Le conducteur est tenu d'utiliser le système dans le respect des règlements relatifs aux véhicules et au code de la sécurité routière en vigueur dans le pays. Le conducteur ne doit pas se laisser distraire par cet écran pendant la conduite.

Schrader ne garantit pas et n'assume aucune responsabilité dans l'éventualité d'une perte de capteurs, de dégâts causés au véhicule ou d'une mauvaise manipulation du système.

MANIPULATION DE LA BATTERIE

L'écran et les capteurs sont des unités électroniques fonctionnant avec une batterie Li-ion. Les outils électriques hors d'usage doivent être disposés séparément et recyclés selon une méthode respectueuse de l'environnement.

Les batteries défectueuses ou usées doivent être recyclées selon une méthode respectueuse de l'environnement. N'exposez pas la batterie au feu ou à des températures élevées.



Kits de readaptación del Sistema de Control de Presión de los Neumáticos (TPMS) alimentado por energía solar de Schrader

(Sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos)



©Schrader Performance Sensors. Todos los derechos reservados. La marca, la patente y los derechos de autor son propiedad de Schrader Performance Sensors que se reserva el derecho de cambiar el diseño y las especificaciones.

4. Visión General de la Pantalla

La información principal puede verse en la pantalla frontal:



Hay cuatro botones en la pantalla:



5. Instalación de la Pantalla

- Encuentre una superficie plana donde pueda colocarse la pantalla en el panel de instrumentos. Asegúrese de que la pantalla no obstruya la visión ni la concentración del conductor.
- La pantalla debe estar debajo del parabrisas, donde pueda recibir la luz solar directa para cargar.
- Retire la película protectora del adhesivo. Coloque el adhesivo debajo de la pantalla y presiónelo contra el panel de instrumentos del vehículo hasta que se sujete de forma segura.
- Presione y mantenga presionado el botón para prender la pantalla.

1. Inicio Aquí

- 1 Pantalla TPMS
- 4 Sensores de calidad de equipo original Premium
- 1 Adhesivo
- 1 Manual de instrucciones de montaje del sensor
- 1 Manual de la pantalla

2. Seguridad

Lea el manual antes de utilizar el dispositivo por primera vez y siga las instrucciones. Toda operación no incluida en este manual puede dañar la pantalla y los sensores. Esos usos también invalidarán la garantía del usuario y las reclamaciones de garantía. Este dispositivo no es impermeable. Cet appareil n'est pas étanche.

3.Inspección Funcional

Los sensores y la pantalla están en modo inactivo cuando el automóvil no está en movimiento. Todas las unidades deben activarse automáticamente y todas las presiones y las temperaturas aparecerán en la pantalla cuando el vehículo está en movimiento a más de 30 kph (18 mph). Los sensores transmiten la información en forma inalámbrica y no requieren ninguna acción después de la instalación.

7. Ajustes de la Pantalla

Para acceder a Display Settings (Ajustes de la pantalla), presione y mantenga presionado el botón durante 3 segundos.

- Número de ruedas
- Unidad de presión
- Unidad de temperatura
- Presión recomendada


Presione nuevamente para navegar entre los ajustes. Una vez que haya terminado la configuración, presione y mantenga presionado durante 3 segundos para salir del menú Display Settings.

ATENCIÓN: Para cancelar y salir de todo ajuste ingresado incorrectamente, presione el botón en cualquier momento durante el proceso de configuración.

8. Número de Ruedas

Las configuraciones posibles son:

- 2 ruedas
- 4 ruedas
- 6 ruedas



Navegación:

- Presione + o – para cambiar el número de ruedas
- Presione para guardar y avanzar a los siguientes ajustes paramètres suivants

Girar los Sensores en la Pantalla

Si hay la necesidad de intercambiar la posición de las llantas en una situación especial, el usuario puede rotar las llantas programadas en la pantalla sin tener que reprogramarlas.

Esto moverá las posiciones de las llantas ya programadas y que están operando.

- Para acceder a Exchange Tire Settings (Intercambiar ajustes de las llantas), presione y mantenga presionado el botón – durante 3 segundos.
- Presione + o – para seleccionar la posición de la llanta a intercambiarse.



- Presione para confirmar la posición de la llanta.
- Presione + o - para seleccionar las posiciones correspondientes de las dos llantas a intercambiarse.



- Presione para guardar la información y salir.

10. Unidades de Presión

Las configuraciones posibles son:

- PSI (lb/pulg2) o Bar



- Navegación:
- Presione + o – para cambiar las unidades
- Presione para guardar y avanzar a los siguientes ajustes

11. Unidades de Temperatura

Las configuraciones posibles son:

- Celsius o Fahrenheit



- Navegación:
- Presione + o – para cambiar las unidades
- Presione para guardar y avanzar a los siguientes ajustes

12. Presión Recomendada

Consulte en el manual del vehículo la presión recomendada por el fabricante. Cada eje tiene ajustes individuales, aunque los ejes podrían tener la misma presión recomendada.

Las configuraciones posibles son:

De 1.9 a 5.0 Bar (De 28 a 73 PSI)



Navegación:

- Presione + o – para cambiar el valor del eje referido
- Presione para guardar y avanzar a los siguientes ajustes

13. Programar los Sensores en la Pantalla

Atención: Los sensores incluidos en el kit han sido preprogramados en la pantalla en una posición específica. Revise la etiqueta en la parte trasera de cada sensor e instádelo en la posición correcta.

Si hay necesidad de volver a programar los sensores en una nueva posición o de programar nuevos sensores, siga las instrucciones que se indican a continuación. Presione y mantenga presionado + durante más de 3 segundos para ingresar a Learn Screen (Programar la pantalla)

- Presione + o – para seleccionar la posición de la llanta a programarse



- Desinfe la llanta correspondiente. El sensor detectará la presión y transmitirá los datos a la pantalla
- Una vez que la pantalla recibe la información, mostrará la presión y la temperatura de la llanta
- Presione + o – para avanzar a la siguiente llanta, si es necesario
- Presione y mantenga presionado para guardar la información



14. Warning Conditions

ALTA PRESIÓN, BAJA PRESIÓN, ALTA TEMPERATURA

Cuando se detecta alta presión, baja presión o alta temperatura, el icono apropiado de la llanta correspondiente parpadeará en la pantalla y se encenderá el símbolo de advertencia.



MAL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR

Cuando se detecta un mal funcionamiento del sensor, la pantalla borrará la información de la presión y de la temperatura de la llanta correspondiente y el símbolo de advertencia parpadeará. Por favor, reemplace los sensores TPMS en su vehículo.



BATERÍA DESCARGADA DEL SENSOR

Cuando se detecta una batería descargada del sensor, la llanta correspondiente parpadeará en la pantalla y el icono de batería descargada también parpadeará. Por favor, reemplace los sensores TPMS en su vehículo.



15. Localización y Resolución de Problemas

- Después de la instalación y cuando está en movimiento, no hay datos de la llanta en la pantalla
 - No se programaron los sensores en la pantalla; por favor, configure los sensores en la pantalla nuevamente.
 - La pantalla y los sensores deberían activarse automáticamente cuando la velocidad es mayor de 30 kph (18 mph).
- A veces la información de una llanta se pierde.
 - Varios otros dispositivos, incluidos los teléfonos celulares, pueden interrumpir la señal que transmite el sensor. Esto puede producir una pérdida de transmisión ocasional. Si el problema persiste, el sensor podría estar dañado o puede ser necesario reemplazarlo.
- El sistema está generando advertencias que no creo que son correctas.
 - Revise la presión recomendada en la pantalla y vuelva a inflar sus llantas en esa presión recomendada.
 - La presión dentro de las llantas también puede variar por la temperatura, y es necesario hacer una corrección cuando hay un cambio drástico en la temperatura de la estación.
- La pantalla no carga o no se prende.
 - Asegúrese que la pantalla tenga acceso total a la luz solar.
 - Trate de cargar la pantalla utilizando el conector USB hasta que la batería se cargue completamente, luego vuelva a colocar la pantalla en el vehículo.

Especificaciones Técnicas

ITEM	RANGE
Frecuencia	433.92 MHz
Temperatura de trabajo	-4 °F ~ 176 °F (-20 °C ~ 80 °C)
Temperatura de almacenamiento	-22 °F ~185 °F (-30 °C ~ 85 °C)
Voltaje de entrada (USB)	DC 5V
Dimensiones	84 (L) x 66 (W) x 23 (H) mm
Peso	82 g

17. Garantía

El kit de readaptación de Schrader debe manipularse con cuidado. La garantía que se ofrece es por 12 meses a partir de la fecha de compra (fecha de la factura o fecha de entrega). Schrader se reserva el derecho de analizar toda pieza devuelta, ya que esta garantía no cubrirá la manipulación inadecuada. Toda operación no incluida en este manual puede dañar el kit o producir una lesión. Esa utilización también invalidará la reclamación de garantía del usuario.

18. Notas

APROBACIONES

Los sensores son dispositivos de radiofrecuencia y han sido probados y aprobados para cumplir con los requisitos de la agencia competente en cada país. Por favor, consulte la pieza del sensor para revisar las identificaciones de las marcas y de las aprobaciones.

CLAÚSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Este Sistema de Control de la Presión de los Neumáticos está diseñado para monitorear las irregularidades relacionadas con la presión y la temperatura. El conductor es responsable de mantener la presión de las llantas según los niveles correctos de mantenimiento.

Luego de recibir una advertencia del sistema, el conductor debe detener el vehículo tan pronto como sea posible y solucionar la situación.

El conductor es responsable de utilizar el sistema de acuerdo con las normas de manejo y normas sobre los vehículos aplicables en el país.

El conductor no debe distraerse por la pantalla mientras maneja. Schrader no garantiza ni asume ninguna responsabilidad por la pérdida de los sensores, daños en el vehículo o mal manejo del sistema.

MANIPULACIÓN DE LA BATERÍA

La pantalla y los sensores son unidades electrónicas con una batería de ión de litio. Las herramientas eléctricas, que no pueden seguir utilizándose, deben recogerse separadamente y reciclarse de forma ecológica. Las baterías defectuosas o viejas deben reciclarse de forma ecológica. No exponga la batería al fuego ni a las altas temperaturas.