

Tefal®

ActiFry® 2 in 1

EN

FR


EL

AR

FA



www.groupeseb.com






fig.1




fig.2



fig.3




fig.4




fig.5




fig.6



fig.7




fig.8




fig.9



fig.10



fig.11




fig.12




fig.13




fig.14



fig.15



fig.16



fig.17



fig.18



fig.19




fig.20




fig.21




fig.22



fig.23




fig.24



fig.25



fig.26



fig.27



fig.28



fig.29




fig.30

So that you can get the best results from your cooking, Tefal offers you special advice on potatoes and oils.

The potato: for an enjoyable and balanced diet every day!

Potatoes are a great food for everybody at every age. They are an excellent source of energy and are rich in vitamins. Depending on the varieties, the climatic conditions and cultivation, the potato can vary greatly in terms of: shape, size, quality of taste. Each one has its own characteristics. In respect of earliness, yield, size, colour, storage quality and directions for cooking. The cooking results may vary depending on the origin and seasonality.

What variety should be used for ActiFry® 2 in 1?

As a rule we recommend you use special "chip" potatoes. For high moisture content new potatoes, we recommend that you cook your fries for a few extra minutes.

With **ActiFry® 2 in 1** it's also possible to cook frozen fries. Because they are already pre-cooked, there is no need to add any oil.

Where should you store potatoes?

The best places to store potatoes are in a dark cellar, or a cool cupboard (between 6 and 8°C), away from any light.

How should potatoes be prepared for ActiFry® 2 in 1?

For best results, you must make sure that the fries do not stick together. For this we recommend you wash the peeled potatoes thoroughly before cutting them and then once again when they have been cut up, until the water has turned clear.

This will allow you to remove the maximum amount of starch. Carefully dry the fries using a dry and highly absorbent clean tea towel. The fries must be perfectly dry before they are put in the **ActiFry® 2 in 1**.

How should the potatoes be cut?

The chip's crispiness and fluffiness depends on its size. The more thinly cut your fries are, the crispier they will be and vice-versa, the thicker they are the fluffier they will be on the inside. Depending on your preference, you can vary the size of your fries and change the cooking time accordingly:

Thickness: Thin American style: 8 x 8 mm / Standard: 10 x 10 mm / Thick: 13 x 13 mm
Length up to 9 cm.

The maximum recommended chip thickness is 13 x 13 mm and a length of up to 9 cm.

Try using different oils which are good for you

If you fancy treating yourself to a different taste, then one spoonful of oil added once is all you need. All the fatty acids which are essential for life can be found in vegetable oils. They all contain in different proportions, the nutrients which are essential for a balanced diet. It's important to vary the oils you use in order to provide your body with everything it needs! With **ActiFry® 2 in 1**, you can use a very large variety of oils:

- Standard oils: sunflower, olive, corn, rapeseed*, grapeseed, groundnut (peanut), soya*.
- Flavoured oils: oils infused with herbs, garlic, peppers, lemon...
- Speciality oils: hazelnut*, sesame*, safflower*, almond*, avocado*, argan* (* cooking time varies according to the manufacturer).

Note: Some of these oils may not be readily available in your supermarket. Please substitute according to your preferred taste.

The **ActiFry® 2 in 1** technology with its low quantity of fats, allows you to retain the good fatty acids which are essential for providing you with the energy you need.

With **ActiFry® 2 in 1**, you can treat yourself and your friends too!

To find out more or if you've any questions, please visit www.tefal.com

Some helpful advice

- When using the appliance for the first time you may notice a harmless smell. This smell, which will not affect the appliance in any way, will quickly disappear.
- So as not to damage your appliance make sure you stick to the quantities of ingredients and liquid given in the instruction booklet and recipe book.
- Never overload the tray and do not exceed the recommended quantities.
- Never leave your 2in1 spoon in the appliance whilst it is on.
- Never place the tray in the appliance without the bowl.
- Never put the paddle in without the bowl.
- Never exceed the height indicated by the maximum level marker on the paddle and the maximum mark on the tray.
- Place the tray in the appliance when the reminder beep sounds and not at the beginning of cooking (except if the cooking time in the pan and the tray are the same).
- Never leave the appliance unattended whilst in operation.

Description

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Transparent lid 2. Lid latches 3. 2in1 spoon (2in1) <ul style="list-style-type: none"> a. oil side
min= 14 ml (4 people)
max= 20 ml (6 people) b. salt side 4. 2in1 cooking tray with "MAX" level 5. Detachable mixing paddle 6. Paddle unlocking button 7. "MAX" liquid contents level 8. Tray support pads 9. Detachable bowl | <ol style="list-style-type: none"> 10. 2in1 handle <ul style="list-style-type: none"> a. tray handle b. button for disconnecting the two handles c. bowl handle d. button for unlocking the bowl handle 11. Body 12. Detachable filter 13. Lid opening control 14. LCD screen 15. Button for activating the 2in1 function 16. + and - button for adjusting cooking time 17. Button for starting and stopping cooking 18. On/off switch and plug-in socket 19. Detachable power cord |
|---|--|

For fast cooking

Before using for the first time

- ⚠ • Don't forget to remove the protective sleeves located on the lid before using the appliance – fig.29.**
- The inside of the ActiFry pan has a highly resistant ceramic coating.
- Open the lid by pressing on the lid opening control buttons – fig.1 and push the two grey latches outwards to remove the lid – fig.2.
 - Remove the 2 in 1 spoon, and then remove its polystyrene packing which you can throw away – fig.3.
 - Lift up the bowl's handle horizontally until you hear a "CLICK" sound – fig.4.
 - Remove the tray handle by pushing on the button 10b – fig.5.
 - You can use this handle for taking out the tray – fig.6-7.
 - Remove the paddle by pushing the unlocking button – fig.8a.
 - Take the bowl out.
 - Remove the detachable filter – fig.28.

- All these detachable parts are dishwasher friendly – fig.9 or can be cleaned with a non-abrasive sponge and some washing-up liquid.
- Dry thoroughly before putting back.
- Adjust the position of the paddle until you hear a “CLICK” sound – fig.8b

When using the appliance for the first time you may notice a harmless smell. This smell, which will not affect the appliance in any way, will quickly disappear.

Prepare the food

When using the bowl on its own, never place the tray in the appliance.

Do not use the paddle without the bowl.

- Open the lid – fig.1.
- Remove the 2in1 spoon – fig.3 and the tray – fig.7.
- Lift the handle up – fig.4 and remove the bowl from the appliance.
- Place your food on the tray making sure you always keep to the quantities recommended in the cooking tables and/or the recipe book (please see: “Cooking table”). Never exceed the “MAX” level marker – fig.10.
- Depending on the food, add the recommended amount of fat in the spoon and pour the contents evenly in to the bowl – fig.11.
- Put the bowl back into the appliance and close the lid.
- Push the handle back – fig.12.

Using the bowl on its own

Start cooking

- Connect the detachable power cable to the appliance and plug it in – fig.13.
- Push the switch 0/I – fig.14, the appliance will make a beep sound and the screen displays 00.
- Adjust the cooking time using the buttons  – fig.15 (see “Cooking table”).
- Press the start button  – fig.16. The minute countdown starts. The countdown will only be displayed in seconds when there is less than a minute left.
- You can adjust the cooking time at any time by pressing on the buttons  – fig.17.

Opening the lid stops the cooking. You can start cooking again by pressing on the start button after it has been switched off. Once the lid has been open for 2 minutes the appliance will go into stand-by mode.

Remove the food

- When the cooking is finished, the timer will sound and the screen will start blinking and displaying 00 – fig.18: the appliance automatically stops cooking your food. You can stop the buzzer by pressing on the start button  – fig.19.
- Open the lid – fig.20.
- Lift the handle up until you hear the “CLICK” sound – fig.21.
- Remove the bowl and take the food out.

Cooking tables

The cooking times given are indicative only, they may vary depending on whether the food items are in season, their size, how they each taste and the electrical voltage used. The quantity of oil indicated may be increased in accordance with your tastes and needs. If you like your fries even more crispy, try cooking for a few extra minutes.

Potatoes

	TYPE	QUANTITY	OIL	COOKING TIME
Standard sized fries 10 mm x 10 mm	Fresh	1500 g**	1 spoonful of oil	41-43 min
		1250 g**	1 spoonful of oil	38-40 min
		1000 g**	¾ spoonful of oil	35-37 min
		750 g**	½ spoonful of oil	30-32 min
		500 g**	⅓ spoonful of oil	24-26 min
		250 g**	⅕ spoonful of oil	20-22 min
Mac Cain Traditional Frozen Fries Straight cut frozen fries 10 mm x 10 mm***	Frozen	1200 g	without	36-38 min
		750 g	without	24-26 min

** Weight of unpeeled potatoes.

*** for American Style Thin Cut Frozen Fries (8 mm x 8 mm) cook for the same time as 10 mm x 10 mm frozen fries.

Other vegetables

	TYPE	QUANTITY	OIL	COOKING TIME
Zucchini	Fresh in slices	1200 g	1 spoon of oil + 150 ml cold water	30 min
Peppers	Fresh in slices	1000 g	1 spoon of oil + 250 ml cold water	25 min
Mushrooms	Fresh in quarters	1000 g	1 spoon of oil	20 min
Tomatoes	Fresh in quarters	1000 g	1 spoon of oil	20 min
Onions	Fresh in round slices	750 g	1 spoon of oil	30 min

Meats - Poultry

To give extra taste to your meat, feel free to mix the spices in the oil (paprika, curry, basil, oregano, cumin, thyme, laurel...).

	TYPE	QUANTITY	OIL	COOKING TIME
Chicken nuggets	Fresh	1200 g	without	18-20 min
	Frozen	1200 g	without	18-20 min
Chicken drumsticks	Fresh	9	without	25-30 min
Chicken legs	Fresh	3	without	30-35 min
Chicken breasts	Fresh	9 small chicken breasts (about 1200 g)	without	22-25 min
Spring Rolls	Fresh	12 small	1 spoonful of oil	10-12 min
Veal cutlets	Fresh	9	1 spoonful of oil	22-25 min
Pork chops	Fresh (2.5 cm thick)	6	1 spoonful of oil	18-20 min
Pork fillet	Fresh (cut into thin slices or strips)	9	1 spoonful of oil	13-15 min
Saddle of rabbit	Fresh	9	1 spoonful of oil	18-20 min
Minced meat	Fresh	900 g	1 spoonful of oil	13-15 min
	Frozen	600 g	1 spoonful of oil	13-15 min
Meatballs	Frozen	1200 g	1 spoonful of oil	18-20 min
Sausages	Fresh	8 – 10	without	10-12 min

Fish – Shellfish

EN

Type	Quantity	Oil	Cooking Time
Battered calamari	Frozen	500 g	without
Prawns	Cooked	600 g	without
King prawns	Frozen and thawed	450 g	without

Desserts

Type	Quantity	Oil	Cooking Time
Bananas	in slices	700 g (7 bananas)	1 spoonful of oil + 1 spoonful of brown sugar
	in foil	3 bananas	without
Apples	cut in two	5	1 spoonful of oil + 2 spoonfulls of sugar
Pears	diced	1500 g	2 spoonfuls of sugar
Pineapple	diced	2	2 spoonfuls of sugar

Frozen preparations

Type	Quantity	Oil	Cooking Time
Ratatouille	Frozen	1000 g	without
Pan-fried pasta and fish	Frozen	1000 g	without
Farmer's pan-fry	Frozen	1000 g	without
Mountain pan-fry	Frozen	1000 g	without
Carbonara pasta	Frozen	1000 g	without
Paella	Frozen	1000 g	without
Cantonese rice	Frozen	1000 g	without
Chili con Carne	Frozen	1000 g	without

Using the 2in1: bowl + tray

Get your food ready

- Open the lid – fig.1.
- Remove the 2in1 spoon and the tray – fig.3.
- Lift the handle up - fig.4 and remove the bowl from the appliance
- Place your food in the bowl making sure you always keep to the quantities recommended in the cooking tables and/or the recipe book (please see "Cooking table"). Never exceed the "MAX" level marker on the paddle – fig.10.
- Depending on the food, add the recommended amount of fat in a spoon and pour the contents evenly in to the bowl – fig.11
- Put the bowl back in the appliance and close the lid.
- Fold away the handle – fig.12.

Start 2in1 cooking

There is a pre-set time for each type of food which you can adjust.

When you are not using it, the appliance will automatically switch itself off after 10 minutes.

- Connect detachable power cable to the appliance and plug it in – fig.13.
- Push the switch 0/I , the appliance will make a beep sound and the screen displays 00 – fig.14.
- Adjust the total cooking time (=cooking the food in the bowl) using the buttons (see "Cooking table") – fig.15.
- Select the type of food you want to cook in the tray using the button – fig.23 and 24.
- Adjust the cooking time for the tray using the buttons (please see "Cooking table").
- Push the start button . The cooking starts.
- The minute by minute countdown starts.
- Place the food on the tray making sure you don't exceed the maximum level – fig.22.
- When the appliance beeps and stops automatically, open the lid and put the tray in – fig.25.
- Close the lid again and press the start button .
- The countdown resumes.

Remove your food

- When cooking is finished, the timer will sound and the screen will start blinking and displaying 00: the appliance automatically stops cooking your food. You can stop the buzzer by pressing on the start button – fig.19.
- Open the lid – fig.20.
- Lift up the handle until you hear the "CLICK" – fig.21.
- Disconnect the two handles by pressing the button 10b.
- Turn over the tray handle so that it can fit on to the tray – fig.26.
- Remove the tray and take your food out – fig.27.
- Remove the bowl and take your food out.

Be careful, because the tray is very hot after cooking. Always use the tray handle to remove it. If you want even crispier fries, you can cook them for a further 2 minutes after you've removed the tray.

Cooking table

FOOD FOR THE BOWL	QUANTITY BOWL	TOTAL TIME	FOOD ON TRAY	TRAY QUANTITY	TRAY TIME
Potatoes	1250 g	45 min		4	7 min
	1000 g	35 min		4	7 min
	750 g	30 min		3	6 min
	250 g	25 min		1	5 min
Zucchini	1000 g	30 min		4	10 min
	750 g	25 min		3	10 min
	500 g	20 min		2	8 min
	250 g	18 min		1	7 min
Fries	1250 g	50 min		5	18 min
	1000 g	45 min		4	16 min
	750 g	40 min		3	16 min
	250 g	33 min		1	15 min
Figs	10	20 min		4	5 min

Easy to clean

Clean the appliance

- Allow it to cool down completely.
- Open the lid by pressing on the buttons – fig.1 push the two latches outwards to remove the lid – fig.2.
- Lift the bowl's handle up horizontally until you hear a "CLICK" sound – fig.4.
- Remove the tray – fig.7.
- Remove the paddle by pressing on the unlocking button – fig.8a.
- Take the bowl out.
- Remove the detachable filter – fig.28.
- All these detachable parts are dishwasher friendly – fig.9 or can be cleaned with a non-abrasive sponge and some washing-up liquid.
- Clean the inside and outside of the appliance with a slightly damp sponge.
- ⚠** • If you're cooking any fatty food on the tray which may cause spray we recommend that you clean the spray off using a slightly damp sponge each time you've finished using your appliance. In particular the internal areas of the blower marked by black arrows – fig.30.
- Dry thoroughly before putting back.

Never immerse the appliance in water.
Never use corrosive or abrasive cleaning substances.
The detachable filter must be cleaned regularly.
So as to keep your bowl and tray in the best possible condition, do not use any metallic utensils.

A few tips in case of problems...

EN

PROBLEMS	CAUSES	SOLUTIONS
The appliance won't work.	The appliance isn't correctly plugged in.	Check that the appliance is correctly plugged in.
	You haven't yet pressed the ON / OFF button.	Press the ON / OFF button.
	You've pressed the ON / OFF button but the appliance won't work.	Close the lid.
	The appliance won't heat up.	Bring your appliance to an Approved Service Centre.
	The paddle is not turning correctly.	Check that it is correctly in place otherwise take your appliance to an Approved Service Centre.
The paddle is not turning correctly.	The paddle isn't locked.	Adjust the position of the paddle until you hear the "CLICK" sound - fig.8b.
The tray won't turn.	The tray isn't locked.	Adjust the position of the tray until you hear the "CLICK" sound.
The food is not cooked evenly.	You haven't used the paddle.	Put it in position.
	The food is not chopped up the same way.	Chop all the food to the same size.
	The fries are not chopped the same way.	Chop all the fries to the same size.
	The paddle is in the right position but it won't turn.	Bring the appliance to an Approved Service Centre.
The fries are not crispy enough.	You are not using special chip potatoes	Choose special chip potatoes.
	The potatoes haven't been sufficiently washed and dried.	Wash, drain and dry the potatoes thoroughly before cooking.
	The fries are too thick.	Chop them more thinly.
	There's not enough oil.	Increase the quantity of oil (see "Cooking table").
	The filter (12) is blocked.	Clean the filter.
The food won't turn with the tray.	The food is too thick.	Reduce the thickness of your food.
The food in the bowl isn't cooked.	The tray was put on the bowl when the cooking started.	Only put the tray in during the second half of the cooking phase.
The fries become cracked whilst they are being cooked.	You're not using the right quantity.	Reduce the quantity of potatoes and change the cooking time.
The food remains on the edge of the dish.	The bowl is overloaded.	Stick to the quantities indicated in the cooking table. Reduce the quantity of food.
	Maximum level exceeded.	Reduce the quantities.
Liquids from the cooking have seeped into the body of the appliance.	Bowl faulty.	Check that there aren't any leaks by filling the bowl up to the MAX level of the paddle. If you do find a leak, take your bowl to an Approved Service Centre.
	The maximum level has been exceeded.	Don't go over the maximum level.
The LCD screen doesn't work anymore.	The appliance isn't plugged in.	Plug the appliance in.
	The appliance hasn't been turned on.	Press the ON / OFF button.
	The appliance has been used incorrectly and as a result has gone into safety mode.	Take the appliance to an Approved Service Centre.
The LCD screen is indicating Err.	The appliance has a malfunction.	Unplug the appliance, wait 10 seconds, plug the appliance back. If again, and press the ON/OFF button. If the LCD screen is still indicating Err, take the appliance to an Approved Service Centre.
The appliance is making an abnormal amount of noise.	You suspect that the appliance's motors are not working properly.	Take the appliance to an Approved Service Centre.
During combined cooking, the machine won't stop for you to put the tray in.	The tray cooking has not been programmed.	Use the 2in1 function during combined cooking.

Recommandations

- Durant la première utilisation, il peut se produire un dégagement d'odeur sans nocivité. Ce phénomène sans conséquence sur l'utilisation de l'appareil disparaîtra rapidement.
- Pour ne pas endommager votre appareil, veillez à respecter les quantités d'ingrédients et de liquide indiquées dans le mode d'emploi et le livre de recettes.
- Ne surchargez pas le plateau, respectez les quantités recommandées.
- Ne laissez jamais la cuillère 2en1 dans l'appareil pendant le fonctionnement.
- Ne jamais positionner le plateau dans l'appareil sans la cuve.
- Ne jamais positionner la pale sans la cuve.
- Ne jamais dépasser la hauteur indiquée par le niveau max de la pale et maxi du plateau.
- Ne positionnez jamais le plateau dans l'appareil au début de cuisson en utilisation 2en1, attendez l'avertissement sonore qui vous indique à quel moment le positionner.

Description

- | | |
|---|---|
| 1. Couvercle transparent | c. poignée cuve |
| 2. Verrous du couvercle | d. bouton de déverrouillage |
| 3. Cuillère 2en1 (2in1) | de la poignée cuve |
| a. face huile
min= 1,4 cl (4 personnes)
max= 2 cl(6 personnes) | 11. Corps |
| b. face sel | 12. Filtre amovible |
| 4. Plateau de cuisson 2en1 avec niveau "MAX" | 13. Commande d'ouverture du couvercle |
| 5. Pale de brassage amovible | 14. Ecran LCD |
| 6. Bouton de déverrouillage de la pale | 15. Bouton d'activation de la fonction 2en1 |
| 7. Niveau contenance "MAX" liquide | 16. Bouton + et – pour régler le temps de |
| 8. Patins d'appui du plateau | cuison |
| 9. Cuve amovible | 17. Bouton de démarrage et arrêt de la |
| 10. Poignée 2en1 | cuison |
| a. poignée plateau | 18. Interrupteur marche/arrêt |
| b. bouton de désolidarisation | et point de branchement |
| des deux poignées | 19. Cordon amovible |

Une préparation rapide

Avant la première utilisation

- ⚠ • Avant d'utiliser le produit, n'oubliez pas de retirer les manchons de protection situés sur le couvercle - fig.29.**
- L'intérieur de la cuve ActiFry dispose d'un revêtement céramique haute résistance.
- Ouvrez le couvercle en appuyant sur le bouton de commande d'ouverture - fig.1 et poussez les deux verrous gris vers l'extérieur pour retirer le couvercle - fig.2.
 - Enlevez la cuillère 2en1 et son calage en polystyrène que vous pouvez jeter - fig.3.
 - Remontez la poignée de la cuve à l'horizontale jusqu'au "CLIC" - fig.4.
 - Retirez la poignée de plateau en poussant sur le bouton 10b - fig.5.
 - Vous pouvez utiliser cette poignée pour sortir le plateau - fig.6-7.
 - Retirez la pale en poussant le bouton de déverrouillage - fig.8a.
 - Sortir la cuve.
 - Retirez le filtre amovible - fig.28.

Tableaux de cuisson

Les temps de cuisson sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier en fonction de la saisonnalité des aliments, de leur taille, des quantités, du goût de chacun et de la tension du réseau électrique. La quantité d'huile indiquée peut être augmentée en fonction de vos goûts et de vos besoins. Si vous souhaitez des frites encore plus croustillantes, vous pouvez ajouter quelques minutes de cuisson supplémentaires.

Pommes de terre

Type	Quantité	Ajout	Temps de cuisson
Frites taille standard 10 mm x 10 mm	1500 g	1 cuillère d'huile	41-43 min
	1250 g	1 cuillère d'huile	38-40 min
	1000 g	¾ cuillère d'huile	35-37 min
	750 g	½ cuillère d'huile	30-32 min
	500 g	⅓ cuillère d'huile	24-26 min
	250 g	⅙ cuillère d'huile	20-22 min
Frites Mac Cain Tradition	1200 g	sans	36-38 min
	750 g	sans	24-26 min

Autres légumes

Type	Quantité	Ajout	Temps de cuisson
Courgettes	Fraîches en lamelles	1200 g	1 cuillère d'huile + 15 cl d'eau
Poivrons	Frais en lamelles	1000 g	1 cuillère d'huile + 25 cl d'eau
Champignons	Frais en quartiers	1000 g	1 cuillère d'huile
Tomates	Fraîches en quartiers	1000 g	1 cuillère d'huile
Oignons	Frais en rondelles	750 g	1 cuillère d'huile

Viandes - Volailles

Pour donner du goût à vos viandes, n'hésitez pas mélanger des épices dans l'huile (paprika, curry, herbes de Provence, thym, laurier...).

Type	Quantité	Ajout	Temps de cuisson
Nuggets de poulet	Frais	1200 g	sans
	Surgelés	1200 g	sans
Pilons de poulet	Frais	9	sans
Cuisse de poulet	Fraîches	3	sans
Blancs de poulet	Frais	9 blancs (environ 1200 g)	sans
Nems	Frais	12 petits	1 cuillère d'huile
Paupiettes de veau	Fraîches	9	1 cuillère d'huile
Côtes de porc	Fraîches	6	1 cuillère d'huile
Filet de porc	Frais	9	1 cuillère d'huile
Râbles de lapin	Frais	9	1 cuillère d'huile
Viande hachée	Fraîche	900 g	1 cuillère d'huile
	Surgelée	600 g	1 cuillère d'huile
Boulettes de viande	Surgelées	1200 g	1 cuillère d'huile
Saucisses	Fraîches	8 – 10 (piquées)	sans

Poissons - Crustacés

FR

	TYPE	QUANTITÉ	AJOUT	TEMPS DE CUISSON
Beignets de calamars	Surgelés	500 g	sans	12-14 min
Crevettes	Cuites	600 g	sans	8-10 min
Gambas	Surgelées	450 g	sans	9-11 min

Desserts

	TYPE	QUANTITÉ	AJOUT	TEMPS DE CUISSON
Bananes	en rondelles	700 g (7 bananes)	1 cuillère d'huile + 1 cuillère de sucre roux	4-6 min
	en papillote	3 bananes	sans	15-17 min
Pommes	coupées en deux	5	1 cuillère d'huile + 2 cuillères de sucre	10-12 min
Poires	coupées en morceaux	1500 g	2 cuillères de sucre	10-12 min
Ananas	coupé en morceaux	2	2 cuillères de sucre	15-17 min

Préparations surgelées

	TYPE	QUANTITÉ	AJOUT	TEMPS DE CUISSON
Ratatouille	Surgelée	1000 g	sans	25-30 min
Poêlée pâtes et poisson	Surgelée	1000 g	sans	20-22 min
Poêlée paysanne	Surgelée	1000 g	sans	25-30 min
Poêlée savoyarde	Surgelée	1000 g	sans	20-25 min
Pâtes à la carbonara	Surgelées	1000 g	sans	18-20 min
Paëlla	Surgelée	1000 g	sans	18-20 min
Riz Cantonais	Surgelé	1000 g	sans	18-20 min
Chili con Carne	Surgelé	1000 g	sans	15-20 min

Tableau de cuisson

ALIMENTS CUVE	QUANTITÉ CUVE	TEMPS TOTAL	ALIMENTS PLATEAU	QUANTITÉ PLATEAU	TEMPS PLATEAU
Pommes de terre	1250 g	45 min		4	7 min
	1000 g	35 min		4	7 min
	750 g	30 min		3	6 min
	250 g	25 min		1	5 min
Courgettes	1000 g	30 min		4	10 min
	750 g	25 min		3	10 min
	500 g	20 min		2	8 min
	250 g	18 min		1	7 min
Frites	1250 g	50 min		5	18 min
	1000 g	45 min		4	16 min
	750 g	40 min		3	16 min
	250 g	33 min		1	15 min
Figues	10	20 min		4	5 min

Un nettoyage facile Nettoyez l'appareil

- Laissez-le refroidir complètement.
- Ouvrez le couvercle en appuyant sur les boutons - fig.1 et poussez les deux verrous vers l'extérieur pour retirer le couvercle - fig.2.
- Remontez la poignée de la cuve à l'horizontale jusqu'au "CLIC" - fig.4.
- Retirez le plateau - fig.7.
- Retirez la pale en poussant sur le bouton de déverrouillage - fig.8a.
- Sortez la cuve.
- Retirez le filtre amovible - fig.28.
- Toutes ces pièces amovibles passent au lave-vaisselle - fig.9 ou peuvent être nettoyées avec une éponge non-abrasive et du liquide vaisselle.
- Nettoyez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil avec une éponge légèrement humide.

⚠ • Pour toute cuisson grasse sur le plateau et qui génère des projections, nous vous recommandons de nettoyer celles-ci après chaque utilisation à l'aide d'une éponge légèrement humide. En particulier les zones internes de la soufflerie repérées par les flèches noires - fig.30.

- Séchez soigneusement avant de remettre en place.

N'immergez jamais l'appareil.
N'utilisez pas de produit d'entretien agressifs ou abrasifs.

Le filtre amovible doit être nettoyé régulièrement.
Pour conserver plus longtemps les qualités de votre cuve et plateau, n'utilisez aucun ustensile métallique.

Quelques conseils en cas de difficulté...

FR

PROBLÈMES	CAUSES	SOLUTIONS
L'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas bien branché.	Vérifiez que l'appareil est correctement branché.
	Vous n'avez pas encore appuyé sur le bouton ON / OFF.	Appuyez sur le bouton ON / OFF.
	Vous avez appuyé sur le bouton ON / OFF mais l'appareil ne fonctionne pas.	Fermez le couvercle.
	L'appareil ne chauffe pas.	Apportez l'appareil à un Centre Service Agréé.
	La pale ne tourne pas.	Vérifiez qu'elle est bien en place sinon apportez l'appareil à un Centre Service Agréé.
La pale ne tourne pas correctement.	La pale n'est pas verrouillée.	Repositionnez la pale jusqu'au "CLIC" - fig.8b.
Le plateau ne tourne pas.	Le plateau n'est pas verrouillé.	Repositionnez le plateau jusqu'au "CLIC".
La cuisson des préparations n'est pas homogène.	Vous n'avez pas utilisé la pale.	Mettez-la en place.
	Les aliments ne sont pas coupés de façon régulière.	Coupez les aliments tous de la même taille.
	Les frites ne sont pas coupées de façon régulière.	Coupez toutes les frites de la même taille.
	La pale est en place mais elle ne tourne pas.	Apportez l'appareil à un Centre Service Agréé.
Les frites ne sont pas assez croustillantes.	Vous n'utilisez pas des pommes de terre spéciales frites.	Choisissez des pommes de terre spéciales frites.
	Les pommes de terre ne sont pas suffisamment lavées et séchées.	Lavez, égouttez et séchez bien les pommes de terre avant cuisson.
	Les frites sont trop épaisses.	Coupez-les plus fines.
	Il n'y a pas assez d'huile.	Augmentez la quantité d'huile (voir "Tableau de cuisson").
	Le filtre (12) est obstrué.	Nettoyez le filtre.
Les aliments ne tournent pas avec le plateau.	Les aliments sont trop épais.	Réduisez l'épaisseur de vos aliments.
Les aliments dans la cuve ne sont pas cuits.	Le plateau a été mis sur la cuve au démarrage de la cuisson.	Mettez uniquement le plateau en deuxième partie de cuisson.
Les frites sont cassées lors de la cuisson.	La quantité n'est pas adaptée.	Réduisez la quantité de pommes de terre et adaptez le temps de cuisson.
Les aliments restent sur le bord du plat.	La cuve est trop chargée.	Respectez les quantités indiquées sur le tableau de cuisson. Réduisez la quantité d'aliments.
	Niveau maxi dépassé.	Réduisez les quantités.
Des liquides de cuisson ont coulé dans le corps de l'appareil.	Cuve défectueuse.	Vérifier l'absence de fuite en remplissant la cuve jusqu'au niveau MAX de la pale. En cas de fuite apportez votre cuve à un Centre Service Agréé.
	Le niveau maxi a été dépassé.	Respecter le niveau maxi.
L'écran LCD ne fonctionne plus.	L'appareil n'est pas branché.	Branchez l'appareil.
	L'appareil n'a pas été mis en fonctionnement.	Appuyez sur le bouton ON / OFF.
	Suite à un dysfonctionnement dans l'utilisation du produit, il s'est mis en sécurité.	Apportez l'appareil à un Centre Service Agréé.
L'écran LCD indique Err.	C'est une anomalie dans le fonctionnement de l'appareil.	Débranchez l'appareil, attendre 10 secondes, rebranchez l'appareil, appuyez sur le bouton ON/OFF. Si l'écran LCD indique toujours Err, apportez l'appareil à un Centre Service Agréé.
L'appareil est anormalement bruyant.	Vous soupçonnez une anomalie dans le fonctionnement des moteurs de l'appareil.	Apportez l'appareil à un Centre Service Agréé.
Lors d'une cuisson combinée, il n'y a pas d'arrêt de la machine pour mettre le plateau.	La cuisson plateau n'a pas été programmée.	Utilisez la fonction 2en1 lors d'une cuisson combinée.

بعض النصائح في حال وجود مشاكل.

المشاكل	الأسباب	الحلول
المنتج لا يعمل	المنتج غير موصول بالتيار الكهربائي بشكل صحيح.	تأكد بأن المنتج موصول بشكل جيد بالتيار الكهربائي
ذراع التحرير لا تتحرك بشكل صحيح.	لم تضغط على مفتاح التشغيل ON/OFF	اضغط على مفتاح التشغيل ON/OFF
ذراع التحرير لا تتحرك بشكل صحيح.	قم بالضغط على مفتاح التشغيل ON/OFF، ولكن المنتج لا يعمل	أغلق الغطاء
ذراع التحرير لا تتحرك بشكل صحيح.	المنتج لا يسخن	اعرض المنتج على مركز خدمة معتمد
ذراع التحرير لا تتحرك بشكل صحيح.	ذراع التحرير غير مُغلقة	تأكد أنها تأخذ موقعها الصحيح، وإلا اعرض المنتج على مركز خدمة معتمد
ذراع التحرير لا تتحرك بشكل صحيح.	الصينية غير مُغلقة	عمل وضعيّة ذراع التحرير الى أن تسمع صوت الإغلاق كلิก - الشكل 8b
الصينية لا تدور	انت لم تستعمل الصينية الى أن تسمع صوت "كليك".	عمل من وضع الصينية الى أن تسمع صوت "كليك".
الطعام غير مطهو بالتساوي	انت لم تستعمل بطاطة من النوع الخاصل	ضعها في موقعها الصحيح
الطعام غير مطهو بالتساوي	قطع الطعام قطعاً متساوية	قطع الطعام قطعاً متساوية
البطاطس غير مقرمشة بشكل كاف	قطع جميع قطع البطاطس الى قطع متساوية	قطع جميع قطع البطاطس غير مقطعة بنفس الطريقة
البطاطس غير مقرمشة بشكل كاف	ذراع التحرير مرکبة في موقعها بشكل صحيح ولكنها لا تدور.	اعرض المنتج على مركز خدمة معتمد
البطاطس غير مقرمشة بشكل كاف	انت لم تستعمل بطاطة من النوع الخاصل	اختر نوعاً خاصاً من البطاطس
البطاطس غير مطهو	البطاطس لم تُغسل بما فيه الكفاية ولم تُجفف.	تُغسل البطاطس، تُصفى وتُجفف جيداً قبل الطهي
بيقى الطعام على حافة الطبق	قطع البطاطس قطعاً رقيقة	تُقطع البطاطس المقرمشة سميكة
البطاطس المقرمشة تصيب مشقة أثناء الطهي	زيافر كمية من الزيت (انظر "جدول الطهي")	زيافر كاف
السوائل من الطعام تسربت الى داخل جسم المنتج	ذرف الفلت	ذرف (12) مسدود
السوائل من الطعام تسربت الى داخل جسم المنتج	خفف سماكة قطع الطعام	الطعم سميك جداً
السوائل من الطعام تسربت الى داخل جسم المنتج	وضع الصينية فوق الوعاء عند بداية الطهي	وضع الصينية فوق الوعاء غير مطهو
السوائل من الطعام تسربت الى داخل جسم المنتج	انت لا تستعمل الكمية الصحيحة	تحفيف كمية البطاطس ويفرّغ وقت الطهي
بيقى الطعام على حافة الطبق	الوعاء مليء، بشكل زائد	يرجى التقى بالكميات المذكورة في جدول الطهي
السوائل من الطعام تسربت الى داخل جسم المنتج	زيادة عن مستوى الحد الأقصى	خفف الكميات
شاشة العرض الرقمية لم تعد تعمل	الوعاء تالف	تأكد من عدم وجود أي تسرب وذلك بتنبّعية الوعاء لغاية مستوى الحد الأقصى من ذراع التحرير، إذا وجدت تسرب ، يرجى عرض الوعاء على مركز خدمة معتمد.
شاشة العرض تعرض رسالة Err 22	ارتفاع فوق مستوى الحد الأقصى	لا تتعدي مستوى الحد الأقصى
شاشة العرض تعرض رسالة Err 22	المنتج غير موصول بالتيار الكهربائي	اوصل المنتج بالتيار الكهربائي
شاشة العرض تعرض رسالة Err 22	لم يتم تشغيل المنتج	اضغط على مفتاح التشغيل ON/OFF
اثناء الطهي المدمج، لا تتوقف الماكينة التي تخص فيها الصينية	أن المنتج قد تحول أتوماتيكياً إلى وضعية الأمان	اعرض المنتج على مركز خدمة معتمد
المنتج يصدر أصواتاً غير طبيعية	الشك بأن المحرك لا يعمل بشكل صحيح	اعرض المنتج على مركز خدمة معتمد
اثناء الطهي المدمج، لا تتوقف الماكينة التي تخص فيها الصينية	صينية الطهي غير مبرمجة	استعمل وظيفة 2in1 اثناء الطهي المدمج

جدول الطهي

الوقت للحصينة	الكمية في الصينية	طعام الصينية	الوقت الإجمالي	الكمية في الوعاء	طعام الوعاء
٧ دقيقة	٤		٤٥ دقيقة	١٢٥ جرام	البطاطس
٧ دقيقة	٤		٣٥ دقيقة	١٠٠ جرام	
٦ دقيقة	٣		٣٠ دقيقة	٧٥ جرام	
٥ دقيقة	١		٢٥ دقيقة	٢٥ جرام	
١٠ دقيقة	٤		٣٠ دقيقة	١٠٠ جرام	كوسى
١٠ دقيقة	٣		٢٥ دقيقة	٧٥ جرام	
٨ دقيقة	٢		٢٠ دقيقة	٥٠ جرام	
٧ دقيقة	١		١٨ دقيقة	٢٥ جرام	
١٨ دقيقة	٥		٥٠ دقيقة	١٢٥ جرام	البطاطس المُقرمشة
١٦ دقيقة	٤		٤٥ دقيقة	١٠٠ جرام	
١٦ دقيقة	٣		٤٠ دقيقة	٧٥ جرام	
١٥ دقيقة	١		٣٣ دقيقة	٢٥ جرام	
٥ دقيقة	٤		٢٠ دقيقة	١٠	فطر

سهلة التنظيف تنظيف المنتج

- يُترك إلى أن يبرد تماماً لا تغمر المنتج بالماء لا
- افتح الغطاء بالضغط على الأزرار - الشكل 1 ادفع المزلاجين إلى الخارج تستعمل مواد تنظيف حاكه أو كاشطة لتنظيف المنتج
- ارفع مقبض الوعاء أفقياً إلى أن تسمع صوت "كлик" - الشكل 2.
- افصل الغطاء - الشكل 2.
- اخرج الوعاء
- انزع ذراع التحرير بالضغط على زر الفتح - الشكل 8a.
- انزع الفلتار القابل للفص - الشكل 28
- جميع هذه الأجزاء القابلة للفصل، قابلة أيضاً للتنظيف في جلاية الصحون - الشكل 9، أو يمكن تنظيفها بواسطة سفنج غير معدنية مع القليل من السائل التنظيف الصحون.
- يُنظف الجرئين الداخلي والخارجي للمنتج بقطعة قماش رطبة قليلاً.
- إذا كنت بصدد طهي أي نوع من الأطعمة الدهنية على الصينية، قد يصدر عنها بعض البخار أو الرذاذ الدهني، ننصح أن يُنطّق هذا الرذاذ بأسفنجة رطبة قليلاً في كل مرة تنتهي من استعمال المنتج. وبالتحديد من المساحات الداخلية من الوعاء المحددة بالأسماء السوداء - الشكل 30.
- تُجفف تماماً قبل وضعها ثانية.

AR

استعمال 2in1 : الوعاء + الصينية إجعل طعامك جاهزاً

- افتح الغطاء - الشكل 1.
- انزع ملعقة 2in1 - الشكل 3-6-7.
- ارفع المقبض - الشكل 4 وافصل الوعاء عن المنتج.
- ضع الطعام في الوعاء مع الحرص على الإحتفاظ بالكميات الموصى بها في جدول الطهي و/أو كتاب وصفات الطهي (يرجى مراجعة "جدول الطهي"). لا تتعدي مستوى علامة الحد الأقصى الظاهرة على ذراع التحرير - الشكل 10.
- حسب نوعية الطعام، تُضاف كمية الدهون بالملعقة وتُنسكب محتوياتها بالتساوي في الوعاء - الشكل 11.
- ارجع الوعاء ثانية إلى مكانه في المنتج واغلق الغطاء.
- ادفع المقبض - الشكل 12.

ابدا الطهي في 2in1

- اوصل السلك الكهربائي القابل للفصل بالمنتج، ثم أوصله بالتيار الكهربائي - الشكل 13.
- ادفع المفتاح 0/1 ، سيصدر عن المنتج إشارة صوتية "بب" ويعرض على الشاشة الرمز 00 - الشكل 14.
- عدل وقت الطهي الإجمالي (= طهي الطعام في الوعاء) باستعمال الأزرار (يرجى مراجعة : جدول الطهي) - الشكل 15.
- اختر نوع الطعام الذي تُعدد للطهي في الصينية باستعمال الزر 2in1 - الشكل 23 و 24.
- عدل وقت الطهي للصينية باستعمال الأزرار (يرجى مراجعة "جدول الطهي").
- ادفع زر التشغيل 2in1 . تبدأ عملية الطهي.
- يبدأ العد العكسي دقيقة بدقة.
- ضع الطعام على الصينية مع الحرص بعدم تخطي مستوى الحد الأقصى - الشكل 22.
- عندما يُطلق المنتج الإشارة الصوتية "بب" ويتوقف أوتوماتيكياً، افتح الغطاء وضع الصينية في الداخل - الشكل 25.
- اغلق الغطاء مرة ثانية واضغط على زر التشغيل 2in1 .
- يُتابع العد التنازلي .

ارفع الطعام

- عند انتهاء الطهي، سوف يُطلق المؤقت إشارة صوتية وتبدأ شاشة العرض "يرجى الإننتاء، لأن الصينية بالوميض ويُعرض عليها الرمز 00 : يتوقف المنتج عن طهي الطعام أوتوماتيكياً. ساخنة جداً بعد عملية يُمكنك توقف الإشارة الصوتية بالضغط على مفتاح التشغيل 2in1 - الشكل 19.
- افتح الغطاء - الشكل 20
- ارفع المقبض إلى أن تسمع صوت "كлик" - الشكل 21.
- افصل المقبضين بالضغط على زر 10b.
- اقلب مقبض الصينية بحيث يمكن أن يُركب على الصينية - الشكل 26.
- افصل الصينية وارفع منها الطعام - الشكل 27.
- افصل الوعاء وارفع منه الطعام

استعمال الصينية لوحدها إجعل طعامك جاهزاً

**عندما تُستعمل الصينية
لوحدها، لا تضع الطعام في
الوعاء.**

- افتح الغطاء - الشكل 1.
- انزع ملعقة 2in1 - الشكل 3.
- ارفع المقipض - الشكل 4 وافصل المقipض - الشكل 5.
- ضع المقipض على الصينية - الشكل 6.
- افصل الصينية - الشكل 7.
- ضع الطعام على الصينية مع الحرص على الإحتفاظ بالكميات الموصى بها في جدول الطهي وأو كتاب وصفات الطهي (يرجى مراجعة "جدول الطهي"). لا تتعدي مستوى علامة الحد الأقصى الظاهرة في وسط الصينية - الشكل 22.
- ضع الصينية ثانية في المنتج.
- أرجع مقipض 2in1 إلى مكانه، ثم اطويه.
- اغلق الغطاء.

ابدا الطهي

- اوصل السلك الكهربائي القابل لفصل إلى المنتج وأوصله بمائدة التيار الكهربائي - الشكل 13.
- ادفع المفتاح 0/1 - الشكل 14، سيصدر عن المنتج إشارة صوتية "ببب" ويعرض على الشاشة الرمز 00.
- عدل وقت الطهي باستعمال الأزرار (يرجى مراجعة : جدول الطهي).
- اضغط على زر التشغيل (). سيدأ العد التنازلي بالدقائق. سوف يعرض العد التنازلي بالثوانى فقط عندما يكون الوقت المتبقى هو أقل من دقيقة.
- يمكنك تعديل وقت الطهي في أي وقت تشاء وبالضغط على الأزرار () .

**إذا فتح الغطاء ستتوقف
عملية الطهي. يمكنك
متابعة عملية الطهي
بالضغط على زر التشغيل
بعد أن يكون قد أطفيء.**

**إذا فتح الغطاء لمدة 2
دقيقة بشكل مستمر، سوف
يتحول المنتج إلى وضعية
الاستعداد.**

ارفع الطعام

- عند انتهاء الطهي، سوف يطلق المؤقت إشارة صوتية وتبدأ شاشة العرض بالوميض ويعرض عليها الرمز 00 : يتوقف المنتج عن طهي الطعام أوتوماتيكياً. يمكنك توقف الإشارة الصوتية بالضغط على مفتاح التشغيل () - الشكل 19.
 - افتح الغطاء.
 - ركّب المقipض على الصينية - الشكل 26.
 - افصل الصينية.
 - قدم الطعام.

AR

سمك - مُحار

النوع	الكمية	الزيت	وقت الطهي
فطائر الحبار	الأطعمة المتأخرة	٥٠٠ جرام	بدون الزيت ١٤-١٢ دقيقة
روبيان	مطهو	٦٠٠ جرام	بدون الزيت ١٠-٨ دقيقة
روبيان جامباس	مُثلج	٤٥٠ جرام	بدون الزيت ١١-٩ دقيقة

حلويات

النوع	الكمية	الزيت	وقت الطهي
موز	في شرائح ٧٠٠ جرام (٧ موزات)	ملعقة كاملة من الزيت + ملعقة كاملة من السكر الأسمير	٤ - ٦ دقيقة
تفاح	في فويل ٣ موزات	بدون الزيت	١٥ - ١٧ دقيقة
كمثرى	مكعب ١٥٠٠ جرام	ملعقتان كاملتان من السكر	١٠ - ١٢ دقيقة
أناناس	مكعب ٢	ملعقتان كاملتان من السكر	١٥ - ١٧ دقيقة

تحضيرات مُثلج

النوع	الكمية	الزيت	وقت الطهي
راتاتوبي	مُثلج ١٠٠٠ جرام	بدون الزيت	٢٥ - ٣٠ دقيقة
معكرونة مقليه وسمك	مُثلج ١٠٠٠ جرام	بدون الزيت	٢٠ - ٢٢ دقيقة
مقلاة المزارع	مُثلج ١٠٠٠ جرام	بدون الزيت	٢٥ - ٣٠ دقيقة
مقلاة الجبل	مُثلج ١٠٠٠ جرام	بدون الزيت	٢٠ - ٢٥ دقيقة
معكرونة كاربونارا	مُثلج ١٠٠٠ جرام	بدون الزيت	١٨ - ٢٠ دقيقة
بانيلا	مُثلج ١٠٠٠ جرام	بدون الزيت	٢٠ - ٢٠ دقيقة
آرز كاتونيه	مُثلج ١٠٠٠ جرام	بدون الزيت	١٨ - ٢٠ دقيقة
فلفل كون كارنيه	مُثلج ١٠٠٠ جرام	بدون الزيت	١٥ - ٢٠ دقيقة

جدائل الطهي

أوقات الطهي المُعطاة هي من باب الإرشاد فقط، وقد تختلف حسب الموسم، الحجم، وطعم كل منها وحسب القوة الكهربائية المستعملة. أما كميات الزيت المشار إليها قد تزيد حسب ما ترغبه من مذاق ومن حاجة. فإذا كنت ترغب أن تكون البطاطس مقرمشة أكثر، حاول أن تزيد وقت الطهي بضع دقائق قليلة.

البطاطس

نوع	الكمية	الزيت	وقت الطهي
طازجة	١٥٠ جرام	ملعقة كاملة من الزيت	٤١ - ٤٣ دقيقة
طازجة	١٢٥ جرام	ملعقة كاملة من الزيت	٤٠ - ٢٨ دقيقة
طازجة	١٠٠٠ جرام	٣/٤ ملعقة من الزيت	٣٧ - ٣٥ دقيقة
طازجة	٧٥ جرام	١/٢ ملعقة من الزيت	٣٢ - ٣٠ دقيقة
طازجة	٥٠٠ جرام	١/٣ ملعقة من الزيت	٢٦ - ٢٤ دقيقة
طازجة	٢٥٠ جرام	١/٥ ملعقة من الزيت	٢٢ - ٢٠ دقيقة
مُثلج	١٢٠٠ جرام	بدون	٣٦ - ٣٨ دقيقة
مُثلج	٧٥ جرام	بدون	٢٤ - ٢٦ دقيقة

AR

أنواع أخرى من الخضار

نوع	الكمية	الزيت	وقت الطهي
كرسي	١٢٠٠ جرام	١٥٠.٠ ملتر من الماء البارد	٣٠ دقيقة
فليفلة	١٠٠٠ جرام	٢٥٠.٠ ملتر من الماء البارد	٢٥ دقيقة
فطر	١٠٠٠ جرام	ملعقة كاملة من الزيت	٢٠ دقيقة
طماطم	١٠٠٠ جرام	ملعقة كاملة من الزيت	٢٠ دقيقة
بصل	٧٥٠ جرام	شرائح مستديرة طازجة	٣٠ دقيقة

اللحوم - الطيور

لإعطاء نكهة إضافية لللحم، لا تتردد بمزج التوابل في الزيت (الفلفل والكاربي، أغشان البروفانس المُعطّرة، الزعتر، الغار ...)

نوع	الكمية	الزيت	وقت الطهي
دجاج ناغتس	١٢٠٠ جرام	بدون	٢٠ - ١٨ دقيقة
افخاذ الدجاج	١٢٠٠ جرام	بدون	٢٠ - ١٨ دقيقة
جوانح الدجاج	٩		٣٠ - ٢٥ دقيقة
صدور الدجاج	٣		٣٥ - ٣٠ دقيقة
نمس	٩ صدور دجاج (حوالى ١٢٠٠ جرام)	بدون	٢٥ - ٢٢ دقيقة
شرائح لحم العجل	٩		١٢ - ١٠ دقيقة
ظهر الأرنب	٩		٢٥ - ٢٢ دقيقة
لحمة مفرومة	٩٠٠ جرام	ملعقة كاملة من الزيت	١٥ - ١٣ دقيقة
كرة لحمة سجق	٦٠٠ جرام	ملعقة كاملة من الزيت	١٥ - ١٣ دقيقة
كرة لحمة سجق	١٢٠٠ جرام	ملعقة كاملة من الزيت	٢٠ - ١٨ دقيقة
سجق	من ١٠ - ٨ أصابع	بدون	١٢ - ١٠ دقيقة

- عند استعمال المنتج للمرة الأولى قد يصدر عنه القليل من الرائحة الغير ضارة. لاتؤثر هذه الرائحة على فعالية المنتج بأي شكل من الأشكال، وسوف تخفي هذه الرائحة سريعاً.
- الجميع هذه الأجزاء القابلة للفصل ، قابلة أيضاً للتنظيف في جلاية الصحنون - الشكل 9، أو يمكن تنظيفها بواسطة اسفنج غير معدنية مع القليل من سائل تنظيف الصحنون.
- يُرجى تجفيف الأجزاء تماماً قبل إعادة تركيبها مجدداً.
- يرجى تعديل موقع ذراع التحرير إلى أن تسمع صوت إقفالها "كليك" .
الشكل 8b

تحضير الطعام

- افتح الغطاء - الشكل 1.
- انزع ملعقة 2in1 - الشكل 3 والصينية - الشكل 7.
- ارفع المقابض - الشكل 4 وافصل الوعاء عن المنتج.
- ضع الطعام في الصينية مع الحرص على التقيد بالكويات الواردة في جداول وصفات الطهي /أو حسب ما ينصح به كتاب الوصفات (يرجى مراجعة: جداول الطهي)/. لا تتعدي علامة مستوى الحد الأقصى - الشكل 10.
- حسب نوعية الطعام، تضاف كمية الدهون بالملعقة وتسكب محتوياتها بالتساوي في الوعاء - الشكل 11.
- ارجع الوعاء ثانية إلى مكانه في المنتج واغلق الغطاء.
- ادفع المقابض - الشكل 12.

عند استعمال الوعاء
لوحدة، لا تضع الصينية
في المنتج.

لا تستعمل ذراع التحرير
دون وجود الوعاء.

استعمال الوعاء لوحدة ابدا الطهي

- أوصل السلك الكهربائي القابل لفصل الى المنتج وأوصله بأخذ التيار إذا فتح الغطاء تتوقف عملية الطهي. يمكنك إعادة تشغيل الكهربائي - الشكل 13.
- ادفع المفتاح 0/1 - الشكل 14، سيصدر عن المنتج إشارة صوتية "ببب" عملية الطهي بالضغط على زر التشغيل مرة أخرى بعد أن يُعرض على الشاشة الرمز 00.
- عدل وقت الطهي باستعمال الأزرار ①+ - الشكل 15 (يرجى مراجعة يكون قد أطفيء "جدول الطهي").
- اضغط على زر التشغيل ⑤ - الشكل 16. سيبدأ العد التنازلي بالدقات. سوف إذا فتح الغطاء لمدة 2 دقيقة يُعرض العد التنازلي بالثواني فقط عندما يكون الوقت المتبقي هو أقل من دقيقة. بشكل مستمر، سوف يتتحول يمكنك تعديل وقت الطهي في أي وقت تشاء وبالضغط على الأزرار ①+ المنتج إلى وضعية الإستعداد. - شكل 17.

ارفع الطعام

- عند انتهاء الطهي ، سوف يُطلق المؤقت إشارة صوتية وتبدأ شاشة العرض بالوميض ويُعرض عليها الرمز 00 - الشكل 18: يتوقف المنتج عن طهي الطعام أوتوماتيكياً. يمكنك توقيف الإشارة الصوتية بالضغط على مفتاح التشغيل ⑥ - الشكل 19.
- افتح الغطاء - الشكل 20.
- ارفع المقابض إلى أن تسمع صوت "كليك" - الشكل 21.
- افصل الوعاء وافرغه من الطعام

أهلا بك الى عالم ActiFry® 2 in 1

هذا يمكنك تحضير وجبة الطعام اللذيذة الخاصة بك

انها تقنية ببراءة اختراعنا التي تجعل من رقائق البطاطس رقيقة و مقرمشة . فما عليك سوى اختيار المكونات، الزيت، التوابل، الأعشاب والنتبيلة ... وسوف تهتم **ActiFry® 2 in 1** بالباقي.

٣٪ فقط من الدهون، ومُجَرّد رشّة ملح : ملعقة واحدة من الزيت هو كل ما تحتاج اليه.

ملعقة واحدة من الزيت الذي تختاره، هي كل شيء تحتاجه لتحضير ١،٥ كلج من البطاطس المقرمشة الحقيقة. تُتيح لك ملعقة القياس من 1 **ActiFry® 2 in 1** تخفيض كمية الملح التي تستعملها دون المساس بجودة المذاق.

* ١،٥ كلج من رقائق البطاطس الطازجة، مقطعة الى شرائح 10×10 ملم، تُطهى الى أن تخسر من وزنها ٥٥٪ مع ٢٠ ملليلتر من الزيت.

وأكثر من ذلك بكثير من اللحم والبطاطس العاديّة !

مع **ActiFry® 2 in 1** يمكنك طهي الكثير من الوصفات المختلفة. أضف قليلاً من التنوع في نظامك الغذائي اليومي مع بعض من اللحم ورقائق البطاطس وبعض الخضروات المقليّة المقرمشة، اللحم المفروم المقلي الذي، الروبيان المعطر، الفواكه والكثير من الأطباق الجانبية...



ActiFry® 2 in 1 + :

مُرفق أيضاً كتاب وصفات الطهي من إعداد بعض الطهاء من الدرجة الأولى وإختصاصي التغذية. أفكارها الأصلية بكيفية جعل وجبات الطعام الرئيسية لذيذة، بالإضافة إلى الأطباق الجانبية المُرافقـة، وكذلك الحلويات التي يمكنك تحضيرها لجميع أفراد العائلة.

AR

چند نکته در صورت بروز مشکل ...

مشکلات	علل	راه حل
دستگاه یار نمی کند.	دستگاه بطور صحیح به برق وصل نمی شود.	اتصال صحیح دستگاه به برق را بررسی کنید.
غذا بطور یکدست پخته نمی شود.	شما هنوز دکمه روشن/خاموش را فشار نداده اید.	دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.
غذا با سینی نمی چرخد.	شما دکمه روشن / خاموش را فشار داده اید ولی دستگاه کار نمی کند.	سرویش را بیندید.
غذا با سینی نمی چرخد.	دستگاه گرم نمی شود.	دستگاه را به یک مرکز خدمت مجاز ارسال کنید.
غذا با سینی نمی چرخد.	کاردک بور صحیح نمی چرخد.	صحیح قرار گرفتن را بررسی کنید و در غیر اینصورت دستگاه را به خدمات مجاز ارسال کنید.
غذا با سینی نمی چرخد.	کاردک قفل نشده است.	ووضعیت کاردک را تنظیم کنید تا صدای "کلیک" شنیده شود - تصویر 8b
غذا با سینی نمی چرخد.	سینی قفل نشده است.	ووضعیت سینی را تنظیم کنید تا صدای "کلیک" شنیده شود.
غذا با سینی نمی چرخد.	شما کاردک را استفاده نکرده اید.	آنرا در جای خود قرار دهید.
غذا با سینی نمی چرخد.	غذا به همان صورت بريده نشده است.	غذا به همان اندازه بريده شود.
غذا با سینی نمی چرخد.	سینی زمینی تُرد به همان صورت بريده نشده است.	سینی زمینی تُرد را به همان اندازه برش دهید.
غذا با سینی نمی چرخد.	کاردک در وضعیت درست قرار گرفته ولی نمی چرخد.	دستگاه را به خدمات مجاز ارسال کنید.
غذا با سینی نمی چرخد.	شما از سینی زمینی تُرد مخصوص استفاده نمی کنید.	سینی زمینی تُرد مخصوص انتخاب کنید.
غذا با سینی نمی چرخد.	سینی زمینی به اندازه کافی شسته و خشک نشده است.	قبل از پختن، سینی زمینی را بشویند و خشک کنید.
غذا با سینی نمی چرخد.	سینی زمینی تُرد بسیار ضخیم است.	سینی زمینی تُرد را باریک تر ببرید.
غذا با سینی نمی چرخد.	روغن کافی نمی باشد.	مقدار روغن را زیاد کنید ("جدول پخت و پز" را رویت کنید).
غذا با سینی نمی چرخد.	فیلتر (12) بسته می باشد.	فیلتر را تمیز کنید.
غذا با سینی نمی چرخد.	غذا بسیار ضخیم می باشد. الطعام سمیک جداً	ضخامت غذا را کم کنید.
غذا با سینی نمی چرخد.	سینی هنگام شروع پختن روی کاسه نیویده است.	سینی را فقط هنگام نیمه پخت شدن در دستگاه قرار دهید.
غذا با سینی نمی چرخد.	چیپس در حال پخته شدن خود نمی شود.	مقدار سینی را کم کرده و زمان پخت را تغییر دهید.
غذا با سینی نمی چرخد.	کاسه بیش از حد پر شده است.	از مقدار مندرج در جدول پختن پیروی کنید.
غذا با سینی نمی چرخد.	سطح حداقل لازم می باشد.	مقدار غذا را کم کنید.
مایع غذا به بدنه دستگاه تراویش کرده است.	کاسه معیوب.	عدم تراویش با پر شدن کاسه تا سطح حداکثر کاردک را بررسی کنید. در عدم تراویش با پر شدن کاسه تا سطح حداکثر کاردک را بررسی کنید. در صورت تراویش، کاسه را به مرکز خدمات مجاز ارسال کنید.
صفحه LCD دیگر کار نمی کند.	دستگاه به برق وصل نشده است.	از بالا رفتن از سطح حداکثر حودداری کنید.
صفحه LCD طرا نشان می دهد.	دستگاه نقص دارد.	دستگاه را به برق وصل کنید.
صفحه LCD طرا نشان می دهد.	دستگاه نجخیده است.	دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.
صفحه LCD طرا نشان می دهد.	دستگاه بخطای استفاده نادرست به حالت اینمی رفته است.	دستگاه را به مرکز خدمات مجاز ارسال کنید.
صفحه LCD طرا نشان می دهد.	دستگاه را خاموش کنید، 10 ثانیه منتظر باشید، دستگاه را دوباره روشن کنید، و دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.	دستگاه را خاموش کنید، در صورتیکه صفحه LCD هنوز غلطرا شناس می دهد، دستگاه را به مرکز خدمات مجاز ارسال کنید.
صفحه LCD طرا نشان می دهد.	به کار نکردن صحیح موتور دستگاه شک دارید.	دستگاه را به مرکز خدمات مجاز ارسال کنید.
صفحه LCD طرا نشان می دهد.	سینی پخت برنامه ریزی نشده است.	از عملکرد 2in1 در حین پختن استفاده نمایید.

میز آشپیزی

غذا برای کاسه	ظرفیت کاسه	زمان سینی	سینی غذا	ظرفیت سینی	کل زمان
سیب زمینی	1250 گرم	45 دقیقه	همبرگر کوشت کاو		7 دقیقه 4
	1000 گرم	35 دقیقه			7 دقیقه 4
	750 گرم	30 دقیقه			6 دقیقه 3
	250 گرم	25 دقیقه			5 دقیقه 1
	1000 گرم	30 دقیقه	سالمون		10 دقیقه 4
	750 گرم	25 دقیقه			10 دقیقه 3
	500 گرم	20 دقیقه			8 دقیقه 2
	250 گرم	18 دقیقه			7 دقیقه 1
کورکتزا	1250 گرم	50 دقیقه	تکه های مرغ		18 دقیقه 5
	1000 گرم	45 دقیقه			16 دقیقه 4
	750 گرم	40 دقیقه			16 دقیقه 3
	250 گرم	33 دقیقه			15 دقیقه 1
	10 گیر	20 دقیقه	شکلات ترد		5 دقیقه 4

FA

نظافت آسان نظافت دستگاه

- بگذارید تا کاملاً سرد شود.
- با فشار بر دکمه ها سرپوش را باز کنید - تصویر 1 دو دریچه را بیرون اکیداً خودداری کنید.
- بشکید تا سرپوش را خارج کنید - تصویر 2.
- دستگیره کاسه را بصورت افقی بالا برید تا صدای "کلیک" شنیده شود - یا ساینده اکیداً خودداری کنید. تصویر 4.
- سینی را بردارید - تصویر 7.
- با فشار بر دکمه باز کردن کاردک را بردارید - تصویر 8a.
- کاسه را خارج کنید.
- فیلتر انفصالی را بردارید - تصویر 28.
- تمام قطعات انفصالی قابل شستشو در ماشین ظرفشوئی هستند - تصویر از کاربرد وسایل فلزی خودداری کنید.
- می توان آن ها را با اسفنج نرم و مایع ظرفشوئی تمیز کرد.
- داخل و خارج دستگاه را با یک اسفنج مرطوب تمیز کنید.
- ⚠ در صورت پختن غذای چرب روی سینی که باعث ترشح شود، توصیه می کنیم که هر زمان پس از پایان کار، دستگاه را با اسفنج کمی مرطوب تمیز کنید. به ویژه مناطق داخلی دمنده که با فلش سیاه مشخص شده اند - تصویر 30.
- قبل از برگرداندن کاملاً خشک کنید.

ماهی - حلزون صدف دار

زمان آشپزی	روغن	مقدار	نوع	
12-14 دقیقه	بدون	500 گرم	غذای یخ زده	سرخ ماهی مرکب
8-10 دقیقه	بدون	600 گرم	پخته شده	میگو
9-11 دقیقه	بدون	450 گرم	یخ زده	میگو گامباس

دسرها

زمان آشپزی	روغن	مقدار	نوع	
4-6 دقیقه	1 قاشق پر از روغن + 1 قاشق پر شکر قهوه ای	700 گرم (7 موز)	بصورت برش	موز
15-17 دقیقه	بدون	3 موز	در فویل	
10-12 دقیقه	1 قاشق پر از روغن + 2 قاشق پر شکر	5	دو برش زده شده	سیب
10-12 دقیقه	2 قاشق پر شکر	1500 گرم	در قطعات کوچک	کلابی
15-17 دقیقه	2 قاشق پر شکر	2	در قطعات کوچک	آناناس

غذاهای منجمد

زمان آشپزی	روغن	مقدار	نوع	
25-30 دقیقه	بدون	1000 گرم	یخ زده	راتاتوئیل
20-22 دقیقه	بدون	1000 گرم	یخ زده	پاستا سرخ شده و ماهی
25-30 دقیقه	بدون	1000 گرم	یخ زده	سرخ کن کشاورز
20-25 دقیقه	بدون	1000 گرم	یخ زده	سرخ کن کوهستان
18-20 دقیقه	بدون	1000 گرم	یخ زده	پاستا کاربونارا
18-20 دقیقه	بدون	1000 گرم	یخ زده	پائلا
18-20 دقیقه	بدون	1000 گرم	یخ زده	برنج کانتونز
15-20 دقیقه	بدون	1000 گرم	یخ زده	خوراک لوبیایی پر ادویه

میزهای آشپزی

زمان آشپزی فقط نشان دهنده است و ممکن است بخاطر فصلی بودن اقلام غذائی، اندازه آنها و مزه هریک و نیز ولتاژ الکتریکی استفاده شده، تغییر کند. مقدار روغن مندرج می تواند بر طبق طعم و نیاز شما زیاد شود. در صورتیکه دوست دارید سیب زمینی ترد شما ترد تر شود، آشپزی با چند دقیقه بیشتر را امتحان کنید.

سیب زمینی

زمان آشپزی	روغن	مقدار	نوع	
41-43 دقیقه	1 قاشق پر از روغن	1500 گرم	تازه	سايز استاندارد چیپس 10 mm × 10 mm
38-40 دقیقه	1 قاشق پر از روغن	1250 گرم		
35-37 دقیقه	3/4 قاشق روغن	1000 گرم		
30-32 دقیقه	1/2 قاشق روغن	750 گرم		
24-26 دقیقه	1/3 قاشق روغن	500 گرم		
20-22 دقیقه	1/5 قاشق روغن	250 گرم		
36-38 دقیقه	بدون	1200 گرم	یخ زده	سیب زمینی ترد
24-26 دقیقه	بدون	750 گرم		ستنی مک کین

FA

سایر سبزیجات

زمان آشپزی	روغن	مقدار	نوع	
30 دقیقه	1 قاشق روغن + 150 میلی لیتر آب سرد	1200 گرم	تازه و حلقه شده	کورکتزا
25 دقیقه	1 قاشق روغن + 250 میلی لیتر آب سرد	1000 گرم	تازه و حلقه شده	فلفل
20 دقیقه	1 قاشق روغن	1000 گرم	تازه بصورت رب	قارچ
20 دقیقه	1 قاشق روغن	1000 گرم	تازه بصورت رب	کوجه فرنگی
30 دقیقه	1 قاشق روغن	750 گرم	تازه در حلقه های کرد	پیاز

گوشت - مرغ

برای مزه دادن بیشتر به گوشت، ادویه را در روغن (فلفل قرمز هندی، کاری، سبزی پراونس، آویشن، برگ بو ...) مخلوط کنید.

زمان آشپزی	روغن	مقدار	نوع	
18-20 دقیقه	بدون	1200 گرم	تازه	ناکت مرغ
18-20 دقیقه	بدون	1200 گرم	غذاهای منجمد	قطعات مرغ
25-30 دقیقه	بدون	9	تازه	ران مرغ
30-35 دقیقه	بدون	3	تازه	
22-25 دقیقه	بدون	9 تکه گوشت سفید سینه (حدود 1200 گرم)	تازه	سینه مرغ
10-12 دقیقه	1 قاشق پر روغن	12 تکه کوچک	تازه	نم ها
22-25 دقیقه	1 قاشق پر روغن	9	تازه	کلت گوشت گویساله
18-20 دقیقه	1 قاشق پر روغن	9	تازه	گوشت خرگوش
13-15 دقیقه	1 قاشق پر روغن	900 گرم	تازه	گوشت چرخ کرده
13-15 دقیقه	1 قашق پر روغن	600 گرم	غذاهای	
18-20 دقیقه	1 قاشق پر روغن	1200 گرم	غذاهای	گوشت های گرد شده
10-12 دقیقه	بدون	(قطعه) 10-8	تازه	سوسیس سرخ کرده

برخی از توصیه های مفید

- هنگام استفاده از این دستگاه برای اولین بار، شما ممکن است متوجه یک بوی بی ضرر شوید. این بو، که به هیچ وجه تاثیری روی دستگاه نمی کذارد، به سرعت ناپدید می شود.
- بنابراین برای خراب نشدن دستگاه، از مقادیر مواد و مایعات طبق دستورالعمل های مندرج در جزوه اطمینان حاصل کنید.
- از پر کردن بیش از حد سینی و فراتر رفتن از حد مقدار ماکریزم اکیدا "خودداری کنید.
- از رها کردن قاشق 2in1 در دستگاه در حالیکه روشن است، اکیدا "خودداری کنید.
- از قرار دادن سینی در دستگاه بدون کاسه اکیدا "خودداری کنید.
- از قرار دادن کاردک در دستگاه بدون کاسه اکیدا "خودداری کنید.
- از تجاوز از حد ماکریزم ارتفاع مندرج روی کاردک و علامت ماکریزم روی سینی اکیدا "خودداری کنید.
- سینی را پس از شنیدن بوق تذکر در دستگاه قرار دهید و از قرار دادن در شروع پخت خودداری کنید (بجز مواردی که زمان پخت در ماهی تابه و سینی یکی باشد)
- از رها کردن دستگاه بدون مراقبت در حالیکه کار می کند اکیدا "خودداری کنید.

FA

مشخصات

1. سرپوش شفاف	2. دریچه سرپوش	3. قاشق 2in1 (2in1) a. سمت چربی
حداقل = 14 میلی لیتر (4 نفر)	حداکثر = 20 میلی لیتر (6 نفر)	b. سمت نمک
4. سینی آشیزی 2in1 با سطح "حداکثر"	5. کاردک مخلوط کردن جداشدنی	5. دکمه باز کردن کاردک
6. سطح گنجایش "حداکثر" مایع	7. لایی پشتیبانی سینی	7. کاسه ان�性
8. کاسه ان�性	9. کاسه ان�性	9. کاسه ان�性

10. دستگیره 2in1
 a. دستگیره سینی.
 b. دکمه برای وصل کردن دو دستگیره.
 c. دستگیره کاسه.
 d. دکمه برای باز کردن دستگیره کاسه.
 11. بدنه
 12. فیلتر ان�性
 13. کنترل باز کردن سرپوش LCD
 14. صفحه LCD
 15. دکمه برای فعال کردن عملکرد 2in1
 16. دکمه + و - برای تنظیم زمان آشپزی
 17. دکمه برای شروع و توقف آشپزی
 18. سوئیچ روشن/خاموش و سریع و سریع پریز برق
 19. سیم برق قابل جدا شدن

برای پخت سریع

قبل از استفاده برای اولین بار

۱. فراموش نکنید که محافظ روی سرپوش را قبل از استفاده از دستگاه داخل ماهی تابه اکتی فرای بردارید - تصویر 29.
۲. سرپوش را با فشار روی دکمه های کنترل باز کردن سرپوش باز کنید - تصویر 1، سرامیکی وجود دارد. ودو دریچه خاکستری را برای برش اشتن سرپوش، به طرف خارج فشار دهید - تصویر 2.
۳. قاشق 2in1 و بسته بندی پلی استایرن را بردارید چون می توانید بعداً آنها را دور اندازید - تصویر 3.
۴. دستگیره کاسه را به صورت افقی بردارید تا صدای "کلیک" را بشنoid - تصویر 4.
۵. دستگیره سینی را با فشار بر دکمه 10b بردارید - تصویر 5.
۶. شما می توانید از این دستگیره برای برش اشتن سینی استفاده کنید - تصویر 6-7.
۷. کاردک را با فشار بر دکمه باز کردن بردارید - تصویر 8a.
۸. کاسه را بردارید.
۹. فیلتر قابل جدا شدن را بردارید - تصویر 28.