

# U670C

## Quick Start Guide

### Contents

Welcome .....	2
1. What's in the package .....	3
2. Getting to know your phone.....	3
3. Before you turn on your phone .....	3
4. Getting started .....	5
5. Keep in contact .....	7
6. Catch up with friends in your social networks.....	7
7. Send a message .....	8
8. Make your first call .....	8
9. Capture your big moment .....	8
10. Email .....	9
11. Sending an email message .....	9
12. Bluetooth .....	10
13. Wi-Fi .....	10
14. Android Market .....	10

**Congratulations on the purchasing of your new  
Android phone!**



**This Quick Start Guide is to welcome and familiarize you with the features  
of this phone.**

---

## 1. What's in the package:

- Mobile device
- Battery
- USB cable
- Travel adapter (charger)
- Quick start guide

## 2. Getting to know your phone




## 3. Before you turn on your phone

### Insert the battery


- With your thumb or finger, open the back cover from the notch at the top of your phone.
- Take the battery out from battery bag and gently push the battery into place.





### **Charging the battery**

- Plug the micro-USB end of the data cable into the jack.



As the battery is being charged, the notification LED light will turn red. The light will turn green when the phone is fully charged.

### **Insert the MicroSD card**

- Gently uncover the microSD slot.
- Position the microSD card with the gold-colored contacts facing down and slide it into place until it is fully inserted and locked in place.



## 4. Getting started

### Turn your device on and off

#### ➤ Turning your device on

##### 1. Ensure that:

- To charge the battery use the charger or a computer (through the USB cable).
- The device has a charged battery inserted.

##### 2. Press and hold the power button for three seconds.



Press and hold for 3sec

#### ➤ Turning your device off

Press and hold the power button for three seconds and then tap "power off".



Press and hold for 3sec

### Activate your phone

#### ➤ Turn on your new phone.

- Follow the onscreen prompts to complete the activation process.
- After you have completed the wizard, make a phone call to confirm your activation.

 Do not press  while the phone is being activated.

Pressing  cancels the activation process.

### **Using the touch screen**

Control your touch screen with the following actions:

- **Tap:** Tap once on an icon with your finger to select or launch a menu, option, or application.
- **Tap and hold:** Tap an item and hold it for more than a second to open a pop-up option list.
- **Scroll:** Tap and drag your finger up, down, left, or right to move through items on lists/screen.
- **Drag and drop:** Tap and hold your finger on an item, and then drag your finger to move the item up or down.
- **Double-tap:** Tap twice quickly with your finger to zoom in or out while viewing photos or web pages.

### **Personalize your Home screen**

To make your Home screen look just the way you want it, choose from a selection of scenes and layouts, or create a custom one of your own. You can also pick different wallpaper and add shortcuts.

Press the menu key and select wallpaper to set up the wallpaper you want.

Aside from the main Home screen, you can have up to five extra Home panels to add widgets, apps, shortcuts.

### **Locking and unlocking the screen**

- You can lock the touch screen and keys to prevent accidental calls.
  - To lock, press [🔒]. To unlock, turn on the screen by pressing [🔒], and then flick the grey window with your finger.
- Set an unlock pattern
  - From Home screen, Tap settings.
  - Tap Location and security → Set up screen lock → Select pattern to set up by moving your finger along the screen in one movement.

### **Set the ringtone and volume**

To change the phone ringtone, from the Home screen, tap “Settings”>Tap Sound>Tap phone ringtone. Tap the ringtone you want to use from the list.

Adjusting the volume to your desired level, press the VOLUME UP and DOWN button on the left side of your phone.

The ringer and media volume can be adjusted separately. Adjusting the media volume changes the volume level of sound notifications, music or video playback.

## **5. Keep in contact**

Using the phone icon, it’s simple to manage your communication with contacts via phone, messaging and email.

### **Adding a new contact**

- From the Home screen, tap >phone icon  .  
Tap contact>press the menu key >select new contact >Tap done.

## **6. Catch up with friends in your social networks**

Share and get updates from friends in popular networks like Facebook,

Twitter in a single feed. With Facebook and Twitter, you can easily track your friends' status messages, photo uploads, notifications, and more — or comment and post your own.

## 7. Send a message

- From the home screen, tap messaging >New message .
- Enter the recipient in the “To” field.
- Type the message in the Compose field.
- If you want to attach a photo, video or other file, then press the menu key to add.  
This will automatically turn your text message into a picture message.
- When done, tap “send”.

## 8. Make your first call

- On the Home screen, tap  icon.
- Dial the number or contact you want to call, and then tap .  
As you tap the keys on the phone dialer, the screen will display matches found on your phone and call log based on the keys you have tapped.
- To hang up, tap “End call”.

## 9. Capture your big moment

Use your phone's 3.2 megapixel camera to take photos and videos.

- From the home screen, tap camera icon. The camera is now active. >tap the  icon to take photos

- To open the camera in video, tap and drag the  icon up. Or tap “camcorder” from the home screen.

Before taking a photo or video, make sure you have inserted the MicroSD card.

## 10. Email

Check and send email messages directly from your phone. If you have already signed up your Gmail Account when you first set up your phone, you'll be able to send and receive Gmail messages from the home screen, by tapping the  icon.

### Adding your email accounts

Use the Email app to add your other POP3 and IMAP email accounts.

- From the Home screen, tap “Email”.
- Enter the Email address and password for your email account.
- Follow the onscreen instruction to finish setting up your email account.

## 11. Sending an email message

- From the Home screen, tap “Email”.
- If you have several email accounts, choose an account you want to use.
- Press menu key to compose.
- Select contacts.
- Select the subject field to enter a subject.
- Select the text input field to enter your email text.
- Tap Attach and attach a file.
- Tap send.

## 12. Bluetooth

### 1. Enabling Bluetooth

- From the home screen ,Tap settings.
- Tap Wireless and network and select Bluetooth to turn on.

### 2.Find and pair with other Bluetooth enabled devices

- From the home screen, Tap settings.
- Tap Wireless and network → Bluetooth settings →Scan devices →Select a device →Enter a PIN→Select OK.

## 13. WI-FI

### 1.Enabling Wi-Fi

- From the Home screen, tap settings.
- Tap Wireless and network → Wi-Fi settings → Wi-Fi to turn on.

### 2.Connect to a WLAN

- From the Home screen, tap settings.
- Tap Wireless and networks → Wi-Fi settings. The device will automatically search for available WLANs.
- Select a network under Wi-Fi networks.
- Enter a password for the network (if necessary)
- Select Connect.

## 14. Android Market

Android Market™ is the place to go to find a variety of free and paid apps for your phone.

To access Android Market, you must first connect to the Internet using your

-----  
device's Wi-Fi or data connection and sign in to your Google Account.

- From the Home screen, tap →market .
- Browse or search for apps and then tap an app to read a description.
- To download the apps, tap Free (for free apps) or the price below Buy (for paid apps).
- If you selected paid apps, you'll be redirected to the Google Checkout screen.

**FCC Regulations:**

- This mobile phone complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- This mobile phone has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiated radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
  - Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

---

## **RF Exposure Information (SAR)**

This mobile phone meets the government's requirements for exposure to radio waves.

This phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg. \*Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station, the lower the power output.

The highest SAR value for the model phone as reported to the FCC when tested for use at the ear is 1.480 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.715 W/kg (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements.)

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) after searching on FCC ID: P46-U670C.

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines for use with an accessory that contains no metal and the positions the handset a minimum of 1.5 cm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. If you do not use a body-worn accessory and are not holding the phone at the ear, position the handset a minimum of 1.5 cm from your body when the phone is switched on.

## **HEARING AID COMPATIBILITY HAC FOR WIRELESS TELECOMMUNICATIONS DEVICES**

### **THIS PHONE HAS A HAC RATING OF M4/T4 WHAT IS HEARING AID COMPATIBILITY?**

The Federal Communications Commission has implemented rules and a rating system designed to enable people who wear hearing aids to more effectively use these wireless telecommunications devices. The standard for compatibility of digital wireless phones with hearing aids is set forth in American National Standard Institute (ANSI) standard C63.19. There are two sets of ANSI standards with ratings from one to four (four being the best rating): an “M” rating for reduced interference making it easier to hear conversations on the phone when using the hearing aid microphone, and a “T” rating that enables the phone to be used with hearing aids operating in the telecoil mode thus reducing unwanted background noise.

### **HOW WILL I KNOW WHICH WIRELESS PHONES ARE HEARING AID COMPATIBLE?**

The Hearing Aid Compatibility rating is displayed on the wireless phone box. A phone is considered Hearing Aid Compatible for acoustic coupling (microphone mode) if it has an “M3” or “M4” rating. A digital wireless phone is considered Hearing Aid Compatible for inductive coupling (telecoil mode) if it has a “T3” or “T4” rating.

### **HOW WILL I KNOW IF MY HEARING AID WILL WORK WITH A PARTICULAR DIGITAL WIRELESS PHONE?**

You'll want to try a number of wireless phones so that you can decide which works the best with your hearing aids. You may also want to talk with your hearing aid professional about the extent to which your hearing aids are immune to interference, if they have wireless phone shielding, and whether your hearing aid has a HAC rating.

# U670C

## Guía de Inicio Rápido

### Índice

Bienvenido .....	2
1. Qué contiene el paquete .....	3
2. Familiarizándose con su teléfono .....	3
3. Antes de encender su teléfono .....	3
4. Introducción.....	5
5. Contactos .....	8
6. Esté al tanto de sus amigos en las redes sociales .....	8
7. Envío de mensajes .....	8
8. Realice su primera llamada .....	9
9. Capture sus mejores momentos .....	9
10. Correo electrónico .....	9
11. Envío de correos electrónicos .....	10
12. Bluetooth.....	10
13. Wi-Fi .....	11
14. Android Market .....	11

**¡Felicitaciones por adquirir su nuevo teléfono  
Android!**



**Esta Guía de Inicio Rápido tiene como función darle la bienvenida y familiarizarlo con las funciones de este teléfono.**

## 1. Qué contiene el paquete:

- Dispositivo móvil
- Batería
- Cable USB
- Adaptador de viaje (cargador)
- Guía de Inicio Rápido

## 2. Familiarizándose con su teléfono




## 3. Antes de encender su teléfono

### Inserte la batería


- Mediante su dedo, abra la cubierta posterior de la ranura en la parte superior al lado izquierdo de su teléfono.
- Extraiga la batería del empaque y presione levemente la batería en su lugar.





### **Carga de la batería**


- Abra la cubierta del puerto de tarjeta micro-USB en la parte inferior del dispositivo.
- Conecte un extremo del cable de datos micro-USB dentro del puerto.



- Mientras que la batería está siendo cargada, la luz indicadora LED se encenderá en rojo. La luz se tornará verde una vez que el teléfono haya sido cargado por completo.

### **Inserte la tarjeta MicroSD**

- Levante suavemente la ranura para tarjeta microSD.
- Ubique la tarjeta microSD con los contactos dorados hacia abajo y deslícela hasta el fondo.



## 4. Introducción


### Encendido y apagado de su teléfono

#### ➤ Encendido de su teléfono

##### 1. Asegúrese de:


- Cargar la batería mediante el cargador o un computador (por medio del cable USB).
- Que el dispositivo tenga insertada una batería cargada.

##### 2. Presione y sostenga el botón de encendido durante tres segundos.



#### ➤ Apagado de su dispositivo

Presione y sostenga el botón de encendido durante tres segundos y luego toque "Apagar".



### Activación de su teléfono

- Encienda su teléfono nuevo
- Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso de activación.
- Después de completar el proceso mediante el asistente de configuración, realice una llamada telefónica para confirmar su activación.

 No presione  mientras el teléfono está siendo activado.

Presionar  cancela el proceso de activación.

### Uso de la pantalla táctil

Controle la pantalla táctil mediante las siguientes operaciones:

- **Toque:** Toque una vez un ícono con su dedo para seleccionar o ejecutar un menú, opción o aplicación.
- **Toque y sostenga:** Toque un elemento y sosténgalo durante más de un segundo para abrir una lista de opciones emergente.
- **Desplazar:** Utilizando su dedo, toque y arrastre hacia arriba o abajo, izquierda o derecha, o mueva los elementos en la lista/pantalla.
- **Arrastrar y soltar:** Utilizando su dedo, sostenga un elemento y luego arrastre su dedo para mover el elemento seleccionado hacia arriba o abajo.
- **Toque doble:** Toque dos veces rápidamente con su dedo para aumentar la imagen mientras observa fotografías y páginas web.

### Personalice su pantalla principal

Para hacer que su pantalla principal se vea tal como lo desea, elija entre una serie de escenas y diseños, o cree un diseño personalizado usted mismo.

También puede establecer fondos de pantalla diferentes y añadir accesos

directos.

Presione la tecla “Menú” y seleccione el fondo de pantalla deseado para establecerlo como fondo de pantalla de su teléfono.

Aparte de la pantalla principal, usted puede configurar hasta cinco paneles de inicio adicionales para añadir widgets, aplicaciones, y accesos directos

### **Bloqueo y desbloqueo de la pantalla**

➤ Usted podrá bloquear la pantalla táctil y las teclas de su teléfono para evitar la realización de llamadas involuntarias.

Para bloquear, presione [⏻]. Para desbloquear, active la pantalla presionando [⏻], y luego haga clic en la ventana gris con su dedo.

➤ Ajuste un patrón de desbloqueo

- En la pantalla principal, toque Ajustes.
- Toque Ubicación y seguridad → Ajuste el bloqueo de pantalla → Seleccione el patrón determinado moviendo su dedo a través de la pantalla mediante un solo movimiento.

### **Ajuste del tono de llamada y volumen**

Para cambiar el tono de llamada del teléfono, en la pantalla principal, toque “Ajustes”>Sonido>Tono de llamada. Toque el tono de llamada que desea definir a partir de la lista.

Ajuste el volumen al nivel deseado, presione los botones VOLUMEN + y ABAJO al lado izquierdo de su teléfono.

El volumen de llamada y de multimedia puede ajustarse por separado.

Al ajustar el volumen de multimedia cambia el nivel de volumen de las notificaciones, la música o la reproducción de video.

## 5. Contactos

Mediante el ícono de teléfono, es fácil controlar su comunicación con sus contactos mediante mensajería, correo electrónico o telefónicamente.

### Añadir un nuevo contacto

- Desde la pantalla principal, toque >Ícono teléfono .  
Toque Contactos >presione la tecla menú > seleccionar nuevo contacto > toque Hecho.

## 6. Esté al tanto de sus amigos en las redes sociales

Comparta y entérese de todo en las redes sociales, como por ejemplo Facebook, Twitter todo en un mismo dispositivo. Mediante Facebook y Twitter, usted podrá estar al día de los mensajes de estado de sus amigos, fotografías, notificaciones, y más- o hacer comentarios y publicar sus propias ideas.

## 7. Envío de mensajes

- Desde la pantalla principal, toque Mensajes >Nuevo mensaje .
- Ingrese el destinatario en el campo “Para”.
- Escriba el mensaje en el campo Texto.
- Si desea añadir una foto, video u otro tipo de archivo, presione la tecla menú para añadirlo.
- Cuando haya terminado, toque “Enviar”.  
Esto convertirá automáticamente su mensaje de texto en un mensaje con imágenes.

---

## 8. Realice su primera llamada

- En la pantalla principal, toca el ícono .
- Marque el número o nombre del contacto a quien desea llamar, y luego toque .

A medida que toque las teclas en el marcador, la pantalla mostrará coincidencias identificadas en su teléfono y el registro de llamadas con base a lo que haya escrito.

- Para colgar, toque “Finalizar”.

## 9. Capture sus mejores momentos

Utilice la cámara de 3.2 megapíxeles de su teléfono para tomar fotos y grabar videos.

- Desde la pantalla principal, toca el ícono de cámara. La cámara ahora está activada>Toque el ícono  para tomar fotos.
- Para abrir la cámara de video, toque y arrastre hacia arriba el ícono .

O toque “Videograbadora” en la pantalla principal.

Antes de tomar una foto o grabar videos, asegúrese de haber insertado la tarjeta MicroSD.

## 10. Correo electrónico

Revise y envíe correos electrónicos directamente desde su teléfono. Si ya tiene una cuenta de correo electrónico de Gmail al configurar por primera vez su teléfono, usted podrá enviar y recibir mensajes de Gmail desde la pantalla principal, tocando el ícono .

**Añadir cuentas de correo**

Utilice la aplicación Correo electrónico para añadir sus cuentas de correo electrónico IMAP y otras cuentas POP3.

- Desde la pantalla principal, toque "Correo electrónico".
- Ingrese la dirección de correo electrónico y contraseña para su cuenta de correo.
- Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración de su cuenta de correo.

## 11. Envío de correos electrónicos

- Desde la pantalla principal, toque "Correo electrónico".
- Si tiene varias cuentas de correo, elija una que quiera utilizar.
- Presione la tecla menú para escribir el mensaje de correo electrónico.
- Seleccione el(los) contacto(s).
- Seleccione el campo Asunto para ingresar el asunto.
- Seleccione el campo de texto para ingresar el texto del correo electrónico.
- Toque Adjuntar para adjuntar un archivo.
- Toque Enviar.

## 12. Bluetooth

### 1. Activación de Bluetooth

- Desde la pantalla principal, toque Ajustes.
- Toque Conexiones inalámbricas y redes y seleccione Bluetooth para activarlo.

### 2. Encuentre y localice otros dispositivos con Bluetooth.

- Desde la pantalla principal, toque Ajustes.

- Toque Conexiones inalámbricas y redes → Ajustes de Bluetooth  
→ Escanear dispositivos. → Seleccione un dispositivo → Ingrese un PIN →  
Seleccione Aceptar.

### 13. WI-FI

#### 1. Activación de Wi-Fi

- Desde la pantalla principal, toque Ajustes.
- Toque Conexiones inalámbricas y redes → Ajustes Wi-Fi → Activar Wi-Fi.

#### 2. Conexión a red WLAN

- Desde la pantalla principal, toque Ajustes.
- Toque Conexiones inalámbricas y redes → Ajustes Wi-Fi. El dispositivo  
buscará automáticamente las redes WLAN disponibles.
- Seleccione una red en Redes Wi-Fi.
- Ingrese una contraseña para la red (si es necesario)
- Seleccione Conectar.

### 14. Android Market

Android Market™ es un sitio en la web para buscar diversas aplicaciones gratuitas y de pago para su teléfono.

Para acceder a Android Market, primero deberá conectarse a Internet mediante la conexión de datos o Wi-Fi de su dispositivo e iniciar sesión en su cuenta de Google.

- Desde la pantalla principal, toque → Market .
- Examine o busque las aplicaciones y luego toque una de ellas para leer una breve descripción.

- Para descargar las aplicaciones, toque Gratuitas (para buscar aplicaciones gratuitas) o toque el precio debajo de la aplicación para comprarla (en caso de aplicaciones que requieren pago).
- Si selecciona aplicaciones de pago, será redireccionado a la pantalla Google Checkout.

---

## **Regulaciones Comisión Federal de Telecomunicaciones de EE UU. (FCC):**

Este teléfono móvil cumple la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia negativa, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las originadas por operaciones no solicitadas.

Este teléfono móvil ha sido puesto a prueba y se ha determinado que cumple con los límites de los dispositivos digitales Clase B, en cumplimiento de la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites tienen como fin la protección razonable contra interferencias negativas en residencias. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia negativa a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que dicha interferencia no ocurrirá en un lugar particular. Si el equipo interfiere en las señales de radio o televisión, que puede ser determinada apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Separación aún más el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente de aquel al que se encuentra conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o a un técnico especialista en radio/TV.
- Los cambios o modificaciones que no estén expresamente.

Aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autoridad del usuario de operar el equipo.

---

## Información de exposición a radiofrecuencias (SAR)

Este teléfono móvil cumple con la reglamentación gubernamental sobre exposición a ondas de radio.

Este teléfono móvil cumple con la reglamentación gubernamental sobre exposición a ondas de radio.

Este teléfono móvil cumple con la reglamentación gubernamental sobre exposición a ondas de radio.

Este teléfono está diseñado y fabricado sin exceder los límites de emisión de energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de Estados Unidos.

El estándar de exposición de teléfonos móviles emplea una unidad de medida conocida como tasa de absorción específica o SAR. El límite SAR establecido por la FCC es de 1,6 W/kg. Las pruebas de SAR son adelantadas utilizando operaciones estándar aceptadas por la FCC con el teléfono trans-mitiendo en su capacidad máxima certificada en todas las bandas puestas a prueba. Aunque la SAR es determinada en la capacidad máxima certificada, el nivel SAR real del teléfono en operación puede ser sensiblemente menor al nivel máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para operar con varios niveles de potencia de modo que se use sólo la cantidad requerida para cada conexión. En general, entre más cerca esté de la antena de una estación de base inalámbrica, menor será la salida potencia.

El mayor valor de SAR del dispositivo reportado a la FCC tras la prueba de uso en el oído es de 1.480 W/kg y cuando es llevado en el cuerpo, como se describe en este manual del usuario, es 0.715 W/kg (las medidas de uso corporal difieren en según el modelo, dependiendo de los accesorios disponibles y los requerimientos de la FCC).

Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de distintos teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen con los requisitos gubernamentales. La FCC ha otorgado la Autorización de Equipo para este modelo de teléfono

tras reportar los niveles SAR evaluados, los cuales cumplieron con las directrices de exposición de RF de la FCC. La información de SAR de este modelo está archivada en la FCC y puede ser encontrada en la sección de Display Grant de <http://www.fcc.gov/oet/fccid> después de buscar en la identificación de la FCC ID: P46-U670C.

Este teléfono ha sido probado para uso corporal y cumple con las directrices de exposición de RF de la FCC sobre el uso de accesorios que sin metales y ubicaciones de equipos a 1,5 cm del cuerpo como mínimo. El uso de otros accesorios podría no asegurar el cumplimiento con las directrices de exposición de RF de la FCC. Si usted no utiliza un accesorio de uso corporal y no está sosteniendo el teléfono junto al oído, ubique el equipo a un mínimo de 1.5 cm de su cuerpo cuando esté encendido.

## **COMPATIBILIDAD CON APARATOS DE AUDICION (HAC) PARA DISPOSITIVOS DE TELECOMUNICACIONES INALAMBRICOS**

### **ESTE MOVIL TIENE UNA CLASIFICACION HAC DE M4/T4 QUE SIGNIFICA LA COMPATIBILIDAD CON APARATOS DE AUDICION?**

La Federal Communications Commission (Comisión Federal de Comunicaciones) implementó reglas y un sistema de clasificación proyectado para habilitar las personas que utilizan aparatos de audición para utilizar más eficientemente estos dispositivos de telecomunicación inalámbricos. El estándar para compatibilidad de móviles digitales con los aparatos de audición fue establecido por American National Standard Institute (ANSI) (Instituto Nacional de Estandarización Americana) C63.19. Hay dos conjuntos de estándares ANSI con clasificaciones de uno a cuatro (siendo 4 (cuatro) la mejor clasificación): una clasificación “M” para interferencia reducida facilita la escucha de diálogos en el teléfono cuando es utilizado el micrófono del aparato de audición y una clasificación “T” que permite que el teléfono sea utilizado con aparatos de audición operando en modo Telecoil, reduciendo así los ruidos de fondo indeseados.

### **COMO PUEDO SABER CUALES TELEFONOS INALAMBRICOS SON COMPATIBLES CON APARATOS DE AUDICION?**

La clasificación Hearing Aid Compatibility (Compatibilidad con Aparatos de Audición) está exhibida en la caja del teléfono inalámbrico.

Un teléfono está considerado Hearing Aid Compatible (Compatible con Aparatos de Audición) para acoplamiento acústico (modo micrófono) si tiene una clasificación "M3" ó "M4". Un móvil digital está considerado Compatible con Aparatos de Audición para acoplamiento inductivo (modo Telecoil) si tiene una clasificación "T3" ó "T4".

### **COMO SABER SI MI APARATO DE AUDICION OPERARA CON UN MOVIL DIGITAL ESPECIFICO?**

Usted tal vez desee probar varios móviles para que seleccione aquel que mejor opera con su aparato de audición. Usted también podrá desear hablar con su médico sobre hasta que punto sus aparatos de audición están inmunes a interferencia, si tienen algún blindaje (protección) y si el aparato de audición tiene una clasificación HAC.