


# Manual del usuario

Modelo - SWTC1500 / SWTC1511 /SWTC1515 /SWTC1514 /OWTC15



## ADVERTENCIA

Lea todas las precauciones e instrucciones de este manual antes de utilizar este producto. Guarde este manual para consultarla en el futuro. Peso máximo del usuario de 200 lb



**PRECAUCIÓN:** Es necesario que el montaje lo realice un adulto.



## IMPORTANTE

El trampolín y los cerramientos son susceptibles a los vientos. Asegúrese de fijar el trampolín y el cerramiento. La garantía de su trampolín no cubre los daños ocasionados por el viento.

**SKYWALKER**  
**TRAMPOLINES**®

# Modelo **SWTC1500/SWTC1511/SWTC1515/SWTC1515/OWTC15**

En una de las patas del trampolín encontrará una etiqueta con el número de serie. La etiqueta con el número del modelo se ubica en la lona de salto.

## CONTENIDO

Precauciones importantes.....	3
Colocación de la etiqueta de advertencia.....	4
Antes de comenzar.....	4
Información de seguridad del trampolín .....	5
Información de seguridad del cerramiento .....	6
Métodos para evitar accidentes.....	7
Advertencias importantes.....	8
Material de uso y didáctico .....	9
Programa instructivo y lecciones modelo .....	10-11
Gráfica de identificación de piezas.....	12
Dibujo de despiece y lista de piezas .....	13-14
Pedido de piezas de repuesto .....	14
Montaje .....	15-23
Cuidado y mantenimiento .....	24
Garantía limitada.....	25

## ¿PREGUNTAS?

Si tiene dudas después de leer este manual, llame a nuestra línea directa gratuita de Atención al Cliente. Los técnicos capacitados de nuestra línea directa de Atención al Cliente le proporcionarán asistencia inmediata.

Línea directa de Atención al Cliente: 1-866-603-5867, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m., Hora de la Montaña

## PIEZAS DE REPUESTO

[www.skywalkertrampolines.com](http://www.skywalkertrampolines.com)

### **! ADVERTENCIA**

Lea las instrucciones de montaje, instalación, cuidado, mantenimiento y uso en este manual antes de montar y usar este trampolín. Guarde este manual para consultarla en el futuro.



**Viento fuerte:** El trampolín puede volarse con vientos fuertes. Si se esperan vientos fuertes, debe trasladar el trampolín a un lugar protegido, desarmarlo, o atarlo al suelo con cuerdas y estacas (NO INCLUIDAS). Debe usar al menos cuatro cuerdas y cuatro estacas. Asegúrese de atar las cuerdas a la parte superior del armazón: NO fije simplemente las patas o las bases al suelo, ya que pueden separarse de los manguitos del armazón. La parte superior de las estacas debe estar a nivel del suelo para no causar peligro de tropiezo. Además, la parte superior de las estacas debe cubrirse, de ser necesario, para que los usuarios no se lastimen si se caen sobre estas. La garantía del fabricante no cubre ningún tipo de daño a causa del viento.

# INSTRUCCIONES DE USO


## !ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones graves, lea y respete todas las advertencias, precauciones e instrucciones de este manual antes de usar el cerramiento del trampolín. Se incluyen advertencias e instrucciones de cuidado, mantenimiento y uso de este trampolín y cerramiento para promover el uso seguro y agradable de este equipo.

1. Es responsabilidad del propietario y de los supervisores del trampolín y del cerramiento asegurarse de que todos los usuarios sigan las instrucciones de seguridad detalladas en este material. El trampolín debe utilizarse únicamente bajo supervisión de personas maduras e informadas.
2. Proteja el trampolín y el cerramiento del trampolín del uso no autorizado y sin supervisión. Si utiliza una escalera para subir y bajar del trampolín, asegúrese de quitarla cuando el trampolín y el cerramiento no se utilicen.
3. Asegúrese de que haya espacio suficiente por encima del trampolín y del cerramiento antes de usarlo. Lo ideal es contar con al menos 24 pies (7.3 metros) de espacio libre por encima del suelo. En este espacio no debe haber cables, ramas de árboles ni otro posible peligro.
4. La separación lateral es muy importante. No coloque el trampolín ni el cerramiento cerca de paredes, edificios, cercas, aceras y otras áreas de juego. Asegúrese de que el espacio circundante al trampolín y al cerramiento esté siempre despejado.
5. Retire cualquier objeto que pudiera interferir con el uso del equipo. Mantenga el área de los laterales y de la parte inferior del trampolín despejada.
6. Asegúrese de que el trampolín y el cerramiento estén sobre una superficie nivelada antes de usarlos.
7. Inspeccione siempre el trampolín y el cerramiento antes de cada uso. Asegúrese de que el armazón, la almohadilla, la red, los tubos del cerramiento y las mangas de gomaespuma estén correctamente colocados. Reemplace cualquier pieza gastada, defectuosa o faltante. (Los usuarios podrían lastimarse si el trampolín y el cerramiento se utilizan cuando se encuentran en mal estado).
8. Salte únicamente cuando la superficie de la lona (cama) esté seca. Debe haber poco o nada de viento o movimiento de aire. El trampolín y el cerramiento no deben usarse con vientos racheados o fuertes.
9. Los armazones del trampolín y del cerramiento están hechos de metal. No están conectados a tierra y conducirán la electricidad. Por este motivo, existe un riesgo de electrocución. No se permiten luces, calentadores eléctricos, cables de prolongación o electrodomésticos en el trampolín o el cerramiento en ningún momento.
10. Use el trampolín y el cerramiento en una zona bien iluminada. Si el trampolín y el cerramiento están en interiores o en zonas con sombra, es probable que tenga que usar iluminación artificial (eléctrica) en la zona.
11. Durante los meses de invierno, deberá quitar y guardar los materiales blandos del trampolín en un lugar seco. Si no los quita en los meses de invierno, el frío puede causar daños en los resortes, la lona de salto, la almohadilla y el cerramiento. La garantía será nula.
12. Este trampolín y cerramiento están fabricados para usuarios que pesen menos de 200 libras.
13. Los trampolines de más de 20 in (51 cm) de alto no se recomiendan para los niños menores de 6 años de edad.
14. El cerramiento del trampolín debe usarse solo con el tamaño de trampolín para el cual está diseñado.
15. El uso incorrecto y el maltrato del cerramiento del trampolín son peligrosos y pueden causar lesiones graves.
16. No coloque nada en la barrera del cerramiento, a menos que sea un accesorio aprobado por el fabricante o una pieza del sistema de cerramiento.
17. Quite las joyas antes de comenzar a saltar. Las joyas pueden quedar enganchadas en la red del cerramiento.
18. Use ropa sin cordones, ganchos, lazos o cualquier cosa que pudiera quedar enganchada mientras usa el trampolín/cerramiento y pudiera resultar en enredos y estrangulamiento, o ambas cosas.
19. NO deje a más de una persona dentro del cerramiento del trampolín al mismo tiempo. Dos o más personas saltando al mismo tiempo pueden ocasionarse heridas graves.
20. NO salte en el trampolín mientras tenga o sostenga objetos, especialmente algo cortante o frágil.
21. NO utilice el trampolín ni el cerramiento si ha consumido alcohol o drogas.
22. NO intente realizar ni permita que otros realicen volteretas (saltos mortales) en el trampolín. Si aterriza con la cabeza o el cuello podría lesionarse gravemente, quedar paralizado o morir, incluso al aterrizar en el medio de la lona de salto.
23. Suba y bájese siempre del trampolín. Es muy peligroso intentar bajarse del trampolín saltando desde el trampolín hasta el suelo o el piso, o saltar al trampolín para subirse a este.
24. NO haga rebotar otros objetos en el trampolín. Entre y salga del cerramiento solo por la puerta o barrera del cerramiento diseñada para ese propósito.
25. NO intente arrastrarse por debajo, saltar, intencionalmente rebotar, colgarse, treparse, patear o cortar la red de la barrera.
26. Con la cabeza derecha, enfoque los ojos en el trampolín hacia el perímetro. Esto lo ayudará a controlar el rebote.
27. Para dejar de rebotar, flexione las rodillas en cuanto sus pies entren en contacto con la cama del trampolín. Aprenda esta habilidad antes de intentar otras.
28. Evite rebotar demasiado alto. Permanezca a una altura baja hasta lograr el control del rebote y aterrizar varias veces en el centro del trampolín. El control es más importante que la altura.
29. Evite rebotar cuando esté cansado. Úselo poco tiempo.
30. Aprenda cuidadosamente los rebotes y las posiciones corporales básicos antes de intentar habilidades más avanzadas. Puede realizar una variedad de actividades en el trampolín combinando los puntos básicos de varias formas, realizando un punto básico tras otro, con rebotes de pies entre ellos.
31. Para obtener más información sobre el equipo del trampolín, comuníquese con el fabricante. Para obtener información sobre el aprendizaje de habilidades, comuníquese con un instructor de trampolín certificado.





# COLOCACIÓN DE LA ETIQUETA DE SEGURIDAD



El letrero que se muestra a la derecha se cosió a la red del cerramiento del trampolín.

Nota: Las etiquetas y el letrero que se muestran no representan su tamaño real.



## Limitaciones específicas de uso VIENTO FUERTE

Es posible que el trampolín y el cerramiento se vuelen con los vientos fuertes. Si se esperan vientos fuertes, debe trasladar el trampolín y el cerramiento a un lugar protegido. Desmonte (quite) la red del cerramiento. Ate el armazón del trampolín al suelo con cuerdas y estacas (no incluidas). El único método seguro para proteger su trampolín y el entorno circundante durante los vientos fuertes es desmontar la unidad por completo y guardarla bajo techo.

## ANTES DE COMENZAR

Gracias por elegir los trampolines de marca Skywalker Trampolines. Los trampolines redondos de Skywalker Trampolines están diseñados y confeccionados para brindar muchos años de diversión y uso. Este trampolín cuenta con las advertencias e instrucciones para su montaje, cuidado, mantenimiento y uso del trampolín. Todos los supervisores y los usuarios del trampolín deben leer esta información antes de que cualquier persona pueda saltar en el trampolín.

Si tiene alguna duda después de leer este manual, llame a nuestra línea directa gratuita de Atención al Cliente al 1-866-603-5867, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m., Hora de la Montaña (excepto días festivos). Para poder ayudarlo, mencione el modelo y el nombre del trampolín cuando llame. (Consulte la cubierta interior de este manual).



## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SOBRE EL TRAMPOLÍN

Con el uso del trampolín, como en todos los deportes recreativos activos, los participantes pueden lesionarse. Sin embargo, pueden tomarse medidas para reducir el riesgo de lesión. En esta sección, se identifican los principales patrones de accidentes y se detallan las responsabilidades de los supervisores y de los usuarios relativas a la prevención de accidentes.

### CLASIFICACIÓN DE ACCIDENTES

**Volteretas (saltos mortales):** Aterrizar con la cabeza o el cuello, incluso en medio de la lona del trampolín, aumenta el riesgo de que se rompa la espalda o el cuello, lo cual puede dejarlo paralizado o causarle la muerte. Este tipo de eventos puede ocurrir cuando un usuario comete un error tratando de realizar una voltereta (salto mortal) hacia adelante o hacia atrás. No realice volteretas (saltos mortales) en este trampolín para patio.

**Varios usuarios:** Si hay más de una persona a la vez en el trampolín se incrementa la posibilidad de que un usuario se lesioné al perder el control de su salto. Los usuarios pueden chocar entre sí, caerse del trampolín, caer sobre o a través de los resortes, o aterrizar incorrectamente en la lona. El usuario de menor peso es el más propenso a resultar herido.

**Subirse y bajarse del trampolín:** La lona del trampolín está a varios pies sobre el nivel del suelo. Saltar del trampolín al suelo o a cualquier otra superficie puede resultar en lesiones. Saltar al trampolín de una azotea, plataforma u otro objeto también presenta un riesgo de lesión. Los niños más pequeños quizás necesiten ayuda para subirse o bajarse del trampolín. Suba y bájese siempre cuidadosamente del trampolín. No pise los resortes ni la almohadilla del armazón. No se agarre de la almohadilla del armazón para treparse al trampolín.

**Golpear el armazón o los resortes:** Puede lesionarse como resultado de golpear el armazón o caer a través de los resortes mientras salta, o se sube o baja del trampolín. Permanezca en el centro de la lona cuando salta. Asegúrese de mantener la almohadilla del armazón en su lugar para cubrir el armazón. La almohadilla del armazón no está fabricada ni destinada para soportar el peso del usuario del trampolín. No se pare ni salte directamente sobre la almohadilla del armazón.

**Pérdida del control:** Los usuarios que pierden control de sus saltos pueden aterrizar incorrectamente en la lona, en el armazón o en los resortes, o caer fuera del trampolín. Un salto controlado es cuando se aterriza en el mismo lugar donde saltó. Antes de aprender un truco más difícil, debe poder realizar un truco una y otra vez de forma controlada. Intentar realizar un truco sin contar con los niveles de habilidades requeridos aumenta la probabilidad de perder el control. Para recuperar el control y detener el salto, flexione las rodillas pronunciadamente al aterrizar.

**Consumo de alcohol o de drogas:** La posibilidad de lesión aumenta cuando un usuario ha consumido alcohol o drogas. Estas sustancias afectan el tiempo de reacción, el juicio y la coordinación física de una persona.

**Toparse con objetos:** Saltar en un trampolín mientras otras personas, mascotas u objetos estén por debajo de este aumentará la posibilidad de que alguien resulte herido. Saltar mientras sostiene o tiene un objeto en el trampolín, especialmente uno que sea cortante o frágil, aumentará la probabilidad de lesiones. Colocar un trampolín demasiado cerca de cables eléctricos, ramas de árboles u otros objetos puede aumentar la probabilidad de lesiones.

**Mal mantenimiento del trampolín:** Los usuarios pueden resultar heridos si se utiliza un trampolín cuando está en mal estado. Una lona rasgada, un armazón doblado, un resorte roto o la falta de una almohadilla del armazón, por ejemplo, deben reemplazarse antes de permitir que una persona salte. Inspeccione el trampolín antes de cada uso.

**Condiciones climáticas:** Un trampolín mojado es demasiado resbaloso para saltar de forma segura. Los vientos racheados o fuertes pueden hacer que los usuarios pierdan el control. Para reducir la posibilidad de lesión, use el trampolín solo cuando el clima es adecuado.

**Acceso:** Para evitar el acceso al trampolín de los niños más pequeños sin supervisión, debe quitar siempre la escalera opcional de acceso y guardarla en un lugar seguro cuando no utilice el trampolín.



## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SOBRE EL CERRAMIENTO

### NECESIDAD DE SEGURIDAD EN EL CERRAMIENTO DEL TRAMPOLÍN

Un trampolín con cerramiento es un producto recreativo.

La información de esta página y de las páginas 7-9 identifica las precauciones de seguridad importantes. Las precauciones no incluyen todas las posibilidades, dado que un cerramiento puede utilizarse de maneras que este manual no puede cubrir en su totalidad.

Para evitar los pellizcos y los cortes durante el uso del cerramiento, el trampolín debe contar con una almohadilla en el armazón (consulte las instrucciones del fabricante del trampolín). La almohadilla del armazón debe colocarse sobre el trampolín antes de montar el cerramiento. La almohadilla del armazón reduce el riesgo de lesiones a causa del contacto accidental con los resortes y el armazón. Supervisión de niños por parte de un adulto

### USAR EL CERRAMIENTO DE FORMA SEGURA

#### Supervisión de niños por parte de un adulto

Los niños que usen un trampolín con un cerramiento deben ser supervisados por adultos. Los niños más pequeños deben ser supervisados en todo momento. Los adultos deben prestar especial atención a:

- Las cosas que los niños podrían llevar al cerramiento.
- Las actividades de los niños dentro del cerramiento.
- Las condiciones dentro del cerramiento mientras los niños lo estén usando.
- La forma en que los niños entran y salen del cerramiento.

A continuación se detalla más información sobre el uso seguro del cerramiento.

#### Peligro de electrocución asociado al armazón metálico del trampolín y del cerramiento

Los armazones del trampolín y del cerramiento están hechos de acero galvanizado. No están conectados a tierra y conducirán la electricidad. Por este motivo, existe un riesgo de electrocución. No se permiten luces, calentadores eléctricos, cables de prolongación o electrodomésticos en el trampolín o el cerramiento en ningún momento.

#### Peligros asociados con la entrada y la salida del cerramiento de trampolín

El cerramiento de un trampolín instalado sobre un trampolín está elevado del suelo. La altura del cerramiento aumenta el riesgo de una caída cuando un usuario entra o sale del cerramiento. A los niños pequeños, sobre todo, puede costarles entrar y salir del cerramiento. Para reducir el riesgo de caídas, ayude siempre a los niños pequeños a entrar y salir del cerramiento.

Entre y salga del cerramiento de trampolín solamente por medio de la puerta del cerramiento (la abertura en las paredes de la red). La lona del trampolín (cama) y las paredes de la red del cerramiento son piezas separadas. Ningún usuario, especialmente los niños pequeños, debe salir del cerramiento entre la lona y las paredes de la red. Intentar salir de esta forma genera un riesgo de asfixia al quedar atrapado entre el armazón del trampolín y las paredes de la red.

La oscuridad aumenta el riesgo de una caída cuando un usuario entra o sale del cerramiento. No utilice el trampolín a menos que haya una iluminación adecuada.

#### Peligros asociados con animales, objetos cortantes o frágiles

Para evitar que se dañen el cerramiento del trampolín y el trampolín, no permita el ingreso de mascotas u otros animales en el cerramiento. Las garras y los dientes de los animales pueden dañar la red. No salte en el trampolín mientras sostiene o usa un objeto cortante o frágil.



## MÉTODOS PARA EVITAR ACCIDENTES

### La función del supervisor en la prevención de accidentes

Los supervisores de los usuarios del trampolín tienen la responsabilidad de proporcionar supervisión informada y madura. Deben conocer y hacer cumplir todas las reglas y advertencias impresas en este manual para minimizar la probabilidad de accidentes y lesiones. También deben informarles estas reglas a los usuarios. Durante períodos de tiempo en los que la supervisión no esté disponible o no sea la adecuada, el trampolín debe desarmarse, colocarse en un área segura o protegerse del uso no autorizado. Otra opción a considerar es cubrir el trampolín con una lona pesada que pueda asegurarse con candados y cadenas. El supervisor tiene la responsabilidad de asegurarse de que el letrero con las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL TRAMPOLÍN (consulte el paso 14 de las instrucciones de montaje) permanezca en el trampolín y que los usuarios estén informados acerca de estas instrucciones.

### La función del usuario en la prevención de accidentes

La educación del usuario es fundamental para la seguridad. Los usuarios deben primero aprender un rebote bajo y controlado, y luego aprender las posiciones y combinaciones básicas de aterrizaje antes de pasar a las habilidades intermedias. Los usuarios deben entender por qué deben lograr "controlar" sus movimientos antes de poder comenzar a pensar en otros movimientos. Entender la progresión adecuada de las habilidades de saltar en un trampolín debe ser la primera lección. Revise este manual para conocer las técnicas básicas de uso del trampolín. Siga las reglas del letrero con las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL TRAMPOLÍN (consulte el paso 14 de las instrucciones de montaje). Para obtener información u otros materiales instructivos, comuníquese con un instructor de trampolín certificado.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL TRAMPOLÍN

### Para el supervisor

Lea las instrucciones antes de usar el trampolín. Aplique todas las reglas de seguridad. Familiarícese con la información de este manual para poder ayudar a los nuevos usuarios a aprender los saltos básicos y a todos los usuarios a respetar la seguridad del trampolín. Todos los usuarios del trampolín deben tener una supervisión madura e informada, más allá de su habilidad o edad. Este trampolín no se recomienda para los niños menores de 6 años de edad. Inspeccione el trampolín antes de usarlo. No utilice el trampolín sin la almohadilla del armazón firmemente colocada para cubrir el armazón. No utilice el trampolín mojado o cuando esté ventoso. Una lona, resorte o pieza del armazón desgastado o dañado debe reemplazarse inmediatamente.

### SALTAR

Aprenda cuidadosamente los saltos y las posiciones corporales básicos antes de intentar habilidades más avanzadas. Conozca sus propios límites a la hora de realizar cada uno de los saltos en el trampolín. Estudie este manual para aprender a realizar los saltos básicos.

Para dejar de rebotar, flexione las rodillas en cuanto sus pies entren en contacto con la lona del trampolín. Aprenda esta habilidad antes de intentar otras.



### ADVERTENCIA

### Peligros asociados con los fuertes vientos

Los vientos fuertes pueden desplazar o volar un trampolín con un cerramiento. Si esto sucede, cualquiera que se encuentre en su camino, o en el interior del cerramiento, puede resultar lesionado. Si se esperan vientos fuertes, desarme la red de cerramiento y sujeté el armazón del trampolín al suelo (consulte la página 24) o lleve el trampolín y el cerramiento a un lugar protegido. El único método seguro para proteger su trampolín y el entorno circundante durante los vientos fuertes es desmontar la unidad por completo y guardarla bajo techo. La garantía no cubre los daños ocasionados por el viento o el clima.

# ADVERTENCIA

## Guardar el cerramiento del trampolín de forma segura

Más adelante en este manual se proporcionan los pasos específicos para guardar el cerramiento del trampolín. Existen precauciones especiales que debe tener en cuenta al guardar el cerramiento.

Retire las secciones del arco conectadas como una unidad y colóquelas en el suelo. Separe los tubos una vez que estén en el suelo. Evite aplastarse los dedos usando guantes y manteniendo sus dedos lejos de los puntos de pellizco, cerca del montaje del soporte, mientras quita los tubos del armazón.

## Colocar el trampolín y el cerramiento en un lugar seguro

Debe haber por lo menos 24 pies (7.3 metros) de espacio abierto y despejado sobre el suelo. No coloque ni guarde nada debajo del trampolín y del cerramiento. Para evitar lesiones, el trampolín y el cerramiento deben mantenerse alejados de objetos y posibles peligros, incluido el cableado de energía eléctrica, ramas de árboles y cercas. No coloque el trampolín y el cerramiento cerca de ningún dispositivo o estructuras recreativas, como una piscina o bañera de hidromasaje. El trampolín y el cerramiento deben colocarse sobre una superficie nivelada antes de su uso. El área alrededor del trampolín debe estar siempre bien iluminada.

### Para el supervisor

- Familiarícese con la información de este manual y respete todas las normas de seguridad. Ayude a todos los usuarios a usar el trampolín y el cerramiento de forma segura.
- Todos los usuarios del trampolín deben contar con alguien que los supervise en todo momento, más allá de su habilidad o edad.
- Proteja el trampolín y el cerramiento del uso no autorizado y sin supervisión. No permita que haya objetos en el trampolín y el cerramiento que pudieran interferir con el usuario.
- Este trampolín y cerramiento no se recomiendan para niños menores de 6 años de edad o personas que pesen más de 200 libras.
- Utilice el trampolín y el cerramiento solo cuando la lona (cama) del trampolín esté limpia y seca. Inspeccione el trampolín y el cerramiento antes de cada uso, y reemplace las piezas desgastadas o dañadas. Utilícelo únicamente cuando la red del cerramiento no tenga agujeros, los montantes estén firmemente atornillados en sus manguitos y la red esté correctamente suspendida.
- NO intente realizar ni permita que otros realicen volteretas en el trampolín. Si aterriza con la cabeza o el cuello podría lesionarse gravemente, quedar paralizado o morir, incluso al aterrizar en el medio de la cama.

### Para el usuario

No utilice el cerramiento del trampolín si está bajo la influencia de las drogas o del alcohol.

## SALTO

- Evite saltar demasiado alto o por demasiado tiempo. Controle siempre su salto.
- Túrnese para saltar de a uno por vez y siempre pídale a alguien que lo mire.
- No intente saltar por encima de la red. No rebote intencionalmente fuera de la red. No se cuelgue, patee, corte ni trepe la red.
- Use ropa sin cordones, ganchos, lazos o cualquier cosa que pudiera quedar enganchada mientras usa el trampolín/cerramiento y pudiera resultar en enredos y estrangulamiento, o ambas cosas.
- No coloque nada en la red que no sea un accesorio aprobado por Skywalker Trampolines o parte del cerramiento del trampolín.

## SUBIRSE Y BAJARSE DEL TRAMPOLÍN

Súbase y bájese del trampolín. No salte hacia o desde el trampolín. No utilice el trampolín para rebotar hacia otros objetos o lugares.

## ENTRAR Y SALIR DEL CERRAMIENTO DEL TRAMPOLÍN

El trampolín debe utilizarse únicamente bajo la supervisión adulta adecuada.

**SE PROPORCIONA UN SUJETADOR DE CREMALLERA PARA AYUDAR A PROTEGER EL TRAMPOLÍN DEL USO NO SUPERVISADO POR PARTE DE LOS NIÑOS Y PARA MANTENER LA CREMALLERA CERRADA DURANTE EL USO.** Un supervisor adulto responsable debe estar presente para garantizar que el sujetador de la cremallera se une al anillo en D en la lona de salto y que los sujetadores horizontales se unen a los anillos en D en la red del cerramiento, tanto durante su uso como después de este.

Para obtener más información sobre el equipo, comuníquese con Skywalker Holding, LLC. Para obtener más información sobre la formación de habilidades, comuníquese con una organización de instrucción certificada.

## MATERIAL DE USO Y DIDÁCTICO

### RESUMEN DEL USO DEL TRAMPOLÍN

Los primeros períodos de uso del trampolín deben centrarse en el aprendizaje de las posiciones corporales básicas y la práctica de los ocho rebotes básicos que se describen en las páginas 10 y 11.

Durante este período de aprendizaje, los usuarios deben practicar estas técnicas básicas y perfeccionarlas. El frenado, o la verificación del rebote, debe enseñarse en primera instancia y destacarse como medida de seguridad. Los usuarios deben frenar su salto cuando empiecen a perder el equilibrio o el control. Esto se logra simplemente flexionando las rodillas pronunciadamente al aterrizar y absorber la impulsión hacia arriba de la lona. Esto permite que el usuario se detenga repentinamente y evite perder el control.

Con el uso del trampolín, el punto de despegue y el punto de aterrizaje de un salto bueno y controlado son en el mismo punto. Se considera que se aprendió un ejercicio solamente cuando un usuario logra realizar un salto correctamente una y otra vez. Los usuarios nunca deben seguir con un truco avanzado hasta que logren realizar todos los trucos anteriores correctamente en cada intento.

Permita que el usuario use brevemente el trampolín. El rebote en exceso expone un usuario agotado a un mayor riesgo de lesión. Los turnos más largos tienden a disminuir el interés de los demás a la espera de saltar. La vestimenta debe consistir en camisetas y pantalones cortos. Los usuarios deben usar zapatos de gimnasia reglamentarios o calcetines gruesos, o pueden saltar descalzos. No se deben usar zapatos de calle o deportivos en el trampolín. Los usuarios principiantes quizás deseen usar ropa protectora holgada, como una camisa de manga larga y pantalones, hasta dominar correctamente los aterrizajes. Esto reducirá la posibilidad de que la lona (cama) cause quemaduras por aterrizar incorrectamente con los codos y las rodillas. No se deben usar zapatos de suela dura, ya que provocan un mayor desgaste en la lona del trampolín.

Subirse y bajarse correctamente del trampolín debe ser una regla estricta desde el comienzo. Los usuarios deben subir al trampolín colocando sus manos sobre el armazón y pisando o rodando sobre el armazón, a través de los resortes y sobre la lona. No deben pisar directamente la almohadilla del armazón, o sujetarse de la almohadilla del armazón al subir o bajar del trampolín. Los usuarios deben siempre colocar sus manos en el armazón mientras suben o bajan. Para bajarse, los usuarios deben caminar hacia el borde de la lona, inclinarse y colocar una mano en el armazón y luego bajar de la lona al suelo. Si ha instalado la escalera opcional, puede usar sus peldaños para subirse o bajarse del trampolín. Mire siempre hacia la escalera y coloque sus manos en el armazón. Asegúrese de que su pie pise firmemente el peldaño de la escalera al usarla.

No se deben permitir los rebotes imprudentes. Todas las habilidades deben aprenderse a alturas moderadas. Debe enfatizarse el control, en lugar de la altura. Debe prohibirse que los usuarios practiquen solos y sin supervisión.


# Programa instructivo y lecciones modelo

Las siguientes lecciones son ejemplos de un programa instructivo. Deben presentarse tras un debate y una demostración completos de la mecánica corporal entre la supervisión y el(s) estudiante(s). Consulte también la página 12.

1. Cómo subirse y bajarse del trampolín, demostración y prácticas de las técnicas adecuadas.
2. Rebote básico, demostración y práctica.
3. Frenado (detención del rebote), demostración y práctica. Frenar tras recibir la indicación.
4. Caída de manos y de rodillas, demostración y práctica, reforzando el aterrizaje y la alineación de cuatro puntos.


## Lección 1: Rebote básico

1. Comience parado con la cabeza derecha y los ojos en dirección a la almohadilla del armazón.
2. Balancee los brazos hacia adelante y hacia arriba en un movimiento circular.
3. Junte los pies y apunte hacia abajo con los dedos de los pies mientras está en el aire.
4. Mantenga los pies separados, aproximadamente 15 pulgadas, cuando esté parado en la lona.




## Lección 2: Caída de rodillas

1. Revise y practique las habilidades que ya ha aprendido.
2. Comience a rebotar mientras está parado, mirando hacia la almohadilla del armazón.
3. Aterrice sobre sus rodillas, manteniendo la espalda y el cuerpo derechos.
4. Párese nuevamente
5. Dé medio giro a la derecha, a la izquierda, con los pies y luego con las rodillas.




## Lección 3: Caída de manos y de rodillas

1. Demostración y práctica, reforzando el aterrizaje y la alineación de cuatro puntos.
2. Comience a rebotar mientras está parado, mirando hacia la almohadilla del armazón.
3. Aterrice sobre la lona con sus manos y rodillas.
4. Empújese con las manos y párese.




## Lección 4: Caída de espalda

1. Revise y practique las habilidades que ha aprendido.
2. Comience con un rebote bajo y aterrice de espalda.
3. Incline el mentón hacia su pecho mientras aterriza.
4. Patee hacia adelante y empújese con las piernas para volverse a parar.
5. Demostración, haciendo hincapié en el impulso hacia arriba que debe realizar con la cadera arqueando el cuerpo a medida que levanta una pierna se adelanta desde la posición de parado (no de rebote) y cae de espalda con el mentón hacia el pecho y los ojos mirando a la almohadilla del armazón. Es muy importante que domine esta habilidad. Demostración de la caída de espalda con un rebote bajo y práctica de ambas técnicas.




## Lección 5: Caída de sentado

1. Revise y practique las habilidades que ya ha aprendido.
2. Aterrice sentado con las piernas paralelas a la lona.
3. Coloque las manos sobre la lona al lado de su cadera.
4. Empújese con las manos para volver a pararse.
5. Dé una media vuelta con los pies. Caiga sentado, de rodillas, con las manos y de rodillas, y repita todo.




## Lección 6: Caída de frente

1. Para ahorrar tiempo y evitar quemarse con la lona (cama), todos los estudiantes deben asumir la posición de caída de frente en el suelo mientras el instructor verifica que no cometan errores. Progresión sugerida: desde el rebote con las manos y las rodillas, extienda el cuerpo para aterrizar de frente y párese con el rebote.
2. Comience con un rebote bajo y aterrice en la lona boca abajo.
3. Mantenga la cabeza erguida y los brazos extendidos hacia la lona.
4. Empújese con los brazos para volver a pararse.



## Lección 7: Media vuelta

1. Revise y practique las habilidades que ya ha aprendido.
2. Comience con la posición de caída de frente y empújese hacia la izquierda o la derecha con los brazos para empezar a girar su cuerpo en la dirección opuesta.
3. Gire la cabeza y los hombros en la misma dirección que su cuerpo.
4. Mantenga la espalda paralela a la lona y la cabeza erguida.
5. Después de completar la media vuelta, aterrice de frente.



## Lección 8: Caderas giratorias

1. Progresión sugerida: caiga sentado, párese, dé medio giro y repita; caiga sentado, dé medio giro con los pies, repita; caiga sentado, dé medio giro para caer sentado nuevamente.
2. Comience con una caída de sentado.
3. Gire la cabeza hacia la izquierda o la derecha y balancee los brazos hacia arriba en la misma dirección.
4. Gire las caderas en la misma dirección que la cabeza y los brazos, completando un giro.
5. Aterrice en posición sentada.




## Lección 9


Una vez que se aprende cada una de las lecciones, se debe estimular al estudiante a que diseñe y organice rutinas, enfatizando la buena forma. El instructor puede juzgar o calificar a los estudiantes y organizar grupos para profundizar la instrucción en consecuencia. Para estimular el interés en la competencia, puede presentar el juego "Trampolin Caballo". Antes de que comience el juego, los estudiantes deben enumerarse. Para comenzar el juego, el estudiante número 1 debe realizar una acrobacia. Luego el estudiante número 2 se sube al trampolín, realiza la misma acrobacia y agrega una segunda acrobacia. El estudiante número 3 se sube al trampolín, realiza las acrobacias 1 y 2, y agrega una tercera acrobacia. De este modo, la serie de acrobacias se alarga continuamente. La primera persona que se olvide de realizar una de las acrobacias de la serie recibe la letra "C" y comienza una nueva serie con una acrobacia. Si la persona se olvida una acrobacia nuevamente, recibe la letra "A". Cuando una persona acumula "C-A-B-A-L-L-O", queda eliminada del juego. El último concursante que permanezca en el juego será el ganador. Debe facilitar la planificación de las lecciones a partir de este punto comunicándose con un instructor de trampolín certificado.

## Gráfica de identificación de piezas (no a escala real)


Use las siguientes imágenes para identificar todas las piezas.




1 Tubo superior con articulación en T (6 unidades)




2 Tubo superior con manguito (6 unidades)



3 Extensión de la pata (12 unidades)




4 Refuerzo de la pata (6 unidades)



7 Red del cerramiento (1 unidad)



5 Lona de salto (1 unidad)



6 Almohadilla del armazón (1 unidad)




8 Resorte (96 unidades)



9 Tubo recto (6 unidades)




10 Tubo curvo (6 unidades)



11 Gomaespuma (12 unidades)




12 Tapa del poste (6 unidades)




13 Tapa del extremo (6 unidades)

14 Perno M5 x 50 mm (6 unidades)

15 Tornillo autorroscante M4.8 x 16 mm (33 unidades), 3 piezas de repuesto










16 Herramienta para el resorte (1 unidad)



17 Destornillador (1 unidad)

## Dibujo de despiece



## **Lista de piezas**

<b>N.º de ref.</b>	<b>Cant.</b>	<b>Descripción</b>
1	6	Tubo superior con articulación en T
2	6	Tubo superior con manguito
3	12	Extensión de la pata
4	6	Refuerzo de la pata
5	1	Lona de salto
6	1	Almohadilla del armazón
7	1	Red del cerramiento
8	72	Resorte
9	6	Tubo recto
10	6	Tubo curvo
11	12	Gomaespuma
12	6	Tapa del poste
13	6	Tapa del extremo
14	6	Perno M5 x 50 mm
15	33	Tornillo autorroscante M4.8 x 16 mm (3 piezas de repuesto)
16	1	Herramienta para el resorte
17	1	Destornillador
	1	Manual del usuario y letrero de seguridad #
	1	Juego de etiquetas ASTM para el armazón #

#Estas piezas no están ilustradas. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

## **PEDIDO DE PIEZAS DE REPUESTO**

Para pedir piezas de repuesto, ingrese a nuestro sitio web [www.skywalkertrampolines.com](http://www.skywalkertrampolines.com) o llame a nuestra línea directa gratuita de Atención al Cliente al 1-866-603-5867, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m., Hora de la Montaña (excepto días festivos).

Para poder ayudarlo, proporcione la siguiente información cuando llame:

- el MODELO del trampolín (consulte la cubierta de este manual)
- el NÚMERO DE REFERENCIA y la DESCRIPCIÓN de la pieza (consulte la LISTA DE PIEZAS anterior)
- la cantidad que necesita
- el método de envío preferido

# MONTAJE

## MONTAJE (ARMADO DEL TRAMPOLÍN CON EL CERRAMIENTO)

### INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL MONTAJE

- Necesita un destornillador Phillips (incluido con el trampolín) y 2 llaves ajustables (para armar el trampolín). También se recomienda el uso de un mazo de goma para facilitar el montaje.
- Se requieren dos adultos para el montaje. Mantenga a los niños lejos del trampolín y el cerramiento hasta que estén completamente armados.
- Use guantes para proteger sus manos de los puntos de pellizco durante el montaje.
- Asegúrese de que el trampolín esté adecuadamente montado, con la almohadilla del armazón correctamente colocada, antes de armar el cerramiento del trampolín.
- Las fases del montaje hacen referencia a las piezas según sus descripciones y números de referencia (consulte la LISTA DE PIEZAS de la página 14 y asegúrese de que todas las piezas enumeradas estén incluidas). Si falta alguna pieza, consulte PEDIDO DE PIEZAS DE REPUESTO al final de la página 14.

### REEMPLAZO DEL TRAMPOLÍN

1. Coloque el trampolín y el cerramiento sobre una superficie nivelada antes de usarlos.
2. Es fundamental contar con el espacio superior adecuado. Se recomienda una elevación mínima de 24 pies (7.3 metros). Asegúrese de que no haya cables, ramas de árboles ni otros posibles peligros. La separación lateral es también muy importante. Coloque el trampolín y el cerramiento lejos de paredes, estructuras, cercas y otras áreas de juego. Mantenga el espacio circundante al trampolín y al cerramiento siempre despejado.
3. Use el trampolín en una zona bien iluminada. Si el trampolín está bajo techo o en zonas con sombra, es probable que tenga que usar iluminación artificial (eléctrica) en la zona.
4. Proteja el trampolín y el cerramiento del uso no autorizado y sin supervisión.
5. Retire los objetos que se encuentren debajo del trampolín y del cerramiento.
6. El propietario y los supervisores del trampolín son responsables de informarles a todos los usuarios sobre las prácticas especificadas en este manual.
7. El cerramiento del trampolín solo debe utilizarse como un cerramiento para un trampolín redondo específico.

## Montaje del trampolín y del cerramiento

Para facilitar el montaje, lea los consejos para el montaje en la parte superior de esta página.

1. Localice el tubo superior con articulación en T (1) y el tubo superior con manguito (2), tal como se muestra.



### NOTA:

Asegúrese de que los agujeros de todos los resortes estén en dirección al suelo.

### NOTA:

Si no realiza el montaje en el orden correcto, tendrá que desarmar todo el trampolín para colocarlo como corresponde.


NOTA: Le será útil identificar la articulación en T y el manguito que se muestran a la derecha, ya que vienen instalados en el tubo superior.




2. Inserte el refuerzo de la pata (4) en las dos extensiones de la pata (3), tal como se muestra, y luego ajuste con dos tornillos autorroscantes M4.8 x 16 mm (15).

Presione ambas extensiones de la pata (3) al mismo tiempo e insértelas por completo en la articulación en T y el manguito, luego ajuste los tornillos autorroscantes M4.8 x 16 mm (15).


Repita los pasos anteriores de montaje hasta completar las seis piezas del armazón. Luego voltee las piezas del armazón del trampolín para que las patas ahora sostengan el armazón del trampolín.



3. Localice las dos piezas del armazón, tal como se muestra, y luego conéctelas.



Repita el paso 3 anterior de la misma manera, ahora debe tener un armazón que se mantenga firme por sí solo, tal como se muestra.






4. Si la red del cerramiento (7) y la lona de salto (5) no vienen preinstaladas, siga los siguientes pasos para instalarlas.

- 4.1 Coloque la lona de salto (5) en un espacio del suelo despejado. Identifique la etiqueta de advertencia en la parte superior de la lona de salto y la etiqueta de identificación en la parte posterior de la lona, tal como se muestra.

- 4.2 Coloque la red del cerramiento (7) sobre la lona de salto (5), asegúrese de que el primer agujero y el primer anillo en V estén alineados tal como se muestra.

- 4.3 Inserte el primer anillo en V en el primer agujero, y luego inserte los anillos en V restantes en los agujeros correspondientes, uno por uno de la misma manera, hasta que la red del cerramiento (7) y la lona de salto (5) se unan en su totalidad.


NOTA: El primer agujero corresponde al primer agujero que se encuentra justo a la izquierda de la puerta del cerramiento. El primer anillo en V corresponde al que se encuentra justo a la izquierda de la etiqueta de advertencia, cerca de la etiqueta de identificación de la lona de salto.



5. Si la red del cerramiento y la lona de salto ya están preinstaladas, siga los siguientes pasos para montar la lona de salto al armazón.



5.1 Inspeccione la conexión de la lona de salto y la red del cerramiento, asegúrese de que todos los anillos en V se pasen por los agujeros de la red correspondientes.

Coloque la lona de salto (5) en un espacio del suelo despejado dentro del armazón, y luego ajuste la ubicación de las dos etiquetas de advertencia para alinear las dos articulaciones en T en la dirección opuesta, tal como se muestra.



5.2 Una el primer anillo en V con un resorte en el primer agujero del resorte a la izquierda de la articulación en T, y luego una el anillo en V opuesto al primer agujero del resorte a la izquierda de la articulación en T.

NOTA: Cuente exactamente la cantidad de anillos en V y de agujeros de resortes en la parte superior del armazón, y asegúrese de que se correspondan.




Una los resortes del siguiente modo:

- A: Enganche un extremo del resorte en el anillo en V cosido en la lona de salto.
- B: Enganche la herramienta para el resorte, tal como se muestra, en el extremo libre del resorte.
- C: Tire del resorte hasta que llegue al armazón.
- D: Tire el extremo del resorte hasta el agujero en el armazón y luego desenganche la herramienta para el resorte.

**PRECAUCIÓN:**

Es aconsejable el uso de guantes de cuero mientras une los resortes. Fíjese dónde coloca las manos ya que los resortes y las articulaciones del armazón podrían pellizcarlo.




5.3 Una otros dos anillos en V laterales a los agujeros del armazón del mismo modo que en el punto 5.2.

**NOTA:**

Cuento exactamente la cantidad de anillos en V y de agujeros de resortes en la parte superior del armazón, y asegúrese de que se correspondan.


**NOTA:**

Hay 96 resortes alrededor del borde de la lona de salto (5) y 96 agujeros alrededor del tubo superior.




5.4 Una otros anillos en V a los agujeros del armazón del lado izquierdo de la articulación en T o el manguito del mismo modo que en el punto 5.2.

Ahora hay 12 anillos en V unidos al tubo superior. Y se han utilizado 12 resortes.




5.5 Una los anillos en V restantes con resortes a los agujeros del tubo superior del mismo modo.




6. Estire la almohadilla del armazón (6) alrededor del armazón. Ajuste la posición para que las ranuras queden justo sobre los manguitos, tal como se muestra.

**PRECAUCIÓN:**


No utilice el trampolín sin la almohadilla del armazón (6). La almohadilla del armazón está diseñada para reducir la posibilidad de lesiones en caso de que los usuarios entren en contacto con el armazón del trampolín. Si no tiene una almohadilla de armazón, comuníquese con su distribuidor para adquirir una. Instale correctamente la almohadilla del armazón antes de usar el trampolín.



7. Mire debajo del trampolín. Ubique las correas que se colocaron en la parte inferior de la almohadilla del armazón. Coloque cada correa exterior de modo tal que haya una correa de cada lado del armazón, tal como se muestra. Ate las correas exteriores cosidas a las articulaciones de la almohadilla a cada lado del armazón, tal como se muestra, y una las correas interiores a los anillos en V cercanos. Repita este paso con todas las correas restantes (no se muestra).




8. Deslice el tubo recto (9) y el tubo curvo (10) en las gomaespumas (11), tal como se muestra.



9. Coloque un tubo recto (9) con gomaespuma y un tubo curvo (10) con gomaespuma en el suelo. Inserte el tubo recto (9) en el tubo curvo (10). Ajústelos con un tornillo autorroscante M4.8 x 16 mm (15)

Repita este paso para unir los 5 tubos rectos (9) a los 5 tubos curvos (10) restantes (no se muestra).



10. Siga las indicaciones para unir el tubo curvo a la tapa:

A.

Identifique el agujero hexagonal en la tapa del poste (12) con una tuerca en su interior.

B.

Inserte la tapa del poste (12) en un anillo con correa en el borde superior de la red. Asegúrese de que el lado con el agujero hexagonal de la tapa esté contra de la red, y los agujeros tanto del anillo con correa como de las tapas estén alineados.

C.

Sostenga la tapa del poste cerca de un tubo curvo (10), luego inserte el tubo curvo (10) en la tapa del poste (12). Asegúrese de que los agujeros del tubo curvo, la tapa del poste y el anillo con correa estén alineados. Luego inserte la tuerca M5 x 50 mm (14) hasta que toque la tuerca del agujero hexagonal de la tapa del poste, fijándolas juntas.

Repita este paso para montar las piezas restantes del mismo modo.





11. Comience desde la puerta del cerramiento, levante uno de los postes montados y luego inserte el tubo recto (9) en el tubo vertical del manguito, tal como se muestra.

**Asegúrese de que el lado doblado de los polos del cerramiento estén orientados hacia el centro del trampolín.**


**NOTA:**

**Los extremos de los tubos rectos (9) son puntiagudos, tenga cuidado.**


Repita este proceso para montar los cinco postes restantes en el armazón del trampolín.




12. Inserte la tapa del extremo (13) en el agujero inferior del manguito, tal como se muestra.



13. Con una escalera, llegue hasta la parte superior de los postes del cerramiento y ate las correas alrededor de las tapas del poste, tal como se muestra. Asegúrese de fijar firmemente el nudo. (No se pare en el borde del trampolín para realizar este paso. Puede ser peligroso y podría dañar el trampolín).




14. Usando el amarre de plástico incluido, coloque el letrero de seguridad en el armazón cerca del punto por el que los usuarios subirán y bajarán del trampolín.



Su trampolín y cerramiento ahora están completamente montados.

**Asegúrese de que todas las piezas se hayan unido de forma segura. Familiarícese y familiarice a todos los usuarios con las precauciones de seguridad del trampolín y del cerramiento, el uso y materiales de instrucción, y las instrucciones de cuidado y mantenimiento de este manual antes de usar el trampolín y el cerramiento.**



## Desmontaje

Para desmontar el cerramiento y el trampolín, siga los pasos de montaje 1 a 11 invirtiendo el orden.

## Reemplazar la red del cerramiento

Si la red de su cerramiento se daña después de usarla durante un tiempo, deberá reemplazarla siguiendo los pasos de montaje 4-7 y 10-13 invirtiendo el orden.



## ADVERTENCIA

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL TRAMPOLÍN Y DEL CERRAMIENTO

### CUIDADO

Para evitar los daños en el trampolín y el cerramiento, no permita que las mascotas u otros animales se suban al cerramiento.

El trampolín está diseñado para ser utilizado por una persona a la vez que pese 200 libras como máximo. El usuario debe estar descalzo, usar medias o zapatos de gimnasia. No se deben usar zapatos de calle o deportivos en el trampolín. El usuario debe quitarse todos los objetos cortantes que puedan causar lesiones o dañar la lona. Los objetos duros, pesados, cortantes o puntiagudos nunca deben tocar la lona.

La exposición solar continua durante un largo período, especialmente a los rayos ultravioleta, acortará la vida útil de la tela del cerramiento. Para prolongar la vida útil de la tela, guarde el cerramiento cuando no lo esté utilizando. La tela, las costuras y los accesorios de un cerramiento seco y adecuadamente almacenado tendrán una mayor vida útil. Retire el cerramiento del trampolín durante condiciones meteorológicas adversas o durante períodos largos de inactividad.

### MANTENIMIENTO

Su trampolín fue fabricado con materiales de calidad y diseñado para brindarle a usted y a su familia muchos años de diversión y ejercicio. El cuidado y el mantenimiento apropiados ayudarán a prolongar la vida útil del trampolín y a reducir la posibilidad de lesiones. Se deben seguir las siguientes pautas en todo momento.

Inspeccione el cerramiento del trampolín antes de cada uso, y reemplace las piezas desgastadas, defectuosas o faltantes. Las siguientes condiciones

podrían representar potenciales peligros e incrementar el riesgo de lesión personal:

- almohadillas del armazón, redes, tubos del cerramiento o mangas de gomaespuma faltantes, mal ubicadas o colocadas de forma poco segura.
- perforaciones, hilos sueltos, desgarros o agujeros en la lona, la almohadilla del armazón, la red o las mangas de gomaespuma.
- deterioro de la costura de la tela de la lona, la almohadilla del armazón o la red.
- resortes rotos o faltantes.
- armazón, patas o tubos del cerramiento doblados o rotos.
- cama o red caídas.
- abultamientos cortantes en el armazón, el sistema de suspensión o los tubos del cerramiento.

Ante cualquiera de estas condiciones, debe desmontar (desarmar) el trampolín y el cerramiento, o protegerlos del uso, hasta corregir el problema.


### CONSIDERACIONES ESPECIALES

#### Viento fuerte

Es posible que el trampolín y el cerramiento se vuelen con los vientos fuertes. Si se esperan vientos fuertes, debe trasladar el trampolín y el cerramiento a un lugar protegido. Desmonte (quite) la red del cerramiento. Ate el armazón del trampolín al suelo con cuerdas y estacas (no incluidas). Debe usar al menos tres cuerdas y tres estacas. Asegúrese de colocar las cuerdas en la parte superior del armazón del trampolín: no fije las patas o las bases en el suelo ya que pueden separarse de los manguitos del armazón. La parte superior de las estacas debe estar a nivel del suelo para no causar un peligro de tropiezo. Además, la parte superior de las estacas debe cubrirse, de ser necesario, para que los usuarios no se lastimen si se caen sobre estas. El único método seguro para proteger su trampolín y el entorno circundante durante los vientos fuertes es desmontar la unidad por completo y guardarla bajo techo.

#### Trasladar el trampolín y el cerramiento

Si se debe mover el trampolín y el cerramiento, deben hacerlo dos personas, mantenerlos horizontales y elevarlos levemente. De ser necesario, el trampolín y el cerramiento pueden desarmarse para trasladarlos. Para desarmar el trampolín, siga los pasos de montaje invirtiendo el orden (consulte las páginas 15 a 23). No intente desarmar las secciones del armazón, las patas o las bases antes de haber retirado la lona y los resortes.



# GARANTÍA LIMITADA

Skywalker Holdings, LLC garantiza que sus productos no tendrán materiales ni mano de obra defectuosos en condiciones de uso y servicio normales. El armazón de acero tiene una garantía de un (1) año a partir de la fecha de compra. Las demás piezas tienen una garantía de noventa (90) días a partir de la fecha de compra. La garantía no cubre los daños ocasionados por el viento o las condiciones climáticas.

Toda la cobertura de la garantía se extiende solo al comprador minorista original a partir de la fecha de compra. La obligación de Skywalker Holdings, LLC conforme a esta garantía se limita a reemplazar o reparar el producto, a criterio de Skywalker Holdings, LLC, en uno de sus centros de servicio autorizados. Skywalker Holdings, LLC debe recibir, en uno de sus sitios autorizados, todos los productos para los cuales se realice una reclamación de la garantía. Debe obtenerse una autorización previa llamando a la línea directa de Atención del Cliente de Skywalker Holding, LLC al 1-866-603-5867. Esta garantía no se extiende a ningún producto o daño de un producto causado por o atribuible a los daños del flete, maltrato, uso incorrecto, uso impropio o anormal, o a la reparación no proporcionada por un centro de servicio autorizado de Skywalker Holdings, LLC, o a los productos utilizados para fines comerciales o de alquiler. Skywalker Holdings, LLC no autoriza ninguna otra garantía más allá de lo específicamente establecido anteriormente.

**SKYWALKER HOLDINGS, LLC NO ES RESPONSABLE DE LOS DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DE O EN RELACIÓN CON EL USO O DESEMPEÑO DEL PRODUCTO O DE OTROS DAÑOS RELATIVOS A CUALQUIER PÉRDIDA ECONÓMICA, PÉRDIDA DE PROPIEDAD, PÉRDIDA DE INGRESOS O GANANCIAS, PÉRDIDA DEL DISFRUTE O DEL USO, COSTO DE EXTRACCIÓN, INSTALACIÓN U OTROS DAÑOS CONSECUENTES. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. POR CONSIGUIENTE, LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE A SU CASO.**

**LA GARANTÍA EXTENDIDA POR EL PRESENTE REEMPLAZA A TODA OTRA GARANTÍA Y CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR ESTÁ LIMITADA EN SU ALCANCE Y DURACIÓN A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN QUE HAYA LIMITACIONES RESPECTO DE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA. POR CONSIGUIENTE, LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE A SU CASO.** Esta garantía le concede DERECHOS LEGALES específicos. Puede tener otros derechos que varían entre los estados.

**ESTA GARANTÍA TIENE VALIDEZ SOLO EN ESTADOS UNIDOS.**

Skywalker Holdings, LLC, PO Box 574, Brigham City, UT 84302 EE. UU.

Impreso en China © 2015 Skywalker Holdings, LLC.