

Manual de Instrucciones



INTRODUCCIÓN AL USO DE LA CÁMARA iN-CAR CAM

La gama de cámaras para salpicaderos iN-CAR CAM ha sido diseñada específicamente teniendo en cuenta su facilidad de uso, por lo que NO es recomendable cambiar la configuración predeterminada, la cual ha sido cuidadosamente seleccionada para ofrecer el mejor rendimiento en su uso diario.

Funcionamiento básico.

La cámara iN-CAR CAM está configurada para grabar vídeo en archivos de solo 3 minutos de duración. Esto significa que cada archivo de vídeo tiene un tamaño manejable, por si tuviese que descargarlo y enviarlo al seguro. Existe la posibilidad de que su tarjeta MicroSD se llene de archivos de vídeo, pero no hay por qué preocuparse, ya que la cámara eliminará automáticamente el archivo más antiguo para poder guardar grabaciones nuevas. De este modo nunca se quedará sin espacio y tendrá un historial de evidencias de conducción almacenadas.

Verifique la versión de firmware de la Dash Cam; la versión se puede encontrar en el menú de configuración en Sistema Info.

Puede descargar las últimas versiones desde nuestro sitio web siempre que lo necesite.

Normalmente una tarjeta de 16 Gb almacenará las últimas 120 minutos de vídeo de conducción.

El día y la hora se ajustan automáticamente en la cámara con los datos recibidos por satélite, sin embargo siempre se recibe la hora del meridiano de Greenwich (GMT, por sus siglas en inglés). En los meses de verano cuando los relojes se adelantan una hora, o cuando esté conduciendo en países con otro uso horario, ajuste la hora en el menú de configuración (Zona horaria/DST) para tener en cuenta la diferencia horaria desde la hora GMT sumando o restando una hora, etc., si fuese necesario.

La cámara tiene 3 modos de funcionamiento - Vídeo, Foto y Reproducción.

Modo Vídeo: Es el modo predeterminado cuando se enciende la cámara, para grabar vídeos.

Modo Foto: En este modo puede hacer fotos.

Modo Reproducción: Le permite ver las fotos y vídeos grabados en la misma pantalla LCD de la cámara de salpicadero.

Pulse el botón MODE en la iN-CAR CAM para seleccionar el modo que necesite.

Tecnología de arranque y parada automáticos. La iN-CAR CAM detecta la alimentación procedente de la toma eléctrica del encendedor de cigarrillos tan pronto como se activa el contacto del encendido del vehículo, y empieza a grabar automáticamente.

Cuando se apague el encendido, la iN-CAR CAM llevará a cabo un proceso de apagado automático.

1. Consejos para conseguir el mejor rodaje de vídeo:

- 1.1 Coloque la iN-CAR CAM en el centro del parabrisas, idealmente detrás del espejo retrovisor para que no distraiga al conductor.
- 1.2 Reduzca la cantidad de cielo en la imagen inclinando el punto de mira de la cámara hacia la carretera. Demasiado cielo en la imagen hará que la carretera aparezca más oscura debido a la compensación de la exposición automática.
- 1.3 Retire los objetos innecesarios del salpicadero. Si coloca objetos sobre el salpicadero del vehículo, podrán causar reflejos en el parabrisas que pueden afectar a las grabaciones.
- 1.4 Para mejorar el reflejo de la cámara, puede adquirir una lente libre de Nextbase Reflection.

2. Consejos para un rendimiento estable de la tarjeta de memoria:

- 2.1. Formatee periódicamente la tarjeta de memoria. Es recomendable volver a formatear la tarjeta de memoria cada 2-3 semanas. Así eliminará todos los archivos de la tarjeta y la rehabilitará para un uso continuado en su iN-CAR CAM.
Por supuesto, deberá hacerlo DESPUÉS de descargar de la tarjeta cualquier archivo que desee conservar, ya que al formatear la tarjeta eliminará todo su contenido.
- 2.2. Formatee la tarjeta de memoria usando la iN-CAR CAM. Así estará seguro de que la estructura de la tarjeta es específica para su cámara. Pulse el botón MENU dos veces y seleccione la opción para formatear la tarjeta de memoria. Siga las indicaciones que aparecen en la pantalla.
- 2.3. Apague la iN-CAR CAM antes de sacar la tarjeta de memoria SD, para evitar que se puedan dañar la tarjeta o los archivos almacenados en ella. Apague la iN-CAR CAM antes de sacar o introducir la tarjeta de memoria.

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN AL USO DE LA CÁMARA iN-CAR CAM	03
TABLA DE CONTENIDOS	04
PRECAUCIONES AL USAR EL PRODUCTO.....	05
ADVERTENCIAS	06
PRECAUCIONES	07
AVISOS	08
FCC DECLARACIÓN	09
CONFORMIDADES	12
ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO	13
CONTENIDO DEL PAQUETE / CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	14
MONTAJE GPS CON ALIMENTACIÓN	15
CÁMARA - PARTES Y CONTROLES	16
INSTALACIÓN EN EL VEHÍCULO	21
PRIMER USO	25
MODO VÍDEO	26
MODO FOTOGRAFÍA	30
MODO REPRODUCCIÓN	32
MENÚ DE CONFIGURACIÓN	36
PC CONEXIÓN	39
TV CONEXIÓN / Wi-Fi CONEXIÓN	40
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	41
ACUERDOS DE LICENCIA DE SOFTWARE	45
GARANTIA	46
COMPRAS EN LÍNEA / INTERNACIONALES	47

PRECAUCIONES

Por favor, lea atentamente este manual antes de su uso y consérvelo para futura referencia. Será útil si tiene algún problema de funcionamiento.

ADVERTENCIA: No exponga este producto a la lluvia, humedad o agua bajo ninguna circunstancia, de lo contrario, podría provocar el riesgo de descargas eléctricas o un incendio.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice reparaciones que no se encuentren en el manual de instrucciones a menos que esté cualificado para hacerlo. Haga reparar la unidad por medio de un técnico de servicio cualificado si:

La unidad ha quedado expuesta a la lluvia o agua.

La unidad parece no funcionar normalmente.

La unidad presenta un cambio notable en el rendimiento.

ASFIXIA: Algunos productos pueden contener componentes que son lo suficientemente pequeños como para ser tragados.

Por favor, manténgase fuera del alcance de los niños.

PANTALLA LCD: Una pantalla de cristal líquido (LCD) es un órgano complejo multicapa, que contiene 691.200 píxeles. Sin embargo, los píxeles pueden fallar durante el ciclo de vida normal del producto. 1 píxel = 0,0001% de tasa de fallo, y el fallo de un píxel por año de funcionamiento se considera normal y no debe ser una causa de preocupación.

PRECAUCIONES AL USAR EL PRODUCTO

1. Asegúrese de que el parabrisas esté limpio de grasa y polvo antes de colocar el montaje sobre él.
2. No obstaculice la vista de la carretera ni impida la apertura de los airbags en el caso de que ocurra un accidente.
3. Cuando no esté usando la cámara, desconecte el adaptador eléctrico de la toma de 12/24 V CC de su vehículo y del dispositivo.
4. Limpie el dispositivo solamente con un gamuza seca, y para machas resistentes use una gamuza humedecida con detergente de ph neutro mezclado con 5-6 partes de agua.
Tenga en cuenta que el alcohol, aguarrás, benceno, etc. puede dañar la pintura y el revestimiento exterior.
5. Evite el contacto con el objetivo de la cámara ya que puede dañarlo.
6. Si necesita limpiar el cristal del objetivo use solamente líquido especial para limpieza de gafas.
7. Las grabaciones de vídeo hechas con esta grabadora de vídeo digital son exclusivamente para uso personal.
8. La publicación de las grabaciones en Youtube, Internet o por otros medios están sujetas a la ley de protección de datos y debe cumplir con los requerimientos que conlleva.
Si va a utilizar la grabadora de vídeo digital en un entorno comercial, por ejemplo el uso de un camión, también será de aplicación la normativa sobre Circuitos Cerrados de TV (CCTV), además de la ley de protección de datos. Esto incluye el etiquetado para identificar que se está efectuando una grabación CCTV, omitir la grabación de audio e informar a las autoridades pertinentes del responsable del control de los datos.
9. En algunos países o estados, está prohibida o restringida la producción de vídeo en el dispositivo cuando sea visible para el conductor del vehículo. Por favor, cumpla con estas leyes.
10. Cuando esté conduciendo, no use los controles del dispositivo ya que es una distracción a la conducción.
11. Antes de montar el dispositivo en el parabrisas del vehículo, revise la normativa correspondiente del lugar donde reside. Existen leyes que prohíben o restringen el montaje de objetos en parabrisas de vehículos. ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO MONTAR EL DISPOSITIVO SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE EN SU LUGAR DE RESIDENCIA. Siempre instale su dispositivo NEXTBASE® en un lugar que no obstruya la visión completa del conductor sobre la carretera. NEXTBASE® no asume ninguna responsabilidad por multas, sanciones o daños provocados por el incumplimiento de normativas locales o nacionales en relación al uso de su dispositivo NEXTBASE®.

ADVERTENCIAS

La omisión de las siguientes advertencias puede ocasionar accidentes o colisiones con víctimas fatales o heridos graves.

Advertencia contra distracciones

Este dispositivo está diseñado, cuando se usa adecuadamente, para mejorar la conciencia situacional. El uso inadecuado de la pantalla podría provocar distracciones resultantes en accidentes con víctimas fatales o heridos graves. NO intente acceder a la información guardada en el dispositivo ni cambiar la configuración del dispositivo mientras conduzca. Revise la información guardada en el dispositivo solo cuando su vehículo se encuentre estacionado en un lugar seguro, según las normas de tránsito locales. Cambie la configuración del dispositivo solo cuando su vehículo se encuentre estacionado en un lugar seguro, según las normas de tránsito locales. Siempre manténgase consciente de su entorno; no se distraiga mirando la pantalla. Mirar la pantalla de forma prolongada podría ocasionar que pase por alto obstáculos y peligros.

Siempre conduzca de forma segura y criteriosa. No se distraiga con el dispositivo mientras conduzca, y siempre esté atento a todas las condiciones de manejo. No mire la pantalla del dispositivo mientras conduzca.

No cambie la configuración ni acceda a funciones que requieran uso prolongado de los controles del dispositivo mientras conduzca. Estacione su vehículo de forma segura y siguiendo las normas de tránsito antes de intentar dichas operaciones.

La reproducción de video en dispositivos con pantallas visibles al conductor está prohibida o restringida en algunos países o estados. Por favor cumpla con estas normas.

Advertencias sobre la instalación en vehículos

Cuando instale el dispositivo en un vehículo, no coloque el dispositivo donde obstruya la visión completa del conductor sobre el camino o interfiera con los controles de operación del vehículo, como el volante, los pedales o la palanca de cambios. No coloque el dispositivo sobre el tablero de control sin fijarlo apropiadamente. No coloque el dispositivo delante o encima de las bolsas de aire.

Advertencias sobre la batería

La mayoría de los dispositivos NEXTBASE® usan baterías de iones de litio. El incumplimiento de estas advertencias puede ocasionar que las baterías reduzcan su vida útil o representen riesgos de daños para el dispositivo, como combustión, quemaduras químicas, fugas de electrolitos, y/o lesiones.

- No desarme, modifique, reacondicione, perfore o dañe el dispositivo o las baterías.
- No quite ni trate de quitar la batería no extraíble.
- No exponga el dispositivo ni las baterías a fuego, explosiones u otros riesgos.
- No exponga el dispositivo a la lluvia o agua.

Advertencias sobre imanes

Tanto el dispositivo como su soporte pueden contener imanes. Bajo ciertas circunstancias, los imanes pueden causar interferencias con algunos dispositivos médicos internos, incluyendo marcapasos y bombas de insulina. Los dispositivos y sus soportes que contienen imanes deben mantenerse alejados de dichos dispositivos médicos. Los imanes pueden dañar algunos dispositivos electrónicos, incluyendo discos duros en computadores portátiles y tarjetas bancarias, de crédito u otras magnéticas. Tome precauciones si hay dispositivos y soportes que contienen imanes cerca de dispositivos electrónicos, tarjetas bancarias u otras magnéticas.

PRECAUCIONES

La omisión de las siguientes advertencias puede ocasionar daños personal o materiales, o impactar de forma negativa en el funcionamiento del dispositivo.

Precauciones sobre la batería

- No sumerja ni exponga el dispositivo ni las baterías a la lluvia, agua u otros líquidos.
- No exponga el dispositivo a fuentes de calor ni lo deje en lugares con alta temperatura, como al sol o en un vehículo desatendido. Para evitar las posibilidades de daños, saque el dispositivo del vehículo o guárdelo a la sombra, como en la guantera.
- No use el dispositivo con temperaturas inferiores o superiores a -20° y 45 °C (-4° a 113 °F), respectivamente.
- Cuando no use el dispositivo por tiempo prolongado, guárdelo en ambientes con temperaturas inferiores o superiores a 0° y 25 °C (32° y 77 °F), respectivamente.
- No use cables de alimentación o de transmisión de datos que no estén aprobados o provistos por NEXTBASE®.
- Contáctese con la oficina de tratamiento de deshechos de su zona para desechar su dispositivo o baterías, según las normas locales.

Precauciones y restricciones legales sobre el montaje en parabrisas

Antes de montar el dispositivo en el parabrisas del vehículo, revise la normativa correspondiente del lugar donde reside. Existen leyes que prohíben o restringen el montaje de objetos en parabrisas de vehículos. **ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO MONTAR EL DISPOSITIVO SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE EN SU LUGAR DE RESIDENCIA.** Siempre instale su dispositivo NEXTBASE® en un lugar que no obstruya la visión completa del conductor sobre la carretera. NEXTBASE® no asume ninguna responsabilidad por multas, sanciones o daños provocados por el incumplimiento de normativas locales o nacionales en relación al uso de su dispositivo NEXTBASE®.

Precauciones y restricciones legales sobre el uso de cámaras

Algunas normativas consideran una invasión de los derechos de privacidad tomar o mostrar públicamente fotografías o videos de personas o de sus vehículos usando este producto. Es su responsabilidad conocer y cumplir con las normativas vigentes sobre la privacidad en su lugar de residencia y en cualquier otra jurisdicción en la que use este dispositivo. Las grabaciones de video que realice con esta cámara de tablero deben ser para uso personal exclusivo.

La publicación de videos en YouTube, en Internet o en otros medios está sujeta a la normativa sobre protección de datos y por lo tanto debe cumplir con sus requisitos. Dicha normativa sobre protección de datos puede prohibir el uso y propagación que usted haga de los videos grabados con esta cámara de tablero, o puede imponer algunas restricciones. Le recomendamos revisar los requisitos legales con su asesor legal antes de publicar cualquier video obtenido con esta cámara de tablero.

Si esta cámara de tablero se usa en un entorno comercial en el Reino Unido, por ejemplo en un camión, entonces se aplica la normativa sobre CCTV además de la Ley de protección de datos. Esto incluye el etiquetado para identificar el uso de CCTV que se está llevando a cabo, la omisión de grabación de audio e informar a las autoridades pertinentes de quién controla los datos. Si esta cámara de tablero se usa en un entorno comercial fuera del Reino Unido, por favor consulte y cumpla con la normativa y requisitos locales.

Para operaciones fuera del Reino Unido, pueden existir normativas específicas para las cámaras de tablero que se usan en un contexto comercial o de empleo. Una vez más, le recomendamos que consulte los requisitos legales con sus asesores legales antes de comenzar a usar cámaras de tablero en entornos comerciales o laborales.

AVISOS

Aviso sobre GPS

Los modelos aplicables de cámaras de tablero incluyen un receptor de GPS satelital. Una vez lograda una solución en base a la recepción de la señal satelital, la información posicional puede expresarse en Latitud y Longitud. Un cambio posicional, según el tiempo que lleva realizar dicho cambio, permite calcular la velocidad.

Si la cámara de tablero incluye un receptor GPS, su rendimiento puede verse afectado si se la usa cerca de cualquier dispositivo que utilice una red terrestre de banda ancha que opere en frecuencias cercanas a las utilizadas por el Servicio de Posicionamiento Global (GPS). El rendimiento de la cámara de tablero también puede verse disminuido si se la usa cerca de un parabrisas calentado o de otros componentes electrónicos que irradian EMC localmente alrededor de 1,5 GHz.

No se garantiza que la información de velocidad derivada de la información del GPS sea totalmente precisa, ya que depende de la ubicación del receptor GPS, la cual cambia con el tiempo. La precisión de la información de ubicación depende completamente del número de satélites visibles para el dispositivo receptor; asimismo, lleva tiempo procesar el cálculo y luego mostrar el resultado. Por ello, no considere la información de velocidad que aparece en el dispositivo como su única o definitiva guía en cuanto a la velocidad de su vehículo.

Aviso sobre el Sensor G

El Sensor G incorporado en la cámara de tablero mide las fuerzas que en él se ejercen, con referencia a 1 g, que es la fuerza nominal ejercida en una persona cuando se encuentra inmóvil sobre la superficie terrestre. El Sensor G también se activa para proteger una grabación en curso, en el caso de que un umbral predeterminado de fuerza haya sido superado.

La protección del Sensor G se verá negativamente afectada si la cámara de tablero NO se encuentra montada en dirección vertical, es decir, con el lente dirigido hacia o desde la dirección del recorrido.

No se garantiza que la información de Fuerza G derivada de un Sensor G sea totalmente precisa en todo momento, ya que deriva de un Sensor G a través de un método de muestreo en el tiempo. La precisión del valor registrado por el Sensor G depende de cuándo tuvo lugar la aceleración en la instancia de la muestra tomada.

El umbral que activa la protección de video depende de un valor activador que haya sido superado entre dos muestras sucesivas, en cualquiera de los tres ejes del Sensor G.

Si la protección automática del Sensor G NO se activa durante un evento, entonces presione el botón Proteger para que el archivo sea solo de lectura. También se puede proteger el archivo utilizando la función Reproducción en la cámara de tablero (modelos con pantallas LCD) o a través de la aplicación Cam Viewer para los modelos con Wi-Fi aplicables.

FCC DECLARACIÓN

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC. Su funcionamiento depende de estas dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, en conformidad con la parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia, y si no se lo instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una determinada instalación. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomiendan las siguientes medidas para su corrección:

- Cambie la orientación de la antena receptora o cambie su ubicación.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente dentro de un circuito diferente al del dispositivo GPS.
- Solicite la ayuda de su distribuidor o de un técnico experto en radio/TV.
- Este aparato y su antena no deben ubicarse ni funcionar junto a ninguna otra antena o transmisor.
- Para que este aparato cumpla con los requisitos de exposición a RF, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm entre la antena y una persona.

Este producto no contiene ninguna pieza reparable por el usuario. Cualquier reparación solo debe ser realizada por un centro de servicio autorizado por NEXTBASE®. Cualquier reparación o modificación no autorizada puede ocasionar daños permanentes en el equipo y anular su garantía y autorización para su funcionamiento bajo la parte 15 de las normas FCC.

FCC DECLARACIÓN (CONT.)

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

(47 CFR Section 2.906).

We; Tank Design

(The responsible party, who must be located in the United States)

Hereby, Declare that the essential requirements set out in the 47 CFR Sections 2.906 of FCC, have been fully fulfilled on our product with indication below:

1. Applicant's Info

Company Name: Portable Multimedia Ltd

Mailing Address: Unit 2, Caerphilly Business Park, Van Road, Caerphilly. CF83 3ED. UK

Contact: Graham Lambert

Tel: +44 02920 866429

Email Address: support@nextbase.com

2. Product Info

Product Name: Dash Cam

Model No.: NBDVR312GW

Brand Name: Nextbase

3. Applied Standard

Standards

E-CFR Title 47 Part 15 Subpart B—Unintentional Radiators: 2017

Report No. TB-FCC159867

4. Test Firm Used to Take Measurements:

Name: Shenzhen Toby Technology Co., Ltd.

Address: 1 A/F., Bldg.6, Yusheng Industrial Zone, The National Road. No.107
Xixiang Section 467, Xixiang, Bao'an, Shenzhen.

People's Republic of China. 518017

Contact Name: Justin Zhang

Tel: +86-755-26509301

Email: toby888@tongbiao.com

Designation No.: CN1223

FRN: 0027148261

FCC DECLARACIÓN (CONT.)

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY CONTINUED

5. FCC Marking



6. Responsibilities and obligations

Strictly follow the FCC rules of 2.906, 2.908, 2.909.

7. Applicant's Authorization

Company Name: Portable Multimedia Ltd

Mailing Address: Unit 2, Caerphilly Business Park, Van Road, Caerphilly. CF83 3ED. UK

Contact person: Graham Lambert

Signature: A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. K. Lambert".

Email Address: support@nextbase.com

Tel: +44 02920 866429

Date: 12th June 2018

8. Responsible party in US.

Company name: Tank Design

Mailing Address: 158 Sidney Street, Cambridge, MA 02139, United States

Contact person: Mr Scott Watts

Signature: A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Watts".

Email address: SWatts@tankdesign.com

Tel: (617) 388-8380

Date: 12th June 2018

CONFORMIDAD CON LA NORMA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO ECONÓMICO DE CANADÁ

Este dispositivo cumple con la(s) norma(s) RSS de exención de licencia de Innovación, ciencia y desarrollo económico de Canadá. Su funcionamiento depende de estas dos condiciones:

(1) este dispositivo no debe causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

CONFORMIDAD CON LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DE RADIOFRECUENCIA

Aplicable a los modelos de cámaras de tablero con tecnología de comunicación Wi-Fi. Estos modelos incorporan un transmisor y receptor móviles con una antena interna para enviar y recibir bajos niveles de energía de radio frecuencia (RF) para la transmisión de datos. El dispositivo emite energía RF por debajo de los límites publicados cuando funciona con máxima potencia de salida. El uso con equipos de otras marcas (especialmente cargadores y cables tipo USB) puede ocasionar radio interferencias en las frecuencias FM y DAB, así como disminuir la recepción de GPS en otros dispositivos cercanos, por lo que no se recomienda.

Para cumplir con los requisitos de conformidad con la exposición a RF, el dispositivo debe instalarse y funcionar con un mínimo de 20 cm de separación entre el dispositivo y una persona. Este dispositivo no debe ser usado en otras configuraciones. Este dispositivo no debe colocarse ni funcionar junto a otro transmisor o antena.

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Número de modelo/Nombre	NBDVR312GW/CÁMARA iN-CAR CAM DELUXE DE NEXTBASE
Requisitos de alimentación	5V/1,5A
Fuente de alimentación:	Cable de alimentación de 12-24 V CC (incluido) Tipo de fusible: 32 mm/2 A Salida: 5 V CC
Resolución del sensor	3M Píxel (3.000.000 de píxeles)
Objetivo - Tipo/Ángulo/Abertura	6G/140°/F1.8
Resolución de grabación	1920 x 1080 a 30 fps (predeterminado)
Tamaño de la pantalla	2,7"
Resolución de pantalla	960 (An) X 240 (Al) x RGB
Formato de pantalla	16:9
Lector de tarjetas	MicroSD, clase 10, hasta 128 GB
Tarjeta SD (recomendado)	8-128 GB SDHC, clase 10 (48 mb/s), para lograr mejores resultados use una marca reconocida
Capacidad de grabación de archivos de la tarjeta SD (en función de la configuración predeterminada)	MicroSD de 8 GB = 60m de grabación MicroSD de 16 GB = 120m de grabación MicroSD de 32 GB = 240m de grabación MicroSD de 64 GB = 480m de grabación MicroSD de 128 GB = 960m de grabación
Formato de grabación	MOV
Conector de salida Vídeo/Audio	Conector de 2,5 mm (Vídeo/Audio)
Batería interna	Ión de litio de 3,7 V/450 mAh (aprox. 30 min de tiempo de grabación) El diseño de la batería permite la función de Apagado Automático en el caso de pérdida de la alimentación de vehículo. No está pensada como una fuente de alimentación alternativa para sustituir al adaptador de automóvil suministrado.
Dimensiones de la unidad	92 x 57 x 37mm
Peso de la unidad	86g

'Android' es una marca comercial de Google Inc. en los Estados Unidos y en otros países.

'Mac' es una marca comercial registrada de Apple Inc. en los Estados Unidos y en otros países.

'iOS' es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en los Estados Unidos y en otros países.

© 2015 Google Inc. Todos los derechos reservados. El servicio de cartografía Google Maps™ es una marca comercial de Google Inc.

'Windows' es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países.

Exmor R es una marca comercial de Sony Corporation.

STARVIS es una marca comercial de Sony Corporation.




microSD™ y el logotipo de microSD son marcas comerciales de SD-3C, LLC.

Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance Corporation.

Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

CONTENIDO DEL PAQUETE

Compruebe el contenido del paquete de su producto iN-CAR CAM.

iN-CAR CAM 	Montaje GPS con alimentación 	Cable de alimentación de coche 	Cable USB 
Pegatina para la ventana 	Guía de inicio rápido 		

El aspecto del producto puede variar ligeramente del que se muestra más arriba.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Le agradecemos la compra del producto iN-CAR CAM de NEXBASE. En esta sección resumimos algunas de las características de esta cámara de salpicadero.

Pantalla LCD de 2,7" a color

Pantalla LCD para usar y ver las fotos y vídeos grabados con facilidad.

Montaje GPS con alimentación

Se suministra con un montaje con alimentación Easy-Fit, el cual permite poner y quitar la iN-CAR rápida y fácilmente. El cable de alimentación del automóvil permanece en su sitio, conectado al montaje.

Registrador GPS

Se memorizan las coordenadas GPS con el día y la hora, por tanto podrá ver el trayecto realizado usando el software de reproducción suministrado para Windows/Mac.

Conexión WiFi

Conecte su smartphone o tableta a la cámara. Puede usar estos dispositivos para iniciar/detener la grabación o ver/descargar archivos desde la cámara iN-CAR CAM

Sensor G/Protección de archivos

En el caso de un choque el dispositivo se apagará automáticamente para "proteger" la grabación, evitando que el archivo sea sobrescrito. Esto también se puede realizar manualmente pulsando el botón 'proteger'.

También se pueden proteger archivos individuales desde el modo de reproducción.

Tecnología de arranque y parada automáticos.

La iN-CAR CAM detecta la alimentación procedente de la toma eléctrica del encendedor de cigarrillos tan pronto como se activa el contacto del encendido del vehículo, y empieza a grabar automáticamente.

Cuando se apague el encendido, la iN-CAR CAM llevará a cabo un proceso de apagado automático.

Modo Aparcamiento


Cuando detecta movimiento físico del vehículo la iN-CAR CAM se enciende automáticamente para grabar 30 segundos de vídeo.

Micrófono y altavoz integrados

Para grabar audio complementando a la grabación de vídeo.

MONTAJE GPS CON ALIMENTACIÓN

Consulte la siguiente imagen para identificar las partes del montaje suministrado.



1. Palanca de bloqueo

La palanca de bloqueo se usa para colocar y quitar el montaje en el parabrisas de su vehículo. Tire de la palanca hacia abajo para preparar el montaje antes de colocarlo. Apriete el montaje firmemente contra el parabrisas (en un lucar adecuado) y presione la palanca para fijar el montaje en su sitio.

2. Anillo de bloqueo

Si necesita ajustar la posición del la iN-CAR CAM afloje el anillo de bloqueo, recordando volver apretarlo una vez ajustada.

3. Conector de alimentación DC-IN

Conecte el cable de alimentación para coche aquí.

4. Ventosa

Se usa para colocar el montaje sobre el parabrisas del vehículo. Fíjela en un zona del parabrisas limpia, que no tenga efecto tintado.


5. Tirador de la ventosa

Para quitar la ventosa, una vez abierta la palanca de bloqueo use el tirador para romper el sello de vacío entre el montaje y el parabrisas.

CÁMARA - PARTES Y CONTROLES

Consulte la imagen siguiente para identificar las partes y controles de su iN-CAR CAM.

Parte delantera:



1. Punto de montaje (situado bajo la cubierta protectora)

Una vez desmontada la cubierta protectora, conecte aquí el montaje con alimentación GPS que se suministra.

2. Objetivo de la cámara


Gran angular de 140°. Objetivo de cristal de 6 elementos para una calidad de imagen óptima.

3. Altavoz

Altavoz integral para reproducir audio directamente desde la iN-CAR CAM.

CÁMARA - PARTES Y CONTROLES (CONT.)

Parte trasera:



4. Botón de Encendido/Apagado

Mantenga pulsado durante 3 segundos para encender/apagar la iN-CAR CAM.

5. Botón Arriba/Desactivar Micrófono

Arriba:

Úselo para desplazarse hacia arriba en los menús y para moverse al archivo anterior en el modo de reproducción.

Desactivar Micrófono:

Pulse aquí para activar/desactivar el micrófono (grabación de audio). Sólo disponible en modo vídeo.

6. Botón Abajo/Apagar pantalla

Abajo:

Úselo para desplazarse hacia abajo en los menús y para moverse al archivo siguiente en el modo de reproducción.

Apagar pantalla:

Pulse aquí para activar/desactivar la pantalla. Sólo disponible en modo vídeo.

7. Proteger archivo/botón WiFi

Proteger archivo:

Pulse mientras graba para proteger el archivo actual en caso de que se produzca una situación de emergencia.

WiFi:


Mantenga pulsado el botón durante tres segundos para activar el modo WiFi. Este modo no está disponible durante la grabación o reproducción.

Nota:

- Para salir del modo WiFi pulse una vez el botón OK cuando se haya desconectado el dispositivo emparejado.

CÁMARA - PARTES Y CONTROLES (CONT.)

Continuación de la página anterior.



8. Indicador LED de dos colores

Rojo = encendido

Parpadeo rojo = grabando

Azul = batería cargándose

9. Pantalla

Pantalla a color LCD de 2,7" para ver los archivos grabados en la iN-CAR CAM.

10. Botón Modo/Captura de pantalla

Modo:

Pulse aquí para cambiar entre los modos vídeo, foto y reproducción.

Captura de pantalla:

Durante la grabación, pulse este botón para hacer una captura del fotograma actual.

11. Botón de Grabar/Aceptar

Grabar:

Pulse aquí para iniciar o parar la grabación cuando esté en modo vídeo, o para hacer una foto en modo foto.

Aceptar:


Pulse para confirmar la selección cuando esté en los menús.

12. Botón Menu

Pulse para abrir el menú del modo en el que se encuentre operando, y púlselo dos veces para entrar en la configuración general.

CÁMARA - PARTES Y CONTROLES (CONT.)

Parte superior:



13. Conector de salida AV

Se utiliza para conectar su iN-CAR CAM a un televisor usando un cable AV (a la venta por separado).


14. Conector de alimentación/USB

Conecte aquí el cable de alimentación del coche o el cable de datos USB.

Nota:

- Normalmente el cable de alimentación de coche se conecta al montaje cuando se utiliza, y no a esta toma directamente.

Parte inferior:



15. Micrófono


Micrófono integral para la grabación de audio.

16. Botón Reinicio

En el caso improbable de que la iN-CAR CAM no responda, presione el botón RESET para reiniciar la iN-CAR CAM.

CÁMARA - PARTES Y CONTROLES (CONT.)

Laterales:



17. Pegatina con el número de serie

Guarde el número de serie de su cámara iN-CAR CAM. Tendrá que indicarlo cuando solicite soporte técnico.

18. Ranura para tarjeta MicroSD


Introduzca aquí una tarjeta MicroSD, teniendo cuidado de que los contactos dorados estén orientados hacia la parte trasera de la iN-CAR CAM.

INSTALACIÓN EN EL VEHÍCULO

Siga las instrucciones que se dan a continuación para instalación inicial de la iN-CAR CAM. Para su uso diario simplemente quite la cámara del montaje cuando lo necesite.

1. Introducir la tarjeta MicroSD

Introduzca una tarjeta MicroSD compatible (clase 10 de 48/Mbps) en la iN-CAR CAM, teniendo cuidado de que los contactos dorados estén orientados hacia la parte trasera de la iN-CAR CAM. Introduzca la tarjeta de memoria hasta que encaje en su lugar.




Nota:

- Use el canto de una moneda pequeña (o un objeto similar) para empujar la tarjeta hacia adentro. Preste atención a que la tarjeta encaje en su sitio (oirá un 'clic'). Para sacar la tarjeta empuje de nuevo hacia adentro.
- No meta ni saque la tarjeta de memoria con la iN-CAR CAM encendida. Si lo hace podría dañar la tarjeta de memoria.

2. Retirar la cubierta protectora de la iN-CAR CAM

Retire la cubierta protectora situada en la parte superior de la iN-CAR CAM para poder acceder al punto de montaje.

Para sacar cubierta protectora, deslícela hacia adelante desde la pantalla LCD de la iN-CAR CAM.




Nota:

- Si no va a utilizar la iN-CAR CAM durante un largo periodo de tiempo, vuelva a colocar la cubierta protectora para evitar que entre polvo u otros contaminantes en los contactos metálicos.

INSTALACIÓN EN EL VEHÍCULO (CONTINUACIÓN)

3. Colocar la iN-CAR CAM sobre el montaje

Deslice la iN-CAR CAM sobre el montaje. Una vez fijada, los imanes del montaje mantendrán ambas piezas unidas.




4. Colocar el montaje sobre el parabrisas

Retire el plástico protector de la ventosa del montaje.

Seleccione una posición adecuada para colocar el montaje. Límpielo y séquelo con un paño para lograr un buen contacto entre el cristal y la ventosa.

Afloje la palanca de bloqueo del montaje tirando de ella hacia abajo. A continuación, mientras aprieta la ventosa contra el cristal presione la palanca de bloqueo hacia arriba para asegurar el montaje al parabrisas.




Nota:

- Elija un área de cristal lisa sin efecto tintado.
- Asegúrese que la iN-CAR CAM estará colocada dentro del área cubierta por los limpiaparabrisas del vehículo para mantener una visión clara en situaciones de lluvia.


INSTALACIÓN EN EL VEHÍCULO (CONTINUACIÓN)

5. Conectar el cable de alimentación

Conecte el cable de alimentación para el automóvil suministrado en el conector de entrada de alimentación DC-IN del montaje.



Enchufe el cable de alimentación en la salida 12-24 VCC de su vehículo (normalmente usada para el mechero).



El esquema anterior tiene solamente un propósito ilustrativo. **12-24 V CC**

La iN-CAR CAM se encenderá automáticamente y empezará a grabar en cuanto tenga alimentación. En algunos vehículos esto ocurre en cuanto realice las conexiones, mientras que en otros es necesario girar la llave de encendido para que active la iN-CAR CAM.

Si su vehículo no tiene una salida de 12-24 V CC y sin embargo tiene una salida USB de 5 V CC, puede usar esta última en su lugar. Conecte el cable USB suministrado con su iN-CAR CAM en lugar del cable de alimentación del coche. Asegúrese de conectar el cable USB solamente al montaje con alimentación, NO lo conecte directamente a la cámara.

Nota:


- NO conecte la cámara iN-CAR CAM a una fuente de alimentación de directamente 12V cortando el enchufe de mechero del extremo del cable. De lo contrario se producirán daños.
- Existe un kit de conexión de Nextbase disponible en su distribuidor. Este permite conectar la cámara directamente a la caja de fusibles de su vehículo y así liberar el conector del encendedor de cigarrillos para dar alimentación a su navegador/teléfono móvil. El kit de conexión de Nextbase incluye el convertidor de 12-24 VCC a 5 VCC que hace falta y el circuito de protección de la batería.

INSTALACIÓN EN EL VEHÍCULO (CONTINUACIÓN)

Por favor, lea y siga las siguientes notas para el funcionamiento seguro de la iN-CAR CAM dentro de su vehículo.

Antes de montar el dispositivo en el parabrisas del vehículo, revise la normativa correspondiente del lugar donde reside. Existen leyes que prohíben o restringen el montaje de objetos en parabrisas de vehículos. **ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO MONTAR EL DISPOSITIVO SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE EN SU LUGAR DE RESIDENCIA.** Siempre instale su dispositivo NEXTBASE® en un lugar que no obstruya la visión completa del conductor sobre la carretera. NEXTBASE® no asume ninguna responsabilidad por multas, sanciones o daños provocados por el incumplimiento de normativas locales o nacionales en relación al uso de su dispositivo NEXTBASE®.

Como se indica en las instrucciones de instalación, deberá instalar la iN-CAR CAM de modo que no obstaculice la visión de la carretera al conductor, preferiblemente en el lado del pasajero y detrás del espejo retrovisor. A pesar de que la iN-CAR CAM precisa tener una vista despejada en el parabrisas en un área de barrido ocupada por el limpiaparabrisas, la iN-CAR CAM debe ser instalada de forma que no entre considerablemente en el área de limpieza. Por ley se autoriza una intromisión de unos 40 mm en el área de barrido de los limpiaparabrisas.



NO monte la iN-CAR CAM en la parte delantera del conductor, tal y como se ilustra en la zona roja en la ilustración de arriba.

Cuando instale la iN-CAR CAM en el interior de un vehículo, coloque siempre el dispositivo de forma segura contra el parabrisas y, en la medida de lo posible, oculte el cable de alimentación bajo el surco. Asegúrese de que el cable de alimentación de la iN-CAR CAM no interfiera con los controles de conducción del conductor, tales como el volante, los pedales y las palancas de cambio.

NO monte la iN-CAR CAM en la parte delantera del campo de despliegue del airbag o en una posición que oculte los espejos.

Limpie el parabrisas en el punto de ubicación, antes de colocar la iN-CAR CAM; además, aplicar algo de humedad a la ventosa puede ser beneficioso para garantizar la máxima adherencia.

Se recomienda NO operar la iN-CAR CAM durante la conducción. La tecnología de Arranque / Parada incorporada dentro del dispositivo elimina toda necesidad de manipular los controles durante la conducción.

Ajuste los parámetros o revise sus grabaciones mientras esté estacionado; y no durante la conducción.

Después de que se haya llevado a cabo la CONFIGURACIÓN preliminar en la iN-CAR CAM, ajuste la configuración del Protector de pantalla a 1 Minute; esto hará que se quede en blanco la pantalla automáticamente poco después de arrancar el vehículo, y así la pantalla no será una distracción en absoluto para el conductor.

PRIMER USO

Para configurar la Dash Cam de la manera más rápida y sencilla posible, existe un menú de primer uso muy fácil de utilizar.


Este menú se emplea para ajustar las preferencias de idioma, país (que definirá su zona horaria) y unidades de velocidad.

El menú está disponible cuando:

- 1)La Dash Cam se enciende por primera vez.
- 2)Se ha realizado una actualización del firmware de la Dash Cam.
- 3)Se utiliza la opción 'Defaults Settings' del menú de ajustes tras la restauración de la configuración de la Dash Cam.


Simplemente siga las instrucciones que aparecen en la pantalla, tocando la pantalla para seleccionar el idioma, país y unidades de velocidad preferidos.

Una vez que se haya completado el menú de primer uso, la Dash Cam se abrirá en modo Vídeo y estará lista para su uso. La configuración predeterminada de la Dash Cam ha sido ajustada para usar la Dash Cam sin tener que cambiar ningún parámetro.



MODO VÍDEO

A continuación se explica la variada información que aparece en la pantalla cuando la iN-CAR CAM está en modo vídeo; alguno de los iconos solo aparecerá cuando esté seleccionada la función correspondiente en el menú de vídeo, como se describe a continuación.



La configuración predeterminada de la iN-CAR CAM ha sido ajustada para usar la iN-CAR CAM sin tener que cambiar ningún parámetro.

Consulta la página siguiente para conocer los parámetros del menú de vídeo, en el caso de que desee realizar algún ajuste.

MODO VÍDEO (CONTINUACIÓN)

Menú Vídeo

Para acceder al menú Vídeo pulse el botón MENU mientras esté en el modo vídeo.



La configuración predeterminada de la iN-CAR CAM ha sido ajustada para usar la iN-CAR CAM sin tener que cambiar ningún parámetro.. Sin embargo, si desea cambiar algún parámetro lea a continuación.

Use los botones de desplazamiento Arriba y Abajo para resaltar la función que deseé cambiar y pulse el botón OK para entrar en el submenú de parámetros.

Una vez en el submenú, use las teclas de desplazamiento Arriba y Abajo para resaltar el parámetro requerido y pulse OK para confirmar su selección y regresar al menú Vídeo.

Pulse dos veces el botón MENU para regresar al modo vídeo.

Nota:

- No es posible entrar en los menús cuando la iN-CAR CAM está grabando.

1. Resolución

Selecciona la resolución de la grabación. Este parámetro aumentará o disminuirá la calidad del vídeo grabado.

Opciones: 1080P, 720P y 720P 60FPS

Configuración predeterminada: 1080P

2. Exposición

Ajusta el nivel de exposición para las distintas condiciones de luz.

Opciones: +2, +1, 0, -1 y -2

Configuración predeterminada: 0

3. Grabación Auto

Activa/Desactiva el micrófono.

Opciones: Active y Desactive

Configuración predeterminada: Active

4. Número de Placa

Introduzca el número de registro de su vehículo, que aparecerá en los archivos de vídeo grabados.

MODO VÍDEO (CONTINUACIÓN)

Continuación de la página anterior.



5. Duracion del Vídeo

Selecciona la duración de los archivos individuales de vídeo grabados. La iN-CAR CAM continuará grabando hasta llenar la tarjeta de memoria. Cuando la tarjeta de memoria esté llena, el archivo más antiguo será eliminado para dejar espacio para la nueva grabación.

Nota:

- Los archivos protegidos nunca se podrán eliminar.

Opciones: 2 Min, 3 Min y 5 Min

Configuración predeterminada: 3 Min

6. Modo Aparcamiento

Con el modo Aparcamiento activado, la iN-CAR CAM permanecerá en espera si la alimentación de 12 V CC ha sido cortada (normalmente al quitar la llave de contacto). En el caso de que detecte algún movimiento físico del vehículo, la cámara se encenderá y empezará a grabar un vídeo de 30 segundos y a continuación, regresará al modo en espera.

El archivo grabado quedará automáticamente protegido.

Opciones: Active y Desactive

Configuración predeterminada: Desactive

Nota:

- Recuerde desactivar el modo Aparcamiento desde el menú de Configuración una vez regrese al modo de conducción normal. Para desactivar el modo Aparcamiento deje de grabar y cambie el parámetro a Desactive.

7. Rotar Pantalla

Gira la pantalla 180°. Resulta especialmente útil si la cámara iN-CAR CAM se monta en el salpicadero y no giran las funciones del botón de control de la cámara iN-CAR CAM.

8. Marca Hora & Dia

Activa/desactiva la marca de día y hora de los archivos de vídeo grabados.

Opciones: Active y Desactive

Configuración predeterminada: Active

MODO VÍDEO (CONTINUACIÓN)

Continuación de la página anterior.



9. Marca de Velocidad

Activa/desactiva la presentación de la velocidad en los archivos de vídeo grabados.

Opciones: Active y Desactive

Configuración predeterminada: Active

10. Marca GPS

Activa/desactiva las coordenadas GPS y la marca de velocidad que aparecerá en los archivos de vídeo grabados. Cuando se ve una grabación con el software de reproducción de NEXTBASE que se suministra, las coordenadas GPS y la información sobre velocidad está disponible.

Opciones: Active y Desactive

Configuración predeterminada: Active

11. Marca NEXTBASE

Activa/desactiva la marca NEXTBASE que aparece en la esquina superior izquierda de los archivos de vídeo grabados.

Opciones: Active y Desactive

Configuración predeterminada: Active

12. G Sensor

Desactiva o ajusta la intensidad del Sensor G integrado. El Sensor G detecta fuerzas de aceleración y protegerá automáticamente la grabación actual en caso de una colisión.

Nota:

- Esto no afecta a la sensibilidad del modo Aparcamiento.

Opciones: Alto, Medio, Bajo y Desactive

Configuración predeterminada: Medio

Nota:

- Dentro del menú de Configuración, al que se puede acceder pulsando dos veces el botón MENU, tiene la opción 'Configuración por Defecto' que le permite recuperar los parámetros predeterminados de fábrica de la iN-CAR CAM, si fuera necesario.

MODO FOTOGRAFÍA

Pulse el botón MODE para seleccionar el modo Fotografía.

A continuación se explica la información que aparece en la pantalla cuando su iN-CAR CAM está en modo Fotografía.




1. Modo: indica que la iN-CAR CAM está en modo Fotografía.
2. Exposición: muestra la configuración actual del nivel de exposición.
3. Día: día actual.
4. Hora: hora actual.
5. Tarjeta de memoria: indica que la cámara tiene una tarjeta de memoria.
6. Batería: indica si la iN-CAR CAM está funcionando con la batería o con alimentación externa.

Consulte la página siguiente para la configuración del menú de fotografía.

MODO FOTOGRAFÍA (CONTINUACIÓN)

Menú Fotografía

Puede acceder al menú Fotografía pulsando el botón MENU mientras esté en modo Fotografía.



La configuración predeterminada de la iN-CAR CAM ha sido ajustada para usar la iN-CAR CAM sin tener que cambiar ningún parámetro.. Sin embargo, si desea cambiar algún parámetro lea a continuación.

Use los botones de desplazamiento Arriba y Abajo para resaltar la función que deseé cambiar y pulse el botón OK para entrar en el submenú de parámetros.

Una vez en el submenú, use las teclas de desplazamiento Arriba y Abajo para resaltar el parámetro requerido y pulse OK para confirmar su selección y regresar al menú Fotografía.

Pulse dos veces el botón MENU para regresar al modo Fotografía.

1. Exposición

Ajusta el nivel de exposición para las distintas condiciones de luz.

Opciones: +2, +1, 0, -1 y -2

Configuración predeterminada: 0

2. Marca Hora & Dia

Activa/Desactiva la marca de día y hora que aparece en las imágenes.

Opciones: Active y Desactive

Configuración predeterminada: Active

Nota:

- Dentro del menú de Configuración, al que se puede acceder pulsando dos veces el botón MENU, tiene la opción 'Configuración por Defecto' que le permite recuperar los parámetros predeterminados de fábrica de la iN-CAR CAM, si fuera necesario.

MODO REPRODUCCIÓN

Pulse el botón MODE para seleccionar el modo Reproducción. La cámara iN-CAR CAM mostrará el último archivo de vídeo grabado.

Dependiendo del tipo de archivo, la información y los controles de reproducción que aparecen en pantalla pueden ser diferentes.

Archivos de vídeo:



1. Modo: indica el modo de Reproducción en el que se encuentra la iN-CAR CAM.
2. Tipo de archivo: indica si el archivo que está viendo es video o foto.
3. Número de archivo: muestra el número del archivo actual.
4. Tiempo transcurrido: Muestra el tiempo transcurrido del video que esté viendo.
5. Hora: muestra la hora inicial a la que fue grabado el archivo actual.
6. Fecha: muestra el día en el que fue grabado el archivo actual.
7. Controles de reproducción: use los controles de la iN-CAR CAM como se indica a continuación:
8. Batería: indica si la iN-CAR CAM está funcionando con la batería o con alimentación externa.
9. Archivo protegido: indica que es archivo de video está protegido.

Controles de reproducción:

- | | |
|-------------------|---|
| OK:>/II | Pulse el botón OK para reproducir/pausar la reproducción. |
| MODE:□ | Pulse el botón MODE para parar la reproducción. |
| △:PREV | Use el botón UP para seleccionar el archivo anterior. Esto solo es posible si ha parado la reproducción. |
| △:◀◀ | Durante la reproducción pulse el botón UP para retroceder, pulse el botón OK para detener el retroceso y después púlselo nuevamente para reiniciar la reproducción a la velocidad normal. |
| ▽:NEXT | Use el botón DOWN para seleccionar el archivo siguiente. Esto solo es posible si ha parado la reproducción. |
| ▽: ▷▷ | Durante la reproducción pulse el botón DOWN para avanzar, pulse el botón OK para detener el avance y después púlselo nuevamente para reiniciar la reproducción a la velocidad normal. |

MODO REPRODUCCIÓN

Archivos de fotos:



1. Modo: indica el modo de Reproducción en el que se encuentra la iN-CAR CAM.
2. Tipo de archivo: indica si el archivo que está viendo es video o foto.
3. Número de archivo: muestra el número del archivo actual.
4. Hora: muestra la hora a la que se hizo la foto actual.
5. Fecha: muestra el día en el que se hizo la foto actual.
6. Siguiente: pulse el botón de dirección Abajo para desplazarse al archivo siguiente.
7. Anterior: pulse el botón de dirección Arriba para desplazarse al archivo anterior.
8. Batería: indica si la iN-CAR CAM está funcionando con la batería o con alimentación externa.
9. Archivo protegido: indica que es archivo de video está protegido.


En el menú Reproducción hay dos opciones disponibles para Eliminar y Proteger archivos. Pulse el botón MENU para acceder al menú Reproducción.

Consulte las páginas siguientes para conocer los detalles.


MODO REPRODUCCIÓN (CONTINUACIÓN)

Eliminar archivos:


Resalte la opción Eliminar Archivos y pulse el botón OK.



Esto le dará dos opciones:



Una vez seleccionada, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para eliminar el archivo actual.



Una vez seleccionada, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para eliminar todos los archivos.


Nota:

- Los archivos protegidos nunca se podrán eliminar.

MODO REPRODUCCIÓN (CONTINUACIÓN)

Proteger archivos:

Resalte la opción Proteger y pulse el botón OK.



Esto le dará cuatro opciones:

Proteger Archivo



Una vez seleccionada, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para proteger el archivo actual.

Desproteger Archivo



Una vez seleccionada, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para desproteger el archivo actual.

Proteger Todos



Una vez seleccionada, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para proteger todos los archivos.

Desproteger Todos



Una vez seleccionada, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para desproteger todos los archivos.


Nota:

- El botón 'Proteger' también puede utilizarse para Proteger archivos cuando esté en el modo Reproducción.

MENÚ DE CONFIGURACIÓN

Menú de Configuración

Para acceder al menú de Configuración pulse dos veces el botón MENU.



La configuración predeterminada de la iN-CAR CAM ha sido ajustada para usar la iN-CAR CAM sin tener que cambiar ningún parámetro.. Sin embargo, si desea cambiar algún parámetro lea a continuación.

Use los botones de desplazamiento Arriba y Abajo para resaltar la función que deseé cambiar y pulse el botón OK para entrar en el submenú de parámetros.

Una vez en el submenú, use las teclas de desplazamiento Arriba y Abajo para resaltar el parámetro requerido y pulse OK para confirmar su selección y regresar al menú Fotografía.

Pulse dos veces el botón MENU para regresar al modo vídeo.

1. Wi-Fi

La función Wi-Fi le permite utilizar su smartphone o tableta para ver directamente las grabaciones de la cámara de salpicadero.

2. Formato Tarjeta SD

Formatee la tarjeta de memoria introducida. Esto eliminará todo el contenido de la tarjeta.

Nota:

- Para un funcionamiento estable de la tarjeta, se recomienda que la formatee cada 2-3 semanas.
- Por supuesto, deberá hacerlo DESPUÉS de descargar cualquier archivo de la tarjeta que deseé conservar.

3. Día & Hora

Ajuste la fecha/hora como necesite usando el botón OK para pasar de un campo a otro y los botones de desplazamiento Arriba y Abajo para ajustar los valores. Pulse el botón MENU para salir y regresar al menú de Configuración.

4. Zona Horarias / DST

La fecha y la hora se configuran automáticamente con la señal satélite, pero se pueden ajustar a su zona horaria (país) o si tiene en vigor el horario de verano (DTS, por sus siglas en inglés).

MENÚ DE CONFIGURACIÓN (CONT.)

Continuación de la página anterior.



5. Idioma

Seleccione su idioma preferido.

Opciones: English, Dansk, Deutsch, Español, Français, Nederlands, Norsk, Suomi, Svenska e Italiano

Configuración predeterminada: English

6. Unidades de Velocidad

Seleccione si desea grabar y mostrar la velocidad en KMH o MPH.

Opciones: KMH y MPH

Configuración predeterminada: MPH

7. Slavapantallas

Activa la función de salvapantallas para apagar la pantalla después de un periodo de inactividad establecido; pulse cualquier botón para reactivar la pantalla.

Opciones: Active y Desactive

Configuración predeterminada: Desactive

8. Sonidos Bip


Desactiva/activa el sonido que se escucha al pulsar un botón y también silencia los tonos que se reproducen al encender/apagar.

Opciones: Active y Desactive

Configuración predeterminada: Active

MENÚ DE CONFIGURACIÓN (CONT.)

Continuación de la página anterior.



9. Apagado Automático

Ajusta el periodo para el apagado automático de la cámara. Esta opción se puede usar para continuar grabando en el caso de una pérdida de la alimentación en el vehículo.

Opciones: 10 Seconds, 1 Min y 2 Min

Configuración predeterminada: 10 Seconds

10. Sistema Info

Esto cubre múltiples pantallas (páginas), pulse OK para desplazarse hacia abajo según cuando sea necesario.

Aquí se indican el número de modelo y la versión de firmware que está instalada en su Dash Cam (cámara para el coche).

FCC-ID aparece perfectamente indicado aquí de acuerdo con la Ley E-Label (EE. UU.).

Se proporciona información de la tarjeta SD instalada en la Dash Cam.

Se proporciona información de la red Wi-Fi de la cámara para la Dash Cam.
El SSID (nombre de la red), la contraseña y la dirección MAC.

11. Mantener la Config

Active esto para mantener su configuración de usuario personal durante el proceso de actualización de la Dash Cam.

Seleccione APAGER para borrar todas las configuraciones de usuario y restaurar los valores predeterminados durante el proceso de actualización.

Opciones: Encender y Apagar

Configuración predeterminada: Apagar

12. Ajustes de Fábrica

Restablece la Dash Cam a la configuración predeterminada.

PC CONEXIÓN

Utilice el cable USB suministrado para conectar la iN-CAR CAM directamente a su PC a través del conector  . NO conecte el cable USB al Montaje con alimentación.

Una vez conectada, la iN-CAR CAM se encenderá con 3 opciones disponibles que se describen a continuación.

Use los botones de desplazamiento Arriba y Abajo para seleccionar la opción que deseé y pulse OK para confirmar la selección.

- Almacenamiento masivo
- Cámara PC
- Alimentación

Almacenamiento masivo (Windows)

Cuando esta opción está seleccionada, la iN-CAR CAM funcionará como un lector de tarjetas para su PC. Aparecerá una unidad adicional, p.ej. NEXTBASE (D:) y en ella podrá ver/almacenar archivos sobre la tarjeta micro SD dentro de la iN-CAR CAM.

Nota:

- La iN-CAR CAM es un dispositivo 'solo de lectura', por lo tanto no es posible cargar archivos en la tarjeta MicroSD en el modo de almacenamiento masivo.

Apague la cámara antes de desconectarla de su PC.

Almacenamiento masivo (Mac)

Cuando esta opción está seleccionada, la iN-CAR CAM funcionará como un lector de tarjetas para su MAC. El icono de disco externo USB 'NEXTBASE' aparecerá en su MAC y podrá ver y administrar los archivos almacenados.

Nota:

- La iN-CAR CAM es un dispositivo 'solo de lectura', por lo tanto no es posible cargar archivos en la tarjeta MicroSD en el modo de almacenamiento masivo.

Apague la cámara antes de desconectarla de su PC.

Cámara PC (Windows y Mac)

Cuando esta opción está seleccionada, la cámara iN-CAR CAM funcionará como la webcam de su PC. Inicie desde su PC la aplicación normal que utilice la webcam (p. ej. Skype) y seleccione la cámara iN-CAR CAM.

Encendido (Windows y Mac)

Cuando esta opción esté seleccionada, la iN-CAR CAM se encenderá con todas las funciones disponibles. Esto incluye la carga de la batería interna, que tardará unas 2 horas en cargarse completamente.

Nota:

- SIEMPRE apague la iN-CAR CAM antes de desconectarla de su PC.

TV CONEXIÓN

La iN-CAR CAM puede conectarse en el interior de su vehículo a un equipo de vídeo externo, como un TV o un monitor que tenga entradas RCA estándar.

Conecte el cable AV (de venta por separado) entre la iN-CAR CAM y su dispositivo externo y a continuación, encienda la iN-CAR CAM. En la pantalla de la iN-CAR CAM no verá nada ya que la imagen de vídeo se está enviando al dispositivo externo. El LED rojo de encendido se iluminará indicando que la iN-CAR CAM está encendida.

Compruebe que la batería de la iN-CAR CAM esté cargada antes de usar, ya que no recibirá alimentación a través del cable AV.

Si la va a utilizar durante mucho tiempo puede ser que necesite una fuente de alimentación externa. Use el cable USB suministrado con un adaptador eléctrico USB de 5 V CC, el típico que se usa con los teléfonos móviles.

Nota:

- VERIFIQUE que cualquier fuente de alimentación externa tiene la salida de 5 V CC correcta, de lo contrario causará averías que no están cubiertas por la garantía del fabricante.

Visite la web: nextbaseshop.co.uk para comprar el cable AV correcto (Núm. ref.: PN: NBDVR-AV-B).

Wi-Fi CONEXIÓN

EL 312GW puede compartir los archivos de la tarjeta SD con un teléfono móvil o tableta (el sistema operativo mínimo necesario es Android 5.1 o superior e iOS 10.3 o superior) usando la aplicación Cam Viewer.

La aplicación se puede descargar desde la tienda de Google Play (Android) o desde la tienda de aplicaciones de Apple (iOS).

Se puede acceder al modo Wi-Fi cuando la cámara no este grabando pulsando el botón rojo de exclamación cuando esté en modo vídeo, botón 7 (página 14), durante 3 segundos.

A continuación, vaya a la configuración de la red Wi-Fi en el dispositivo móvil y conéctese a la señal Wi-Fi de la Dash Cam.

Una vez conectado, puede abrir la aplicación Cam Viewer y comenzar a visualizar, descargar y compartir sus archivos grabados.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La imagen de vídeo se ve borrosa.	¡Retire la cubierta protectora, límpie el objetivo y límpie el parabrisas!
No puedo introducir la tarjeta MicroSD.	La tarjeta SD es muy pequeña y requiere una delicada manipulación. Alinee la tarjeta en la dirección mostrada en la iN-CAR CAM e introduzcala hasta que sienta ligeramente la resistencia del resorte interior. Ahora necesitará empujar la tarjeta, usando la uña, hasta que oiga y sienta que se queda enganchada. Deje de empujar y la tarjeta permanecerá retenida en el dispositivo. Use el canto de una moneda si no puede usar la uña.
No puedo sacar la tarjeta MicroSD.	Con la tarjeta instalada, necesitará empujar ligeramente la tarjeta más hacia adentro, usando la uña, hasta que oiga y sienta que se desengancha. Use el canto de una moneda si no puede usar la uña. Deje de empujar y el resorte interno la sacará lo suficiente para que pueda agarrarla.
No se pueden reproducir los archivos de vídeo.	Los archivos de vídeo de la iN-CAR CAM tienen formato MOV y pueden no ser compatibles con su PC si no tiene instalado el software correspondiente.
El archivo de vídeo se reproduce a saltos.	Extraiga la tarjeta SD y formátéela para eliminar archivos no contiguos. Para obtener la mejor calidad de grabación use tarjetas microSD de marcas reconocidas de clase 10 (48 MB/s) o UHS tipo 1, con una capacidad recomendada de 8 a 128 GB. EL PC puede no tener capacidad suficiente para reproducir estos archivos. Pruebe con un PC diferente. Copie los archivos grabados en su PC/Mac para reproducirlos directamente en vez de usar la iN-CAR CAM como lector de tarjetas, ya que el sistema USB de su PC puede ralentizar la reproducción de videos en HD.
El sonido no está sincronizado con la imagen durante la reproducción.	Los códecs de su PC pueden no ser compatibles con el último estándar de grabación. Descarga los códecs actualizados desde: www.nextbase.com
El vídeo no tiene sonido.	Verifique que la opción "Grabacion Auto" esta Active
La fotografía es borrosa.	Mantenga la cámara quieta mientras hace la foto. Tenga en cuenta que la cámara tarda aproximadamente 1 segundo en hacer la foto desde que se oye el sonido del obturador.
Solo puedo grabar unos cuantos minutos de vídeo en mi tarjeta micro SD.	Cambie el tamaño de grabación (función Longitud de vídeo) para que los archivos tengan menor tamaño. Aumente la capacidad de la tarjeta Micro SD. Un máximo de 128 Gb.
Las funciones de almacenamiento masivo o Cámara de PC no funcionan.	La función de almacenamiento masivo tiene que funcionan tanto en Windows como en un Mac. Reinicie el PC, ya que puede ser necesario para que los controladores de la cámara se carguen correctamente. Desconecte la IN-CAR CAM y vuélvala a conectar. Contacte con NEXTBASE para obtener el controlador que necesite.
No puedo guardar archivos en la tarjeta de memoria cuando tengo conectada la iN-CAR CAM a mi PC en modo de almacenamiento masivo.	Es correcto. La iN-CAR CAM es un dispositivo 'solo de lectura'. No es recomendable guardar archivos grabados desde otras fuentes en la misma tarjeta de memoria que usará en la iN-CAR CAM, ya que pueden tener efectos negativos en el rendimiento de la iN-CAR CAM.
La ventosa no se queda fija en mi parabrisas.	Asegúrese de haber quitado de la ventosa el plástico de protección. Humedezca ligeramente la ventosa antes de fijarla en el parabrisas. Compruebe que la palanca de bloqueo está completamente cerrada. Asegúrese de que el cristal sea liso y esté limpio. No adhiera la ventosa en un cristal con efecto rugoso o con pintura. Apriétela con firmeza contra el cristal y cierre completamente la palanca de bloqueo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (CONTINUACIÓN)

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Mi iN-CAR CAM se apaga solo después de un tiempo.	Puede ser que la batería esté descargada, o que la iN-CAR CAM no reciba alimentación y haya transcurrido el periodo establecido para el apagado automático.
La iN-CAR CAM no enciende, pero si funciona en mi PC.	El cable de alimentación desde el encendedor del coche no funciona. Inspecione el fusible del coche que alimenta al encendedor. Fusible de repuesto = tipo 2 A 32 mm. Si el fusible está quemado, inspeccione si el cable presenta daños ya que puede ser la causa de que se quemara el fusible.
No se puede leer la tarjeta SD de mi iN-CAR CAM.	Use una tarjeta SD de buena calidad entre 8 GB y 32GB (Clase 10 o UHS tipo 1) y formatéela desde el menú de Configuración.
No puedo eliminar los archivos de mi tarjeta SD dentro de la iN-CAR CAM.	Compruebe que estos archivos no sean 'protegidos', si es así lea las instrucciones para desprotegerlos.
La pantalla se vuelve blanca después de unos minutos utilizando mi iN-CAR CAM.	La opción de Salvapantallas está en ON. Cambie la configuración a desactivado si fuera necesario. La configuración predeterminada es desactivada.
Me aparece el mensaje "Cluster size wrong. Please format SD card".	La tarjeta SD se ha formateado en otro dispositivo y el tamaño del clúster no es compatible. Use el menú de Configuración para volver a formatear la tarjeta SD dentro de la iN-CAR CAM.
La batería no carga.	Asegúrese de que la iN-CAR CAM esté conectada a una fuente de alimentación fiable, esté usando el cable de alimentación suministrado y el LED verde esté iluminado.
La batería solo dura 30 segundos.	La batería solo se carga cuando la iN-CAR CAM está conectada a una fuente de alimentación. Vuelva a conectarla al adaptador eléctrico y deje la iN-CAR CAM encendida. La carga completa tarda aproximadamente 90 minutos y viene indicada cuando el LED AZUL (de carga) se apaga.
La batería solo dura 6 minutos.	Esto es normal, ya que el diseño de la batería permite que la función de "Auto Power Off" se active en el caso de una pérdida de alimentación en el vehículo. No está pensada como una fuente de alimentación alternativa para sustituir al adaptador de automóvil suministrado.
Me aparece un mensaje "Card Error" en la pantalla.	La tarjeta SD es considerada no utilizable por la iN-CAR CAM. Recupere los archivos útiles usando un PC y a continuación, formatee la tarjeta SD dentro de la iN-CAR CAM usando el menú de Configuración.
Me aparece un mensaje "Card Full" en la pantalla.	La tarjeta SD se ha llenado porque hay demasiados archivos protegidos que no se pueden eliminar para permitir la grabación de archivos nuevos. Elimine los archivos innecesario o efectúe un formateo completo de la tarjeta SD dentro de la iN-CAR CAM desde el menú de Configuración.
La salida de AV de mi iN-CAR CAM solo suena en mi televisor.	Asegúrese de que el cable de AV sea el correcto. Utilice un conector estéreo de 2,5mm en el que la punta del conector sea para vídeo y el anillo sea la señal de audio. Visite la web: nextbaseshop.co.uk para comprar el cable AV correcto (Núm. ref.: NBDVR-AV-B).
He activado el modo Aparcamiento y ahora no puedo parar la grabación.	La iN-CAR CAM empezará a grabar en cuando detecta movimiento. Para desactivar el modo Aparcamiento, primero apague la iN-CAR CAM y saque la tarjeta SD. Esto evitará que se active la grabación accidentalmente. Encienda la iN-CAR CAM, entre en el menú de Configuración y desactive el modo Aparcamiento.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (CONTINUACIÓN)

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No ocurre nada cuando pulso el botón MENU.	Esto es normal durante la grabación. Detenga la grabación antes de pulsar el botón MENU. Si la grabación se vuelve a iniciar antes de pulsar el botón MENU, consulte la sección Modo de Aparcamiento explicada anteriormente.
Al descargar archivos desde www.nextbase.com usando Google Chrome me aparece un mensaje de software malicioso.	Esto no es motivo de preocupación, simplemente vaya a los ajustes de Google Chrome y desactive temporalmente la opción de protección contra software malicioso para descargar e instalar el software de reproducción. Posteriormente recupere la configuración de Google Chrome.
La iN-CAR CAM no se fija sobre los satélites.	Después de encender el dispositivo, y con el vehículo sin obstáculos que oculten el cielo para recibir la señal, se puede tardar hasta 10 minutos en localizar los tres satélites necesarios para lograr una señal estable. La recepción también puede verse afectada por las condiciones atmosféricas y la proximidad de edificios/árboles que tapan el cielo.
La fecha y hora de mi iN-CAR CAM no se adapta a la DST (horario de verano).	Correcto. Ajuste manualmente la opción de DST (horario de verano) desde SETUP. Vaya a Zona horaria/DST y seleccione GMT +1.00 para el horario de verano británico, por ejemplo.
Después de haber configurado manualmente la hora correcta en mi iN-CAR CAM, al cabo de un rato cambia a una hora equivocada.	La iN-CAR CAM recibe la fecha y hora correcta del satélite y esta hora siempre es el huso horario de Greenwich (GMT). Si está en un país con un huso horario diferente, o necesita configurar la DST (horario de verano), ajuste la opción manualmente en SETUP. Vaya a Zona horaria/DST y seleccione GMT +1.00 para el horario de verano británico, por ejemplo.
Mi dispositivo móvil no se conecta a la cámara.	Asegúrese de haber activado el modo Wi-Fi de la iN-CAR CAM usando el botón WiFi o mediante el menú Ajustes. Cuando el modo Wi-Fi está activado, en la pantalla de la iN-CAR CAM se mostrará el nombre de la red y la contraseña. La contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas.
La aplicación NEXTBASE Cam Viewer no se abrirá.	Desinstale la aplicación NEXTBASE Cam Viewer y vuelva a descargarla de la tienda de aplicaciones de su dispositivo.
Cuando abro la aplicación NEXTBASE Cam Viewer aparece un mensaje que dice 'Please Check Device'.	Asegúrese de que la iN-CAR CAM está en modo Wi-Fi y que el teléfono móvil se ha conectado a la conexión Wi-Fi de la iN-CAR CAM.
Cuando intento reproducir un archivo de mi iN-CAR CAM, aparece un mensaje que dice 'Buffering' pero el vídeo no se carga.	Reinicie su dispositivo móvil y vuelva a conectar la conexión Wi-Fi de la iN-CAR CAM. Después vuelva a abrir la aplicación Cam Viewer.
La batería solo dura 30 segundos.	Lleve consigo la cámara a una lugar interior y cárguela durante 90 minutos, ¿persiste el problema? Si no se soluciona... Es posible que la fuente de alimentación del coche esté causando el problema.
Tarjeta llena y mensaje de error de la tarjeta.	¿Utiliza una tarjeta de marca compatible con la grabación en bucle? Este problema puede ocurrir si se utiliza una tarjeta SD falsificada, lenta o que no sea de marca.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (CONTINUACIÓN)

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Sin opción de almacenamiento masivo.	Pruebe con varios puertos USB y un cable mini USB diferente (si es posible) y asegúrese de que esté insertado en el puerto USB de la Dash Cam y no en el soporte.
Imagen con vibraciones.	Habitualmente, esto ocurre por un PC que no es compatible con la reproducción HD o Ultra HD, recomendamos un i5 o equivalente para reproducir los archivos y metadatos de manera efectiva.
Problemas no resueltos.	<p>Restablezca la Dash Cam a la configuración predeterminada en el menú de configuración y vuelva a intentarlo.</p> <p>Si el problema persiste, llame al teléfono de ayuda del Reino Unido 0044 (02920) 866 429 o a su centro de ayuda local que se encuentra en www.nextbase.com</p> <p>También puede enviar un correo electrónico a: support@nextbase.com</p>

ACUERDOS DE LICENCIA DE SOFTWARE

Al usar este servicio, usted acepta estar sujeto a los términos y condiciones del siguiente acuerdo de licencia de software.

NEXTBASE® le concede durante el período que posea el dispositivo correspondiente, una licencia no exclusiva, intransferible (salvo en circunstancias en las que venda o transfiera el dispositivo correspondiente a otra persona - por favor vea más abajo para obtener más detalles) y limitada para usar el software incorporado en este dispositivo (el "Software") en forma de ejecutable binario en el funcionamiento normal del producto junto con cualquier documentación y material (ya sea impreso o en línea) disponible por parte de NEXTBASE® con respecto al Software (la "Documentación"). El título, los derechos de propiedad y los derechos de propiedad intelectual en y para el Software y la Documentación permanecen en NEXTBASE® y/o sus proveedores externos.

Usted reconoce que el Software y la documentación son propiedad de NEXTBASE® y/o de sus proveedores externos y están protegidos en todo el mundo por leyes y tratados de derechos de propiedad intelectual, incluidos los Estados Unidos de América y los tratados internacionales de derechos de autor.

Asimismo, usted reconoce que la estructura, organización y código del Software, para el cual no se proporciona el código fuente, son secretos comerciales valiosos de NEXTBASE® y/o de sus proveedores externos y que el Software en forma de código fuente sigue siendo un valioso secreto comercial de NEXTBASE® y/o de sus proveedores externos. Usted acepta no descompilar, desensamblar, modificar, ensamblar inversamente, realizar ingeniería inversa o reducir a legibilidad humana el Software o cualquier parte del mismo, ni crear trabajos derivados del Software o la Documentación.

Usted acepta no copiar, alquilar, arrendar, sublicenciar, prestar, traducir, fusionar, adaptar, variar, alterar o modificar la totalidad o parte del Software o Documentación, ni permitir que el Software o parte de él se combine con otros programas o se incorporarse en ellos.

Usted acepta no exportar ni reexportar el Software o la Documentación a ningún país que viole las leyes de control de exportaciones de los Estados Unidos de América o las leyes de control de exportaciones de cualquier otro país que corresponda.

Si usa Cam Viewer o Replay 3 de NEXTBASE®, debe cumplir con los términos de uso que correspondan y las políticas de uso aceptable, que se encuentran en www.Nextbase®.com

GARANTÍA

Garantía limitada

Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos, además usted puede tener otros derechos legales, que varían de estado a estado (o por país o provincia). NEXTBASE® no excluye, limita ni suspende otros derechos legales que usted pueda tener, según las leyes de su estado (o país o provincia). Para una comprensión cabal de sus derechos, consulte las leyes de su estado, país o provincia.

La responsabilidad de NEXTBASE® solo cubre el costo de la cámara de tablero. La garantía del producto no cubre ninguna grabación que no se haya realizado o que no sea recuperable desde la tarjeta SD por cualquier razón. No se aceptará ninguna responsabilidad por costos incurridos en grabaciones de video corrompidas, perdidas o borradas. No se aceptarán reclamos por costos adicionales al costo de la cámara de tablero.

Los productos NEXTBASE® están garantizados contra defectos de materiales o de mano de obra durante un año a partir de la fecha de compra. Dentro de este período, NEXTBASE® reparará o reemplazará, a su exclusiva discreción, cualquier componente que falle durante el uso normal. Dichas reparaciones o reemplazos se realizarán sin cargo para el cliente por piezas o mano de obra, siempre que el cliente asuma todos los costos de transporte. Esta Garantía Limitada no se aplica a: (i) daños cosméticos, tales como arañazos, rasguños y abolladuras; (ii) partes consumibles, como baterías, a menos que se haya producido un daño al producto debido a un defecto de materiales o de mano de obra; (iii) daños causados por accidente, abuso, mal uso, agua, inundación, incendio u otros actos de la naturaleza o causas externas; (iv) daños causados por el servicio realizado por cualquier persona que no sea un proveedor de servicios autorizado de NEXTBASE®; (v) daño a un producto que haya sido modificado o alterado sin el permiso por escrito de NEXTBASE®, o (vi) daño a un producto que haya sido conectado a cables de alimentación y/o datos que no hayan sido suministrados por NEXTBASE®, o (vii) daño a un producto que haya sido conectado directamente a 12V CC, tras haber desconectado el enchufe del encendedor de cigarrillos que contiene el adaptador de 12 / 24V CC a 5V CC. Además, NEXTBASE® se reserva el derecho de rechazar reclamos de garantía contra productos o servicios que se obtengan y/o utilicen en contravención a las leyes de cualquier país.

En la medida en que lo permita la ley correspondiente, las garantías y recursos contenidos en esta garantía limitada son exclusivos y reemplazan, y NEXTBASE® renuncia expresamente a todas las demás garantías y recursos, ya sean expresos, implícitos, legales o de otro tipo, incluyendo cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular, remedio legal u otro. Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos, además usted puede tener otros derechos legales, que varían de estado a estado y de país a país. Si las garantías implícitas no pueden ser rechazadas por las leyes de su estado o país, dichas garantías tienen una duración limitada a la duración de esta garantía limitada. Algunos estados (y países y provincias) no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso.

En ningún caso NEXTBASE® será responsable en un reclamo por incumplimiento de garantía por daños incidentales, especiales, indirectos o consecuentes, ya sea que resulten del uso, mal uso o inhabilidad de usar este producto, o de defectos en el producto. Algunos estados (y países y provincias) no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse a usted.

GARANTÍA (CONT.)

Antes de solicitar el servicio de garantía, por favor acceda a los recursos de ayuda en línea disponibles en www.Nextbase®.com y reviselos. Si su dispositivo todavía no funciona correctamente después de haber utilizado estos recursos, para obtener el servicio de garantía contáctese con un centro de servicio autorizado de NEXTBASE® en el país de compra original, o siga las instrucciones de soporte en www.Nextbase®.com.

Si solicita servicio de garantía fuera del país de compra original, NEXTBASE® no garantiza que las piezas y los productos necesarios para reparar o reemplazar su producto estén disponibles debido a las diferencias en las ofertas de productos y a las normas, leyes y reglamentos correspondientes. En tal caso, NEXTBASE® puede, a su exclusivo criterio y sujeto a las leyes vigentes, reparar o reemplazar su producto con productos y piezas NEXTBASE® comparables, o solicitarle que envíe su producto a un centro de servicio autorizado por NEXTBASE® en el país de compra original, o a un centro de servicio autorizado por NEXTBASE® en otro país que pueda brindar servicio a su producto, en cuyo caso usted será responsable de cumplir con todas las leyes y regulaciones de importación y exportación que correspondan, así como de pagar todos los aranceles aduaneros, IVA, tarifas de envío y demás impuestos y cargos. En algunos casos, NEXTBASE® y sus distribuidores pueden no ser capaces de reparar su producto en un país diferente al país de compra original, o devolverle un producto reparado o reemplazado en ese país debido a las normas, leyes o reglamentaciones vigentes en ese país.

COMPRAS DE PRODUCTOS USADOS EN SUBASTAS EN LÍNEA

Los productos adquiridos a través de subastas en línea no son elegibles para la cobertura de la garantía NEXTBASE®. Las confirmaciones de subasta en línea no son aceptadas para la verificación de la garantía. Para obtener el servicio de garantía, se requiere el recibo de venta original o una copia del vendedor original. NEXTBASE® no reemplazará los componentes faltantes de ningún paquete comprado a través de una subasta en línea.

COMPRAS INTERNACIONALES

Los distribuidores internacionales pueden proporcionar una garantía por separado para los dispositivos adquiridos fuera del Reino Unido, según el país. Si corresponde, esta garantía será proporcionada por el distribuidor local en el país, y este distribuidor proporcionará el servicio local para su dispositivo. Las garantías del distribuidor solo son válidas en el área de distribución específica.



www.nextbase.com



NBDVR312GW-US-ESP-R1